مثال: از ماده جامدی با دانسیته مجهول $\rho_0$ کره‌ای با حجم معلوم $\forall_0$ ساخته شده است. کره مذبور در ظرفی مطابق شکل رها می‌شود. در داخل این ظرف دو مایع غیرقابل امتزاج با دانسیته‌های معلوم مطابق شکل ریخته شده است. فرض کنید در حالت تعادل کره مذبور در سطح مشترک بین 2 سیال واقع شود به نحوی که نصف آن در داخل هریک از این 2 سیال قرار گیرد. دانسیته این کره ($\rho_0$) چقدر است؟

اینجا به جای مایع دگر 2 مایع است در قبل از نگاه صرف نظر کردیم ولی اینجا 2 تا مایع داریم




$\rho_0 = ?$




2 مقایسه

نیروی عمودی که وارد می‌شود معادل وزن سیال بالا می‌باشد پس سیال بالا کمک می‌کند که کره پایین !!

حباب به سمت بالا حرکت کند از حالت گردی خارج می‌شود بعضی حباب در سیال غیرنیوتنی می‌شود در گاهی حجم ثابت می‌ماند، گرحجم کم و زیاد می‌شه



نیروی ارشمیس وارد برای همین در کم کره جامد که تغییر شکل ندهد

بعضی حباب‌ها گردی‌اند بیایند بالا منبسط و دنباله‌دار ارشمیس‌شان می‌شود

$$(F_B)_{net} = F_{V_1} - F_{V_2}$$

$$W = \gamma_1 \forall_1 + \gamma_2 \forall_2$$

$$\gamma_0 \forall_0 = \gamma_1 \left(\frac{1}{2}\forall_0\right) + \gamma_2 \left(\frac{1}{2}\forall_0\right)$$

$$\rho_0 = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$$

## فصل 3: مقدمه‌ای بر مباحث سینماتیکی

### انواع جریان

* تقاریف ← 1) جریان لزج و غیرلزج
2) جریان قابل تراکم و غیرقابل تراکم
3) جریان ایده‌آل - غیرایده‌آل
4) پایا - غیرپایا

5) جریان یک، دو، سه بعدی

6) جریان یک، دو، سه بعدی — دو جریان چرخشی - غیرچرخشی، دهم، که نمیدونم کی میدم

تا الان جریان لزج و غیرلزج و جریان چرخشی سؤال آمده

(1)

**جریان لزج:** ~~$\nu \neq 0$~~ ما به تنش استنادی کنیم (برای جوامد) ولی برای سیال ~~$\nu$~~ استنادی کنیم

جریانی که تنش برشی اثر کند $\neq 0$ ، جریان لزج است

- $\tau \neq 0$ ⟵ جریان لزج
- $\tau = 0$ ⟵ جریان غیرلزج

- $\nu \neq 0$ ⟵ سیال لزج ⟵ $\tau = 0$ (ممکن است (حالت خاص)) — جلسه بعد می‌گویم!
- $\nu = 0$ ⟵ سیال غیرلزج ⟵ همواره $\tau = 0$ — به طور مطلق همچین سیالی نداریم

(بعدا میگم تابع اگه $\nu \neq 0$ ⟵ $\tau \neq 0$)

(2) به ماهیت استنادی کنیم (این برای سیال است نه جریان)

- سیال غیرقابل تراکم ⟵ $\rho = const$ (مستقل از P)
- سیال قابل تراکم ⟵ $\rho \neq const$ (تابع فشار)

$c$ : سرعت سیال صوت $V$ : مثلاً سرعت موشک — صوت در آن سیال خاص — در آن سیال خاص

$M$ : عدد ماخ — عدد ماخ به سرعت جسم و سرعت صوت در سیال خاص که جسم حرکت است بستگی دارد

$$M = \frac{V}{c}$$

$M = \frac{V}{c} \leq 0.3$ ⟵ می‌توان از تراکم‌پذیری سیال چشم پوشی نمود.

$\frac{\Delta\rho}{\rho} < 1\%$ قابل اثبات — تغییرات نسبی

سرعت صوت در سیال $c = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}}$

- $M \leq 0.3$ ⟵ جریان غیرقابل تراکم
- $M > 0.3$ ⟵ جریان قابل تراکم

هوا ← $V = 100 \frac{Km}{h} \rightarrow \frac{m}{s}$ $\quad c = \sqrt{\frac{Ev}{\rho}} = \sqrt{KRT} \simeq 340 \frac{m}{s}$

$c = \sqrt{\frac{\Delta p}{\rho}} = 340 \frac{m}{s}$

(3)

گاز ایده‌آل

سیال ایده‌آل $\rho = const$ (مستقل از فشار) & $\mu = 0$ $\Longrightarrow$

با گاز ایده‌آل اشتباه نگیرید!

گاز ایده‌آل فقط از رابطه $p = \rho RT$ پیروی می‌کند ولی یک سیال ممکن است گاز باشد یا نباشد.

جریان ایده‌آل $\Longrightarrow$ $Ma \leq 0.3$ & $Re = 0$

(4)

جریان غیرلزج: جریانی است که یکی از سه شرط زیر در مورد آن صدق می‌کند:

1) یکی از خواص سیال تابع زمان باشد ← $\mu$ و $\gamma$ و $C$ (کشش سطحی) (دقت شود که در سال اول کم دیده شده ← غیرلزج)

2) یکی از خواص جریان تابع زمان باشد ← $Q$ و $\dot{m}$ و $\Delta p$ و $V$ و ... (دقت شود که در سال اول کم دیده شده ← غیرلزج)

3) یکی از خواص هندسی تابع زمان باشد ← $\theta$ و $d$ و زبری و ...

جریان لزج: غیرلزج نباشد ← لزج است.

(5) ** تا حالا در مورد تجدید الانتیاصده دهم است

مثال: در یک جریان خاص مؤلفه‌های سرعت در دستگاه مختصات کارتزین به صورت روابط زیر داده شده است. این جریان چند بعدی است؟ $\vec{V}$ :

$$\begin{cases} u = x^2 + y^2 \\ v = xy + 5 \\ w = xyz + x^2 \end{cases}$$

الف) یک بعدی

ب) دو بعدی ✓

ج) سه بعدی

د) نمی‌توان تشخیص داد.

تعداد $x$ و $y$ و $z$ که در مؤلفه‌ها ظاهر شود بعد را مشخص می‌کند.

$V(x, y, z)$

تعداد بعد یک جریان برابر است با تعداد مؤلفه‌های مکانی ظاهر شده در مؤلفه‌های بردار سرعت. (که حداکثر هم می‌تواند سه بعد باشد)

اگر به صورت $\vec{V}: \begin{cases} u = x^2+y^2+t^2 \\ v = xy+5 \\ w = x\sqrt{y}+x^2 \end{cases}$ می‌بود ← دوبعدی غیرتراکم می‌شود

زمان همدیگه نیست

* بعد بعداً اهمیت دارد که معادلات ایجاد کنیم و ...

مثال: جریان پوآزی در یک لوله چندبعدی است؟ poiseuille

الف) یک

ب) دو

ج) سه

د) نمی‌توان تعیین داد.

توزیع ارزش چی تکراری شود

جریان پوآزی = جریان آرام (هم‌سنیه دوم بهم می‌رسد باشد) جریان توسعه یافته، تراکم‌ناپذیر، آرام، عنصر تابل متراکم یا دستگاه ثابت سیال غیرنیوتنی را پوآزی گویند بعداً در سیالات ۲ داریم.

(هر سال از این سؤال امتحانی داریم)

گزینه ۴ درست است چون دستگاه مختصات داده شده است (بعد جریان به دستگاه مختصات انتخابی بستگی دارد)

معمولاً در دستگاه استوانه‌ای جریان پوآزی را حل می‌کنند.

یک مؤلفه سرعت داریم ($u_z$) که متأثر تابع سه تا $r$ و $\theta$ و $z$ است.

جریان توسعه یافته در جهت $z$ همین را تفسیر می‌کند. $u(r,\theta,z)$ $\quad \partial/\partial z = 0$

جریان در جهت $\theta$ هی حرکت دوران نداریم (تمام ذرات که یک $r$ ثابت سمت یک زاویه و تمام ذرات که یک $r$ ثابت سمت یک زاویه دیگر هم‌اندازه حرکت می‌کنند) $\quad \partial/\partial\theta = 0$ axial




پس $u$ تابع $r$ است. (یک بعدی شد)

اگر جریان آرام باشد $u(r) = \frac{G}{4\mu}(R^2-r^2)$ است اگر هم‌بافت لگاریتمی است.

معلوم $G = \frac{\Delta P}{L}$

سیالات پیشرفته.

اینجا داده دستگاه مختصات کارتزین حل می‌کنیم و حل مشکل‌تر شد.




و رابطه * تبدیل به رابطه زیر می‌شود $u(x,y) = \frac{G}{4\mu}(R^2-(x^2+y^2))$

جریان پوآزی در دستگاه کارتزین $z$ بعدی می‌شود $\quad G = \frac{\Delta P}{L}$ معلوم

درس شنبه
کلاس نداریم

⑥

$\vec{V}: \begin{cases} u = \quad \neq 0 \\ v = \quad \neq 0 \\ w = \quad \neq 0 \end{cases}$

2 مثال قبل چند جهته است؟ 3 جهته

جریانی که سه مولفه سرعت غیر صفر دارد سه جهته

تعداد مولفه‌های غیرصفر = تعداد جهت جریان (همچنین تعداد جهت جریان نشان دهنده دستگاه مختصات بستگی دارد)

حرکت هم خیلی مهم است.







انواع خطوط سیالاتی: سه گاهی سؤال می دهند

1) خط مسیر Path line — از یک سؤال 3 سال پیش

2) خط آنی streak line — 5 تا سؤال بیاورند

3) خط جریان stream line — زیاد سؤال آمده

تعریف و نحوه بدست آوردن هرکدام مهم است.

انواع دیدگاه ها در مکانیک سیالات

1) لاگرانژی (در دینامیک جسم صلب عملاً از دیدگاه لاگرانژی استفاده می‌شود)

2) اویلری (میدانی) مثل میدان فشار، میدان دما، میدان سرعت

در دیدگاه لاگرانژی: ذرات سیال در حین حرکت دنبال می‌شود




$\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

فقط یک متغیر مستقل که همان زمان است

در این دیدگاه مسائل همواره از نوع غیر دائم هستند .

در دیدگاه لاگرانژی با میدان حرف نداریم چون یک متغیر داریم میدان کامل داریم

در دیدگاه اولری (میدانی) : ذرات دنبال نمی‌شوند .

پس میدان حرف نداریم نه کامل ← 4 متغیر مستقل داریم $(x, y, z, t)$

$P(x, y, z, t)$

$T(\quad)$

$\rho(\quad)$

در این دیدگاه می‌توان مسائل از نوع دائم نیز داشت

میدان به دست آوردن بار با تری

ثابت است

$\frac{\partial}{\partial t} \neq 0$

$t = t_0$

خطوط جریانات هرکدام می‌توانند مسیر جریان هرکدام از این سه دیدگاه باشند .

قضیه مشتق مادی : دو دیدگاه را به هم وصل می‌کند . (کمیت لاگرانژی را می‌توان به صورت ترم‌های اولری بیان کرد)

می‌توان در مورد یک خاصیت به صورت لاگرانژی نظر داد بدون این‌که ذره را دنبال کنیم .

$B(x, y, z, t)$ : یک خاصیت دلخواه سیال یا جریان

$$\frac{dB}{dt} = \frac{\partial B}{\partial t}\left(\frac{dt}{dt}\right) + \frac{\partial B}{\partial x}\left(\frac{dx}{dt}\right) + \frac{\partial B}{\partial y}\left(\frac{dy}{dt}\right) + \frac{\partial B}{\partial z}\left(\frac{dz}{dt}\right)$$

$\frac{dt}{dt} \to 1$ ، $\frac{dx}{dt} \to u$ ، $\frac{dy}{dt} \to v$ ، $\frac{dz}{dt} \to w$

$$\frac{dB}{dt} = \frac{DB}{Dt}\Big| = \underbrace{\frac{\partial B}{\partial t} + u\frac{\partial B}{\partial x} + v\frac{\partial B}{\partial y} + w\frac{\partial B}{\partial z}}$$

لاگرانژی

ترم‌های اولری

$$= \frac{\partial B}{\partial t} + (\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla})B$$

$$a_x\Big|_{(\vec{x})} = \frac{Du}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial t}}_{\text{زمان}} + \underbrace{u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z}}_{\text{مکان}}$$

Temporal

$\vec{\nabla} \mid \partial/\partial x \;\; \partial/\partial y \;\; \partial/\partial z$

• خط مسیر: خطی است فیزیکی (قابل مشاهده) از دیدگاه لاگرانژی که توسط ذره‌ی خاصی از سیال در حین حرکت آن ترسیم می‌گردد.
(دیدگاه لاگرانژی)




آزمایشی ماهیت، نحوه‌ی به دست آوردن آن

مثال ۹۰:

در یک جریان دوبعدی غیردائم مؤلفه‌های بردار سرعت (میدان سرعت) به صورت روابط زیر داده شده است.

$u = 2xt$
$v = 3y$

در لحظه‌ی $t=0$ ذره‌ی سیال واقع در نقطه‌ی خط مسیر

(الف) خطی چه معادله‌ای است؟

گام اول:

$$u = 2xt = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{x} = 2t\,dt \Rightarrow \ln x = t^2 + c_1 \xrightarrow[\text{ذره در (۱و۱)}]{t=0} c_1 = c_2 = 0$$

$$v = 3y = \frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{dy}{y} = 3dt \Rightarrow \ln y = 3t + c_2$$

گام دوم: $t$ (پس 2 رابطه) حذف می‌کنیم.

$$\ln y = 3t \Rightarrow t = \frac{1}{3}\ln y$$

$$\ln x = t^2 = \left(\frac{1}{3}\ln y\right)^2 = \frac{1}{9}(\ln y)^2$$

$$\Rightarrow x = e^{+\frac{1}{9}(\ln y)^2}$$

معادله خط مسیر

• خط اثر: ≡ خط رگه:

آزمایشی ماهیت، نحوه‌ی به دست آوردن ـ سخت

خطی است فیزیکی (قابل مشاهده) متشکل از بی‌نهایت ذره‌ی سیال با این ویژگی (خاصیت) مشترک که همگی لحظاتی در زمان‌های در دیدگاه اولری گذشته از نقطه‌ی خاصی از فضا عبور کرده‌اند




جریان آنقدر باید تا خط اثر تشکیل شود:
(از دیدگاه اولری)

اگر جریان یک‌بعدی باشد و axial باشد:




مثال: به سؤال مسألهٔ قبل در مورد خط اثر عبوری از نقطهٔ $(1,1)$ در لحظهٔ $t=0$ پاسخ دهید.

حل با 3 گام

گام اول:

ذرهٔ دلخواه روی خط اثر

$u = 2xt$

$v = 3y$

برای ذرهٔ A بنویسیم




$t=0$ زمان عکسبرداری

زمان $t=0$ زمان عکسبرداری Snap shot است

ذرهٔ A در لحظهٔ $t=T$ در $x=1$ و $y=1$ است. در $t=0$ الان در کجاست.

$$u = 2xt = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{x} = 2t\,dt \Rightarrow \ln x = t^2 + C_1 \xrightarrow{-T^2}$$

$$v = 3y = \frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{dy}{y} = 3dt \Rightarrow \ln y = 3t + C_2 \xrightarrow{-3T}$$

$\Rightarrow T = T$

$x = 1$

$y = 1$

گام اول:

$$\ln x = t^2 - T^2$$

$$\ln y = 3t - 3T$$

گام دوم: زمان داده شده را اعمال می‌کنیم.

$$\ln x = -T^2$$

$$\ln y = -3T$$

گام سوم: T را حذف می‌کنیم.

$$T = -\frac{1}{3}\ln y \rightarrow \ln x = -T^2 = -\left(\frac{1}{9}(\ln y)^2\right)$$

$$\Rightarrow x = e^{-\frac{1}{9}(\ln y)^2}$$

با خط مسیر در یک سطح فرق دارد ولی شکل خیلی متفاوت است.

نکته: اگر جریان غیر دائم باشد خط مسیر و خط اثر داخل معادلات متفاوتی می‌گردند.

## • خط جریان :

در یک جریانی 2 بعدی از نوع غیر دائم میدان سرعت به صورت روابط زیر داده شده است.

$$u = x(1+2t)$$
$$v = y$$

خط جریان گذرنده از نقطه (1و1) در لحظه $t=0$ ثانیه در معادله‌ای است ؟

**خط جریان :** خطی است فرضی (نه فیزیکی)، در داخل سیال با این خاصیت که در حالت سیال واقع بر این خط در زمان سرعت مماس بر خط مذبور می باشد. (مکان هندسی نقاطی است که بردار سرعت بر خط فرضی مماس است)

$$tg\,\alpha = \frac{dy}{dx} = \frac{v}{u} \longrightarrow y = f(x)$$

چون جریان غیر دائم است خط جریان در هر لحظه یک چیز است.

حل :

$$\xrightarrow{t=0} \begin{matrix} u = x \\ v = y \end{matrix} \xrightarrow{\text{تقسیم}} \frac{dy}{dx} = \frac{v}{u} = \frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$$

$$\ln y = \ln x + c \xrightarrow{(1و1)} y = x$$

**قاعده کلی :** اگر جریان غیر دائم باشد هرسه خط داشای معادلات فرق می کنند.

**حالت خاص :** در جریان دائم هرسه خط داشای یک معادله هستند

↳ خط جریان ← خط فیزیکی است

در شتابات خط جریان هم است چون زمان خط جریان را بی واره یکی گرفت.

در 2 مثال قبلی:

فنا ریم زمان داده شده و تا مان اول اعمال کنیم یا معادلات خط جریان فارغ از حسب زمان بودن تصمیم و در آخر زمان را اعمال کنیم که کار اول بهتر است.

$u = 2\pi t$, $v = 3y$ $\xrightarrow{@\ t=0}$ $u = 0$, $v = 3y$ $\qquad \frac{dy}{dx} = \frac{v}{u} = \infty$

↑↑↑ خط جریان

مثال: در یک جریان دوبعدی غیردائمی از نوع ــ جهت ذرات های برداری سرعت به صورت روابط زیر داده شده اند در لحظه $t=0$ خط جریان عبوری از نقطه $(1,1)$ داخلی چه معادله‌ای است؟

$$\vec{V}\begin{cases} u = ax \\ v = by \\ w = ct \xrightarrow{t=0} 0 \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v}{u} = \frac{by}{ax} \Longrightarrow \frac{dy}{y} = \left(\frac{b}{a}\right)\frac{dx}{x}$$

$$\xrightarrow{(1,1)} \ln y = \frac{b}{a}\ln x + \cancel{c} = \ln x^{(b/a)}$$

$$\Rightarrow y = x^{b/a}$$

گاهی در مسائل نقطه داده نمی‌شود آنگاه به جای $c$ مثلاً بنویس $\ln x$

$$\ln y = \frac{b}{a}\ln x + \underbrace{\ln k}_{c} = \ln x^{b/a} + \ln k = \ln\left(k x^{\frac{b}{a}}\right)$$

$$\Rightarrow y = k x^{b/a}$$ معادلات پارامتری




در $t=0$ ذرات سیال در صفحه $xy$ و خواهد بود. $\quad t=1$ یا $t=2$ ــ سیال از صفحه $y-x$ بیرون

و آنها در 3 بعد پراکنده می‌شود حال چگونه حل کردم؟

فرم کلی: $\frac{u}{dx} = \frac{v}{dy} = \frac{w}{dz}$

در این حالت 3 معادل از هم کلی استفاده کنیم و 2 به 2 حل کنیم.




البته اگر خواستیم می‌توانیم 2 تا سه‌تایی را 2 حدت کنیم.
طوری که تقریبش در دو صفحه عمود برهم داده شود خط خاص و منحصر به فرد

## فصل 4:

# مباحث دینامیکی

خواص اساسی: جریان غیرلزج است ($\tau = 0$) ← معادله اویلر + کاربردها ← معادله برنولی + کاربردها

(2 سال قبل در قبل ترم بوده بود)

خواص اساسی: جریان غیرلزج ① اساسی $\tau$ و ② ثانوی عرضی از نوع ثقل است (معادله اویلر در شرایط پایدار)




خواص: معادله اویلر در راستای دلخواه $\hat{l}$ +:

دیدیم که در راستای خط جریان $\hat{S}$ چه می‌شود؟

شتاب جابه‌جایی از شتاب ثقل است

درست است که شتاب ثقل هم شتاب جابه‌جایی است ولی اینجا شتاب‌زاست و اینجا شتاب جابه‌جایی را از فاکتور داده‌ی گرفتیم و قابل کنترل است.

شتاب ثقل را با دو دست اعمال کردیم

$$dm = \rho dA . dl$$
$$dw = \rho g dA . dl$$

$$(\Sigma F_z)_l = dm . a_l = \rho dA . dl . a_l$$

$$\frac{-dw \sin\theta + p dA - (p + \frac{\partial p}{\partial l} dl) dA}{dA . dl} = \frac{\rho dA . dl . a_l}{dA . dl}$$

$\sin\theta = \frac{\partial z}{\partial l}$

$$-\frac{\partial p}{\partial l} - \frac{\partial z}{\partial l} \gamma = \rho a_l \longrightarrow \boxed{\frac{\partial p}{\partial l} + \rho g \frac{\partial z}{\partial l} = -\rho a_l}$$

معادله اویلر در جهت $\hat{l}$ +

آیا فقط در زانویی $a_r = \frac{V^2}{r}$ است؟!!

بردار یکه برعت یکه احتمال؟!!

اگر به سیال ما در راستای مثل $\vec{l}$ شتاب وارد شود فشار سیال ما در همان راستا تغییر خواهد کرد

غیر از شتاب ثقل

اگر ... تغییرات فشار و ارتفاع ما در راستای $\vec{l}$ صدق کند.

فرض اساسی بود!

موارد کاربرد: معادله اویلر

۱) سیالات غیر لزج ($\mu = 0$) ← همواره ← $\tau = 0$

۲) سیالات لزج ← حالت‌های خاص
- حرکت انتقالی به صورت جسم صلب
- حرکت چرخشی به صورت جسم صلب

← یکی از روش‌های اندازه‌گیری دبی (بدون دانستن دبی سنج) و با داشتن فشارسنج.

مثال: زانویی ۹۰° در صفحه افق طبق شکل در نظر بگیرید. در داخل این زانویی سیالی از نوع ایده‌آل جریان دارد. نیروهای داخلی و خارجی این سیستم کنترل = ؟ شرط اساسی خودمونه جریان، $\rho$ ثابت و سیال ایده‌آل




در صفحه افق

معلوم:
$\Delta p$
$R_1$
$R_2$
$\rho$ ($\rho$ cte)

زانویی ۲ فشارسنج مطابق شکل نصب شده است به نحوی که $\Delta p$ معلوم است. دبی خروجی از این زانویی چقدر است؟ (بروفیل سرعت بین ۲ فشارسنج را یکنواخت فرض کنید) (البته خود سرعت مجهول است)

در یک لوله یکنواخت بروفیل سرعت یکنواخت است یعنی در هر مقطع یکی است

جریان یکنواخت جریان ۰ بعد است و در هر همین بودیم سرعت یکی است به این میدان یکنواخت هم می‌گوییم




معادله اویلر در جهت $\vec{r}$ بنویسیم:

$\vec{l} \rightarrow \vec{r}$

$$\frac{\partial p}{\partial r} + \gamma \underbrace{\frac{\partial z}{\partial r}}_{\cos\theta} = -\rho a_r = -\rho\left(-\frac{V^2}{r}\right) = \rho \frac{V^2}{r}$$

اگر دیواره نبود مقطع پرت داشت

دیواره یک نامت

$\times dr \rightarrow \frac{\partial p}{\partial r} dr = \rho \frac{v^2}{r} dr$

$\int_1^2 dp = \int_1^2 \rho \frac{v^2}{r} dr$

$\Delta p = \rho v^2 \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \rho v^2 \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$

$v = \sqrt{\frac{\Delta p / \rho}{\ln(\frac{R_2}{R_1})}} \Rightarrow Q = v \cdot A$

$A = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} (R_2 - R_1)^2$

اگر سیال لزج ی بود باید ضریب تصحیح Q را به دست ی آوردیم.

فشار 2 > فشار 1 است.

$\frac{\partial p}{\partial r} = \rho \frac{v^2}{r} > 0$ $\quad dr > 0$ $\quad p_1 < p_2$

$dp > 0$

بیرونی

در جهت افزایش r بهم جلو ، p زیاد ی شود. $\frac{dp}{dr}$ : تغییرات فشار در راستای r

سیر نقطه ای 2

حبابی که فشار min است ← اصل کاویتاسیون است آب جوش و آبی

سیر در ابتدا (اصل کاویتاسیون)
(فشار min)

سیر نقطه ای 2

در اصل حبابی بیشتر اصلاً حبابی مختص سوالات لزج است نه غیر لزج

در غیر لزج حبابی امکان پذیر نیست.

حبابی که فشار زیاده سرعت کم است.

ببدآی خوانیم یکند اضافه بعدش زمزدسی لوددلی

ملزاع خواسته

$\rho(r) = Ar^2$

$v(r) = \frac{B}{r}$

$\Delta p = c \ln \frac{R_2}{R_1}$

نکته در مسأله فلوخوض کنید تغییرات داشته به صورت $v(r) = \frac{B}{r}$ و $\rho(r) = Ar^2$ باشد. آنگاه $\Delta p = c \ln \frac{R_2}{R_1}$ باشد در این صورت کدام گزینه در مورد ضریب c درست است؟

$\Rightarrow \frac{\Delta p}{\Delta r} = \rho \frac{v^2}{r}$

$\rightarrow \int_1^2 dp = \int_1^2 \rho \frac{v^2}{r} dr$

$\Delta p = \int_{R_1}^{R_2} Ar^2 \cdot \frac{B^2}{r^2} \frac{dr}{r}$

$\Delta p = AB^2 \ln \frac{R_2}{R_1}$

$c$

$\Delta p = \int Ar^2 \frac{B^2}{r^3} dr \Rightarrow$

$AB^2 \ln \frac{R_2}{R_1} = c \ln \frac{R_2}{R_1} \rightarrow$

$c = AB^2$

الف)

ب)

ج)

د) $AB^2$ ✓

تمام شد.

فرض اساسی: سیال غیرلزج است

موارد کاربرد معادله اویلر:

1) سیال غیرلزج است $(N=0)$

2) سیال لزج است $N \neq 0$ صفحه

- در موارد دقاص می‌توان از معادله اویلر استفاده کرد
  - حرکت انتقالی به صورت جسم صلب
  - حرکت چرخشی به صورت جسم صلب

الف) حرکت انتقالی به صورت جسم صلب

مثال: با توجه به شکل مقابل زاویه‌ای که سطح آزاد با افق می‌سازد در حالت تعادل چقدر است؟




در سیال فوق گرادیان سرعت نداریم $\Rightarrow$ تنش $\tau = 0$ است

سرعت نه در جهت $x$ و نه در جهت $z$ نداریم

سیال مثل یک جسم صلب است مثل سنگ، ماسه ...

روی سطح آزاد: گرادیان فشار = 0 $\leftarrow$ فشار هیچ $\frac{\partial p}{\partial l} = 0 \leftarrow$ atm

$a_l$ در راستای $l$ است ولی ما مجبوریم معادله اویلر را در راستا $l$ بنویسیم پس $a_x$ را باید تجزیه کرد در راستا $l$

در هر راستا که اویلر می‌نویسیم شتاب را در آن راستا گذ

$$dl: \quad \frac{\partial p}{\partial l} + \gamma \frac{\partial z}{\partial l} = -\rho a_l$$

$\hat{l} \rightarrow$ راستای سطح آزاد

$$\gamma \left(\frac{\partial z}{\partial l}\right)_q = -\rho a_l$$




$a_l = a_x \cos\theta$




در زاویه خواص سیال ظاهر نشده نه $\rho$ نه ...

پس به جای آب هر چی بریزیم همین زاویه را داریم حتی مثلاً به جای آب جیوه که $z_2$ برسد، $2h$ و برسد!

$$-\sin\theta = \frac{dz}{dl} = \frac{\partial z}{\partial l}$$

$dl > 0$, $dz < 0$

$$-\gamma \sin\theta = -\rho(a_x \cos\alpha)$$

$$\boxed{\tan\theta = \frac{a_x}{g}}$$

مثال: در مسأله قبل اختلاف فشار بین 2 نقطه A و B واقع بر کف ظرف چقدر است $\rho$؟

تغییرات فشار در کف ظرف چگونه است؟ (خطی، سهمی ...)؟!

کف ظرف $\hat{l} \rightarrow \hat{n}$ حل:

$$\frac{\partial p}{\partial n} + \gamma \frac{\partial z}{\partial n} = -\rho a_n < 0 \Rightarrow P_B < P_A$$

$$\frac{\partial p}{\partial n} = -\rho a_n \Rightarrow p(x) = -\rho a_x x + C$$

$a_x > 0$

در جهت مثبت $x+$

$\rightarrow$ مثال همان سه‌گانه شتاب گرفته است با کاهش فشار مواجه می‌گردد.

ما در این بحث سؤالات شتاب ثابت داریم و $a > 0$ به معنای افزایش کاهنده نیست!




$\rightarrow$ فشار B > فشار A

(به دلیل ارتفاع بالای B کمتر از A است)

آب

مثال: در سالهٔ قبل فرض کنید توپ سبکی مطابق شکل به کف ظرف بسته شده باشد. در حالت تعادل در مورد راستای قوارگیری این توپ چه می‌توان گفت؟




توپ left (L) و یا Right (R) و یا (N) vertical می‌ماند؟
Neutral

الف) left
ب) Right ✓
ج) Neutral




طبق مسئله قبل
$P_A > P_B$

توپ به سمت راست حرکت می‌کند.

اگر توپ جرم نداشته باشد چگونه؟ توپ سرعتی خواهد داشت ولی ما فرض کردیم توپ جرم ندارد و با همان شتاب حرکت می‌کند ولی ما فرض کردیم توپ جرم ندارد و با همان شتاب حرکت می‌کند و نیروی ارشمیدس هم به همین صورت عمل می‌کند.

نیروی ارشمیدس نیرو است یعنی شتاب دارد باید باشد و جهتش حتی هنگ به سمت بالاست باشد دیگر ای خواهیم

(نیروی ارشمیدس مقدارش مساوی $\rho g V$ است) خودم

کتب درسی این را در اساتید سیالات می‌گویند.

مثال: در سالهٔ قبل مقدار فشار در راستای z به چه صورت است؟

معادله اویلر در راستای z بنویسیم.

$+\hat{j} \rightarrow +\hat{z}$

$\frac{\partial p}{\partial z} + \gamma \frac{\partial z}{\partial z} = -\rho a_z$ (1, 0)

$\frac{\partial p}{\partial z} = -\gamma \longrightarrow p(z) = -\gamma z + C$

* سطوح هم‌فشار موازی با سطح آزاد است.

سطوح هم‌فشار = هنگ نیستند ولی در مورد آن؟ = لند؟




مثال: با توجه به شکل مقابل ظرفی حاوی گریس بدون آسانسور قرار دارد و آسانسور با شتاب ثابت در حرکت است. در حجاره‌ی این ظرف دو فشارسنج مطابق شکل نصب شده‌اند. اگر $P_A = P_B$ باشد، جهت حرکت آسانسور و مقدار شتاب آن را تعیین کنید. توجه کنید مایعی از ظرف خارج نشود.




سیال گریس نسبت به آب یا هم بالا پایین‌رونده سرعت یکنواخت ندارند

اگر $P_A > P_B$ شود (در اندازهٔ h فرق) به اختلاف ارتفاع

آزمایش را انجام دهیم نتیجه‌ی استوکس را داریم

حل: $1 \rightarrow 2$

$\frac{\partial p}{\partial z} + \gamma \frac{\partial z}{\partial z} = -\rho a_z$ (+1)

$\frac{\partial p}{\partial z} + \rho g = -\rho a_z \Rightarrow a_z = -g = \text{const} < 0$

حرکت به سمت پایین است

$P_A = P_0 \longrightarrow$ آسانسور با شتاب ثابت g در حال حرکت به سمت پایین است (سطوح آزاد)




طناب در این حالت خاص در حال سقوط آزاد است

$F_D$ ناشی از اختلاف فشارهای هیدرواستاتیکی است.

$$-\frac{\partial p}{\partial \ell} - \rho g \frac{\partial z}{\partial \ell} = \rho a_\ell$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = 0$$

$a_z$ را طوری تغییر کنید که $\nabla p = 0$

ارشمیدس به وزن جسم ربطی ندارد

وزن روی $T$ اثر دارد نه $F_B$

مثال: در مسأله مثال قبل فرض کنید $P_A < P_B$ باشد. در این صورت در صدد جهت حرکت آب شناور و مقدار شتاب آن چه می‌توان گفت؟

در حال سکون $P_A > P_B$ وقتی آب شناور با شتاب $g$ به سمت پایین حرکت کند ($a_z = -g$) آنگاه $P_A = P_B$ حال اگر آب شناور با شتاب بیشتر از $g$ به سمت پایین حرکت کند $P_B > P_A$

در حالت سکون $P_A > P_B$ اینجا حتماً آب شناور به سمت پایین حرکت و کف دستان یک $2g$ یا ...

اگر $a_z > g$ یک سمت شادی باشد صورت مثال تضعیف و کف جوری به سمت شادی صعود

حل: $\hat{\ell} \to \hat{z}$

$$\frac{\partial p}{\partial z} + \gamma \frac{\partial z}{\partial z} = -\rho a_z \to \frac{\partial p}{\partial z} + \rho g = -\rho a_z$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho a_z - \rho g > 0$$

$$= -\rho(a_z + g)$$

$g_{eff}$ شتاب مؤثر

آب شناور با شتاب ثابت بزرگتر از $g$ در حالت حرکت به سمت پایین است.



ب) حرکت دورانی به صورت جسم صلب

مثال: ظرفی به شکل استوانه حاوی آب با سرعت زاویه‌ای ثابت $\omega$ به حرکت درمی‌آید. در حالت تعادل سطح آزاد آب دارای چه معادله‌ای است؟




مقدار بالا رفتن = مقدار پایین آمدن تا حجم ثابت بماند.

سطوح هم فشار را می‌خواهیم به دست آوریم

سیال غیر لزج باشد سیال نفوذ می‌کند داخل دوران (یا اگر دیواره ظرف را حذف کنیم)

ولی این که دوره بالا مختص سیالات لزج است و ظروف خاصی که چسبندگی داشته باشد.

در ابتدا: $\frac{dw}{dr} \neq 0$ هم

B سه و $v_B$ صفر است و به آنها سرعت زاویه‌ای منتقل نشده ولی تفاوت $v_B$ و $v_A$ به آنها سرعت زاویه‌ای رسیده ولی به اندازه‌ی کم

پس از گذشت چند ثانیه نقطه B هم حرکت می‌کند و دوباره A و B در روی خط راست هستند و سیگنال دارند.

در حرکت جرمی $\frac{dw}{dr}$ تنش ایجاد می‌کند و گرادیان سرعت مثبتی هم نیز $\frac{dv}{dr}$ تنش ایجاد نمی‌کند بلکه $\frac{dw}{dr}$ ایجاد می‌کند (گرادیان سرعت زاویه‌ای)

$\hookrightarrow \frac{dw}{dr} = 0$

$\mu \frac{dv}{dr} \neq 0$

نمای از بالا




جهت P جهت f ماست؟!X

اگر آب مانند بالا پایین نرود $a_z = 0$ (اینجا فعلا در جهت z فقط داریم و جاهای دیگر)

شتاب زاویه‌ای نداریم پس ثابت $a_\theta = 0$

حرکت جرمی به صورت جسم صلب

$a_r = -\frac{V^2}{r}$

$V = r\omega$

$a_r = r\omega^2$

$\tau = \mu \frac{dw}{dr} = 0$

$= 0$ ⟵ معادله اویلر

وقتی لزجت صفر شد به یک تنش می‌گیریم (چون $\omega$ تنش دیگر ثابت!)

اویلر $p(r,\theta,z) \longrightarrow dp = \frac{\partial p}{\partial r}dr + \frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta}d\theta + \frac{\partial p}{\partial z}dz$

$\frac{\partial p}{\partial r} = \rho r \omega^2$ ، $\frac{\partial p}{\partial \theta} = 0$ ، $\frac{\partial p}{\partial z} = -\gamma$

$\hat{r}$ : $\frac{\partial p}{\partial r} + \gamma \frac{\partial z}{\partial r} = -\rho(a_r) = \rho r \omega^2$ ($\frac{\partial z}{\partial r} = 0$ ، $a_r = -\frac{v^2}{r}$)

$\hat{\theta}$ : $\frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta} + \gamma \frac{1}{r}\frac{\partial z}{\partial \theta} = -\rho a_\theta$ ($\frac{\partial z}{\partial \theta} = 0$ ، $a_\theta = 0$)

$\hat{z}$ : $\frac{\partial p}{\partial z} + \gamma \frac{\partial z}{\partial z} = -\rho a_z$ ($\frac{\partial z}{\partial z} = 1$ ، $a_z = 0$)

$dp = \rho \omega^2 r dr - \gamma dz$

$dp = 0$ ⟵ معادله سطوح هم فشار (از جمله سطح آزاد) نقطه شروع

به صورت سهمی گون است

parabaloid

دلایل نیست سهمی حتما داخل تابع باشد و تواند شتابش بردسر تابع هم باشد.

$$\rho \omega^2 r\,dr = \rho g\,dz$$

$$dz = \frac{\omega^2}{g} r\,dr \longrightarrow z(r) = \frac{r^2\omega^2}{2g} + C$$

$\frac{v^2}{2g}$

a) $r=0 : z=0$

$$z(r) = \frac{r^2\omega^2}{2g}$$

مثال: ظرفی داریم به ارتفاع H و شعاع R که از سطح لبه‌ی مثل آب پر شده. با توجه به شکل مقابل عمق خودرفتگی Max (h) آلف) چقدر است؟ ب) حجم سیال تخلیه شده چقدر است؟




تخلیه می‌شود.

موقتی که $\omega = 0$ سطح آب افقی است

هر ذره‌ی آب در هر نقطه‌ی دیگر تخلیه می‌شود.

در مرکز سطح عمق خودرفتگی Max را داریم.

حل: $z(r) = \frac{v^2}{2g} = \frac{r^2\omega^2}{2g}$

| r | z |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | $\frac{\omega^2}{2g}$ |
| 2 | |
| 3 | |
| ⋮ | |
| R | $z_{max} = \frac{R^2\omega^2}{2g} = h$ |

از این سیستم به عنوان دوربین استفاده می‌شود




حجم سیال تخلیه شده؟!

قضیه در ریاضی مفصل بحث می‌شود

$$V_1 = V_2 = \frac{1}{2} V_0$$

$$V_0 = \pi R^2 . h$$

$$V_0 = \pi R^2 \left(\frac{R^2\omega^2}{2g}\right)$$

$$V_1 = \frac{\pi R^4 \omega^2}{4g}$$

از اندازه‌گیری حجم هم می‌توان به این رسید

سؤال: $z$ برابر $\omega$ چه رابطه‌ای دارد

اختلاف: 4 برابر $\rightarrow$ $V$

اثبات

$$V_2 = \int dV = \int (2\pi r dr)\, z = \int_0^R 2\pi r dr \cdot \frac{r^2\omega^2}{2g} = \frac{\pi R^4 \omega^2}{4g}$$

$$V_1 = V_0 - V_2 = \frac{\pi R^4 \omega^2}{4g}$$

مثال: در شکل زیر فرض کنید که به اندازه کافی بزرگ باشد به نحوی که فشار نقطه A برابر فشار atm باشد. (نقطه A کف ظرف است)
در این حالت کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد حجم سیال باقی مانده در ظرف درست است؟




$V_1 = V_2 = \frac{1}{2} V_0$

الف) $= \frac{1}{2}\pi R^2 H$ ✓
ب) $= \frac{1}{3}\pi R^2 H$
ج) $= \frac{1}{4}\pi R^2 H$
د) $= \frac{1}{16}\pi R^2 H$

فشار A ⟵ $P_{at} + \gamma h$ ⟵ بنابراین هر چقدر بیشتر ناسبی توکش به A عاس و فشار $P_{atm}$ A شود
اول $\pi R^2 H$ بوده پس الان حتماً کوچکتر از $\pi R^2 H$ است.

یا: به طور تقریبی کنید که فشار نقطه A ، atm گردد؟

$z_{max} = \frac{R^2\omega^2}{2g} = H \longrightarrow \omega^2 = \frac{2gH}{R^2} \longrightarrow \omega = \frac{\sqrt{2gH}}{R}$ ⟵ یعنی $h = H$ شود

$\longrightarrow P_A = P_{atm}$ می‌گردد

## میدان فشار:

با استفاده از معادله $dp = \rho\omega^2 r\,dr - \gamma\,dz$ میدان فشار در داخل ظرف را به دست آورید.
$\leftarrow p(r,z) = ?$

ابتدا از معادله انتگرال گرفت ⟵ توزیع فشار را
(نامعتبر)

$dp = \rho\omega^2 r\,dr - \gamma\,dz \longrightarrow p(r,z) = \rho\omega^2\frac{r^2}{2} - \gamma z + C$

حرکت چرخشی ⟵ بصورت جسم صلب در نظر می‌گیریم
پایین سیال فشار را به صورت خطی افزایش داده‌اند.

توزیع فشار در $z$ ثابت ⟵ به صورت سهمی
$r$ ثابت ⟵ به صورت خطی

در سیال غیر قابل تراکم $C$ مقدار نامعتبر است ⟵ فشار نامعتبر است. $C$ فشار نقطه‌ای را نداشته باشیم می‌توان فشار در نقطه دلخواه را پیدا کرد ولی اختلاف فشارها را می‌توان.

مثال: با توجه به شکل معادل را طوری تعیین کنید که $P_A = P_B$ (فشار $z$ نقطه A و B با هم برابر گردد)




در نقطه A فقط فشار $z$ اثر می‌کند و $r$ ندارد. و فشار نقطه $z$ است فقط
ولی B، $r$ هم دارد.
$P_B$ در اثر $z$ زیاد کردن زیاد می‌شود تا با $P_A$ برابر و از آن بیشتر گردد
در بعضی کتاب‌ها $r$ و $z$ را با هم $r = \sqrt{z^2 + r^2}$ می‌نویسند.

+ بالا ، − پایین
معادله بدون انتگرال و از توزیع فشار در جسم صلب را به معادله آوردیم
اینجا معادله بدون انتگرال هم می‌توان نوشت هر کدام که خواست

$$P(r,z) = \rho \Omega^2 \frac{r^2}{2} - \gamma z + C$$

$$P_A = \frac{1}{2}\rho V_A^2 - \gamma z_A + C$$

$$P_B = \frac{1}{2}\rho V_B^2 - \gamma z_B + C \quad \longrightarrow \text{حذف } C$$

$$\left(P - \frac{1}{2}\rho V^2 + \gamma z\right) = \left(P - \frac{1}{2}\rho V^2 + \gamma z\right)$$

$$P_A - \frac{1}{2}\rho V_A^2 + \gamma z_A = P_B - \frac{1}{2}\rho V_B^2 + \gamma z_B$$

$$\frac{1}{2}\rho V_B^2 = \rho g z_B$$

$$V_B = R_B \cdot \Omega$$

$$tg\theta = \frac{R_B}{H}$$

$$\rightarrow R_B = H \cdot tg\theta$$

$$\Longrightarrow V_B = \sqrt{2gH}$$

$$R_B \cdot \Omega = \sqrt{2gH}$$

$$\Longrightarrow \Omega_{cr} = \frac{\sqrt{2gH}}{R_B} = \frac{\sqrt{2gH}}{H \cdot tg\theta}$$

مسائل داخلی — مسائل خارجی

مسائل سطحی — مسائل جت




هرسال از برنولی سوال آمده

آلوس B، جوب پیشه‌بلود آب می‌ریخت بیرون چون

یعنی تولید در یک سطح باشد

حتی فقط در یک سیال ساکن

نقاط هم‌فشار روی یک سطح‌اند

## معادله برنولی

شرط‌ها:

1) جریان غیرلزج است ($\tau = 0$) ← اویلر ← $\Sigma F = ma$ بنای مومنتوم ارضا شده (در شرط 1)

2) ذره‌ی خاص از سیال را در نظر گرفته و حرکت در نظر گرفته شده

بنای جرم ارضا شده

بین 2 نقطه دلخواه یا 2 ذره دلخواه نیست فقط روی یک ذره است.

3) جریان ماندا است. (خط مسیر = خط جریان)

4) سیال غیرقابل تراکم است.

5) $g$ ثابت است.

6) بدون انتقال کار و 7) بدون انتقال حرارت




$$V_s(s,t) = a_s = \frac{dV_s}{dt} = \frac{\partial V_s}{\partial t}\frac{dt}{dt} + \frac{\partial V_s}{\partial s}\frac{ds}{dt}$$

($\frac{ds}{dt} = V_s$)

$$a_s = \frac{\partial V_s}{\partial t} + V_s \frac{\partial V_s}{\partial s} + \frac{V_n \partial V_s}{\partial n}$$

(مشتق ادوکشن)

(*) اینا جوز عامو است

نداریم ($V_n$ خودم دیدم $V$، $V_s$ است)

چون جریان ماندا است $\frac{\partial V_s}{\partial t} = 0$




$$\frac{\partial p}{\partial \ell} + \gamma \frac{\partial z}{\partial \ell} = -\rho a_\ell$$

$$\hat{\ell} \longrightarrow \hat{s}$$

$$\frac{\partial p}{\partial s} + \gamma \frac{\partial z}{\partial s} = -\rho a_s = -\rho \left( v_s \frac{\partial v_s}{\partial s} \right)$$

$$\frac{\partial p}{\partial s} ds + \gamma \frac{\partial z}{\partial s} ds + \rho \left( v_s \frac{\partial v_s}{\partial s} \right) ds = 0$$

$\rho$ تابع $s$ و $T$ بود

$$dp + \gamma dz + \rho d\left(\frac{v^2}{2}\right) = 0$$

$$\frac{dp}{\rho} + g dz + d\left(\frac{v^2}{2}\right) = 0$$

$$\int \frac{dp}{\rho} + \int g dz + \underbrace{\int d\left(\frac{v^2}{2}\right)}_{=\frac{v^2}{2}} = c \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{p}{\rho} + gz + \frac{v^2}{2} = c_1} \; *$$

معادله برنولی

(اگر هر دو ناسب نبود دیگر معادله برنولی * نیست و باید از رابطه ① استفاده کرد)

$* \times \rho \rightarrow$ $\boxed{p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \gamma z = c_2}$ نسخه فشاری

- $p$: فشار ترمودینامیکی (فشار استاتیک)
- $\frac{1}{2}\rho v^2$: فشار دینامیکی
- $\gamma z$: فشار هیدرواستاتیکی
- $c_2$: $p_t$ فشار کل

معادله برنولی یک نسخه انرژی هم دارد

فشار ترمودینامیکی $= p + \gamma z$

فشار سکون $= p + \frac{1}{2}\rho v^2$

$$z + \frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} = c$$

یا $\gamma z + p + \frac{1}{2}\rho v^2 = c$

$p_2$ را طوری تنظیم کنیم که ... برنولی برقرار باشد در او 2 دیواره

اگر سفت وصل کنیم کار دهد یا حرارت به آب بدهیم ← برنولی نقض و شود

× برای صدمه در برنولی شرط 8 کم هم داریم ← عدم برگشت بعداً

بین برنولی و اولر، اولر کاربردی تر است. ← قبلی قید و شرط دارد.

(برنولی دینامیک و غیر قابل تراکم اولر است)

اولر ← دینامیک
برنولی ← انتگرالی

انتگرالی

## کاربردهای معادله برنولی :

1) سیالات ایده آل ⟵ در اغلب موارد می توان استفاده کرد.

لزجت خود غیرلزج ⟵ شرط اولیه برقرار

2) سیالات لزج ⟵ در موارد خاص می توان از معادله برنولی استفاده کرد.

مثال: با توجه به شکل مقابل سرعت تخلیه سیال چقدر است؟




طرف بزرگ مثل دریاچه که در آن یک سیال ایده آل است.

(الف) $v = \sqrt{2gh_1}$

(ب) $= \sqrt{2g(h_1+h_2)}$

(ج) $= \sqrt{2g(h_1+h_2+h_3)}$

(د) $= \sqrt{2gh_3}$

حداکثر سرعت siphon هرچه $h_1$ و $h_2$ کاهش و $h_3$ افزایش و در سرعت تخلیه $h_3$ فقط

هر شرط برنولی اینجا صادق است.

برنولی بین 1 و 2 : هر دو در atm

$V_1$ به $V_2$ هم سرعت تقریباً خیلی بزرگه!

سرعت تخلیه به قطر لوله بستگی ندارد ولی دبی به قطر لوله بستگی دارد

$V \times A = Q$

حل

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \gamma z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \gamma z_2$$

$$V_2 = v = \sqrt{2gh_3}$$

$h_3$

آب با لبه، رودخانه یا مخزن

$V_j \simeq \sqrt{2gh_3}$

آب آب بود

$V_2 = v = C_v\sqrt{2gh_3}$

$h_1$ هم است اگر چه اینجا وارد نمی شود ولی در کاربرد siphon مطرح شود

در مسأله قبل فشار بالاترین نقطه siphon چقدر است؟

بالاترین نقطه siphon جایی است هم کمترین فشار را دارد ولی ممکن بیفتد زیر فشار بخار سیال و به جوش بیاید و siphon از کار می افتد.

$H_1$ همیشه باید مایع باشد چون بعد از بخار می افتد (X)

سرعت 2 ، سرعت 3 می توانیم برنولی بنویسیم بین 1 و 3 یا 2 و 3 نوشت

برنولی بین 1 و 3

$$P_{atm} + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \gamma z_1 = P_3 + \frac{1}{2}\rho V_3^2 + \gamma z_3$$

$h_2$

سطح مقطع ثابت. سیال ρ ثابت ⟵ در تمام مقاطع سرعت یکسان

$$V_2 = v = \sqrt{2gh_3} = V_3$$

$$P_3 = P_{at} - \frac{1}{2}\rho V_3^2 - \gamma h_2$$

$$P_3 = P_{at} - \gamma(h_2 + h_3) \quad < P_{at}$$

ارتفاع دینامیکی

چقدر $P_3$ از $P_{at}$ است؟ $\gamma(h_2+h_3)$

حداکثر $h_2 + h_3$ برای آب حدود $10^m$ است

$P_v$ ←

اگر $P_3 < P_v$ ⟵ siphon از کار می افتد.

★ در نقطه 3 ترک خورده و دوباره بدهیم. ارتفاع حوزه 12 اگر بالا سوراخ شد تعادلی نیست و در واقع حوزه نداریم

چون $P_3 < P_{at}$

موارد کاربرد معادله برنولی در مورد سیالات لزج

1) درصورت معلوم بودن ضرایب تصحیح (سرعت، دبی ...)

حالت پیش: ضریب کاویتاسیون

$$V = \sqrt{\frac{\Delta P/\rho}{\ln(R_2/R_1)}}$$

$$Q = \sqrt{\frac{\Delta P/\rho}{\ln(R_2/R_1)}} \quad \frac{\pi}{4}(R_2 - R_1)^2$$

$\nu = 0$



اعمال ضرایب تصحیح جریان لزج:

$V =$ ضریب سرعت $C_v$ $\sqrt{\frac{\Delta P/\rho}{\ln(R_2/R_1)}}$

$Q =$ ضریب تخلیه $C_d$ $\sqrt{\frac{\Delta P/\rho}{\ln(R_2/R_1)}} \cdot \frac{\pi}{4}(R_2 - R_1)^2$

2) برای چک کردن عملکرد یک سیستم در هیدرولیک حالت (آب سیال لزج است)

3) در جت های آزاد.




جت آزاد Free jet

جت یک مایع در گاز (معمولا هوا) را جت آزاد گویند ← interface داریم

یک گاز در گاز دیگر جت آزاد هم ترکیب می شوند.

جت در صنایع به طول گاز یا سرعت زیاد را جت آزاد گویند که: دو چیز

فشار محیط را به خود می گیرد مثلا atm است جت آزاد با atm است







بین 1 و 2 و نیز 2 و 3 می توان از معادله برنولی استفاده کرد

$(z \neq 0)$

با

اتلاف در دیواره

مثال، با توجه به شکل بالا ارتفاع H چقدر است؟

سیال لزج است به دیواره می چسبد ما شش جریان داریم و می توانیم

معادله برنولی بنویسیم بین 1 و 2 و 3 و 2

درسته که در لایه ای نزدیک دیواره سیال داخل شش جریان گذرا و شبه لایه ای

ولی برای مرکز هم می توان نوشت!

دارد شرط اشرطش نقض (شد)

فاصله مرکز تا دیواره

استعمال جریان در لوله بین شرط 7 برنولی نقض می شه!!

برنولی بین 3 و 2

$$P_3 + \frac{1}{2}\rho V_3^2 + \gamma Z_3 = P_4 + \frac{1}{2}\rho V_4^2 + \gamma Z_4 \rightarrow H$$

$V_3 = V_1$

$\Rightarrow H \cong \frac{V_1^2}{2g}$ ✗ چه تقریبی شد

$\propto Z_0$

بین نقاط و سایع $Z = 0$ (طبقه 1)

فلنج Q کم و زیاد شده

سیال آب حلیه تا طبقه اکم

انتقال حرارت ✗ از تبخیر سطح خوب نظر

کار خاصی نداریم.

$P_3 = P_4 = P_{atm}$

معلوم $V_3 = V_1$

آب همینطور که بالا و پایین میرود کم میشود $V_4 = 0$




مثلاً ← فشار کنترل باسیز قایق

(P کاهش و یابد)

حل سوال پاسخ (موتوری)

اثر برنولی ←

سرعت سیال ↑ فشار ↓ و برعکس

کشتی بزرگ حرکت و کند قایق های کوچک اطرافش حرکت نکنند.

(همچنین از کنار کاموس رد نشوند)

قایق وقتی کنار کشتی میرسد به سمت کشتی حرکت میکند.

دو علت

بدنه کشتی هم اینطور است ولی چون جرم کشتی ← زیاد است اتفاق نمیافتد (برای کشتی)

منظور از اثر برنولی این است که اگر بنا به هر دلیلی در یک مقطع خاصی برای سیالات لزج سرعت سیال افزایش یا کاهش یابد فشار سیال نیز متناسب با آن کاهش یا افزایش می یابد (فرض این است که تغییر ارتفاع قابل چشم پوشی باشد $\Delta Z$ یعنی ایفا نکند)




- یکی از کاربردهای معادله برنولی در دستگاه های اندازه گیری است.

لوله پیتو Pitot tube

← سرعت سنجی یا دبی سنجی

برای




← معمولاً برای گازها ولی بعضی مایعات رو هم استفاده می شه ولی تلفات انرژی ↑

~~فشار استاتیک~~ ~~فشار دینامیک~~ کل اندازه گیری

با توجه به شکل بالا و اینکه معلوم بودن $R, h_1, h_2$ و $\rho$ سرعت در مرکز لوله ($V_c$) چقدر است؟ (ضریب تصحیح سرعت برابر با مقدار معلوم $C_v$ است)

سیال در لوله 2 وارد بالا و ایستد.

سفاع استاد در ۵ و شتاب مایع برگز می‌گیرد آن نکرده تغییرات از نوع ۷ میدان استاتیکی است.

تمام سیال داخل لوله برابر ۵ است از جمله در 2 $V_2 = 0$




$V_2 = 0$ نقطه سکون

$$b: \quad p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \gamma z_2$$

$$\longrightarrow \frac{1}{2}\rho V_1^2 = p_2 - p_1 = \gamma(h_2 - h_1)$$

$$\frac{1}{2}\rho V_1^2 = \gamma \Delta h \longrightarrow V_1 = C_v\sqrt{2g\Delta h}$$

$p_2 = p_{at} + \gamma(h_2 + R)$

$p_1 = p_{at} + \gamma(h_1 + R)$

دینامیک عددی از سیال ← معادله مستوم (2 سؤال در کنکور 93)

---

93, 5, 13

جلسه 5

بخش 5

دینامیک توده‌ای از سیال لزج

الان دیگه سیال می‌تونه لزج باشه.

روش حجم کنترل (انتگرالی)

در مسائل ج همیشه کار و نیروهایی از نوع استاتیکی بررسی می‌کردیم

اساس این روش قضیه رینولدز است

- قضیه انتقال رینولدز (تعمیم حجم کنترل)

حجم خاصی داریم که شکل و سیال خاص ما است،

با آن در حجم همراه است

می‌تواند بیش از یک ورودی خروجی داشته باشد.




حجم کنترل c.v

سیستم sys

$\frac{\partial}{\partial t}(B)_{c.v.} = ?$

B خاصیت دلخواه ماده

- $B = m$ جرم
- $B = m\vec{V} = \vec{M}$ مستوم خطی
- $B = \vec{r} \times m\vec{V} = \vec{H}$ مستوم زاویه‌ای
- $B = E$ انرژی

$$\left(\frac{\partial B}{\partial t}\right)_{c.v.} = \left(\frac{dB}{dt}\right)_{sys} + \Sigma \dot{B}_{in} - \Sigma \dot{B}_{out}$$

$$\left(\frac{dB}{dt}\right)_{sys.} = \left(\frac{\partial B}{\partial t}\right)_{c.v.} + \Sigma \dot{B}_{out} - \Sigma \dot{B}_{in}$$

لاگرانژی — اویلری — رینولدز

$$0 = \left(\frac{dm}{dt}\right)_{sys.} = \left(\frac{\partial m}{\partial t}\right)_{c.v} + \Sigma \dot{m}_{out} - \Sigma \dot{m}_{in}$$

معادله پیوستگی

$$\Sigma \vec{F} = \left(\frac{d\vec{M}}{dt}\right)_{sys} = \left(\frac{\partial \vec{M}}{\partial t}\right)_{c.v} + \Sigma \vec{\dot{M}}_{out} - \Sigma \vec{\dot{M}}_{in}$$

معادله مومنتم خطی

$$\Sigma \vec{T} = \left(\frac{d\vec{H}}{dt}\right) = \left(\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}\right)_{c.v} + \Sigma \vec{\dot{H}}_{out} - \Sigma \vec{\dot{H}}_{in}$$

معادله مومنتم زاویه‌ای

$$\dot{Q} - \dot{W} = \left(\frac{dE}{dt}\right)_{sys} = \left(\frac{\partial E}{\partial t}\right)_{c.v} + \Sigma \dot{E}_{out} - \Sigma \dot{E}_{in}$$

کنش جریان در لوله

مثال: با توجه به شکل مقابل تابع $\rho$ بر حسب زمان به چه صورت است؟

(فرض کنید در هر لحظه از زمان تمامی ذرات سیال دارای یک دانسیته هستند)




حل از روش حجم کنترل

حجم کنترل ثابت

$$\rho(t) = \rho_0 e^{-\frac{k}{V_0}t}$$

$$\ln\frac{\rho}{\rho_0} = \ln\rho - \ln\rho_0 = -\frac{k}{V_0}t$$

$$0 = \frac{\partial}{\partial t}(M)_{c.v} + \Sigma \dot{M}_{out} - \Sigma \dot{M}_{in} = \frac{\partial}{\partial t}(\rho V_0) + k\rho$$

$$0 = V_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} + k\rho$$

$$0 = V_0 \frac{d\rho}{dt} + k\rho \longrightarrow \frac{d\rho}{\rho} = -\frac{k}{V_0}dt \longrightarrow \ln\rho = -\frac{k}{V_0}t + C \quad (C = \ln\rho_0)$$

$$\rho(t) = \rho_0 e^{-\frac{k}{V_0}t}$$

اگر جریان دائم باشد.

$$\sum \vec{F} = \cancel{\frac{\partial}{\partial t}(\vec{M})_{C.V.}} + \sum \dot{M}_{out} - \sum \dot{M}_{in}$$

کاربردهای معادله مومنتم (خطی)

1) سائل از نوع جریان داخلی (سیال بایک دیواره محاصره شده) مثل لوله، زانویی، شیپوره...)

لـ کمتر دیده شده، ساده تر، تئوری کمتر

2) سائل جریان خارجی (سیال خارج از جسم)، کره، استوانه، بال هواپیما...

سیال خارج

برخورد جت سیال با سطوح مثل توربین جریان یا پمپ

پره Vane

منظور بیشتر

مثل سوال پارسال

بیشتر سوالی دهند، تئوری بیشتر

پارسال 2 نوع سوال از این

مثلاً ما 3 نوع جت داریم

افقی مایل قائم

چند نوع سطوح داریم

ثابت - متحرک

ساکن - متحرک

سرعت ثابت

سرعت نسبی

سوال زاویه برای خواندن جالب است

زانویی سیال را تغییر می‌کند در جهت!

سرعت تغییر می‌کند چون از نظر کمی دچار شده!

مثال، با توجه به شکل زیر نیروی کشش وارد بر صفحه چقدر است؟

منشأ نیرو ناشی از تغییر مومنتم سیال است نیرو با تغییر مومنتم سیال و توان ربط دارد

سیال داخل زانویی را حجم کنترل می‌گیریم

$P_2 > P_1$ چون سیال ایده‌آل می‌باشد




فرض: $\rho > 0$ $v > 0$

$r_1 > r_2 \rightarrow P_2 > P_1$

$F_H$ نیروی سیال به دیواره از چپ به راست

هم $F_H$ هم $F_V$ ، مؤلفه فشاری و تنش برشی دارند.

$$F_H = (F_H)_p + (F_H)_\tau$$
$$F_V = (F_V)_p + (F_V)_\tau$$




$\tau$ تانسور تنش سیال خروجی است.

فقط زانویی داریم

نیروی وارد به دیواره سیال را بنویس (توزیع فشار و تنش برشی و اصطکاک)

سمت فشار و تنش در دیواره سیال نوشته شود.

در مقطع 1 سیال: $\tau \neq 0$ (حرکت در راستای $\vec{V}$ داریم سیال عمود بر سطح وارد می‌شود)

2 سیال: $\tau \neq 0$ (سیال سکانسی داخل)

یک زانویی با سطح مقطع A سبب مومنتم را از نظر مقدار عوض نمی‌کند از نظر جهت عوض می‌کند.

$\vec{M} = \dot{m}\vec{V}$

$\frac{Q}{A} = V$ سرعت متوسط







از چپ به راست

$F_H = ?$

معادلات ماکزیمم سیال

$$\Sigma F_H = (\dot{M}_{out})_x - (\dot{M}_{in})_x = -\dot{m} V \longrightarrow$$

$$-F_H + P_1 A)_x = -\dot{m} V \longrightarrow F_H = \dot{m} V + P_0 A \quad > 0$$

جهت نیروی وارد به زانویی درست انتخاب شده بود

اشتباه جبری و مقداری حصر کنترل را برای سیال در نظر گرفتیم و معادلات را برای سیال نوشتیم.

$P_2$ ★ آزاد بود

( بازهم چون $P_2 A$ اندازه‌اش اینجا به خاطر این که $P_2 = 0$ به خاطر این که دهانه‌ی x تهی ندارد )

مثال:

در مسأله قبل مقدار نیروی عمودی چقدر است؟ و در چه سمتی به زانو وارد می‌کند. ( از وزن سیال داخل زانویی صرف نظر کنید. ) سه مجهول آنهم در مقابل یک معادله که داریم کار کوچکی است ( با فرض معلوم بودن دبی جرمی و $P_0$ و V )

لـــ یعنی جریان دائم است:

$$\Sigma F_z = (\Sigma \dot{M}_{out})_z - (\Sigma \dot{M}_{in})_z = (+\dot{m} V) - 0 = \dot{m} V$$

$$-F_V - \dot{M}_w = \dot{m} V \longrightarrow \therefore F_V = -\dot{m} V < 0$$

$\dot{M}_w \geq 0$

نیروی عمودی از بالا به پایین به زانویی وارد می‌کند.

معمولاً در زانویی‌ها این مجهول صرف نظر می‌کنیم

لـ ماهیت از لیه ما همان از بالا به پایین بود حال که ⊖ شد یعنی جهت ما اشتباه بود.

در فورس دیاگرام چقدر فشار است ولی در حقیقت اینجا اثر فشار بیشتر از تنش است







جریان دائم است اگر دائم نبود $\dot{m} = a + \dots$ ،

تنش برش هم نمی‌بود کنار پس ما باید دائم هم فرض می‌کردیم

$$F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$$

$$\tan\alpha = \frac{F_V}{F_H}$$



ممکنه در امتحان این را زاویه داده کنند یا تنگ بکنند.

$\dot{m}$ ممکنه تغییر کند ولی بازه مقدار جرم پیش ثابت است و تابع زمان نیست.

مثال: به سؤال مسألهٔ قبل با این فرض که زانویی به اندازهٔ زاویهٔ $\theta$ موجب تغییر مسیر سیال گردد (زاویه‌ی $\theta$ را باشد) پاسخ دهید. (فرض کنید سرعت تخلیه دو جوابی سرعت متوسط در دهانه است)




$$\Sigma F_x = (\dot{M}_{out})_x - (\dot{M}_{in})_x = (+2\dot{m}V\cos\theta) - (+\dot{m}V)$$

$$-F_H + P_1A - (P_2A)\cos\theta$$

$$\longrightarrow \boxed{F_H = P_0A - 2\dot{m}V\cos\theta + \dot{m}V}$$

قانون پیوستگی

$$0 = \frac{\partial}{\partial t}(m)_{C.V} + (\dot{m}_{out}) - (\dot{m}_{in})$$




اگر بود:

$\longrightarrow$

اینجا

$P_2A\cos\theta$

از داشت چون $P_2$ فشار $(P_2+0)$ دهد

دست x مؤلفه دارد

$\dot{m} = \rho Q \rightarrow \dot{m} = \rho A V$

؟ جت آزاد چیه

## مسائل جریان خارجی : یا بیشتر 2 سؤال

مثال: با توجه به شکل مقابل نیروی وارده بر صفحه چقدر است؟

(اینجا نیروی عمودی اصلاً نداریم.)




نیروی عمودی نداریم. فقط افقی

سیال در نقطه سکون فشار max دارد

رابطه فشار به صورت روبرو است که فیزیک خطی است تقریبی نمی دانیم نمی دانیم یا ...

سرعت خروجی از تیوه نوزل چیست؟

مثل جت آزاد است به همین دلیل حجم کنترل ما کمی بزرگ میکنیم

سرعت خروجی از تیوه هم همان سرعت دوده ای است ($V_j$) که داشت بیرون میرفت

است ($P = P_{atm}$) اختلاف ارتفاع ناچیز تنش نداریم و ... هما داشتیم تا اجازه نداریم بنویسیم

در مسائل جریان خارجی فشار نداریم چیز خوبی هست در جهت سیموده است وقتی آب و آبی نیروی دیگه فشار atm است

به خاطر بودن سرعت یکنواخت وقتی از مدیریت فشار دیگه فشار را نوشته در مسائل جریان خارجی معمولاً فشار نداریم.

خروجی ها ($V$) ها عمودی است سرعت افقی ندارد.

هما یکدیگر را خنثی می کنند.




$F_H = F$

$F_H = \int_A P \, dA$

داخل حجم کنترلی جوابا هم هست از اینجا داخل دردی سوزها است.

نیروهایی که به سیستم وارد می شوند. (اندرکنش زمانی یا جابه جایی که اینجا از نوع جابه جایی است)

اگر توزیع فشار هم داشتیم انتگرال می گرفتیم جواب هاکلی می شد

$$F_H = \Sigma F_x = (\Sigma \dot{m}_{out})_x - (\Sigma \dot{m}_{in})_x = -\dot{m} V_j$$

$$F_H = \dot{m} V_j = \rho A_j V_j^2$$

نیروی اینرسی

مثال: در مسأله قبل فرض کنید. پیشه با سرعت ثابت $U = \frac{V_j}{2}$ از چپ به راست در حال حرکت باشد. نیروی وارد بر جسم در این حالت چقدر است؟

مقدار گفته است. $\rho A_j V_j^2$ ←

اگر پیشه با سرعت خود یعنی $V$ حرکت کند آب نمی‌رود اصلاً




(پارسال خود را متحرک دانند)

① (ساکن) حق انتخاب: نسبت به ناظر روی شیپوره

ناظر روی دستگاه متحرک (متحرک) ②

هر دو یکسان نوشته شد ولی نیروی یکی را اندازه‌ای گیرند.

ناظر دوم




اسا دستگاه به ناظر متحرک حلاوکنه ناظت تر.

ناظر ساکن ← بر حجم کنترل ثابت احتساب کنیم که $\frac{\partial}{\partial t}$ ندارد و کمی سخت تره.



این هم حجم کنترل گرفت.

$$F_x = \Sigma F_H = (\Sigma \dot{M}_{out})_x - [(\dot{M}_{in})_H]$$

نسبت به ناظر متحرک

$$\rightarrow F_H = \rho A_j (V_j - U)(V_j - U)$$

$\dot{M}$ از دید ناظر متحرک

$$F_H = \rho A_j (V_j - U)^2 = \frac{1}{4} \rho A_j V_j^2$$

$$U = + \frac{V_j}{2}$$

نسبت به قبل $\frac{1}{4}$ شد.

اگر با همین سرعت هم جهت شیپوره برود تقریباً هم برایم دیگر.

تا الان برای جت افقی - سطح تخت حل کردیم.

مثال: کنکور 93 : جت افقی - سطح غیر تخت :

جت آب مطابق شکل به یک پره برخورد نموده و به اندازه $\theta$ تغییر مسیر می‌دهد. نیروی افقی وارده بر این پره چقدر است؟




چیز برخورد کرده مثلاً $U < V_j$

فشار اضافی + کربنی $\rightarrow F_H$ سیال

حرکت می‌کند + طبل نیروی drag $\rightarrow$ سرعت به

حد خودش رسیده ($U$)

(سرعت ثابت)

ناظر: ناظر روی جسم متحرک

$$\Sigma F_x = (\dot{M}_{out})_x - (\dot{M}_{in})_x$$

$$-F_H = -(\dot{m}_1)$$

نسبت به ناظر متحرک

$F_H$ سیال $\rightarrow$ پره

$-F_H$ پره $\rightarrow$ سیال

$$F_H = \rho A_j (V_j - U) \cdot (V_j - U) = \rho A_j (V_j - U)^2$$

(حرکت شتابدار در ابتدا بالا سپس حل می‌کنیم)

مثال: در ثانیه قبل سرعت $U$ را طوری تعیین کنید به نحوی که توان منتقل شده به پره max گردد.

$$\dot{W}(U) = F \cdot U = \rho A_j (V_j - U)^2 \cdot U$$

$$\frac{d\dot{W}(U)}{dU} = 0$$ معادله درجه 2

$U_1 = V_j$ (کاملاً در کربی ماهم نمیدهد)

$U_2 = \frac{V_j}{3}$ قابل قبول

$\dot{m}_{in}$ $\rightarrow$ خیره قابل قبول

Max

الف) $U = \frac{V_j}{2}$

ب) $U = \frac{V_j}{3}$

ج) $U = \frac{V_j}{4}$

د) $U = \frac{V_j}{8}$

سؤال کتاب استاد (حرکت شتابدار)

مثال: در مسألهٔ قبل فرض کنید جرم گاری و بشکه جرم M باشد تابع $M$ با حرکت زمان به چه صورت است؟ (حرکت شتابدار است هنوز به سرعت ثابت نرسیده است) آب با بار کردن

(از نیروی مقاومت هوا صرف نظر کنید) (از اصطکاک چرخ‌ها با زمین صرف نظر نکنید) (از جرم لایهٔ آب جسیده به بشکه نیز صرف نظر کنید)

$m \ll M$

drag ← نیروی درگ یا اصطکاک صرف نظر کنید

★ اگر drag هوا و اصطکاک چرخ‌ها نباشد: سرعت ماکزیمم می‌شود همان سرعت جریان آبی که (وقتی در عمل ایستاده شود)

چون جرم داریم باید بر حسب تغییر جرم $U(t)=?$ ← یعنی حرکت شتابدار.




$$\Sigma F_x = M\frac{dU}{dt}$$

شتاب

وقتی که حرکت شتابدار است باید از سرعت مطلق استفاده شود (در حالت کلی) و حرکت نسبت به ناظر ساکن یا در حال حرکت با سرعت ثابت حل کرده تا طبق که تحت شتاب است.

* اگر حرکت شتابدار باشد لازم است در حالت کلی در معادلهٔ مومنتم (در بخش برآیندی آن) از سرعت مطلق استفاده شود.

$$\vec{M} = m\vec{v}$$ ← مطلق

↓ همواره نسبی است

همواره نسبت به سطح کنترل

حالت خاص: اگر حرکت شتابدار از نوع مستقیم الخط باشد در این صورت می‌توان در معادلهٔ مومنتم از سرعت نسبی استفاده کرد.

شتاب ثابت حرکت نباشد.

Panton

$$M = m\vec{V}_r$$ ←

لایهٔ آب $(M+M')$ ، مصالح

$$\rho A_j (V_j-U)^2 = F_H \Rightarrow \Sigma F_x = M\frac{dU}{dt}$$

شتاب

$$\rho A_j (V_j-U)^2 = M\frac{dU}{dt}$$

معادله دیفرانسیل سرعت برحسب زمان

حل کلیل

حل کنیم: به شکل تابعی از زمان است

$$U(t) = \frac{K t V_j^2}{1+K t V_j} \quad \left(K = \frac{\rho A_j}{M}\right)$$

جرم کل

سرعت جت ($V_j$)

با فرض اینکه کاملاً از لبهٔ عایه.




* جت مایل
* جت قائم

مثال: کنکور 93 (جت مایل)

جت آب مطابق شکل به یک صفحه تخت افقی برخورد می‌نماید. با این فرض که در راستای صفحه نیروی وارد بر آن (صفحه) صفر باشد. ($F_t = 0$)

مقدار K چقدر است؟




t: راستای صفحه




حجم کنترل به شکل بالا گیریم.

(به اندازه کافی از قوس فاصله بگیریم که فشار atm نیست)

یک ورودی و 2 خروجی دارد

$$\Sigma F_t = (\Sigma \dot{m}_{out})_t - (\Sigma \dot{m}_{in})_t$$

$$0 = (+\dot{m}_2 V_2 - \dot{m}_3 V_3) - (+\dot{m}_1 V_1 \sin\theta)$$

$$V_1 \simeq V_2 \simeq V_3$$

$$\begin{cases} \dot{m}_1 = \rho Q_1 = \rho Q \\ \dot{m}_2 = \rho Q_2 = \rho (kQ) \\ \dot{m}_3 = \rho Q_3 = \rho (1-k) Q \end{cases}$$

$$K = \frac{1 + \sin\theta}{2}$$

مقدار حدی $k \to \frac{1}{2}$ است ← نصف بره، چپ نصف بره نیست.

وقتی $\theta = \frac{\pi}{2}$

$F_t = 0$ حایل قبول می‌کند باشد میزان

★ اگر فشار در ورودی و خروجی حجم کنترل که $p = p_{atm}$ است در نظر نگیریم تا نشود $p = p_{atm}$ شود

و بتوانیم بنویسیم در قسمتی از حجم کنترل که $p = p_{atm}$ است سرعت‌ها و برنده‌ها برابر باشد. (در تونل برای جت آزاد بنویسیم سرعت برابر) نقیض انتخاب نادرست

(دقیقاً - فاکتور هست حواب عملی ≠ نیست و ≃ است)

تقریباً

باشد $z_1 \neq z_2$

ولی می‌شه تنظیم کرد

$\int z\,dA = \int z\,dA$ شود

باشد چپ

به نظر می‌آید سیال داخل لوله به سمت راست برود پس نیروی به چپ وارد کرده!!

چیزی که نمی‌دانیم سمت راست‌رو مومنتوم برقرار نیست

قانون بقای مومنتوم باعث حرکت سیال به سمت چپ می‌شود

$$\left.\begin{aligned} 0 &= \Sigma \dot{m}_{out} - \dot{m}_{in} \\ \dot{m}_2 + \dot{m}_3 &= \dot{m}_1 \end{aligned}\right\}$$

معادله مومنتوم برای سیال می‌نویسیم

اگر می‌خواهیم مساله قبل را حل کنیم به صفحه به سمت راست وارد شود ← کنترل حجم

به سیال ما وارد می‌شود

$$\Sigma F_n \neq 0 \quad = -10 = (\dot{m}_2 V - \dot{m}_3 V_3) - (\dot{m}_1 V \sin\theta)$$

مثال: در مساله قبل نیروی عمودی را حساب کنید.

$$\Sigma F_n = (\Sigma \dot{m}_{out})_n - (\dot{m}_{in})_n = -(-\dot{m} V \sin\theta)$$

$$+F_n = \dot{m} V \sin\alpha$$

خروجی در راستای n مولفه ندارد.

$F_n$ را به صفحه به سمت پایین ($-F_n$)

دهانه سیال به سمت بالا است

در نقطه سکون به همه فشار داریم

سرعت سیال = ؟

همانیزم بالا اندازه‌گیری سرعت جت خروج خارج از شیپوره:




هیچ‌وقت بالا می‌رود چقدر پایین می‌رود استفاده از k

سیال بالا می‌رود ≠ پایین می‌رود بیشتر پایین می‌رود

$\Sigma M_O = 0$

مجموع گشتاور W و $F_n$ حول O = 0

$F_n \sin V \sin\alpha$ ← $F_n$

V

برش ضامل ۵ گشتاور ایجاد نمی‌کند.

مثال: سؤال کنکور ۹۶ که با سؤال امتحانی ۵ سال پیش مفهوم تقریباً یکی دارند.




با توجه به شکل مقابل U را طوری تعیین کنید که توان منتقل شده به جسم، max گردد.

مؤلفه افقی باعث حرکت به راست شده

$\dot{W} = F_H \cdot U$ $\qquad$ $\dot{W}$ = نیروی افقی × سرعت در همان راستا

$$(\vec{\Sigma F})_x = (\Sigma \dot{\vec{m}}_{out})_x - (\dot{\vec{m}}_{in})_x$$

$$-F_H = (+\frac{\dot{m}}{2} V \cos\theta - \frac{\dot{m}}{2} V \cos\theta) - (\dot{m} V) \Rightarrow F = (\dot{m} V)$$

(نیروی سطح جسم بدنه ظرف متحرک)

$$F_H = \rho A_j (V_j - U)^2$$

$$W = F_H \cdot U = \rho A_j (V_j - U)^2 \cdot U \xrightarrow{\text{مشتق}} \frac{dW}{dU} = 0 \Rightarrow U = \frac{V_j}{3}$$

مقاومت سیال کمتر $\qquad$ مقاومت بیشتر

در سؤال قبل فرض کنید تقسیم نیز به صورت شکل داده شده باشد ($\frac{1}{3}\dot{m}$ ، $\frac{2}{3}\dot{m}$)




استاد با $K\dot{m}$ و $\dot{m}(1-\cos\theta)$ حل کرده!




$$(\vec{\Sigma F})_x = (\Sigma \dot{\vec{M}}_{out})_x - (\Sigma \dot{\vec{M}}_{in})_x$$

$$-F_x = [(+k\dot{m}V\cos\theta) - (1-k)\dot{m}V\cos\theta] - (\dot{m}V)$$

$$= (k\dot{m}V\cos\theta + k\dot{m}V\cos\theta) - \dot{m}V = (\quad)\,mV$$

$k$ و $\theta$ و $\cos$ و ... دارد

$\theta = ?$

بیشترین سکان با زاویه ورود کمتر پاسخ می‌دهد $\Rightarrow$ $\theta_{max}$ نیاز

$U$ بیشتر وقت با کمتر | بستگی به $\theta$ ؟

تغییر نمی‌کند

$$-F_x = (\quad)\,\rho A_j (V_j - U)^2$$

$k$ و $\theta$ و $\cos$ و ... دارد

توان عوض شده

$$\dot{W} = F_x \cdot U = (\quad)\,\rho A_j (V_j - U)^2 \cdot U$$

ضریب ثابت

$$\frac{dW}{dU} = 0 \longrightarrow U = \frac{V_j}{3}$$

ولی $W_{max}$ هنوز عوض نمی‌شود.

ولی چک شود

(مثال حفظ است)

مثال: جت آب مطابق شکل به یک دیسک با وزن $W$ برخورد نموده و سیستم در حالت تعادل قرار دارد. ارتفاع $h$ چقدر است؟ (از وزن سیال داخل C.V. صرف نظر کنید)

نقاط سکون ترسیم




دیسک $\alpha$ $c_n$

در محل برخورد سرعت گذار ترسیم جریانی از شیوده است.

طبق بیان مسئله C.V. ، ساکن است.

ابتدا در گام اول $F_y$ را پیدا کنیم.




$$\Sigma F_z = 0$$

$$F_y = \int p \cdot dA = W$$




$u$: سرعت دیده در حجم کنترل

$$-W = \Sigma F_z = (\Sigma \dot{m}_{out}) - (\Sigma \dot{m}_{in}) = \dot{m} u$$ (مومنتم)

$$u = \frac{W}{\dot{m}}$$

برنولی $$\frac{P_1}{P_{atm}} + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \gamma \overset{\circ}{z_1} = \frac{P_2}{P_{atm}} + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \rho g z_2$$

$V_1 = V_j$ ، $V_2 = u$ ، $z_2 = h$

$$\Rightarrow h = \frac{V_j^2}{2g} - \frac{u^2}{2g}$$

نقطه سکون فشارش max است وقتی به دردی بخورد که توزیع فشار داده شده و $\int p \cdot dA$ بگیریم.

سیال ما آب است. ← ولی ط جوی سیال دارد هوا شده درقبل گفتیم که $\rho \neq 0$ چگالی

و می‌توان برنولی رفت

بعضی کتاب ها اشتباه حل کردند.




ما می‌توانیم ② را نقطه ★ بگیریم و برنولی ببندیم آن و ج

بنویسیم جوی با فشار ★ را داریم. یعنی توان گفت $P_\star = \frac{W}{A}$ ، $\frac{W}{A}$ فشار متوقف است ولی باد ★، $P_{max}$ داریم. دو توزیع فشار خاصی نیست)

ولی در اصل به این h ارتفاع لایه C.V را هم اضافه کرد که با داشتن $\rho$ و $\mu$ مقاومت لایه مرکب دست آید.

## مومنتوم زاویه‌ای احتمال است سؤال آید

معادله مومنتوم زاویه‌ای: تا حالا سؤال امتحانی در مکانیک نیامده که در رشته‌های دیگر آمده

$$\Sigma \vec{T} = \frac{\partial}{\partial t}(\vec{H})_{C.V.} + \Sigma \vec{\dot{H}}_{out} - \Sigma \vec{\dot{H}}_{in}$$

$\vec{H}$ ← ثابت $= 0$