# دفتر فنی ایلیا

با بیش از یکهزار عنوان جزوه در کلیه رشته های دانشگاهی

# سیستم بلادرنگ

استاد زمرّدپان

کد : ۱۶۹

| | |
|---|---|
| کپی و پرینت رنگی لیزری | پروژه و تحقیق |
| تایپ (جدول، فرمول، نمودار) | ترجمه (تخصصی و ...) |
| اسکن تا سایز A3 | صحافی (فنر، سیمی فلزی، گالینگور) |
| پرس تا سایز A3 | لوازم مهندسی و تحریر |
| تبدیل Word به PDF | بانک نرم افزار |

**شعبه ۱ :** نبرد جنوبی – خیابان ده حقی – روبروی دانشگاه آزاد – پاساژ دانشجو – پلاک ۵ ۳۳۶۹۸۷۲۱

**شعبه شکوه :** خیابان انقلاب – روبروی لاله زار نو – بن بست شکوه – پلاک ۷ ۸۸۱۴۰۹۵۱

بسم تعالی
بلادرنگ

Subject:
Year. Month. Date. ۱۰/۰

استاد درس: Real Time system & Software
Alan C. Shaw

جلسه اول ۹۰/۷/۶:

اسلایدهای سخت افزاری:

برای روشن کردن کامپیوتر وقتی که power را میزنیم چه اتفاقی می افتد؟
BIOS سیستم ورودی خروجی پایه
I/O های پایه را برنامه هایی را مثل BIOS داخل ROM قرار دارد.
CPU با ROM کاری ندارد. حافظه اصلیش RAM است.

بعضی از ROM ها PROM و $E^2PROM$ استفاده می شود. ولتاژ پاک کردن $E^2PROM$ها با ولتاژ خواندن آنها از لحاظ سخت افزاری فرق دارد.

Electrical Erasable programmable Read only mem: $E^2PROM$

$E^2PROM$ها توسط جریان برق اطلاعاتشان پاک می شود.

امروزه از حافظه های Flash استفاده می شود. این حافظه ها با همان ولتاژ 5V هم نوشته می شوند هم خوانده می شوند هم پاک می شوند...!

سوال ← زمانی که PROM بود چطور این اتفاق می افتاد؟
جواب:
مثلا در Flash می شود Read, write کرد ولی زمانی که PROM بود اطلاعات BIOS هم وجود آمدند. یعنی اولین BIOS ها از نوع PROM بودند.
در PROM نمی شود نوشت!

PAPCO

Subject:

Year. Month. Date. ۲۰۰۰

در کنار این pROM بر ساعت هم همیشه طراحی شد. نام آن clock pulse که برای هماهنگ سازی داشتیم!

منظورمان از clock سیستم است که سال، روز، تاریخ و ساعت را نشان می‌دهد.

آن ساعت به وسیله یک IC اداره می‌شود. این IC باید همان را ادامه تغییر بدهد تا بتواند زمان را نگه دارد.

پس در کنار این IC یک باتری است. در واقع از نوع RAM بود و یک باتری در کنار آن.

اصطلاحاً به این ساختار NVRAM می‌گوییم.

حافظه‌هایی که موقع PROM استفاده می‌شد، اطلاعات در داخل NVRAM ذخیره می‌شد برای همین در آن زمان اگر باتری خاصیت را از دست می‌داد، حتی password هم setup پاک می‌شد. الان دیگر این‌طور نیست.

* NV مخفف Non-Volatage ← فاقد برق است.

* بین ۲ نوع RAM داریم:

- Non Volatage & فاقد برق نیاز دارند، حتی باتری هم همراهشان هست، به طور خودکار می‌دهد
- Volatage ← با این رفتن برق یا قطع برق، اطلاعات داخلش Valid نیست!

ساعت سیستم در واقع یکی از حافظه‌هایی هست که باید به برق وابستگی داشته باشد و یکی از این حافظه‌ها NVRAM است.

? تفاوت NVRAM و Flash چیست؟

جواب: در Flash ها نوع Read, write خوب است. یعنی ۱۰۰,۰۰۰ است.

اگر ۱۰۰,۰۰۰ بار Read, write بر Flash شد Flash خراب می‌شود.

البته این عدد، عددی نیست، اما باز هم خراب می‌شود.

حالا هست بین Read, write کدام هزینه اگر شود اگر

RAPCO

Subject:
Year. Month. Date. ۳ ( )

قرار شد از Flash استفاده نشد تا این ساعت را بگرداند و هر بار که کامپیوتر خاموش شود، سریع روز تقریباً بعد این Flash را دور بیندازیم. حل آن که ساعت کامپیوتر تا مدتی را هم دارد ... !!!

در واقع Password این چیزهای سیستم روی Flash دارد خوانده می‌شود.
مادربردهای جدید هم آن باتری 3V ای هستند. اگر باتری کار نکند ساعت بهم می‌خورد و یک password از بین می‌رود.

← وقتی که سیستم می‌خواهد بیاید بالا اولین اتفاقی که می‌افتد این است که باید این برنامه‌ای را که در Flash قرار دارد، Load می‌شود در داخل RAM اصلی.

حالا برای این که این برنامه کجا اجرا شود باید pc (program counter) یا ip (Instruction pointer) که می‌گوید برنامه‌مان در کجا قرار دارد (اول کار برنامه در آدرس مخصوص نوشته شده که شروع شود به اجرا شدن) و Reset کردن آدرس را برود صفر حافظه.

پس برنامه‌ی این Flash در داخل صفر حافظه نوشته می‌شود.

وقتی که شما کامپیوتر را روشن می‌کنید دو واقع کامپیوتر یک بار Reset می‌شود و کامپیوتر وقتی Reset شد، pc می‌رود در حافظه و شروع می‌کند از آدرس این و اجرا شدن برنامه قبل از آن اطلاعات یک قسمت از Flash مثل Flash در داخل حافظه می‌شد. حالا شروع می‌کند برنامه را اجرا کردن.

اینها همه سخت افزاری است.

خب به هر حال، عمل بی انگار می‌شود بعد cpu را از کی بدا از جانب تعیین در میاره.
cpu کی رود در آدرس صفر را اجرا می‌کند.
خب بعد از اینکه آدرس صفر را اجرا کرد چه اتفاقی می‌افتد؟
یک قسمت از این برنامه مانند ... سخت افزار باید باشد
در غیر شما cpu نداشته باشد سخت افزار ثبت نمی‌شود.
این چیزی است که دارد سخت افزار را ثبت می‌کند

Subject:

Year. Month. Date. ۴ ( )

post : Power on self Test یعنی

یعنی بعد از روشن کردن دستگاه خودش راست می‌شه. یکی از کارهای خیلی اساسی روی سخت افزارهای خیلی حرفه‌ای است.

خب وقتی self Test انجام شد و هیچ Hard درسته، ROM، CPU و ... هم درسته، بعد Boot می‌شود

خب این Poweron.T قرار نیست که چیزی درست است فقط Test می‌شه یا درست است یا نه!

IP را می‌ریزیم اول جایی که باید شروع شه به programming از اینجا به بعد کار سخت افزار تمام می‌شود.

اگر در حین سخت افزار چیزی نبود از حرفه سخت افزار باید برنامه تمام شود. مثلا کامپیوتر دارد روشن می‌شه و شروع می‌کند به اجرا کردن یکی از برنامه‌ها. حالا اگر هنگ سیستم عامل تمام شود چه می‌شود؟ کامپیوتر خاموش می‌شود.

* این برنامه تمام نمی‌شود و سیستم عامل دقیقا در داخل این while به سر می‌برد

while(1)
{
}

کارها و interrupt ها داخل این while انجام می‌گیرد

سؤال: برنامه‌های اسمبلی ۳ نوع End داریم:

۱- End برنامه
۲- End سگمنت
۳- ۲ خط کدی نوشتیم که از برنامه خارج شویم

Subject:
Year. Month. Date. 9 ( )

این ۳ تا هر کدام به یک دلیل است. End برنامه نیچه دیگی خود؟

← جواب: این End آخر نیز جا ماندگی کد به تمام شد، دیگر کاملی نمی!
۲ تا End دیگر در واقع interrupt برای تابع است.

* حالا می خواهیم بینیم برنامه های windows چطوری ست و چرا برنامه های windows را نمی توانیم Real Time بدانیم؟

اگر برنامه هایمان به طور کلی بیشتر DOS باشد، سخت افزار از زمان شروع، ساختار Application فراموش کرده تا Exit از بیرم. اگر خروج از برنامه OS می داند که این برنامه تمام شده و فضای که هنوز باید برنامه های بعدی را مدیریت. چون حافظه باز شده، کدهای بعدی هم معلوم چیه و این کدها شروع می کند به اجرا کردن.
در نهایت به صورت زمان کامپیوتر هنگ می کند یا برنامه خیلی بزرگی برنامه های دیگر را می بند

پس کل بیشتر از زمانیکه کامپیوتر شروع می کند برنامه های کاربردی اش را اجرا کردن تا انها دست کاربر است.

اما در windows: اینطور نیست. وقتی یک برنامه ی کاربردی اجرای شود در بیشتر همیشه کل آن برنامه ---؟

پس بهتر است وقتی می خواهیم پس مانند RealTime را حل بینیم از این راه ی DOS حل نیم، چون می توانیم اختیار بیشتر را به دست بگیریم، کارهای را کار دهیم بعد آزادش نیم

پس روی DOS برنامه نویسی راحت است. حالا روی windows چه اتفاقی می افتد؟

Real Time

PAPCO

Subject:
Year. Month. Date. 4()

در windows چه اتفاقاتی می‌افتد؟




بسیاری برنامه‌های که windows چگونه اجرایی شوند؟

در windows، ما می‌توانیم multi tasking داشته باشیم. یعنی برنامه‌ها به صورت همزمان اجرا شوند. مثلاً در حالی که با برنامه A,B,C داریم کار می‌کنیم، حافظه، cpu ...

واحد اجرای کامپیوتر cpu است. cpu = Central process unit

cpu از بخش‌های زیر تشکیل شده است

cpu { CU ← Control Unit
ALU ← Aritmatic logic unit }

Arithmatic =?

ALU عملیات منطقی و <-> ... را انجام می‌دهد. جمع، تفریق، مقایسه و ...

CU: ۱- کنترل خارجی
۲- کنترل داخلی. مثلاً jmp یعنی دستور بعدی که باید بخواند pc کجا برود.

اطلاعات کار + Reg ها + Stack برنامه + حافظه Heap و ... همه‌ی این‌ها که برنامه کاربر مستقلاً اجرا می‌شود process است یعنی فاصله برنامه process می‌گوییم.

مثلاً وقتی یک keyboard می‌زنیم، Resource خارجی است وارد می‌شود OS حفظ باید بعد که این دریچه به کدام یک از A یا B یا C است.
در GUI windows باید برنامه active بودن 1 بعد.

Real time sys. : از طرق sensor ها با محیط در تعامل است.

Subject:
Year. Month. Date. ۷۰

جلسه دوم: ۹۷/۷/۲۰

شبیه توازی یعنی ماژولای می‌نویسم اما موازی اجرا می‌شوند. سه سال

سیستم عامل windows نیست RealTime ، RealTime نیست اما سال‌ها می‌توان RealTime نوشت

خیلی از آن‌ها به صورت RealTime هستند و RealTime پایه سازی شده‌اند

---

سیستم‌های بلادرنگ سیستم‌های کامپیوتری هستند که عمل monitoring ، پاسخ و کنترل محیط خارجی را بر عهده دارند. این محیط خارجی با استفاده از سنسورها، عامل‌ها و واسط‌های ورودی خروجی دیگر به سیستم کامپیوتری متصل می‌شود.




محیط خارجی که می‌تواند سایل و سایل فیزیکی و بیولوژیکی در هر ساختار و شکلی باشد.
اعضای انسان‌ها بخشی از محیط خارجی هستند و کم به صورت کلی هر وسیله طبیعی یا مصنوعی دیگری نیز می‌تواند بخشی از محیط خارجی باشد.
سیستم‌های کامپیوتری با شرایط و محدودیت‌های زمانی مختلفی مواجه می‌شوند که این محدودیت‌ها توسط زمان‌های بلادرنگ محیط خارجی که با آن سیستم‌های کامپیوتری هستند تعیین می‌شود.

---

مثال برای این محیط‌ها: مثل سیستم آسانسور. البته آسانسور حتماً باید سر هر طبقه باشد نسبت به آن پایین‌تر.







سیستم magler ( ) magnetic یعنی تعلق مغناطیسی (موقعیت‌های سریع)

FAFCO

multimedia

Subject:
Year. Month. Date. ۱۸

کاربردی شده است ، یعنی چون مقایسه بل و هل نیست و هیچ اصطکاکی ندارد باعث سرعت عمل حرکت می شود و بنابراین هم مقاومت های بزرگ حرکت می شود.

یک نام دیگری که به این سیستم ها داده می شود سیستم های واکنشی یا Reactive system است به دلیل اینکه هدف اصلی این سیستم ها پاسخ دادن یا واکنش نشان دادن به سیگنال هایی است که از محیط خارج دریافت می شود.

سیستم کامپیوتری بالا برگ می تواند به عنوان جزئی از این سیستم بزرگ باشد که در داخل کل سیستم جاسازی شده است.

به این نوع سیستم ها embeded system گویند. مثل ماشین لباسشویی.

در خودروهای جدید ۸۲ عدد embeded system داریم.
در داخل موتور ماشین پیستون و سیلندر داریم و کنترل (توصیف در Recorder) ABS هم داریم که عمل ترمز را انجام می دهد.
حین ترمز اصطکاک ایستایی > جنبشی است
ABS مخفف Anti Block system (سیستم ضدقفل) است. چرخ های ماشین قفل نمی شده و ماشین نمی ایستد.
ABS های جدید روی تک تک چرخ ها کنترل دارد نه کل یکی از چرخ ها Block شود مثل وقتی که روی یخ ترمز کنیم، ماشین بچرخد.

کاربردهای سیستم های بالا برگ در همه جا وجود دارد و به عنوان کلی از ساختارهای اقتصادی، دولتی و نظامی و ... قرار گرفته. به عنوان مثال سیستم های وسایل نقلیه از قبیل ماشین، تراموا، هواپیما، قطار، کشتی، سیستم های کنترل ترافیک برای بزرگراهها، خطوط هوایی، خطوط دریایی و ...
کنترل فرایند نیروگاه های برق، کارخانجات، مواد شیمیایی و غیره.
سیستم های پزشکی از قبیل رادیوتراپی، سونوگرافی، آنژیوگرافی، ضربان قلب و ...)
کاربردهای نظامی مثل دریایی و فرماندهی و کنترلی.

Page 00

Subject:
Year. Month. Date. 9 ( )

ساخت سیستم های رباتیک

در صنعت ارتباطات، تلفن، رادیو و ماهواره، بازارهای کامپیوتری، سیستم های خبره سازمان، مدیریت ساختمان یا BMS (Building management system)

جلسه سوم ۹۰/۷/۲۷

تفاوت نرم افزارهای بلادرنگ با نرم افزارهای عادی:

سخت افزار سیستم های بلادرنگ شامل واحدهای حافظه، پردازنده، وسایل جانبی و وابسته ورودی خروجی مانند سنسورها و ادغام گرهای باشند.

هدف اصلی نرم افزار ریا برنامه ای است که بروی این سخت افزار اجرا می شود.

نرم افزارهای بلادرنگ از نظر نرم افزارهای عادی تفاوت دارند.

① ابتدا می توان به نقش اصلی محدودیت های زمانی اشاره کرد. نه تنها باید جواب یا خروجی سیستم درست باشد بلکه محاسبات باید در زمان تعیین شده انجام شود. به عبارت دیگر در واقع باید هم از نظر منطقی و هم از نظر زمانی درست باشد.

deadline / deadline

نرم افزارهای بلادرنگ را می توان در طیفی بین Soft و Hard قرار داد.

سیستم های بلادرنگ Hard به سیستم هایی گفته می شود که بدون هیچ استثنایی باید به درستی در زمان های تعیین شده عمل کند. اگر محدودیت زمانی نقض شد سیستم با شکست مواجه می شود.

در طرف مقابل سیستم های بلادرنگ Soft قرار دارند. علیرغم اینکه بعضی از محدودیت های زمانی را در دست دارند، هنوزی توانند موفق باشند و تنها کارایی سیستم کم می شود.

PAPCO

Nada Dorrin Mina

Subject:

Year. Month. Date. ۱۵/۰۱

## برخی از خاصیت‌های سیستم‌های Real Time

۱- Real Time بودن
۲- Concurrency
۳- Reliability
۴- Fault tolerance
۵- Testing & Certification

تعدادی از این‌ها جزوه رو کردن

- نوع محصولی که ما تولید می‌کنیم، نرم‌افزار می‌باشد.
- نوع طراحی و ساخت ما نرم‌افزار می‌باشد.

requirment ← life cycle

Subject: جلسه چهارم
Year. Month. Date. 11/(  معماری نرم افزار Real Time System

## Life cycle




توصیف ساختاری سیستم، ساختار و روش‌های ارتباطی بین اجزای سیستم را توصیف می‌کند.

معماری نرم افزاری سیستم‌های Real Time همچنین شامل انواع Component های نرم افزاری، نحوه سازماندهی این Component ها و هم چنین ارتباط بین آن‌ها توسط connector ها




در بالاترین سطح، یک سیستم Real Time شامل مجموعه‌ای از اجزای environment و computer system است که توسط Message ها، سیگنال‌ها، event ها می‌توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

معمولاً environment به اجزای کوچکتری تقسیم

PAPCO

۱- نحوه ارتباط اجزای نرم افزاری: این مدل ↑ stateBase




مثلاً ضبط ها اگر statebase نگه داریم.

برنامه

(example) برنامه در یک حلقه دائمی است در میکروکنترلر: while(1)

دیگر بیدارنده وقتی دکمه زده شد عدد 1 چاپ شود و وقتی دکمه زدن 2 شمارد.

این برنامه غلط: اصلاحش این:

که 1ms از زمان بلند بدیم.

Subject:

Year. Month. Date. ۱۴۰۱

(1- Ready 2- Running 3- blocked)

می شوند.

در هر زمان یک سیستم می تواند در یکی از State های خود قرار بگیرد (تعداد State ها می تواند نامحدود باشد)

معمولاً یک State شامل مقادیر خاص متغیرها و ارتباطات بین متغیرها را نشان می دهد.

بین این متغیرها State تغییرات طوری که وضعیت سیستم تغییر کند به آن state transition گفته می شود.

interface event یا داده که باعث Transition می شود، می تواند event باشد که بین 2 سیستم Environment و Computer System اتفاق می افتد، یا می تواند internal event باشد که تنها در داخل خود سیستم اتفاق می افتد.

به منظور طراحی و تحلیل مجموعه ای از state ها را در یک گروه به نام super state یا mode قرار داد.

process ① periodic ② sporadic

process ها معادل object ها یا system ها می باشد.

سیستم های Real Time معمولاً شامل 2 نوع process هستند.

- یک process از periodic ها و یک process از sporadic ها.

process های periodic در بازه زمانی ثابت و مشخصی فعال می شوند. معمولاً در process های periodic از monitoring، polling، Sampling استفاده می شود. برای مثال می توان توسط یک periodic process هر یک میلی ثانیه یک بار خواند. برای مثال در atc یا air traffic control فضا توسط رادار هر ۳ ثانیه یک بار Scan می کند.

process های sporadic:

در مقابل process های periodic، process های sporadic هستند که بر اساس event ها فعال می شوند. این process ها توسط سیگنال های خارجی فعال

Subject:
Year. Month. Date. ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

می‌شنند. process های Sporadic معمولاً در سیستم‌هایی که خطا یا زمان‌های دقیق مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. یا تغییرات خارجی

یک periodic process، مقدار مشخصی از کار را در هر cycle انجام می‌دهد و معمولاً دنباله‌ای از cycle ها Active، cycle یا Release می‌شود.




به زبان Ada:

p:: loop wait_For_Start_of_next_cycle; p_code; end loop;

p_code، برنامه‌ی process است.

ساده‌ترین فرم کار برای مشخص کردن process به صورت سه‌تایی (c, p, d) است که

p ← period (زمان تناوب)

d ← dead line

c ← computation time است.

c (computation time): زمان اجرا معمولاً کمی از بیشترین زمان اجرای کد process یا برنامه‌ی process یا همان p_code است. کمتر

p (period): همان cycletime است.

d (dead line): بیشترین زمانی است که می‌تواند process در اجرای کامل برنامه‌اش در cycle مشخص تأخیر داشته باشد.

(زمان اجرای process از d بیشتر نباشد)

$c \le d \le p$




$(t_0 + (i-1) * p + d)$

زمان آماده شدن

زمانی که باید از این cycle process آماده شود.




PAPCO

(فقط به کمترین زمان نیاز داریم.)

$c \le d \le p$

Utalization: $\sum \frac{C_i}{P} < 1$ نقطه زیر سیستم در صورتی

∞ بودن این نسبت یعنی بیشتر از یک event داریم

$C < d \leq P$

$C \leq P \leq d$

Subject:

Year. Month. Date. ۱۴

در سیستم تعیین می‌شود. معمولاً d و p را یکسان می‌گیریم. deadline ,period




processهای sporadic نیز با استفاده از ۳ تایی $(C, p, d)$ با شرط $p \geq d \geq C$ پردازش می‌شوند. در اینجا نیز C, d باشد processهای periodic هستند. در صورتی که event اتفاق می‌افتد، اجرای process باید deadline خود را پیش‌بینی کرده باشد یعنی $t < Te + d$ باشیم t به عنوان completion Time باید t باشد که Te زمان وقوع رخداد است.

p، minimum زمان بین event هاست یعنی ۲ event متوالی حداقل در چه فاصله‌ای می‌توانند اتفاق بیفتند.

$C \leq d \leq p$

سه شکل دیگری از processهای based to event یا براساس رخداد، processهای است که رخدادهای آن به صورت هر زمان اتفاق می‌افتد یا $p=0$ به این processها می‌گوییم {air periodic / Aperiodic} processهای

## cyclic Executive

یکی از روش‌های قدیمی برای پیاده‌سازی سیستم‌های RealTime، cyclicExecutive است. این روش تمام processهای periodic استفاده می‌شود. sporadic processها را نیز به صورت متوسط periodic در آنها استفاده کرد. هدف اصلی این روش این است که taskهای تعیین شده بتوانند در زمان تعیین شده زمان processor را برای پردازش دریافت کرده و اجرا شوند.

برای پردازش‌ها تواند بیش از یک عدد باشد و هر کدام از این بخش از یک پردازش استفاده می‌کنیم. برای رسیدن به این هدف این الگوریتم به صورت ضرب، مشخص می‌شود و قبل از اجرا زمان اجرای processها به صورت feasible تعیین می‌شود.

1. pre_runtime ← قبل از اجرا زمان اجرای processها را مشخص می‌کند CE#

Subject:

Year. Month. Date. ۱۵/۰۰

روش cyclic Executive: براساس برنامه‌ریزی ایستا که قبل از اجرا عمل می‌کند. به خاطر اینکه Task های کنترلی periodic هستند، CE نیز یک الگوریتم periodic یا cyclic است.

این روش بسیار معمول است به خصوص در سیستم‌های قدیمی. به خاطر این که ساده است و می‌آید کارهایی که قابل پیش‌بینی بالایی دارند را برنامه‌ریزی می‌کند. انعطاف‌پذیری ندارد که نگهداری و تغییر در طراحی بسیار مشکل است.

جلسه نهم: ۹۵/۸/۱۱

تعاریف و خصوصیات CE

برای این که CE بتواند اجرا پیاده‌سازی شود آن را به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌کنیم که در پایین توضیح داده شده:

cyclic executive
(CE)
prerun_time
periodic (C,p,d)




slice Action (Block):

برنامه‌ای که باید توسط الگوریتم CE زمانبندی شود را اگر S بنامیم، کارهایی که قسمت‌های جدا هستند $S=S_1, S_2 \dots S_n$ تقسیم‌بندی می‌کنیم و آن‌ها را scheduling Block یا slice Action می‌نامیم. هر slice در الگوریتم CE به عنوان یک واحد قطع می‌شود. این slice ها nonpreemptible هستند.

توانایی توقف کردن قبلی را ندارند.

نمی‌شود از آن‌ها CPU گرفت

PAPCO

Subject:

Year. Month. Date. 14/( )

یعنی در cpu اگر یه process داریم، یک process دیگر با اولویت بالاتر وارد، اگر process اول قابلیت Block شدن داشته باشد، process جدید وارد می‌شود اولی می‌رود یعنی اگر process اول این قابلیت را نداشته باشد، یعنی تا آن تا وقتی کارش تمام نشده از آن cpu نگرفت یا) (non preemtive

straight Line code ↓ یعنی یک procedure بدون ورودی و خروجی خاصی هر slice ، completionTime یکسری دارد. loop دارد.

Major schedule و $S_1 \dots S_n$ برای cpu هستن انتخاب میکنیم تا slice ها بتوانند این slice ها بتوانند اجرا شوند و محدودیت‌های زمانی تعیین شده برای هر slice برآورده شود، به آن Major schedule می‌گوییم.
زمانیکه طول می‌کشد تا Major schedule کارش را آغاز کند به این زمان MCT یا Major Cycle Time می‌گویند.
Major schedule را به قطعات کوچکتر تقسیم می‌کنیم به هر قطعه‌ی Minor Cycle گوییم
زمانیکه برای این قطعات زمان می‌دهیم mct یا minor cycle time می‌گوییم
* زمانیکه می‌خواهیم زمان بندی کنیم از زمان تقسیم‌بندی ما را بدانیم mct است.




Frame طول mct است.

اگر major schedule را داخل loop قرار دهیم، برنامه‌ریزی اجرا می‌شود.
وسیع کامل یک برنامه‌ریزی را نشان می‌دهد

EX: periodic process A,B,C,D (c,p,d) به صورت
A(1,10,10)
B(3,10,10)
C(2,20,20)
P4PCO1)(8,20,20)

مثل شده‌اند را توضیح دهید.
داشته‌ها 2 و 3
4 و 4 نداشت

یاهو

MCT: طول دوره اجرای کامل یک برش‌ها یا slice ها

Subject:
Year. Month. Date. ۱۷ mct : زمان اجرای هر slice

حل: می‌خواهیم یک برنامه بنویسیم. این برنامه کاری می‌کند که MCT را مشخص کنیم. چه‌قدر طول بکشد تا هر process حداقل یک بار اجرا شود؟

MCT = 20
mct = 10 } ← یعنی توصیه داده می‌شود




باید برنامه‌ای بنویسیم تا هر process را در هر زمان مشخص اجرا کنیم (منحنی قبل را بزنیم)




* $D_1$ را می‌توانیم اجرا کنیم چون جایی دارد، یکی از Frame وسط اجرا هم cpu نداریم، سر Frame بعدی cpu را می‌گیریم.

قسمت دوم اجرای برنامه: A اجرا می‌شود چون period اش ۱۰ است.

CE:: برنامه‌ای است که در آن زمان‌بندی داریم

mct: constant := 10; minor cycle time — const نوع mct

next_time: time := clock + mct; next_tick_time

Frame_number: integer := 1; کدام فریم در حال اجرا است؟

loop delay_until next_time; از صفر شروع می‌شود و تا کجا می‌رود؟

* Frame_number := (Frame_number + 1) mod 2;

case Frame_number is

when 0 => A; B; C; $D_1$;

when 1 => A; B; $D_2$

end case;

خیره کننده: این مثال را بررسی کن

بلاد حلقه نمود

Subject:

Year. Month. Date. ۱۴/۰۲

next_time := next_time + mct

if clock > next_time then

Handle_Frame_overrun;

endif;

end loop;

اگر زودتر بود یعنی در SubFrame بعدی شروع شده یعنی زمانبندی درست انجام نشده مدیریت خطا انجام میشود

زمان ایده Deadline / ددلاین

* MCT باید مضاعف تمامی طول‌ها باشد؟

$$MCT = Lcm(P_1, P_2, \ldots, P_n)$$

کوچکترین مضرب مشترک period ها periodic process ها

جداول یکبار اجرا شود، بزرگتر از هم باشد

MCT = 20

mct = 10

* کوچکترین حد برای mct:

$mct \geq C_i \quad i = 1, \ldots, n$ (C, P, d)

$mct \leq d_i$

$C_i < mct \leq d \leq P_i$

$\frac{MCT}{mct} = n \in \mathbb{N} \Rightarrow mct$

$mct + (mct - gcd(mct, p_i)) \leq d_i$

$10 + (10 - gcd(10, 10)) \leq 10$

$10 + (10 - 10) \leq 10$

$10 + 0 \leq 10$

29

20

29

تست مثال قبل:

A(1,10,10) C(2,20,20)

B(3,10,10) D(8,20,20)

MCT = Lcm (10,10,20,20)

MCT = 20

$mct \geq C_i \Rightarrow mct \geq 8$

$mct \leq d_i \Rightarrow mct \leq 10$

mct = d

10, 9, 8 بازه‌ی خط

$\frac{MCT}{mct} = n \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{20}{8,9,10} = 2$

10 یا 20 mct

(2, 3, 6)

6

20

Subject:
Year. Month. Date. 19

در بسته به سیستم عامل شرط ۲ هم همین طوری حل میکنیم:

$mct + (mct - gcd(mct, p_i)) \leq d_i$

حل سیستم ۹، ۸، ۱۸

مثال: ۳ periodic process

$A(2,10,10)$ ، $B(5,10,10)$ ، $C(3,25,25)$

با فرض اینکه در الگوریتم A به ۲ بخش $A_1$ و $A_2$ تقسیم می‌شود دیدگاه حالت

$A_2=1, A_1=1$ ←

B به ۲ بخش $B_1$ و $B_2$ تقسیم و C تقسیم نمی‌شود.

Major schedul برای CE برای process های فوق بدون سیستم

$A(2,10,10) \rightarrow \begin{cases} A_1(2,10,10) \\ A_2(1,10,10) \end{cases}$

$B(5,10,10) \rightarrow \begin{cases} B_1(2,10,10) \\ B_2(3,10,10) \end{cases}$

$MCT = LCM(P_1, P_2, P_3) = 50 = 2 * 5^2$

① $mct \geq C_i \Rightarrow mct \geq 3$

② $mct \leq d_i \Rightarrow mct \leq 10$

$\Rightarrow mct \{3,4,5,6,7,8,9,10\}$

③ $\frac{MCT}{mct} \in N \Rightarrow mct = \{5, 10\}$

④ $mct + (mct - gcd(mct, p_i)) \leq d_i$ صدق نمی‌کند!




PAPCO اگر process ـ C را تقسیم نکنیم می‌شه در 2 حالت زمان‌بندی اجرا کرد این روش درست نیست!!! پس A رو تقسیم می‌کنیم!

Subject:

Year. Month. Date. Yo ( )




switch()

{ when 0 → A, B1;

---

C(3,22,22) , B(2,20,20) , A(1,14,14) بررسی process ۳ : EX

می خواهیم اینجا با بدونیم CE رو باید کنیم. mct, MCT رو حساب کنیم

MCT = LCM (P1, P2, P3) = LCM (14, 20, 22)

2*7 2²*5 2*11

MCT = 2² * 7 * 5 * 11 = 1540

① mct ≥ Ci → mct ≥ 3

اندازه 3 یا بیشتر

3 | | | | | | | | | | | | | | |

اینجا باید اندازه frame بیشتر از این باشد

② mct ≤ di → mct ≤ 14

mct رو چه عددی بگیریم تا باشد؟ {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}

× ✓ ✓ × ✓ × × ✓ ✓ × × ✓

③ MCT / mct ∈ N

این چون بهره کامل حذف شد

mct = {4, 5, 7, 10, 11, 14}

mct + (mct − gcd(mct, Pi)) ≤ di

mct ≤ {4, 5, 7, 10, 11, 14}

Subject:
Year. Month. Date. ۲۱

محاسبه mct های بررسی پذیری یا قابلیت

$$\begin{cases} 14 + (14 - \gcd(14, P_i)) \le 14 & \text{برای عدد } 8\ 14 \\ 14 + (14 - \gcd(14, 20)) \le 14 & 20 \not\le 14 \quad mct \neq 14 \end{cases}$$

2

$$\begin{cases} 11 + (11 - \gcd(11, P_i)) \le d_i & \text{بنا به deadline طبیعی} \\ 11 + (11 - \gcd(11, 14)) \not\le 14 & mct \neq 11 \end{cases}$$

1

$$\begin{cases} 10 + (10 - \gcd(10, P_i)) \le d_i \\ 10 + (10 - \gcd(10, 14)) \le 14 & 18 \not\le 14 \quad mct \neq 10 \end{cases}$$

(14, 20, 22)

$mct = 14, 5, 7$

8 10 14 اگر سیستم بعدی که ۲ برابر از تمام $d_i$ ها کوچکتر بود قبول!

(5)

حالا کدوم از این ۳ تا مناسب تره؟! (7)

(12)

اما الگوریتم اول PA بیشتر 15 بار جای 14 اون وقت دیگه کامل 17 از mct صفحه شده و دیگه کل برنامه

و تعداد فریم‌ها عوض می‌شه!

پس این نرم‌افزار Flexibility نداره!

CE نسبت به تقسیم‌بندی‌ها ساده است. مثل context Switching رو نداره!

اما یکی از مشکلات اساسی که باعث ایجاد شده نداشتن Flexibility است.

Subject:

Year. Month. Date. ۲۲/۱۰

مزایای CE: (cycle Executive)

۱. ساده است.

۲. زمان context switching کم دارد.

۳. حافظه مورد نیاز برای context switching کم است.

۴. خاطر ساختار pre runtime این الگوریتم رفتار آن قابل پیش بینی است.

معایب: (C)

۱. معمولاً computation Time در نظر گرفته برای process ها صحیح نیست و به همین خاطر missed deadline اتفاق می افتد.

۲. الگوریتم کاملاً غیر انعطاف پذیر است تغییرات ایجاد در period ها، deadline ها یا computation time ها باعث می شود تا مجبور شویم کل الگوریتم را تغییر دهیم.

روش پیچیده تر از CE ساده تر است و امروزه از آن استفاده می شود!

FOREGROUND_BACKGROUND:

برای process های پریودیک است. حالت ساده شده این روش process ها را به دو گروه تقسیم می کند

(FG) FORE GROUND ①

(BG) BACK GROUND ②

① مربوط به Real Time های process های critical است. (FG)

② " " non critical است. (BG)

| FG | BG |
|---|---|
| non preemptible | preemptible می توند CPU برود بیرون! |

سیستم ابتدا گروه FG را اجرا می کند و اگر زمانی باقی ماند به BG می رسد!

PaPCO

Subject:
Year. Month: Date. ۲۳

مشخص بودن زمان از طریق timer interrupt صورت می‌گیرد!

به Dispatcher وظیفه دارد با وقوع timer interrupt ، process های در حال اجرای FG را به تعلیق درآورده و نوبت را به process های BG بدهد

| FG1 | FG2 | FG3 | ... | FGN | BG |

MCT = mct

Computation time تعیین‌کننده از زمان BG استفاده می‌کند و می‌تواند بیشترین اطمینان را (اینجا CE) برای process های FG که periodtime ثابتی هستند و همچنین برای deadline ها داشته باشد.

deadline time هم ثابتی هم دارند

زمان Idle ، الگوریتم CE کار مفیدی می‌کند این‌ها در زمان Idle ، BG ها را اجرا می‌کند!

BG مثلاً می‌تواند سنسور مثلاً Sensor ها را کنترل خطا انجام بدهد مثل "کنترل دمای سالن رایانه هسته‌ای"

| T | F | S |
|---|---|---|

Time controling — Fault controling — کارهای کنترلی داخلی سیستم

| T | F | S | BG |
|---|---|---|---|




FAPCO

Subject:

Year. Month. Date. ۲۴

مثلاً Case های server که جنسشان power suply نداشته و به صورت online تغییر داد.

کلاس فوق الذکر

E: فرض کنید سیستمی دارای ۳ process دوره‌ای است

| | | |
|---|---|---|
| A(2,9,9) | $3^2$ | |
| B(4,12,12) | $3*2^2$ | |
| C(1,15,15) | $3*5$ | |

الف) MCT را بدست آورید.

ب) با فرض اینکه بلاک‌های process ها هستند مقادیر زیر را بدست آورید.

ج) یکی از جواب‌های بدست آمده از قسمت ب را برای بدست آوردن major cycle در نظر بگیرید.

$MCT = 3^2 * 2^2 * 5 = 180$

① $mct \geq C_i \Rightarrow mct \geq 4$

② $mct \leq d_i \Rightarrow mct \leq 9$

③ $\frac{MCT}{mct} \in \mathbb{N} \longrightarrow mct = \{4,5,6,9\}$

④ $9 + (9 - gcd(9,12)) \leq 12 \qquad 15 \not\leq 12 \qquad mct \neq 9$

$6 + (6 - gcd(6,9)) \leq 9$

3

$mct \{4,5,6\}$




PaPCO

اول به ازای کدوم n ام deadline شون زودتر میشه

Requirement & design specification

Subject:
Year. Month. Date. ۲۵ (۲)

جلسه هفتم ۹۰/۵/۲۵

ساختار OS که در سیستم‌های Real Time وجود دارد به ۴ لایه تقسیم می‌شود:

| |
|---|
| Application |
| Resource Management |
| Kernel (OS) |
| Machine |

مربوط به سخت افزار و ایمنی و چند برنامه

OS

ساختار طی که در اغلب سیستم‌ها استفاده می‌شود operating system است که معماری لایه‌ای نیز در آن پیاده‌سازی شده است.

لایه‌های ساختار OS را نشان می‌دهد (شکل فوق)

Kernel ← هاندلر وقفه‌ها با دیسپاچر هرونگ یا همزمانی پیاده‌سازی می‌شود. روتین‌های همزمانی process ها، زمان‌بندی و Switching همچنین سرویس‌های timer و مدیریت interrupt ها در این لایه است.

Resource Management ← مدیریت ذخیره‌سازی داده‌ها، کنترل دستگاه‌های ورودی و خروجی و دیگر کارهایی که مربوط به تخصیص منابع می‌شود در لایه این لایه است.

process های periodic و sporadic به سیستم‌های Real Time تعریف می‌شود در بالاترین لایه OS یعنی Application قرار دارد. زمان‌بندی و محدودیت‌های دیگر مانند اهمیت process ها، کرایی بودن آنها به اولویت process ها بستگی می‌شود.

اولویت دادن به process ها می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد!

در اولویت صریح به صورت مستقیم به process ها اولویت داده می‌شود.

در اولویت ضمنی می‌تواند process ها به طور مثال براساس زمان Activation اولویت داده شود.

Subject:

Year. Month. Date. ۲۹

یعنی process که زمان Activation آن پایین (کم) باشد بالاتری اجرا شود.

سیستم‌هایی که می‌توانند به صورت Fix priority (۱) یا Dynamic priority (۲) باشند.

در نوع Fix priority اولویت process ها قبل از اجرا یا در زمان initialize شدن process ها تکمیل شود و در حین اجرا هیچ تغییری نمی‌کند.
در سیستم‌های Dynamic priority اولویت process ها در حین اجرا می‌تواند تغییر کند.

---

سیستم‌هایی که می‌توانند به صورت non_preemptive (I) یا preemptive (II) باشند.

به سیستم‌های non_preemptive می‌گوییم که process تا اتمام آن به process دیگر زمان cpu داده نشود.

در سیستم‌های preemptive اگر process آن با اولویت بالا از process در حال اجرا وجود داشته باشد، باعث می‌شود تا process اولویت بالا آن را از cpu خارج می‌کند.

---

## Requirements & Design Specification :

زبان‌های کاربردی برای بیان Requirement ، Design تأثیرات هم در زمان پیاده‌سازی درست بودن، کارآیی و قابلیت نگهداری سیستم قابل ملاحظه‌اند.
یکی از خواصی که باید این زبان‌ها داشته باشند این است که به هیچ اطلاعی وجود نداشته باشد بنابراین مشتری و برنامه‌نویس می‌توانند در رفتار و عملکرد سیستم به توافق برسند.

---

وقتی حد دیتا تنها و عزت [illegible] و قتی همه با تو احساس [illegible] وحشت شود [illegible]

Subject:
Year. Month. Date. ۲۷/۱

۱. برای اینکه زبان برنامه‌نویسی بتواند انعطاف داشته باشد، یعنی بتوان از زبان‌های طبیعی استفاده کرد و هر چه ساختار منظم‌تر مثل زبان برنامه‌نویسی باشد یا به صورت یک زبان گرافیکی مثل فلوچارت

۲. این زبان باید امکان اثبات درستی آن قبل از پیاده‌سازی سیستم را داشته باشد.

۳. قابلیت scalability داشته باشد یعنی بتوان سیستم را از اجزای کوچک تشکیل داد و سپس آن را به جزئیات تقسیم کرد تا در نهایت کل کارایی سیستم مشخص شود.

این زبان‌های برنامه‌نویسی را به ۲ دسته تقسیم می‌کنیم 8

① imperative, operational
② Descriptive Declerative

(operational) عملیاتی

① زبان‌های imperative یا operational برای سیستم با استفاده از الگوریتم‌ها توصیف می‌کنند. این الگوریتم‌ها شامل مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها یا اقدامات است که توسط یک یا چند عامل اجرا می‌شود.

② معمولاً خصوصیاتی که باید توسط سیستم به وجود بیاید را توصیف می‌کنند. این روش‌ها ساختاری بر پایه ریاضیات دارند مانند تئوری مجموعه‌ها، جبر و منطق و ... برای اثبات می‌باشد. در این نوع زبان‌ها می‌توان به راحتی عکس سیستم‌ها را اثبات کرد و لی برای پیاده‌سازی، استفاده از این زبان‌ها (ساختارها) مشکل است.

PAPCO

Descriptive
Declerative

Subject:

Year. Month. Date. ۲۸/۱۰/۱۴۰۱

## Data Flow Diagram یعنی DFD

یک روش گرافیکی مناسب برای نمایش نیازمندی‌ها و توابع سیستم است. ورودی‌ها، خروجی‌ها و روابط موجود ذخیره سازی داده‌ها توسط توابعی نشان داده می‌شود. هم‌چنین ارتباط بین ورودی‌ها و خروجی‌ها و ترتیب این ساختارشان داده می‌شود.

عناصری که در این روش استفاده می‌شود به صورت زیر است:

| عناصر | مثال |
|---|---|
| 1. (arrow) Data Flow — جریان داده ای نشان می‌دهد | temprative → Temprature |
| 2. Function | plus (a, b, c → z) — تبدیل یک یا چند ورودی به خروجی |
| 3. Input — ورودی برای سیستم | sensor (temprature, Time) — input است. |
| 4. output | 1. plane_id, 2. position, 3. speed → Display |
| 5. storage — محل ذخیره سازی داده ها، می‌تواند به صورت ورودی و خروجی باشد (DB) مانند دیتا بیس | New_plane_id → Air_space_status [plane_id]; (plane_id, position, velocity) |

data flowdiagram

Subject:
Year. Month. Date. ۲۹

جلسه هشتم ۹۵/۹/۲

EX: سیستم فروش یک فروشگاه

با استفاده از DFD




توضیح نمودار جریان داده: این فروشگاه یک کالا با نام (item).
این کالا ها یک سری خصوصیات دارند (فلش ها)
در compute cost محاسبه می‌شه.
بعد فاکتور را چاپ می‌کند و بعداز update در داخل storage قرار می‌دهد

سه سوال: برای اینکه فاکتور را بتونیم بدیم و صادر کنیم باید از Transaction control استفاده کنیم.
بدهیم.
یک print Bill چاپ کردنه! و به این ترتیب فاکتور جدید وارد DataBase می‌شود

---

ادامه جزوه: DFD

انجام:

۲- نقطه شکست:

Subject:
Year. Month. Date. ۳۲ ( )

وقتیله ستون زام اندیس شد اقدامات ستون زام راانجام می دهیم.

Action J

if $a_{iJ}$ = 'X' then $a_1$ , ...

خودم ← یعنی تو ستونی راست هرجا X دیدم اقدامات A ها راانجام بدهم!

EX: ورودی یک اتوبان توسط چراغ راهنمایی کنترل می شود تا سرعت ماشین هایی که از اتوبان عبور می کنند از حد آستانه 30 kph کمتر شود. چراغ ورودی به اتوبان قرمز می شود. صف تشکیل شده در پشت چراغ قرمز توسط سنسوری مشخص می شود. اگر این طول بزرگتر از 100 متر شود آن گاه به پلیس منطقه اعلام می شود.

می خواهیم این چراغ را Tabular Language بنویسیم.




Conditions:

$C_1$ : سرعت متوسط >30 (Average speed >30)

$C_2$ : چراغ قرمز (Average speed < 30)

$C_3$ : طول صف >100 (Entry Queue >100)

Actions:

$A_1$ : چراغ قرمز شود

$A_2$ : چراغ سبز شود

$A_3$ : پلیس اعلام شد (Alert-police)

(meter light Activated)

Rule ۱۸ ، Condition ۱۳ و ...

PqPCO

3

Subject: yes, no → 2 * اگر چند شرط داشته باشیم و تا حالت مساوی نیم داشته باشیم ۱۰

Year. Month. Date. ۲۱/

* مقادیر داخل جدول Conditions با $C_{ij}$ ← Yes / No

* مقادیر داخل جدول Actions با $A_{ij}$ ← X: Do it / —: Don't Do it

توضیح جدول مقدمه قبل:

قسمت بالای جدول، Condition و قسمت پائین جدول بخش Action های جدول است. هر ستون جدول قانون ستون نام جدول است که با شرایط ستون نام محاسبه می‌شود! (یعنی gaurd ش است)

*** یعنی $C_{ij}$ Condition دارد که $A_{ij}$ action gaurd

* برای اینکه بتوانیم gaurd ها را بیان کنیم که آیا T یا F است و بیاید دستورات زیر استفاده کنیم:

IF Condition j then action j

$((C_{1j}='Y') \&\& C_1)$ or $(C_{1j}='N') \&\& (\text{NOT } C_1)$ and

$((C_{2j}='Y') \&\& C_2)$ or $(C_{2j}='N') \&\& (\text{NOT } C_2)$ and

$((C_{nj}='Y') \&\& (C_n))$ or $((C_{nj}='N') \&\& (\text{NOT } C_n))$

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PAPCO

ترتیب پرانتزها ←

وقتی نظارت داره رد میشه counter

Subject:
Year. Month. Date. ۳۴

حالت $2^4 = 16$

۹ شرط داریم ۱۶ تا قانون !!!

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE $C_1$ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| TL $C_2$ | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| $C=0$ $C_3$ | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N |
| $C=1$ $C_4$ | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| | ☺ | ☹ | 😁 | 😐 | 😊 | | Don't Care | | | | | | | | | |
| open Gate $A_1$ | | | | | | — | — | — | حذف | حذف | X | — | حذف | حذف | حذف | حذف |
| close Gate $A_2$ | حذف | حذف | حذف | حذف | حذف | X | — | — | | | — | — | | | | |
| Cnt $A_3$ | | | | | | X | X | X | | | — | — | | | | |
| $C=$ $A_4$ | | | | | | — | — | — | | | X | X | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

زمانی اتفاق میافته شرط برقرار نشده

Don't care = X

حذف مثلی : چون هم زمان $C==0$ و $C==1$ نداریم.
خانه‌های ۱ و ۵ و ۹ و ۱۳

حذف غیر : قطعا حذف میشه.
خانه‌های ۲، ۳، ۴ ← خارج = بازه Gate ← بسته میشه!
بسته Gate ← باز میشه!
یعنی اتفاقا کار Gate کاری نکرده، نه باز شده نه بسته!
پس این ستون هم حذفه!

حذف اگر : هیچ قطار قبلی خارج نشده باشه هم کنت صفر نباشه حذف میشه
خانه‌های ۱۴ و ۱۵ و ۱۶

حذف نادرست : اصلا این خانه قلط غلطه! چون میشه Count==0 باشه، قطار خارج باشه. اگر صفر باشه میشه Leave باشه نه تسلق بیشتر!
خانه ۱۵

PAPCO

1) if((C11 == 'yes') && (C1) || ((C11 == 'N') && not C1) && ((C21 == 'y') && C2) || ((C21 == 'N') && not C2) && ((C31 == 'y') && C3) || ((C31 == 'N') && not C3))

2) Then if (A1 == 'x') then do A1 ;
if (A2 == 'x') Then do A2 ;
if (A3 == 'x') Then do A3 ;

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| C2 | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N |
| C3 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| A1 | — | — | X | X | — | — | X | X |
| A2 | X | X | — | — | X | — | — | — |
| A3 | X | — | X | — | X | — | X | — |

EX: تقاطع ریل راه‌آهن بجاده توسط راهبر Gate کنترل می‌شود. با استفاده از یک جعبه کنترل سه‌ای راه‌اندازی کنید که گیت را باز و بسته کند.
برای این منظور باید Sensor ها به فاصله مناسب قبل از محل تقاطع در دو طرف خط ریل قرار گرفته باشند.




Conditions:

C1 : TE — Train Entering — ورود قطار
C2 : TL — Train Leaving — خروج قطار
C3 : Counter == 0 — تعداد قطارهایی که در خط هستند شمارد
C4 : Counter == 1 → (بیشتر نیست)

Actions:

A1 : open Gate
A2 : close Gate
A3 : count++
A4 : count --

. if gaurd and Event then perform action .

Subject:
Year. Month. Date ۲۹/ ( )

↑ event را نشان می‌دهد. کنه تغییر حالت را نشان می‌دهد.

تغییر حالت یعنی:




* برنامه:




```
while(1)
{
 if(key)
 {
  printA
  while(key);
 }
}
```

وقتی کلید را فشاری دهیم و نگه داریم، A نمایش داده می‌شود. با رها کردن کلید توسط کاربر است. برنامه‌ها ثانیه طول می‌کشد... سیستم هنگ می‌کند.

زمانیکه کلید key را فشاری دهیم True یا False نشان داده می‌شود. اگر بنویسیم if(key) printA عمل می‌کند. همان زمان رها کردن کلید دست کاربر است.

* برنامه جدید:

```
bool f=true
while(true)
{ if(key&&f)
  { printA;
    f=false;
  }
  else if(!key)
    f=true;
}
```

متغیر f از نوع Boolean تعریف کرده‌ایم. True است.

set vect:
get vect:

Interrupt ~ از بیرون

PAPCO

(سیستم عامل‌های پیشرفته از polling استفاده نمی‌کنند)

Subject:
Year. Month. Date. ۳۵

توضیح خانه ۷: به مقادیر مقداری، کپی شده است، پس Counter را به طور مستقیم

نمی ۱۲ چون مقدار ۱۲ مقدار دهی شده است. باید کپی شده بشود.

نمی آخره ۲ یا ۳ ... می تونه باشه.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IE | Y | Y | N | N |
| IL | N | N | Y | Y |
| C_0 | Y | N | N | N |
| C_1 | N | Y | Y | N |
| OG | — | — | X | — |
| CG | X | — | — | — |
| C++ | X | X | — | — |
| C-- | — | — | X | X |

Don't Care های صفحه قبل را

می تونیم بگیم اینجا بشه

۹۵/۹/۹ جلسه دهم

## ۸ (Software Cost Reduction) SCR

ابزاری املی تبدیل دهنده ی SCR ، مدها، شرایط (Conditions) ، event ها، Action هاست.

مجموعه ای از State های مرتبط به هم است و شرایط (Condition) مجموعه ای از زوج هستند که می توان به صورت T یا F ارزیابی کرد.

تغییر در سیستم براساس تغییر متغیرهای حالت است که معمولاً از طریق ورودی سیستم یا خروجی از محیط است نتیجه آن تغییر Condition به حالت T یا F می باشد.

این تغییر event نامیده می شود که در جدول SCR به صورت زیر نمایش داده می شود:

↑C1 when C2 وقتی C1 از حالت F به T تغییر حالت می دهد زمانیکه C2 درست باشد

↓C1 when C2

PqPCO

خداحافظ ترجمه!

Subject:
Year. Month. Date. ۳۸

تشریح: کنترل چراغ راهنمایی را در تقاطع فرعی و اصلی کنترل می‌کند. یک حسگر برای هر مسیر چراغ می‌تواند سبز یا قرمز شود ولی ۲ جفت با یکدیگر نمی‌توانند سبز باشند در حالت عادی، چراغ معمولی قرمز و سبز می‌شود. (هر ۴۵ ثانیه)

زمانیکه امبولانس به تقاطع نزدیک می‌شود سیگنال amb_enter کنترل باید چراغ را

(root) این اندیس نشان می‌دهد که یک جاده اصلی است یا فرعی

برای امبولانس، شیء حسگر امبولانس قرار دارد. وقتی که امبولانس از ۴ راه خارج می‌شود، سیگنال amb_Exit ارسال می‌شود. کنترلر باید به صورت عادی چراغ را تغییر دهد.

با استفاده از SCR های sporadic کنترل شده نمونه طراحی شد.

## StateMachines

* ساختار نوعی از state ماشین ها در مدل سازی و طراحی سیستم های کامپیوتری استفاده می‌شود.

این ساختار برای توصیف رفتار مدارات switching نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به علاوه، جزء اصلی از علوم کامپیوتر، تئوری automata نیز بر پایه این ماشین است.

یک FSM اکثر مواقع دارای تعداد محدودی حالت و توابع Transition یا next state است که نشانی از حالت‌ها و ورودی‌ها به حالت‌ها است.

"FSM: Finite State Machine"

در هر زمان سیستم در یک حالت قرار می‌گیرد. اگر یک event اتفاق بیفتد، سیستم با انتقال از توابع Transition از حالتی به حالت دیگری برود.

یک ماشین معمولاً یک start state و صفر یا چندین حالت پایان دارد. (Halt state)

Subject:
Year. Month. Date ۲۴/۰۰

جدول SCR دونوع است یکی برای توابع periodic و یکی برای توابع Sporadic

SCR برای توابع periodic

| Modes | Condition |
|---|---|
| M1 | |
| M2 | C |
| Mn | |
| Action | A1 |

شبه DesicionTable است.

{E when C}

نکته: Sporadic ها eventBase هستند. periodic ها Polling هستند.

C1 when C2 ↑ F→dle→True

C1 ↓ when C2 True→False

تمرین: کنترل دمای یک منبع با دریچه داده شده است. دمای منبع T در هر p واحد زمانی عنوان پرداخت می شود.

- اگر T > C باشد، اهرمی در منبع به اندازه مقداری به سمت بالا حرکت می کند و اعلام mu (moveUp) اجرا شود.
- اگر T < C باشد، اهرم به سمت پایین حرکت کرده و اعلام md (moveDown) اجرا می شود.
- اگر اهرم در n پریود زمانی حرکت نکند سیستم وارد فازهای شده به پیام keep_stable تغییر می شود.

اگر سنسور اعداد T < -273 یا T > 500 را در ۳ پریود زمانی متوالی نشان دهد سنسور خراب است و زمانیکه خرابی سنسور اعلام می شود سیستم باید Error_Action را اجرا کند. ساختار کنترل شده فوق را با استفاده از LaDesicion Table بیان کنید.

```
while(1)
{
if((state==1)&&(og))
state=2
so=1;
sc=0;
}
if((state==2)&&(cg))
{
so=0;
sc=1;
}
```

Subject:

Year. Month. Date.




$f(closed, cg) \rightarrow closed$

Finite automata هستند FSM ها در شکل به صورت

عملکرد هر FSM به صورت مجموعه‌ای از حالت‌های محدود در نظر گرفته می‌شود.

حالت‌ها می‌توانند به روش‌های مختلفی تغییر کنند.

برای مثال کالکتورها، خازن‌ها، داده‌های ورودی یا خروجی

زنجیره Transaction اتفاق یا فعالیت ورودی منجر به آن معرفی می‌شود

FSM ها به صورت 5 تایی $M = (Q, I, f, q_0, F)$

نشان می‌دهند Q مجموعه محدودی از حالت‌ها است.

I: مجموعه محدود از حالت‌های ورودی (Input set)

f: Transition function ها یا Next state Function هستند

$f: Q \times I \rightarrow Q$

$F = \{open, closed\}$

$Q = \{closed, opening, open, closing\}$

$q_0$: حالت شروع (Start state)

F: زیرمجموعه‌ای از Q که مجموعه‌ای از حالت‌های پایانی است. $\{cg, og, c-c, o-o\}$

$q_0 = closed$

رشته‌ای توسط ماشین M پذیرفته می‌شود که مجموعه‌ای از ورودی‌های

$f: Q \times I \rightarrow Q$, $f(c\text{-}sc, og) \rightarrow opening$

Bit stuffing:

Subject:
Year. Month. Date. ۲۹

یک FSM از حالت شروع اجرا می‌شود. براساس ورودی‌ها، Transition Function تغییر می‌کند تا به حالت پایانی برسد.

برای پیاده‌سازی FSM ها، State Diagram را به statemachine تبدیل می‌کنیم.




```
if((F==1) && (key))
{
  F=2;
  printA;
}
if ((F==2) && (!key))
{
  F=1
}
```

## Byte stuffing :

بایت به بایت ارسال می‌شود اما کدهای بیش از 256 بایت ارسال می‌شود! (تغییر)

EX: رباتی کنترل شده‌ی سیم تقاطع را با استفاده از ساختار State Machine با State Diagram نشان دهید.

سیم می‌تواند دارای ۴ حالت opened, closed, opening, closing باشد. ورودی از طریق فرمان‌های open Gate و close Gate سنسورهای O_O و C_C به کامل آنها را می‌دهد.

حل در نقد:

PAPCO

(سوال) نرم‌افزار دیدن حالت‌ها با statemachine چگونه است؟

$I = \{D, R\}$

$Q = \{Violated, start, 1D, 2D, 3D\}$




Subject:

Year. Month. Date. ۲۲ / ( )

FSM

$I = \{D, R\}$

$q_0 = \{start\}$

$F = \{Deposited, Removed\}$

از این رو

انواع اسلات سه

$f(start, D) \rightarrow Deposited$

$f(start, R) \rightarrow violated$

$f(Deposited, R) \rightarrow Removed$

$f(Deposited, D) \rightarrow Deposited$

$f(Removed, D) \rightarrow Deposited$

$f(Removed, R) \rightarrow violated$

$f(violated, x) \rightarrow violated \; x \; in \; I$

D قابل قبول است. زیرا:

حالت پایان

$f(\overbrace{start}^{S_0}, \overbrace{D}^{x_0}) = \overbrace{Deposited}^{F}$

$f(f(f(start, D), D), R) = Removed$

DDR

برای حل مسئلات FSM ساختار transition اضافه میشود

Extended FSM




به این ماشین هایی که ساختار افزوری دارند می گویند:

input / Action / output

① غیر از حالات این است که حدودی ۱ state دیگر میتوان تعریف کرد

② غیر از $D^n R^n$ را با حالات این نوع دیگر میتوان سازی کرد.

state diagram رسم

Subject:
Year. Month. Date.

حالت پذیرفته شده

accepted یا ReCognized مستقیماً از Q با توابع ورودی های Halt state می‌رود.

اگر $f(\dots f(f(q_0,x_0),x_1)\dots x_n) \in F$ یعنی حالت قبل آخر قبول است.

$(x_0, x_1, \dots x_n)$

پاسخ دهم ؛ ۹۵، ۴، ۱۹

EX: فرض کنید یک فروشگاه وجود دارد که دارای محدودیتی است به هر مشتری Remove و Deposit را می‌دهد. باید بتوانیم FSM این سیستم را رسم کنیم تا بتواند این سیستم را شبیه‌سازی کند.




حالت پایانی

روش کنترل خطا: مشتری مانند reset نمی‌شود پس از خطا (Violate) یعنی تنها با D به Deposit می‌رود. دیگر همه رشته‌های پذیرفته

عبارتی که توانایی پذیرفتن شود:

D_DR_DDR_DRDDRDR

R_DDRR : عبارات قبول

DDR

DDDRRR

DDRR

* اگر دو بار D پشت سر هم بیاید خطا می‌دهد.

* عبارتی قابل قبول هستند که از حالت شروع به حالت‌های پایانی ◎ برسند.

FSM

$M=(Q, I, F, q_0, F)$

$Q=\{start, Deposited, violated, Removed\}$




Finite state machine

Subject:
Year. Month. Date. ۴۴

۱/ تمرین ۵: یک FSM رسم کنید که ۳ object یا identifier، integer های بدون علامت (unSign) و other String با استفاده از مجموعه I = {L, d, b, $} شامل تعریف شوند.

L: letter حروف الفبا
d: Digit ارقام
b: Blank خط فاصله
$: علامت‌های خاص ! # @ ? ... + - * / ...

FSM

با استفاده از Blank، object هازم جدا می‌شوند

---

۲/ تمرین ۵: یک باجه عابر بانک را در نظر بگیرید که تنها اسکناس‌های ۱۰ و ۲۰ تومانی را می‌پذیرد و مبلغ برداشت از دستگاه نیز ارقام ۱۰ و ۲۰ تومانی هستند. Deposit با ۱ بار Remove و با ۲ بار برداشت می‌شود. با استفاده از FSM های این باجه را پیاده سازی کنید.

DR
DD RR
DD R DRR

FSM

---

۳/ تمرین ۵: یک mouse تک کلیکی را در نظر بگیرید. با استفاده از مجموعه I = {d, b} که d از کلیک کردن و b از آزاد کردن کلید ماوس تولید می‌کند، نقطه و خط را پیاده سازی کنید. نقطه زمانی است که up و down ماوس کمتر از td ثانیه با فاصله زمانی اتفاق بیفتد و خط، زمانی است که down و up ماوس بیشتر از td ثانیه با فاصله زمانی باشد.

راهنمایی: سیستم شامل ۳ ورودی D، U و tick است.
خروجی: Dot، Dash و eol است که eol به انتهای end of line تولید می‌شود.

---

با استفاده از Extended FSM: ماشین فوق را طراحی کنید.



Subject:
Year. Month. Date. جمعه

g (gaurd) یک گزاره منطقی است که می‌تواند به صورت True یا False ارزیابی شود

I: ورودی

a: مجموعه‌ای از Action

O: خروجی

g → I, a

یعنی اگر شرط درست باشد، ورودی I را بپذیرد، Action a اتفاق بیفتد، خروجی O را تولید کند.
ساختار Transition ها: اگر state ما شرط g برقرار باشد و ورودی I اتفاق بیفتد، آن گاه اقدامات داخلی a اجرا شده، خروجی O تولید شود و سپس به حالت بعد خواهیم رفت.

---

مثال: قطار و تونل

I (event) = {Train leaving, Train entering}
a (action) = {c++, c--}
O (output): {open Gate, close Gate}

مجموعه‌ی حالت‌ها

Q = {No Train, one or more Train}

حالات سیستم را با استفاده از شرایط بدست می‌آوریم.

g: TE | I | a | O




یعنی تا زمانی که count=1 است اتفاق Train leaving بیفتد و open Gate شود count=0

کاردینالیتی تعداد اتفاق‌ها را زمانی بیشتر بود

* محدودیت داریم بیشتر توضیح دهیم finite state machine.

CRSM

Subject:
Year. Month. Date. ۹۶/۰

action ها بین حالت نشان با خط از هم جدا می‌شوند.

؟ نشان دهنده‌ی نقطه‌ی شروع است.

! به عنوان ارسال پیام اختیاری است.

شکل کلی Transition ها به صورت c[g] → و نشان داده می‌شود که g (gaurd) گزاره‌ی منطقی است که می‌تواند درست یا غلط ارزیابی شود.

c از (command) می‌تواند یکی از دستورهای خروجی یا input/output command (۲) باشد. یا internal command و یا io command و نشان دهنده محدودیت زمانی است. (۱)

internal command می‌تواند هر نوع محاسبه‌ای که با استفاده از این زبان برنامه نویسی قابل بیان است باشد. (۳)

هیچ محدودیتی در سازگاری و یکپارچگی این برنامه وجود ندارد ولی باید برنامه‌ی کاربری باشد.

اگر Gaurd صحیح باشد می‌توان آن را حذف کرد.

<IO> در CRSM چه نقشی دارند؟

همانطور که CRSM ها ارتباط برقرار می‌کنند ارتباط به صورت هر بار و نقطه‌ای با استفاده از این کانال دو طرفه است که ۲ ماشین این به هم متصل کرده است.

هر کانال دارای یک پیام است که ساختار پیامی که از طرف کانال ارسال یا دریافت می‌شود را مشخص می‌کند. (۱) name,

یک کانال همچنین دارای یک اسم یا شناسه‌ی منحصر به فرد است که به صورت name (type) (۲) مشخص می‌شود.

position (x_y_coordinates)

Calendar_clock (Calendar_time)

Deposit (character)




Subject:
Year. Month. Date. (۲۵/۱۰/۹۱)

g ⟶ ک[ق]

## ۵ system of state machines

مدل یک State Machine برای توصیف، آنالیز، شبیه‌سازی رفتارهای سیستم‌های Real Time توسعه یافته است.

ما ۲ نوع از State Machine های پرکاربرد CRSM و CRS را معرفی می‌کنیم ۵

### * CRSM (Communication Real Time state Machine) ۵

زبان CRSM یک زبان کامل، قابل اجرا و مفید طراحی شده. در این زبان، اجزای موازی داریکدیگر توانند با استفاده از Message passing با استفاده از پیام با یکدیگر ارتباط داشته باشند. زمان در این زبان در هر transition کران دارد.

توصیف سیستم با استفاده از CRSM به صورت یک مدل شامل ۲ بخش Environment و Computer system است و ارسال شده و دریافت شده و تمام صورت کامل در سیستم وجود دارد.

در مدل زبان CRSM ۲ قسمت کامل‌اند سیستم شامل External Environment یا محیط خارجی و Computer system است.

یک CRSM یک State Machine است که برای Transition های آن، Guarded Command در نظر گرفته شده است.

مثال: Gate Controller مثل به عنوان یک CRSM است. با این تفاوت که در CRSM ورودی، خروجی و action ها با علامتی مشخص می‌شوند.

مثل TE? (Train Entering) ورودی و Count:=1 اقدامات و خروجی Close_Gate!

یا ? ورودی مشخص شده با ! خروجی به همان / از خط استفاده می‌شود.

Subject:

Year. Month. Date.




m: نوع داده‌ای (Type) داده‌ای که باید منتقل (ارسال) شود.

Buffers:




internal نوع داده ای است.

اول باید initiate کنیم. in, out, Full را صفر می‌کنیم.

Transition ها B0, B1 هستند.

این command ها از نوع internal command هستند.

از B1 به B2 می‌خواهیم یک عضو را در B2 قرار دهیم، باید ببینیم بافر پر هست یا نه.

این in است.

یعنی اگر 15 تا producer فرستاد B1 تا B2 15 را ارسال می‌کند.

Full تعداد عضو پر شده

Subject:
Year. Month. Date.

open_Gate
Train_leaving
position((14.5, 2.87))
Calender_clock((1 mon, Feb, 11), (10, 15, pM))
Deposit("h")
Open Gate

name(target)2

name(Message)!

Target :_ Message

## 8 Bounded Buffer

Subject:
Year. Month. Date.

این عبارت بین از زمان به صورت $[t_{min} < t_{max}]$ نشان داده می‌شود. در این صورت expr عبارت است.
اگر در عبارت $[\delta]$ از $[expr_L \; expr_U]$ از متغیرهای استفاده شده در Action آن Transition تغییر کند مقدار آن متغیرها در زمان اجرای Action هاقبل از Expression محاسبه می‌شود.




* شرط عدم تعفن مدت این زمان،

* همیشه باید $0 \leq t_{min} < t_{max}$ باشد.

اگر c این دستور داخلی باشد، مقدار زمان اجرای آن d تعریف شده باشد باید حتماً شرط زیر را داشته باشیم:

$$0 \leq t_{min} \leq d \leq t_{max}$$

* اگر ساختار (Command) ما I/O Command باشد برای تبادل داده ۲ ماشین حالت حتماً محدودیت‌های زمانی تعریف کنیم تبادل I/O را از این ۲ محدودیت ساده‌تر.

* اشتراک بین ۲ محدوده‌ی تعلق I/O را تبادل دهد.






Subject:

Year. Month. Date. ۹۶/

اگر کانال تکمیل شود

Buf[in] := Data

## producer:




مثلا [12 7] یعنی در این بازه زمانی باید عملیات ارسال انجام دهد

برای کنترل این موضوع از ساعت هدی بودن باید خارج شود مسیر باید زمان سیستم را بگیریم.

مثلا [12] یا [0] یعنی بازه پایین و بالایی مثلا برای [8] سه [0 0] است. یعنی Exact

## Consumer:




x := Buf[out]

کانال تکمیل شود

## Timing, clock:

محدودیت Timing با $C[\delta]$ زمان طی شود شامل ۲ عبارت است که Transition می باشد یعنی

$[\delta] = [expr_L \quad expr_U]$




Subject:

Year. Month. Date

وقتی در PI ایت 12 واحد زمانی بلدرد می‌تواند کانال تخلیل بدهد.
Clock از زمانیه RTC شروع می‌شود تا می‌تواند.
First possible I/o Time ← اشتراک

---

## 8. Dead Lock

standard deadlock
time dead lock

در CRSM دیدن state خاص داشتن و تعیین (زمان) state خارج شدن
اصطلاحاً Deadlock اتفاق افتاده.

۲ نوع Deadlock استاندارد داریم:







state حلقه‌ای بیت همسیه در این
Deadlock اتفاق می‌گوییم
افتاد!

۲ ← Time Deadlock

از طریق این به Deadlock تبدیل می‌شود.



Subject:
Year. Month. Date.

$t = \max(T_{U+a}, T_{X+c})$

$t < t_{U+b}$ , $t \leq t_{X+d}$ →

ماشین M1 از $t_{U+a}$ تا $t_{U+b}$ می‌تواند کانال تایمر را تایمر بدهد.
ماشین M2 باید این کانال تولید شده را صرف نظر از $t_{X+c}$ تا $t_{X+d}$ کانال تایمر را تایمر می‌دهد.
اگر این دو اشتراک زمان نداشته باشند کانال اصلا تایمر می‌شود. در اولین زمان ممکن تایمر کانال مجددا کانال تایمر می‌شود. یعنی در t که در بالا صفحه نوشتم.

مثلا:




زمان شروع تایمر کانال
$t \geq t_{U+b}$
پس
این کانال تایمر می‌شود!

* در CRSM هیچ نیازی به زمان واقعی است فرض می‌کنیم که ماشین $RTC_M$ وجود دارد که CRSM اینصورت زیر است:
(Real Time Clock) ←



Clock(rt)! [0 ∞] → هیچ محدودیتی

Clock(now)?[12] (حداکثر تایمر این کانال)

now=rt

درخواست‌های قبل یا همزمان زمان را اعلام نشده منظور [∞ 0] است.




Clock(x)?

Subject:

Year. Month. Date (جمعه)

اختیاری: initialize ← Im(m)

Am(m,d) → (-,0)

Ah(mL,tS) به شرط Ah زمان وقتی بیکار اضافی شود.

جلسه دهم ۹۵ و ۹۳۰

## State Charts

### مطالب CRSM

اگر سیستم پیچیده باشد با CRSM نمی‌توان بیان کرد.

### StateChart

State های هم‌سطح را طبقه‌بندی می‌کنیم

super State یا mode



Extended FSM مثل CRSM است و مثل transition برای gaurd, input event / command / output event

action

IO command

Internal

در اینجا زمان نداریم

Statecharts های توانند ساختار ماشین‌های حالت را مهم باشند. ارتباط این ۲ ماشین توسط "BroadCast event" انجام می‌شود. ۲ ماشین می‌توانند همزمان حالت‌های درونی superstate اجرا شوند. کارهای ترتیبی هم در حالت‌های درونی این superstate انجام شود.

Subject:
Year. Month. Date. (روشن)

اگه guard (شرط) همیشه درست باشه میتونه رو...




Ex: count=1 → train leaving | count:=0 | openGate .

هر superstate یک start state و entry state داره.

* اگر از superstate یک transition داشته باشیم که با state اتفاق افتاده شروع بشه، یعنی اگر در هر حالتی از superstate باشیم، اگر event i اتفاق افتاد به start state در S2 وارد میشیم.







در مثال قبل اگر به S2 از طریق Transition i منتقل میشیم، مفهوم این مثال این است که S2 entry state به Transition i از طریق همه state ها منتقل هستند.

محاسن این روش نسبت به FSM ها

۳- در state chart ها هر state را در یک جعبه با خواص خاص قرار میدهیم.




تولید کد راحت میکند و توسط کامپایلر به ماشین های دیگر انتقال میدهیم.

Subject:

Year. Month. Date.




ساختار مدل FSM با استفاده از

در اینجا برای تک تک state ها باید کنترل ها را بنویسیم ، و Fault را قرار دهیم. یک سری state chart مطابق Fault قرار دهیم

**Watch Example**

EX : فرض کنید ساعت دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت ، نمایش تاریخ Alarm و کنترل R و C و B و A کلک از نوع hardy chine ، کنترل می شود.

حال فرض می کنیم برای ساده تر کار این ساعت ۳ mode (superstate) داشته باشد. عبارتند از: Normal_Display , clock update , set Alarm chime تصمیم گرفته ایم. می خواهیم عملکرد این ساعت را با استفاده از state chart ها نشان دهیم.




این ساعت ۲ مود نمایش می دهد




12 17 2014

وظایف :

Normal_Display → Time: نمایش ساعت

→ Date: نمایش تاریخ

Page

Subject:

Year. Month. Date. ۹۷/۱۰

$m \leftarrow (m+1) \bmod 60$ یعنی

super state watch




set کردن ساعت

chime

CRSM: ماشین حساب مرتبه

superstate: از superstate ها استفاده می‌شود

توضیحات: برای من از این نماد برای ساعت یا تاریخ که a داخلی است استفاده کردم و برای

□ : superstate

○ : State ساده

این نمادها در stateDiagram هستند.

* برای تغییر ساعت یا تاریخ از mode Clock_update استفاده می‌کنیم
* با زدن دکمه c از حالت Normal_Disp به حالت Clock_update می‌رویم
* با زدن دکمه b دقیقه یا واحد اعداد زیر را زیاد می‌کند (برای تغییر دقیقه).

Subject:
Year. Month. Date.

زمانی که هستیم اگر بخواهیم خارج شویم دیگر برای نیم.

* گاهی مواردی است وضعیت جاری را ذخیره کنیم تا در موقع برگشت بتوان از حالت قبلی، سیستم، کار خود را ادامه دهد. برای این منظور entry with history از State Chart استفاده می کنند.




Clock و به ساعتهای که می شود که هر ساعتی که می شود (۱، ۲، ۳، ...) زنگ می زند.
Alarm و ساعت را تعیین می کنیم برای زنگ زدن.
Chine: برای این است که تعیین کنیم هر ساعت زنگ بزند یا نه. این متغیر است که کاست از حالت False به True برود.

* مفهوم entry with History:
اگر بخواهیم حالت جاری سیستم را ذخیره کنیم که در موقع برگشت به Super State خارج شدیم از کل ضرع آن دوباره از entry with history استفاده کنیم. مثلا:




* اگر بخواهیم طبقه level های زیر فرع فقط شود از ساختار entry with Deap history استفاده می کنیم.



FSM Extended
CRSM
Statechart

Subject:
Year. Month. Date. ۹۷/۰

* مفهوم دیگر تایمر stateChart ها برای کنترل زمان به نام timeout وجود دارد ساختار آن به شکل زیر است:




این به این مفهوم است که در صورتی که Timer ، superState timeout شروع به کار کرده و به مدت زمان 5t در state باقی می ماند و اگر زمان از 5t بزرگتر شد آنگاه از طریق transition خارج Timeout می شود.




مثال ۱: تایمر الکترونیکی

deephistory ⇒ H*

H ⇒ نقطه آخرین state استفاده می کند

مثال ۲: در خصوص ساختار ساعت یک مجتمع به سیستم تبدیل دزدگیر شخصی سیستم زنگ را فعال کند و اگر مدت زمان 30 ثانیه زنگ توسط کلید قطع نشده به صورت اتوماتیک قطع شود.



Subject:

Year. Month. Date. ۱۹

ساعت alarm 12:20

زمان ما 12:20

Alarm روشن!

True

False ↑

trick کردن

در گذاری که True به False بشه

این اتفاق می‌افته.

## Deterministic scheduling:

≠ Non Deterministic

stochastic = تصادفی

scheduling: زمان در سیستم‌ها به عنوان یک منبع مطرح می‌شود. بحث process ها برای اینکه اجرا شوند نیاز به زمان دارند به باید با استفاده از الگوریتم‌های زمان تخصیص process ها به processor ها را تعیین کنیم. به این عمل scheduling می‌گوییم.

یک scheduling Feasible نامیده می‌شود که با شرایط و محدودیت‌های process ها که برای scheduling در نظر گرفته شده این بتواند cpu تخصیص دهد. (در صورتی که نتواند زمان پاسخ را رعایت کند ← missed deadline)

Optimal: به الگوریتمی Optimal گفته می‌شود که در صورت وجود راه حل برای تخصیص برنامه، process های تعیین شده بتواند توسط آن الگوریتم راه حل Feasible شود.




PAPCO

Subject:
Year. Month. Date. ۹۱/۰۱

## priority روش

مثال ۱: $P_1$ و $P_2$ دو فرایند periodic هستند دارای پارامترهای Deadline، periodic_time، Compute_time

$P_1 = (1, 2, 2)$ (c, p, d)

$P_2 = (2, 5, 5)$ (c, p, d)

این دو فرایند از یک پردازنده مشترک استفاده می‌کنند.
فرض کنید که فرایندها دارای اولویت زمان بندی ثابت $\Pi_1, \Pi_2$ هستند به طوریکه $\Pi_1 > \Pi_2$.
فرایندها در صورتیکه آمده هستند طبق اولویت آنها (اولویت بالاتر در ابتدا) زمانبندی می‌شوند. هر دو فرایند در این زمان یعنی $t=0$ فعال می‌شوند و فرایندها در زمان اجرا preempted می‌شوند.

← با فرض اینکه پردازنده با اولویت ثابت $\Pi_1 > \Pi_2$ و همچنین با فرض اینکه process در زمان صفر Active می‌شوند و preemptible بودن process فوق طبق الگوریتم قابل زمان بندی هست یا خیر؟ Feasible هست.







cpu utilization: $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} = \frac{9}{10} = 1.90$

$\sum_{i=1}^{n} c_i / P_i$

Subject:
Year. Month. Date. ۹۴/۰۱/۰۸

## Round Robin

در این روش فرایند اولویت ندارند
هر کدام زودتر بیاید زودتر اجرا می‌شود.
(preemtal)
یک Timesinte است، فرق می‌کند P1 با P2.




از این به بعد برای مثل scheduling فرض است زمان را در نظر بگیرید (حالت ساده)

فرض اول: سیستم‌های که بررسی می‌کنیم حرکتی برگشته‌ای هستند.
مجموعه‌ی process های periodic هستند و هر کدام $p_i = (c_i, p_i, d_i)$ مشخص شده‌اند. به شرطی که
$[p_i = (c_i, p_i, d_i) \; ; \; p_i = d_i]$

فرض دوم: همه process ها در ابتدا به طور کامل صف در نظر گرفته می‌شود برای اجرا اول از همه آماده اجرا هستند

فرض سوم: به غیر از مواردی که گفته شد، پروسس‌ها در نظر گرفته شده preemptible هستند.

در صفحه‌ی زمان T0 یا start می‌شود، فرض بر این است که همه در صف آماده‌ی اجرا هستند.

Subject:
Year. Month. Date. ۹۳/

جلسه حل تمرین ۱۰

جواب مثال ۱ صفحه ۳۵

Transition است ۰ ←




کنترل کننده‌ای که در زمان active شدن period شبیه‌سازی است Timing

الان ۰ ساعت را از سیستم گرفتیم.




$y = x + p$

مثلاً $p = 10$ $y = x + p$

و حداقل باید یک فعالیت باشد ۰ I/O شروع شود.

[0 0] و [0 ∞] در IoTime First possible (اولین و فقط یعنی)

clock?[0] = clock?[0 0]

---

جواب مثال ۲ صفحه ۳۵



Subject:

Year. Month. Date. ٢٤

M:




R:




I={d, L, b, $}

O={OS, NUM, Id}



Subject:

Year. Month. Date. 10







① amb ent $R_1$ ④ amb exit $R_1$

② amb ent $R_2$ ⑤ amb exit $R_2$

@ 45 sec

Rules ↑ عدد الـ event L 5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | ↑45sec | | amb ent R1 | amb ent R2 |
| S2 | | 45 sec | amb ent R1 | amb ent R2 |
| S3 | | amb exit R1 | | |
| S4 | amb exit R2 | | | |
| | S2 | S1 | S3 | S4 |

Action

Subject:

Year. Month. Date. 94

DR

DDRR

DDR DRR




C T

Sample P

T>C MU

T<C MD

ks

T<-273 ۳ پریود صبر

T>500 Error

حواب: صبر بعد

Subject:

Year. Month. Date. ۱۷/۰۱

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T=C | Y | N | N | N | N | Y | N | N |
| T>C | N | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| T<C | N | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| T<-273 | N | N | N | N | Y | N | N | Y |
| T>500 | N | N | N | Y | N | N | Y | N |
| EA=3 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
| KSnum=0 | N | N | N | / | / | Y | / | / |
| MU | — | X | X | — | — | — | — | — |
| MD | — | X | X | — | — | — | — | — |
| EA | — | — | — | — | — | — | X | X |
| KS | — | — | — | — | — | X | — | — |
| EC++ | — | — | — | X | X | — | — | — |
| KSnum++ | X | — | — | — | — | — | — | — |
| EC=0 | X | X | X | — | — | X | — | — |
| KSnum=0 | — | X | X | X | X | — | X | X |

۶ حالت پُر میشود. بعضی حالت ها از اول معلوم نیستند.

N, Y ←

تمرین ۳ ص ۴۴

ضربتی: 0 | — | col

دوره‌ای: D | U | tick

D <td U ← → ضروری 0

D >td U ← → ضروری —

Subject:

Year. Month. Date.

در نقطه شروع تعداد نقطه و خط هایی که می‌گیرد باید مشخص شد!
eol خروجی نقطه و خط به ... می‌رود.







M1:




team
end of message

Subject:

Year. Month. Date.

M2:









EDF ① } Dynamic
- SCT ②
LST ③

RM : ① } ⇒ fixed priority
LCT : ② }

Fixed priority

RM (Rate Monotonic) است. — از بهترین این الگوریتم‌ها

اولویت process ها براساس period آنها تعریف می‌شود. process با period کوتاه‌تر

هرچه پریود کمتر اولویت بالاتر.

اولویت بندی ثابت و این الگوریتم optimal است.

اگر با این الگوریتم feasible نباشد هیچ الگوریتم دیگری هم feasible نیست.

مثال: اگر اولویت بندی $P_1$ باشد

$P_1 (3, 4, 4)$
$P_2 (1, 5, 5)$




اولویت با اولویت کوتاه‌ترین period کوتاه‌تر است.

زمان execution کمتر ⇒ اولویت $P_1$ بیشتر از $P_2$ است.

ایده خوبی است چون process هایی که زمان کمتری از cpu می‌گیرند سریع cpu را آزاد می‌کنند و می‌روند.

LCT (Least Compute time) : آن که زمان اجرای کمتری دارد اولویت بندی بالاتری دارد.

هرچه cpu time کمتر زودتر اجرا شود.

مثال: اگر اولویت $P_2$ بیشتر باشد هیچ‌کدام feasible نیستند. RM از LCT بهتر عمل می‌کند.

Dynamic priority : دینامیک (d-t) را حساب می‌کنیم

EDF (earliest deadline First) : زمان لازم برای اینکه process تمام شود تا deadline

هرچه deadline کمتر باشد اولویت بالاتری داشته باشد.

SCT (shortest compilation time) ⇐ زمان باقی‌مانده تا پایان اجرا شدن کمتر باشد اولویت بالاتر

شبیه LCT است ولی به صورت Dynamic یعنی به صورت Dynamic هم‌اولویت می‌شوند.



مثال نقض الگوریتم RM:

$P_1$ شروع می‌شود و پردازش می‌کند. $P_2$ شروع می‌شود و پردازش می‌کند.



این شدنی است.

مثال ۲: periodic process $P_1(2,4,4)$ و $P_2(5,10,10)$



deadline $P_2 = 6$ ✓ $d-t$

deadline $P_1 = 4$ ✓ $d-t$



اولویت با $P_1$ چون deadline کوتاه‌تری دارد.



LST — least slack time — کمترین زمان بیکاری

مثل EDF است ولی زمان کار کردن آن هم وجود دارد. (یا deadline مناسب $(d-t)$ یا $(s-t)$)

$(d-t)$ — deadline زمان — مقدار زمان لازم برای اجرای $P$

برای $P_2$: $(20-12)-4$



مثال ۲:

زمان‌بندی زمان بیکاری

$P_1 = 4-1-1 = 2$ ✓

$P_2 = 10-4-4 = 2$ ✓

$P_1$: $(4-0)-2 = 2$ ✓ slack time

$P_2$: $(10-0)-5 = 5$

اگر $P_1$ یک واحد اجرا شود زمان بقیه تغییری نمی‌کند چون ۲ می‌ماند و در صورت بیشتر بودن $P_2$ اجرا می‌شود زمان بقیه $P_2$ کمتر می‌شود.

$P_2$: $(10-1)-5 = 4$

$P_1$: $(8-4)-2 = 2$ ✓

$P_2$: $(10-4)-3 = 3$

$t=4$ زمان

$P_2$: $(20-10)-5 = 5$

$P_1$: 2 ✓

$(12-10)-0 = 2$

$t=10$

اگر دستگیرنده شد non preemptive است.

$P_1$: $(12-8)-2 = 2$

$P_2$: $(10-8)-5 = 3$

$t=8$

Year. Month. Day. ۷۲ Subject.

۱- نکته: RM جزو الگوریتم‌های optimal است. یعنی الگوریتمی که اگر وجود داشته باشد می‌تواند جواب

شود. هر الگوریتم fixed داشته باشیم که بتواند process ها را زمان‌بندی کند RM هم می‌تواند

آن را به صورت feasible زمان‌بندی کند. بنابراین از بین الگوریتم‌هایی که تا حالا جواب بگیریم RM هم می‌تواند جواب بگیرد.

EDF، Dynamic و LST جزو الگوریتم‌های optimal هستند.

۲- نکته: الگوریتم RM

$$\lim_{n\to\infty} n(2^{1/n}-1) = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{1/n}-1}{1/n} = \frac{-\frac{1}{n^2}2^{1/n}\ln 2}{-\frac{1}{n^2}} = \ln 2 \simeq 0.69$$

اگر حداکثر process داشته باشیم که میزان حداکثر cpu مصرفی آن‌ها از (n) کمتر باشد آن‌گاه می‌توان

آن‌ها را با استفاده از الگوریتم‌های fixed priority می‌توان زمان‌بندی کرد. در غیر این صورت

$$U \le n(2^{1/n}-1)$$

$$70 \le 69$$

معلم مثال.

چه چیزی باعث می‌شود که از این سیستم‌ها که حداکثر استفاده‌ی cpu آن‌ها ۶۹٪ است زیاد استفاده می‌کنیم.

* fix proity : تعریف

اگر یک process داشته باشیم $n(2^{1/n}-1)$ از این عدد بیشتر از U باشد

می‌توانیم با استفاده از fixproity آن را اجرا کنیم.

$$U \le n(2^{1/n}-1)$$

قابل

حداکثر زمان مصرفی

شرط لازم است نه کافی

مثال

$P_1(10,20,20)$ $P_2(15,30,30)$

$$1/2 + 1/3 = 5/6 < 83$$

نمودار fix-priority نمودن زمان سنن

$$1/2 + 1/3$$

$$1/30 \quad 1/5 \quad 1/2$$

$$72\%$$

Year. Month. Day. Subject.

(۲)

۱۰ + ۲ = ۹ صفحه

CRSM برای صفحه اصلی بالا سمت راست برنامه‌ها را اسم‌ها به صورت پیوسته اجرا کند؟



StateBase

حالت اول




اصلاح این کد ↑

(۲) ← PINA.Φ == Φ

bool j = false; این حالت حالت ثابت است

```
i = Φ;
while(1) {
 if (PINA.Φ == Φ){
      j = False;
 if (PINA.Φ == 1 && j == False){
      j = True;
 } print i++;
```