

# فهرست

## صفحه

2	.....	مقدمه
3	.....	فهرست
5	.....	رنگ های سوکت ها
6	.....	لیست فیوزهای جعبه فیوز BSI
7	.....	لیست فیوزهای جعبه فیوز BSM
8	.....	موقعیت سوکت ها و رله ها در BSI
10	.....	موقعیت سوکت ها در BSI
11	.....	موقعیت سوکت ها و رله ها در BSM
13	.....	کانکتور عیب یابی
17	.....	چراغ های مه شکن جلو و عقب
	.....	چراغ های ترمز در مدل دارای گیربکس اتوماتیک
19	.....	چراغ های ترمز در مدل دارای گیربکس دستی
21	.....	چراغ های دنده عقب در مدل دارای گیربکس دستی
23	.....	چراغ های دنده عقب در مدل دارای گیربکس اتوماتیک
25	.....	چراغ های راهنمای فلاشر
27	.....	بوق
29	.....	چراغ های کوچک یا پارک
31	.....	چراغ های نور پایین و بالا و تنظیم آنها
33	.....	پشت آمپر
35	.....	

.....	دینام و استارت در مدل دارای گیربکس دستی	36
.....	دینام و استارت در مدل دارای گیربکس اتوماتیک	38
.....	سیستم انژکتور پژو 206 مولتی پلکس	40
42	سیستم خنک کننده موتور	
44	گیربکس اتوماتیک <b>AL4</b>	
46	نشان دهنده دمای موتور	
48	نشان دهنده سطح روغن موتور	

## صفحه

## فهرست

.....	پمپ بنزین و نشان دهنده سطح سوخت	50
52	برف پاک کن جلو و عقب	
54	فندک سیگار	
.....	لامپ های سقفی ، نقشه خوانی و صندوق	56
58	نشان دهنده ترمز ضد قفل <b>ABS</b>	
.....	ترمز دستی و سطح روغن ترمز	
.....	60	
62	کیسه هوا و پیش کشندۀ کمربندها	
64	گرمکن آینه ها و شیشه عقب	
66	قفل مرکزی	

68	ترمیز ضد قفل ABS
70	تجهیزات صوتی با پخش CD
72	تجهیزات صوتی بدون پخش CD
74	سیستم کولر و فن تهویه
76	سیستم کولر و فن تهویه *
78	شیشه بالابر برقی جلو
80	شیشه بالابر اتوماتیک برقی جلو
82	شیشه بالابر برقی جلو و آینه های برقی
84	شیشه بالابرهاي برقی عقب