

۵۰ فهرست فصول

۲	فصل ۱- مقدمه‌ای بر تحلیل ماتریسی سازه‌ها
۱۹	فصل ۲- روش شیب‌افت
۹۸	فصل ۳- روش توزیع لنگر (کراس)
۱۱۵	فصل ۴- روش کانی
۱۳۹	فصل ۵- روش‌های تقریبی تحلیل سازه‌ها

فصل اول

مقدمه‌ای بر تحلیل ماتریسی سازه‌ها

Matrix Analysis of Structures


☒ فهرست مطالب

۱- روش سختی یا تغییر مکان	۴
۱-۱- تعاریف اولیه	۴
۱-۲- اصول کلی روش تغییر مکان	۵
۱-۳- روابط سختی	۶
۱-۴- بدست آوردن ماتریس سختی یک عنصر خرپای مسطح (میله)	۶
۱-۵- ماتریس سختی عنصر تیری	۷
۱-۶- مختصات عمومی و تعمیم نتایج حاصل از عنصر میله‌ای برای سوار کردن ماتریس سختی	۸
۱-۷- سوار کردن یا سر هم کردن ماتریس سختی کل	۱۰
۱-۸- تبدیل مختصات	۱۳
۱-۸-۱- خرپای مسطح	۱۳
۱-۸-۲- قاب مسطح	۱۳
۲- روش نرمی یا نیروها	۱۷

۱- روش سختی یا تغییر مکان

The Stiffness Method, The Displacement Method


در این روش مجہولات اصلی تغییر مکان‌ها می‌باشند. قبل از شروع به توضیح و جرئیات مناسب است تعاریف کلی و عمومی که در روش‌های ماتریس کاربرد دارند مورد بررسی قرار گیرند.



۱-۱- تعاریف اولیه

- ۱- گره (Joint) یا Node: محل برخورد دو یا چند عضو می‌باشد.
 - ۲- درجه آزادی (Degree of freedom) درجه آزادی در هر گره تعريف شده و بطور کلی امکان حرکت و تغییر مکان می‌باشد. بعنوان مثال در خرپای مسطح هر گره که تکیه گاه نباشد دارای امکان حرکت در دو جهت x و y بوده و درجه آزادی آن مساوی ۲ می‌باشد.
- درجه آزادی کل سازه از مجموع درجات آزادی گره‌های آن سازه بدست می‌آید و نشان‌دهنده ابعاد ماتریس سختی کل و بردارهای بار و تغییر مکان کل می‌باشد.

در تکیه گاه‌ها تعدادی یا همه درجات آزادی گرفته شده و پایداری سازه‌ها تأمین می‌گردد. مثلاً در قاب شکل (۱) تعداد درجات آزادی هر گره مساوی ۳ است. (دو تغییر مکان x و y و یک چرخش حول محور Z ، θ). در تکیه گاه A هر سه این تغییر مکانها گرفته شده‌اند، در تکیه گاه D درجات آزادی حرکت در جهات x و y گرفته شده ولی درجه آزادی حول محور Z (چرخش) موجود می‌باشد. درجه آزادی کل سازه برابر است با:



$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ 0+3+3+1=7 \end{array}$$

- ۳- عضو: (Member-Element) عنصر واصل بین دو گره عضو نام دارد.
- ۴- بارها: (Loads) نیروهای خارجی اعمال شده به سازه بطور کلی بارهای واردہ نامیده می‌شود.

۵- بردار نیرو و بردار تغییر مکان تعمیم یافته (Generalized Force Vector) درجات آزادی یک گره و بارهای وارد شده بر آن را اگر چه از نظر ماهیت یکسان نیستند، برای راحتی تعبیر در یک بردار منظم می‌کنیم و آنرا بردار نیرو یا تغییر مکان تعمیم یافته می‌نامیم، بعنوان مثال تغییر مکان‌ها و چرخش در گره‌های یک قاب صلب ماهیتاً مشابه نیستند ولی ما آن‌ها را بصورت بردار تغییر مکان گرهی منظم می‌کنیم.

$$\tilde{\mathbf{a}} = (x, y, \theta)^T$$


$$\tilde{\mathbf{R}} = (R_x, R_y, M_z)^T$$

۶- مختصات عمومی و مختصات محلی (Global & Local Coordinate Systems)

مختصات محلی دستگاهی است که معمولاً امتداد محور عضو یکی از امتدادهای اصلی آنست (معمولأً محور x ها) در یک سازه ممکن است به تعداد اعضاء، نیاز به دستگاه مختصات منحنی داشته باشیم.

اما مختصات عمومی یا کلی دستگاه مختصاتی است که برای تمام سازه در نظر گرفته می شود، معمولاً بردارهای بار و تغییر مکان و ماتریس سختی کل سازه نسبت به این دستگاه تعریف می شود.

بعنوان مثال در شکل (۲) دستگاههای مختصات x_1, y_1 و x_2, y_2 و x_3, y_3 محلی و دستگاه XY عمومی می باشد.



شکل ۲

۱-۲- اصول کلی روش تغییرمکان

اصول کلی روش تغییر مکان را میتوان بصورت زیر خلاصه نمود:

رابطه ای بین تغییر مکانها و نیروها در هر عضو در مختصات محلی برقرار می کنیم (تئوری سازه ها، روابط شبیه افت)

- این ضرائب را به دستگاه مختصات عمومی منتقل می کنیم.
- اثر متقابل این ضرائب روی یکدیگر را با سوار کردن یا سر هم کردن ماتریس سختی کل در نظر می گیریم.
- دستگاه معادلات کلی را تشکیل می دهیم.
- بارهای خارجی و شرایط تکیه گاهی را اعمال می کنیم.
- دستگاه معادلات ساده شده را حل می کنیم و تغییر مکانها را بدست می آوریم.
- سایر مجهولات را با کمک روابط تحلیل سازه ها بدست می آوریم.

۱-۳- روابط سختی

بطور خیلی کلی سختی عبارتست از مقاومت یک عضو با جسم در برابر اعمال تغییر مکان در صورتیکه جسمی دارای امکان حرکت در چند مؤلفه باشد بدیهی است که سختی آن بصورت ماتریس تعریف می شود که ضرایب با

مؤلفه های این ماتریس را با R_{ij} نشان داده و شرح زیر تعریف می کنیم:

یک ضریب سختی R_{ij} عبارتست از نیروی ایجاد شده در درجه آزادی i تحت اثر اعمال یک تغییر مکان واحد در درجه آزادی j وقتیکه تمامی سایر درجات آزادی گرفته شده اند. ابعاد ماتریس سختی مساوی تعداد درجات آزادی عضو می باشد. بعنوان مثال در مورد خرپای صفحه ای ماتریس سختی 4×4 می باشد زیرا یک عنصر خرپائی دارای ۲ گره بوده و در هر گروه ۲ درجه آزادی موجود است. در مورد قاب مسطح ماتریس سختی عضو 6×6 و در مورد خرپای فضائی نیز 6×6 می باشد.

۱-۴- بدست آوردن ماتریس سختی یک عنصر خرپای مسطح (میله)

فرض می کنیم که میله خرپائی $2' - 2'$ که فقط تحت تأثیر نیرو تغییر مکان در امتداد محورش (محور Xها) قرار دارد تغییر شکل داده و به وضعیت $2 - 1$ بررسد (شکل ۳) تغییر مکان نهایی دو انتهای را با a_1^e و a_2^e نیروهای حاصل را با R_1^e و R_2^e نشان می دهیم. اگر تنش در میله را با σ^e و سطح مقطع آنرا با A و مدول یانک را با E^e نشان دهیم داریم :

$$R_1^e = -R_2^e = \sigma A^e \quad (1)$$

$$\sigma = E A \quad (2)$$

$$\epsilon = \frac{a_1^e - a_2^e}{\ell^2} \quad (3)$$

که در آن ϵ کرنش میله می باشد که طبق تعریف عبارتست از:

از ترکیب روابط فوق بدست می آید:

$$R_1^e = -R_2^e = \frac{a_1^e - a_2^e}{\ell^2} E^e A^e \quad (4)$$

این روابط را می توان بصورت ماتریس مرتب نمود.

$$\begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \end{bmatrix} = \left(\frac{EA}{\ell} \right)^e \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \quad (5)$$

که در واقع معادله رابطه $\tilde{K} \cdot \tilde{a} = \tilde{f}$ می باشد و از آنجا ماتریس سختی عضو میله ای در مختصات محلی به صورت زیر در می آید:


$$\tilde{K}^e = \begin{bmatrix} \left(\frac{EA}{\ell} \right)^e & \left(\frac{-EA}{\ell} \right)^e \\ \left(\frac{-EA}{\ell} \right)^e & \left(\frac{EA}{\ell} \right)^e \end{bmatrix} \quad (6)$$

۱-۵- ماتریس سختی عنصر تیری

یک عنصر تیری مطابق شکل (۴) دارای ۶ درجه آزادی می باشد، برای بدست آوردن ضرایب ماتریس سختی که درجات آزادی را به نیروهای گرهی مرتبط می سازد، از اصل اجتماع اثر قوا یا رویه هم گذاری superposition و معادلات شبیه افت و ماتریس میله استفاده می کنیم در جات آزادی ۱ و ۴ از روابط سختی برای میله و برای درجات آزادی ۲ و ۳ و ۵ و ۶ از روابط شبیه افت استفاده می کنیم.



شکل ۴- الف



شکل ۴- ب

معادله شبیه افت با صرفنظر کردن از جمله مربوط به لنگرهای گیرداری به صورت زیر نوشته می شود:

$$\begin{cases} M_{12} = \frac{2EI}{\ell} (2\theta_1 + \theta_2 - \frac{3\Delta}{\ell}) = \frac{2EI}{\ell} (2\theta_1 + \theta_2 - \frac{3(\Delta_1 - \Delta_2)}{\ell}) \\ M_{21} = \frac{2EI}{\ell} (\theta_1 + 2\theta_2 - \frac{3\Delta}{\ell}) \\ V_1 = \frac{M_{12} + M_{21}}{\ell} = -V_2 = \frac{2EI}{\ell^2} (3\theta_1 + 3\theta_2 - \frac{6(\Delta_1 - \Delta_2)}{\ell}) \end{cases}$$

به عنوان مثال برای بدست آوردن K_{22} طبق تعریف K_{22} عبارتست از نیروی ایجاد شده در درجه آزادی ۲ (یعنی V_1) تحت اثر اعمال تغییر مکان واحد در درجه آزادی ۲ ($\Delta_1 = 1$) وقتی که سایر درجات آزادی گرفته شده باشند ($\theta_1 = \theta_2 = \Delta_2 = 0$)

$$\begin{cases} M_{12} = \frac{2EI}{\ell} (0 + 0 - \frac{3(-1)}{\ell}) = \frac{6EI}{\ell^2} = M_{21} \\ V_1 = \frac{\frac{6EI}{\ell^2} + \frac{6EI}{\ell^2}}{\ell} = \frac{12EI}{\ell^3} = K_{22} \quad (a) \end{cases}$$

یا برای بدست آوردن K_{25} طبق تعریف K_{25} عبارتست از نیروی ایجاد شده در درجه آزادی ۲ (یعنی V_1) تحت

اثر اعمال تغییر مکان واحد در درجه آزادی ۵ یعنی ($\Delta_2 = 1$) وقتی که سایر درجات آزادی گرفته شده باشند ($\theta_1 = \theta_2 = \Delta_1 = 0$).

$$\begin{cases} M_{12} = \frac{2EI}{\ell} (0 + 0 - \frac{3(1)}{\ell}) = \frac{-6EI}{\ell^2} = M_{21} \\ V_1 = \frac{-6EI}{\ell^2} - \frac{6EI}{\ell^2} = \frac{-12EI}{\ell^3} = K_{25} \end{cases}$$

یا مثلاً K_{13} عبارتست از نیروی ایجاد شده در درجه آزادی ۱ (یعنی P_1 شکل ۴-ب) تحت اثر اعمال تغییر مکان واحد در درجه آزادی ۳ یعنی ($\theta_1 = 1$) وقتی که سایر درجات آزادی گرفته شده باشند، چون چرخشها و Δ ها نیروی محوری ایجاد نمی‌کند پس $K_{13} = 0$ با تجسس مشخص می‌شود که ضرائب ماتریس سختی K^e برای یک عنصر تیری در مختصات محلی به صورت زیر در می‌آید:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \frac{EA}{\ell} & 0 & 0 & -\frac{EA}{\ell} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-12EI}{\ell^3} & \frac{6EI}{\ell^2} & 0 & \frac{-12EI}{\ell^3} & \frac{6EI}{\ell^2} \\ 0 & \frac{6EI}{\ell^2} & \frac{4EI}{\ell} & 0 & \frac{-6EI}{\ell^2} & \frac{2EI}{\ell} \\ \hline -\frac{EA}{\ell} & 0 & 0 & \frac{EA}{\ell} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-12EI}{\ell^3} & \frac{-6EI}{\ell^2} & 0 & \frac{12EI}{\ell^3} & \frac{-6EI}{\ell^2} \\ 0 & \frac{6EI}{\ell^2} & \frac{2EI}{\ell} & 0 & \frac{-6EI}{\ell^2} & \frac{4EI}{\ell} \end{array} \right] \quad (9)$$

۱-۶- مختصات عمومی و تعمیم نتایج حاصل از عنصر میله‌ای برای سوار کردن یا سرهم کردن ماتریس سختی


در مورد یک عنصر خربائی به طوریکه مشاهده کردیم وقتی در دستگاه مختصات محلی مورد مطالعه قرار گیرد (شکل ۳) دارای یک درجه آزادی در هر گره بوده و ماتریس سختی آن 2×2 و بردار بار و تغییر مکان 1×2 می‌باشد (معادله ۵). اگر همان عنصر میله‌ای در دستگاه مختصات عمومی مورد مطالعه قرار گیرد (شکل ۵) دارای ۲ درجه آزادی در هر گره بوده، ماتریس سختی آن 4×4 می‌باشد در این حال نیرو در گره نیز دارای دو مؤلفه بوده و می‌توان از مفهوم «بردار نیروی گرهی» و «ماتریس سختی گره» به جای مولفه‌های نیرو ضرایب ماتریس در رابطه ۵ صحبت کرد در واقع می‌توان در معادله ۵

$$\begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \end{bmatrix}^e = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \quad (5)$$

که در آن $K_{11} = K_{22} = -K_{12} = -K_{21} = \frac{EA}{\ell}$ می‌باشد. هر یک از مؤلفه‌های بردار نیرو (R_1 و R_2) را تبدیل

به یک بردار و هر یک از مؤلفه‌های ماتریس سختی را تبدیل به یک زیر ماتریس نمود. در حالت کلی وقتی که در یک گره سازه درجه آزادی n باشد، هر یک از مؤلفه‌های بردارهای نیرو و تغییر مکان تبدیل به یک بردار $n \times 1$ و هر مؤلفه ماتریس تبدیل به یک زیر ماتریس $n \times n$ خواهد شد و رابطه δ به صورت ماتریسی زیر همچنان صادق می‌باشد:

$$\begin{bmatrix} \tilde{R}_1 \\ \tilde{R}_2 \end{bmatrix}^e = \begin{bmatrix} \tilde{\tilde{K}}_{11} & \tilde{\tilde{K}}_{12} \\ \tilde{\tilde{K}}_{21} & \tilde{\tilde{K}}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{a}_1 \\ \tilde{a}_2 \end{bmatrix}^e \quad (10)$$



شکل ۵

به عنوان مثال برای یک خرپای صفحه‌ای داریم:

$$\tilde{R}_1^e = \begin{bmatrix} R_{x_1} \\ R_{y_1} \end{bmatrix}^e, \quad \tilde{R}_2^e = \begin{bmatrix} R_{x_2} \\ R_{y_2} \end{bmatrix}^e, \quad \tilde{a}_1 = \begin{bmatrix} \delta_{x_1} \\ \delta_{y_1} \end{bmatrix}^e, \quad \tilde{a}_2 = \begin{bmatrix} \delta_{x_2} \\ \delta_{y_2} \end{bmatrix}^e \quad (b)$$

$$\tilde{\tilde{K}}_{ij} = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix} \quad (c)$$

برای بدست آوردن روابط بین معادلات ۵ و ۱۰ می‌توان گفت که دستگاه مختصات محلی (X) نسبت به دستگاه مختصات عمومی (XY)، به اندازه α دوران نموده است پس:

$$R_{x_1} = R_1 \cos \alpha, \quad R_{y_1} = R_1 \sin \alpha, \quad \delta_1 = \delta_{x_1} \cos \alpha + \delta_{y_1} \sin \alpha \quad (d)$$

$$\begin{bmatrix} R_{x_1} \\ R_{y_1} \end{bmatrix} = \tilde{\tilde{T}} R_1, \quad \tilde{a}_1 = \tilde{\tilde{T}}^T \begin{bmatrix} \delta_{x_1} \\ \delta_{y_1} \end{bmatrix} \quad (11)$$

یا به صورت ماتریس

$$\text{که در آن } \tilde{\tilde{T}} = \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{bmatrix} \text{ می‌باشد.}$$

با پیش ضرب کردن مؤلفه های رابطه ۱۰ در \tilde{T} و جاگذاری در رابطه ۱۱ خواهیم داشت:

$$\left. \begin{aligned} \begin{bmatrix} R_{x_1} \\ R_{y_1} \end{bmatrix} &= \tilde{T}k\tilde{T}^T \begin{bmatrix} \delta_{x_1} \\ \delta_{y_1} \end{bmatrix} - \tilde{T}k\tilde{T}^T \begin{bmatrix} \delta_{x_2} \\ \delta_{y_2} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} R_{x_2} \\ R_{y_2} \end{bmatrix} &= -\tilde{T}k\tilde{T}^T \begin{bmatrix} \delta_{x_1} \\ \delta_{y_1} \end{bmatrix} + \tilde{T}k\tilde{T}^T \begin{bmatrix} \delta_{x_2} \\ \delta_{y_2} \end{bmatrix} \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

که به صورت فشرده زیر در می آید:


$$\begin{bmatrix} R_{x_1} \\ R_{y_1} \\ R_{x_2} \\ R_{y_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\tilde{K}}_{11} & \tilde{\tilde{K}}_{12} \\ \tilde{\tilde{K}}_{21} & \tilde{\tilde{K}}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_{x_1} \\ \delta_{y_1} \\ \delta_{x_2} \\ \delta_{y_2} \end{bmatrix} \quad (13)$$

که در آن داریم:

$$\begin{aligned} \tilde{\tilde{K}}_{11} = \tilde{\tilde{K}}_{22} &= -\tilde{\tilde{K}}_{12} = -\tilde{\tilde{K}}_{21} = \tilde{\tilde{T}}k\tilde{T}^T = K \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & \sin \alpha \cos \alpha \\ \sin \alpha \cos \alpha & \sin^2 \alpha \end{bmatrix} \\ &= \frac{EA}{\ell} \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & \sin \alpha \cos \alpha \\ \sin \alpha \cos \alpha & \sin^2 \alpha \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (14)$$

۷-۱- سوار کردن یا سر هم کردن ماتریس سختی کل

مجددآ یک عنصر خریای سطح (میله) را در نظر می گیریم این عنصر را در حالتیکه، عنصر دیگری در گره x متصل باشد مورد مطالعه قرار می دهیم (شکل ۶)



شکل ۶

در این حال تعداد درجات آزادی کل سیستم مساوی $3 \times 1 = 3$ می باشد، بنابراین بردار تغییر مکان یک بردار 3×1 بردار نیز یک بردار 1×3 و ماتریس سختی کل سیستم یک ماتریس 3×1 می باشد، می توان گفت که تغییر مکان در نقطه ۲ از ترکیب اثر در تغییر مکان دو عضو ۱ و ۲ بدست می آید، در واقع داریم:

$$a_2 = a_2^1 + a_2^2$$

اعداد بالای نمادها نشان دهنده شماره عضو می باشد. از روابط قبلی داریم:

$$\begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \end{bmatrix}^1 = \left(\frac{EA}{L} \right)^1 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}^1 \quad (15-a)$$


$$\begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \end{bmatrix}^2 = \left(\frac{EA}{L} \right)^2 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}^2 \quad (15-b)$$

از ترکیب روابط (15) حاصل می شود:

$$\begin{bmatrix} R_1 \\ R_2^1 + R_2^2 \\ R_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(\frac{EA}{L} \right)^1 & \left(\frac{-EA}{L} \right)^1 & 0 \\ -\left(\frac{EA}{L} \right)^1 & \left(\frac{EA}{L} \right)^1 + \left(\frac{EA}{L} \right)^2 & \left(\frac{-EA}{L} \right)^2 \\ 0 & \left(\frac{-EA}{L} \right)^2 & \left(\frac{EA}{L} \right)^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2^1 = a_2^2 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad (16)$$

در اینجا قاعده ساده‌ای برای ترکیب سختی‌ها در نقاط مشترک گره‌ها بدست می آید:

«برای منظور کردن تأثیر سختی یک عضو i در ماتریس سختی کل سازه ضرایب سختی آن را به ترتیب در سطر و ستون i و m ماتریس سختی کل قرار می‌دهیم.» توجه شود که اعداد i و m مربوط به شماره گذاری کلی سازه می باشد (شکل ۸ و ۷) در واقع هر عضو دارای یک شماره گذاری محلی بوده که همیشه ۱-۲ می باشد و یک شماره گذاری کلی که بین i تا n تغییر می‌کند.



شکل ۷-الف-شماره گذاری محلی و عمومی

$$\begin{bmatrix} K_{11}^{(2)} & K_{12}^{(2)} \\ K_{21}^{(2)} & K_{22}^{(2)} \end{bmatrix}$$


شکل ۷ ب - رابطه ماتریس سختی عضو ۲ در مختصات محلی

ماتریس سختی کل سازه ماتریس است به ابعاد $n \times n$ که در آن n تعداد گره‌ها در کل سازه است. بردار نیرو و بردار تغییر مکان نیز بردارهای به بعد $1 \times n$ می باشند.

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & 2 & \dots & \dots & i & \dots & \dots & m & \dots \\ \left[\begin{array}{cc} & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & K_{11}^2 & & K_{12}^2 & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & K_{21}^2 & & K_{22}^2 & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \end{array} \right] \end{array}$$

شکل ۸-سوار کردن ماتریس سختی کل برای عناصر میله‌ای یک بعدی

به عنوان مثال می توان این مرحله را برای مجموعه سیستم میله ای شکل ۹ نشان داد، مختصات هر عضو و نیز شماره گذاری کلی در شکل مشخص است.



شکل ۹ - مثال

به طور یکه ملاحظه می شود درجات آزادی کل سازه ۴ می باشد. ماتریس سختی هر یک از اعضاء را به دست می آوریم و مطابق شکل (۸) ترکیب می کنیم . ماتریس کل سازه 4×4 می باشد.

$$\left(\frac{EA}{L}\right)^1 = \frac{300 \times 3}{75} = 12 ; \quad \tilde{\tilde{K}}^1 = \begin{bmatrix} 12 & -12 \\ -12 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11}^1 & K_{12}^1 \\ K_{21}^1 & K_{22}^1 \end{bmatrix} \quad \boxed{\text{عضو ۱}}$$

$$\left(\frac{EA}{L}\right)^2 = \frac{200 \times 4}{50} = 16 ; \quad \tilde{\tilde{K}}^2 = \begin{bmatrix} 16 & -16 \\ -16 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11}^2 & K_{12}^2 \\ K_{21}^2 & K_{22}^2 \end{bmatrix} \quad \boxed{\text{عضو ۲}}$$

$$\left(\frac{EA}{L}\right)^3 = \frac{300 \times 2}{150} = 4 ; \quad \tilde{\tilde{K}}^3 = \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11}^3 & K_{12}^3 \\ K_{21}^3 & K_{22}^3 \end{bmatrix} \quad \boxed{\text{عضو ۳}}$$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & (12)^1 & (-12)^1 & 0 & 0 \\ 2 & (-12)^1 & (12)^1 + (16)^2 & (-16)^2 & 0 \\ 3 & 0 & (-16)^2 & (16)^2 + (4)^3 & (-4)^3 \\ 4 & 0 & 0 & (-4)^3 & (4)^3 \end{array}$$

اعداد بالای ضرایب سختی نشان دهنده شماره عضو می باشند و از اینجا ماتریس سختی کل به دست می آید:

$$\begin{bmatrix} 12 & -12 & 0 & 0 \\ -12 & 28 & -16 & 0 \\ 0 & -16 & 20 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

ماتریس سختی کل سازه شکل (۹)

- توجه شود که عضو ۱ بین گره های ۱ و ۲ قرار دارد پس ضرایب سختی آن در سطرها و ستونهای ۱ و ۲ نوشته می شود.

- عضو ۲ بین گره های ۲ و ۳ قرار دارد پس ضرایب سختی آن در سطرها و ستونهای ۲ و ۳ نوشته می شود.


- عضو ۳ بین گره های ۳ و ۴ قرار دارد پس ضرایب سختی آن در سطرها و ستونهای ۳ و ۴ نوشته می شود.

این مطلب را می‌توان برای حالتی که در هر گره به جای ۱ درجه آزادی، nd درجه آزادی داشته باشیم تعمیم داد. بدین معنی که در شکل ۸ بجای ضرائب سختی میله یک بعدی که ماتریس‌های 1×1 هستند، زیر ماتریس گرهی مربوطه به ابعاد $nd \times nd$ را قرار داد و در بردارهای تغییر مکان و نیرو نیز بجای هر مولفه یک بردار $1 \times nd$ قرار می‌گیرد و بقیه مطالب کاملاً مثل حالت $1 = nd$ می‌باشد. عنوان مثال در یک خرپایی مسطح در مختصات عمومی تمامی ضرائب \mathbf{K} در رابطه شکل (۷-ب) تبدیل به زیر ماتریس‌های 2×2 و تمامی a ها و R ها تبدیل به بردارهای 1×2 می‌شوند و در حالت قاب مسطح \mathbf{K} ها تبدیل به زیر ماتریس‌های به ابعاد 3×3 و بردارهای a ها نیز به ابعاد 1×3 خواهند بود. توجه شود که تمامی این ضرایب و یا زیر ماتریس‌ها بایستی در مختصات عمومی محاسبه شوند، یعنی پس از تعیین ماتریس‌های سختی و بردارهای مربوط در دستگاه مختصات محلی می‌بایستی همه آنها به مختصات عمومی سازه انتقال داده شوند.

۸-۱- تبدیل مختصات

۸-۱-۱- خرپای مسطح

فرض می‌کنیم که دستگاه مختصات محلی xy نسبت به دستگاه عمومی xy به اندازه X در جهت خلاف عقربه‌های ساعت چرخیده باشد (شکل ۱۰) در این حال داریم:



$$\begin{aligned} X &= x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ Y &= y \cos \alpha + x \sin \alpha \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}^G = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}^L \quad (17)$$

$$\tilde{X} = \tilde{T}_0 \tilde{x} \quad (18)$$

یا به صورت ماتریسی:

این رابطه برای انتقال بردارها به کار می‌رود. در مورد ماتریس سختی عضو که 4×4 می‌باشد رابطه انتقال به-

صورت زیر خواهد بود:

$$\tilde{\mathbf{K}}^G = \tilde{\mathbf{T}}^T \mathbf{K}_L \tilde{\mathbf{T}} \quad (19)$$

$$\text{که در آن } \tilde{\mathbf{T}} = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{T}}_0 & \tilde{\mathbf{O}}^{2 \times 2} \\ \tilde{\mathbf{O}}^{2 \times 2} & \tilde{\mathbf{T}}_0 \end{bmatrix} \quad (20)$$

۲-۸-۱- قاب مسطح

در قاب مسطح علاوه بر تغییر مکان‌های x و y چرخش θ حول محور Z نیز جزء درجات آزادی است و بردار تغییر مکان بصورت :

$$\tilde{\alpha}_i = [\delta_{xi} \quad \delta_{yi} \quad \theta_{zi}]^T \quad (21)$$

می باشد. همان‌طور که از شکل ۱۰ پیداست دوران محورها تأثیری در چرخش θ ندارد بنابراین ، ماتریس انتقال در این حالت بصورت زیر می باشد:

$$\tilde{T}_0 = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (22)$$

بنابراین می توان روش سختی را در قدم‌های زیر خلاصه نمود:

۱-محاسبه ماتریس سختی هر عضو (رابطه ۶ برای خربا و رابطه ۴ برای قاب)

۲-محاسبه بردار بارهای گرهی


۳-محاسبه ماتریسهای انتقال برای هر عضو (رابطه ۱۷ برای خربا و رابطه ۲۲ برای قاب)

۴-انتقال ماتریسهای سختی و بردار نیروهای گرهی هر عضو به مختصات عمومی (رابطه ۱۸ و رابطه ۱۹)

۵-سوار کردن یا سر هم کردن ماتریس سختی کل طبق شمای شکل (۸)

۶-حل سیستم معادلات حاصل و به دست آوردن تغییر مکانها


۷-بدست آوردن سایر مجهولات از روابط تحلیل (رابطه ۶ و رابطه ۹)



مثال - مطلوبست حل خرپای زیر به روش ماتریس سختی

حل:

الف- انتخاب محورهای محلی و تشکیل ماتریس های سختی در مختصات محلی. همان‌طور که به یاد داریم امتداد محور x ها امتداد میله می باشد و برای جلوگیری از اشتباه در مسایل دیگر بهتر است طوری جهت محور x ها را انتخاب کنیم که شماره گره بزرگتر در جهت مثبت محور x ها قرار گیرد پس اولین دستگاه محلی دستگاه x_1y_1 می باشد.




$$\tilde{K}_{11}^1 = \left(\frac{EA}{L} \right)^2 \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & \sin \alpha \cos \alpha \\ \sin \alpha \cos \alpha & \sin^2 \alpha \end{bmatrix}$$

$$= \frac{2 \times 10^6 \times 4}{4\sqrt{2} \times 100} \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{k}_{11}^1 = 10^4 \begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 \\ -0.707 & 0.707 \end{bmatrix} = \tilde{k}_{22}^1 = -\tilde{k}_{12}^1 = -\tilde{k}_{21}^1$$


برای عضو ۲، دستگاه x_2y_2



$$\tilde{k}_{11}^2 = \frac{5 \times 2 \times 10^6}{4} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{k}_{11}^2 = 10^4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2.5 \end{bmatrix} = \tilde{k}_{22}^2 = -\tilde{k}_{12}^2 = -\tilde{k}_{21}^2$$

برای عضو ۳، دستگاه x_3y_3



$$\tilde{k}_{11}^3 = \frac{5 \times 2 \times 10^6}{4\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{k}_{11}^3 = 10^4 \begin{bmatrix} 0.884 & 0.884 \\ 0.884 & 0.884 \end{bmatrix} = \tilde{k}_{22}^3 = -\tilde{k}_{12}^3 = -\tilde{k}_{21}^3$$

ب- سوار کردن ماتریس سختی کل (روش گرهی)

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & 2 & & & & 3 & & & & 4 & & & \\ & \tilde{k}_{11}^1 & & & & \tilde{k}_{12}^1 & & & & \tilde{k}_{12}^2 & & & & \tilde{k}_{12}^3 & & & \\ 2 & & \tilde{k}_{21}^1 & & & & \tilde{k}_{22}^1 + \tilde{k}_{11}^2 + \tilde{k}_{11}^3 & & & & & & & & & & \\ 3 & & & \tilde{k}_{21}^2 & & & & \tilde{k}_{22}^2 & & & & & & & & & \\ 4 & & & & \tilde{k}_{21}^3 & & & & & \tilde{k}_{22}^3 & & & & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{a}}_1 \\ \tilde{\mathbf{a}}_2 \\ \tilde{\mathbf{a}}_3 \\ \tilde{\mathbf{a}}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{R}}_1 \\ \tilde{\mathbf{R}}_2 \\ \tilde{\mathbf{R}}_3 \\ \tilde{\mathbf{R}}_4 \end{bmatrix}$$

مطابق الگوی فوق ماتریس سختی کل و بردارهای تغییر مکان و نیرو را تشکیل می‌دهیم، در مرحله قرار دادن اعضاء ماتریس سختی کل توجه می‌کنیم که مثلاً عضو ۲ بین گرههای ۲ و ۳ قرار دارد پس مؤلفه‌های ماتریس سختی آن در خانه‌های مربوط به سطر و ستون ۲ و ۳ قرار خواهد گرفت و یا عضو ۳ بین گرههای ۲ و ۴ قرار دارد، پس مؤلفه‌های مربوطه در تقاطع سطر و ستون ۲ و ۴ قرار می‌گیرد و

در این مرحله توجه می‌کنیم که در هر خانه ماتریس سختی گرهی بایستی یک زیر ماتریس 2×2 که خود مؤلفه ماتریس سختی یک عنصر می‌باشد قرار داده شود و نیز بردار تغییر مکان‌های گرهی در هر نقطه دارای دو

مُؤلفه δ_x و δ_y و بردار بارهای گرهی نیز دارای دو مُؤلفه R_{x_i} و R_{y_i} می‌باشد، با توجه به این نکات ماتریس سختی کل و بردارهای بار و تغییر مکان، رابطه ماتریس زیر حاصل می‌شود.

$$\begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 & -0.707 & 0.707 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.707 & 0.707 & 0.707 & -0.707 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.707 & 0.707 & 0.707 & 0.884 & 0 & -0.884 & -0.884 & 0 \\ 0.707 & -0.707 & -0.707 & 0.884 & 0.707 & 2.5 & 0.884 & -0.884 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2.5 & 0 & 2.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.884 & -0.884 & 0 & 0 & 0.884 & 0.884 \\ 0 & 0 & -0.884 & -0.884 & 0 & 0 & 0.884 & 0.884 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_{x_1} \\ \delta_{y_1} \\ \delta_{x_2} \\ \delta_{y_2} \\ \delta_{x_3} \\ \delta_{y_3} \\ \delta_{x_4} \\ \delta_{y_4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{x_1} \\ R_{y_1} \\ R_{x_2} \\ R_{y_2} \\ R_{x_3} \\ R_{y_3} \\ R_{x_4} \\ R_{y_4} \end{bmatrix}$$

ج- مرحله حل: این مرحله در محاسبات دستی با استفاده از روش زیر که منجر به کوچک شدن ماتریس سختی کل می‌شود حل می‌شود ولی در برنامه‌های کامپیوترا به جهت سیستماتیک کردن برنامه روش‌های روش‌های مناسبی جهت حل دستگاه وجود دارد که توضیح داده خواهد شد. در این روش سطرها و ستون‌ها مربوط به تغییر مکان‌های صفر حذف می‌شوند، ماتریس سختی کاهش یافته برای حل مجهولات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

$$10^4 \begin{bmatrix} 1.591 & 0.177 \\ 0.177 & 4.091 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_{x_2} \\ \delta_{y_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{x_2} \\ R_{y_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -7 \end{bmatrix}$$

$$10^4 \begin{bmatrix} 1.591 & 0.177 \\ 0 & 4.091 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_{x_2} \\ \delta_{y_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -6.444 \end{bmatrix}$$

$$\delta_{y_2} = -1.583 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\delta_{x_2} = -2.467 \times 10^{-4} \text{ m}$$

د- به دست آوردن سایر مجهولات: با توجه به این که تمامی تغییر مکان‌ها غیر از δ_x و δ_y صفر هستند، مقادیر R_{x_i} از ضرب عناصر ستون‌های ۳ و ۴ در تغییر مکان‌های δ_{x_2} و δ_{y_2} به دست می‌آیند.

$$R_{x_1} = 0.978 \text{ t}$$

$$R_{y_1} = -0.978 \text{ t}$$

$$R_{x_3} = 0.0$$

$$R_{y_3} = 3.958 \text{ t}$$

$$R_{x_4} = 4.02$$

$$R_{y_4} = 4.02 \quad \sum F_x = -5.0 ; \quad \sum F_y = -7.0$$

۲- روش نرمی یا نیروها Force Method , Flexibility Method

در این روش مجھولات اصلی نیروها هستند و برای فرمول سازی از روش های انرژی و قضایای کاستیلیانو استفاده می شود. انرژی ذخیره شده در یک میله منشوری که تحت اثر نیروهای محوری F , نیروهای برشی V و لنگرهای خمشی M قرار دارد X به صورت زیر بیان می شود.

$$\Pi = \int_0^L \frac{F^2}{2EA} dx + \int_0^L \frac{V^2}{2GA} dx + \int_0^L \frac{(M + Vx)^2}{2EI} dx$$

اگر از اثر تغییر شکل های برشی برشی صرف نظر کنیم (معمول این طور است) فرمول انرژی ذخیره شده در یک میله به صورت زیر ساده می شود.

$$\Pi = \int_0^L \frac{F^2}{2EA} dx + \int_0^L \frac{(M + Vx)^2}{2EI} dx$$

در این رابطه Π انرژی تغییر شکل، F نیروی محوری، M لنگر خمشی، V نیروی برشی بوده و I, A, E به ترتیب مدول ارتجاعی مصالح و سطح مقطع و لنگر اینرسی می باشند. با استفاده از قضیه دوم کاستیلیانو داریم:

$$u = \frac{\partial \Pi}{\partial F}, \quad U = \frac{\partial \Pi}{\partial V}, \quad \theta = \frac{\partial \Pi}{\partial M}$$

برای تعیین رابطه بین نیروها و تغییر مکان ها (تنش و کرنش) ضرایب نرمی را تعریف می کنیم.

ضریب نرمی f_{ij} برابر است با تغییر مکان حاصل در درجه آزادی i تحت اثر اعمال یک نیروی واحد در درجه آزادی j وقتی که تمام سایر درجات آزادی بدون بار هستند.

با استفاده از قضیه کاستیلیانو و رابطه انرژی خواهیم داشت:

$$u = \int_0^L \frac{2F}{2EA} \frac{\partial F}{\partial F} dx = \frac{FL}{EA}$$

$$v = \int_0^L \frac{2(M + Vx)}{2EI} x dx = \frac{VL^3}{2EI} + \frac{ML^2}{2EI}$$

$$\theta = \int_0^L \frac{2(M + Vx)}{2EI} dx = \frac{ML}{EI} + \frac{VL^2}{2EI}$$

با توجه به تعریف ضرائب f_{ij} و جهات مثبت مطابق شکل زیر می توان این ضرائب را حساب کرد.



$$f_{11} = \left\{ \begin{array}{l} \underbrace{\text{تحت اثر اعمال بار واحد در درجه آزادی 1}}_{F=1} \\ \underbrace{\text{تبیین مکان حاصل در درجه آزادی 1}}_u \\ \text{(وقتی که سایر درجات آزادی بدون بار هستند 0)} \end{array} \right\} = \frac{L}{EA}$$

$$f_{12} = \begin{cases} \text{تحت اثر اعمال بار واحد در درجه آزادی ۲} \\ \text{وقتی که سایر درجات آزادی بدون با هستند } F=0 \text{ و } M=0 \\ \text{تغییر مکان حاصل در درجه آزادی ۱} \end{cases} = 0$$

$$f_{13} = \left\{ \begin{array}{l} \underbrace{\quad \quad \quad}_{M=1} \underbrace{\quad \quad \quad}_{u} \\ \text{تحت اثر اعمال بار واحد در درجه آزادی ۱} \\ \text{و وقتی که سایر درجات آزادی بدون با هستند } F=0 \text{ و } V=0 \end{array} \right\} = 0$$

$$f_{23} = \left\{ \begin{array}{l} \text{تحت اثر اعمال بار واحد در درجه آزادی ۳} \\ \text{تعییر مکان حاصل در درجه آزادی ۱} \\ \text{M=1} \\ \text{V} \\ \text{(وقتی که سایر درجات آزادی بدون با هستند 0 و F=0)} \end{array} \right\} = \frac{VL^3}{3EI} + \underbrace{\frac{ML^2}{2EI}}_0 = \frac{L^2}{2EI}$$

$$f_{33} = \frac{L}{EI}$$

به نکات زیر توجه شود:

-مکان حاصل را به اعماق نیوهای دنیا، که اگر در ضرب شود تغییر مکان حاصل را به-

دست می، دهد.

112

روش‌های نرمی به علت نیاز به تعریف هر مسئله و عدم یکسان بودن روش حل، روش‌های مناسبی جهت برنامه نویسی عمومی نمی‌باشد، ولی در ترکیب با روش سختی نتایج بسیار ارزنده‌ای به دست می‌دهند. مثل کاربرد در تبههای خمیده با ترهای با مقاطع متغیر.

فصل دوم

روش شیب افت در تحلیل سازه‌ها


Slope-Deflection Method

فهرست مطالب

۱- مقدمه	۲۱
۱-۱- روش سختی	۲۲
۱-۲- روش نرمی	۲۲
۱-۳- روش تحلیل	۲۲
۱-۴- روش شیب-افت	۲۴
۲- روابط اصلی شیب-افت	۲۵
۲-۱- بدست آوردن روابط شیب-افت با استفاده از قضیه سطح لنگر	۲۶
۲-۲- به دست آوردن روابط شیب-افت با استفاده از- معادلات دیفرانسیل	۲۸
۳- کاربرد روش شیب-افت برای تحلیل تیرهای سراسری	۳۲
۴- کاربرد روش شیب-افت برای تحلیل قاب‌ها	۳۷
۴-۱- قاب‌های مستطیلی بدون تغییرمکان جانبی	۳۸
۴-۲- قاب‌های مستطیلی با تغییرمکان جانبی	۴۱
۴-۳- قاب‌های مستطیلی با نشست تکیه‌گاهی و دروان تکیه‌گاه	۴۶
۴-۴- قاب مستطیلی با تقارن معکوس	۴۷
۴-۵- قاب غیر مستطیلی بدون تغییرمکان جانبی	۵۰
۴-۶- حل هندسی قاب غیر مستطیلی	۵۲
۵- تأثیر درجه حرارت در سازه‌ها	۶۹
۶- تکیه‌گاه ارجاعی در سازه‌ها	۷۴
۷- روش شیب-افت برای تحلیل سازه‌ها با مقاطع متغیر	۷۹
۷-۱- مسائل خاص در روش شیب-افت برای مقاطع غیر منشوری	۹۱

۱- مقدمه

به منظور تامین پایداری و صرفه جویی در مصالح سازه ها به صورت نامعین طراحی و اجرا می شوند. عنوان یک مثال ساده می توان باربری تیر ساده و تیر دو سر گیردار را مقایسه نمود که میزان لنگرهای خمشی در تیر دو سر گیردار ملایم تر از تیر معمولی می باشد.



سازه نامعین، سازه ای است که معادلات تعادل استاتیکی برای حل مجھولات آن کافی نیست، لذا از شرایط سازگاری هندسی به منظور تشکیل معادلات اضافی استفاده می شود.

بطور کلی روش‌های تحلیل سازه‌های نامعین به دو دسته روش‌های نرمی و سختی تقسیم می‌شوند. قبل از بررسی روش‌ها به فرضیات زیر که در هر دو روش صادق هستند توجه می‌کنیم.

- ۱- تغییر مکان‌ها و دوران‌ها بسیار کوچک هستند.
- ۲- رفتار مصالح خطی و ارجاعی است.

فرض اول به مفهوم تغییر نکردن هندسه سازه (سیستم) بعد از اعمال نیرو و آثار خارجی و فرض دوم به مفهوم یکسان بودن رفتار سیستم در بارگذاری و باربرداری می‌باشد.

علاوه بر فرضیات فوق در تحلیل مقدماتی سازه‌ها دو فرض زیر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- ۳- گره‌های سازه صلب هستند

۴- اثر نیروی محوری قابل صرفنظر کردن می‌باشد.

از فرض سوم مفهوم می‌شود که در یک گره که چندین عضو به آن متصل هستند، فقط یک دوران مجھول داریم و فرض چهارم مسئله کمانش یا ناپایداری اعضا تحت اثر بار محوری را از محدوده بحث و تحلیل خارج می‌کند.

از فرضیات اول و دوم نتیجه بسیار مهمی بدست می‌آید و آن برقرار بودن اصل اجتماع آثار قوا است که در تحلیل خطی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

۱-۱- روش سختی

در این روش مجھولات اصلی تغییر مکانها می باشند. فرمول بندی و تحلیل به نحوی است که این تغییر مکانها در اولین مرحله حل پیدا می شوند و سپس با کمک آنها مجھولات ثانوی مثل نیروها، عکس العملها و غیره بدست می آیند.

۱-۲- روش نرمی


در این روش مجھولات اصلی نیروها یا واکنش‌های اضافی می باشند. فرمول بندی و تحلیل به طریقی انجام می شود که در اولین مرحله نیروها و واکنش‌های اضافی بدست می آیند و سپس سایر مجھولات مانند تغییر مکانها و غیره بدست خواهند آمد.

۱-۳- روش تحلیل

به طور کلی در تحلیل سیستمهای سازه ای سه دسته معادله (الف) تعادل، ب) سازگاری و ج) رفتار مصالح، باید بطور همزمان ارضا شوند تا تحلیل درست انجام پذیرد. بطوریکه خواهیم دید هر دو روش بر مبنای ارضای این سه دسته معادله قرار دارند و به همین دلیل تنها ملاک انتخاب این و یا آن روش، سهولت استفاده از آنها می باشد.

- روش سختی

قابل شکل زیر را در نظر بگیرید:



اگر مجھولات مسئله را تغییر مکانها در نظر بگیریم، با توجه به فرضیات تئوری و نوع تکیه گاهها خواهیم داشت:

:A گره

• تغییر مکان جهت $x = 0$

• تغییر مکان جهت $y = 0$

• چرخش گره = 0

:B گره

تغییر مکان جهت $x = \Delta$

تغییر مکان جهت $y = \cdot$

چرخش گره $\theta_B = \cdot$

:C گره

تغییر مکان جهت $x = \cdot$

تغییر مکان جهت $y = \cdot$

چرخش گره $\cdot = \cdot$

:D گره

تغییر مکان جهت $x = \Delta$

تغییر مکان جهت $y = \cdot$

چرخش گره $\theta_D = \cdot$

:E گره

تغییر مکان جهت $x = \cdot$

تغییر مکان جهت $y = \cdot$

چرخش گره $\cdot = \cdot$

— :F گره

تغییر مکان جهت $x = \Delta$

تغییر مکان جهت $y = \cdot$


چرخش گره $\theta_F = \cdot$

ملاحظه می شود که در این حالت ۴ مجھول تغییر مکانی موجود می باشد.

- روش نرمی

در صورتیکه مجھولات مستله را نیروهای اضافی یا زائد در نظر بگیریم، واکنش های اضافی عبارتند از:

$$X_A, Y_A, M_A, X_C, Y_C, M_C$$



در این حالت تعداد مجهولات مسئله ۶ مجهول نیرویی می باشد.

طبیعی است برای تحلیل سیستم باید در حالت اول چهار معادله و در حالت دوم شش معادله تولید کرد تا پس از حل این معادله ها بتوان مسئله را بطور کامل تحلیل نمود.


در این مثال تعداد مجهولات ناشی از روش سختی کمتر از روش نرمی است. این موضوع در همه موارد صادق نیست ولی با توجه به قانونمند بودن روش سختی، در مواردی که تعداد مجهولات روش سختی بیشتر از روش نرمی باشد نیز از روش سختی استفاده می شود.

۱-۴- روشن شیب- افت

در تحلیل سازه های ساده این روش بعنوان پایه روش سختی مورد استفاده قرار می گیرد.

مبنا روشن: این روش بر مبنای انتخاب مجهولات یک عنصر پایه از سیستم سازه ای که در این حالت تیر می باشد، قرار دارد. هر سیستم سازه ای را می توان به عناصر پایه ای که تیر یا تیر- ستون هستند تقسیم نمود. بنابراین روابط شیب- افت در سطح تیر استخراج شده و سازه پس از تجزیه به تیرها بطور جداگانه فرمول سازی می شود. سپس با استفاده از سازگاری تغییر مکان ها و تعادل نیروها سیستم دوباره جمع شده و دستگاه معادله مورد نظر حاصل می شود.

تیر دو سر گیردار شکل به عنوان عنصر پایه در نظر گرفته می شود.



تعداد واکنش های زائد سه می باشد.

با صرفنظر کردن از اثر نیروی محوری دو واکنش و یک معادله حذف شده و تعداد واکنش‌های اضافی ۲ خواهد بود. پس اگر به هر ترتیبی ۲ واکنش اضافی محاسبه شود، تیر معین می‌شود. به این منظور دو واکنش اضافی را دو لنگر انتهائی تیر در نظر می‌گیریم بنابراین نیاز به روابطی داریم که مقدار لنگرهای انتهائی را بر حسب دوران‌ها بدست دهد.




پس اگر θ_1, θ_2 محاسبه شود، تیر معین می‌شود.

در یک سیستم برای همه اعضا به نوبت این کار انجام می‌شود و سپس سازگار بودن تغییر مکان‌ها (یکسان بودن θ ‌ها در گره‌ها و ...) و تعادل نیروها (صفر بودن مجموع لنگرهای در هر گره) اعمال می‌شود و از آنجا دستگاه معادله‌ای بر حسب مجھولات تغییر مکانی بدست می‌آید.

۲- روابط اصلی شب-افت

قبل از نوشتن روابط شب-افت به شرح قرارداد عالیم شب-افت می‌پردازیم:




۱- لنگرهای انتهایی M_{AB}, M_{BA} در صورتی که در جهت گردش عقربه‌های ساعت باشند، مثبت فرض می‌گردد.

۲- شب‌های نقاط A, B یعنی θ_A و θ_B در صورتیکه جهت چرخش آنها نسبت به حالت اولیه خود در جهت عقربه‌های ساعت باشند، مثبت در نظر گرفته می‌شوند.


۳- تغییر مکان نقطه B نسبت به نقطه A یعنی Δ_{BA} در صورتی مثبت می‌باشد که حرکت نقطه B نسبت به A در جهت گردش عقربه‌های ساعت باشد.

در این بخش معادلات اصلی شیب-افت را به دو روش سطح لنگر و معادلات دیفرانسیل طی یک مثال بدست خواهیم آورد.

۱-۱- بدست آوردن روابط شیب-افت با استفاده از قضیه سطح لنگر
سازه زیر یک قاب ساختمانی است که از نظر استاتیکی ۶ درجه نامعین می‌باشد.




اجزاء آنرا جدا می‌سازیم:



فرض کنیم:

قطعه ab تحت اثر لنگرهای انتهایی M_{ab}, M_{ba} قرار گرفته باشد، چرخش های آنرا با θ_a, θ_b نمایش می دهیم.



از قضیه دوم سطح لنگرخواهیم داشت:

$$aa' = -\left(\frac{M_{ab}}{EI} \cdot \frac{L}{2} \cdot \frac{L}{3} - \frac{M_{ba}}{EI} \cdot \frac{L}{2} \cdot \frac{2L}{3}\right) \times \frac{6EI}{L^2}$$


$$bb' = \left(\frac{M_{ab}}{EI} \cdot \frac{L}{2} \cdot \frac{2L}{3} - \frac{M_{ba}}{EI} \cdot \frac{L}{2} \cdot \frac{L}{3}\right) \times \frac{12EI}{L^2}$$

نتیجه می شود:

$$M_{ab} = \frac{2EI}{L} (2\theta_a + \theta_b)$$

$$M_{ba} = \frac{2EI}{L} (\theta_a + 2\theta_b)$$

اگر در حالت فوق تکیه گاهها نشست داشته باشند، داریم:



$$a_i a' = \theta_b L \Rightarrow aa' = \theta_b L - \Delta$$

$$aa' = -\left(\frac{M_{ab}}{EI} \cdot \frac{L^2}{6} - \frac{M_{ba}}{EI} \cdot \frac{L^2}{3}\right)$$

$$b_1 b' = \theta_a L \Rightarrow bb' = \theta_a L - \Delta$$

$$bb' = \left(\frac{M_{ab}}{EI} \cdot \frac{L^2}{3} - \frac{M_{ba}}{EI} \cdot \frac{L^2}{6}\right)$$

از قضیه دوم سطح لنگر همیشه فاصله بین مماس‌های مرسوم بر منحنی تغییر شکل یعنی aa' و bb' بدست

می‌آید. لذا خواهیم داشت:

$$\theta_b L - \Delta = -\left(\frac{M_{ab}}{EI} \cdot \frac{L^2}{6} - \frac{M_{ba}}{EI} \cdot \frac{L^2}{3}\right) \times \frac{6EI}{L^2}$$

$$\theta_a L - \Delta = \left(\frac{M_{ab}}{EI} \cdot \frac{L^2}{3} - \frac{M_{ba}}{EI} \cdot \frac{L^2}{6}\right) \times \frac{12EI}{L^2}$$


بنابراین معادله شبیه‌افت بصورت زیر خواهد بود:

$$M_{ab} = \frac{2EI}{L} \left(2\theta_a + \theta_b - \frac{3\Delta}{L}\right)$$

$$M_{ba} = \frac{2EI}{L} \left(\theta_a + 2\theta_b - \frac{3\Delta}{L}\right)$$


۲-۲- به دست آوردن روابط شبیه-افت با استفاده از معادلات دیفرانسیل

تیر شکل زیر را در نظر بگیرید:



با توجه به این که در هر مقطع از تیر داریم $M(x) = EIy''$ در مقطعی به فاصله x از تکیه‌گاه A مطابق شکل زیر

خواهیم داشت:



$$\sum M_c = 0$$

$$EIy'' + M_{AB} - \frac{M_{AB} + M_{BA}}{L}x = 0$$

$$EIy'' = \frac{M_{AB}}{L}(x-L) + \frac{M_{BA}}{L}x \quad (I)$$

با دوبار انتگرال گیری از معادله (I) خواهیم داشت:

$$EIy' = \frac{M_{AB}}{L}\left(\frac{x^2}{2} - Lx\right) + \frac{M_{BA}}{L}\frac{x^2}{2} + C_1 \quad (II)$$

$$EIy = \frac{M_{AB}}{L}\left(\frac{x^3}{6} - \frac{Lx^2}{2}\right) + \frac{M_{BA}}{L}\cdot\frac{x^3}{6} + C_1x + C_2 \quad (III)$$

شرایط مرزی در نقطه A عبارتند از :

$$x = 0, y = 0, y' = \theta_A$$

که با جایگذاری در معادلات (II) و (III) خواهیم داشت:

$$C_1 = EI\theta_A, C_2 = 0$$

و معادلات (II) و (III) بصورت زیر اصلاح می شود:

$$EIy' = \frac{M_{AB}}{L}\left(\frac{x^2}{2} - Lx\right) + \frac{M_{BA}}{L}\frac{x^2}{2} + EI\theta_A \quad (1)$$

$$EIy = \frac{M_{AB}}{L}\left(\frac{x^3}{6} - \frac{Lx^2}{2}\right) + \frac{M_{BA}}{L}\cdot\frac{x^3}{6} + EI\theta_A x \quad (2)$$

شرایط مرزی در نقطه B عبارتند از :

$$x = L, y = \Delta, y' = \theta_B$$

که پس از جایگذاری در معادلات (1) و (2) به معادلات زیر می رسیم:

$$EI\theta_B = \frac{M_{AB}}{L}\left(\frac{L^2}{2} - L^2\right) + \frac{M_{BA}}{L}\cdot\frac{L^2}{2} + EI\theta_A \quad (3)$$

$$EI\Delta = \frac{M_{AB}}{L}\left(\frac{L^3}{6} - \frac{L^3}{3}\right) + \frac{M_{BA}}{L}\cdot\frac{L^3}{6} + EI\theta_A L \quad (4)$$

که پس از مرتب کردن نسبت به M_{BA} و M_{AB} خواهیم داشت:

$$M_{ab} = \frac{2EI}{L}(2\theta_a + \theta_b - \frac{3\Delta}{L}) \quad (5)$$

$$M_{ba} = \frac{2EI}{L}(\theta_a + 2\theta_b - \frac{3\Delta}{L}) \quad (6)$$

در این روابط اثر لنگرهای ناشی از بارهای خارجی در نظر گرفته نشده است و برای منظور کردن این اثر کافی است لنگرهای گیرداری را که در پخش بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت با معادلات (5) و (6) جمع کنیم.


$$\begin{aligned} M_{ab} &= \frac{2EI}{L} \left(2\theta_a + \theta_b - \frac{3\Delta}{L} \right) + M'_{AB} \\ M_{ba} &= \frac{2EI}{L} \left(\theta_a + 2\theta_b - \frac{3\Delta}{L} \right) + M'_{BA} \end{aligned} \quad (7)$$

- لنگرهای گیرداری

اگر تحت اثر بار خارجی یک لنگر M_0 داشته باشیم و m_0 را معادل $\frac{M_0}{EI}$ بگیریم و m_{0a} و m_{0b} به ترتیب

نشان‌دهنده لنگر ایستائی مساحت نمودار $m_0 = \frac{M_0}{EI}$ نسبت به نقاط a و b باشد، مقادیر aa' و bb' به ترتیب زیر

اصلاح می‌شود:




$$aa' = -\left(\frac{M_{ab}}{EI} \cdot \frac{L^2}{6} - \frac{M_{ba}}{EI} \cdot \frac{L^2}{3} + \frac{m_{0a}}{EI} \right)$$

$$bb' = \left(\frac{M_{ab}}{EI} \cdot \frac{L^2}{3} - \frac{M_{ba}}{EI} \cdot \frac{L^2}{6} + \frac{m_{0b}}{EI} \right)$$

$$M_{ab} = \frac{2EI}{L} \left(2\theta_a + \theta_b - \frac{3\Delta}{L} \right) + \frac{2}{L^2} (m_{0a} - 2m_{0b})$$

$$M_{ba} = \frac{2EI}{L} \left(\theta_a + 2\theta_b - \frac{3\Delta}{L} \right) + \frac{2}{L^2} (2m_{0a} - m_{0b})$$

اگر تیری کاملاً گیردار باشد (دو سر گیردار) خواهیم داشت:



$$M'_{ab} = \frac{2}{L^2} (m_{0a} - 2m_{0b})$$

$$M'_{ba} = \frac{2}{L^2} (2m_{0a} - m_{0b})$$

لذا رابطه شبیه-افت با در نظر گرفتن اثر بارهای خارجی بدین صورت می‌باشد:

$$M_{ab} = \frac{2EI}{L} \left(2\theta_a + \theta_b - \frac{3\Delta}{L} \right) + M'_{AB}$$

$$M_{ba} = \frac{2EI}{L} \left(\theta_a + 2\theta_b - \frac{3\Delta}{L} \right) + M'_{BA}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، لنگرهای ایجاد شده به عوامل زیر بستگی دارند:


۱- دوران ابتدایی عضو (θ_A)

۲- دوران انتهایی عضو (θ_B)

۳- دوران کلی عضو ($\frac{\Delta}{L}$)

۴- آثار و بارگذاری خارجی (لنگرهای گیرداری)

مثال: لنگرهای گیرداری تیر زیر را تحت اثر بار متتمرکز P بدست آورید.



$$m_{0a} = \frac{Pab}{L} \left(\frac{a}{2} \cdot \frac{2a}{3} + \frac{b}{2} \left(a + \frac{b}{3} \right) \right) = \frac{Pab}{6L} (2a^2 + 3ab + b^2) = \frac{Pab}{6} (2a + b)$$


$$m_{0b} = \frac{Pab}{L} \left(\frac{b}{2} \cdot \frac{2b}{3} + \frac{a}{2} \left(b + \frac{a}{3} \right) \right) = \frac{Pab}{6L} (a^2 + 3ab + 2b^2) = \frac{Pab}{6} (a + 2b)$$

$$M_{ab} = \frac{2}{L^2} (m_{0a} - 2m_{0b}) = \frac{2}{L^2} \left[\frac{Pab}{6} (2a + b - 2a - 4b) \right] = -\frac{pab^2}{L^2}$$


$$M_{ba} = \frac{2}{L^2} (2m_{0a} - m_{0b}) = \frac{2}{L^2} \left[\frac{Pab}{6} (a + 2b - a - 2b) \right] = \frac{pa^2b}{L^2}$$

۳- کاربرد روش شیب- افت برای تحلیل تیرهای سراسری

تیر سراسری زیر را در نظر بگیرید:



گام اول: تفکیک تیر به قسمتهای مجزا



گام دوم: تعیین مجهولات اصلی

همان‌طور که قبل ذکر شد مجهولات اصلی در این روش تغییر مکان و شیب‌ها می‌باشند. با توجه به این‌که در تیر فوق تغییر مکان گرهی وجود ندارد، بنابراین مجهولات مستقله عبارتند از:

$$(\theta_A)_R, (\theta_B)_L, (\theta_B)_R, (\theta_C)_L, (\theta_C)_R, (\theta_D)_L$$

گام سوم: نوشتمن معادلات سازگاری

با توجه به سراسری بودن تیر فوق داریم:

$$\theta_B = (\theta_B)_L = (\theta_B)_R$$

$$\theta_C = (\theta_C)_L = (\theta_C)_R$$

لذا مجهولات تیر عبارتند از $\theta_d, \theta_c, \theta_b, \theta_a$

گام چهارم: بدست آوردن لنگرهای گیرداری

$$M'_{ab} = -M'_{ba} = -\frac{ql^2}{12} = -\frac{2.4 \times 6^2}{12} = -7.2 \text{ t.m}$$

$$M'_{bc} = -M'_{cb} = -\frac{1.6 \times 12^2}{12} - \frac{8 \times 6 \times 6^2}{12} = -31.2 \text{ t.m}$$

$$M'_{cd} = -\frac{pab^2}{l^2} = -\frac{7.2 \times 2 \times 4^2}{6^2} = -6.4 \text{ t.m}$$

$$M'_{dc} = \frac{pba^2}{l^2} = \frac{7.2 \times 4 \times 2^2}{6^2} = 3.2 \text{ t.m}$$

$$M'_{de} = -pl = -2.4 \times 1.5 = -3.6 \text{ t.m}$$

گام پنجم: نوشتن روابط شیب- افت برای هریک از اجزای جدا شده

$$M_{ab} = \frac{2E(3I)}{6}(2\theta_a + \theta_b) - M'_{ab} = 2EI\theta_a + EI\theta_b - 7.2$$

$$M_{ba} = \frac{2E(3I)}{6}(\theta_a + 2\theta_b) + M'_{ab} = EI\theta_a + 2EI\theta_b + 7.2$$

$$M_{bc} = \frac{2E(10I)}{12}(2\theta_b + \theta_c) - M'_{bc} = \frac{10}{3}EI\theta_b + \frac{5}{3}EI\theta_c - 31.2$$

$$M_{cb} = \frac{2E(10I)}{12}(\theta_b + 2\theta_c) + M'_{cb} = 3.33EI\theta_c + 1.67EI\theta_b + 31.2$$

$$M_{cd} = \frac{2E(2I)}{6}(2\theta_c + \theta_d) - M'_{cd} = 1.33EI\theta_c + 0.67EI\theta_d - 6.4$$

$$M_{dc} = \frac{2E(2I)}{6}(\theta_c + 2\theta_d) + M'_{cd} = 1.33EI\theta_d + 0.67EI\theta_c + 6.4$$

گام ششم: نوشتن معادلات تعادل

با توجه به این که در تیر فوق تکیه گاهها مفصلی می‌باشند لذ خواهیم داشت:

$$M_{ab} = 0 \quad 2EI\theta_a + 10EI\theta_b = 7.2$$

$$\sum M_B = 0 \quad M_{ba} + M_{bc} = 0 \quad EI\theta_a + 5.33EI\theta_b + 1.67EI\theta_c = 2.4$$

$$\sum M_C = 0 \Rightarrow M_{cb} + M_{cd} = 0 \Rightarrow 1.67EI\theta_b + 4.67EI\theta_c + 0.67EI\theta_d = -24.8$$

$$\sum M_D = 0 \quad M_{dc} + M = 0 \quad 0.67EI\theta_c + 1.33EI\theta_d = 0.4$$

معادلات فوق را می‌توان به صورت ماتریس تبدیل نمود:

$$ka = f \Rightarrow EI \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 5.33 & 1.67 & 0 \\ 0 & 1.67 & 4.67 & 0.67 \\ 0 & 0 & 0.67 & 1.33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_a \\ \theta_b \\ \theta_c \\ \theta_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7.2 \\ 2.4 \\ -24.8 \\ 0.4 \end{bmatrix}$$

ماتریس فوق، ماتریس ضرائب سختی یا به طور خلاصه ماتریس سختی نام دارد.

- خواص ماتریس سختی

الف- نسبت به قطر اصلی قرینه می‌باشد (ماتریس متقارن).

ب- قطر حاکم

ج- نواری


د- مثبت معین

در صورت اضافه کردن عناصر جدید به سازه یا حذف کردن عناصری از سازه، کافیست ماتریس سختی عنصر را به ماتریس سختی کل اضافه یا از آن کم کنیم.

بهترین روش برای حل دستگاه معادلات "روش حذف مستقیم گاوس" می‌باشد. در این روش ماتریس ضرایب

بصورت ماتریس بالا مثلثی در آمده به روش جایگزینی برگشتی حل می‌شود؛ لذا از بالا به پایین درایه‌ها را حذف نموده و از پایین به بالا مجهولات محاسبه می‌شوند. (روش حذف مستقیم و جایگزینی معکوس) لازم به ذکر است که برای حل معادلات فوق روش‌های دیگری از جمله روش گوس-سایدل، روش چولسکی و ... را نیز می‌توان به کار برد.

به طوری که ملاحظه می‌شود تشکیل ماتریس سختی و بردار بار و بردار تغییر مکانی مجھول هدف اصلی در تحلیل می‌باشد. در این مرحله روش تشکیل این عناصر را به طور مستقیم بررسی می‌کنیم:



$$M_{ij} = \frac{2EI}{L_{ij}} \left(2\theta_i + \theta_j - \frac{3\Delta}{L_{ij}} \right) + M'_{ij}$$

$$\begin{aligned} M_{12} &= \frac{2E3I}{6} (2\theta_1 + \theta_2) - 7.2 \\ M_{21} &= EI(\theta_1 + 2\theta_2) + 7.2 \end{aligned} \Rightarrow EI \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7.2 \\ 7.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{12} \\ M_{21} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} M_{23} &= 1.67EI(2\theta_2 + \theta_3) - 31.2 \\ M_{32} &= 1.67EI(\theta_2 + 2\theta_3) + 31.2 \end{aligned} \Rightarrow EI \begin{bmatrix} 3.33 & 1.67 \\ 1.67 & 3.33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -31.2 \\ 31.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{23} \\ M_{32} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} M_{34} &= 0.67EI(2\theta_3 + \theta_4) - 6.4 \\ M_{43} &= 0.67EI(\theta_3 + 2\theta_4) + 3.2 \end{aligned} \Rightarrow EI \begin{bmatrix} 1.33 & 0.67 \\ 0.67 & 1.33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6.4 \\ 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{34} \\ M_{43} \end{bmatrix}$$

$$EI \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2+3.33 & 1.67 & 0 \\ 0 & 1.67 & 3.33+1.33 & 0.67 \\ 0 & 0 & 0.67 & 1.33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7.2 \\ 7.2-31.2 \\ 31.2-6.4 \\ 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3.6 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow ka = \begin{bmatrix} 7.2 \\ 24 \\ -24.8 \\ 0.4 \end{bmatrix}$$

حال دستگاه معادلات را به دو روش گوس(حذف مستقیم و جایگزینی معکوس) و گوس سیدل به صورت زیر

حل می نماییم:

الف) روش گوس:

$$\theta_D = \frac{5.62}{1.22} = 4.61$$

$$\theta_C = -8.53$$

$$\theta_B = 7.18$$

$$\theta_A = 0.01$$

$$M_{ab} = 0 \quad M_{ba} = 21.54$$

$$M_{bc} = -21.54 \quad M_{cb} = 14.73$$

$$M_{cd} = -14.72 \quad M_{dc} = 3.6 \quad M_{de} = -3.6$$

ب-روش گوس-سایدل:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 5.333 & 1.667 & 0 \\ 0 & 1.667 & 4.667 & 0.667 \\ 0 & 0 & 0.667 & 1.333 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_a \\ \theta_b \\ \theta_c \\ \theta_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7.2 \\ 24 \\ -24.8 \\ .4 \end{bmatrix}$$

$$\theta_A = 0 \quad \theta_B = 7.2 \quad \theta_C = -8.64 \quad \theta_D = 5.28 \quad \theta_a = \theta_c = \theta_d = 0$$

$$\theta_A = 3.6 - \frac{\theta_B}{2} \quad \theta_a = 3.6$$

$$\theta_B = -(\theta_a - 1.667\theta_c + 24)/5.33 \quad \theta_b = (3.6 + 24)/5.33 = 5.18$$

$$\theta_C = \frac{1}{4.667}(-1.667\theta_b - 0.667\theta_d - 24.8) \quad \theta_c = -7.16$$

$$\theta_D = \frac{1}{1.333}(-0.667\theta_c + 0.4) \quad \theta_D = 3.88$$

$$\theta_a = 1.01 \quad \theta_b = 6.93 \quad \theta_c = -8.34 \quad \theta_d = 4.47$$


نتایج حاصل بعد از حل مثال:

$$\theta_A = 0.02/EI \quad \theta_B = 7.16 /EI \quad \theta_C = -8.52/EI \quad \theta_D = 4.56/EI$$

$$M_{ab} = 0, M_{ba} = 21.541, M_{bc} = -21.541 \text{ (t.m)}$$

$$M_{cb} = 14.735, M_{cd} = -14.73, M_{dc} = 3.6, M_{de} = -3.6 \text{ (t.m)}$$

مثال: تیر سراسری زیر را به روش شیب افت تحلیل کنید:




$$E = 20 \times 10^6 \text{ t/m}^2$$

$$I = 400 \times 10^{-6} \text{ m}^4$$

$$\Delta = 15 \times 10^{-3}$$

فرضیات:

گام اول: تفکیک تیر به قسمتهای مجزا



گام دوم: تعیین مجهولات اصلی

$$(\theta_A)_R, (\theta_B)_L, (\theta_B)_R, (\theta_C)_L, (\theta_C)_R, (\theta_D)_L$$

گام سوم: نوشتتن معادلات سازگاری

باتوجه به سراسری بودن تیر فوق داریم:

$$\theta_B = (\theta_B)_L = (\theta_B)_R$$

$$\theta_C = (\theta_C)_L = (\theta_C)_R$$

لذا مجهولات تیر عبارتند از $\theta_b, \theta_c, \theta_d$.

گام چهارم: بدست آوردن لنگرهای گیرداری

بدلیل عدم وجود بار خارجی، لنگر گیرداری ناشی از بار خارجی نداریم.

گام پنجم: نوشتتن روابط شیب-افت برای هریک از اجزای جداسده

$$M_{ab} = \frac{16000 \times 3}{6} (2\theta_a + \theta_b - \frac{3 \times 15 \times 10^{-3}}{6}) = 180000\theta_b - 60$$

$$M_{ba} = \frac{16000 \times 3}{6} (\theta_a + 2\theta_b + \frac{45 \times 10^{-3}}{6}) = 16000\theta_b - 60$$

$$M_{bc} = \frac{160000}{12} (2\theta_b + \theta_c + \frac{45 \times 10^{-3}}{12}) = 26666.7\theta_b + 13333.3\theta_c + 50$$

$$M_{cb} = 2 \times 6666.7 (\theta_b + 2\theta_c + \frac{45 \times 10^{-3}}{12}) = 13333.3\theta_b + 26666.7\theta_c + 50$$

$$M_{cd} = 2 \times 2666.7(2\theta_c + \theta_d) = 10666.7\theta_c + 5333.3\theta_d$$

$$M_{de} = 2 \times 2666.7(\theta_c + 2\theta_d) = 5333.3\theta_c + 10666.7\theta_d$$

گام ششم: نوشتن معادلات تعادل

$$\begin{bmatrix} 42666.7 & 13333.3 & 0 \\ 13333.3 & 37333.3 & 5333.3 \\ 0 & 5333.3 & 10666.7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \theta_b \\ \theta_c \\ \theta_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ -500 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\theta_c = -1.7418 \times 10^{-3}$$

$$\theta_b = 0.7787 \times 10^{-3}$$

$$\theta_d = 0.8709 \times 10^{-3}$$

$$M_{ab} = -53.77 \text{ t.m}$$

$$M_{ba} = -47.54 \text{ t.m}$$

$$M_{bc} = 47.54 \text{ t.m}$$

$$M_{cb} = 13.93 \text{ t.m}$$


$$M_{cd} = -13.93 \text{ t.m}$$

$$M_{de} = 0 \text{ t.m}$$

۴- کاربرد روش شب-افت برای تحلیل قابها

قابها عناصر سازه‌ای هستند که قادر به تحمل بار در صفحه خودشان می‌باشند. عناصر افقی، تیر و عناصر قائم ستون نامیده می‌شوند. به عبارت دیگر عناصری که بار محوری در آنها غالب باشد ستون، و عناصری که لنگر خمی در آنها غالب است تیر نامیده می‌شوند.

در حل قاب‌ها به روش شب-افت از تغییر شکل محوری ستونها صرفنظر می‌شود پس تغییر طول محوری نداریم یعنی در شکل زیر نقطه A نسبت به نقطه B افت ندارد لذا تغییر مکان نسبی دو سر تیر صفر است.




باید توجه کرد که چون ستونهای AB , CE , DF نمی‌توانند تغییر طول محوری داشته باشند، پس نقاط تغییر مکان نسبی ندارند؛ یعنی در تیرهای افقی هیچ افتی بوجود نمی‌آید. قاب‌ها از جنبه شکل ظاهری به دو دسته مستطیلی و غیرمستطیلی (شیبدار) تقسیم می‌شوند. همچنین می‌توان آنها را از لحاظ تغییر مکان جانبی به دو دسته قاب‌های با تغییر مکان جانبی و بدون تغییر مکان جانبی تقسیم کرد.

نکته: تعیین درجه آزادی یک قاب

برای تعیین تعداد درجه آزادی یک قاب می‌توان از دو روش زیر استفاده نمود که به ترتیب در ادامه توضیح داده می‌شوند.

- ۱- تمام گره‌ها را به مفصل تبدیل نموده و با قرار دادن تکیه گاه، سازه را پایدار می‌کنیم، تعداد تکیه‌گاه‌ها مشخص کننده درجه آزادی قاب می‌باشد.
- ۲- تمام گره‌ها را به مفصل تبدیل نموده و سپس با اضافه کردن اعضای میله‌ای سازه را به یک سری اعضاء خرپایی تبدیل می‌کنیم. تعداد میله‌ها مبین درجات آزادی است.




روش تحلیل هر یک از انواع قابها را با ذکر یک مثال پی می‌گیریم:


۴-۱- قاب مستطیلی بدون تغییر مکان جانبی

- ۱- زاویه بین اعضا قاب 90° درجه می‌باشد و به یک گره ممکن است بیش از دو عضو متصل باشد.
- ۲- از تغییر شکل‌های ناشی از نیروی محوری صرفنظر می‌شود.

مثال: قاب شکل زیر را حل کنید.



بار ۳/۶ تن را بصورت لنگر به نقطه ۲ منتقل می کنیم.



با توجه به گیردار بودن تکیه گاههای ۱ و ۳ تنها مجھول اصلی مسئله θ_2 می باشد.

محاسبه لنگرهای گیرداری:

$$M'_{23} = -M'_{32} = \frac{-q l^2}{12} = -13.5 \text{ t.m}$$

نوشتن روابط شیب-افت برای اعضاء:

$$M_{12} = \frac{2EI}{5}(2\theta_1 + \theta_2) = 0.4EI\theta_2$$

$$M_{21} = 0.4EI(\theta_1 + 2\theta_2) = 0.8EI\theta_2$$

$$M_{23} = 0.8EI(2\theta_2 + \theta_3) - 13.5 = 1.6EI\theta_2 - 13.5$$

$$M_{32} = 0.8EI(\theta_2 + 2\theta_3) + 13.5 = 0.8EI\theta_2 + 13.5$$

نوشتن معادلات تعادل:

$$M_{21} + M_{23} + 5.4 = 0 \Rightarrow 0.8EI\theta_2 + 1.6EI\theta_2 - 13.5 + 5.4 = 0 \Rightarrow EI\theta_2 = 3.375$$

$$\Rightarrow \begin{cases} M_{12} = 1.35 \text{ t.m} \\ M_{21} = 2.7 \text{ t.m} \\ M_{23} = -8.1 \text{ t.m} \\ M_{32} = 16.2 \text{ t.m} \end{cases}$$

اگر مثال فوق بدون لنگر خارجی باشد نتایج بصورت زیر خواهد بود:

$$M_{21} + M_{23} = 0 \Rightarrow EI\theta_2 = 5.625$$

$$\begin{cases} M_{12} = 2.25 \text{ t.m} \\ M_{21} = 4.5 \text{ t.m} \\ M_{23} = -4.5 \text{ t.m} \\ M_{32} = 18.0 \text{ t.m} \end{cases}$$

حال برای نشان دادن تاثیر سختی اعضا بر روی لنگرهای بوجود آمده، به بررسی نتایج حاصله با در نظر

گرفتن سختی‌های مختلف برای اعضا می‌پردازیم:

(۱) سختی مساوی تیر و ستون

$$\begin{cases} M_{12} = 0.4EI\theta_2 \\ M_{21} = 0.8EI\theta_2 \\ M_{23} = 0.8EI\theta_2 - 13.5 \\ M_{32} = 0.4EI\theta_2 + 13.5 \end{cases}, M_{21} + M_{23} = 0 \Rightarrow 1.6EI\theta_2 = 13.5 \Rightarrow EI\theta_2 = 8.4375$$

$$\Rightarrow \begin{cases} M_{12} = 3.375 \text{ t.m} \\ M_{21} = 6.75 \text{ t.m} \\ M_{23} = -6.75 \text{ t.m} \\ M_{32} = 16.875 \text{ t.m} \end{cases}$$

(۲) سختی تیر ۵ برابر سختی ستون

$$\begin{cases} M_{12} = 0.4EI\theta_2 \\ M_{21} = 0.8EI\theta_2 \\ M_{23} = 8EI\theta_2 - 13.5 \\ M_{32} = 4EI\theta_2 + 13.5 \end{cases}, M_{21} + M_{23} = 0 \Rightarrow 8.8EI\theta_2 = 13.5 \Rightarrow EI\theta_2 = 1.534$$

$$\Rightarrow \begin{cases} M_{12} = 0.613 \text{ t.m} \\ M_{21} = 1.227 \text{ t.m} \\ M_{23} = 19.636 \text{ t.m} \\ M_{32} = -1.227 \text{ t.m} \end{cases}$$

(۳) سختی ستون ۵ برابر سختی تیر


$$\begin{cases} M_{12} = 4EI\theta_2 \\ M_{21} = 8EI\theta_2 \\ M_{23} = 0.8EI\theta_2 - 13.5, \quad M_{21} + M_{23} = 0 \Rightarrow 8.8EI\theta_2 = 13.5 \Rightarrow EI\theta_2 = 1.534 \\ M_{32} = 0.4EI\theta_2 + 13.5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} M_{12} = 6.136 \text{ t.m} \\ M_{21} = 12.27 \text{ t.m} \\ M_{23} = -12.27 \text{ t.m} \\ M_{32} = 14.11 \text{ t.m} \end{cases}$$

مراتب فوق نشان می‌دهد که سختی نسبی اعضا نسبت به هم در لنگرها تأثیر زیادی ایجاد نمی‌کند.

۴-۲- قاب مستطیلی با تغییر مکان جانبی

مثال ۱- قاب شکل زیر را تحلیل کنید.



مجهولات: $\Delta, \theta_a, \theta_b, \theta_c, \theta_d$

تعیین لنگرهای گیرداری:

$$M'_{ab} = -\frac{4.8 \times 3^2 \times 4.5}{7.5^2} = -3.45 \text{ t.m}$$

$$M'_{ba} = \frac{4.8 \times 4.5^2 \times 3}{7.5^2} = 5.18 \text{ t.m}$$

$$M'_{bc} = -M'_{cb} = -\frac{PL}{8} = -7.2 \text{ t.m}$$

نوشتن معادلات شبیه افت (با در نظر گرفتن سازگاری تغییر مکان‌ها)

$$M_{ab} = \frac{2EI}{7.5} (2\theta_a + \theta_b - \frac{3\Delta}{7.5}) + (-3.45) = 0.26667EI(2\theta_a + \theta_b - 0.4\Delta) - 3.45$$

$$M_{ba} = \frac{2EI}{7.5} (\theta_a + 2\theta_b - \frac{3\Delta}{7.5}) + (5.18) = 0.26667EI(\theta_a + 2\theta_b - 0.4\Delta) + 5.18$$

$$M_{bc} = \frac{4EI}{6}(2\theta_b + \theta_c) + (-7.2) = 0.66667EI(2\theta_b + \theta_c) - 7.2$$

$$M_{cb} = \frac{4EI}{6}(\theta_b + 2\theta_c) + (7.2) = 0.66667EI(\theta_b + 2\theta_c) + 7.2$$

$$M_{cd} = \frac{2EI}{5}(2\theta_c + \theta_d - \frac{3\Delta}{5}) = 0.4EI(2\theta_c + \theta_d - 0.6\Delta)$$


$$M_{dc} = \frac{2EI}{5}(\theta_c + 2\theta_d - \frac{3\Delta}{5}) = 0.4EI(\theta_c + 2\theta_d - 0.6\Delta)$$

اعمال شرایط تعادل :

الف- تعادل لنگرهای

$$\begin{cases} M_{ab} = 0 \\ M_{ba} + M_{bc} = 0 \\ M_{cb} + M_{cd} = 0 \\ M_{dc} = 0 \end{cases}$$

ب- تعادل برشها



$$H_1 = \frac{4.8 \times 4.5}{7.5} + \frac{M_{ab} + M_{ba}}{7.5}$$

$$H_3 = \frac{M_{cd} + M_{dc}}{5}$$

$$2.88 + 0.03555(3\theta_a + 3\theta_b - 0.8\Delta) + 0.23061 + 0.08EI(3\theta_c + 3\theta_d - 1.2\Delta) = 0$$

$$\Rightarrow -0.10667\theta_a - 0.1066\theta_b - 0.24\theta_c - 0.24\theta_d + 0.12444\Delta = 3.1104$$


تشکیل ماتریس سختی

$$EI \begin{bmatrix} 0.5333 & 0.26667 & 0 & 0 & -0.10667 \\ 0.26667 & 1.86666 & 0.6667 & 0 & -0.10667 \\ 0 & 0.6667 & 2.1333 & 0.4 & -0.24 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.8 & -0.24 \\ -0.10667 & 0.10667 & -0.24 & -0.24 & 0.12444 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_a \\ \theta_b \\ \theta_c \\ \theta_d \\ \Delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.45 \\ -5.18 + 7.2 \\ -7.2 + 0 \\ 0 \\ 3.1104 \end{bmatrix}$$

با حل معادله فوق خواهیم داشت:

$$\begin{cases} EI\Delta = 143.27 \\ EI\theta_d = 40.912 \\ EI\theta_c = 4.14 \\ EI\theta_b = 2.982 \\ EI\theta_a = 33.642 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M_{ab} = -0.001 \\ M_{ba} = 0.463 \\ M_{bc} = -0.464 \\ M_{cb} = 14.708 \\ M_{cd} = -14.708 \\ M_{dc} = 0.001 \end{cases}$$

کنترل نیروی برشی تکیه گاه‌ها:



$$H_3 = \frac{M_{45} + M_{54}}{6.4}$$

$$H_A + H_D = 4.8$$

$$H_A = \frac{4.8 \times 3}{3 + 4.5} = \frac{0.463}{7.5}, H_D = \frac{14.708}{5}$$

$$\left(\frac{14.4}{7.5} - \frac{0.463}{7.5}\right) + \frac{14.708}{5} = 1.8583 + 2.9416 = 4.7999 \cong 4.8$$

اگر در این مسئله تکیه گاه‌های A, D گیردار باشند خواهیم داشت:

$$\theta_a = \theta_d = 0, M_{ab}, M_{cd} \neq 0$$

در نتیجه: (سطر و ستون مربوطه حذف می‌گردد)

$$EI \begin{bmatrix} 1.8666 & 0.6667 & -0.1067 \\ 0.6667 & 2.1333 & -0.24 \\ -0.1067 & -0.24 & 0.1244 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_b \\ \theta_c \\ \Delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.016 \\ -7.2 \\ 3.1104 \end{bmatrix}$$

با حل معادله فوق نتایج زیر حاصل خواهد شد:


$$\begin{cases} EI\Delta = 24.596 \\ EI\theta_c = -1.5586 \\ EI\theta_b = 3.0422 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M_{ab} = -5.268 \\ M_{ba} = 4.183 \\ M_{bc} = -4.183 \\ M_{cb} = 7.15 \\ M_{cd} = -7.15 \\ M_{dc} = -6.526 \end{cases}$$

کنترل نیروی برشی تکیه‌گاه‌ها:


$$H_A = \frac{4.8 \times 3 + 5.268 - 4.183}{7.5} = 2.065$$

$$H_D = \frac{7.15 + 6.526}{5} = 2.735$$

$$H_A + H_D = 2.065 + 2.735 = 4.8 t$$



مثال ۲- قاب مستطیلی با دو درجه آزادی.



در این حالت مجهولات عبارتند از:

برای حل این گونه قاب‌ها نیز مانند موارد قبل شرایط تعادل لنگر در گره‌ها را می‌نویسیم که در این صورت خواهیم داشت:


$$\sum M_2 = \sum M_3 = \sum M_4 = \sum M_5 = 0$$

روابط حاصل از تعادل برش‌ها:

- 1) $M_{21} + M_{23} + M_{25} = 0$
- 2) $M_{32} + M_{34} = 0$
- 3) $M_{43} + M_{45} = 0$
- 4) $M_{54} + M_{56} + M_{52} = 0$

$$5) -1.2 - H_1 - H_3 = 0$$

$$6) -2.4 + H_1 + H_3 - H_5 - H_7 = 0$$



با نوشتن شرایط تعادل نیروها داریم:

$$H_1 = \frac{M_{32} + M_{23}}{6.4}$$

$$H_3 = \frac{M_{45} + M_{54}}{6.4}$$

$$H_5 = \frac{M_{12} + M_{21}}{6.4}$$

$$H_7 = \frac{M_{65} + M_{56}}{3.2}$$

$$M_{ij} = \frac{2EI}{L_{ij}} \left(2\theta_i + \theta_j - \frac{3\Delta}{L_{ij}} \right) + M'_{ij}$$

با حل دستگاه شش معادله شش مجهول فوق، تمامی مجهولات به ترتیب زیر بدست می‌آیند:

$$\theta_2 = 0.79347 \frac{\text{tm}^2}{EI}$$

$$\theta_3 = 0.66138 \frac{\text{tm}^2}{EI}$$

$$\theta_4 = 0.46592 \frac{\text{tm}^2}{EI}$$


$$\theta_5 = 1.5744 \frac{\text{tm}^2}{EI}$$

$$\Delta_1 = 18.601$$

$$\Delta_2 = 6.455$$

۳-۴- قاب مستطیلی با نشست تکیه گاهی و دوران تکیه گاه

مثال: قاب شکل زیر را تحلیل کنید.



نوشتن روابط شیب‌افت:

$$M_{ab} = \frac{2EI}{7.5} \left(\theta_b + -\frac{3\Delta_1}{7.5} \right) = EI(0.267\theta_b - 0.1067\Delta_1)$$

$$M_{ba} = \frac{2EI}{7.5} \left(2\theta_b - \frac{3\Delta_1}{7.5} \right) = EI(0.5333\theta_b - 0.1067\Delta_1)$$

$$M_{bc} = \frac{2EI}{6} \left(2\theta_b + \theta_c - \frac{3 \times 15 \times 10^{-3}}{6} \right) = EI(0.67\theta_b + 0.33\theta_c) - 2.5 \times 10^{-4} EI$$

$$M_{ch} = \frac{2EI}{6} \left(\theta_b + 2\theta_c - \frac{45 \times 10^{-3}}{6} \right) = EI(0.333\theta_b + 0.67\theta_c) - 2.5 \times 10^{-4}$$

$$M_{cd} = \frac{2EI}{5} \left(2\theta_c + 0.002 - \frac{3\Delta_1}{5} \right) = EI(0.8\theta_c - 0.24\Delta_1) + 8 \times 10^{-4}$$

$$M_{dc} = \frac{2EI}{5} \left(2 \times 0.002 + \theta_c - \frac{3\Delta_1}{5} \right) = EI(0.4\theta_c - 0.24\Delta_1) + 16 \times 10^{-4} EI$$


تعادل لنگرها:

$$M_{ba} + M_{bc} = 0$$

$$M_{ch} + M_{cd} = 0$$

$$H_1 = \frac{M_{ab} + M_{ba}}{7.5}, H_2 = \frac{M_{cd} + M_{dc}}{5}$$

تعادل برش:



$$H_1 + H_2 = 0 \Rightarrow \frac{EI}{7.5} (0.50_B - 2 \times 0.1067 \Delta_1) - \frac{EI}{5} (1.50_C - 0.48 \Delta_1) - 24 \times 10^{-4} EI = 0$$

تشکیل ماتریس سختی:

$$\begin{bmatrix} 1.2 & 0.333 & -0.1067 \\ 0.333 & 1.467 & -0.24 \\ -0.1067 & -0.24 & 0.1244 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \theta_B \\ \theta_C \\ \Delta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 \times 10^{-4} \\ -5.5 \times 10^{-4} \\ 4.8 \times 10^{-4} \end{bmatrix} EI$$

با حل معادله فوق خواهیم داشت:


$$\begin{cases} \Delta_1 = 4.92 \times 10^{-3} \text{ (m)} \\ \theta_C = 3.015 \times 10^{-4} \text{ (rad)} \\ \theta_B = 5.62 \times 10^{-4} \text{ (rad)} \end{cases}$$

۴-۴- قاب مستطیلی با تقارن معکوس

قاب های مستطیلی با تقارن معکوس را می توان به دو روش مستقیم و هندسی تحلیل نمود، که در ادامه هر دو روش توضیح داده می شوند.

۱- روش مستقیم

مثال ۱- قاب رو برو تحت اثر نیروهای جانبی تقارن معکوس دارد و در اثر اعمال نیروهای مخالف به حالت اولیه باز می گردد.



$$\Delta_c = \Delta_d, \Delta_h = \Delta_e$$

با توجه به در نظر گرفتن خواص سازه های با تقارن معکوس داریم:

پس مجھولات در این حالت تقلیل یافته و تنها چهار مجھول $\Delta_1, \Delta_2, \theta_b, \theta_c$ باقی می ماند که با توجه به معادلات شبیه افت خواهیم داشت:

$$M_{ab} = M_{fc} = \left(\theta_b - \frac{3\Delta_1}{6} \right), \theta_a = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} M_{ba} = M_{ef} = \left(2\theta_b - \frac{3\Delta_1}{6} \right) \\ M_{bc} = M_{ed} = \left(2\theta_b + \theta_e - \frac{3\Delta_2}{6} \right) \\ M_{be} = M_{eb} = (2\theta_b + \theta_e) = 6\theta_b \quad (\theta_b = \theta_e) \end{array} \right\} = 0 \Rightarrow$$

$$M_{ba} + M_{bc} + M_{be} = 0 \Rightarrow$$


$$-\Delta_1 - \Delta_2 + 20\theta_b + 2\theta_e = 0 \quad (\text{I})$$

$$\left. \begin{array}{l} M_{cb} = M_{dc} = \left(2\theta_c + \theta_b - \frac{3\Delta_2}{6} \right) \\ M_{cd} = M_{dc} = 2(2\theta_c + \theta_d) = 6\theta_c \quad (\theta_c = \theta_d) \end{array} \right\} = 0 \Rightarrow$$

$$M_{cb} + M_{cd} = 0 \Rightarrow$$

$$-0.5\Delta_2 + \theta_b + 8\theta_c = 0 \quad (\text{II})$$


با توجه به معادلات برش:



«برش اول»

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow 2\left(\frac{M_{ba} + M_{ab}}{6}\right) + 20 + 10 = 0$$

$$0.33\Delta_1 - \theta_b = 30 \quad (\text{III})$$



«برش دوم»

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow 2\left(\frac{M_{bc} + M_{cb}}{6}\right) + 10 = 0$$


$$0.33\Delta_2 - \theta_b - \theta_c = 10 \quad (\text{IV})$$

دو معادله برش مستقل خطی می باشند

با توجه به چهار معادله و چهار مجهول ماتریس سختی را نوشته و مجهولات را بدست می آوریم.

$$\begin{bmatrix} 20 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 16 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0.33 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0.33 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \theta_b \\ \theta_c \\ \Delta_1 \\ \Delta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 30 \\ 10 \end{bmatrix}$$

مثال ۲- تقارن معکوس



$$\theta_a = \theta_b$$

$$M_{ab} = M_{dc} = \frac{2EI}{10} \left(\underbrace{2\theta_a}_0 + \theta_b - \frac{3\Delta}{10} \right) = \theta_b - \frac{3\Delta}{10}$$

$$M_{ba} = M_{cd} = \frac{2EI}{10} \left(\underbrace{\theta_a}_0 + 2\theta_b - \frac{3\Delta}{10} \right) = 2\theta_b - \frac{3\Delta}{10}$$

$$M_{bc} = M_{db} = 2(2\theta_b + \theta_b) = 6\theta_b$$

$$\sum M_b = 0 \Rightarrow 8\theta_b - 0.3\Delta = 0 \quad (I)$$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow 2\left(\frac{M_{ab} + M_{ba}}{10}\right) + 10 = 0$$

$$3\theta_b - 0.6\Delta + 50 = 0 \quad (II)$$


$$(I), (II): \begin{cases} 8\theta_b - 0.3\Delta = 0 \\ 3\theta_b - 0.6\Delta = -50 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \theta_b = 50/13 \\ \Delta = 4000/39 \end{array}$$

۲- روش هندسی: در بخش قاب‌های شیبدار به آن خواهیم پرداخت.

۴-۵- قاب غیر مستطیلی بدون تغییر مکان جانبی

(Gable Frame)

مثال - قاب شکل زیر را تحلیل کنید.



(بار جانبی به سازه وارد نمی‌شود و بارگذاری متقارن می‌باشد پس سازه متقارن بوده و تغییر شکل جانبی نداریم).

(تقارن مستقیم)

محاسبه لینگرهای گیرداری:

$$M'_{AB} = M'_{CD} = 0$$

$$M'_{BC} = -M'_{CB} = -\frac{2.4 \times 5^2}{12} = -5.0 \text{ t.m}$$

نوشتن روابط شبکه:

$$M_{ij} = \frac{2EI}{\ell} (2\theta_i + \theta_j - \frac{3\Delta}{\ell}) + M'_{ij}$$

$$M_{ab} = \frac{2EI}{5} (2\theta_a + \theta_b) = 0.4EI\theta_b$$

$$M_{ba} = \frac{2EI}{5} (\theta_a + 2\theta_b) = 0.8EI\theta_b$$

$$M_{bc} = \frac{4EI}{5} (2\theta_b + \theta_c) - 5.0 = 0.8EI\theta_c + 1.6EI\theta_b - 5.0$$

$$M_{cb} = \frac{4EI}{5} (\theta_b + 2\theta_c) + 5.0 = 0.8EI\theta_b + 1.6EI\theta_c + 5.0$$

$$M_{cd} = \frac{2EI}{5} (2\theta_c + \theta_d) = 0.8EI\theta_c$$


$$M_{dc} = \frac{2EI}{5} (\theta_c + 2\theta_d) = 0.4EI\theta_c$$

با توجه به گیردار بودن نکیه گاههای A,D خواهیم داشت:


تعادل لنگرهای:

$$\begin{cases} M_{bc} + M_{ba} = 0 \\ M_{cb} + M_{cd} = 0 \end{cases} \Rightarrow \theta_B = -\theta_C = +3.125/EI$$

$$\left. \begin{array}{l} E = 200 \times 10^6 \text{ t/m}^2 \\ I = 40 \times 10^{-6} \text{ m}^4 \\ EI = 8000 \text{ t.m}^2 \end{array} \right\} \Rightarrow \theta_B = -\theta_C = 4 \times 10^{-4} \text{ (rad)}$$



۶-۴- حل هندسی قاب‌های غیر مستطیلی




$$\Delta_{ab} = CC_1 = \Delta_1$$

$$\Delta_{bc} = C_1 C' = \Delta_2$$

$$\Delta_{cd} = CC' = \Delta_3$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta_1}{\sin \theta_2} = \frac{\Delta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{\Delta_3}{\sin \theta_1}$$



الف) قاب نامتقارن تحت اثر بار قائم:




$$\frac{\Delta_{bc}}{\sin(90 - \Phi_1)} = \frac{\Delta_{cd}}{\sin(90 - \Phi_2)} = \frac{\Delta_1 + \Delta_2}{\sin(\Phi_1 + \Phi_2)}$$

($\Delta_1 = \Delta_2, \Phi_1 = \Phi_2$)

ب) قاب نامتقارن تحت اثر بار افقی:



$$\Delta_1 = C_1 C \quad , \quad CC_2 = \Delta_2$$




(در حالت سازه متقارن $C_2 C'' = C'' C_1, \Phi_1 = \Phi_2$)


ج) قابهای شیبدار

برای حل قابهای شیبدار ابتدا مجھولات گرھی را تعیین نموده و سپس قاب را از لحاظ هندسی حل می کنیم (بدست آوردن تغییر مکان دو سر اعضاء) و در نهایت با نوشتن معادلات شب-افت مجھولات را بدست می آوریم.

مثال ۱- سازه متقارن تحت بار قائم




۱) ابتدا بار قائم بر سطح افق را به بار معادل وارد بر سطح شیبدار قاب تبدیل می کنیم که در این صورت خواهیم داشت:



$$\frac{W\ell \cos \Phi}{\ell / \cos \Phi} = W \cdot \cos^2 \Phi$$

۲) مجهولات: $\Delta, \theta_b, \theta_c, \theta_d$




$$\Delta_{ah} = \Delta_{ha} = -\Delta$$

$$\Delta_{hc} = \Delta_{ch} = \frac{CC'}{\sin \alpha} = \sqrt{5}\Delta$$


$$\Delta_{cd} = \Delta_{dc} = -\sqrt{5}\Delta$$

$$\Delta_{de} = \Delta_{ed} = \Delta$$



۳) با استفاده از تقارن و با توجه به اینکه تغییر مکان افقی نقطه C صفر است و فقط تغییر مکان قائم دارد. لذا

$$\theta_C = 0 \quad \text{داریم:}$$



$$M'_{ab} = -M'_{ba} = 0$$

$$M'_{bc} = -M'_{cb} = -\frac{1}{12} \times 1.8 \times 36 = -5.4 \text{ t.m}$$

$$M_{ab} = \frac{2E(2I)}{6} \left(\theta_b + \frac{3\Delta}{6} \right), \quad \theta_a = 0, \quad M'_{ab} = 0$$


$$M_{ba} = \frac{2E(2I)}{6} \left(2\theta_b + \frac{3\Delta}{6} \right)$$

$$M_{bc} = \frac{2E(3I)}{6} \left(2\theta_b - \frac{3\sqrt{5}\Delta}{3\sqrt{5}} \right) - 5.4$$

$$M_{cb} = \frac{2E(3I)}{6} \left(\theta_b - \frac{3\sqrt{5}\Delta}{3\sqrt{5}} \right) + 5.4$$

۴) تعادل برش:

عكس العمل قائم C صفر است چون تکیه گاه غلطکی است و تغییر مکان دارد.



$$\sum F_{x(b)} = 0 \Rightarrow H_1 - H_2 = 0$$

$$\sum M_C = 0 \Rightarrow$$

$$-3H_2 - 10.8 \times 3 + 10.8 \times 6 + M_{bc} + M_{cb} = 0$$


$$H_2 = 10.8 + \frac{M_{bc} + M_{cb}}{3}$$

$$\frac{M_{ab} + M_{ba}}{6} - \frac{M_{bc} + M_{cb}}{3} - 10.8 = 0 \quad (\text{II})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} EI \left[\left(\frac{4}{3} + \frac{4}{\sqrt{5}} \right) \theta_b + \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{\sqrt{5}} \right) \Delta \right] = 5.4 & (\text{I}) \\ EI [-3.366 \theta_b - 4.25 \Delta] = 6 \times 10.8 & (\text{II}) \end{cases}$$


$$\begin{cases} 3.12 \theta_b - 0.561 \Delta = \frac{5.4}{EI} \\ -0.561 \theta_b + 0.7 \Delta = \frac{10.8}{EI} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta_b = \frac{5.217}{EI} \\ \Delta = \frac{19.404}{EI} \end{cases}$$

مثال ۲: سازه متقارن تحت بار جانبی




مانند مثال قبل قاب شبیدار متقارن هندسی، تحت بار افقی مانند باد قرار گرفته است.

(۱) مجهولات تغییر مکانی $\Delta_1, \Delta_2, \theta_b, \theta_c, \theta_d$



(۲) حل هندسی - ترسیم منحنی ارتجاعی



الف: از C به اندازه Δ_1 در جهت افقی حرکت و به C₁ می‌رسیم، تغییر مکان یافته نقطه C یعنی C' روی خطی عمود بر امتداد bc یا b'C₁ قرار دارد، پس از C₁ عمودی بر b'C₁ اخراج می‌کنیم.

ب: از C به اندازه Δ_2 در جهت افقی حرکت به C₂ می‌رسیم، تغییر مکان یافته C یعنی C' روی خطی عمود بر

امتداد C_2d' یا C_2d قرار دارد پس از C_2d' عمودی بر اخراج می کنیم.

ج: محل تقاطع نقطه C' می باشد. $C_2C_1 = \Delta_1 - \Delta_2$

د: Δ های اضلاع مختلف را با توجه به مثلث $C_2C'C_1$ به دست می آوریم.

$$\frac{\Delta_1 - \Delta_2}{\sin 2\Phi} = \frac{C_1C'}{\sin(90 - \Phi)}$$

$$\frac{\Delta_1 - \Delta_2}{2\sin \Phi \cos \Phi} = \frac{C_1C'}{\cos \Phi}$$

$$C'C_1 = C'C_2 = \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{2\sin \Phi}$$

$$\Delta_{ab} = \Delta_{ha} = \Delta_1$$

$$\Delta_{bc} = \Delta_{cb} = -C_1C' = -\frac{\Delta_1 - \Delta_2}{2\sin \Phi} = \frac{-(\Delta_1 - \Delta_2)}{2/\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{2}(\Delta_1 - \Delta_2)$$

$$\Delta_{cd} = \Delta_{dc} = -\Delta_{bc} = \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{2\sin \alpha} = \frac{(\Delta_1 - \Delta_2)}{2/\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{2}(\Delta_1 - \Delta_2)$$

$$\Delta_{de} = \Delta_{ed} = \Delta_2$$

۳) تشکیل معادلات شبیه افت

الف: لنگرهای گیرداری

$$M'_{ab} = -M'_{ba} = -\frac{wl^2}{12} = -\frac{0.9 \times 6^2}{12} = -2.7 \text{ t.m}$$

$$M'_{bc} = -M'_{cb} = -\frac{wl^2}{12} = -\frac{0.9 \times 3^2}{12} = -0.675 \text{ t.m}$$

ب: تعیین شرایط مرزی $\theta_a = \theta_e = 0$

ج: نوشتن معادلات

$$M_{ab} = \frac{2EI(2I)}{6} (\theta_b - \frac{3\Delta_1}{6}) + (-2.7) = 0.67EI(\theta_b - 0.5\Delta_1) - 2.7$$

$$M_{ba} = 0.67EI(2\theta_b - 0.5\Delta_1) + 2.7$$

$$\begin{aligned} M_{bc} &= \frac{2EI(3I)}{3\sqrt{5}} \left[2\theta_b + \theta_c + 3 \times \frac{\sqrt{5}}{2}(\Delta_1 - \Delta_2) \right] - 0.675 \\ &= 0.89EI(2\theta_b + \theta_c) + \frac{EI}{\sqrt{5}}(\Delta_1 - \Delta_2) - 0.675 \end{aligned}$$

$$M_{cb} = 0.89EI(\theta_b + 2\theta_c) + \frac{EI}{\sqrt{5}}(\Delta_1 - \Delta_2) + 0.675$$

$$M_{cd} = \frac{2EI(3I)}{3\sqrt{5}} \left[2\theta_c + \theta_d - \frac{3\sqrt{5}}{2}(\Delta_1 - \Delta_2) \right] = 0.89EI(2\theta_c + \theta_d) - \frac{EI}{\sqrt{5}}(\Delta_1 - \Delta_2)$$

$$M_{dc} = 0.89EI(\theta_c + 2\theta_d) - \frac{EI}{\sqrt{5}}(\Delta_1 - \Delta_2)$$

$$M_{de} = \frac{2E(2I)}{6}(2\theta_d - \frac{3\Delta_2}{6}) = 0.67EI(2\theta_d) - 0.33EI\Delta_2$$

خلاصه می شود:

$$M_{ab} = 0.67EI\theta_b - 0.33EI\Delta_1 - 2.7$$

$$M_{cd} = 0.67EI\theta_d - 0.33EI\Delta_2$$

$$\left. \begin{array}{l} M_{ba} = 1.33EI\theta_b - 0.33EI\Delta_1 + 2.7 \\ M_{bc} = 1.78EI\theta_b + 0.81EI\theta_c + 0.447EI(\Delta_1 - \Delta_2) - 0.675 \end{array} \right\} = 0 \quad (I)$$


$$\left. \begin{array}{l} M_{cb} = 0.84EI\theta_b + 1.78EI\theta_c + 0.447EI(\Delta_1 - \Delta_2) + 0.675 \\ M_{cd} = 1.78EI\theta_c + 0.84EI\theta_d - 0.447EI(\Delta_1 - \Delta_2) \end{array} \right\} = 0 \quad (II)$$

$$\left. \begin{array}{l} M_{dc} = 0.84EI\theta_c + 1.78EI\theta_d + 0.447EI(\Delta_1 - \Delta_2) \\ M_{de} = 1.33EI\theta_d + 0.33EI\Delta_2 \end{array} \right\} = 0 \quad (III)$$

با حل سه معادله I, II, III بحسب می آید:

$$M_{cd} = 0.67EI\theta_d - 0.33EI\Delta_2$$

د: روابط برش (برای تأمین دو معادله دیگر):



$$\sum M_d = 0 \Rightarrow$$

$$+3H_c - 6V_c + M_{cd} + M_{dc} = 0$$

$$H_c = \frac{(M_{cb} + M_{bc}) - (M_{dc} + M_{cd})}{6} + 0.675$$

$$\sum F_x = 0 \quad \text{برای BC}$$

$$2.7 + H_3 = H_C$$

$$\sum F_x = 0 \quad \text{برای CD}$$

$$H_G = H_C$$

عضو CD, BC انتقال صلب دارند پس دوران ندارند.

$$\begin{cases} -H_2 + H_3 = 0 \\ -H_6 - H_7 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$H_2 = 2.7 + \frac{M_{ab} + M_{ba}}{6} \quad (\text{IV})$$

$$H_7 = \frac{M_{ed} + M_{de}}{6} \quad (\text{V})$$

هـ : تشکیل معادلات و حل:


$$EI \begin{bmatrix} 3.1221 & 0.8944 & 0 & 0.11388 & -0.44721 \\ 0.8944 & 3.5776 & 0.8944 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8944 & 3.1221 & -0.44721 & 0.11388 \\ 0.11388 & 0 & -0.44721 & 0.40425 & -0.29815 \\ -0.44721 & 0 & 0.11388 & -0.29815 & 0.40925 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \theta_b \\ \theta_c \\ \theta_d \\ \Delta_1 \\ \Delta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.025 \\ -0.675 \\ 0 \\ 4.725 \\ 0.675 \end{bmatrix}$$

نتایج

$$\begin{cases} \theta_b = 3.356EI \\ \theta_c = -2.356EI \\ \theta_d = 5.312EI \\ \Delta_1 = 40.95EI \\ \Delta_2 = 33.67EI \end{cases}$$

مثال ۳- آنالیز قاب‌های شیبدار متقاضی با اتفاذه از تقارن معکوس در بارگذاری‌ها:

(منظور محاسبه یک قاب شیبدار تحت اثر بار قرینه معکوس مثل شکل رو برو می‌باشد).



روش حل ۱) بدون استفاده از تقارن معکوس

(C حرکت قائم ندارد) از نظر هندسی تغییر مکان نقطه C ممکن نیست.

مجهولات: $\theta_d, \theta_b, \theta_c, \Delta$


$$M_{ab} = \frac{2EI}{h} (\theta_b - \frac{3\Delta}{h}) = 2\theta_b - \Delta$$

$$\left. \begin{array}{l} M_{ba} = \frac{2EI}{h} (2\theta_b - \frac{3\Delta}{h}) = 4\theta_b - \Delta \\ M_{bc} = \frac{2EI}{1} (2\theta_b + \theta_c) = 4\theta_b + 2\theta_c \end{array} \right\} = 0 \Rightarrow 8\theta_b + 2\theta_c - \Delta = 0 \quad (I)$$

$$\left. \begin{array}{l} M_{cb} = \frac{2EI}{1} (\theta_b + 2\theta_c) = 2\theta_b + 4\theta_c \\ M_{cd} = \frac{2EI}{1} (2\theta_c + \theta_d) = 4\theta_c + 2\theta_d \end{array} \right\} = 0 \Rightarrow 2\theta_b + 8\theta_c + 2\theta_d = 0 \quad (II)$$

$$\left. \begin{array}{l} M_{dc} = \frac{2EI}{1} (\theta_c + 2\theta_d) = 2\theta_c + 4\theta_d \\ M_{de} = \frac{2EI}{h} (2\theta_d - \frac{3\Delta}{h}) = 4\theta_d - \Delta \end{array} \right\} = 0 \Rightarrow 2\theta_c + \theta_d - \Delta = 0 \quad (III)$$

$$M_{ed} = \frac{2EI}{h} (\theta_d - \frac{3\Delta}{h}) = 2\theta_d - \Delta$$



$$H_1 = \frac{M_{ab} + M_{ba}}{6} = H_2$$


معادله تعادل:

$$H_1 + H_2 + 2 = 0$$

$$-\left(\frac{M_{ab} + M_{ba}}{6}\right) + \left(\frac{M_{dc} + M_{ed}}{6}\right) = 2 \Rightarrow -\theta_b - \theta_d - \frac{2}{3}\Delta = 2 \quad (IV)$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 8 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 8 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_b \\ \theta_c \\ \theta_d \\ \Delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \theta_b = 0.75 \\ \theta_c = 0.375 \\ \theta_d = 0.75 \\ \Delta = \frac{21}{4} \end{cases}$$

روش حل ۲) با استفاده از تقارن معکوس



$$\theta_b, \theta_c, \Delta, \theta_a = 0$$

$$M_{cb} = \frac{2EI}{h}(\theta_b + 2\theta_c) = 0 \quad \text{و مفصل} \quad \theta_c = -\frac{1}{2}\theta_b$$

$$M_{bc} = \frac{2EI}{l}(2\theta_b + \theta_c) = 3\theta_b$$


$$M_{ab} = 2\theta_b - \Delta$$

$$\left. \begin{array}{l} M_{ba} = 4\theta_b - \Delta \\ M'_{bc} = 3\theta_b \end{array} \right\} = 0 \Rightarrow 7\theta_b - \Delta = 0 \quad (\text{I})$$

$$-\left(\frac{M_{ab} + M_{ba}}{6}\right) = 1 \Rightarrow -\theta_b - \frac{1}{3}\Delta = 0 \quad (\text{II})$$

$$\theta_b = 0.75 \Rightarrow \theta_c = 0.375, \Delta = \frac{21}{4}$$

◀ قاب یاد شده تحت اثر بارگذاری متقارن:




- حل هندسی



$$CC' = \Delta_{bc} = \Delta \cdot \text{Cotg} \Phi$$

$$\frac{\Delta}{\sin \Phi} = \frac{\Delta_{bc}}{\cos \Phi} \Rightarrow \Delta_{bc} = \Delta \cdot \text{Cotg} \Phi$$

مانند مرحله قبل با توجه به تقارن به راحتی حل می شود.



مثال ۴- قاب زیر را تحلیل کنید.



$$\Delta_{cd} = \frac{\sqrt{5}}{2} (\Delta_1 - \Delta_2) = \Delta_{bc}$$

$$M_{AB} = \frac{4}{6} EI \left(\theta_b - \frac{3\Delta_1}{6} \right) - 5.4 = \frac{2}{3} \theta_b - \frac{1}{3} \Delta_1 - 5.4$$

$$M_{BA} = \frac{4}{6} EI \left(2\theta_b - \frac{3\Delta_1}{6} \right) + 5.4 = \frac{4}{3} \theta_b - \frac{1}{3} \Delta_1 + 5.4$$

$$\begin{aligned} M_{BC} &= \frac{6}{3\sqrt{5}} EI \left(2\theta_b + \theta_c + \frac{3}{3\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{2} (\Delta_1 - \Delta_2) \right) - 8.55 \\ &= \frac{4}{\sqrt{5}} \theta_b + \frac{2}{\sqrt{5}} \theta_c + \frac{1}{2} (\Delta_1 - \Delta_2) - 8.55 \end{aligned}$$

$$M_{CD} = \frac{6}{3\sqrt{5}} EI \left(2\theta_c + \theta_d - \frac{3}{3\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{2} (\Delta_1 - \Delta_2) \right) + 0 = \frac{4}{\sqrt{5}} \theta_c + \frac{2}{\sqrt{5}} \theta_d - \frac{1}{2} (\Delta_1 - \Delta_2)$$

$$M_{DE} = \frac{4}{6} EI \left(2\theta_d - \frac{3\Delta_2}{6} \right) = \frac{4}{3} \theta_d - \frac{1}{3} \Delta_2$$

$$M_{ED} = \frac{4}{6} EI \left(\theta_d - \frac{3\Delta_2}{6} \right) = \frac{2}{3} \theta_d - \frac{1}{3} \Delta_2$$


$$\sum M_B = 0 \Rightarrow M_{BC} + M_{BA} = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{4}{3} + \frac{4}{\sqrt{5}} \right) \theta_b + \frac{2}{\sqrt{5}} \theta_c + \left(\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{3} \right) \Delta_1 - \frac{1}{\sqrt{5}} \Delta_2 - 3.15 = 0 \quad (I)$$

$$\sum M_C = 0 \Rightarrow M_{CB} + M_{CD} = 0 \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{5}} \theta_b + \left(\frac{4}{\sqrt{5}} + \frac{4}{\sqrt{5}} \right) \theta_c + \frac{2}{\sqrt{5}} \theta_d + 8.55 = 0 \quad (II)$$


$$\sum M_D = 0 \Rightarrow M_{DC} + M_{DE} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2}{\sqrt{5}} \theta_c + \left(\frac{4}{3} + \frac{4}{\sqrt{5}} \right) \theta_d + \left(\frac{-1}{\sqrt{5}} \right) \Delta_1 + \left(\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{3} \right) \Delta_2 = 0 \quad (III)$$



$$\begin{cases} \sum M_B = 0 \Rightarrow M_{BC} + M_{CB} - 3H_C - 6V_C + 51.3 = 0 \\ \sum M_D = 0 \Rightarrow M_{CD} + M_{DC} + 3H_C - 6V_C = 0 \end{cases}$$


$$\Rightarrow (M_{BC} + M_{CB}) - (M_{CD} + M_{DC}) + 51.3 = 6H_C \quad (IV)$$



$$H_c = H_3 + 5.4 = H_2 + 5.4 = \frac{M_{AB} + M_{BA}}{6} + 5.4 + 5.4 = \frac{M_{AB} + M_{BA}}{6} + 10.8 \quad (V)$$

$$(IV), (V) \Rightarrow (M_{BC} + M_{CB}) - (M_{CD} + M_{DC}) - (M_{AB} + M_{BA}) = 13.5$$

$$\Rightarrow \left(\frac{6}{\sqrt{5}} - 2\right)\theta_B + 0 \times \theta_C + \left(\frac{4}{\sqrt{5}} + \frac{2}{3}\right)\Delta_1 - \frac{6}{\sqrt{5}}\theta_D - \frac{4}{\sqrt{5}}\Delta_2 = 13.5 \quad (VI)$$



$$H_c = H_5, H_5 = -H_2 \Rightarrow H_c = -H_2 = -\frac{M_{DE} + M_{ED}}{6} \quad (VII)$$

$$(VII), (VI) \Rightarrow (M_{DE} + M_{ED}) - (M_{CD} + M_{DC}) + (M_{BC} + M_{CB}) = -51.3$$

$$\frac{6}{\sqrt{5}}\theta_h + \left(2 - \frac{6}{\sqrt{5}}\right)\theta_d + \frac{4}{\sqrt{5}}\Delta_1 - \left(\frac{4}{\sqrt{5}} - \frac{2}{3}\right)\Delta_2 = -51.3$$



$$\begin{bmatrix} 3.122 & 0.894 & 0 & 0.1139 & -0.447 \\ 0.894 & 3.578 & 0.894 & 0 & 0 \\ 0 & 0.894 & 3.122 & -0.447 & 0.1139 \\ 0.685 & 0 & -2.683 & 2.456 & -1.789 \\ 2.683 & 0 & -0.683 & 1.789 & -2.455 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_b \\ \theta_c \\ \theta_d \\ \Delta_1 \\ \Delta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.15 \\ -8.55 \\ 0 \\ 13.5 \\ -51.3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3.122 & 0.894 & 0 & 0.1139 & -0.447 \\ 0.894 & 3.578 & 0.894 & 0 & 0 \\ 0 & 0.894 & 3.122 & -0.447 & 0.1139 \\ 0.1139 & 0 & -0.447 & 0.409 & -0.209 \\ -0.447 & 0 & 0.1139 & -0.298 & 0.409 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_b \\ \theta_c \\ \theta_d \\ \Delta_1 \\ \Delta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.15 \\ -8.55 \\ 0 \\ 2.251 \\ 8.547 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \theta_b = 13.40512 \\ \theta_c = -8.3282 \\ \theta_d = 10.36257 \\ \Delta_1 = 78.64233 \\ \Delta_2 = 89.96138 \end{cases}$$

$$\Rightarrow M_{AB} = 22.677, M_{BA} = -2.94, M_{BC} = 2.186, M_{CB} = 0.579, M_{CD} = -2.567, \\ M_{DC} = -16.15, M_{DE} = 16.17, M_{ED} = 23.078$$

روش حل (۳)

$$C_1 C_2 = \delta_{BC} = \frac{\delta}{\sqrt[3]{3\sqrt{5}}} = \sqrt{5}\delta$$




$$M'_{AB} = \frac{4}{6} EI \left(\theta'_b + 3 \frac{\delta}{6} \right) - 2.7 = 0.20167$$

$$M'_{BA} = \frac{4}{6} EI \left(2\theta'_b + 3 \frac{\delta}{6} \right) + 2.7 = 6.616$$

$$M'_{BC} = \frac{6}{3\sqrt{5}} EI \left(2\theta'_b - \left(\frac{3\sqrt{5}}{3\sqrt{5}} \right) \delta \right) - 4.275 = -6.616$$

$$M'_{CB} = \frac{6}{3\sqrt{5}} EI \left(\theta'_b - \left(\frac{3\sqrt{5}}{3\sqrt{5}} \right) \delta \right) + 4.275 = 0.573$$

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow M'_{BC} + M'_{BA} = 0 \Rightarrow \left(\frac{4}{3} + \frac{4}{\sqrt{5}} \right) \theta'_b + \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{\sqrt{5}} \right) \delta = 1.575$$




$$B_x \times 3 = M'_{BC} + M'_{CB} + 7.2 \times 6 - 1.2 \times 6 \times 3 - 0.9 \times 3 \times 1.5 \quad (I)$$

$$B_x = \frac{1}{6} (M'_{BA} + M'_{AB}) + 0.9 \times 3 \quad (II)$$

$$2(M'_{BC} + M'_{CB}) - (M'_{BA} + M'_{AB}) = -18.9 \Rightarrow \left(\frac{12}{\sqrt{5}} - 2 \right) \theta'_b - \left(\frac{8}{\sqrt{5}} + \frac{2}{3} \right) \delta = -18.9$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 3.122 & -0.561 \\ 3.367 & -4.244 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta'_b \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.575 \\ -18.9 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} \delta = 5.661 \\ \theta'_b = 1.522 \end{array}$$



$$M''_{AB} = \frac{4}{6} EI (\theta''_b + 3 \frac{\delta'}{6}) - 2.7 = -22.885$$

$$M''_{BA} = \frac{4}{6} EI (2\theta''_b + 3 \frac{\delta'}{6}) + 2.7 = -9.55$$


$$M''_{BC} = \frac{9}{3\sqrt{5}} EI (\theta''_b) - 6.413 = 9.55$$

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow \left(\frac{4}{3} + \frac{3}{\sqrt{5}} \right) \theta''_b + \frac{1}{3} \delta' = 3.7125$$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow B_x = 2.7 \quad (I)$$

$$B_x = \frac{M''_{AB} + M''_{BA}}{6} + 0.9 \times 3 \quad (II)$$

$$(I), (II) \Rightarrow \begin{cases} M''_{AB} + M''_{BA} = -32.4 \\ 2\theta''_b + \frac{2}{3} \delta' = -32.4 \end{cases} \Rightarrow$$



$$\begin{bmatrix} 2.673 & \frac{1}{3} \\ 2 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta''_b \\ \delta' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.7125 \\ -32.4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} \theta''_b = 11.899 \\ \delta' = -84.354 \end{array}$$

$$\Delta_1 = \delta + \delta'$$

$$\Delta_2 = \delta - \delta'$$

$$\theta_b = \theta'_b + \theta''_b$$

$$\theta_c = \theta'_c + \theta''_c$$

$$\theta_d = \theta'_d - \theta''_d$$

$$M_{AB} = M'_{AB} + M''_{AB}$$

$$M_{BA} = M'_{BA} + M''_{BA}$$

$$M_{BC} = M'_{BC} + M''_{BC}$$


$$M_{CB} = M'_{CB} + 0$$

$$M_{CD} = M'_{CB}$$

$$M_{DC} = M'_{BC} - M''_{BC}$$

$$M_{DE} = M'_{BA} - M''_{BA}$$

$$M_{ED} = M'_{AB} - M''_{AB}$$



۵- تأثیر درجه حرارت در سازه ها

تغییر درجه حرارت در اعضاء سازه ها موجب کاهش حجم می‌گردد، تغییرات درجه حرارت به دو صورت یکنواخت و غیر یکنواخت (بصورت تفاضلی (گرادیان حرارتی)) خواهد بود.


الف- تغییرات درجه حرارت یکنواخت:

(۱) در سازه‌های آزاد (بدون تکیه گاه) انبساط بصورت خطی که فقط افزایش یا کاهش طول را بررسی می‌کنیم $\Delta l = \alpha l \Delta T$ که در آن α ضریب انبساط حرارتی بوده که در جداول موجود می‌باشد، مثلاً:

$$\alpha_{sl} = 12 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{}^{\circ}\text{C} = 6.5 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{}^{\circ}\text{F}$$

$$\alpha_{con} = 11 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{}^{\circ}\text{C} = 6.0 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{}^{\circ}\text{F}$$

(۲) در سازه‌های معین یا سازه‌هایی که در جهت افزایش طول اعضاء مانع وجود نداشته باشد، فقط و فقط تولید انبساط اعضاء گردیده و تنفس ایجاد نمی‌شود.




(۳) اگر سازه‌ای رانش اضافی یا نامعین خارجی باشد (از نظر ایستائی) در آن تنفس حرارتی ایجاد می‌شود.

(۴) برای بدست آوردن اثر تغییر درجه حرارت در سازه‌های نامعین و تحلیل آنها:

(a) سازه را معین می‌کنیم

(b) آن را برای افزایش یا کاهش طول در اثر درجه حرارت حل می‌کنیم. $\Delta l = \alpha l (T_2 - T_1)$.


(c) واکنش‌های اضافی را اثر داده (تکیه‌گاه را بجای خودش منتقل می‌کنیم) و نیروهای حاصل را حساب می‌کنیم.



در تکیه‌گاه فوق C به اندازه ΔV به سمت پائین و Δh به سمت چپ حرکت کرده است.

تأثیر این حرکت‌ها را می‌توان به روش شیب افت به حساب آورده و سازه را تحلیل نمود.

ب:- تغییرات درجه حرارت تفاضلی یا غیر یکنواخت (گرادیان حرارتی)



$$d\theta = \frac{\alpha(T_2 - T_1)}{h} dx \quad \text{دوران سطوح تیر}$$

$$\theta_a = \theta_b = \int_0^{L/2} \frac{\alpha(T_2 - T_1)}{h} dx = \frac{\alpha l(T_2 - T_1)}{2h}$$

8 تغییر مکان مربوط به بار واحد را در کلیه نقاط تیر می‌توان به روش بار واحد محاسبه نمود. m لنگر ناشی از بار واحد.

$$\delta = \int m d\theta$$


مثال:

$$\delta_c = \int m d\theta = 2 \int_0^{L/2} x \frac{\alpha(T_2 - T_1)}{2h} dx = \frac{\alpha(T_2 - T_1)l^2}{8h}$$

روش حل

1) تیر را آزاد می‌کنیم تا تغییر مکان دهد سپس تغییر مکان‌ها را از رابطه فوق حساب نموده و به عنوان نشتست و دوران تکیه‌گاهی اعمال می‌کنیم، بعنوان مثال تیر زیر تحت تأثیر حرارت غیر یکنواخت است.


تکیه‌گاه b را برابر می‌داریم . این نقطه به اندازه δ تحت اثر حرارت نشتست می‌کند:




پس تأثیر تکیه‌گاه b اینست که تیر را به اندازه δ_b بطرف بالا حرکت می‌دهد، یعنی تیر abc با تغییر مکان معلوم

δ_b که قبلاً حل شده.

در حالت زیر می‌توانیم $\Delta V, \Delta h, \theta_c$ را به روش بار واحد یا هر روش دیگری حساب کنیم. سپس تکیه گاه را از 'C' به C منتقل نموده و آن را مثل قابی با تغییر مکان و دوران معلوم تکیه‌گاهی در C حل می‌کنیم.



روش حل ۲) می‌توان لنگرهای گیرداری معادل تغییر حرارت غیر یکنواخت را حساب نموده و مستقیماً به سازه اعمال نمود.




در اثر حرارت:

حال اگر تیر دوسر گیر دار تحت اختلاف درجه حرارت قرار گیرد - لنگرهای گیرداری بایستی بقسمی باشد که از دوران a و b جلوگیری کنند یعنی:

$$\frac{\alpha l(T_2 - T_1)}{2h} - \frac{M_{ab}l}{3EI} + \frac{M_{ba}l}{6EI} = 0 \quad (I)$$


$$\Rightarrow M_{ab} = -M_{ba} = \frac{\alpha EI(T_2 - T_1)}{h}$$

اگر مثل شکل روبرو $M_{ba} = 0$ که آنرا در (1) قرار می‌دهیم:



$$M_{ab} = \frac{3\alpha EI(T_2 - T_1)}{2h}$$

مسئله: مطلوبست تعیین نیروهای ناشی از افزایش درجه حرارت در قاب رویرو:



حل به روش لنگر گیرداری:


$$M'_{ba} = \frac{3\alpha EI_c(T_2 - T_1)}{2h_c} = 28.35 \text{ (t.m)}$$

$$M'_{bc} = -\frac{3\alpha EI_b(T_2 - T_1)}{2h_b} = -51.03 \text{ (t.m)}$$

$$\left. \begin{aligned} M_{ba} &= \frac{3EI_c}{L_{ab}} \theta_b + 28.35 \\ M_{bc} &= \frac{3EI_b}{L_{bc}} \theta_b - 51.0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2E\left(\frac{I_c}{L_c} + \frac{I_b}{L_b}\right)\theta_b = 22.68 \Rightarrow \theta_b = 1.8 \times 10^{-3} \text{ (rad)}$$

$$\Rightarrow M_{ba} = 6.3 \times 10^3 \times 1.8 \times 10^{-3} + 28.35 = 39.69 \text{ (t.m)}$$

$$M_{bc} = -39.69 \text{ (t.m)}$$



$$\Delta = (\theta_1 + \theta_2)L_b$$

$$\theta_1 = \frac{\alpha L_c \Delta T}{2h_c} = 4.5 \times 10^{-3} \text{ (rad)}$$

$$\theta_2 = \frac{\alpha L_b \Delta T}{2h_b} = 8.1 \times 10^{-3} \text{ (rad)}$$

$$\Rightarrow \Delta = (4.5 \times 10^{-3} + 8.1 \times 10^{-3})30 = 0.378 \text{ (m)}$$

حال اگر نقطه C' را بطرف C به اندازه Δ پائین بیاوریم، لنگر گیرداری اصلاح شده از b بصورت زیر خواهد بود
(چون تکیه گاه بطرف پائین می آید پس علامت Δ مثبت خواهد بود).

$$M'_{bc} = -\frac{3EI_b \Delta}{L_b^2} = -79.38 \text{ (t.m)}, M'_{ba} = 0$$

$$M_{ba} = \frac{3EI_c}{L_c} \theta_b$$

$$M_{bc} = \frac{3EI_b}{L_b} \theta_b - 79.38$$

$$B: M_{ba} + M_{bc} = 0 \Rightarrow 3E\left(\frac{I_c}{L_c} + \frac{I_b}{L_b}\right)\theta_b = 79.38$$

$$\Rightarrow \theta_b = 6.3 \times 10^{-3} \text{ (rad)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} M_{ba} = 39.69 \text{ (t.m)} \\ M_{bc} = -39.69 \text{ (t.m)} \end{cases}$$

لنگرهای بدست آمده با روش قبل کاملاً مساوی هستند.


۶- تکیه گاه ارتجاعی در سازه ها

تکیه گاهها دارای انواع مختلفی می باشند که به طور نمونه می توان به انواع زیر اشاره نمود:

۱- تکیه گاه غلطکی: این نوع تکیه گاه تنها قابلیت تحمل نیرو در راستای قائم را دارد.

۲- تکیه گاه مفصلی: این نوع تکیه گاه قابلیت تحمل نیروهای قائم و افقی را دارد ولی در برابر چرخش هیچ مقاومتی از خود نشان نمی دهد.


۴- تکیه گاه ارتجاعی: تکیه گاهی است که تغییر مکان در آن بصورت نیم آزاد صورت می گیرد (تغییر شکل محدود) و بهترین مثال جهت شبیه سازی آن فنر می باشد. این نوع تکیه گاه به دو دسته فنرهای برشی و فنرهای پیچشی تقسیم می شوند.



فنر وقتی تحت اثر نیرو قرار می گیرد، تغییر طول می دهد یعنی به نحوی از تغییر مکان آزاد تکیه گاه جلوگیری می کند ولی نمی تواند از تمام تغییر مکان ممانعت بعمل آورد.

ضریب فریت K، بصورت (واحد طول/نیرو) تعریف شده و مقدار آن نیروی است که سبب افزایش یا کاهش طول فنر به اندازه یک واحد می شود (این مقاومت نسبی فقط در یک جهت اعمال می شود یعنی برای محدود کردن هر حرکت بایستی یک فنر اعمال کنیم).

انواع تکیه‌گاه ارجاعی:




I- تیر بصورت تکیه گاه تیر دیگر

$$k=AE/L$$

II- عنصر سازه ای بصورت تکیه گاه

III- ستونهای مدل شده توسط فنر در شبکه های سقف تحت اثر بار جانبی




IV- اثرات متقابل سازه و فونداسیون:

وقتی بار به فونداسیون وارد می‌شود بواسطه صلب نبودن پی، در زمین تغییر مکان بوجود می‌آید و تحت اثر تغییر شکل‌هایی قرار می‌گیرد، لذا نمی‌توان فونداسیون‌ها را تکیه‌گاه صلب فرض نمود، در این حالت رفتار زمین را با استفاده از یک سری فنرهای برشی و پیچشی مدل‌سازی می‌نمایند.


۱-۶- ضریب فنر و محاسبه آن

در حالتی که تیری بر روی تیر دیگر قرار می‌گیرد می‌توان از رابطه تغییر مکان در نقطه تکیه گاهی مقدار ضریب فنر را بدست آورد.



$K = \frac{48EI}{L^3}$
$K = \frac{3EI}{L^3}$
$K = \frac{EA}{L}$

بسته به محل تاثیر نیرو می‌توان δ را حساب کرد و از آنجا K را بدست آورد.



طریقه حل مسائل

روش‌های زیادی جهت محاسبه ضریب فنریت وجود دارد که در زیر می‌توان به روش جمع آثار قوا با فرض داشتن K اشاره نمود.


a - تکیه‌گاه ساده فرض می‌شود و نیروها حساب می‌شود، نیروی تکیه‌گاه را R° نامیم.

b - در محل فنر، تغییر مکان واحد (Δ) اعمال می‌کنیم و نیروها را حساب می‌کنیم. نیروی تکیه‌گاه R^1



c - ضریب نیروها را بدست می‌آوریم (با توجه به سازگاری تغییر مکان‌ها).

d - نیروها در مسئله واقعی از رابطه $\tilde{F} = \tilde{F}^\circ + \alpha \tilde{F}^1$ حساب می‌شود. که در آن \tilde{F} بردار تعیین شده به روش شیب افت می‌باشد.


مثال - مطلوبست حل تیر سراسری ذیلی به روش شیب افت:




گام اول: تکیه گاه C را تبدیل به تکیه گاه ساده می‌کنیم و سپس سازه را به روش شیب افت حل می‌کنیم.



گام دوم: فرض می‌کنیم در نقطه C تغییر مکان واحد داریم.



در حالت اصلاح شده (یک سر مفصل) میتوان اثر نشستت Δ را بصورت M' گیرداری اعمال نمود.



می‌توان اثر نشستت تکیه‌گاهی Δ را در فرمولهای شیب افت یک لنگر گیرداری اعمال نمود که در بالا این

لنگرگیرداری محاسبه شده است. در حل این مثال از این روش استفاده نموده و روابط اصلاح شده رادر دو عضو نوشتیم:

$$\left. \begin{aligned} M_{ba}^I &= \frac{3EI}{L} \theta_b \\ M_{bc}^I &= \frac{3EI}{L} \theta_b - \frac{3EI\Delta}{L^2} \\ M_{bc}^I &= \frac{3EI}{L} \left(\frac{\Delta}{2L} \right) - \frac{3EI\Delta}{L^2} = -\frac{3EI\Delta}{2L^2} \\ \Delta = 1 \text{ cm} \Rightarrow R_c^I &= -\frac{3EI\Delta}{2L^3} = -0.254 \text{ (t)} \end{aligned} \right\} = 0 \Rightarrow \theta_b^I = \frac{\Delta}{2L}$$

گام سوم: با فرض اینکه تغییر مکان فنر α باشد شرط سازگاری در گره C اعمال می‌شود

$$R^o + \alpha R^I = R_C = \alpha K \quad (\text{نیروی کل ایجاد شده در فنر تحت تغییر مکان } \alpha)$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{R^o}{K - R^I} \Rightarrow \left| \begin{aligned} \alpha &= \frac{1.4327}{3 - 0.254} = 0.4417 \\ R_C &= 1.325 \text{ (t)} \\ M_{bc} &= -25.0 + 0.4417 \times (-4.07) = -26.8 \text{ (t.m)} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

۶-۲- روشن تقریبات متوالی

روش‌های تکراری هستند که احتیاج به یک حل اولیه دارند.

الف: حل اولیه (حل صفر) سازه را برای حذف تکیه گاه فنری در نظر می‌گیریم: $\Delta^0 \leftarrow R^o$

ب: با فرض R^o جواب مسئله که تولید Δ^0 نموده را به سازه اعمال می‌کنیم و R^I را بدست می‌آوریم:

$$\Delta^I \leftarrow R^I = K\Delta^I$$

ج: با استفاده از Δ^I ، M این بار $\Delta^I \leftarrow R^{II} = K\Delta^{II} \leftarrow R^{II} \dots$ و ادامه می‌دهیم تا به جواب نزدیک شویم.

روش دیگر: تا مرحله الف معادل روش فوق بوده بعد از محاسبه Δ^0 ، M پس R^I و آنگاه $R = R^o + R^I$ و

$$\Delta^I = \frac{R}{K} \quad (\text{را بدست می‌آوریم.})$$

سپس در مرحله بعد جاگذاری Δ^I و محاسبه M^{II} و R^{II} به ترتیب فوق تا آنجا

$$\dots R = R^o - R^n = \Delta^{n-1} \quad (\text{که بعد})$$

مثال- مسئله قبل را به روش تقریب متوالی بدون در نظر گرفتن فنر (تگیه گاه ساده) حل می‌نمائیم.

$$R^o = 1.4375 \quad \Delta^0 = 0.47916 \text{ cm}$$

حال Δ^0 را روی سازه بدون بار اعمال می‌کنیم که تولید یک لنگرگیرداری در عضو bc می‌نماید.

$$\left. \begin{array}{l} M' = -\frac{3EI\Delta}{L^2} \quad (\text{I}) \\ M_{bc} + M_{ba} = 0 \quad (\text{II}) \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \theta_b^i = \frac{\Delta^{i-1}}{2L} \\ M_{bc}^i = -\frac{3EI\Delta^{i-1}}{2L^2} \\ R^i = -\frac{3EI\Delta^{i-1}}{2L^3} \end{cases}$$

دو راه حل جهت ادامه موجود است:

(cross) نمو را بطور متواالی بدست آورده و نمو را صفر می کنیم.

$$\tilde{R} = \tilde{R}^0 + \sum_{i=1}^{11} \delta \tilde{R}^i$$

هر بار که نمو را حساب کردیم مقدار R^i را اصلاح می کنیم (kany):

$$R = R^0, \quad R^n - R^{n-1} = 0$$

روش اول:

$$R^0 \rightarrow \Delta^0 = 0.48 \text{ (cm)}$$

$$i=1 \rightarrow \delta R^1 = -\frac{3EI\Delta_0}{2L^3} = -0.122 \rightarrow \Delta^1 = 0.041$$

$$i=2 \rightarrow \delta R^2 = 0.0103 \rightarrow \Delta^2 = 3.4 \times 10^{-3}$$

$$i=3 \rightarrow \delta R^3 = -8.8 \times 10^{-4} \rightarrow \Delta^3 = 0$$

$$R = R^0 + \sum \delta R^i = 1.41 - 0.122 + 0.0103 - 4.8 \times 10^{-4} = 1.3$$

روش دوم:

$$\delta R^1 = -0.122 \rightarrow R^1 = 1.4375 - 0.122 = 1.3155 \rightarrow \Delta^1 = 0.4385$$

$$\delta R^2 = -0.122 \rightarrow R^2 = 1.4375 - 0.1115 = 1.3259 \rightarrow \Delta^2 = 0.44198$$


$$\delta R^3 = -0.1124 \rightarrow R^3 = 1.325 \rightarrow \Delta^3 = 0.44169$$

$$\delta R^4 = -0.1124 \rightarrow R^4 = 1.325 \rightarrow \Delta^4 = 0.44169$$

$$R^4 - R^3 = 0 \rightarrow R = R^4 = 1.325$$

تیر روی بیش از یک تکیه گاه ارجاعی:

روش حل (اصل رویه‌های گذاری اجتماع اثر قوا)



۱) تیر را با درنظر گرفتن دو تکیه گاه ساده بجای فنرها حل می کنیم و عکس العملهای تکیه گاهی را بدست

می آوریم :

- ۲) تکیه گاه b را تحت اثر تغییر مکان واحد قرار داده و دوباره نیروها را در سازه بدست می آوریم : R_b^I, R_b^{II}
- ۳) تکیه گاه c را تحت اثر تغییر مکان واحد قرار داده و دوباره نیروها را در سازه بدست می آوریم : R_c^I, R_c^{II}
- ۴) تغییر مکان تکیه گاه b برابر است با α پس نیروهای تکیه گاهی در اثر تغییر مکان واقعی b برابرند با

$$\alpha R_b^I, \alpha R_c^I$$

- ۵) تغییر مکان واقعی تکیه گاه c برابر است با β پس نیروهای تکیه گاهی در اثر تغییر مکان واقعی c برابرند با : $\beta R_b^{II}, \beta R_c^{II}$

۶) نیروی واقعی در تکیه گاه b برابر است با αK_b و در تکیه گاه c برابرست با βK_c

۷) با توجه به اصل اجتماع قوا از دستگاه ذیل α و β به دست آمده و کلیه مجھولات مشخص می گردد.

$$\begin{cases} R^0 + \alpha R_b^I + \beta R_b^{II} = \alpha K_b \\ R^0 + \alpha R_c^I + \beta R_c^{II} = \beta K_c \end{cases}$$

$$\begin{cases} F = F^0 + \alpha R^I + \beta F^{II} \\ a = a^0 + \alpha a^I + \beta a^{II} \end{cases}$$


پس برای یک سیستم که دارای n تکیه گاه ارتجاعی باشد، می بایستی سیستم را $n+1$ بار حل کنیم، نتیجه کلی از ترکیب این جوابها بدست می آید. باید توجه کرد که در محدوده خطی عمل شده و کلیه جوابها باید با توجه به ترکیب خطی اعضاء بدست آید.


۷- روش شبیه افت برای تحلیل سازه ها با مقاطع متغیر

روابط کلی شبیه افت که در مرحله قبلی استخراج شده بصورت:

$$M_{ij} = \frac{2EI}{\ell} (2\theta_i + \theta_j - \frac{3\Delta}{\ell}) + M'_{ij}$$

بوده و برای حالتی است که مقطع تیر ثابت باشد در حالتی ممکن است از تیرهای با مقطع متغیر استفاده شود که در اینحال لنگر اینرسی مقطع را بصورت β نشان می دهیم که در آن β کوچکترین ممان اینرسی موجود در مقطع β عددی بزرگتر از واحد است که بر حسب X تغییر می کند.






$$M_{ab} = M_{ab}^\theta + M_{ab}^\Delta + M_{ab}''$$

$$\theta_a = \theta_{a1} - \theta_{a2}$$

$$\theta_b = -\theta_{b1} + \theta_{b2}$$

الف-محاسبه $M_{ba}^\theta, M_{ab}^\theta$

برای این منظور ابتدا لنگر واحد را بر a اثر می دهیم و زوایای حاصل یعنی Φ_{aa} و Φ_{bb} را حساب می کنیم.



$$\Phi_{aa} = (b \text{ حول } b \text{ و } a \text{ حول } a) \frac{M}{EI} / L$$

$$= \frac{1}{L} \int_0^L \frac{M_x}{EI_x} dx (L-x) = \frac{1}{L} \int_0^L \frac{(L-x)^2}{EI_C L \cdot n_x} dx$$

$$C_1 = \frac{1}{L^3} \int_0^L \frac{(L-x)^2}{n_x} dx$$


$$\Phi_{aa} = \frac{C_1}{EI_C}, \quad \Phi_{ba} = (a \text{ حول } b \text{ و } a \text{ حول } b) \frac{M}{EI} / L$$

$$\Phi_{ba} = \frac{1}{L} \int_0^L \frac{M_x}{EI_x} dx (x) = \frac{1}{L^2} \int_0^L \frac{(L-x)x}{EI_C L \cdot n_x} dx$$

$$C_2 = \frac{1}{L^3} \int_0^L \frac{x(L-x)}{n_x} dx$$

$$\Phi_{ba} = \frac{C_2 L}{EI_C}$$

در مرحله بعد لنگر واحد را بر b اعمال کرده و زوایای Φ_{ab} و Φ_{bb} را حساب می کنیم:



$$\Phi_{ab} = (b-a) \int_0^L \frac{M}{EI} dx = \frac{1}{L} \int_0^L \left(\frac{x}{L} \right) \frac{dx}{EI_C n_x} (L-x)$$

$$= \frac{1}{L^2} \int_0^L \frac{x(L-x)}{EI_C n_x} dx = \frac{C_2 L}{EI_C}, \quad C_2 = \frac{1}{L^3} \int_0^L \frac{x(L-x)}{n_x} dx$$

$$\Phi_{bb} = (a-b) \int_0^L \frac{M}{EI} dx = \frac{1}{L} \int_0^L \left(\frac{x}{L} \right) \frac{dx}{EI_C n_x} x$$

$$= \frac{C_3 L}{EI_C}, \quad C_3 = \frac{1}{L^3} \int_0^L \frac{x^2}{n_x} dx$$

$$\theta_{a1} = M_{ab}^\theta \left(\frac{C_1 L}{EI_C} \right) \quad \theta_{b1} = M_{ab}^\theta \left(\frac{C_2 L}{EI_C} \right)$$

$$\theta_{a2} = M_{ba}^\theta \left(\frac{C_2 L}{EI_C} \right) \quad \theta_{b2} = M_{ba}^\theta \left(\frac{C_3 L}{EI_C} \right)$$


$$\theta_a = M_{ab}^\theta \left(\frac{C_1 L}{EI_C} \right) - M_{ba}^\theta \left(\frac{C_2 L}{EI_C} \right)$$

$$\theta_b = -M_{ab}^\theta \left(\frac{C_2 L}{EI_C} \right) + M_{ba}^\theta \left(\frac{C_3 L}{EI_C} \right)$$

$$\begin{vmatrix} \theta_a \\ \theta_b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{C_1 L}{EI_C} & -\frac{C_2 L}{EI_C} \\ \frac{C_2 L}{EI_C} & \frac{C_3 L}{EI_C} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} M_{ab}^\theta \\ M_{ba}^\theta \end{vmatrix} \Rightarrow \tilde{\theta} = \frac{L}{EI_C} \begin{vmatrix} C_1 & -C_2 \\ -C_2 & C_3 \end{vmatrix} \tilde{M}^\theta$$


$$\begin{vmatrix} M_{ab}^\theta \\ M_{ba}^\theta \end{vmatrix} = \frac{2EI_C}{L} \begin{vmatrix} C_3 & -C_2 \\ 2(C_1 C_3 - C_2^2) & 2(C_1 C_3 - C_2^2) \\ -C_2 & C_1 \\ 2(C_1 C_3 - C_2^2) & 2(C_1 C_3 - C_2^2) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \theta_a \\ \theta_b \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} M_{ab}^\theta \\ M_{ba}^\theta \end{vmatrix} = \frac{2EI_C}{L} \begin{vmatrix} K_{aa} & -K_{ab} \\ -K_{ba} & K_{bb} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \theta_a \\ \theta_b \end{vmatrix}$$




ب- بررسی اثر نشست Δ

منحنی لنگر خمی



منحنی $\frac{M}{EI}$ با توجه به متغیر بودن EI در طول تیر



$$I) \Delta = - \int_0^L \left(\frac{M_{ab}^\Delta}{EI_C n_x} \frac{L-x}{L} dx \right) (L-x) + \int_0^L \left(\frac{M_{ba}^\Delta}{EI_C n_x} \frac{x}{L} dx \right) (L-x) = - \frac{M_{ab}^\Delta L^2}{EI_C} C_1 + \frac{M_{ba}^\Delta L^2}{EI_C} C_2$$

$$II) \Delta = \int_0^L \left(\frac{M_{ab}^\Delta}{EI_C n_x} \frac{L-x}{L} dx \right) (x) - \int_0^L \left(\frac{M_{ba}^\Delta}{EI_C n_x} \frac{x}{L} dx \right) (x) = \frac{M_{ab}^\Delta L^2}{EI_C} C_2 - \frac{M_{ba}^\Delta L^2}{EI_C} C_3$$

$$\begin{aligned} M_{ab}^\Delta &= -\frac{2EI_C}{L} \begin{vmatrix} C_2 + C_3 \\ C_1 + C_2 \\ 2(C_1 C_3 - C_2^2) \end{vmatrix} \frac{\Delta}{L} = -\frac{2EI_C}{L} \begin{vmatrix} K_{aa} + K_{ab} \\ K_{ab} + K_{bb} \\ 2(K_{aa} K_{bb} - K_{ab}^2) \end{vmatrix} \frac{\Delta}{L} \\ M_{ba}^\Delta &= \frac{2EI_C}{L} \begin{vmatrix} C_2 + C_3 \\ C_1 + C_2 \\ 2(C_1 C_3 - C_2^2) \end{vmatrix} \frac{\Delta}{L} = \frac{2EI_C}{L} \begin{vmatrix} K_{ba} + K_{bb} \\ K_{ab} + K_{bb} \\ 2(K_{ba} K_{bb} - K_{ab}^2) \end{vmatrix} \frac{\Delta}{L} \end{aligned}$$

از جمع دو رابطه فوق:

(I) + (II) :

$$1) M_{ab} = \frac{2EI_C}{L} \left[(K_{aa} \theta_a + K_{ab} \theta_b) - (K_{aa} + K_{ab}) \frac{\Delta}{L} \right] + M'_{ab}$$

$$2) M_{ba} = \frac{2EI_C}{L} \left[(K_{ba} \theta_a + K_{bb} \theta_b) - (K_{ab} + K_{bb}) \frac{\Delta}{L} \right] + M'_{ba}$$

$$K_{aa} = \frac{C_3}{2(C_1 C_3 - C_2^2)}$$

$$K_{ab} = \frac{C_2}{2(C_1 C_3 - C_2^2)}$$

$$K_{bb} = \frac{C_1}{2(C_1 C_3 - C_2^2)}$$

اگر یک سر تیر مفصل باشد با فرض نداشتن Δ و M' (مثلاً b مفصل) خواهیم داشت:

$$M_{ba} = 0 \xrightarrow{(2)} \theta_b = -\frac{K_{ba}}{K_{bb}} \theta_a$$

$$M'_{ba} = \frac{2EI_C}{L} \left(K_{aa} - \frac{K_{ba}}{K_{bb}} K_{ab} \right) \theta_a$$

روابط اصلاح شده شب افت:

$$M'_{ab} = M_{ab}^* - C_{ba} M_{ba}^*$$

$$M'_{ab} = \frac{2EI_c}{L} (K_{aa} - C_{ba} K_{ab}) \theta_a$$

$$C_{ba} = \frac{K_{ba}}{K_{ab}} \quad , \quad C_{ab} = \frac{K_{ab}}{K_{ba}}$$


برای به دست آوردن لنگرهای گیرداری از فرمولهای زیر نیز می‌توان استفاده کرد:

$$C_4 = \int_0^L \frac{M(x)}{EI(x)} (L-x) dx$$

$$C_5 = \int_0^L \frac{M(x)}{EI(x)} x dx$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} M_{ab} \\ M_{ba} \end{bmatrix} = \frac{1}{2(C_1 C_3 - C_2^2)} \begin{bmatrix} C_3 & C_2 \\ C_2 & C_1 \end{bmatrix} \times \frac{2}{L^2} \begin{bmatrix} -C_4 \\ C_5 \end{bmatrix}$$

-1 مثال



الف-دهانه ab

1- محاسبه ضرایب ثابت C_1, C_2, C_3

$$C_1 = \frac{1}{L^3} \int_0^L \frac{(L-x)^2}{nx} dx = \frac{1}{12^3} \left[\int_0^3 \frac{1}{1.5} (12-x)^2 dx + \int_3^9 \frac{1}{2} (12-x)^2 dx + \int_9^{12} \frac{1}{2} (12-x)^2 dx \right] \\ = 0.266493$$

$$C_2 = \frac{1}{L^3} \int_0^L \frac{(L-x)x}{nx} dx = \frac{1}{12^3} \left[\int_0^3 \frac{1}{1.5} (12-x)x dx + \int_3^9 \frac{1}{2} (12-x)x dx + \int_9^{12} \frac{1}{2} (12-x)x dx \right] \\ = 0.144965$$

$$C_3 = \frac{1}{L^3} \int_0^L \frac{x^2}{nx} dx = \frac{1}{12^3} \left[\int_0^3 \frac{1}{1.5} x^2 dx + \int_3^9 \frac{1}{2} x^2 dx + \int_9^{12} \frac{1}{2} x^2 dx \right] \\ = 0.235243$$

۲- محاسبه ضرایب سختی

$$2(C_1 C_3 - C_2^2) = 0.0833516$$

$$K_{aa} = \frac{C_3}{2(C_1 C_3 - C_2^2)} = 2.8223$$

$$K_{ab} = \frac{C_2}{2(C_1 C_3 - C_2^2)} = 1.7392$$

$$K_{bb} = \frac{C_1}{2(C_1 C_3 - C_2^2)} = 3.1972$$

ب- دهانه bc (بعلت مساوی بودن با ab)

$$C_1 = 0.266493$$

$$K_{bb} = 3.1972$$

$$C_2 = 0.144965$$


$$K_{bc} = 1.7392$$

$$C_3 = 0.235243$$

$$K_{cc} = 2.8223$$

ج- لنگرهای گیرداری در دهانه ab

۱- تحت بار گستردگی



$$R_b = EI_c \theta_{bl} = \frac{1}{L} \int_0^L \frac{M(x)x dx}{n_x EI_c}$$

$$= \frac{1}{12} \left[\int_0^3 \frac{1}{1.5} (43.2x - 3.6x^2)x dx + \int_3^9 \frac{1}{1} (43.2x - 3.6x^2)x dx \right. \\ \left. + \int_9^{12} \frac{1}{2} (43.2x - 3.6x^2)x dx \right] = 441.7875$$

زوايا تحت اثر لنگرهای متتمرکز

$$EI_c \theta_{a2} = M'_{ab} C_1 L = 3.197916 M''_{ab}$$

$$EI_c \theta_{b2} = M'_{ab} C_2 L = 1.73958 M''_{ab}$$

$$EI_c \theta_{a3} = M'_{ba} C_2 L = 1.73958 M''_{ba}$$


$$EI_c \theta_{b3} = M'_{ba} C_3 L = 2.822916 M''_{ba}$$

با استفاده از اصل سازگاری تغییر مکانها

$$\begin{cases} \theta_{a1} + \theta_{a2} - \theta_{a3} = 0 \\ \theta_{b1} - \theta_{b2} + \theta_{b3} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{460.0125}{EI_c} + \frac{3.197916}{EI_c} M'_{ab} - \frac{1.73958}{EI_c} M'_{ba} = 0 \\ \frac{-441.7875}{EI_c} - \frac{1.73958}{EI_c} M''_{ab} + \frac{2.822918}{EI_c} M''_{ba} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M'_{ab} = -88.323 \\ M''_{ba} = 102.073 \end{cases}$$

۲- بار متتمرکز:



به روش تیر مزدوج مانند قبل:

$$EI_c \theta_{a1} = 190.333$$

$$EI_c \theta_{b1} = 151.666$$

زوایای تحت اثر لنگر متمرکز مانند قبل:

$$EI_c \theta_{a2} = 3.197916 M'_{ab}^2$$

$$EI_c \theta_{b2} = 1.73958 M'_{ab}^2$$

$$EI_c \theta_{a3} = 1.73958 M'_{ba}^2$$

$$EI_c \theta_{b3} = 2.822916 M'_{ba}^2$$

با استفاده از اصل سازگاری تغییر مکان‌ها:

$$\begin{cases} \theta_{a1} + \theta_{a2} - \theta_{a3} = 0 \\ -\theta_{b1} - \theta_{b2} + \theta_{b3} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{190.333}{EI_c} + \frac{3.197916}{EI_c} M'_{ab}^2 - \frac{1.73958}{EI_c} M'_{ba}^2 = 0 \\ -\frac{151.666}{EI_c} - \frac{1.73958}{EI_c} M'_{ab}^2 + \frac{2.822918}{EI_c} M'_{ba}^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M'_{ab}^2 = -45.566 \\ M'_{ba}^2 = 25.647 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M'_{ab} = -133.889 \\ M'_{ba} = 127.72 \\ M'_{bc} = M'_{cb} = 0 \end{cases}$$

حل: معادلات شبیه افت را می‌نویسیم:

$$M_{ab} = \frac{2EI_c}{L} \left[K_{aa} \theta_a + K_{ab} \theta_b - (K_{aa} + K_{ab}) \frac{\Delta}{L} \right] + M'_{ab}$$

$$M_{ba} = \frac{2EI_c}{L} \left[K_{ab} \theta_a + K_{bb} \theta_b - (K_{ab} + K_{bb}) \frac{\Delta}{L} \right] + M'_{ba}$$

$$M_{bc} = \frac{2EI_c}{L} \left[K_{bb} \theta_b + K_{bc} \theta_c - (K_{bb} + K_{bc}) \frac{\Delta}{L} \right] + M'_{bc}$$

$$M_{cb} = \frac{2EI_c}{L} \left[K_{bc} \theta_b + K_{cc} \theta_c - (K_{bc} + K_{cc}) \frac{\Delta}{L} \right] + M'_{cb}$$

$$\begin{cases} \sum M_b = 0 \\ \sum M_c = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{2EI_c}{L} = 1 , \quad \theta_a = 0 , \quad \Delta = 0$$

$$M_{ab} = 1.7392 \theta_b - 133.889$$


$$\begin{cases} \theta_b = -23.3 \\ \theta_c = 14.96 \end{cases} \quad 0 = \begin{cases} M_{ba} = 3.19722 \theta_b + 127.72 \\ M_{bc} = 3.1972 \theta_b + 1.7392 \theta_c \\ 0 = M_{cb} = 1.7392 \theta_b + 2.8223 \theta_c \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} M_{ab} = 175.6 \\ M_{ba} = 51.0 \\ M_{bc} = -51.0 \\ M_{cb} = 0 \end{cases}$$

کنترل پیوستگی:

علت	$EI_c \theta_a$	$EI_c \theta_b$	$EI_c \theta_b$	$EI_c \theta_c$
بار گسترده	460.0	-441.8	0	0
بار متمرکز	190.3	-151.67	0	0
لنگر انتهای تزدیک $EI\theta = C_1 LM$	-561.5	144 $EI\theta_b = C_3 LM$	$C_1 \frac{ML}{(-)}$ -144	0
لنگر انتهای دور $EI\theta = C_2 LM$	-88.7	305.5 $C_2 \frac{ML}{(-)(-)}$	0	$C_2 \frac{ML}{(-)(-)}$
	≈ 0	≈ -144	-144	≈ -88.7

مثال ۲- تیر ماهیچه‌ای زیرا به روش شیب افت حل نمایید.



$$C_1 = \frac{1}{L^3} \int_0^L \frac{(L-x)^2}{nx} dx = \frac{1}{12^3} \left[\int_0^4 \frac{1}{2.883} (12-x)^2 dx + \int_4^8 \frac{1}{2.5} (12-x)^2 dx + \int_8^{12} \frac{1}{2.169} (12-x)^2 dx \right] \\ = 0.1231$$

$$C_2 = \frac{1}{L^3} \int_0^L \frac{(L-x)x}{nx} dx = \frac{1}{12^3} \left[\int_0^4 \frac{1}{2.833} (12-x)x dx + \int_4^8 \frac{1}{2.5} (12-x)x dx + \int_8^{12} \frac{1}{2.169} (12-x)x dx \right] \\ = 0.0673$$

$$C_3 = \frac{1}{L^3} \int_0^L \frac{x^2}{nx} dx = \frac{1}{12^3} \left[\int_0^4 \frac{1}{2.833} x^2 dx + \int_4^8 \frac{1}{2.5} x^2 dx + \int_8^{12} \frac{1}{2.169} x^2 dx \right] = 0.1472$$



به علت تقارن: $C_1^{ab} = C_3^{bc}$, $C_2^{ab} = C_2^{bc}$, $C_3^{ab} = C_1^{bc}$

$$2(C_1 C_3 - C_2^2) = 2(0.1231 \times 0.1472 - 0.0673^2) = 0.0272$$

$$K_{aa} = \frac{C_3}{0.0272} = \frac{0.1472}{0.0272} = 5.4118$$

$$K_{ab} = \frac{C_2}{0.0272} = \frac{0.0673}{0.0272} = 2.4743$$

$$K_{bb} = \frac{C_1}{0.0272} = \frac{0.1231}{0.0272} = 4.5257$$



$$K_{cc} = 5.4118$$

$$K_{bc} = 2.4743$$

$$K_{bb} = 4.5257$$

$$M_x = 43.2x + 7.2x\left(\frac{x}{2}\right) = 0 \quad : \text{معادله منحنی لنگر خمی بار گسترده} \\ = 43.2x - 3.6x^2$$

$$R_a = EI_c \theta_{a1} = \frac{1}{L} \int_0^L \frac{M(x)}{EI_c nx} (L-x) dx$$

$$= \frac{1}{12} \left[\int_0^4 \frac{1}{2.833} (43.2x - 3.6x^2)(12-x) dx + \int_4^8 \frac{1}{2.5} (43.2x - 3.6x^2)(12-x) dx \right. \\ \left. + \int_8^{12} \frac{1}{2.167} (43.2x - 3.6x^2)(12-x) dx \right] = 200.9705$$

۸۸

$$R_b = EI_c \theta_{bl} = \frac{1}{L} \int_0^L \frac{M(x) \cdot dx}{EI_c n x}$$

$$= \frac{1}{12} \left[\int_0^4 \frac{1}{2.833} (43.2x - 3.6x^2)x \cdot dx + \int_4^8 \frac{1}{2.5} (43.2x - 3.6x^2)x \cdot dx \right. \\ \left. + \int_8^{12} \frac{1}{2.169} (43.2x - 3.6x^2)x \cdot dx \right] = 217.6337$$

$$EI_c \theta_{a2} = C_1 M_{ab} \cdot L = 0.1231(12)M'_{ab} = 1.4772M'_{ab}$$

$$EI_c \theta_{b2} = -C_2 M_{ab} \cdot L = -0.0673(12)M'_{ab} = -0.8076M'_{ab}$$

$$EI_c \theta_{a3} = -C_2 M_{ba} \cdot L = -0.8076M'_{ab}$$



$$EI_c \theta_{b3} = C_3 M_{ba} \cdot L = 1.7664M'_{ab}$$

چون تکیه‌گاه‌ها گیردار هستند پس M' به M تبدیل شده و نیز باید برآیند جبری θ توجه به جهات مثبت و منفی صفر باشد.

$$\begin{cases} \theta_{al} + \theta_{a2} + \theta_{a3} = 0 \\ \theta_{bl} + \theta_{b2} + \theta_{b3} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{200.9705}{EI_c} + \frac{1.4772}{EI_c} M'_{ab} - \frac{0.8076}{EI_c} M'_{ba} = 0 \\ \frac{-217.6337}{EI_c} - \frac{0.8076}{EI_c} M'_{ab} + \frac{1.7664}{EI_c} M'_{ba} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1.4772M'_{ab} - 0.8076M'_{ba} = -200.9705 \\ -0.8076M'_{ab} + 1.7664M'_{ba} = 217.6337 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M'_{ab} = -91.5813 \\ M'_{ba} = 81.3355 \end{cases}$$



معادلات لنگر خمی بار نقطه‌ای:

$$M(x) - 20x = 0 \Rightarrow M(x) = 20x, \quad 0 \leq x \leq 6$$

$$M(x) = -20x + 40(x - 6) = 0 \Rightarrow M(x) = -20x + 240, \quad 6 \leq x \leq 12$$

$$EI_c \theta_{bl} = \frac{1}{L} \int_0^L \frac{M(x)}{EI_c n x} (L - x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{12} \left[\int_0^4 \frac{1}{2.833} (20x)(12-x) dx + \int_4^6 \frac{1}{2.5} (20x)(12-x) dx \right. \\
&\quad \left. + \int_6^8 \frac{1}{2.5} (240-20x)(12-x) dx + \int_8^{12} \frac{(240-20x)(12-x)}{2.167} dx \right] \\
&= 140.3345
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
EI_c \theta_{c1} &= \frac{1}{L} \int_0^L \frac{M(x)}{EI_c} x dx \\
&= \frac{1}{12} \left[\int_0^4 \frac{1}{2.833} (20x)x dx + \int_4^6 \frac{1}{2.5} (20x)x dx + \int_6^8 \frac{1}{2.5} (240-20x)x dx + \int_8^{12} \frac{(240-20x)x}{2.167} dx \right] \\
&= 149.9776
\end{aligned}$$

$$EI_c \theta_{b2} = C_1 M_{bc} \cdot L = 1.7664 M'_{bc}$$

$$EI_c \theta_{c2} = -C_2 M_{bc} \cdot L = -0.8076 M'_{bc}$$

$$EI_c \theta_{b3} = -C_2 M_{cb} \cdot L = -0.8076 M'_{cb}$$

$$EI_c \theta_{c3} = C_3 M_{cb} \cdot L = 1.4772 M'_{cb}$$

$$\begin{cases} \theta_{b1} + \theta_{b2} + \theta_{b3} = 0 \\ \theta_{c1} + \theta_{c2} + \theta_{c3} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 140.3345 + 1.7664 M'_{bc} - 0.8076 M'_{cb} = 0 \\ -143.9776 - 0.8076 M'_{bc} + 1.4772 M'_{cb} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M'_{cb} = 77.4530 \\ M'_{bc} = -44.0350 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
M_{ba} &= \frac{2EI_c}{L} \left[(\underbrace{K_{ab}\theta_a + K_{bb}\theta_b}_{0}) - (\underbrace{K_{ba} + K_{bb}}_{0}) \frac{\Delta}{L} \right] + M^*_{ba} \\
&= \frac{2EI_c}{12} (4.5257\theta_b) + 81.3353
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{bc} &= \frac{2EI_c}{L} \left[(\underbrace{K_{bb}\theta_b + K_{bc}\theta_c}_{0}) - (\underbrace{K_{cc} + K_{bc}}_{0}) \frac{\Delta}{L} \right] + M^*_{bc} \\
&= \frac{2EI_c}{12} (4.5257\theta_b) - 44.035
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{2EI_c}{12} (4.5257\theta_b) + 81.3353 + \frac{2EI_c}{12} (4.5257\theta_b) - 44.0350 = 0$$

$$\Rightarrow \theta_b = -\frac{24.7258}{EI_c}$$

با جاگذاری مقدار θ_b در معادلات شیب افت لنگرهای گیری داری را می توان محاسبه نمود.

	$\sum EI_c \theta_a$	$\sum EI_c \theta_b$	$\sum EI_c \theta_b$	$\sum EI_c \theta_c$
ناشی از بار گستردگی	200.9705	-217.6337	0	
ناشی از بار متمرکز	0	0	140.3345	
ناشی از لنگر انتهای نزدیک	-135.2839	143.6710	-77.7834	
ناشی از لنگر انتهای دور	-65.6865	73.9611	-62.55	
	$\sum EI_c \theta_a = 0.0001 \approx 0$	$(\sum EI_c \theta_b)_L = (\sum EI_c \theta_b)_R$	$\sum EI_c \theta_c = 0$	

۷-۱- مسائل خاص در روش شبیه افت برای مقاطع غیر منشوری

الف- وقتیکه تیر بجای دوسر گیردار، یک سر مفصل و یک سر گیردار باشد. ضرایب اصلاح شده برای لنگر گیرداری و سختی تیر بصورت زیر می باشد.

$$M'_{ab} = M_{ab} - C_{ba} M_{ba}$$

$$K'_{aa} = K_{aa} (1 - C_{ab} C_{ba})$$

که در آن ضرایب انتقال لنگر بصورت زیر بدست می آید:

$$C_{ab} = \frac{K_{ba}}{K_{aa}}$$

$$C_{ba} = \frac{K_{ab}}{K_{bb}}$$

در تیرهای منشوری $K'_{aa} = K_{aa} (2 - \frac{1}{4}) = \frac{3}{2}$ و $M'_{ab} = M_{ab} - \frac{1}{2} M_{ba}$ ، پس $C_{cb} = C_{bc} = \frac{1}{2}$ خواهد بود.

ب- در حالت وجود تقارن مستقیم، سختی اصلاح شده برابر خواهد بود با:

$$K'_{aa} = K_{aa} (1 - C_{ab})$$

در تیرهای منشوری این رابطه بصورت $K'_{aa} = 2(1 - \frac{1}{2}) = 1$ می باشد.

ج- در حالت وجود تقارن معکوس، سختی اصلاح شده برابر خواهد بود با:

$$K'_{aa} = K_{aa} (1 - C_{ab})$$

در تیرهای منشوری این رابطه بصورت $K'_{aa} = 2(1 + \frac{1}{2}) = 3$ می باشد.

توجه: در هر یک از حالات الف و ب و ج، معادله شبیه افت فقط برای θ_a نوشته می شود.

د- در حالت نشت Δ در تکیه گاه b .


$$M_{ab} = -K_{aa} (1 + C_{ab}) \frac{\Delta}{\ell} \times \frac{2EI_o}{\ell}$$

$$M_{ba} = -K_{bb} (1 + C_{ba}) \frac{\Delta}{\ell} \times \frac{2EI_o}{\ell}$$

نشست تکیه گاهی برای b در حالتیکه تکیه گاه b مفصلی باشد.

$$M'_{ab} = M_{ab} - C_{ba} M_{ba} = -K_{aa} (1 - C_{ab} C_{ba}) \frac{\Delta}{\ell} \times \frac{2EI_o}{\ell}$$

مثال- با استفاده از روش شیب افت برای تیرهای غیر منشوری حل کنید:



الف- روش مستقیم

: دهانه AB

$$C_1 = \frac{1}{L^3} \int^L \frac{(L-x)^2}{nx} dx = \frac{1}{12^3} \int^{12} \frac{(12-x)^2}{(1+\frac{x}{24})^3} dx = 0.2437$$

$$C_2 = \frac{1}{L^3} \int^L \frac{(L-x)x}{nx} dx = \frac{1}{12^3} \int^{12} \frac{(12-x)x}{(1+\frac{x}{24})^3} dx = 0.0896$$

$$C_3 = \frac{1}{L^3} \int^L \frac{x^2}{nx} dx = \frac{1}{12^3} \int^{12} \frac{x^2}{(1+\frac{x}{24})^3} dx = 0.13261$$

$$K_{aa} = 2.73 \quad K_{ab} = 1.84 \quad K_{bb} = 5.017$$

: دهانه BC

$$C_1 = \frac{1}{L^3} \int^L \frac{(L-x)^2}{nx} dx = \frac{1}{20^3} \int^{20} \frac{(20-x)^2}{[1+0.5(1-\frac{x}{10})^2]^3} dx = 0.212392$$

$$C_2 = \frac{1}{20^3} \int^{20} \frac{(20-x)x}{[1+0.5(1-\frac{x}{10})^2]^3} dx = 0.131367$$

$$C_3 = \frac{1}{20^3} \int^{20} \frac{x^2}{[1+0.5(1-\frac{x}{10})^2]^3} dx = 0.212392$$


$$\begin{cases} a_a = 0.5 \\ r_a = \frac{1.5-1}{1} = 0.5 \\ a_b = 0.5 \\ r_b = 0.5 \end{cases}$$

$$K_{bb} = 3.813 \quad K_{bc} = 2.358 \quad K_{cc} = 3.813$$

دهانه cd ، به علت تقارن

$$\begin{array}{ll} C_1 = 0.13261 & K_{cc} = 5.017 \\ C_2 = 0.0896 & K_{cc} = 1.84 \\ C_3 = 0.2437 & K_{cc} = 2.73 \end{array}$$

بدست آوردن لنگرهای گیرداری برای دهانه AB




$$EI\theta_{a_1} = \frac{1}{L} \int^L \frac{Mx(L-x)}{nx} dx = \frac{1}{12} \int^2 \frac{(48x - 4x^2)(12-x)}{(1 + \frac{x}{24})^3} dx = 347.21$$

$$EI\theta_{b_1} = \frac{1}{L} \int^L \frac{Mx.x}{nx} dx = \frac{1}{12} \int^2 \frac{(48x - 4x^2)x}{(1 + \frac{x}{24})^3} dx = 272.19$$

$$C_1 L = 2.924 \quad C_2 L = 1.075 \quad C_3 L = 1.591$$

$$\begin{cases} \theta_{a_1} + \theta_{a_2} + \theta_{a_3} = 0 \\ \theta_{b_1} + \theta_{b_2} - \theta_{b_3} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 347.21 + 2.924M_a - 1.075M_b = 0 \\ 272.91 + 1.075M_a - 1.591M_b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M_{ab} = -79.31 \\ M_{ab} = 120.88 \end{cases}$$

بدست آوردن لنگرهای گیرداری برای دهانه BC



$$EI\theta_{b_1} = \frac{1}{20} \int^{20} \frac{(80x - 4x^2)(20-x)}{[1 + 0.5(1 + \frac{x}{10})^2]^3} dx = 2101.88$$

$$EI\theta_{c_1} = \frac{1}{20} \int^{20} \frac{(48x - 4x^2)x}{[1 + 0.5(1 + \frac{x}{10})^2]^3} dx = 2101.88$$

$$C_1 L = 4.248 \quad C_2 L = 2.627 \quad C_3 L = 4.248$$

$$\begin{cases} \theta_{b_1} + \theta_{b_2} + \theta_{b_3} = 0 \\ \theta_{c_1} + \theta_{c_2} - \theta_{c_3} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2101.88 + 4.248M_a - 2.627M_b = 0 \\ 2101.88 + 2.627M_a - 4.248M_b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M_{ab} = -305.73 \\ M_{ab} = 305.73 \end{cases}$$

معادلات شبیه افت

$$0 = M_{ab} = \frac{1}{6}(2.73\theta_a + 1.48\theta_b) - 74.31$$

$$0 = \begin{cases} M_{ba} = \frac{1}{6}(1.84\theta_a + 5.0178\theta_b) + 120.88 \\ M_{ab} = \frac{1}{10}(2.358\theta_b + 3.8138\theta_c) + 305.73 \end{cases}$$

$$0 = \begin{cases} M_{cb} = \frac{1}{10}(3.813\theta_b + 2.358\theta_c) - 120.88 \\ M_{cd} = \frac{1}{6}(1.84\theta_c + 2.73\theta_d) + 74.31 \end{cases}$$

به علت تقارن $\Rightarrow \begin{cases} M_{cd} = -120.88 \\ M_{dc} = 74.31 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{cccc} \theta_a & \theta_b & \theta_c & \theta_d \\ \hline \frac{2.73}{6} & \frac{1.84}{6} & 0 & 0 \\ \frac{1.84}{6} & \frac{1.217}{6} & 0.2358 & 0 \\ 0 & 0.2358 & \frac{1.217}{6} & \frac{1.84}{6} \\ 0 & 0 & \frac{1.84}{6} & \frac{2.73}{6} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \theta_a \\ \theta_b \\ \theta_c \\ \theta_d \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 74.31 \\ 184.85 \\ -184.85 \\ -74.31 \end{array} \right]$$

$$\begin{cases} \theta_a = 46.1142 \\ \theta_b = 173.896 \\ \theta_c = -173.896 \\ \theta_d = -46.1142 \end{cases} \quad \begin{cases} M_{ab} = 0.0 \\ M_{ba} = 280.43 \\ M_{ab} = -280.43 \\ M_{ab} = 280.43 \\ M_{ab} = -280.43 \\ M_{ab} = 0 \end{cases}$$

ب- استفاده از جدول

AB دهانه $\begin{cases} a_a = 0 & a_b = 1 \\ r_a = 0 & r_b = 1 \end{cases}$

بین دو جدول ۵ و ۱۰ باید انترپوله کنیم.

جدول ۵ (بین ۰/۴ و ۰/۶ انترپوله می کنیم): $\begin{array}{ccccccc} C_{ab} & C_{ba} & K_{ab} & K_{ba} & M_{ab} & M_{ba} \\ 0.676 & 0.369 & 5.455 & 10.1 & 0.0647 & 0.1049 \end{array}$


جدول ۵ (بین ۰/۴ و ۰/۶ انترپوله می کنیم): $\begin{array}{ccccccc} 0.6275 & 0.59 & 6.99 & 7.455 & 0.0913 & 0.098 \end{array}$

جدول ۱۰ (بین ۰/۴ و ۰/۶ انترپوله می کنیم): $\begin{array}{ccccccc} 0.6085 & 0.6465 & 8.245 & 7.78 & 0.09975 & 0.09305 \end{array}$

پس از انترپوله کردن بین نتایج بدست آمده از جدول ۵ و ۱۰ خواهیم داشت:

$$\begin{cases} C_{bc} = 0.618 & \begin{cases} k_{bc} = 7.618 & M_{bc} = 0.0955 \\ C_{cb} = 0.618 & K_{cb} = 7.618 \\ \end{cases} \\ \end{cases}$$

بعثت تقارن نصف سازه را تحلیل می کنیم.



$$K'_{ab} = \frac{5.455}{12} = 0.4546 \quad K'_{bc} = \frac{7.618}{20} = 0.3809$$

$$K'_{ba} = \frac{10.1}{12} = 0.842 \quad K'_{cb} = \frac{7.618}{20} = 0.3809$$

$$M_{ij} = K'_{ij}(\theta_i + C_{ij}\theta_j) + M_{ij}$$

$$M_{ji} = K'_{ji}(\theta_j + C_{ji}\theta_i) + M_{ji}$$

$$M_{ab} = 0.0647 \times 8 \times 12^2 = -74.53$$

$$M_{ba} = 0.1049 \times 8 \times 12^2 = 120.84$$

$$M_{ba} = -M_{cb} = -0.09975 \times 8 \times 20^2 = -305.6$$

$$0 = \{M_{ab} = 0.4546(\theta_a + 0.676\theta_b) - 74.53$$



$$0 = \begin{cases} M_{ab} = 0.842(0.369\theta_a + \theta_b) + 120.84 \\ M_{bc} = 0.3809(0.618\theta_c + \theta_b) - 305.6 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 0.4546 & 0.310 \\ 0.310 & 0.988 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_a \\ \theta_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 74.53 \\ 184.76 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} \theta_a = 46.34 \\ \theta_b = 172.46 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_{ab} = 0 \\ M_{ba} = 280.45 \\ M_{bc} = -280.45 \\ M_{cb} = 280.45 \\ M_{cd} = -280.45 \\ M_{dc} = 0 \end{cases}$$

ج- تقسیم تیر به قطعات منشوری

دهانه AB را سه قسمت و دهانه BC را پنج قسمت می کنیم.



$$h = 1 + \frac{x}{24} \quad \begin{cases} x = 4 & h = 1 + \frac{1}{6} \\ x = 8 & h = 1 + \frac{1}{6} \end{cases} \quad \begin{cases} h_1 = \frac{h(1 + (1 + \frac{1}{6}))}{2} = 1.083h \\ h_2 = \frac{(1 + \frac{1}{6}) + (1 + \frac{1}{3})}{2} h = 1.25h \\ h_3 = \frac{1 + \frac{1}{3} + 1.5}{2} h = 1.417h \end{cases}$$

$$h = 1 + 0.5(1 - \frac{x}{10})^2$$


$$x = 4 \quad h = 1.18$$

$$x = 8 \quad h = 1.02$$

$$x = 12 \quad h = 1.02$$

$$x = 16 \quad h = 1.18$$

$$h_1 = \frac{1.5 + 1.18}{2} = 1.34 \quad h_2 = \frac{1.18 + 1.02}{2} = 1.1 \quad h_3 = \frac{2 \times 1.02}{2} = 1.02$$



$$C_1 = \frac{1}{2 \circ^3} \left[\int_1^4 \frac{(2 \circ - x)^2}{1.34^3} dx + \int_4^8 \frac{(2 \circ - x)^2}{1.13^3} dx + \int_8^{12} \frac{(2 \circ - x)^2}{1.02^3} dx \right. \\ \left. + \int_2^6 \frac{(2 \circ - x)^2}{1.13^3} dx + \int_6^{10} \frac{(2 \circ - x)^2}{1.34^3} dx \right] = \circ.20461$$

$$C_2 = \frac{1}{2 \circ^3} = \left[\int_1^4 \frac{(2 \circ - x)x}{1.34^3} dx + \int_4^8 \frac{(2 \circ - x)x}{1.13^3} dx + \int_8^{12} \frac{(2 \circ - x)x}{1.02^3} dx \right. \\ \left. + \int_2^6 \frac{(2 \circ - x)x}{1.13^3} dx + \int_6^{10} \frac{(2 \circ - x)x}{1.34^3} dx \right] = \circ.123$$

$$C_3 = C_1 = 0.20461$$

بدست آوردن لنگرهای گیرداری

$$EI\theta_{a_1} = \frac{1}{L} \int_0^L \frac{M_x(L-x)}{n_x} dx$$

$$= \frac{1}{12} \left[\int_0^4 \frac{(48x - 4x^2)(12-x)}{1.083^3} dx + \int_4^8 \frac{(48x - 4x^2)(12-x)}{1.125^3} dx \right]$$

$$+ \int_8^{12} \frac{(48x - 4x^2)(12-x)}{1.417^3} dx = 349.23$$

$$EI\theta_{b_1} = \frac{1}{12} \left[\int_0^4 \frac{(48x - 4x^2)x}{1.083^3} dx + \int_4^8 \frac{(48x - 4x^2)x}{1.125^3} dx \right]$$

$$+ \int_8^{12} \frac{(48x - 4x^2)x}{1.417^3} dx = 274.86$$

$$\begin{cases} \theta_{a_1} + \theta_{a_2} - \theta_{a_3} = 0 \\ \theta_{b_1} + \theta_{b_2} - \theta_{b_3} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 349.23 + 2.797M_a - 1.084M_b = 0 \\ 274.86 + 1.084M_a - 1.637M_b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M_{ab} = -80.43 \\ M_{ab} = 114.65 \end{cases}$$

$$C_1 L = 2.797 \quad C_2 L = 1.084 \quad C_3 L = 1.637$$

بدهست آوردن لنگرهای گیرداری برای دهانه BC

$$EI\theta_{a_1} = \frac{1}{20} \left[\int_0^4 \frac{(80x - 4x^2)(20-x)}{1.34^3} dx + \int_4^6 \frac{(80x - 4x^2)(20-x)}{1.1^3} dx \right.$$

$$\left. + \int_6^{12} \frac{(80x - 4x^2)(20-x)}{1.02^3} dx + \int_2^6 \frac{(80x - 4x^2)(20-x)}{1.1^3} dx + \int_6^{12} \frac{(80x - 4x^2)(20-x)}{1.34^3} dx \right]$$

$$= 1968.212 = EI\theta_{b_1}$$

$$\begin{cases} 1968.212 + 4.097M_a - 2.46M_b = 0 \\ 1968.212 + 2.46M_a - 4.09M_b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M_{bc} = -300.49 \\ M_{cb} = 300.49 \end{cases}$$

معادلات شب افت (بعلت تقارن نصف سازه را تحلیل می کنیم)

$$0 = M_{ab} = \frac{1}{6}(2.885\theta_a + 1.91\theta_b) - 80.43$$

$$0 = \begin{cases} M_{ba} = \frac{1}{6}(1.91\theta_a + 4.93\theta_b) - 80.43 \\ M_{bc} = \frac{1}{6}(3.82\theta_b + 2.3\theta_c) - 80.43 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 0.481 & 0.318 \\ 0.318 & 0.974 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_a \\ \theta_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 80.43 \\ 185.84 \end{bmatrix} \begin{cases} \theta_a = 52.38 \\ \theta_b = 173.7 \end{cases}$$

$$M_{ab} = 0 \quad , \quad M_{bc} = -274.05 \quad , \quad M_{cd} = -274.05$$

$$M_{ba} = 274.05 \quad , \quad M_{cb} = 274.05 \quad , \quad M_{dc} = 0$$

فصل سوم

Cross Method

روش توزیع لنگر (کراس)

فهرست مطالب

۱۰۰	۱- توزیع لنگر
۱۰۰	۱-۱- تعاریف پایه
۱۰۰	الف- قرارداد علامت
۱۰۰	ب- لنگرهای گیرداری
۱۰۰	ج- لنگرهای ناشی از تغییر مکان نسبی دو انتهای عضو
۱۰۱	د- سختی دورانی مطلق
۱۰۱	ه- سختی دورانی کاهش یافته
۱۰۱	و- ضرایب توزیع
۱۰۳	ز- ضریب انتقال
۱۰۳	۲-۱- روش حل
۱۰۴	مثال
۱۰۵	۳-۱- کاربرد روش توزیع لنگر در تحلیل تیرهای سراسری
۱۰۵	مثال
۱۰۸	۴-۱- کاربرد روش توزیع لنگر در تحلیل تیرهای سراسری با نشست تکیه‌گاهی
۱۰۸	مثال
۱۱۰	۵-۱- کاربرد روش توزیع لنگر در تحلیل قابهای مستطیلی بدون حرکت جانبی
۱۱۰	مثال
۱۱۱	۶-۱- کاربرد روش توزیع لنگر در تحلیل قابهای مستطیلی با حرکت جانبی
۱۱۱	مثال
۱۱۲	۷-۱- کاربرد روش توزیع لنگر در تحلیل قابهای شیبدار بدون حرکت جانبی
۱۱۲	مثال
۱۱۳	۸-۱- کاربرد روش توزیع لنگر در تحلیل قابهای شیبدار با حرکت جانبی
۱۱۳	مثال

۱- توزیع لنگر

همان‌طور که در فصل‌های گذشته ملاحظه گردید روش‌های مختلفی برای تحلیل سازه‌های نامعین وجود دارد که جامع‌ترین آن‌ها روش شیب-افت می‌باشد. در تحلیل سازه‌های نامعین به این روش در نهایت به دستگاه چند مجھولی خواهیم رسید که حل این دستگاه برای سازه‌های با درجه نامعینی بالا بسیار مشکل خواهد بود. برای احتراز از تشکیل دستگاه معادلات می‌توان از روش‌های تکراری استفاده نمود. روش‌های تکراری مبتنی بر فرض یک حل اولیه و پیش‌بینی روش مناسبی برای اصلاح جواب‌ها تا رسیدن به جواب با دقت مناسب می‌باشد.

در تحلیل سازه‌های نامعین به روش تکراری می‌توان حل اولیه را لنگرهای گیرداری فرض نمود و برای بدست آوردن روش بهتر کردن پاسخ از دو مفهوم توزیع لنگر و انتقال لنگر استفاده کرد. به این منظور برای حل اولیه که لنگرهای گیرداری می‌باشند فرض می‌شود که در محل گره‌های سازه قفل‌هایی اعمال شده که مانع دوران گره‌ها می‌شوند به این ترتیب هریک از اعضاء به تیرهای دوسر گیردار تبدیل می‌شوند و جواب اولیه مسئله همان لنگرهای گیرداری می‌باشد.

بعد از این مرحله تعادل گره‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به پیوستگی سازه بایستی جمع لنگرهای گره‌ها صفر باشد ولی با فرض وجود قفل این گونه نیست و در هر گره لنگر نامتعادلی وجود دارد. این لنگر نامتعادل در گره‌های سازه بین اعضای منتهی به گره توزیع می‌شود و از هر انتهایی عضو به انتهایی دیگر آن لنگرهایی منتقل خواهد شد. برای درک بهتر موضوع دو پدیده توزیع لنگر و انتقال لنگر را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱-۱- تعاریف پایه


الف- قرارداد علامت

علامت‌های ما همان علامت‌های روش شیب افت می‌باشد (لنگر وارد بر انتهایی عضو در صورتی مثبت است که در جهت حرکت عقربه‌های ساعت عمل نماید).

ب- لنگرهای گیرداری

در استفاده از روش فوق باید لنگرهای انتهایی تولید شده در عضو وقتی که دو انتهای آن گیردار فرض می‌شود، معلوم باشد.

ج- لنگرهای ناشی از تغییر مکان نسبی دو انتهایی عضو



$$M_{ab} = \frac{2EI}{l} \left(2\theta_a + \theta_b - \frac{3\Delta}{l} \right) = \frac{6EI\Delta}{l^2} \quad (I)$$

$$M_{ba} = \frac{6EI\Delta}{l^2}$$