





---

## ساختمانهای فلزی<sup>۱</sup> :

بناهای بیش از سه طبقه الزاماً باید از نوع اسکلت فلزی و یا بتونی باشد .

مزایای ساختمانهای فلزی عبارت است از :

۱- مقاوم بودن در برابر زلزله : چنانچه محاسبات دقیق و مناسب صورت گرفته باشد ساختمان فلزی در مقابل زلزله مقاوم خواهد بود .

۲- سرعت عمل : از آنجا که بیشتر کارهای اسکلت فلزی مانند ساخت ستونها و تیرهای اصلی را می توان در کارگاه انجام داده و سپس به محل اجرا حمل نمود سرعت اجرای عملیات در اینگونه بنها از انواع دیوار باربر و بتونی بیشتر است .

( استفاده از این روش در احداث بناهای عظیم به کار کفیت بهتری می بخشد )

۳- کوچکتر بودن ابعاد فونداسیون : ابعاد ستونها ، تیرها و فونداسیون نسبت به ساختمان های بتونی کوچکتر است .

ضخامت دیوار در ساختمانهای فلزی : در این ساختمانها از سه نوع دیوار استفاده می شود :

نوع اول : دیوارهای داخلی که ضخامت آن حداقل ۱۱ سانتی متر است برای جداساز قسمت های مختلف ساختمان می توان از دیوارهای آجر و یا سفالی استفاده نمود . چنانچه ارتفاع ساختمان بیش از سه متر باشد ضخامت این دیوارها باید مورد محاسبه قرار گیرد در هر صورت استفاده از دیوارهای سفالی بهتر است زیرا هم از وزن مرده ساختمان کاسته می شود و هم از انتقال صوت جلوگیری می گردد . ملاتی که در این دیوار به کار می رود باید از نوع ملات ماسه و سیمان باشد .

نوع دوم : دیوارهای خارجی نظر به اینکه دیوارها باید محافظ ساختمان در برابر گرما و سرما باشد و از طرف دیگر ممکن است روی آن پنجره قرار گیرد باید دارای ضخامت کافی برای ایجاد کف پنجره باشد لذا بهتر است حداقل ضخامت این دیوارها ۲۲ سانتی متر در نظر گرفته شود . مصالح مصرفی در این دیوارها می توانند آجر فشاری و یا سفالی باشد .

نوع سوم : دیوارهای زیر زمین که علاوه بر نیروی قائم تحمل بار افقی را می نماید :

ضخامت این دیوارها باید محاسبه شود و نوع مصالح مصرفی می تواند آجر یا بتون باشد .

از آنجا که دیوارهای بتونی با ضخامت کم می تواند بار زیادی را تحمل نماید و نسبت به دیوارهای آجری مقاومت بیشتری در برابر نیروی افقی دارد بهتر است که از این نوع دیوارها استفاده شود . حداقل ضخامت دیوارهای خارجی زیر زمین باید ۳۵ سانتی متر باشد .

---

<sup>۱</sup> حسین سوداگر ، جزئیات اجرای ساختمان، انتشارات فنی حسینیان، ۱۳۸۱ ، ص ۱

---

## پی سازی در ساختمانهای فلزی :

در ساختمانهای بزرگ بهتر است قبل از محاسبه ابعاد فونداسیون ، آزمایش خاک به عمل آید تا مهندس محاسب بتواند با اطمینان بیشتری محاسبات خود را انجام دهد . نظر به اینکه در ساختمانهای کوچک آزمایش خاک مقرن به صرفه نیست باید با احداث چاه در محل و همچنین تحقیقات محلی به جنس خاک پی برد . مقاومت خاک در زمین های محکم دو کیلو گرم بر سانتی متر مربع است .

### نحوه اجرای فونداسیون در زمین سست :

در این مورد سه حالت قابل پیش بینی است .

#### ۱- ارتفاع سستی خاک تا سه متری زیر فونداسیون است :

در این حالت بهتر است زیر فونداسیون چاهی احداث شود تا عمق آن به زمین سفت برسد آنگاه این چاه را با قلوه سنگ و ملات ماسه سیمان پر کرده و سپس فونداسیون مورد نظر را روی این چاهها بنا کنیم .

#### ۲- ارتفاع سستی خاک تا عمق ۵ متری یا بیشتر نسبت به کف فونداسیون باشد :

در این صورت باید در زیر فونداسیون پس از حفر چاه آن را با ستونهای بتن مسلح پر کنیم .

#### ۳- در صورت سستی بیشتر زمین اجباراً باید از روش شمع زنی استفاده شود :

### أنواع فونداسیون ( پی ) :

۱- پی های منفرد : این پی ها می توان به اشکال مربع مستطیل و یا ذوزنقه احداث نمود بهترین شکل این پی ها برای تقسیم مطلوب بار شکل مربع است .

نحوه آماتورگذاری در پی های منفرد . در دو جهت عمود بر هم و در کف فونداسیون میله گردhanی از نوع آجدار به فواصل ۱۵ الی ۲۰ سانتی متر کار گذاشته می شود .

۲- پی های مرکب : پی های مرکب به پی هائی اطلاق می گردد که بار بیش از فونداسیون را تحمل نماید .

نحوه آماتورگذاری پی های مرکب : چون در قسمت فوکانی کشش ایجاد می شود باید در این قسمت میله گردhانی عمود برهم و به فاصله ۱۵ الی ۲۰ سانتی متر کار گذارده شود .

۳- پی های رادیه ژنرال : در جائی که تعداد طبقات زیاد و یا زمین سست باشد ممکن است مجبور شویم زیر تمام ساختمان را پی ایجاد کنیم ضخامت این پی ها بین ۱ تا ۲ متر است .

نحوه آماتورگذاری پی های رادیه ژنرال : در قسمت فوکانی و تحتانی و در دو جهت عمود بر هم میلگردhانی قرار می دهیم ( ضمناً در زیر ستونها بعلت بار زیاد باید در دو جهت عمود بر هم

---

میلگردهای اضافی قرار داده شود) نکته قابل توجه در این پی‌ها پیش‌بینی محلهایی برای آسانسور و چاه در فونداسیون است که این محل‌ها باید آماتور‌گذاری و بتون ریزی شود.

**نحوه اتصال ورق به فونداسیون :** برای اتصال ستون به فونداسیون باید قبلًا در داخل فونداسیون ورق هائی نصب گردد که این اتصال بوسیله چهار تا شش میلگردی صورت می‌گیرد که قبلًا ورق پیچ و یا جوش شده است به این ترتیب ورق هائی که چهار یا شش میلگرد به آن جوش شده قبل از بتون ریزی در داخل فونداسیون قرار می‌گیرد ضخامت این ورق که باید بطور کامل تراز شود نسبت به بار ساختمان ازیک تا چند سانتی متر متغیر است.

**شناژ :** برای اتصال فونداسیون‌ها بهم از شناژ استفاده می‌شود. برای مقابله با نیروی زلزله باید کلیه فونداسیون‌ها در مقابل نیروهای قائم و زلزله مورد محاسبه قرار گیرد و برای جلوگیری از حرکت آنها در مقابل این نیرو باید بوسیله شناژ بهم متصل شوند (عرض شناژ بین ۳۵ تا ۵۰ سانتی متر است) در صورتی که روی شناژ دیوار خارجی زیر زمین قرار بگیرد حداقل عرض شناژ باید ۶۰ سانتی متر باشد ارتفاع شناژها معمولاً برابر ارتفاع فونداسیون است.

**نحوه آماتور گذاری شناژها :** در قسمت فوقانی و تحتانی تعدادی آرماتور (میلگرد) کارگذارده می‌شود که این میلگردها بوسیله خاموت (میلگرد نمره ۸) بهم متصل می‌گردد و فواصل این خاموتها حدود ۱۵ سانتی متر است. طبق قوانین ASI باید کلیه میلگردهای بکار رفته از نوع آجدار باشد.

#### ستونهای فلزی :

ستونهای فلزی ممکن است از دو یا چند پروفیل تشکیل شده باشد. در صورتیکه از دو پروفیل تشکیل شده باشد می‌توان آنها را بهم جوش داد و یا آنها را به فاصله نصب نمود که در این صورت برای اتصال دو پروفیل از تسمه استفاده می‌شود (فواصل تسمه‌ها حدود چهل و پنج سانتی متر است) بهتر است فواصل دو پروفیل را طوری انتخاب نماییم که ممان دو اینرسی در دو جهت یکی باشد. اگر تعداد طبقات و یا بار وارد بر ستون زیاد باشد ترکیب دو یا چند پروفیل پاسخگوی بار زیاد نخواهد بود که به اینصورت ستونها از ورق ساخته می‌شود.

**جوشکاری :** لازم به تذکر است که برای جوش کاری باید از موتور جوشهای قوی استفاده شود که حداقل الکترود نمره ۳ را ذوب نماید. ضمناً اگر دو پروفیل مجاور هم قرار گیرند برای اتصال این دو پروفیل نباید جوش را یکسره انجام داد بلکه (به عنوان مثال) می‌توان به اندازه ۲۰ سانتی متر دو پروفیل را به هم جوش داده ۲۰ سانتی متر دیگر خالی گذاشت.

---

**شاقول کردن ستونها :** از آنجاییکه شاقول بودن ستونها در مقاومت آن می تواند اثر به سزاگی داشته باشد بنابراین کلیه ستونها در هر طبقه باید بوسیله دو دوربین تئودولیت که در دو جهت کار گذاشته می شود شاقول گردد .

#### تیرهای اصلی در ساختمان :

##### تیرهای اصلی در ساختمان فلزی به سه گروه تقسیم می گردد :

۱- **تیرهای یکسره :** این تیرها به صورت تک و یا دوبل از کنار ستون عبور می کند .

چنانچه این تیر از دو پروفیل ساخته شده باشد این دو پروفیل باید توسط ورق و یا تسمه به یکدیگر متصل گردد . ( در مواردی که بار واردہ بر تیر یکطرفه باشد بهتر است از تک پل استفاده گردد . )

۲- **تیرهائی که در داخل ستون جوش می شود :** در این روش تیرهای اصلی به صورت تک یا دوبل در داخل ستون جوش می شود .

نکته قابل توجه اینکه اگر در محل جوش این تیرها فضای خالی باشد باید ابتدا ورق هائی را به طول حداقل ۴۵ سانتی متر در بخش فضای خالی جوش داده سپس تیر اصلی را در داخل این ورق ها جوش بدهیم .

۳- **تیرهائی که از داخل ستون عبور می کند :** در صورت عبور تیرهای اصلی از داخل ستون ها باید فواصل ستون ها به نحوی باشد که بتوان تیر اصلی را از درون آن عبور داد .

**کاربرد تیرهای اصلی به صورت لانه زنبوری :** چنانچه سقف بنا از نوع تیرچه بلوك باشد استفاده از تیرهای لانه زنبوری مناسب تر خواهد بود زیرا ضمن یک پارچگی ساختمان از نظر اقتصادی هم مقرن به صرفه می باشد .

باید توجه داشت که به علت ایجاد نیروی تلاشی برشی در محل اتصال ستون به تیر اصلی ضرورت دارد که دو لانه زنبوری مجاور ستون با ورق پر شود .

ارتفاع تیرهای لانه زنبوری به طور  $1/5$  برابر ارتفاع تیر آهن معمولی در نظر گرفته می شود . مهمترین مسئله در ساخت تیرهای لانه زنبوری جوشکاری است که باید با دقیق بسیار انجام شود . ( خوشبختانه در ایران کارخانه های ساخت و عرضه تیرهای لانه زنبوری آماده وجود دارد که به سبب کیفیت بالا استفاده از آنها مناسب تر است . )

#### سقف در ساختمانهای فلزی :

سقف ساختمانهای فلزی ممکن است طاق ضربی ، تیرچه بلوك و یا پیش ساخته بتنی باشد .

---

**نحوه اجرای تاق ضربی :** تیرهای را به فواصل ۸۰ تا ۱۱۰ سانتی متر در داخل تیرهای اصلی با استفاده از نبشی جوش داده و بین آنها را طاق می‌زنند. برای جلوگیری از حرکت تیرآهن میلگردhائی در جهت عمودی جوش می‌دهند ضمن اینکه زیر تیرآهن ها نیز تور سیمی نصب می‌گردد تا از ترک خوردگی سقف جلوگیری شود.

لازم به تذکر است که به تمام تیرها و ستونها پس از جوش کاری باید ضد زنگ زده شود.

**معایب سقف های طاق ضربی عبارت است از :**

**الف - مقاوم نبودن در برابر رطوبت و سر و صدا**

**ب - هزینه ای حدوداً سی در صد بالاتر از سقف های تیرچه بلوک**

با توجه به دو مورد فوق به این نتیجه می‌رسیم که حتی المقدور نباید از سقف های تاق ضربی استفاده نماییم و بهره‌گیری از روش تیرچه بلوک بهتر است.

**نحوه مقاوم ساختن بنای فلزی در مقابل زلزله :** به دو روش می‌توان ساختمانهای فلزی را در مقابل

**زلزله مقاوم ساخت :**

**روش اول :** کلیه نیروهای زلزله را به ستونها و تیرها داد که در اینصورت ابعاد ستونها و تیرها باید از حالت معمول قطورتر باشد که مقرن به صرفه نیست.

**روش دوم :** ایجاد بادبند بین ستونها و تیرها که بادبند معمولاً از دو عدد پروفیل نبشی و دو عدد تیرآهن یا دو ناوданی تشکیل شده که بهتر است این بادبندها بصورت ضربدری به اسکلت جوش داده شود. در صورتیکه امکان ایجاد بادبند ضربدری نباشد می‌توان از بادبندهای ذوزنقه ای استفاده کرد.

**سقف کاذب :**

این سقفها همانطوریکه از نامش پیدا است دومین سقف است و کاربرد آن به شرح زیر است:

۱- در مورادیکه بخواهیم لوله های تاسیسات دیده نشود از سقف کاذب استفاده می‌کنیم.

۲- برای زیبائی گاهی بوسیله سقف کاذب ارتفاع سقف را کم می‌کنیم.

۳- در ساختمانهای بتونی برای اینکه تیرهای اصلی دیده نشوند از آن استفاده می‌کنیم.

طریقه اجرای سقف های کاذب در صورتیکه سقف اجرا شده از نوع طاق ضربی باشد برای زدن سقف

**کاذب مراحل زیر را انجام می‌دهیم :**

۱- جوش میله گردhائی از تیرآهن به فواصل ۵۰ سانتی متر

۲- عمود بر این میله گردhها سپری هائی جوش می‌دهیم

- 
- ۳- عمود بر این سپرهای دیگر جوش می دهیم و بطور خلاصه شبکه ای به ابعاد  $50 \times 50$  سانتی متر از سپری نمره چهار درست می کنیم  
۴- روی سپری را رابیتس می کشیم.  
۵- روی رابیتس را اندود گچ و خاک نموده و آنرا سفید می کنیم.

توضیح اینکه در صورتیکه بخواهیم از آگوستیک بجای سفیدکاری استفاده کنیم روی شبکه ایجاد شده بوسیله سپری جوبهایی به فواصله ۵۰ سانتی متر قرار می دهیم و روی آنرا ورق آگوستیک می گذاریم. در این فصل نمونه های مختلف سقف های کاذب رسم شده است.

#### درب و پنجره :

درب و پنجره ممکن است از چوب و یا پروفیل ساخته شود. طریق باز شدن پنجره ها متفاوت است ممکن است پنجره بطرف داخل یا خارج، بصورت محوری و یا کشوئی باز و بسته شود که نسبت به ابعاد و محل و نوع باز شدن آن متفاوت است. در این فصل مختصراً درباره طرز اتصال لوله به چهار چوب توضیح داده می شود. بطور کلی سه نوع اتصال وجود دارد:

- ۱- اتصال لولا به چهار چوب بوسیله جوش
- ۲- اتصال لولا به چهار چوب بوسیله پیچ و مهره
- ۳- قرار دادن تسمه از داخل چهار چوب سپس پیچ و مهره نمودن آن که اتصال این طریقه محکم تر خواهد بود.

در بهای چوبی ممکن است کاملاً از چوب طبیعی ساخته شود که در بهای تو پر نامیده می شد. ولی بعلت گرانی آن امروزه اسکلت درب را از چوب طبیعی ساخته سپس بر روی شبکه ای از چوب نوپان قرار داده با روکش چوب گردو یا غیره پرس می نمایند.

بهترین روش نصب درب و پنجره فلزی بدین ترتیب است که به اندازه قاب پنجره پروفیل ساخته و در داخل دیوار نصب نموده پس از اتمام کارهای ساختمان پنجره و دربها را ه آن پیچ و مهره کنیم. این روش سبب می گردد که پنجره ها در موقع نازک کاری کثیف نشده و چنانچه زمانی تصمیم به تعویض پنجره ها گرفته شد هیچ گونه خرابی در ساختمان ایجاد نمی گردد.

**چهار چوب های فلزی :** معمولاً در بهای چوبی داخلی دارای چهار چوب فلزی می باشد اتصال این چهار چوب ها به دیوار بوسیله شاخک انجام می شود طریقه نصب این چهار چوب بدین ترتیب است که ابتدا آن را در محل مورد نظر قرار داده و سپس آنرا شاقول نموده بوسیله ملات گچ و خاک محکم می کنیم و پشت آنرا بتن می ریزیم. دربها و پنجره های فلزی که دایران ساخته می شود از نوع پروفیل،

---

آلومینیوم و یا چوب است اگر دربها ای داخلی از چوب تو پر ساخته شود بادوام تر خواهد بود ضمناً می توان طرح های جالبی روی آن پیاده نمود نکته قابل توجه این است که پنجره زیاد برای ساختمان مفید نخواهد بود زیرا در زمستان گرم کردن و در تابستان خنک کردن آن دشوار است در صورتیکه بخواهیم پنجره ها جای کمتری را اشغال نماید از نوع پنجره های کشوئی استفاده می کنیم.

---

## ساختمانهای بتنی :

ساختمانهای بتنی نسبت به سایر ساختمانها دارای مزایای زیادی منجمله موارد زیر می باشد :

- ۱- مقاوم بودن در برابر صدا
- ۲- مقاوم بودن در مقابل حرارت و آتش سوزی
- ۳- مقاوم بودن در مقابل لرزش و زلزله

معایب ساختمانهای بتنی بشرح زیر است :

**الف - قطور بودن ستونها و تیرهای اصلی**

**ب - طولانی شدن زمان ساختمان برای اینکه باید بتن به حداقل مقاومت خود برسد**

**ج - کمبود کارگرهای متخصص در این رشته**

**د - کمبود سیمان**

امروزه بعلت کمبود تیرآهن این ساختمانها در ممکلت ما رایج شده است .

نحوه اجرای ساختمانهای بتنی فوق العاده مهم است و سهل انگاری در آن غیر قابل جبران می باشد زیرا چنانچه اشتباهی در محاسبات ساختمان صورت پذیرد پس از اجرا امکان تقویت ساختمان وجود ندارد . بنابراین قبل از اجرای ساختمان باید محاسبات را دقیقاً انجام داد و در اجرا از کارگران متخصص استفاده نمود و بتن ریزی حتی المقدور باید در هوای خوب شانجام شود زیرا در سرمای زیاد بتن ترک خورده و مقاومت آن کم می شود ( بتن ریزی در هوای کمتر از ۴ درجه نباید انجام شود ) و در زمستان که هوا سرد است در محدود تهران می توان بتن ریزی را بین ساعت ۹ صبح تا یک بعدازظهر انجام داد و سپس روی بتن را با گونی و کاه پوشاند و آنرا حداقل یک هفته گرم نگهداشت در موقعي که هوا خیلی سرد است و سرمای آن به د درجه زیر صفر می رسد می توان با اضافه نمودن موادی بنام ضدیخ بتن از یخ زدن آن جلو گیری نمود آرماتورهایی که در بتن بکار می رود باید از نوع آجدار که خستگی گسیختگی آنها  $4200$  کیلو گرم بر سانتی متر است باشد معمولاً برای کارهای نسبتاً بزرگ از بتن آماده که بوسیله ماشینها به محل کار حمل می گردد می توان استفاده نمود کیفیت این بتن ها نسبت به بتن هائی که در محل ساخته می شود بهتر خواهد بود . نظر به کوچکی ابعاد ستون ها بهتر است بتن در محل ساخته شود به هر صورت بتن باید بوسیله ویراتور ویبره شود تا کاملاً مخلوط گردد . بتنی که در فونداسیون و سقف و ستون ها بکار می رود مقدار سیمانش از  $300$  کیلوگرم تا  $350$  کیلوگرم در متر مکعب متغیر است . یکی از مسائل مهم ساختمانهای بتنی ، آرماتور بندی آنهاست که

---

باید مطابق نقشه انجام شود طول مهاری بایستی حداقل ۴ برابر قطر گرد مصرفی باشد مثلاً اگر میله گرد مورد مصرف نمره ۲۰ باشد برای اتصال دو قطعه حداقل مهاری برابر ۸۰ سانتی متر است.

ساختمانهای بتنی بطور کلی به سه دسته تقسیم می شود :

۱- ساختمانهای تمام بتنی : در این بناها ستونها ، تیرهای اصلی و سقفها همه بتنی است و نظر پس از اتمام سقف امکان ایجاد سوراخ نمی باشد بنابراین بهتر است در ساختمانهای بتنی محل سوراخ ها و کanalها قبلاً پیش بینی شود .

۲- ساختمانهای بتنی با سقف تیرچه بلوک : این ساختمانها دارای ستون و تیر بتنی است و سقف آنها از تیرچه و بلوک تشکیل شده است اندازه تیرچه ها نسبت به بار وارد و دهنده متغیر است و همچنین ابعاد بلوکها و ارتفاع آنها بستگی به نوع مصرف متفاوت است طریقه اجرای سقفهایی که از تیرچه و بلوک تشکیل می شود بدین ترتیب است که پس از قرار دادن تیرچه ها و چیدن بلوکها بایستی در جهت عمود بر تیرهای اصلی میله گردهای آجدار که تحت زاویه ۴۵ درجه خم شده اند قرار داد . این میله گردها برای گرفتن ممان منفی در تکیه گاهها بکار می رود ضمناً عمود بر تیرچه ها به فواصل بایستی میله گردهایی قرار داده و سپس روی آنرا بتون بربند توضیح اینکه سقفهای تیرچه و بلوک قابل استفاده برای کلیه ساختمانهای فلزی ، بتنی و دیوار باربر می باشد .

۳- ساختمانهای بتنی و آجری : امکان دارد در بعضی از ساختمانها بار مقداری از ساختمانها بار مقداری از ساختمان به دیوار و قسمتی از آن به ستون بتنی منتقل شود . برای پوشش این ساختمانها به نکات زیر باید توجه نمود .

الف - کار گذاشتن میله گردها در پی دیوارهای باربر به منظور به فواصل

ب - نصب شناز افقی روی قسمتی از دیوارهای باربر به منظور یکپارچگی سقف

۴- ساختمانهای بتنی پیش ساخته : این ساختمانها بر دو نوع است

الف - دیوار قسمت پیش ساخته باربر است و حداکثر برای سه طبقه مناسب می باشد .

ب - ساختمانهای بتنی که تیرهای اصلی و ستونها و سقف های آن بصورت پیش ساخته آماده شده و فونداسیون قبلاً در محل ریخته می شود پس از آن ستونها و پله ها در کارخانه ساخته شده و بوسیله جرثقیل در محل خود نصب می گردد طرز اتصال ستونها به پی عیناً مانند اتصال فونداسیون به ستون فلزی است . بدین ترتیب است که در کارخانه در داخل ستون ورق هائی کارگذاری می شود که این ورقها به تیرآهن ستون جوش می شود باید دقیق نمود در ساختمانهای بتنی محل کanalها و حیاط

---

خلوتها قبل‌اً پیش بینی گردد و در سطوحی که احتیاج به سقف کاذب است قبل‌اً میله گردنهای در داخل بتون کار گذاشته شود .

**نحوه اجرای ساختمانهای بتونی :** نظر به اهمیت فراوان تراز بودن تیرها گردنهای در داخل بتون کار گذاشته شود .

**اتصال ستون به پی :** برای اتصال فونداسیون به ستون ، به تعداد میله گردنهای هر ستون میله گردنهای در پی کار گذارده می شود . این میله گردها به اندازه طول مهاریباید از پی خارج شود تا بتوان آنها را به میله گرد ستون مورد نظر اتصال داد .

**ستونهای بتونی :** شکل این ستون می تواند دایره ، مربع ، مستطیل و یا چند ضلعی باشد . در صورت امکان بهتر است از ستونهای دایره ای استفاده شود زیرا هم بار بیشتری تحمل می نماید و هم از نظر زیبائی مطلوب تر است .

**خاموت در ستونها بتونی :** میله گردنهای قائمی که در ستون کار گذاشته می شود بوسیله خاموت بهم متصل می گردد . ستون بتونی ممکن است یک خاموته یا چند خاموته باشد .

#### **نحوه کوچک کردن ابعاد ستونها :**

نظر به اینکه در طبقات پائین بعلت بار زیاد ساختمان ، قطر ستونها نسبت به طبقات فوقانی بیشتر است بنابراین برای کوچک کردن قطر ستون در طبقات باید میله گردهای ستون را تحت زاویه خم نماییم که نحوه خم نمودن میله گردها در صفحات بعد مشخص شده است .

**نحوه اتصال دو ستون بتونی :** به این منظور باید میله گردنهای مربوط به هر ستون را به اندازه طول مهار امتداد داد تا بتوان میله گردنهای ستون طبقات بالا را به آن متصل نمود .

**دالهای بتونی :** در ساختمانهای بتونی دال یا سقف بتونی وجود دارد :

**نحوه اجرای دال بتونی :** میله گردنهای در دو جهت عمود بر هم قرار می دهیم و پس از قالب بندی روی دال را بتون می ریزیم در صورتیکه ضخامت دال بتونی بیش از ۱۵ سانتی متر باشد در قسمت فوقانی دال نیز در دو جهت عمود بر هم باید میله گردنهای نصب گردد لازم به تذکر است در مواردی که قسمتی از دال بصورت طره و یا کنسول باشد در بخش فوقانی دال که بصورت طره است کشش اجاد می شود که ضروری است در این قسمت میله گردنهای کار گذارده شود .

**نحوه اجرای دالهای یکسره :** چنانچه دال روی بیش از یک دهن قرار گیرد علاوه بر اینکه باید در قسمت تحتانی در دو جهت عمود بر هم میله گردنهای کار گذارده شود در محل اتصال تیرها به دال نیز میله گردنهای کمکی قرار می دهیم .

---

**تیرهای بتنی :** تیرهای بتنی معمولاً به شکل مستطیل است که در قسمت فوقانی و تحتانی آن میله گردhائی قرار می دهند و این میله گردها بوسیله خاموت میله گرد نمره ۱۰ ساده و یا آجdar بهم متصل می شود . نکته قابل توجه اینست که چون در محل اتصال تیر به ستون ممان منفی ایجاد می گردد لازم است در قسمت فوقانی میله گردهای کمکی قرار دهنD شایان ذکر است که باید میله گردهای فوقانی و تحتانی تیرها به اندازه حداقل ۴۰ سانتی متر در داخل ستونها قرار گیرد .

**قالب بندی :** قالبhائی برای ساختمانهای بتنی بکار می رود که ممکن است از نوع چوبی یا فلزی باشد ولی به هر صورت نوع فلزی آن نظر به اینکه به مرور زمان تغییر شکل کمتری نسبت به قالبhائی چوبی دارد بهتر است قالبها بل از استفاده باید به مواد نفتی آگشته شود که بعداً بتوان آنرا برآحتی باز نمود . نوع بتن مصرفی در ساختمانهای بتنی : بتن مصرفی در ساختمانهای بتنی آرمه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلو گرن سیمان در متر مکعب است . از آنجائیکه نوع بتن در مقاومت ساختمان تاثیر بسزائی دارد باید در ساختن بتن و تهیه شن و ماسه آن دقت زیاد مبذول گردد .

---

## ۱- پلان ستون گذاری(پلان آکس بندی ستونها):<sup>۲</sup>

در این پلان نمره بندی مقطع ستون ها با حرف **C** مشخص می گردد. به طور کلی با استفاده از بارهای وارد، نمره ستون و ابعاد صفحه زیر ستون و ضخامت آن و همچنین ابعاد پی مشخص می شود که به وسیله حرف و عدد آن از یکدیگر تفکیک می شوند (مانند **C1** و **C2** و ...).

به طور مثال ، ستون **C1** در سه کنج ، بارهای وارد از طبقات را از دو جهت قبول کرده و ستون **C2** در کنار بارهای وارد را که حدوداً دو برابر ستون **C1** می باشد از سه جهت تحمل می کند . ستون **C3** حدوداً مانند ستون های **C2** هستند ستون های میانی **C4** و **C5** بارهای وارد را از چهار سو قبول می کند نتیجه اینکه به همین نسبت ستون صفحه زیر ستون و ابعاد پی نیز نسبت به بارهای بیشتری که بر آنها وارد می شود دارای ابعاد گسترده تر خواهند بود .


دراین پلان محور های(آکس) ستونها را نیز مشخص می کنیم . که برای اجرا کردن ستون ها باید محور(آکس) ستون را داشته باشیم . که فاصله محور تا محور ستونها را مشخص می کنیم . برای تکمیل شدن این نقشه باید جزئیات ستونها و محل قرار گرفتن نبیشی ها و ارتفاع ستونها نیز مشخص شود که نماها و مقاطع ستونها را ترسیم می کنیم .

توجه: نوع خطوط این نقشه خط نقطه کشیده می باشد باشد و با خطوط نازک ترسیم می شود .

توجه : در ساختمانهای بتونی باید مشخصات ستون و آرماتورهای آنها نیز مشخص شود .


---

<sup>۲</sup>. نگارنده .




### تصاویر پلان ستون گذاری فلزی

۳. نگارنده




تصاویر پلان ستون گذاری بتنی<sup>۴</sup>

<sup>۴</sup>. نگارنده.



جزیيات تیپ بندی ستونها<sup>۰</sup>

۰ نگارنده ..



جزیات تیپ بندی ستونها

نگارنده

---

## ۲- پلان تیپ بندی صفحه ستونها و بادبندها<sup>۷</sup>:

### - صفحه ستون:

در این پلان صفحه زیر ستون با حرف **B P** مشخص می‌گردد. به طور کلی با استفاده از بارهای وارد، نمره ستون و ابعاد صفحه زیر ستون و ضخامت آن و همچنین ابعاد پی مشخص می‌شود که به وسیله حرف و عدد آنها از یکدیگر تفکیک می‌شوند (مانند BP1 و BP2 و ...). با توجه به بار وارد، بر ستون ابعاد و ضخامت صفحه ستون مشخص می‌شود.

### - بادبند<sup>۸</sup>:

در سازه فلزی عمل بادبندی کردن در بین ستون‌ها و پلها (قاب‌ها) سبب مقاوم سازی ساختمان فلزی در مقابل زلزله و نیروهای فشار باد می‌گردد. چنانچه عمل بادبندی در بین کلیه قاب‌ها انجام شود اسکلت فلزی به کلی تغییر شکل نخواهد یافت. مسلماً هر چه در سازه فلزی، دهانه‌ها بادبند کمتری داشته باشند در مقابل زلزله، بادهای شدید و ... اصطلاحاً خطر (دفرمه) شدن را خواهد داشت. معمولاً در محاسبات اسکلت فلزی<sup>۳۳</sup> در صد پروفیل اضافی برای عمل باد بند کردن قاب‌ها در نظر گرفته می‌شود متاسفانه در سازه‌های فلزی برای صرفه جویی، این اصول رعایت نمی‌گردد. به هر حال چنانچه بین قاب‌ها یک در میان باد بند اجرا شود سازه دارای مقاومت مطلوب خواهد بود به طور کلی برای طول و عرض محدود زیر بنا در هر ضلع حتماً باید یک تا دو قاب نسبت به بعد زیر بنا باد بندی شود. از دید معماری در طراحی ساختمان بایستی به محل باد بند در قاب‌ها خصوصاً محل درب‌های ورودی و پنجره‌ها توجه گردد باد بند ضربدری برای قاب‌هایی که فاقد محل در و پنجره هستند بسیار اصولی و مطلوب است در قاب‌هایی که محل در و پنجره در نظر باشد از روش بادبندی (K و ۷ و ۸) استفاده می‌شود.

باد بندی کردن قاب‌ها با استفاده از انواع پروفیل‌ها مانند تیر آهن، ناودانی، نبشی، سپری، میل گردو تسمه و با بهره گیری از ورق گذاری در محل اتصال به قاب‌های سازه حدوداً در مقابل زلزله مقاوم شده و تغییر شکل نمی‌یابند. در ترسیم‌های پلان بادبندی و قاب، بادبند به شکل ضربدری در میان دیوار و بادبند اصطلاحاً (۷ و ۸) (جهت محل پنجره‌ها و درها) همراه با جزئیات اجرایی باد بندی بررسی می‌شوند.


---

<sup>۷</sup>. حسین زمرشیدی، رسم فنی و نقشه کشی جامع عمران، انتشارات آزاده، ۱۳۷۹، ص ۲۸۴.


---

بهتر است در جانمایی بادبندها ، بادبند ها دارای تقارن مرکزی و از مرکز سختی ساختمان دورتر باشند . برای تکمیل شدن این نقشه باید جزیيات صفحه ستونها و بادبندها و محل قرار گرفتن نبشی ها و لچکی ها و ورقها نیز مشخص شود که نماها و تصاویر صفحه ستونها و بادبندها را ترسیم می کنیم . در نشنه تیپ بندی بادبند ها را با حروف ... BR<sub>1</sub>,BR<sub>2</sub>,... نامگذاری می شود و سپس جزیيات آنها در نقشه دیگری نمایش داده می شود.

تذکر : در نقشه های بتني صفحه ستون نداریم و بجای بادبند از دیوار برشی ( دیوار بتني ) استفاده می گردد.



تصاویر پلان تیپ بندی صفحه ستونها و بادبندها<sup>۹</sup>



تصاویر پلان جزیات صفحه ستونها و بادبندها<sup>۱۰</sup>

---

### ۳- پلان فونداسیون<sup>۱۱</sup> :

در پلان فونداسیون وضع آکس بندی و موقعیت پی ها ، کلاف پی ها توسط شناز ها و ابعاد آنها با توجه به بارهای واردہ مشخص می شود به طوری که اشاره شد معمولاً به پی فونداسیون گفته می شود و با کلمه **F** مشخص می شود در مواردی نسبت به نوع و ابعاد فونداسیون **F1** و **F2** و **F3** ... معلوم می گردد .

توجه : پی ها توسط شناز ها به یکدیگر کلاف می شوند حدوداً ۰/۱۰ (۰/۱) از بارهای واردہ بر پی را شناز قبول می کند . به طور معمول شناز وظیه باربری ندارند اما از شناز همواره به عنوان کلاف کننده پی ها به یکدیگر استفاده می شود در طراحی های متعادل شناز به شکل عبور کننده و قطع کننده از دو محور عمودی و افقی در حال تقارن می باشند اما وجود پی هایی که شناز بندی در آن ها به شکل مورب سبب کلاف سازی پی می شود قابل توجه است باید دانست در این وضعیت شناز مورب باید در امتداد آکس میانی پی ساخته شود زیر پی ها و شناز ها از بتون (مگر) برای هم سطح سازی (تراز) و قالب بندی و همچنین عدم مکش آب بتون توسط زمین و خاک ، استفاده می شود .

توجه : در شناز بندی ، گاهی شناز در سطح روی فونداسیون اجرا می شود که دلیل آن به خاطر اقتصادی تر شدن عملیات خاکی و گودبرداری است چنانچه سطح زیر شناز هم سطح با زیر پی باشد از جهات مختلف (به ویژه برای مقابله با زلزله) اصولی تر خواهد بود

#### آماتور گذاری در پی :

با توجه به بارهای واردہ بر سطح فونداسیون تعداد میله گرد و اندازه مقطع آن ، فاصله میله گرد بعدی ، طول برگشت میله گرد و سایر موارد آن مشخص می شود .

#### توجه ۱ :

در میله گرد گذاری برای شناز ها ، چنانچه میله گردهای فوقانی و تحتانی شناز به شکل عبور کننده و قطع کننده تا پشت فونداسیون باشد کاملاً اصولی تر از اجرای پوشش ، ۴۰ برابر (Φ اورلپ) می باشد چرا که در حالت نخست خطر گسیختگی میل گرد در مقابل حرکات زمین لرزه از بین خواهد رفت .

#### توجه ۲ :

---

<sup>۱۱</sup>. حسین زمرشیدی ، رسم فنی و نقشه کشی جامع عمران ، انتشارات آزاده، ۱۳۷۹، صص ۲۶۱-۲۶۹ .


---

در مواردی که میله گردهای عبور کننده در مرکز پی از دو جهت یکدیگر را با رعایت پوشش (اورلپ) بپوشاند . عملکرد این روش میله گرد گذاری د مقابل واکنش حرکت زمین مانند میله گردهای سرتاسری خواهد بود .

#### ناحیه مفصل ستون و پیچ گذاری درپی :


با توجه به بارهای وارد ابعاد ستون صفحه زیرستون پیچ ها (بلت ها) و سایر موارد مشخص می شود در پیچ گذاری رعایت فاصله پیچ از سطح فونداسیون برای عدم اهرم شدن پیچ به کف فونداسیون در مقابل تحرکات ستون ناشی از زمین لرزه و همجنین نوع دنده پیچ ، مهره دنده درشت ، ضخامت صفحه زیر ستون و اتصالات ستون به صفحه قابل بررسی می باشد .

توجه ۱ : در ستون های کناری و همچوar با ساختمان همسایه نوع آکس ستون ، استقرار ستون ، نوع اتصالات و تعداد پیچ گذاری به شکل استثناء از حالت متقارن و مرکزی انجام می شود . چون فونداسیون و صفحه ستون نمی تواند وارد زمین همسایه یا کوچه بشود . برای تکمیل شدن این نقشه باید جزئیات پی ها و تعداد آرماتورها نیز مشخص شود که برشهای پی ها را ترسیم می کنیم .




## تصاویر پلان فونداسیون<sup>۱۲</sup>

<sup>۱۲</sup>. نگارنده .



تصاویر پلان فونداسیون<sup>۱۳</sup>

<sup>۱۳</sup>. نگارنده



### تصاویر پلان فونداسیون<sup>۱۴</sup>

<sup>۱۴</sup>. نگارنده.

---

#### ۴- پلان تیرریزی طبقات<sup>۱۵</sup> :

در پلان آکس بندی دقت می شود که ستون ها در وضعی طراحی شوند تا حتی الامکان محورهای عمودی و افقی به موازات یکدیگر بوده که در پل کشی در دو طرف ستون مشکل ایجاد نگردد به طور خلاصه چنانچه از جهت آکس بندی در طراحی محدودیت باشد باید سعی گردد ستون ها از یک سو به موازات یکدیگر قرار گیرند این حالت در پلان تیرریزی مشهود است پل ها به موازات یکدیگر در جهت محور افقی اجرا شده و تیرریزی در جهت عمود بر پل استقرار یافته اند در پلان تیرریزی وضع دوبله قرار گرفتن پل در دو طرف ستون به شکل اصطلاحاً خورجینی قابل توجه است معمولاً برای پوشش بین پل ها از تیرچه بلوک استفاده می شود در سقف های تیرچه بلوک موقعي که دهانه بیشتر از ۴ متر باشد پس از استقرار تیرچه ها ، بلوک گذاری از دو سو انجام می شود که در نتیجه وسط نسبت به طول دهانه پوشش ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر با میله گذاری (کمرگیر بتونی) به وجود می آید این اجرا سبب عدم کمانش سقف می گردد . ضمناً در تیرچه های طویل ، میله گردگذاری در ناحیه پایین تیرچه به شکل مضاعف سبب عدم خمش تیرچه و در نتیجه سقف می گردد . در پلان تیرریزی برای نواحی کنسول از پوشش طاق ضربی استفاده می شود .

#### توجه مهم :

معمولأً پوشش سقف در سازه های فلزی از سه نوع اجرا استفاده می شود . ۱- پوشش طاق ضربی ۲- تیرچه بلوک ۳- سقف ترکیبی ( سقف ترکیبی تلفیقی از تیرآهن و بتون می باشد ) .

#### اسکلت فلزی :

##### ۱- ترسیم تیرریزی سقف طاق ضربی<sup>۱۶</sup> :

ابتدا پلان ستون گذاری را ترسیم می کنیم و سپس تیر های اصلی (باربر) را ترسیم می کنیم و سپس ستون ها را بوسیله تیرهای فرعی به یکدیگر متصل می کنیم تا در ارتفاع مهار شوند. و آنگاه فواصل بین تیرهای فرعی را به اندازه ۸۰ - ۱۱۰ سانتی متر به طور مساوی تقسیم می کنیم. و نمره تیرهای اصلی و فرعی و فواصل آنها را تعیین می نماییم . و سپس بوسیله آرماتورهای نمره ۱۴ بصورت ضربدری تیرها

---

. ۱۵. حسین زمرشیدی ، رسم فنی و نقشه کشی جامع عمران ، انتشارات آزاده، ۱۳۷۹، ص ۲۹۲

را به یکدیگر متصل می کنیم که مستطیل بدست آمده مساحت آن حداقل ۲۵ مترمربع باشد و طول آن از ۱/۵ برابر عرض آن بیشتر نباشد.

توجه: که تیرهای اصلی را با ضخامت بیشتر و تیرهای فرعی را نازکتر ترسیم می کنیم. و نوع خطوط تیر ریزی خط نقطه ریز می باشد.

#### ۲- ترسیم تیر ریزی سقف تیرچه بلوک<sup>۱۷</sup>:

ابتدا پلان ستون گذاری را ترسیم می کنیم و سپس تیرهای اصلی (باربر) را ترسیم می کنیم و سپس ستونها را بوسیله تیرهای فرعی به یکدیگر متصل می کنیم تا در ارتفاع مهار شوند. آنگاه تیرهای فرعی یا پوششی را که همان تیرچه‌ها هستند مشخص می کنیم که برای این کار از یک فلش که جهت تیر ریزی را مشخص می کند استفاده می کنیم و روی آن به حرف J تیرچه‌ها را تیپ بندی می نماییم.

توجه: که تیرهای اصلی را با ضخامت بیشتر و تیرهای فرعی را نازکتر ترسیم می کنیم. و نوع خطوط تیر ریزی خط نقطه ریز می باشد.

#### ۳- ترسیم تیر ریزی سقف کرمیت<sup>۱۸</sup>:


نحوه ترسیم این نقشه مطابق سقف تیرچه بلوک می باشد و فقط برای تیپ بندی آن از حرف K استفاده می نماییم.

#### اسکلت بتنه:

نحوه اجرای سقف و ترسیم مانند روش‌های بالا می باشد و تنها تفاوت آن نحوه ترسیم تیر بتنه می باشد که بصورت دو خط نشان داده می شوند. و باید تمام دهانه‌ها بوسیله تیرهای اصلی و فرعی به یکدیگر متصل شوند.


<sup>۱۷</sup> نگارنده.

<sup>۱۸</sup> نگارنده.




## تیر ریزی سقف طاق ضربی<sup>۱۹</sup>

۱۹ نگارنده .




## تیر ریزی سقف تیرچه بلوک در اسکلت فلزی<sup>۲۰</sup>

۲۰ نگارنده .




### تیر ریزی سقف کرمیت در اسکلت فلزی<sup>۱۱</sup>

<sup>۱۱</sup> نگارنده .



تیر ریزی سقف کامپوزیت در اسکلت فلزی<sup>۲۲</sup>



### تیر ریزی سقف تیرچه بلوک در اسکلت بتنی<sup>۲۳</sup>


<sup>۲۳</sup>. نگارنده.

---

## ۵- جزییات سازه :


پس از ترسیم نقشه ها باید یکسری جزییات اجرایی از نقشه ها ارایه شود تا در زمان اجرا مشکلی وجود نداشته باشد.

جزییات سازه با توجه به نوع نقشه متفاوت می باشد که یکسری از این جزییات عمومی است و یکسری مخصوص همان نقشه می باشد.




## جزیيات سازهٔ ۲۴


۲۴. نگارنده.




جزئیات اتصال پل به جان ستوون



جزئیات اتصال پل به بال ستوون




جزئیات اتصال پلهاي تیروورگی به جان ستوون




جزئیات اتصال پلهاي تیروورگی به بال ستوون

## جزیيات سازه<sup>۲۰</sup>

. نگارنده .<sup>۲۰</sup>



جزئیات اتصال پل به پل



جزئیات اتصال تپر فرعی به پل

## جزیيات سازه<sup>۲۶</sup>

<sup>۲۶</sup>. نگارنده.

## نقشه های الکتریکی :

با توجه به تخصصی شدن فعالیتها در ساختمان باید نقشه های الکتریکی ساختمان توسط مهندسین برق تهیه شود .

نقشه های الکتریکی پس از تهیه نقشه های معماری انجام می شود که بطور کلی سیستم های الکتریکی و روشنایی و... را تعیین می نمایند.

### تعیین وضع و رنگ سقف و دیوارها :

ضریب بهره روشنایی با ضرائب انعکاس سقف و دیوارها نسبت مستقیم دارد .

هر چه ضریب انعکاس بیشتر باشد (روشن تر باشد) ضریب بهره بیشتر بوده و جریان نوری کمتری لازم است . برای بدست آوردن ضریب بهره روشنایی بایستی ضرایب انعکاس سقف و دیوارها معلوم باشد در طراحی روشنایی بایستی سقف را روشن تر از دیوارها و دیوارها را روشن تر از کف در نظر گرفت .

### تعیین فاصله لامپها<sup>۷۷</sup> :

در تقسیم چراغها باید دقت کرد که روشنایی یکنواخت باشد از روی زوایه پراکندگی چراغ و ارتفاع چراغها فاصله آنها بدست می آید در روشنایی مستقیم ، تقسیم یکنواخت چراغها موثر از روشنایی غیر مستقیم است . در تقسیم چراغها بایستی محل کار ، ماشینها و وضعیت سقف و دیوارها را در نظر گرفت ، در هر صورت تقسیم چراغها قرینه باشد .

معمولًاً فاصله چراغها یک تا دو برابر ارتفاع نقطه نورانی از سطح کار می باشد .

$$H = 1 \text{ تا } 2 \text{ a}$$

در صورتی که لامپهای رشته ای انتخاب شود از رابطه زیر استفاده می شود :


$$H = 1/5 \text{ تا } 1 \text{ a}$$

و در صورتی که لامپهای فلورسنت انتخاب شود از رابطه زیر استفاده می گردد .

$$H = 0/6 \text{ تا } 1/2 \text{ a}$$

در تقسیم چراغها بایستی دقت شود که مطابق شکل فاصله  $d$  تقریباً نصف  $A$  باشد .

$$H = \text{ارتفاع نقطه نورانی از سطح کار}$$



<sup>۷۷</sup> نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات سازمان فنی و حرفه ای ، ص ۲۸۸.

نوع پخش نور	درصد پخش نور به سمت بالا	درصد پخش نور به سمت پائین	کاربرد (مورد استعمال)
مستقیم	۱۰ تا ۰	۹۰ تا ۱۰۰	در جاهایی که به نور متمرکز باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد ، مواردی که سوراخکاری با متنه و یا در ما تراشکاری و نظایر آنها که مستقیماً به قطعه کار بتا
نیمه مستقیم	۴۰ تا ۱۰	۶۰ تا ۹۰	در اتاقهای کار ، کلاسها ، دفاتر و نظایر آنها
یکنواخت	۶۰ تا ۴۰	۶۰ تا ۴۰	برای کارهای معمولی یا همراه

نیمه غیر مستقیم	۶۰ تا ۹۰	۱۰ تا ۴۰	در مهمانخانه ها و هتل ها و
غیر مستقیم	۹۰ تا ۱۰۰	۱۰ تا ۰	در دکوراسیون ، سینماها ، وین

### جدول پخش نور<sup>۲۸</sup>

. ۲۸. نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات سازمان فنی و حرفه ای، ص ۲۸۵.

کاربرد ( مورد استعمال )	حداقل شدت روشنایی(لوکس )	میزان روشنایی
دالان - انبار - زیرزمین - راهرو - توابع پلکان ، انبار فروشگاه ، گاراژ ، دستشویی حمام ، چدن ریزی ، سیمان ، آهنگر	۳۰ ۶۰	بسیار کم کم
اتاق نشیمن ، اتاق فرمان ، آشپزخانه ، اتاقها اتاق پانسمان ، کلاسها ، سالن ورزش ، سالن بایگانی ، دفاتر عمومی ، رنگرزی ، شیشه ساختمانی پرس ، تراشکاری ، سنگ زنی ، سالن های سفر	۱۲۰	متوسط
قالبگری - نود سیمهای نازک و صفحات ناز قطعات تلفن و رادیو ، نخ ریسمی ، حسابدار نویسی ، اتاق رسم ، اتاق خیاطی ، اتاق آزمایشگاه ، داروخانه ، سالن فروشگاهها	۲۵۰	زیاد
کارهای مکانیکی ظریف ، ساعت سازی ، مو اندازه گیری ، فیوزسازی ، سیم پیچی بویی تشريح آزمایشگاه فیزیک و شیمی	۶۰۰	بسیار زیاد
طلاء سازی ، نقره سازی و حکاکی ، اتاق عرض زدن جواهرات	۲۰۰۰	فوق العاده زیاد

#### جدول حداقل شدت روشنایی بر حسب لوکس <sup>۴۹</sup>

<sup>۴۹</sup>. نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات سازمان فنی و حرفه ای، ص ۲۸۶.

---

## اصطلاحات الکتریکی<sup>۳۰</sup> :

شستی :

مدارهایی که بایستی بصورت لحظه‌ای کار کنند برای قطع و یا وصل آنها از وسیله‌ای بنام شستی استفاده می‌کنند. شستی از یک محفظه کائوچوئی، یک دگمه، فنر و دو پیچ اتصال سیم تشکیل شده است.

در مدارهای خبر مانند زنگ اخبار و در بازکن و یا مدار اتوماتیک راه پله از شستی استفاده می‌شود.

رله :

هرگاه جریان الکتریکی، از سیم پیچی که دارای هسته آهنی است عبور کند هسته سیم پیچی آهن ربا می‌شود. برای قطع و وصل مدارها از این خاصیت استفاده می‌شود، عنصری که این عمل را انجام می‌دهد رله می‌نامند. برای روشنایی راه پله ای که می‌توان استفاده کرد، از نوع رله زمانی بوده و در دو نوع الکترومکانیکی (مثل ساعت کوک می‌شود) و یا الکترونیکی (با تایمر الکترونیکی کار می‌کند) است.

طرز عمل رله :

با فشار دادن به شستی بجای کلید تبدیل رله شروع به کار می‌کند و لامپ‌های راه پله روشن می‌شود پس از زمان تنظیمی، لامپ‌ها خاموش خواهند شد.

دیمر :

وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان میزان نور لامپ را تغییر داد. دیمر بصورت سری با لامپ قرار می‌گیرد.

فتول :

برای آنکه بتوانیم به هنگام تاریک و روشن شدن هوا بطور اتوماتیک چراغهای معبّر را روش و خاموش کنیم از وسیله‌ای به نام فتوسل استفاده می‌کنیم. فتوسل وسیله‌ای است که نسبت به نور حساس است و از خود ولتاژ تولید می‌کند.

روشنایی اضطراری :

گاهی اوقات به محض قطع شدن برق شهر جهت تامین روشنایی لازم می‌شود که از برق باطری استفاده شود جهت انجام این کار از رله مغناطیسی استفاده شود. در بیمارستانها و کارخانجات برای تامین برق

---

<sup>۳۰</sup> نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات فنی و حرفه‌ای، ص ۳۰۷.

---

کلی از دیزل ژنراتور استفاده می کنند که بصورت اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک روشن می شود و تغذیه محل را بعهده می گیرد.

### طریقه رسم سیم کشی ساختمان<sup>۳</sup>:

طرح سیم کشی یک ساختمان مسکونی ، کارگاه ، کلاس درس ، کلاس نقشه کشی و غیره را می توان با در نظر گرفتن مدارهای الکتریکی تهیه کرد .

نقشه سیم کشی روی پلان ساختمان ( بدون هیچگونه اندازه گذاری ) رسم می شود توجه داشته باشد قبل از اینکه نقشه سیم کشی ساختمانی طرح ریزی شو از نقاط مختلف آن بازدید بعمل آید و شرایط گوناگون قسمتهای مختلف مانند خشک و نمناک بودن و غیره را روی نقشه ساختمان مشخص کرد بدلیل اینکه در جاهای نمناک از سیمهای ویژه ای استفاده می شود .

نکات پیاده کردن یک طرح مناسب برای سیم کشی :

۱- ظرفیت سیم کشی در طرح سیم کشی طوری باشد که کاربرد وسایل جدید را امکان پذیر سازد بدلیل اینکه روزبروز استفاده از وسایل الکتریکی افزون تر می شود ( بطور کلی آینده را نیز باستی در نظر گرفت )

۲- مقطع سیمهای را کمی بیشتر از حد معمول انتخاب کرد تا بتواند جریان را بخوبی و بدون آنکه گرم شود از خود عبور دهد تا سبب آتش سوزی نشود .

۳- نوع کلید و پریزها در طرح سیم کشی مشخص شود چون کلید و پریزهایی که در جاهای مرطوب و نمناک و یا خشک و یا در محل هایی که احتمال آتش سوزی وجود دارد بکار می روند هر یک خصوصیات ویژه ای دارند .

۴- در سیم کشی ساختمان نباید یک خط در نظر گرفته و تمام مصرف کننده ها را به آن متصل کرد . بدلیل اینکه اگر یکی از مصرف کننده ها اتصالی پیدا کند فیوز سر خط میسوزد و بقیه مصرف کننده ها نیز از کار خواهد افتاد . پس راه صحیح از این قرار است که برای هر یک مصرف کننده هایی مانند ماشین لباسشوئی ، آبگرمکن ، اجاق برقی و بطور کلی وسایل پر قدرت ، خط جداگانه ای از تابلو برق تا محل مصرف کننده کشید و فیوزی نیز برای آن پیش بینی کرد .

البته می توان دو یا چند مصرف کننده پر قدرت را مثلاً آبگرمکن و لباسشوئی را به یک خط که مقطع سیم آن متناسب با مجموع آمپرهای این دو وسیله باشد وصل کرد . برای تمام پریزهای منزل که به آنها

---

<sup>۳</sup> نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات فنی و حرفه ای ، صص ۳۱۲-۳۲۵

---

وسایل کم آمپر از قبیل رادیو - ریش تراش و غیره متصل میشود یک خط جداگانه و یک فیوز در نظر گرفت و برای روشنایی ساختمان هم خط دیگری پیش بینی نمود .

۵- کلیدها در نقاطی از ساختمان قرار گیرد که هنگام لزوم براحتی در دسترس قرار گیرد بعنوان مثال وقتی شخصی وارد اتاق میشود پس از بازکردن درب بسهولت کلید چراغ را در دسترس خود یافته و چراغ را روشن کند

حالت دوم : نوع دیگر سیم کشی اتاق خواب که از چراغ خواب دیواری و یک چراغ سقفی که دو چراغ توسط یک کلید تبدیل ( پهلوی تخت ) و یک کلید یک پل ( کنار درب ورودی ) تشکیل شده است کنترل می شود مطابق این نقشه توسط کلید یک چراغ سقفی روشن می شود و با حرکت دادن دگمه کلید تبدیل چراغ سقفی خاموش و چراغ خواب روشن می شود و هر گاه بخواهید از اتاق بیرون بیایید ابتدا بايستی دگمه کلید تبدیل را حرکت داد سپس کلید یک پل .

#### - نقشه سیم کشی راهرو <sup>۳۲</sup> :

در راهرو بايستی چند چراغ سقفی نصب کرد و آنها را از نقاط مختلف راهرو کنترل کرد . در پلان زیر نقشه سیم کشی یک راهرو را مشاهده می کنید که دارای دو چراغ سقفی بوده و از چهار نقطه کنترل می شود . این کنترل توسط دو تبدیل و دو صلیبی انجام می شود . در این راهرو دو پریز در نظر گرفته شده است .

#### - نقشه سیم کشی راه پله :

یک چراغ سقفی در پاگرد راه پله نصب می شود که این چراغ از دو نقطه یعنی از ابتدای بازوی اول راه پله انتهای بازوی دوم راه پله مطابق شکل زیر کنترل می شود .

**کلید صلیبی** : از این کلید برای خاموش و روشن کردن یک یا گروهی از لامپها از چند نقطه ( از دو نقطه بیشتر ) استفاده می شود این کلید تشکیل شده از یک محفظه کائوچوئی و یک دگمه قطع و وصل و چهار پیچ برای اتصال سیمها . دگمه این کلید یا بصورت گردان و یا بصورت اهرمی ساخته می شود و وقتی که دگمه به حرکت در می آید ( بالا و پایین یا می گرداند ) پیچها دو به دو توسط اتصال برنجی بهم متصل می شوند .

---


<sup>۳۲</sup>. نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات سازمان فنی و حرفه ای، صص ۳۱۹-۳۲۰.

## جدول علایم الکتریکی


کوشی درب بازکن		لوستر ٦٠ وات		کلید تک پل	
کلید کولر		لامپ تزئینی سقفی		کلید دوپل	
چاه ارت		چراغ گریفی		کلید تبدیل	
فن تهویه		چراغ خوب بالامپ ٨۰وات		کلید حلیبی	
چراغ سقفی با حباب شیشه‌ای ولامپ ١٠٠وات		زنگ اخبار		پریز ارت دار برق	
چراغ با جایاب شیشه‌ای داخل حمام با درجه حفاظت IP44		شستی زنگ اخبار		پریز تلفن	
پریز ارت دار برق جهت استفاده در آشپزخانه با درجه حفاظت IP44		صفحه درب بازکن جلوی درب		پریز آلتن تلویزیون	
سیم تلفن		تابلو فرعی هرو واحد		لامپ تزئینی بیو اری	
سیم برق		تابلو اصلی		لامپ بیو اری دستشویی	

## جدول علایم الکتریکی ساختمان<sup>۳۳</sup>


۳۳ . نگارنده.




پلان روشنایی الکتریکی طبقه همکف <sup>۳</sup>




٣٥ پلان روشنایی الکتریکی طبقه اول




٣٧ مکف همکه طبقه کتریکی تجهیزات پلان




٣٧  
پلان تجهیزات الکتریکی طبقه اول




پلان تجهیزات الکتریکی طبقه همکف (سیم کشی تلفن)<sup>۳۸</sup>




پلان تجهیزات الکتریکی طبقه اول (سیم کشی تلفن) ۳۹



پلان تجهیزات الکتریکی طبقه همکف (اعلام حریق و شستی زنگ احبار) <sup>٤</sup>



پلان تجهیزات الکتریکی طبقه اول (اعلام حریق و شستی زنگ اخبار)<sup>۱</sup>



چاه ارت<sup>۴۲</sup>

---

### نقشه های مکانیکی ( تاسیساتی):

با توجه به تخصصی شدن فعالیتها در ساختمان باید نقشه های تاسیساتی ساختمان توسط مهندسین تاسیسات تهیه شود .

نقشه های تاسیسات پس از تهیه نقشه های معماری انجام می شود که بطور کلی سیستم های تاسیساتی ، آبرسانی ، سرمایش و گرمایش و... را تعیین می نمایند.

جنس لوله	آهن ( فولادی )	پلی‌پن	پلی‌پیشکی ( پلی‌کا = P.V.C )
کاربرد آنها	سیاه بادرز : در لوله کشی حرارت مرکزی و تهویه مطبوع و لوله کشی گاز خانگی استفاده می شود		
	سیاه بدون درز ( مانسمان ) : در لوله کشی بخار - باد و سیستم هایی که با فشار اتمسفر کار می کنند ، کاربرد دارد .		
	گالوانیزه : در لوله کشی آب سرد و گرم ، برگشت آبگرم بهداشتی استفاده می شود		
	فشار قوی : در آبرسانی کاربرد دارد .		
	فشار ضعیف : در فاضلاب استفاده می شود	لوله چدنی بدون کاسه : توسط واشر لاستیکی و بست استیل آب بندی می شود .	
	فشار ضعیف : در فاضلاب استفاده می شود	لوله چدنی کاسه دار : توسط سرب و کنف آب بندی می شود	
		خاصیت زنگ زدگی چدن ، از آهن بیشتر است	
	فشار قوی : در آبرسانی بکار می رود		
	فشار ضعیف : در فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد ( اتصال با چسب )		

#### مشخصات لوله ها<sup>۴۳</sup>

<sup>۴۳</sup> نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات سازمان فنی و حرفه ای . صص ۳۵۲-۳۵۳

---

**مزایای لوله های چدنی فاضلاب نسبت به لوله های پلاستیکی فاضلاب<sup>۴</sup> :**

- الف ) قابل تحمل فشار بیش از ۵ اتمسفر
- ب ) حیوانات موزی مانند موش ، چدن را نمی خورند ولی لوله های پلاستیکی را مس جوند .
- ج ) ریشه درختان در چدن راه پیدا نمی کنند ( نمی دوند )
- د ) عمر مفید لوله های چدنی نسبت به لوله های پلاستیکی بیشتر است بخاطر اینکه ضربه پذیری لوله های چدنی بیشتر است .

**مزایایی لوله های P.V.C نسبت به لوله های چدنی :**

- الف ) ارزانتر از لوله های چدنی است .
- ب ) وزن آن سبک است .
- ج ) نصب آن سریع و ارزان تمام می شود .
- د ) تعمیرات لوله های P.V.C راحت تر صورت می گیرد .

۴- لوله های پلی اتیلن   
فشار قوی : در آبرسانی بکار می رود .

فشار ضعیف : در فاضلاب مورد استفاده واقع می شود .

- لوله های پلی اتیلن معمولاً در آپارتمانها بکار می روند .

- قیمت لوله های پلی اتیلن نسبت به C.P.V.C ( پی . وی . سی ) زیاد است .

فشار قوی : در آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد .

۵- لوله آز بست ( ایرانیتی ) 

فشار ضعیف : در فاضلاب آغشته به مواد شیمیایی بکار می رود

---

<sup>۴</sup> نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات سازمان فنی و حرفه ای، ص ۳۵۲

**۶- لوله مسی** : در لوله کشی آبسردکن های سیستم تهویه مطبوع ، در لوله کشی آبسرد و گرم بهداشتی و کویلهای سرمایی و گرمایی بکار می روند .

**۷- لوله سیمانی** : در دودکش ها و فاضلاب استفاده می شود .

وصله ها = فیتینگ ها

در لوله کشی ، قطعاتی که برای ایجاد موارد زیر استفاده می شود و صاله می گویند :

الف ) اتصال لوله ها به یکدیگر

ب ) تغییر جهت دادن لوله ها

ج ) انشعاب گرفتن

د ) تبدیل قطر لوله

جنس و صاله ها :

الف ) چدن چکش خوار      ب ) فولاد      ج ) فولاد گالوانیزه

متداولترین و صاله ها ذیلاً معرفی می گردد

**۱- بوشن یا بوش یا مانشن** : قطعه استوانه ای که از داخل دنده شده و برای اتصال دو لوله استفاده می شود .

**۲- زانو** : برای تغییر جهت لوله کشی از وسیله ای بنام زانو استفاده می شود .

**۳- سه راهی** : برای گرفتن انشعاب از این وسیله استفاده می شود ( معمولاً بصورت ۹۰ درجه و یا ۴۵ درجه انشعاب صورت می گیرد . )

**۴- مغزی** : این وسیله می تواند یک لوله کوچک دو سر دنده و یا قطعه ریختگی دو سر دنده باشد که برای اتصال و صاله های به یکدیگر یا اتصال وصال ها به شیرها بکار می رود .

**۵- مهره ماسوره** : این وسیله برای اتصال دو قسمت لوله کشی بکار می رود که از سه قطعه تشکیل می شود . از مهره ماسوره در اتصال سیستم لوله کشی به دستگاهها مانند آبگرمکن و اتصال در طولهای بلند استفاده می شود .

**۶- تبدیل** : از این وسیله برای ایجاد تغییر قطر در لوله کشی استفاده می شود که حالت های مختلف آن به قرار زیر می باشد :  
الف ) رو پیچ تو پیچ  
ب ) بوشن تبدیل  
ج ) زانو تبدیل

---

د) سه راه تبدیل

۷- در پوش : برای بستن انشعابات (در صورت لزوم) از در پوش استفاده می شود .

#### لوله کشی آب و فاضلاب <sup>۴۵</sup>:

هدف از لوله کشی آب و فاضلاب جمع کردن آبها و هدایت آن در یک مسیر مشخص است و این امر از نظر بهداشت اهمیت فراوان دارد آبروهایی که برای لوله کشی ساخته میشود باید در عمقی قرار گیرد که آب را از پی های ساختمان دور نگه دارد و همچنین برای آنکه آبهای سطح زمین به پی ساختمانها نرسد روی کanal فاضلاب را خشکه چین می کنند سیستم فاضلاب منازل باید طوی ساخته شود که آب دستشوئی ، حمام ، سرویس ها ، ظرفشوئی و غیره به آسانی از لوله های فرعی داخل لوله اصلی گردند و همچنین باید طوری محاسبه شود تا کشش آب تمام لوله ها را در یک لحظه داشته باشد و ضمناً باید سعی نمود که لوله های فاضلاب عمودی نصب گردد زیرا در غیر اینصورت فشار آب زیادتر خواهد شد اگر لوله فاضلاب شبیب نداشته باشد جریان آب به خوبی صورت نگرفته و لوله های فاضلاب مسدود میشود حداقل شبیب لوله های فاضلاب باید ۰/۰۴ (۴ درصد) باشد و برای جلوگیری از ورود بوی بد لوله های فاضلابها به داخل ساختمان به فاضلاب اصلی یک لوله هوکش اضافه نموده و آنرا به بلندترین نقطه ساختمان می کشند تا بوسله آن بوی بد فاضلاب به خارج از ساختمان هدایت شود و در شروع هر انشعباب باید یک عدد سیفون شتر گلو نصب کرد تا آب در آن جمع شود و مانع خروج گاز و بوی بد از لوله فاضلاب گردد. در اتصال لوله ها باید سعی نمود که لوله ها پیچ و خم ندلسته و بصورت افقی و قائم به یکدیگر متصل شوند و بهترین اتصال با زوایای ۴۵ درجه است . بهترین نوع لوله های فاضلاب لوله های چدنی است که محکم بوده و مقاومت زیادی دارد ولی عیب آن دراین است که لوله های چدنی در اثر فشار ساختمان ترک بر می دارد و از نقطه ترک رطوبت به خارج لوله نفوذ کرده و باعث خرابی ساختمان می گردد طریقه اتصال لوله های چدنی و بستن ترک یا روزنه های آن بدین ترتیب است که ابتدا با کنف آنرا بسته و بعد روی آنرا سرب مذاب می ریزنند و پس از سرد شدن با قلم و چکش آنرا می کوبند تا محکم شود فاضلابهای منازل را مستقیماً به فاضلاب شهر وصل می نمایند در غیر اینصورت به چاهی که قبلًا در منازل کنده اند متصل می کنند برایکنندن فاضلاب منال (چاه) دهانه چاه را طوقه چینی کرده و روی آن از یک گلدان یا لوله سیمانی باید استفاده کرد بدین

---

۴۵. نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات سازمان فنی و حرفه ای ، صص ۳۷۲ - ۳۷۵ .

---

ترتیب که لوله سیمانی یا گلدان روی چاه فاضلاب مانع تماس آب با بدنه چاه شده و مستقیماً آب به وسط چاه میریزد چنانچه آب با بدنه چاه تماس داشته باشد رفته باعث خرابی چاه و بالاخره تخریب و نشست آن می‌گردد.

به طور کلی لوله کشی در امر ساختمان بسیار با اهمیت می‌باشد و در اجرای آن بایستی مشخصات کامل و هر چه بیشتر رعایت شود چون اگر لوله کشی مطابق جزئیات و اصول صحیح انجام نشود خسارات بعدی در مورد گرفتگی، پوسیدگی پیش خواهد آمد که ترمیم پذیر نیست و بایستی در ابتدای عمل تمام نکات فنی به طور صحیح اجرا گردد. انواع لوله کشی که در ساختمان انجام می‌گیرد عبارتست از لوله کشی آب سرد - رفت آبگرم برگشت آب گرم - لوله کشی گاز - لوله کشی دستگاههای گرم کننده و سرد کننده - آب باران و فاضلاب برای لوله کشی آبسرد و رفت و برگشت آبگرم از لوله گالوانیزه استفاده می‌شود. همچنین لوله کشی دستگاههای گرمایش و سرمایش ساختمانها با لوله سیاه انجام می‌گیرد.

---

## شبکه لوله کشی داخل ساختمان<sup>۶</sup> :

شروع این شبکه بعد از کنتور بوده و به مصرف کننده ها ختم می شود این شبکه شامل دو بخش عمده است ؟

الف ) لوله های اصلی (افقی ) : این لوله ها در زیر سقف زیر زمین قرار می گیرند و توسط بستهایی به سقف زیر زمین متصل می شوند .

ب ) لوله های بالا رونده ( رایزر ) : این لوله ها از لوله های اصل منشعب می شوند و آب را به لوازم بهداشتی می رسانند . فشار در لوله اصلی خیابان حدود ۳/۴ اتمسفر است که برای بردن آب به سطوح بالا بردن آب به سطوح بالا غلبه بر اصطکاک در لوله و تامین جریان در مصرف کننده ها در ساختمانهای معمولی کافی است .

برای نشان دادن اندازه لوله های عمودی از علائم اختصاری استفاده می شود .

نکاتی در طراحی شبکه و تاسیسات حرارت مرکزی :

نام علائم	علائم اختصاری	شماره
لوله رفت آب گم مصرفی	DHWS	۱
لوله برگشت آب گرم مصرفی	DHWR	۲
لوله آب شهر	CW	۳
لوله به طرف طبقه بالا	UP	۴
لوله به طرف طبقه پایین	DN	۵

---

<sup>۶</sup> نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات سازمان فنی و حرفه ای ، ص ۳۷۵

---

لوله کشی حرارت مرکزی اعم از لوله کشی موتور خانه ، واحدهای حرارتی ، آب گرم مصرفی و تامین آب شهر بایستی توجه داشته باشیم که بر مبنای اصول صحیح طراحی ، ترسیم و اجرا گردد در زیر اهم مواردی که در لوله کشی حرارت مرکزی لازم است که مراعات گردد .

۱- لوله ها باید برابر نقشه ها ، راست ، شاقولی و حتی المقدور بدون خم ، موازی و یا عمودی بر دیوارهای ساختمان بصورت دستور مرتب نصب شود .

۲- لوله ها باید نزدیک دیوارها ، تیغه ها و سقف ها قرار گیرند . تغییر زوایه در لوله کشی برای پیروی از امتداد دیوارها طبق دستور ، انجام شود .

۳- لوله ها را باید به موازات هم کار گذاشت فاصله آنها از همدیگر باید به اندازه ای باشد که نصب و عایق کاری کامل لوله ها و دسترسی به شیرها برای بازدید و تعمیر میسر باشد .

۴- لوله هایی که از داخل و یا از زیر دیوارها رد می شوند باید در برابر بار خارجی محافظت گرددن .

۵- هیچگونه عملی که به اسکلت ساختمان آسیب وارد آورد از قبیل شکاف دادن و بریدن و غیره مجاز نمی باشد .

۶- لوله هاییکه در خارج ساختمان و یا در دیوارهای خارجی ساختمان نصب میشوند باید در برابر یخباند محافظت گرددن .

۷- در داخل سوراخ هایی که برای گذر لوله ها از دیوارها ، کف ها ، سقف ها ، در داخل و خارج ساختمان ایجاد میشود باید غلاف فلنج داری از فلز یا دیگر مصالح مقاوم در برابر خوردگی کار گذاشته شود . این غلاف ها باید بطور محکم در محل نصب شود و لوله ها به راحتی از داخل آنها بگذرد .

۸- از نصب لوله ها به موازات پی ها و یا خارج دیوارهای باربر ، در فاصله ای کمتر از یک متر از آنها جز با تصویب دستگاه نظارت خودداری شود .

۹- لوله هایی که پایین تر از پی ها یا دیوارهای باربر نصب میشود باید خارج از شعاع ۴۵ درجه ای پی قرار گیرند مگر اینکه جز این تصویب شده باشد .

۱۰- لوله های افقی باید بدون اینکه شکم بدهد یا قوز بردارد در حداکثر ارتفاع ممکن نصب شوند .

۱۱- لوله های افقی باید شیب یکنواختی دست کم برابر ۱ سانتی متر در ۱۰۰ سانتی متر به سمت نقاط پایین لوله کشی داشته باشند تا هنگام لزوم بتوان آنا خالی کرد هرگاه به علت طول زیاد تامین شیب پیوسته میسر نباشد می توان نقاط تخلیه فرعی دیگر در طول مسیر لوله ایجاد کرد و لوله را از این نقاط به طور قائم به تراز بالاتری برد . انشعاب باید به سمت لوله های قائم و لوله های اصلی شیب داشته

---

باشد . در پایین ترین نقطه لوله های قائم و در نقاط تخلیه ، شیر تخلیه برنجی با یک مغزی و در پوش پیش بینی شود .

۱۲- تطبیق با رشته های دیگر کار پیش از نصب لوله های باید نقشه های لوله کشی با نقشه های معماری ، ساختمان مکانیکی و برق تطبیق و مسیر لوله ها مشخص شود اگر تناظری پیش آید و تغییری در نقشه ها لازم شود ، باید ضمن مشورت با اجرا کنندگان رشته های دیگر محل کار و ارتفاع جدید لوله ها مشخص گردد و تغییرات پیشنهادی به تصویب بررس طرح نهایی مسیر لوله ها باید به اجرا کنندگان رشته های دیگر کار داده شود تا کارهای خود را با آن هماهنگ سازند به طوری که لوله های آب لوله های برق و مجاری هوا با هم تداخل نداشته باشند . مانع باز شدن کامل درها نشوند و در ارتفاع بالاتر از تراز سرگیر قرار گیرند .

۱۳- مهره ماسوره دنده ای و یا اتصال فلنچی در نقاط زیر می بایستی نصب گردد .  
اول : در مسیرهای طولانی لوله های آبرسانی و سایر سرویس ها ( جز فاضلاب و گاز ) برای تسهیل در پیاده کردن لوله ها هنگام تعمیر یا تغییر .

دوم : روی لوله های کنار گذر ( BY-PASS ) دستگاهها  
سوم : در محل اتصال به آبگرمکن ، مخزن آب ، تلمبه و دیگر دستگاههایی که برای تعمیر و یا تعویض باید پیاده شوند به طوری که بین شیر قطع و وصل و دستگاه نصب می گردد .

۱۴- مهره و ماسوره و فلنچ نباید در داخل دیوارها ، تیغه ها ، و یا سقفها بصورت توکار نصب شود .  
۱۵- برای لوله های ۴ یا کوچکتر مهره ماسوره و برای لوله های بزرگتر فلنچ بکار میرود .  
۱۶- در نقاطی که لوله های قائم و انشعابات اصلی از خط لوله اصلی منشعب میشوند شیر قطع و وصل نصب می گردد .

۱۷- برای تنظیم و قطع و وصل جریان در مسیرهای با قطر بزرگ از شیر بشتابی و کشوئی تواما استفاده میشود .

۱۸- در نقاط بالای شبکه لوله کشی و کلا هر جا که امکان جمع شدن هوا وجود دارد باید شیر هوایگیری خودکار نصب شود هر جا شیر هوایگیری توکار نصب میشود باید دریچه دستری داشته باشد و سر راه شیر هوایگیری یک شیر کشوئی نصب شود .

۱۹- روی همه دستگاههایی که برای گرم کردن یا ذخیره کردن آبگرم بکار میروند باید شیر اطمینان توام فشار دما و یا شیرهای اطمینان جداگانه فشر و دما نصب شود .

۲۰- شیر اطمینان دما باید مستقیماً روی مخزن مربوطه و یا حداکثر در ۷ سانتی متری آن قرار گیرد .

---

شیر اطمینان فشار را میتوان در نزدیکی دستگاه مربوطه نصب کرد . بین آبگرم کن و یا مخزن آبگرم و شیر اطمینان آن نباید شیر یکطرفه و یا شیر قطع و وصل قرار گیرد .

#### ترسیم لوله کشی در طبقات<sup>۴۷</sup> :

در انتخاب مسیر و رسم لوله کشی شوافاژ باید حتی الا مکان موارد زیر را در نظر گرفت :

- ۱- نقشه ساختمان با مقیاس ۱/۵۰ (پلان) را تهیه کرده و محل را دیاتورها را روی آن ترسیم می کنیم باید توجه کرد که رادیاتور ها معمولاً در محل هایی که بیشترین تلفات حرارتی را دارند فقرار بگیرند .
- ۲- طول و عرض رادیاتور را با توجه به مقیاس می کشیم و محل اتصال لوله های شبکه به علم رادیاتور را با دو دایره کوچک نشان میدهیم چنانچه رادیاتورز بیش از ۲۵ پره داشته باشد محل لوله های رفت و برگشت را در دو طرف می گشیم ۳- انتخاب محل رادیاتور و همچنین مسیر لوله باقیمانده طوری در نظر گرفته شود که امکان هرگونه تعمیرات احتمالی و هوایگیری وجود داشته باشد .
- ۴- با توجه به محل قرار گیری رادیاتورها و رایزرها طرحی برای تغذیه انشعابات در نظر می گیریم و سعی می کنیم که ضمن انتخاب کوتاهترین مسیر و کم ترین پیچ و خم حتی الامکان آب گرم بطور یکنواخت به تمام رادیاتورها برسد برای این منظور در صورتی که شبکه یا برگشت مستقیم مناسب نباشد از شبکه با برگشت معکوس استفاده می کنیم .
- ۵- پس از مشخص شده طرح شبکه اقدام به کشیدن مسیر لوله رفت و با استفاده از خط ممتد و برگشت با استفاده از خط چین می نماییم انشعاب برگشت باقیمانده به دایره نزدیک رادیاتور وصل شود و انشعاب رفت و دایره دیگر اتصال یابد .
- ۶- پس از رسم رادیاتورها و کلیه خطوط لازم اقدام به اندازه گیری قطر لوله ها و نوشتن مشخصات رادیاتور ها می نماییم قطر هر قطعه لوله را حد فاصل دو انشعاب بر حسب میلیمتر ( یا اینچ ) با استفاده از شابلون اعداد مناسب مقیاس پلان می نویسیم و با استفاده از یک خط ابط کمکی مشخص می نماییم در صورت هر قطعه بودن لوله های رفت و برگشت کنار هم می توان از یک شماره با دو خط کمکی استفاده نمود مشخصات رادیاتور انتخابی را که عبارت از  $N$  تعداد پره ها  $L$  طول بر حسب میلیمتر  $H$  ارتفاع و  $W$  پهنا میباشد به شکلی مناسب در کنار هر رادیاتور مثلاً بصورت  $22(500*200)/1=990$

---

<sup>۴۷</sup> نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات فنی و حرفه ای ، صص ۴۰۳-۴۱۷ .

---

می نویسیم در اینجا منظور انتخاب یک رادیاتور  $N = 22$  پره با ارتفاع ۵۰۰ پهنهای ۲۰۰ و طول ۹۹۰ میلیمتر می باشد .

### أنواع شبکه لوله کشی سیستم گرمایش با آب گرم :

#### ۱- شبکه دو لوله ای با برگشت معکوس :

در این شبکه طول مسیر رفت و برگشت کلیه رادیاتورها از دیگ یکسان می باشد و در نتیجه افت فشار طولی مساوی بوده و جریان گرما متعادل می باشد از این شبکه برای کلیه ساختمانهای بزرگ و کوچک با قرار دادن پمپ جریانی در مدار می توان به نحو مطلوب استفاده نمود .

#### ۲- شبکه دو لوله ای با برگشت مستقیم :

به علت توزیع متعادل جریان آب ناشی از دور بودن رادیاتورهای شماره چهار و پنج این شبکه به نحو مطلوب گرما را به کلیه نقاط ساختمان انتقال نمی دهد . در مورد نقشه کشی تاسیسات ساختمانهای چند طبقه معمولاً به دو روش عمل می نمایند .

روش اول : هر طبقه به طور مجزا توسط یک انشعباب از موتور خانه تغذیه می گردد که می توان از روی کلکتور توسط شیرهای جداگانه آنرا باز و بسته نمود .

روش دوم : توسط یک انشعباب افقی اصلی آبگرم به رایزرهای مختلف توزیع می گردد و سپس از رایزرهای رادیاتورهای طبقات مختلف تغذیه می گردند معمولاً در این روش در پایین هر رایزر شیری جهت قطع و وصل مدار به هنگام تعمیر منظور می نمایند .

#### پلان لوله کشی تهویه مطبوع<sup>۴۸</sup> :

برای طرح و رسم نقشه لوله کشی آب سردکننده و آب گرم کننده به فن کویل ها در طبقات مختلف یک ساختمان پس از انجام محاسبات لازم به روش زیر انجام می گردد :

۱- پلان تاسیساتی با مقیاس ۱:۵۰ از کلیه طبقات غیر مشابه تهیه می کنیم .

۲- روی هر پلان محل مناسبی برای استقرار کلید فن کویلها انتخاب میشود به طوری که در مسیر رفت و آمد نبوده و حتی الامکان در نقاط دارای تلفات بیشتر ( ترجیحاً زیر پنجره ها ) باشد . توجه داشته باشید که محل اتصال سر لوله ها می تواند در قسمت چپ یا راست فن کویل قرار بگیرد در کنار هر فن کویل

---

<sup>۴۸</sup> نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات فنی و حرفه ای ، ص ۴۳۲ .

ظرفیت آن بر حسب متر مکعب در ساعت یا فوت مکعب در دقیقه نوشته میشود بعنوان مثال F. ۸۰۰.۰۰۰  
بیانگر فن کویل با ظرفیت ۸۰۰ فوت در دقیقه میباشد.

یادآوری این نکته نیز ضرورت دارد که در حمام و توالت ها از رادیاتور استفاده میشود و به شکل نشان داده می شود.

۳- محل ورود لوله های قائم اصلی ( رایزرها ) به هر طبقه با استفاده از شکل مقطع آنها به شکل ۰۰۰ نمایش داده می شود یکی از آنها لوله رفت ( s. h. & c.water ) دیگری لوله برگشت ( r. h. ) و سومی d لوله تخلیه فاضلاب تشتک زیر فن کویل می باشد قطر هر رایزر به صورت r نمایش داده می شود a قطر آن قسمت از رایزر است که از طبقه پایین بالا آمده و b اندازه قسمت بالا رونده می باشد.

۴- مسیر لوله کشی در هر طبقه با توجه به وسعت آن محل استقرار فن کویل ها و موانع احتمالی انتخاب می شود . در اینجا نیز طرح می تواند بر حسب ضرورت شبکه لوله کشی را از نوع برگشت مستقیم یا معکوس در نظر بگیرد سپس از محل اخرين فن کویل ، مسیر انتخابی توسط سه خط موازی ترسیم می شود و حروف اختصاری نشان دهنده هر خط روی آن نوشته می شود همچنین در فاصله بین دو انشعاب قطر کلیه لوله ها مشخص می گردد .

#### پلان کanal کشی ساختمان :

در کanal کشی تاسیسات مطبوع با هوای گرم و سرد و تهویه اده پس از انجام محاسبات لازم و تعیین دبی هوای لازم و مشخص ابعاد کanalهای اصلی و انشعابهای رفت و برگشت اقدام و به ترسیم شبکه کanal بر روی نقشه ساختمان با مقیاس ۱:۵۰ که به همین منظور آماده شده می نماییم و نکات زیر را به ترتیب انجام می دهیم :

۱- در روی نقشه ( پلان ) هر طبقه محل کanal هوا ورودی ( رایزر ) را مشخص و به شکل نشان می دهیم .

۲- محل قرار گری دریچه های توزیع هوای اطاق ها را با توجه به ابعاد محاسبه شده و تعیین و شکل آنرا بصورت در نقشه ترسیم می نماییم .

۳- کanal اصلی توزیع هوا را با در نظر گرفتن محدودیت سقف کاذب حتی الامکان از مسیرهای مشترک مابین دریچه های توزیع مانند راهرو و هال عبور داده و با حفظ فاصله لازم از دیوارهای جنبی برای انشعاب گیری با نمایش دو خط موازی رسم می کنیم .

۴- در محل هر انشعاب ( take off ) با توجه به نسبت عددی تقسیم و دبی هوا که قبلاً محاسبه شده کanal انشعاب را از کanal اصلی جدا و توسط دو قوس بصورت یک زانو آنرا ترسیم می کنیم توجه داشته باشید برای ترسیم قوسها تعیین مرکز و شعاع آنها دارای اهمیت زیادی می باشد و می توان از نسبت  $D/R = 1/5$  تا  $1/10$  استفاده کرد پس از رسم زانو ، امتداد آنرا می کشیم تا کanal انشعاب به دریچه توزیع هوا متصل گردد .

۵- پس از هر انشعاب مقطع کanal اصلی را به منظور ثابت نگهداشتن افت فشار افزایش می دهیم این افزایش معمولاً در پهنهای کanal صورت می گیرد و باستی حتی الامکان دارای شبکه کمتر از  $1:7$  باشد .

۶- برای اطلاع سازنده کanal و انتخاب دریچه ها باستی در روی نقشه کanal کشی اندازه گیری صورت گیرد .

۷- ظرفیت ، ابعاد و نوع هر دریچه را بسته به اینکه دیواری یا سقفی باشد بصورت یک عبارت در کnar آن می نویسیم برای دریچه های قابل تنظیم از حرف R و برای دریچه های ثابت از حرف G استفاده می گردد برای نوع دیواری حرف W و برای نوع سقفی حرف C بکار می رود همچنین هنگام نشان دادن دریچه رفت S و دریچه برگشت حرف R مورد استفاده رار می گیرد که سمت چپ عبارت بترتیب کلیه حروف را می نویسیم بنابراین هرگاه در کnar دریچه ای نوشته شود به این معنی خواهد بود که دریچه توزیع قابل تنظیم هوای رفت به ظرفیت  $5000$  فوت مکعب در دقیقه که دارای  $20$  اینچ عرض و  $10$  اینچ ارتفاع می باشد .

۸- ابعاد هر قطعه از کanal در فاصله بین دو انشعاب باستی در کnar و یا روی آن نوشته شود بعنوان مثال هر گاه کanalی به صورت  $14 \times 34$  نشان دهیم دارای عرض ( پهنا )  $34$  اینچ و ارتفاع  $14$  اینچ می باشد .

۹- در محل هر انشعاب با توجه به نسبت عددی تقسیم سطح کanal ، عرض ( پهنا ) جدا شده برای انشعاب را به صورت  $10 \times 10$  نشان می دهیم و از آن نتیجه می گیریم که از عرض کanal مثلاً  $34$  اینچ اصلی  $10$  اینچ جهت انشعاب جدا شده است .

۱۰- در کnar محل رایزر اصلی آن و در صورت لزوم مشخصات دستگاههای مرتبط به کanal اصلی را ذکر می کنیم

---

## أنواع لوله کشی گاز<sup>۹</sup> :

الف ) لوله کشی روکار

ب ) لوله کشی توکار

نکات مربوط به لوله کشی روکار :

۱- حتی الامکان سعی شود لوله کشی های گاز ، روکار نصب شوند مگر در مواردی که نصب لوله کشی زیر کار اجتناب ناپذیر باشد .

۲- لوله های روکار تا قطر ۲ بینچ را می توان با استفاده از وسایل اتصال دهنده پیچ یا جوشکاری برقی اتصال داد .

۳- اتصال لوله های با قطر بیشتر از ۲ بینچ با جوش برقی صورت می گیرد .

۴- از لوله های گالوانیزه فقط برای لوله کشی روکار با اتصال دنده پیچ شده گالوانیزه استفاده می شود .

۵- لوله های گالوانیزه به هیچ وجه نباید بوسیله جوشکاری بیکدیگر متصل کرد .

۶- در لوله کشی نیازی به استفاده از نوار پلاستیکی مخصوص برای عایق کاری نیست .

۷- روی لوله را پس از تمیز کردن ابتدا با یک دست رنگ ضدزنگ و سپس رنگ روغنی پوشاند .

۸- استفاده از رنگهای پلاستیک و لعابی محلول در آب و امثال آنها برای رنگ زدن لوله مجاز نیست .

۹- لوله کشی گاز در ساختمانها با استفاده از بست های فلزی مخصوص لوله و در فواصل معین و به نحو مناسب محکم و استوار گردد .

۱۰- فاصله لوله گاز تا لوله های آب گرم ( در سیستم روکار ) حداقل ۵ سانتی متر در نظر گرفته می شود .

۱۱- فاصله سیم ورکار و کلید و پریز برق با لوله های گاز و شیرهای مربوطه ، حداقل ۵ سانتی متر در نظر گرفته می شود .

۱۲- شیرهای گاز حتی الامکان در ارتفاع بالاتر از کلید و پریز برق نصب شوند .

۱۳- دنده پیچهای لوله و لوازم لوله کشی باید طبق استاندارد ملی و یا سایر استانداردهای مورد قبول شرکت ملی گاز صورت می گیرد .

---

<sup>۹</sup> نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات فنی و حرفه ای ، ص ۴۵۳ .

---

## نکات مربوط به لوله کشی زیر کار ( توکار ) :

- ۱- در لوله کشی زیر کار ، اتصالات برای کلیه لوله بوسیله جوشکاری برق صورت می گیرد .
- ۲- لوله گاز نباید با لوله های آب سرد و گرم و کابل های برق در یک کanal قرار داده شوند و چنانچه قرار دادن آنها در یک کanal اجتناب ناپذیر باشد لوله های گاز بوسیله عایق حرارتی از قبیل پشم شیشه و امثال آن در مقابل انتقال حرارت و برخورد به کابل برق محافظت شود .
- ۳- لوله های گاز زیر کار که بوسیله مصالح ساختمانی روی آنها پوشانده می شود از لوله های آب گرم و سرد و کابل های برق حداقل ۱۰ سانتی متر فاصله داشته باشند .
- ۴- عمق لوله های زیر کار در حیاط و ... حداقل ۴۰ سانتی متر در نظر گرفته شود .
- ۵- بمنظور جلوگیری از زنگ زدن لوله های زیر کار از نوار پلاستیکی و پرایمر ( رنگ مخصوص ) یا در صورت عدم دسترسی به نوار پلاستیکی توسط قیر زغال سنگی و پرایمر عایق پوش شود .

### مراحل طراحی :

نقشه ای که به شرکت ملی گاز ارائه می گردد شامل موارد زیر می باشد :


- ۱- پلان لوله کشی محوطه و طبقات ( بدون اندازه گذاری پلان و با مقیاس معین )
- ۲- نقشه ایزومتریک لوله ها با ذکر طول و قطر لوله ها بر روی آنها
- ۳- ذکر زیربنا ( فضای مفید ساختمان )
- ۴- مقدار مصرف گاز هر یک از دستگاه های گاز سوزی که به لوله کشی متصل می شوند ( بر حسب متر مکعب گاز یا کلیو کالری بر ساعت )
- ۵- کروکی موقعیت محل ملک مورد تقاضا ( این کروکی در زیر برگ تقاضا با ذکر نشانی های لازم کشیده می شود ) .

### جدول عالیم تاسیسات مکانیکی

کفشهود	F.D	هواکش (فن)		لیستشونی	M.V
رایزر آب مصرفی	O.R.W.C	رایپاتور فولادی	—	توالت ایرانی	L.V
رایزر فاضلاب	O.R.W	رایپاتور الومینیومی	—	ظرفشوئی دو لگنه	K.S
رایزر ونت	O.R.V	دربیچه بازبند دیولی		ظرفشوئی تک لگنه	K.S
پکیج	P	شیر پرداشت (شیانگی)	↗	ماشین لباسشوئی	M.W
چبه آتش نشانی	F-BOX	اجاق گاز		کوئش	B.S
پمپ آتش نشانی	—	رایزر آب باران	O.R.D	آگرمهکن	—
شیر فلکه کشوئی دنده برنجی	◀	شیر خودکار دندهای برنجی	Z	کولر آبی	
لوف کش		فلاش تانک	F.T	کنترل	—
خط رفت رایپاتور	—	— V — V — V —	—	خط آب سرد مصرفی	—
خط برگشت رایپاتور	—	لوله ونت	—	خط آب گرم مصرفی	—
لوله آب باران	—	لوله فاضلاب زیرسقف	—	خط لوله فاضلاب	—


### جدول عالیم تاسیساتی ساختمان °

۰۰. نگارنده.




پلان آب ورودی ساختمان و منبع ذخیره آب<sup>۵۱</sup>

<sup>۵۱</sup>. نگارنده.




پلان جمع آوری فاضلاب و آب باران طبقه همکف <sup>۵</sup>

. نگارنده. <sup>۵۲</sup>




پلان جمع آوری فاضلاب و آب باران طبقه اول<sup>۰۳</sup>

. نگارنده.<sup>۰۳</sup>




پلان سیستم آبرسانی سرد و گرم و آتش نشانی طبقه همکف<sup>۵۴</sup>

<sup>۵۴</sup>. نگارنده.




## پلان سیستم آبرسانی سرد و گرم و آتش نشانی طبقه اول <sup>۵۵</sup>

۵۵ . نگارنده.




پلان سیستم گرمایشی طبقه همکف<sup>۵۶</sup>

<sup>۵۶</sup>. نگارنده.




پلان سیستم گرمایشی طبقه اول <sup>۵۷</sup>

. نگارنده. <sup>۵۷</sup>




پلان سیستم سرمایشی طبقه همکف<sup>۵۸</sup>

. نگارنده.<sup>۵۸</sup>




پلان سیستم سرمایشی طبقه اول<sup>۵۹</sup>

. نگارنده.<sup>۵۹</sup>




پلان دودکش و هوا کش طبقه همکف<sup>۶۰</sup>

<sup>۶۰</sup>. نگارنده.




پلان دودکش و هوا کش طبقه اول<sup>۶۱</sup>

<sup>۶۱</sup>. نگارنده.



رایزر دیاگرام آب ، آب باران ، فاضلاب و آتش نشانی<sup>۶۲</sup>

<sup>۶۲</sup> . نگارنده.



رایزر دیاگرام آب ، آب باران ، فاضلاب و آتش نشانی <sup>۷۳</sup>

---

## منابع و مأخذ:

۱. سوداگر حسین ، جزییات اجرای ساختمان، انتشارات فنی حسینیان، ۱۳۸۱ .
۲. نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه ۱، انتشارات سازمان فنی و حرفه ای .
۳. زمرشیدی حسین ، رسم فنی و نقشه کشی جامع عمران ، انتشارات آزاده، ۱۳۷۹.
۴. جزوای درسی دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).