

شبکه های کامپیوتری

نویسنده

اندرواس.تنن باوم

فهرست مطالب

۶۵	۳-۵-۱	ایترنت	۱۱	مقدمه
۶۷	۴-۵-۱	شبکه های محلی بیسیم: 802.11	۱۲	۱-۱ کاربردهای شبکه های کامپیوتری
۷۰	۶-۱	استانداردهای شبکه	۱۲-۱-۱	کاربردهای تجاری
۷۰	۱-۶-۱	مراجع مسئول استانداردهای مخابرات	۱۵-۱-۱	کاربردهای خانگی
۷۲	۲-۶-۱	مراجع مسئول استانداردهای بین المللی	۱۸-۱-۱	کاربران سیار
۷۴	۳-۶-۱	مراجع مسئول استانداردهای اینترنت	۲۰-۱-۱	تبعات اجتماعی
۷۵	۷-۱	واحدهای اندازه گیری	۲۲-۱	سخت افزار شبکه
۷۶	۸-۱	طرح کلی مباحث کتاب	۱-۲-۱	شبکه های محلی
۷۸	۹-۱	خلاصه	۲-۲-۱	شبکه های شهری
۷۹		مسائل	۳-۲-۱	شبکه های گسترده
			۴-۲-۱	شبکه های بیسیم
			۵-۲-۱	شبکه های خانگی
			۶-۲-۱	شبکه های
			۳-۱	نرم افزار شبکه
			۱-۳-۱	سلسله مراتب پروتکل ها
			۲-۳-۱	ملاحظات در طراحی لایه ها
			۳-۳-۱	سرویسهای اتصال-گرا و غیر متصل
			۴-۳-۱	عملکردهای پایه سرویس
			۵-۳-۱	رابطه سرویس و پروتکل
			۴-۱	مدلهای مرجع
			۱-۴-۱	مدل مرجع OSI
			۲-۴-۱	مدل مرجع TCP/IP
			۳-۴-۱	مقایسه مدل های OSI و TCP/IP
			۴-۴-۱	نگاهی انتقادی به مدل OSI و پروتکل های آن
			۵-۴-۱	نگاهی انتقادی به مدل TCP/IP
			۵-۱	شبکه های نمونه
			۱-۵-۱	اینترنت
			۲-۵-۱	شبکه های اتصال-گرا: X.25 ، Frame Relay
			۶-۰	ATM
۸۳	۲	لایه فیزیکی		
۸۳	۱-۲	مبانی نظری مخابرات داده		
۸۳	۱-۱-۲	آنالیز فوربه		
۸۴	۲-۱-۲	محدودیت پهنای باند		
۸۶	۳-۱-۲	حداکثر نرخ داده در یک کانال		
۸۷	۲-۲	رسانه انتقال هدایت پذیر		
۸۷	۱-۲-۲	رسانه مغناطیسی		
۸۸	۲-۲-۲	زوج تابیده		
۸۹	۳-۲-۲	کابل کواکسیال		
۹۰	۴-۲-۲	فیبر نوری		
۹۶	۳-۲	انتقال بیسیم		
۹۶	۱-۳-۲	طیف الکترومغناطیس		
۹۹	۲-۳-۲	مخابرات رادیویی		
۱۰۰	۳-۳-۲	مخابرات مایکروویو		
۱۰۲	۴-۳-۲	امواج مادون قرمز و میلیمتری		
۱۰۳	۵-۳-۲	مخابرات امواج نوری		
۱۰۳	۴-۲	ماهواره های مخابراتی		
۱۰۵	۱-۴-۲	ماهواره های زمین ثابت		
۱۰۸	۲-۴-۲	ماهواره های مدار متوسط		

۳۳۴	دیتاگرام	۲۷۸	۲-۴-۴ لایه فیزیکی در 802.11
۳۳۶	۲-۵ الگوریتمهای مسیریابی	۲۸۰	۳-۴-۴ پروتکل زیر لایه MAC در 802.11
۳۳۸	۱-۲-۵ اصل بهینگی	۲۸۴	۴-۴-۴ ساختار فریم 802.11
۳۳۹	۲-۲-۵ مسیریابی مبتنی بر کوتاهترین مسیر	۲۸۶	۵-۴-۴ خدمات
۳۴۱	۳-۲-۵ الگوریتم سیل آسا (Flooding)	۲۸۷	۵-۴ بی سیم با باند گسترده
۳۴۳	۴-۲-۵ مسیریابی بردار فاصله	۲۸۸	۱-۵-۴ مقایسه 802.11 با 802.16
۳۴۷	۵-۲-۵ مسیریابی حالت لینک	۲۸۹	۲-۵-۴ پشته پروتکلی 802.16
۳۵۳	۶-۲-۵ مسیریابی سلسله مراتبی	۲۹۰	۳-۵-۴ لایه فیزیکی در 802.16
۳۵۵	۷-۲-۵ مسیریابی فراگیر (Broadcast Routing)	۲۹۲	۴-۵-۴ پروتکل زیر لایه MAC در 802.16
۳۵۷	۸-۲-۵ مسیریابی چندپخشی	۲۹۴	۵-۵-۴ ساختار فریم در 802.16
۳۵۹	۹-۲-۵ مسیریابی برای ماشینهای متحرک	۲۹۵	۶-۴ بلوتوث (Bluetooth)
۳۶۳	۱۰-۲-۵ مسیریابی در شبکه های ویژه	۲۹۶	۱-۶-۴ معماری بلوتوث
۳۶۸	۱۱-۲-۵ جستجوی گره در شبکه های همتابه	۲۹۷	۲-۶-۴ کاربردهای بلوتوث
۳۶۸	همتابه	۲۹۸	۳-۶-۴ پشته پروتکلی بلوتوث
۳۷۳	۳-۵ الگوریتمهای کنترل ازدحام	۳۰۰	۴-۶-۴ لایه رادیویی در بلوتوث
۳۷۵	۱-۳-۵ اصول کلی در کنترل جریان	۳۰۰	۵-۶-۴ لایه باند پایه در بلوتوث
۳۷۷	۲-۳-۵ سیاستهای پیشگیری از ازدحام	۳۰۱	۶-۶-۴ لایه L2CAP در بلوتوث
۳۷۷	۳-۳-۵ کنترل ازدحام در زیر شبکه های مدار مجازی	۳۰۱	۷-۶-۴ ساختار فریم در بلوتوث
۳۷۸	۴-۳-۵ کنترل ازدحام در زیر شبکه های دیتاگرام	۳۰۳	۷-۴ هدایت در سطح لایه پیوند داده ها
۳۸۳	۵-۳-۵ دور ریختن بار (Load Shedding)	۳۰۵	۱-۷-۴ پلهائی از 802.x به 802.y
۳۸۵	۶-۳-۵ کنترل لرزش (Jitter Control)	۳۰۷	۲-۷-۴ بهم بندی شبکه ها به صورت محلی
۳۸۶	۴-۵ کیفیت خدمات (Quality of Service)	۳۰۹	۳-۷-۴ پلهای مبتنی بر درخت پوشا
۳۸۶	۱-۴-۵ نیازها	۳۱۰	۴-۷-۴ پلهای راه دور (Remote Bridges)
۳۸۷	۲-۴-۵ راهکارهای دستیابی به کیفیت خوب خدمات	۳۱۰	۵-۷-۴ تکرار کننده، هاب، پل، سوئیچ، مسیریاب و دروازه
۴۰۰	۳-۴-۵ خدمات مجتمع (Integrated Services)	۳۱۱	۶-۷-۴ شبکه های محلی مجازی (Virtual LANs)
۴۰۲	۴-۴-۵ خدمات متمایز	۳۱۴	۸-۴ خلاصه
۴۰۵	۵-۴-۵ سوئیچ برچسب و MPLS	۳۲۲	مسائل
۴۰۹	۵-۵ بهم بندی شبکه ها (Internetworking)	۳۲۴	
۴۱۰	۱-۵-۵ شبکه ها از چه دیدگاهی متفاوتند؟	۳۲۹	۵ لایه شبکه
۴۱۱	۲-۵-۵ چگونگی اتصال شبکه ها به یکدیگر	۳۲۹	۱-۵ مسائل طراحی لایه شبکه
۴۱۳	۳-۵-۵ مدارات مجازی الحاق شده	۳۲۹	۱-۱-۵ هدایت (سوئیچینگ) بسته به روش «ذخیره و هدایت»
۴۱۴	۴-۵-۵ بهم بندی شبکه های بدون اتصال	۳۳۰	۲-۱-۵ خدمات ارائه شده برای لایه انتقال
۴۱۶	۵-۵-۵ ایجاد تونل (Tunneling)	۳۳۱	۳-۱-۵ پیاده سازی خدمات بی اتصال
۴۱۷	۶-۵-۵ مسیریابی بین شبکه های بهم متصل	۳۳۳	۴-۱-۵ پیاده سازی خدمات اتصال گرا
۴۱۸	۷-۵-۵ قطعه قطعه سازی بسته ها	۵-۱-۵	مقایسه زیر شبکه های مدار مجازی و

۵۲۶	۳-۴-۶ پروتکل انتقال بی درنگ	۴۲۲	۶-۵ لایه شبکه در اینترنت
۵۳۰	۵-۶ پروتکل های لایه انتقال در اینترنت: TCP	۴۲۴	۱-۶ پروتکل IP
۵۳۰	۱-۵-۶ مقدمه ای بر TCP	۴۲۸	۲-۶ آدرسهای IP
۵۳۱	۲-۵-۶ مدل خدمات TCP	۴۴۱	۳-۶ پروتکل های کنترل اینترنت
۵۳۳	۳-۵-۶ پروتکل TCP	۴-۶-۵ OSPF: پروتکل مسیریابی برای دروازه های	
۵۳۴	۴-۵-۶ سرآیند قطعه TCP	درونی	
۵۳۸	۵-۵-۶ برقراری اتصال TCP	۵-۶-۵ BGP: پروتکل مسیریابی برای دروازه	
۵۳۹	۶-۵-۶ خاتمه دادن به اتصال TCP	خارجی	
۵۴۰	۷-۵-۶ مدل سازی فرآیند مدیریت اتصال در TCP	۴۵۳	۶-۶-۵ ارسال چندپخشی در اینترنت
۵۴۲	۸-۵-۶ سیاستهای انتقال در TCP	۴۵۵	۷-۶-۵ IP متحرک (Mobile IP)
۵۴۶	۹-۵-۶ کنترل ازدحام در TCP	۴۵۶	۸-۶-۵ IPv6
۵۴۹	۱۰-۵-۶ مدیریت تایمرها در TCP	۴۵۸	۷-۵ خلاصه
۵۵۲	۱۱-۵-۶ TCP و UDP بی سیم	۴۶۸	مسائل
۵۵۴	۱۲-۵-۶ TCP تراکنشی (Transactional TCP)		
۵۵۶	۶-۶ مسائل مرتبط با کارآیی		
۵۵۷	۱-۶ مشکلات کارآیی در شبکه های کامپیوتری		
۵۵۹	۲-۶ اندازه گیری کارآیی شبکه		
۵۶۱	۳-۶ طراحی سیستم برای کارآیی بهتر		
۵۶۵	۴-۶ پردازش سریع TPDU		
۵۶۹	۵-۶ پروتکل های برای شبکه های گیگابیتی		
۵۷۳	۷-۶ خلاصه		
۵۷۳	مسائل		
۵۷۹	۷-۶ لایه کاربرد		
۵۷۹	۱-۷ سیستم نام ناحیه DNS	۴۷۵	۶ لایه انتقال
۵۸۰	۱-۱-۷ فضای نام DNS	۴۷۵	۱-۶ خدمات انتقال (The Transport Service)
۵۸۲	۲-۱-۷ رکوردهای منابع	۴۷۵	۱-۱-۶ خدمات ارائه شده به لایه های بالاتر
۵۸۵	۳-۱-۷ سرویس دهنده نام	۴۷۷	۲-۱-۶ عملکردهای اولیه و توابع بنیانی لایه
۵۸۷	۲-۷ پُست الکترونیک	۴۸۱	انتقال
۵۸۸	۱-۲-۷ معماری و سرویسها	۴۸۱	۳-۱-۶ سوکت های برکلی (Berkeley Socket)
۵۸۹	۲-۲-۷ عامل کاربر	۴-۱-۶	مثالی از برنامه نویسی سوکت: یک
۵۹۲	۳-۲-۷ فرمت پیامها	۴۸۲	سرویس دهنده اینترنتی فایل
۵۹۸	۴-۲-۷ انتقال پیام	۴۸۷	۲-۶ مؤلفه های هر پروتکل انتقال
۶۰۱	۵-۲-۷ تحویل نهایی	۴۸۸	۱-۲-۶ آدرس دهی
۶۰۶	۳-۷ تارنمای جهانی - وب	۴۹۱	۲-۲-۶ برقراری اتصال
۶۰۷	۱-۳-۷ بررسی ساختاری	۴۹۷	۳-۲-۶ خاتمه اتصال
۶۲۲	۲-۳-۷ سندهای وب استاتیک	۵۰۱	۴-۲-۶ کنترل جریان و بافرسازی
		۵۰۶	۵-۲-۶ مالتی پلکسینگ (تسهیم)
		۵۰۷	۶-۲-۶ جبران از کارافتادگی (Crash Recovery)
		۵۱۰	۳-۶ یک پروتکل ساده انتقال
		۵۱۰	۱-۳-۶ توابع اولیه ارائه خدمات در مثال فوق
		۵۱۲	۲-۳-۶ واحد انتقال در مثال فوق
		۳-۳-۶	بررسی مثال فوق از دید «ماشین حالت
		۵۱۹	محدود»
		۵۲۱	۴-۶ پروتکل های لایه انتقال در اینترنت: UDP
		۵۲۲	۱-۴-۶ مقدمه ای بر UDP
		۵۲۳	۲-۴-۶ فراخوانی پروسیجرهای راه دور (RPC)

۴۰۴-۸ حمله روز تولد (The birthday Attack) . ۴۴۷	۳-۳-۷ سندهای وب دینامیک ۶۳۴
۵-۸ مدیریت کلیدهای عمومی ۷۵۰	۴-۳-۷ پروتکل انتقال اُبرمتن - HTTP ۶۴۱
۱-۵-۸ گواهینامه ها (Certificates) ۷۵۰	۵-۳-۷ بهبود کارایی ۶۴۵
۲-۵-۸ X.509 ۷۵۲	۶-۳-۷ وب بیسیم ۶۵۱
۳-۵-۸ زیرساخت کلید عمومی ۷۵۳	۴-۷ چند رسانه ای ۶۶۱
۶-۸ امنیت ارتباطات ۷۵۷	۱-۴-۷ مقدمه ای بر صدای دیجیتال ۶۶۲
۱-۶-۸ IPsec ۷۵۷	۲-۴-۷ فشرده سازی صدا ۶۶۳
۲-۶-۸ دیوارهای آتش (Firewalls) ۷۶۲	۳-۴-۷ صدای جویباری ۶۶۵
۳-۶-۸ شبکه های خصوصی مجازی (VPN) ۷۶۵	۴-۴-۷ رادیوی اینترنتی ۶۶۹
۴-۶-۸ امنیت شبکه های بی سیم ۷۶۶	۵-۴-۷ صدا روی IP ۶۷۱
۷-۸ پروتکل های احراز هویت ۷۷۱	۶-۴-۷ مقدمه ای بر ویدئو ۶۷۷
۱-۷-۸ احراز هویت بر اساس کلید مشترک و	۷-۴-۷ فشرده سازی ویدئو ۶۸۱
سری ۷۷۲	۸-۴-۷ پخش فیلم بر حسب تقاضا ۶۸۷
۲-۷-۸ ایجاد کلید مشترک: مبادله کلید به روش	۹-۴-۷ ستون فقرات چندپخش - MBone ۶۹۳
«دیفی-هلمن» ۷۷۷	۵-۷ خلاصه ۶۹۷
۳-۷-۸ احراز هویت توسط مرکز توزیع کلید ۷۷۹	مسائل ۶۹۷
۴-۷-۸ احراز هویت با استفاده از Kerberos ۷۸۲	
۵-۷-۸ احراز هویت با استفاده از رمزنگاری با کلید	
عمومی ۷۸۵	
۸-۸ امنیت نامه های الکترونیکی ۷۸۶	
۱-۸-۸ PGP (Pretty Good Privacy) ۷۸۶	
۲-۸-۸ PEM (Privacy Enhanced Mail) ۷۹۱	
۳-۸-۸ S/MIME ۷۹۱	
۹-۸ امنیت وب ۷۹۲	
۱-۹-۸ تهدیدها ۷۹۲	
۲-۹-۸ نامگذاری مطمئن ۷۹۳	
۳-۹-۸ SSL: لایه سوکنهای امن ۸۰۱	
۴-۹-۸ امنیت کدهای متحرک ۸۰۵	
۱۰-۸ زمینه ها و پی آمدهای اجتماعی ۸۰۸	
۱-۱۰-۸ حریم خصوصی افراد (Privacy) ۸۰۸	
۲-۱۰-۸ آزادی بیان ۸۱۱	
۳-۱۰-۸ مالکیت معنوی (Copyright) ۸۱۳	
۱۱-۸ خلاصه ۸۱۶	
مسائل ۸۱۷	
	امنیت شبکه ۷۰۳
	۱-۸ رمزنگاری ۷۰۶
	۱-۱-۸ مقدمه ای بر رمزنگاری ۷۰۷
	۲-۱-۸ رمزهای جانشینی (Substitution Cipher) ۷۱۰
	۳-۱-۸ رمزنگاری جایگشتی (Transposition) .. ۷۱۲
	۴-۱-۸ رمز One-Time Pads ۷۱۳
	۵-۱-۸ دو اصل اساسی در رمزنگاری ۷۱۸
	۲-۸ الگوریتم های رمزنگاری با کلید متقارن ۷۲۱
	۱-۲-۸ رمزنگاری DES ۷۲۲
	۲-۲-۸ استاندارد پیشرفته رمزنگاری: AES ۷۲۵
	۳-۲-۸ حالات رمز (Cipher Modes) ۷۲۹
	۴-۲-۸ رمزهای دیگر ۷۳۵
	۵-۲-۸ تحلیل رمز (رمزشکنتی) ۷۳۵
	۳-۸ الگوریتم های کلید عمومی (Public Key) ۷۳۶
	۱-۳-۸ RSA ۷۳۷
	۲-۳-۸ الگوریتم های کلید عمومی دیگر ۷۳۹
	۴-۸ امضاهای دیجیتالی ۷۴۰
	۱-۴-۸ امضاهای دیجیتالی با کلید متقارن ۷۴۱
	۲-۴-۸ امضاهای با کلید عمومی ۷۴۲
	۳-۴-۸ خلاصه پیامها (Message Digests) ۷۴۳
۸۲۳ واژه نامه	
۸۲۹ محتویات دیسک فشرده همراه کتاب	

مقدمه

هر یک از سه قرن گذشته را با یک تکنولوژی خاص بعنوان نماد آن قرن می‌شناسیم. قرن هیجدهم عصر سیستمهای بزرگ مکانیکی و انقلاب صنعتی بود، و قرن نوزدهم عصر بخار. تکنولوژی کلیدی قرن بیستم نیز جمع‌آوری، پردازش و توزیع اطلاعات بود. شبکه‌های گسترده و بین‌المللی تلفن، اختراع رادیو و تلویزیون، تولد و گسترش باورنکردنی صنعت کامپیوتر، و پرتاب ماهواره‌های مخابراتی از نمادهای این عصر هستند.

با رشد سریع تکنولوژیهای جمع‌آوری، پردازش و توزیع اطلاعات، این زمینه‌ها سرعت در هم ادغام شده، و تفاوت‌های آنها در حال محو شدن است. شرکت‌هایی که در اقصی نقاط دنیا شعبه و نمایندگی دارند، می‌توانند فقط با فشار یک دکمه از آخرین وضعیت دفاتر خود (حتی دور افتاده‌ترین آنها) مطلع شوند. اما جالب اینجاست که رشد تقاضا برای روشهای پیشرفته‌تر پردازش اطلاعات همیشه یک گام از سرعت رشد این تکنولوژیها جلوتر است.

با اینکه صنعت کامپیوتر از صنایع دیگر (از جمله صنایع اتومبیل، و حمل و نقل هوایی) نسبتاً جوانتر است، اما در مدتی بس کوتاه به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته است. در دو دهه اول، سیستمهای کامپیوتری بسیار متمرکز بودند، و معمولاً در یک اتاق بزرگ جا می‌گرفتند. کم نبودند مراکزی که این اتاقها دیوارهای شیشه‌ای داشتند، و بازدیدکنندگان با حیرت این موجودات عجیب‌الخلقه الکترونیکی را برانداز می‌کردند. دانشگاهها و شرکت‌های متوسط معمولاً یکی دو کامپیوتر بیشتر نداشتند، و تعداد شرکت‌هایی که استطاعت خرید بیش از یک دوجین از آنها را داشته باشند، چندان زیاد نبود. هیچکس (شاید غیر از نویسندگان داستانهای علمی-تخیلی) حتی نمی‌توانست تصور کند که تا قبل از پایان قرن بیستم کامپیوترهایی با همان قدرت را بتوان روی یک تمبر پستی جای داد، و آنها را بصورت انبوه تولید کرد.

پیوند فرخنده کامپیوتر و مخابرات اتفاقی بود که هر دو صنعت را دچار تحولات عظیم کرد. اکنون دیگر مفهوم اتاقی با یک کامپیوتر بزرگ بنام «مرکز کامپیوتر»، که افراد کارهایشان را به آنجا می‌آورند، بکلی منسوخ شده است. مدل قدیمی کامپیوتر بزرگی که تمام کارهای محاسباتی سازمان را انجام می‌دهد، اکنون جای خود را به تعداد زیادی کامپیوتر کوچک متصل به هم داده است. به این سیستمها شبکه‌های کامپیوتری (computer networks) گفته می‌شود؛ موضوع این کتاب نیز طراحی و ساختار این شبکه‌هاست.

در این کتاب هر جا از «شبکه کامپیوتری» سخن می‌گوئیم، منظورمان مجموعه‌ای از کامپیوترهای مستقل است، که با یک تکنولوژی واحد به هم متصل شده‌اند. دو کامپیوتر وقتی «به هم متصلند»، که بتوانند با یکدیگر اطلاعات رد و بدل کنند. الزامی نیست که این اتصال از طریق سیمهای مسی باشد؛ فیبرهای نوری، امواج مایکروویو و مادون قرمز، و ماهواره‌های مخابراتی هم می‌توانند عامل این ارتباط باشند. بعداً خواهیم دید که اندازه، شکل و ساختار

شبکه ها می تواند بسیار متفاوت باشد. همچنین بسیاری از افراد وقتی می شنوند که اینترنت یا وب هیچکدام شبکه کامپیوتری نیستند متعجب می شوند؛ اما در پایان این کتاب علت آنرا هم خواهید فهمید. فعلاً همین قدر کافیت بدانید که: اینترنت یک شبکه نیست، بلکه شبکه ایست از شبکه ها، و وب نیز یک سیستم توزیع شده است که بر پایه اینترنت کار می کند.

لازم است همین جا به یک اشتباه رایج بین دو اصطلاح شبکه کامپیوتری و سیستم توزیع شده (distributed system) اشاره کنم. یک سیستم توزیع شده مجموعه ایست از چندین کامپیوتر مستقل، که کاربر آنرا به شکل یک سیستم واحد و متجانس می بیند. در این سیستمها معمولاً یک لایه نرم افزاری (روی سیستم عامل) بنام میان افزار (middleware) است، که مدل مورد نظر را پیاده سازی می کند. وب (World Wide Web) نمونه ای از یک سیستم توزیع شده است، که در آن همه چیز از دیدگاه کاربر یک سند (صفحه وب) بنظر می رسد. در شبکه کامپیوتری این تجانس، مدل و نرم افزار وجود ندارد. کاربران بطور مستقیم با کامپیوترها در تماسند، و هیچ کوششی برای ایجاد تجانس بین آنها صورت نمی گیرد. کاربر بروشنی تفاوت های نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوترها را می بیند، و اگر بخواهد برنامه ای را روی یکی از کامپیوترها اجرا کند، باید ابتدا وارد آن شود (log on). در حقیقت، یک سیستم توزیع شده نرم افزاریست که روی شبکه کار می کند، و تجانس و شفافیت آن توسط این نرم افزار تأمین می شود. به همین دلیل تفاوت سیستم توزیع شده با یک شبکه بیشتر در نرم افزار (بویژه سیستم عامل) نهفته است تا سخت افزار.

با این همه، شباهت های زیادی نیز بین این دو وجود دارد. مثلاً، سیستم های توزیع شده و شبکه ها هر دو به انتقال فایل نیاز دارند؛ تفاوت در اینست که این کار را چه کسی انجام می دهد، سیستم یا کاربر. با آنکه این کتاب درباره شبکه های کامپیوتری است، بسیاری از مطالب آن در سیستم های توزیع شده نیز مصداق دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سیستم های توزیع شده به (Tanenbaum and Van Steen, 2002) نگاه کنید.

۱-۱ کاربردهای شبکه های کامپیوتری


قبل از پرداختن به جزئیات فنی، بهتر است کمی درباره اینکه چرا مردم به شبکه های کامپیوتری اهمیت می دهند و چرا از آنها استفاده می کنند، صحبت کنیم (چرا که اگر کسی به شبکه اهمیت نمی داد، اصلاً شبکه ای ساخته نمی شد). ابتدا از کاربردهای سنتی (از قبیل شرکتها و افراد) شروع می کنیم، و سپس به کاربردهای جدیدتر (مانند شبکه های متحرک و خانگی) خواهیم پرداخت.

۱-۱-۱ کاربردهای تجاری

اکثر شرکتها تعداد زیادی کامپیوتر برای کارهای مختلف (تولید، انبارداری، فروش، و حسابداری) دارند. شاید در ابتدا این کامپیوترها از یکدیگر جدا باشند، ولی در مرحله ای از کار برای یکپارچه کردن اطلاعات کل شرکت، مدیریت تصمیم می گیرد تا آنها را به هم متصل کند.

به بیان کلی تر، اشتراک منابع (resource sharing) به ما اجازه می دهد تا برنامه ها، تجهیزات و بخصوص داده ها را (صرف نظر از موقعیت فیزیکی افراد و منابع) در اختیار همه آنها بی که به این شبکه متصلند، قرار دهیم. ساده ترین مثال آن، چاپگر است که برای تمام کارکنان یک دفتر به اشتراک گذاشته شده است. پیداست که تک تک این افراد به یک چاپگر اختصاصی نیاز ندارند، و علاوه بر آن یک چاپگر شبکه اغلب ارزانتر، سریعتر و کم هزینه تر از تعداد زیادی چاپگرهای پراکنده است.

با این حال، اشتراک اطلاعات بسیار مهمتر از اشتراک تجهیزات فیزیکی (مانند چاپگر، اسکنر، و CD نویس) است. امروزه تمام شرکت های بزرگ و متوسط (و بسیاری از شرکت های کوچک) بشدت به اطلاعات کامپیوتری خود



شکل ۱-۱. شبکه‌ای با دو مشتری و یک سرویس دهنده.

(از قبیل اطلاعات مشتریان، انبار، سندهای مالی و حسابداری، و اطلاعات مالیاتی) وابسته‌اند. بانکی که تمام کامپیوترهای آن از کار افتاده باشند، پنج دقیقه هم نمی‌تواند دوام بیاورد. حتی شرکت‌های کوچکی مانند آژانس‌های مسافرتی و دفاتر خدمات حقوقی نیز بشدت به اطلاعات کامپیوتری خود متکی هستند.

در یک شرکت کوچک تمام کامپیوترها به احتمال زیاد در یک دفتر (و یا حداکثر یک ساختمان) قرار دارند، در حالیکه کامپیوترهای یک شرکت بزرگ می‌تواند در یک شهر یا کشور (و حتی در قاره‌های مختلف) پراکنده باشد. در این حالت، ممکنست مدیر فروشی که در نیویورک نشسته، به موجودی انبار شرکت در سنگاپور نیاز داشته باشد. عبارت دیگر، حتی ۱۵۰۰۰ کیلومتر فاصله هم نباید خللی در دسترسی به اطلاعات وارد کند. در واقع می‌توان گفت، ما بدنبال «از بین بردن فاصله‌ها» هستیم.

در ساده‌ترین شکل، اطلاعات شرکت می‌تواند در یک یا چند پایگاه داده متمرکز باشد، و کارمندان شرکت بایستی بتوانند از راه دور به آنها دسترسی داشته باشند. در این مدل، اطلاعات در کامپیوترهای پُر قدرتی بنام سرویس دهنده (server) - که اغلب در یک مرکز و تحت کنترل سرپرست سیستم قرار دارند - نگهداری می‌شوند. کارمندان نیز، که در اینجا به آنها مشتری (client) گفته می‌شود، از راه دور و از پای کامپیوترهای معمولی خود به این اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند. (گاهی به فردی که از کامپیوتر استفاده می‌کند، نیز «مشتری» گفته می‌شود؛ بهر حال، از فحوای متن باید بتوانید متوجه شوید که منظور کامپیوتر است یا کاربر). اتصال کامپیوترهای سرویس دهنده و مشتری از طریق شبکه صورت می‌گیرد (شکل ۱-۱ را ببینید). در این شکل شبکه به صورت یک بیضی ساده نشان داده شده است؛ وقتی بخواهیم شبکه را بصورت کلی و انتزاعی (و بدون هیچگونه جزئیاتی) نشان دهیم، از این روش استفاده خواهیم کرد.

به این آرایش مدل مشتری-سرویس دهنده (client-server model) گفته می‌شود، و در بسیاری از شبکه‌های کوچک و بزرگ کاربرد دارد چون مستقل از فاصله است. وب نیز بر مبنای مدل مشتری-سرویس دهنده ساخته شده است؛ وقتی یک صفحه وب را باز می‌کنید، در واقع آنرا از سرویس دهنده وب دریافت کرده، و در کامپیوتر خود (که در اینجا مشتری است) نمایش می‌دهید. در اکثر مواقع یک سرویس دهنده می‌تواند به تعداد زیادی مشتری سرویس بدهد.

در مدل مشتری-سرویس دهنده را دقیقتر بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که دو پروسس (process) در آن دخیل هستند: یک پروسس روی کامپیوتر مشتری، و دیگری روی کامپیوتر سرویس دهنده. ارتباط از لحظه‌ای آغاز می‌شود، که پروسس مشتری از طریق شبکه یک پیام به پروسس سرویس دهنده فرستاده، و سپس به انتظار پاسخ


آن می‌ماند. وقتی پروسس سرویس دهنده درخواست مشتری را دریافت کرد، کار خواسته شده را انجام می‌دهد (یا اطلاعات خواسته شده را تهیه می‌کند)، و پاسخ را به مشتری پس می‌فرستد. این فرآیند را در شکل ۱-۲ ملاحظه می‌کنید.

گاهی در یک شبکه کامپیوتری رابطه بین افراد اهمیت بیشتری نسبت به تبادل اطلاعات بین کامپیوترها دارد. چنین شبکه‌ای در واقع یک رسانه ارتباطی (communication medium) است. امروزه دیگر تقریباً هیچ شرکتی را نمی‌توان یافت که از سرویس پست الکترونیک (ایمیل: e-mail) استفاده نکند، و در واقع بسیاری از ارتباطات روزمره کارمندان از همین طریق صورت می‌گیرد. این روش آنقدر ساده و کارآمد است که خود باعث بروز مشکلات جدیدی شده است، چون رؤسای شرکتها هم یاد گرفته‌اند چطور فقط با فشار یک دکمه می‌توانند پیامهای (اغلب بی‌محتوای) خود را به این طرف و آن طرف بفرستند!

اما ایمیل تنها شکل از ارتباطات پیشرفته‌ای نیست که به لطف شبکه‌های کامپیوتری ممکن شده است. در یک شبکه، دو نفر که فاصله زیادی هم از یکدیگر دارند، می‌توانند بطور مشترک روی یک گزارش یا مقاله کار کنند. وقتی یکی از آنها تغییری در این گزارش می‌دهد، دیگری بلافاصله آنرا خواهد دید (و دیگر نیازی نیست روزها به انتظار پستچی چشم به در بدوزد). با این روش دیگر نیازی نیست غصه هماهنگ کردن کارمندی که هر کدام ساز خود را می‌زنند، بخورید.

یکی دیگر از امکانات ارتباطی شبکه‌ها، کنفرانس ویدئویی (video conferencing) است. به کمک این تکنولوژی، کارمندی که هزاران کیلومتر از هم فاصله دارند، می‌توانند یکدیگر را ببینند، صدای هم را بشنوند، و یا حتی مطالب خود را روی یک تخته سیاه مجازی بنویسند. کنفرانس ویدئویی جانشین بسیار مناسبی برای کنفرانسهای واقعی (که متضمن تحمل هزینه‌های سفر است) می‌باشد. گاهی گفته می‌شود که صنعت ارتباطات و حمل و نقل با یکدیگر مسابقه مرگ و زندگی گذاشته‌اند، و هر کدام پیروز شود، دیگری را از میدان بدر خواهد کرد. اتفاق دیگری که این روزها شتاب بیشتری گرفته، امکان تجارت الکترونیک بین شرکتهای کوچک و بزرگ است. برای مثال، سازندگان کامپیوتر، اتومبیل و هواپیما می‌توانند قطعات مورد نیاز خود را از طریق شبکه‌های کامپیوتری به سازندگان این نوع قطعات سفارش دهند، و سپس آنها را مونتاژ و تبدیل به محصول نهایی کنند. سفارش و خرید قطعات در لحظه نیاز (زمان واقعی) لزوم نگهداری و انبار کردن مقدار زیادی از آنها را مستفی می‌کند.

گرایش تجاری دیگری که حتی اهمیت بیشتری پیدا کرده، فروش محصولات روی اینترنت است. این روزها شرکتهای بسیاری (از قبیل خطوط هوایی، کتابفروشیها، و فروشندگان محصولات فرهنگی) به فروش محصولات خود از طریق اینترنت روی آورده‌اند. این شاخه از تجارت (که به تجارت الکترونیک - electronic commerce یا e-commerce - معروف است) در آینده رشد بسیار بیشتری خواهد کرد.



شکل ۱-۲. مدل مشتری سرویس دهنده بر «درخواست و پاسخ» مبتنی است.

۲-۱-۱ کاربردهای خانگی

سال ۱۹۷۷، وقتی از کین اولین (رئیس شرکت Digital Equipment Corporation - که پس از IBM بزرگترین شرکت کامپیوتری دنیا محسوب می شد) پرسیدند چرا وارد بازار کامپیوترهای شخصی نمی شود، وی پاسخ داد: "هیچ دلیلی ندارد که هر کس توی خانه اش یک کامپیوتر داشته باشد." تاریخ ثابت کرد که اولین اشتباه می کرد، و اکنون دیگر شرکت DEC وجود خارجی ندارد. اما چرا مردم برای کارهای خانگی خود کامپیوتر می خرند؟ نوشتن نامه، مقاله و حتی کتاب (و تا یادم نرفته، بازی) یکی از مهمترین دلایل آن است؛ اما این وضعیت امروزه در حال تغییر است. شاید مهمترین دلیل خرید کامپیوترهای خانگی در سالهای اخیر اینترنت باشد. کارهای که این قبیل افراد با کامپیوتر خود انجام می دهند، عمدتاً عبارتند از:


۱. دسترسی به اطلاعات پراکنده در سراسر دنیا
۲. ارتباطات دو جانبه
۳. سرگرمیهای تعاملی
۴. تجارت الکترونیک

امروزه منبع بسیار عظیمی از اطلاعات در تمامی زمینه ها (از قبیل هنر، تجارت، آشپزی، بهداشت، تاریخ، سرگرمی، علم، ورزش و تفریحات سالم - و البته گاهی ناسالم!) روی اینترنت وجود دارد، که می توان به آنها دسترسی پیدا کرد. روزنامه های بسیاری روی اینترنت منتشر می شوند، که می توان اخبار را بدلیخواه و بصورت گزینشی از آنها بدست آورد. حتی می توانید کاری کنید که مقاله دلخواه شما وقتی خواب هستید، از اینترنت بار شده و سپس چاپ شود، تا موقع صبحانه بتوانید با خیال راحت آنرا بخوانید. (به این ترتیب روزنامه فروشهای بیچاره بیکار خواهند شد، ولی مطبوعات هم هیچ وقت دل خوشی از آنها نداشتند.)

بعد از روزنامه ها و مجلات الکترونیکی نوبت کتابخانه های دیجیتالی است. بسیاری از سازمانهای علمی معتبر مانند ACM (www.acm.org) و IEEE (www.computer.org) مدتهاست که انتشارات و کنفرانسهای متعددی روی اینترنت برگزار می کنند؛ و این روند سرعت در حال گسترش است. بنظر می رسد که رواج کتابخوانی اینترنتی فقط به قیمت، اندازه و وزن کامپیوترهای کتابی بستگی دارد. (شاید هنوز عده ای به این آینده شک داشته باشند؛ اما بهتر است آنها بلایی را که دستگاه چاپ گوتنبرگ سر کتابهای زیبای خطی آورد، بیاد بیاورند.)

تمام کاربردهایی که در بالا نام بردیم، متضمن ارتباط فرد با یک منبع اطلاعات روی اینترنت بود. اما روش دیگری نیز برای برقراری ارتباط از طریق اینترنت وجود دارد، و آن ارتباط فرد به فرد است (این پاسخ تکنولوژی قرن بیست و یکم است به تلفن قرن نوزدهمی). امروزه میلیونها نفر در سراسر دنیا بطور روزمره از ایمیل استفاده می کنند؛ صوت و تصویر هم مدتهاست به جزیی جدایی ناپذیر از آن تبدیل شده است (و باید بزودی منتظر بوهای اینترنتی هم باشیم!).

این روزها همه نوجوانانی که سری میان سرها در می آورند، به برنامه های پیام رسان قوری (instant messaging) معتاد هستند. این برنامه ها (که از برنامه talk در سیستمهای یونیکس مشتق شده اند) به افراد امکان می دهند پیامهای متنی خود را بلافاصله (و بدون تأخیر زمانی) با هم مبادله کنند. نسخه هایی از این برنامه ها که به چندین نفر اجازه می دهند تا در آن واحد با هم گفتگو کنند، به اتاق گفتگو (chat room) معروفند. گروههای خبری (newgroup) از امکانات قدیمی و پرتعدادار اینترنت است، که امکان بحث درباره موضوعات بسیار متنوعی را به شما می دهد. در این سیستم پیامی که می فرستید، به تمام آنهایی که عضو گروه خبری هستند خواهد رسید (خوششان بیاید، یا نیاید). مبادلات گروه خبری (بر خلاف اتاق گفتگو) بصورت بلافاصله و در زمان واقعی نیست؛ و پیامها در نقطه ای ذخیره می شوند، تا کاربر بتواند هر زمان که خواست آنها را بخواند.



شکل ۱-۳. در یک سیستم همتا-به-همتا مشتری یا سرویس دهنده ثابتی وجود ندارد.

نوع دیگری از امکانات ارتباطی موجود در اینترنت، ارتباط همتا-به-همتا (peer-to-peer) است. این مدل تفاوت اساسی با مدل مشتری-سرویس دهنده دارد (به Parameswaran et al., 2001 نگاه کنید). در این مدل ارتباط افراد در یک گروه غیرثابت و ناپایدار صورت می گیرد (شکل ۱-۳ را ببینید). در واقع، هر فرد می تواند مستقیماً با هر فرد (یا افراد) دیگر تماس برقرار کند، و چیز ثابتی بعنوان سرویس دهنده یا مشتری وجود ندارد. بزرگترین نمونه ارتباط همتا-به-همتا در حوالی سال ۲۰۰۰ با سرویسی بنام Napster شکل گرفت؛ این سرویس در اوج خود امکان ارتباط بیش از ۵۰ میلیون نفر را فراهم می آورد، که بصورت غیر قانونی به رد و بدل کردن موزیک مبادرت می کردند (این بزرگترین نقض حق التألیف در تاریخ موسیقی بود؛ به Lam and Tan, 2001 و Macedonia, 2000 نگاه کنید). ایده کار نسبتاً ساده بود: هر نفر می توانست آهنگهایی را که در هارد دیسک خود داشت، در پایگاه داده مرکزی Napster ثبت کند؛ افرادی هم که بدنبال آهنگ خاصی بودند، این پایگاه داده را جستجو کرده، و بعد مستقیماً به سراغ آن می رفتند. Napster ادعا می کرد که هیچ حق التألیفی را نقض نمی کند، چون اساساً آهنگها در کامپیوترهای آن ذخیره نمی شوند؛ اما دادگاه با این نظر موافق نبود، و حکم به تعطیلی آن داد. سیستمهای همتا-به-همتا جدید با هوشتر شده اند، چون پایگاه داده مرکزی را حذف کرده اند و بجای آن این اطلاعات در کامپیوتر تک تک افراد ذخیره می شود، و آنها لیستی از افراد مجاور خود را هم در اختیار دارند. در این روش جستجو کمی بیشتر طول می کشد (که بار آن هم بر دوش کامپیوترهاست)، ولی در نهایت به همان اندازه مؤثر است.

همه برنامه های همتا-به-همتا هم غیرقانونی نیستند. برای مثال، برنامه هایی هستند که اجازه می دهند تا آهنگها و فیلمهای مجاز و حتی عکسهای خانوادگی خود را روی اینترنت به اشتراک بگذارید، و یا بازیهای دسته جمعی انجام دهید. در حقیقت، پرتعدادترین کاربرد اینترنت، یعنی ایمیل، ذاتاً یک سیستم همتا-به-همتا است، و بنظر می رسد در آینده این سیستمها حتی گسترده تر شوند.

جرایم الکترونیکی به دزدی آثار و نقض حق التألیف محدود نمی شود، و این روزها قمارخانه ها هم پایشان به اینترنت باز شده است. کامپیوترها قادرند هر کاری انجام دهند، پس چرا قمار نکنند؟ البته قمار در بسیاری از کشورها غیرقانونی است، اما مشکل اینجا است که در چند جا هم قانونیست (مانند انگلستان)، و صاحبان کازینوها به امکانات بالقوه اینترنت برای قمار واقف شده اند. اما اگر کازینو و قمارباز در دو کشور متفاوت (که قوانین متفاوتی هم در زمینه قمار دارند) باشند، چطور؟ سؤال خوبیست!

ارتباطات اینترنتی در زمینه تماسهای تلفنی، ویدئویی و رادیو نیز تحولات وسیعی ایجاد کرده اند. آموزش از

راه دور (telelearning) نیز یکی دیگر از امکاناتیست که اینترنت عرضه کرده است. (تصورش را بکنید که ساعت ۸ صبح سر کلاس درس حاضر باشید، بدون اینکه لازم باشد قبل از آن از رختخواب بیرون بیایید!) بنظر می رسد در دراز مدت اینترنت بزرگترین نقش را در بهبود ارتباطات انسانی بازی کند.

سومین دسته از کاربردهای خانگی شبکه های کامپیوتری، صنعت سرگرمی و تفریحات (با رشدی سرسام آور) است. داغترین بحث در این زمینه پخش فیلم برحسب تقاضا (video on demand) است. شاید تا ده سال دیگر پراحتی بتوانید فیلم دلخواه خود را انتخاب کرده، و همان لحظه روی صفحه تلویزیون تماشا کنید. فیلمهای جدید تعاملی (interactive) خواهند بود، بدین معنا که بیننده می تواند مسیر سناریو را بدلخواه خود تغییر دهد. تلویزیون زنده (شرکت مستقیم و بلافاصله در مسابقات و شوهای تلویزیونی) نیز یکی دیگر از امکانات آینده است.

بازیهای تعاملی یکی دیگر از امکانات شبکه است که شاید آینده آن حتی از پخش فیلم برحسب تقاضا نیز داغتر باشد. حتی همین حالا هم گروههای بزرگی از جوانان ماجراجو شب و روز مشغول بازی موش و گربه و جنگهای هوایی، زمینی و دریایی در زوایای تاریک و دورافتاده این دنیای مجازی (اینترنت) هستند. اگر آینده بتواند امکانات پخش سه بعدی و کیفیت بالا را عرضه کند، دیگر این دنیای مجازی هیچ چیز از دنیای واقعی کم نخواهد داشت.

چهارمین دسته از کاربردهای شبکه، شاید وسیعترین آنها باشد: خرید از خانه (home shopping). امروزه میلیونها نفر در سراسر جهان هر روز مایحتاج خود را بطور مستقیم از اینترنت تهیه می کنند، و هرگز پا از خانه بیرون نمی گذارند (حداقل برای خرید). هزاران شرکت بزرگ و کوچک کاتالوگ محصولات خود را بصورتی جذاب روی اینترنت گذاشته اند، و برای خرید هر یک از آنها کافیسیت روی جنس موردنظر یک کلیک کنید. کالایی را خریدارید، ولی نمی دانید چگونه کار می کند؟ نگران نباشید، باز هم اینترنت به شما کمک می کند، و هر اطلاعات و راهنمایی که بخواهید در اختیارتان قرار می دهد.

می خواهید صورتحسابهای خود را پرداخت کنید؟ از آخرین وضعیت حسابهای بانکی خود مطلع شوید؟ و یا سرمایه گذاری جدیدی بکنید؟ باز هم اینترنت در خدمت شماست. امروزه میلیونها نفر در سراسر جهان کارهای مالی و بانکی خود را بصورت الکترونیکی انجام می دهند، و با تقویت مسائل امنیتی شبکه این روند حتی گسترش بیشتری خواهد یافت.

یکی از زمینه هایی که شاید هیچکس تصور اینترنتی شدن آنرا نمی کرد، سمساری بود. حراج اینترنتی اشیاء دست دوم اینک به یکی از تجارتهای بزرگ تبدیل شده است. بر خلاف تجارت الکترونیک معمولی که از مدل مشتری سرویس دهنده استفاده می کند، حراج اینترنتی در واقع یک سیستم همتا-به-همتا یا خریدار-به-خریدار (consumer-to-consumer) است. امروزه با اصطلاحات زیادی از این دست برخورد می کنید، که در آنها بجای "to" از "2" استفاده می شود (چون تلفظ آنها یکسان است). در شکل ۱-۴ تعدادی از رایجترین این اصطلاحات را ملاحظه می کنید.

شکی نیست که کاربردهای شبکه و اینترنت در آینده بسرعت افزایش خواهد یافت، و در زمینه هایی رسوخ خواهد کرد که امروز حتی به تصور کسی نمی آید. چه کسی در سال ۱۹۹۰ می توانست تصور کند که بخش بزرگی از درآمد شرکتهای تلفن از محل پیامهای کوتاهی باشد که دانش آموزان دبیرستانی بطور خستگی ناپذیر و در حالیکه سوار اتوبوس مدرسه هستند، با تلفن همراه خود برای دوستانشان می فرستند؟ این شرکتهای بخوبی می دانند که سرویس پیام کوتاه (Short Message Service - SMS) بسیار سودآور است. شبکه های کامپیوتری برای افرادی که دور از شهرها زندگی می کنند، نیز مفید است. اینان می توانند راحت در

اصطلاح	نام کامل	مثال
B2C	فروشنده-به-خریدار	خرید کتاب روی اینترنت
B2B	فروشنده-به-فروشنده	خرید قطعات یدکی توسط تولیدکننده
G2C	دولت-به-خریدار	توزیع فرمهای مالیاتی از طریق اینترنت
C2C	خریدار-به-خریدار	حراج اشیاء دست دوم
P2P	همتا-به-همتا	اشتراک فایل

شکل ۱-۴. برخی از انواع تجارت الکترونیک.

روستاهای خود زندگی کنند، و در عین حال به تمام امکانات شهرهای بزرگ هم دسترسی داشته باشند. دانشگاههای آینده به احتمال زیاد حالت ملی و محلی خود را از دست داده، و بصورت بین‌المللی درخواهند آمد. درمان از راه دور (telemedicine) امروزه به کنترل بیماران محدود می‌شود، ولی چه کسی می‌تواند امکانات بالقوه آنرا پیش‌بینی کند. (یا مثلاً، چقدر خوب می‌شد اگر می‌توانستیم یک دوربین دیجیتالی در یخچال خود نصب کنیم، تا هر وقت شیر تمام شد بتوانیم سر راه خانه شیر بخریم!)

۳-۱-۱ کاربردان سیار

کامپیوترهای سیار، مانند کامپیوترهای کتابی و دستیاران دیجیتالی (PDA)، یکی از سریعترین رشدها را در صنعت کامپیوتر تجربه می‌کنند. اغلب دارندگان این وسایل میل دارند حتی وقتی از خانه دور و یا در سفر هستند، با کامپیوتر خانگی یا دفتری خود ارتباط داشته باشند. در این قبیل موارد دیگر شبکه‌های کابلی محلی از اعراب ندارد، و باید به فکر شبکه‌های بیسیم (wireless network) باشیم. در این قسمت نگاهی به کاربردهای شبکه‌های بیسیم خواهیم داشت.

جالبترین کاربرد شبکه‌های بیسیم در ایجاد دفاتر سیار است. اغلب افراد میل دارند در سفر همان کارهایی را انجام دهند که در دفتر کار خود انجام می‌دهند (ایمیل و فکس بفرستند، تلفن راه دور بزنند، فایل‌های خود را باز کنند، و یا در وب گشت بزنند)، و اصلاً هم کاری به این ندارند که کجا هستند! برای مثال، امروزه در اغلب کنفرانسهای کامپیوتری گردانندگان کنفرانس یک شبکه بیسیم در محوطه کنفرانس راه می‌اندازند، و هر کسی می‌تواند با استفاده از یک مودم بیسیم به اینترنت دسترسی پیدا کند. بسیاری از دانشگاهها هم در محوطه خوابگاهی خود شبکه‌های بیسیم دارند، و به دانشجویان امکان می‌دهند تا زیر درختان محوطه نشسته و ایمیل‌های خود را چک کنند، و یا در کتابخانه دانشگاه دنبال مقاله بگردند.

شبکه‌های بیسیم در امور حمل و نقل (کشتیها، کامیونها و تاکسیها) تحولی بزرگ ایجاد کرده‌اند. برای مثال، در بسیاری از شهرهای بزرگ رانندگان تاکسی مستقل بوده و عضو هیچ شرکت یا اتحادیه‌ای نیستند. وقتی کسی به تاکسی نیاز دارد، به یک سرویس مرکزی تلفن می‌کند، و مشخصات وی (از قبیل مبدأ و مقصد) توسط این سرویس به تمام تاکسیها ارسال می‌شود. اولین تاکسی که مایل به انجام این سرویس باشد، با فشار یک دکمه اعلام آمادگی کرده و به سراغ مسافر می‌رود.

شبکه‌های بیسیم از نظر نظامی نیز اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. هیچ ارتشی نمی‌تواند در جنگهای بزرگ به شبکه‌های عمومی تکیه کند، و بهتر است شبکه‌ای خاص خود بر پا کند؛ و چه چیزی بهتر از یک شبکه بیسیم. با وجود شباهتهای بسیار بین شبکه‌های بیسیم و کامپیوترهای سیار، آنها یکی نیستند (شکل ۱-۵ را ببینید). به تفاوت شبکه‌های بیسیم ثابت (fixed wireless) و شبکه‌های بیسیم سیار (mobile wireless) توجه کنید. در بسیاری از دفاتر، کامپیوترهای کتابی سیار بصورت ثابت به شبکه محلی متصل شده‌اند؛ از طرف دیگر کامپیوتری که با استفاده از مودم به شبکه وصل می‌شود، سیار است - ولی مسلماً به آن بیسیم نمی‌توان گفت.

کاربردها	سیار	بسیار
کامپیوترهای رومیزی در دفتر کار	No	No
کامپیوتری که با مودم به شبکه وصل شده	Yes	No
شبکه بیسیم مستقر در یک ساختمان	No	Yes
دفاتر سیار؛ PDAها	Yes	Yes

شکل ۱-۵. ترکیب شبکه‌های بیسیم و کامپیوترهای سیار.

از طرف دیگر، هر شبکه بیسیمی الزاماً سیار نیست. ساختمانهای بسیاری وجود دارند، که بدلیل مشکلات کابل کشی از شبکه‌های بیسیم استفاده می‌کنند. امروزه نصب شبکه‌های بیسیم بسیار ساده شده است، و دردسرهای کابل کشی را هم ندارد.

البته ترکیب بیسیم با کامپیوترهای سیار نیز عملیست، و امروزه کاربردهای مهمی دارد. کسانی که در انبارهای بزرگ یا فروگاههای شلوغ کار می‌کنند، تجربه استفاده از این سیستمهای ترکیبی را دارند. این کامپیوترها با اطلاعات ورودی کمی که می‌گیرند، و با اتصال بیسیم به پایگاه داده مرکزی، کار خود را با سرعت و دقت انجام می‌دهند. با رشد تکنولوژی بیسیم، مسلماً کاربردهای آن نیز گسترش خواهد یافت. اجازه دهید نگاهی به این احتمالات بیندازیم.

پارکومترهای بیسیم کار دولت و افراد را راحتتر خواهند کرد. این پارکومترها می‌توانند کارت اعتباری نیز قبول کرده، و با سرعت اعتبار آنها چک کنند؛ و وقتی مدت پارک تمام شد، اگر هنوز اتومبیل شما آنجا بود، نزدیکترین پلیس را خبر می‌کنند تا آنها جریمه کند! تخمین زده شده که فقط پلیس ایالات متحده می‌تواند از این طریق ۱۰ میلیارد دلار بر درآمد خود بیفزاید (Harte et al., 2000). این روش اثرات مثبت زیست‌محیطی نیز دارد، چون رانندگان خودروها مطمئنند که راهی برای فرار از دست پلیس ندارند، و به ناچار به وسایل نقلیه عمومی روی می‌آورند.

امروزه ماشینهای خودکار فروش غذا، نوشابه و چیزهای دیگر در همه جا یافت می‌شوند. اما غذا و نوشابه که از آسمان وارد این ماشینها نمی‌شود؛ یک مأمور سوار بر کامیون هر از چند گاهی به این ماشینها سرکشی می‌کند، تا در صورت نیاز آنها را پر کند. اگر این ماشینها هر روز موجودی خود را از طریق شبکه بیسیم به مرکز اطلاع دهند، مأمور ما می‌داند سراغ کدام ماشینها باید برود، و چه مقدار کالا احتیاج دارد (و حتی می‌تواند مسیر حرکت خود را به بهترین نحو برنامه‌ریزی کند). البته این اطلاعات را از طریق خطوط تلفن هم می‌توان به مرکز منتقل کرد؛ اما کشیدن یک خط تلفن برای هر ماشین (آن هم برای یک تماس در روز) اصلاً مقرون بصرفه نیست.

زمینه دیگری که شبکه‌های بیسیم می‌توانند باعث صرفه‌جویی شوند، قرائت کتورهای مختلف خانگی است. اگر هر کتور آب، برق و گاز اطلاعات خود را از طریق شبکه بیسیم به شرکت مربوطه منتقل کند، دیگر نیازی به مراجعه کتورخوان‌ها به درب منازل نیست. به همین ترتیب، اگر آشکارسازهای دود و حرارت آلام خود را (بجای راه انداختن آژیر و سر و صدا) مستقیماً به مراکز آتش‌نشانی بفرستند، بسیار مؤثرتر خواهد بود. با کاهش قیمت دستگاههای رادیویی (که مبنای شبکه‌های بیسیم هستند)، وسایل اندازه‌گیری و گزارش‌دهی بیشتری به استفاده از آنها روی خواهند آورد.

زمینه دیگری از کاربردهای شبکه‌های بیسیم (که از مدتها قبل نیز انتظار آن می‌رفت)، ادغام تلفنهای همراه و PDAها با کامپیوترهای بیسیم است. اولین PDAهای بیسیم قادر بودند صفحات ساده وب را روی صفحات کوچک خود نمایش دهند. این سیستم که WAP 1.0 (Wireless Application Protocol) نام داشت، بدلیل خوانا نبودن صفحات، پهنای باند کم، و سرویس ضعیف با شکست مواجه شد. ولی با سرویسها و وسایل جدید WAP 2.0 اوضاع مسلماً بهتر خواهد شد.

ترکیب این تکنولوژیها می تواند به سرویس جدیدی منجر شود که می توان آنرا تجارت سیار (mobile commerce) نامید (Senn, 2000). این پدیده در واقع عامل ترکیب کننده تکنولوژی PDA های بیسیم با تجارت الکترونیک است، که این روزها همه از آن سهم می خواهند، و این امیدواری وجود دارد که افراد به خرید و انجام کارهای بانکی با آن روی آورند. PDA بیسیم می تواند در فروشگاهها و مراکز خرید بعنوان عامل انتقال پول و یا کارت اعتباری عمل کند (بدین ترتیب که این هزینه ها بعداً با صورتحساب تلفن پرداخت شود). نکته مثبت این روش برای فروشندگان آن است که هزینه های کار با شرکتهای اعتباری را به مقدار زیادی پائین می آورد. البته عیب بزرگی نیز دارد: خریداران می توانند قبل از خرید با PDA بیسیم خود قیمتها را با فروشندگان دیگر مقایسه کنند. اگر شرکتهای تلفن سرویس قرائت بارکد را هم به این PDA ها اضافه کنند، که دیگر اوضاع خرابتر می شود! چون دیگر حتی با مخفی کردن قیمتها هم نمی توان جلوی مقایسه قیمتها توسط خریدار را گرفت (کاری که خیلی از فروشندگان به آن امید بسته اند)!

از آنجائیکه محل این دستگاهها همیشه برای اپراتور سیستم مشخص است، می توان سرویسهای خاصی را در اختیار کاربران آنها گذاشت؛ مثلاً، می توان آدرس نزدیکترین کتابفروشی یا رستوران چینی را در اختیار وی گذاشت، و یا آخرین پیش بینی وضعیت هوا را به وی اعلام کرد.

امکانات و کاربردهای این سرویس جدید می تواند بسیار فراتر از مثالهای ساده فوق باشد؛ و خوبی قضیه اینست که کاربران تلفنهای موبایل عادت دارند برای هر چیزی پول بدهند (درست بر خلاف کاربران اینترنت که همه چیز را مجانی می خواهند)! اگر یک سایت اینترنتی برای قبول کارت اعتباری از شما درخواست پول کند، فوراً فریادتان بلند خواهد شد، ولی اگر همین اتفاق روی سرویسهای موبایل بیفتد، بدون هیچ اعتراضی قبول می کنید (البته فعلاً).

بگذارید کمی هم به آینده نگاه کنیم: شبکه های شخصی (Personal Area Network)، و کامپیوترهای پوشیدنی (wearable computer). به تازگی IBM ساعتی ساخته که سیستم عامل لینوکس (Linux) روی آن اجرا می شود، و می تواند به اینترنت وصل شده و ایمیل رد و بدل کند (Narayanaswami et al., 2002). در آینده دیگر چیزی بعنوان کارت ویزیت بین افراد رد و بدل نخواهد شد، و آنها می توانند با یک تماس ساعت مچی تمام اطلاعات طرف مقابل را دریافت کنند. به احتمال زیاد کامپیوترهای پوشیدنی (که اطلاعات زیستی فرد را در خود دارند) جای کارتهای مغناطیسی را برای ورود به مکانهای حساس خواهند گرفت، و یا می توانند در هر لحظه مکان فرد را اعلام کنند. امکانات این سیستمها تقریباً بی شمار است.

ساعتها و رادیوهای هوشمند را همه ما سالهاست از طریق فیلمهای جیمز باند می شناسیم، ولی آیا تا بحال گرد و غبار هوشمند به گوشتان خورده است؟ محققان دانشگاه برکلی اخیراً یک کامپیوتر بیسیم ساخته اند، که در مکعبی با ابعاد 1 mm جای می گیرد (Warneke et al., 2001). با این کامپیوترها می توان مسیر حرکت چمدان در فرودگاه ها، و یا جانوران (مثلاً، پرندگان مهاجر) را با دقت کنترل کرد.

۱-۱-۱ تبعات اجتماعی

گسترش روزافزون شبکه های کامپیوتری باعث ایجاد مسائل اجتماعی، اخلاقی و سیاسی خاص خود شده است که در این قسمت برخی از آنها را بررسی می کنیم. یکی از امکانات شبکه های کامپیوتری تبادل آزاد و سریع اطلاعات و اخبار است. البته تا وقتی این پیامها در محدوده های فنی باقی بماند، مشکل چندانی وجود نخواهد داشت؛ در دسر وقتی شروع می شود که صحبت به مسایل حساس (از قبیل سیاست، مذهب یا سکس) کشیده شود.

نظرها و دیدگاههایی که توسط اعضای یک گروه خبری پُست می شود، ممکنست برای افراد دیگر بسیار ناهنجار و موهن باشد؛ و وقتی پیامها به متن محدود نشود، کار بدتر هم خواهد شد. امروزه براحتمی می توان

عکسهای بسیار واضح و باکیفیت عالی (و یا حتی کلیپهای ویدئویی کوچک) را از طریق اینترنت منتشر کرد. برخی از افراد در زندگی به فلسفه «زندگی کن، و بگذار زندگی کنند» معتقدند، اما عده زیادی هم هستند که احساس می‌کنند به برخی مطالب (مانند حمله به کشورها یا مذاهب دیگر، صور قبیحه و غیره) نباید اجازه انتشار داد. کشورهای مختلف هم دارای قوانین متفاوتی در این زمینه‌ها هستند؛ و جدال از همین جا شروع می‌شود. در این میان بسیاری از افراد اپراتورهای شبکه را (مانند روزنامه‌ها و مجلات) مسئول محتویات شبکه می‌دانند، اما واقعیت اینست که یک شبکه بیشتر شبیه اداره تلفن و پست است تا روزنامه یا مجله (و نمی‌توان آنرا مسئول چیزهایی که از این طریق مبادله می‌شود، دانست). از طرف دیگر، اگر اپراتور شبکه اجازه داشته باشد مطالب را سانسور کند، به احتمال زیاد (برای فرار از متهم شدن) روی کوچکترین چیزها هم انگشت خواهد گذاشت، و بدین ترتیب حقوق افراد در زمینه آزادی بیان از بین خواهد رفت. بحث موافق و مخالف همچنان ادامه دارد (و پراحتی می‌توان حدس زد که به این زودی‌ها هم به نتیجه نخواهد رسید).

بحث جالب دیگر حقوق و رابطه کارگر و کارفرما است. بسیاری از افراد در محل کار خود ایمیل می‌فرستند، و یا ایمیل‌های رسیده را می‌خوانند. برخی از کارفرمایان ادعا می‌کنند که آنها حق دارند ایمیل‌های کارمندان خود را بخوانند و یا آنها را سانسور کنند؛ و صد البته کارمندان با این حرفها موافق نیستند!

حتی اگر بپذیریم کارفرمایان در ادعای خود محق هستند، آیا می‌توان این رابطه را به دانشجو و دانشگاه (و یا دانش‌آموز و مدرسه) تعمیم داد؟ در سال ۱۹۹۴ دانشگاه کارنگی سلون تصمیم گرفت برخی از پیامهای رسیده را که در آنها به موضوعات سکسی پرداخته شده بود، سانسور کند (با این استدلال که این مطالب برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست). سالها طول کشید تا پس لرزه‌های این اقدام فروکش کند.

و از همه مهمتر رابطه دولت با شهروندان است. اداره آگاهی فدرال ایالات متحده (FBI) سالهاست سیستمی را در مراکز ارائه سرویس اینترنت (ISP) نصب کرده، که به آن اجازه می‌دهد تا ایمیل‌های ورودی و خروجی را تجسس کند (Blaze and Bellovin, 2000; Sobel, 2001; Zacks, 2001). نام این سیستم Carnivore (گلی گوشتخوار) بود، که بدلیل حساسیتهای ایجاد شده در جامعه به نام کم ضررتر DCS1000 تغییر داده شد (با این حال کار آن همچنان جاسوسی در ایمیل‌های مردم بود). طبق اصلاحیه چهارم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، دولت بدون مجوز قانونی حق تجسس در احوال شخصی افراد را ندارد. اینکه این قانون نوشته شده در قرن هیجدهم هنوز در قرن بیست و یک اعتبار دارد یا خیر، را آینده روشن خواهد کرد.

فضولی در کار مردم به دولت محدود نمی‌شود؛ بخش خصوصی هم از این گناه در امان نیست. برای مثال، مرورگرهای وب از فایل‌های کوچکی بنام کوکی (cookie) استفاده می‌کنند که اطلاعات شخصی افراد را در اختیار شرکتها می‌گذارد، و حتی می‌تواند منجر به افشای شماره کارتهای اعتباری و اطلاعات محرمانه دیگر روی اینترنت شود (Berghel, 2001).

در شبکه‌های کامپیوتری می‌توان پیامهای بدون نام و نشانی فرستاد، که در جای خود می‌تواند مفید باشد. مثلاً، کارمندان، دانشجویان و یا مردم عادی می‌توانند بدین طریق اعمال خلاف رؤسای شرکتها، استادان و سیاستمداران را به اطلاع عموم برسانند بدون آنکه از اقدامات تلافی‌جویانه آنها ترسی به دل راه دهند. (البته در بسیاری از کشورها از این قبیل اطلاعات بدون منبع نمی‌توان در دادگاه بعنوان مدرک جرم استفاده کرد.)

وضعیت فعلی شبکه‌های کامپیوتری شبیه موقعیت کتابهای چاپی در ابتدای اختراع این صنعت بود: افراد عادی وسیله‌ای بدست آورده بودند تا با آن صدای خود را به گوش دیگران برسانند. اما این آزادی با خود تبعات اجتماعی، سیاسی و اخلاقی خاصی بدنبال داشت، که همچنان لاینحل باقی مانده است.

زندگی همیشه بدین منوال است: هر سکه‌ای دو رو دارد. اینترنت هم از این قاعده مستثنی نیست. امکان

دسترسی سریع و آسان به اطلاعات ارمغان اینترنت است، ولی خروارها اطلاعات منفی، غلط و گمراه‌کننده وجه دیگر آن است. راهتمایی بهداشتی که تازگی در اینترنت خوانده‌اید (و احتمالاً می‌خواهید به آن عمل کنید)، ممکنست از یک برنده جایزه نوبل آمده باشد، یا یک دانش‌آموز بازیگوش دبیرستانی.

شبکه‌های کامپیوتری انواع جدیدی از جرم و رفتارهای ضداجتماعی را نیز با خود آورده‌اند. هر روز که صندوق پستی خود را باز می‌کنید، دهها و صدها پیام مزخرف و بدرنخور در آن می‌بینید (و حتی کم‌کم به آن عادت کرده‌اید). این نتیجه کار افرادیست که میلیونها آدرس ایمیل را روی یک CD جمع کرده، و (بدون رضایت صاحبان این آدرسها) به این و آن می‌فروشند. و تازه اینها دسته‌بی‌آزارها هستند؛ این روزها کسی پیدا نمی‌شود که صابون و ویروسهایی که از طریق ایمیل منتشر می‌شوند، به تنش نخورده باشد.

دزدی هویت یکی دیگر از خطرات سرقت اطلاعات از طریق اینترنت است. (درباره سرقت‌های ادبی و نقض گسترده و وسیع قانون حق‌التالیف در اینترنت قبلاً هم صحبت کردیم.)

بسیاری از این مشکلات حاصل ضعف (و یا عدم رعایت) مسائل امنیتی در اینترنت است. اگر تمام پیامهای ایمیل بصورت رمز در آیند، سرقت اطلاعات بسیار مشکلتر خواهد شد (این تکنولوژی توسعه زیادی یافته، که در فصل ۸ مفصلاً به آن خواهیم پرداخت). مشکل اینجاست که بالا بردن سطح ایمنی مترادف است با بالا رفتن هزینه، و این چیزی نیست که به آسانی پذیرفته شود. تعداد زیادی از این مسایل نیز به مشکلات و باگهای موجود در نرم‌افزارها مربوط می‌شود، که خود حاصل بزرگتر و پیچیده‌تر شدن آنهاست. اگر روی برنامه‌ها بر حسب بزرگی و پیچیدگی آنها مالیات بسته شود، شاید این مشکل تا حدی حل شود؛ البته خیلی‌ها این راه حل را نمی‌پسندند! پس دادن پول برنامه‌های معیوب نیز می‌تواند راه حل خوبی باشد، فقط مشکل اینجاست که چنین قانونی ظرف یک سال کل صنعت نرم‌افزار را ورشکست خواهد کرد!

۲-۱ ساخت افزار شبکه

اکنون وقت آنست که توجه خود را از مسایل متفرقه به موضوع اصلی (یعنی همان شبکه‌های کامپیوتری) معطوف کنیم. هیچ طبقه‌بندی پذیرفته شده‌ای که در برگیرنده تمام انواع شبکه‌های کامپیوتری باشد، وجود ندارد، ولی در این میان می‌توان به دو عامل مهم توجه کرد: تکنولوژی انتقال و اندازه شبکه. اجازه دهید این دو را جداگانه بررسی کنیم. امروزه دو تکنولوژی انتقال بیش از همه گسترش یافته و فراگیر هستند:

۱. ارتباطات پخش (broadcast)

۲. ارتباطات همتا به همتا (peer-to-peer)

شبکه‌های پخش (broadcast network) دارای یک کانال مخابراتی هستند که بین همه کامپیوترهای شبکه به اشتراک گذاشته شده است. هر یک از کامپیوترها می‌توانند پیامهای خود را در بسته (packet) های کوچک مخابره کنند، و تمام کامپیوترهای دیگر این پیامها را دریافت خواهند کرد. آدرس کامپیوتری که این بسته در حقیقت برای وی ارسال شده، در بخشی از پیام نوشته می‌شود. هر کامپیوتری به محض دریافت بسته، آدرس گیرنده را چک می‌کند؛ اگر پیام برای او باشد، آنرا پردازش می‌کند؛ ولی اگر پیام متعلق به دیگری باشد، بسادگی آنرا نادیده می‌گیرد. بعنوان مقایسه، فرض کنید کسی در انتهای راهرویی که در دو طرف آن پُر از اتاقهای متعدد است، فریاد بزند «آقای واتسون، ببانید. با شما کار دارم.» با اینکه این پیام به گوش همه افراد می‌رسد، فقط آقای واتسون به آن پاسخ می‌دهد و دیگران توجهی به آن نخواهد کرد. یا وقتی در سالن انتظار فرودگاه اعلام می‌شود که «مسافران پرواز ۶۴۴ به خروجی ۱۲ مراجعه کنند»، فقط آنهایی که بلیط این پرواز را دارند، عکس‌العمل نشان می‌دهند.

در شبکه‌های پخش با تعبیه یک کُد خاص در فیلد آدرس (address field) می‌توان یک پیام را به تمام

کامپیوترها ارسال کرد. چنین پیامی را همه کامپیوترها متعلق به خود تلقی کرده، و آنرا می خوانند. به این تکنیک پخش (broadcasting) گفته می شود. در برخی از سیستمهای پخش امکان ارسال پیام به دسته ای از کامپیوترها نیز وجود دارد، که به آن پخش گروهی (multicasting) می گویند. بدین منظور، معمولاً از یک بیت خاص در فیلد آدرس استفاده می شود، و همه آنهايي که این بیت در آنها وجود دارد عضو گروه محسوب شده و پیام را می گیرند. در شبکه های همنا به همنا (peer-to-peer network) بین تک تک کامپیوترها مسیر ارتباطی مستقل وجود دارد. البته وقتی یک بسته بخواهد از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر برود، احتمالاً سر راه خود از چند ماشین بینابینی نیز عبور خواهد کرد. معمولاً در این قبیل شبکه ها مسیرهای متعددی بین دو کامپیوتر خاص می توان برقرار کرد، که از نظر طول مسیر با هم تفاوت دارند، و یافتن کوتاهترین مسیر یکی از مسایل مهم در این گونه شبکه ها است. بعنوان یک قاعده کلی (البته با استثنای متعدد)، شبکه های کوچک، متمرکز و محلی از نوع پخش هستند، و شبکه های بزرگ و گسترده از نوع همنا به همنا. به ارتباط همنا به همنا گاهی پخش تکی (unicasting) نیز گفته می شود. روش دیگر طبقه بندی شبکه ها اندازه شبکه است. در شکل ۱-۶ نوعی طبقه بندی بر اساس اندازه را مشاهده می کنید.

در بالا شبکه های شخصی (Personal Area Network) را می بینید (شبکه هایی که متعلق به یک فرد خاص هستند). ارتباط بیسیم بین ماوس، کی بورد، چاپگر، PDA و کامپیوتر از این نوع است. بعد از آن شبکه های محلی (LAN)، شهری (MAN) و گسترده (WAN) می آیند. در آخر هم شبکه شبکه ها (شبکه ای که هر نقطه از آن خود یک شبکه کامل است) - و اینترنت معروفترین نمونه آن است - می آید. در این طبقه بندی فاصله کامپیوترها اهمیت زیادی دارد، چون تکنولوژی ارتباطی به شدت به آن وابسته است. در این کتاب درباره تمام این شبکه ها صحبت خواهیم کرد. در زیر هر یک از این شبکه ها را مختصراً معرفی می کنیم.


۱.۲.۱ شبکه های محلی (Local Area Network)

شبکه محلی، یا LAN، شبکه ایست خصوصی واقع در یک ساختمان یا مجتمع، که حداکثر ابعاد آن یکی دو کیلومتر باشد. از این نوع شبکه معمولاً برای متصل کردن کامپیوترهای یک شرکت و به اشتراک گذاشتن منابع (مانند چاپگر) یا مبادله اطلاعات استفاده می شود. یک شبکه LAN سه مشخصه اصلی دارد، که آنرا از سایر انواع شبکه متمایز می کند: (۱) اندازه، (۲) تکنولوژی انتقال اطلاعات، و (۳) توپولوژی (topology).

اندازه LAN بسیار محدود است، بگونه ای که زمان انتقال سیگنالها در آن (حتی در بدترین شرایط) بسیار کم و از قبل قابل پیش بینی است. دانستن این محدودیتها برای طراحی شبکه بسیار مهم و اساسی است، و باعث ساده تر شدن مدیریت شبکه نیز می شود.

فاصله پردازنده ها	محل نسبی پردازنده ها	نمونه
1 m	روی یک میز	شبکه شخصی
10 m	یک اتاق	شبکه محلی
100 m	یک ساختمان	.
1 km	یک مجتمع	.
10 km	یک شهر	شبکه شهری
100 km	یک کشور	شبکه گسترده
1000 km	یک قاره	.
10,000 km	کره زمین	اینترنت

شکل ۱-۶. طبقه بندی شبکه ها بر اساس اندازه و فاصله پردازنده ها.



شکل ۱-۷. دو شبکه پخش. (الف) باس. (ب) حلقوی.

تکنولوژی انتقال اطلاعات در LAN معمولاً به کابل متکیست (و از این نظر بسیار شبیه شبکه های تلفن است). سرعت انتقال اطلاعات در LAN بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون بیت در ثانیه (که با Mbps مشخص می شود)، تأخیر انتشار در آن کم (در حد میکرو یا نانوثانیه)، و خطا در آن بسیار اندک است. LAN های جدیدتر به سرعت 10 Gbps نیز دست یافته اند. سرعت انتقال در شبکه معمولاً با واحد مگابیت بر ثانیه (1,000,000 bits/sec) یا گیگابیت بر ثانیه (1,000,000,000 bits/sec) اندازه گیری می شود.

توپولوژی های مختلفی برای شبکه های محلی پخش وجود دارد، که در شکل ۱-۷ دو تا از آنها را می بینید. در یک شبکه باس (bus network - شبکه ای با کابل کشی خطی) در هر لحظه فقط یکی از کامپیوترها مجاز به استفاده از خط و ارسال اطلاعات است، و تمام ماشینهای دیگر بایستی در این مدت از ارسال هر گونه اطلاعات خودداری کنند. در این قبیل شبکه ها بایستی مکانیزمی برای حل اختلاف (در مواقعی که دو کامپیوتر همزمان با هم شروع به ارسال می کنند) وجود داشته باشد. این مکانیزم می تواند متمرکز (centralized) یا توزیع شده (distributed) باشد. یکی از مکانیزمهای حل اختلاف در شبکه های باس پخش IEEE 802.3 نام دارد (که به اترنت - Ethernet - نیز معروف است)، و با کنترل غیرمتمرکز در سرعتهای 10 Mbps تا 10 Gbps کار می کند. کامپیوترهای یک شبکه اترنت در هر زمانی می توانند اقدام به ارسال کنند، ولی اگر تصادفی بین آنها پیش آمد، هر یک از آنها مدتی (که بصورت تصادفی تعیین می شود) صبر کرده و دوباره سعی خواهد کرد.

نوع دیگری از شبکه های پخش، شبکه حلقوی (ring network) است. در یک شبکه حلقوی، هر بیت اطلاعات بصورت مستقل (و بدون اینکه بخواهد منتظر سایر بیت های بسته ای که به آن تعلق دارد، شود) در شبکه منتشر می شود. با توجه به سرعت بالای انتشار الکترونها در محیطهای رسانا، هر بیت حتی قبل از انتشار بیت های بعدی، می تواند بارها محیط شبکه را دور بزند. در این نوع شبکه هم بایستی مکانیزمی برای حل اختلاف بین کامپیوترهای متخاصم وجود داشته باشد. اغلب این مکانیزمها به نوعی نوبت بندی متکی هستند. یکی از این مکانیزمها IEEE 802.5 (یا IBM Token Ring) است، که در سرعتهای 4 Mbps و 16 Mbps کار می کند. FDDI یکی دیگر از شبکه های پخش حلقوی است.

نوع دیگری از تقسیم بندی شبکه های پخش بر حسب نحوه اختصاص کانال است، و به استاتیک و دینامیک تقسیم می شود. در اختصاص کانال استاتیک هر کامپیوتر برای مدت زمانی محدود و مشخص کانال را در دست می گیرد، و فقط در این بُرش زمانیست که می تواند اطلاعات ارسال کند. در این روش پهنای باند کانال بشدت هدر می رود، چون بسیار پیش می آید که وقتی نوبت به یک کامپیوتر می رسد، چیزی برای گفتن ندارد. به همین دلیل، سیستمهای امروزی اغلب پهنای باند را بصورت دینامیک (بر حسب نیاز) تخصیص می دهند.


تخصیص دینامیک کانال خود بر دو نوع است: متمرکز و غیرمتمرکز. در نوع متمرکز یک موجودیت مشخص (بنام واحد تصمیم‌گیرنده - Arbitration Unit) وجود دارد، که درخواست‌ها را دریافت کرده، بر اساس نوعی الگوریتم داخلی نوبت‌ها را تعیین می‌کند. در تخصیص کانال غیرمتمرکز این موجودیت تصمیم‌گیرنده وجود ندارد، و تصمیم‌گیری بر عهده تک تک کامپیوترهاست. شاید فکر کنید این روش جز هرج و مرج نتیجه‌ای ندارد، ولی چنین نیست (در آینده خواهید دید که الگوریتمهایی وجود دارند که می‌توانند به اوضاع سر و سامان بدهند).

۲.۲.۱ شبکه‌های شهری (Metropolitan Area Network)

شبکه شهری، یا MAN، شبکه‌ایست که یک شهر را پوشش می‌دهد. شبکه‌های تلویزیون کابلی بهترین نمونه MAN هستند. اولین شبکه‌های تلویزیون کابلی در نقاط کور شهرها راه‌اندازی شدند، بدین ترتیب که یک آنتن مرکزی و بزرگ در محلی که فرستنده اصلی را می‌دید نصب، و از این آنتن کابلهایی به مشترکان محروم از برنامه‌های تلویزیونی کشیده می‌شد.

در ابتدا این سیستمها بطور اختصاصی برای هر محل ساخته می‌شد، ولی بزودی شرکت‌های بزرگ بوی پول را از آن استشمام کردند، و با کسب اجازه دولت تمام شهر را زیر پوشش کابلهای خود بردند. این شبکه‌ها برای پخش برنامه هم برنامه‌ریزی خاصی دارند، مثلاً یک شبکه فقط اخبار پخش می‌کند، دیگری فقط برنامه‌های ورزشی دارد، و آن یکی فقط آشپزی. این شبکه‌ها بسیار تخصصی بودند، و تا اواخر دهه ۱۹۹۰ فقط برنامه‌های تلویزیونی پخش می‌کردند.

با شروع گرایش عمومی به اینترنت، گردانندگان این شبکه‌ها بزودی دریافتند که با تغییری مختصر در سیستمهای خود می‌توانند از قسمت‌های بالاستفاده پهنای باند برای ارائه سرویسهای دوطرفه اینترنت بهره ببرند. از این لحظه بود که شبکه‌های تلویزیون کابلی تبدیل به شبکه‌های شهری (MAN) شدند. در شکل ۱-۸ نمایی تقریبی از یک شبکه شهری را ملاحظه می‌کنید. در این شکل می‌بینید که ابتدا سیگنالهای تلویزیونی و اینترنتی ترکیب شده و به یک مرکز فوق-توزیع (head end) می‌روند، تا از آنجا در خانه‌های مشترکان توزیع شوند. (در فصل ۲ باز هم به این مبحث خواهیم پرداخت).



شکل ۱-۸ یک شبکه شهری مبنی بر تلویزیون کابلی.

تلویزیون کابلی تنها مثال زنده MAN نیست. اخیراً تحقیقاتی بر روی اینترنت بیسیم پرسرعت (high-speed wireless Internet) انجام شده، که نتیجه آن نوع دیگری از MAN خواهد بود. با این استاندارد که IEEE 802.16 نام دارد، در فصل ۲ بیشتر آشنا خواهید شد.

۳-۲-۱ شبکه های گسترده (Wide Area Network)


شبکه گسترده، یا WAN، گستره جغرافیایی بزرگی (مانند یک کشور یا قاره) دارد. در این نوع شبکه کامپیوترهایی هستند که برنامه های کاربردی روی آنها اجرا می شود، و معمولاً به آنها میزبان (host) می گویند. این کامپیوترها توسط زیرشبکه های مخابراتی (communication subnet) - یا بطور مختصر، زیرشبکه - به هم متصل می شوند. میزبانها متعلق به افراد هستند، در حالیکه زیرشبکه اغلب به شرکتهای مخابرات تعلق دارد. وظیفه زیرشبکه انتقال پیام از یک میزبان به میزبان دیگر است. جدا کردن این دو بخش (میزبانها و زیرشبکه) طراحی شبکه های WAN را تا حد زیادی ساده می کند.

در اغلب شبکه های گسترده، زیرشبکه از دو بخش مجزا تشکیل می شود: خطوط انتقال (transmission lines) و تجهیزات سوئیچینگ (switching elements). خطوط انتقال وظیفه رد و بدل کردن اطلاعات را بر عهده دارند، و می توان برای ایجاد آنها از سیم مسی، فیبر نوری یا حتی امواج رادیویی استفاده کرد. تجهیزات سوئیچینگ کامپیوترهای خاصی هستند که ارتباط بین خطوط انتقال را برقرار می کنند. وقتی داده ها از یک خط وارد می شود، این کامپیوتر باید مسیر خروجی آنها را مشخص کند. این کامپیوترهای سوئیچینگ به نامهای مختلفی خوانده می شوند، که می توان از معروفترین آنها به مسیریاب (router) اشاره کرد.


در این مدل (شکل ۱-۹) معمولاً هر کامپیوتر میزبان در یک شبکه محلی قرار دارد که از طریق یک مسیریاب به قسمتهای دیگر متصل می شود (البته در مواردی میزبان می تواند مستقیماً نیز به مسیریاب وصل باشد). به مجموعه خطوط مخابراتی و مسیریابها (منهای کامپیوترهای میزبان) زیرشبکه گفته می شود.

معنای اولیه زیرشبکه همان است که در بالا گفته شد، یعنی مجموعه خطوط مخابراتی و مسیریابها که وظیفه آنها انتقال اطلاعات از یک میزبان به میزبان دیگر است. اما سالها بعد از این اصطلاح در ارتباط با آدرس دهی شبکه ها نیز استفاده شد (فصل ۵ را ببینید). متأسفانه هنوز اصطلاح مناسبی برای کاربرد اولیه آن پیدا نشده است، و ما هم (با کمی شک و تردید) آنرا در هر دو مورد بکار خواهیم برد، که با توجه به موضوع بحث می توان معنای مورد نظر را استنباط کرد.

در بسیاری از WANها تعداد زیادی خطوط انتقال وجود دارد، که هر کدام یک جفت مسیریاب را به هم وصل می کنند. اگر دو مسیریاب که اتصال فیزیکی مستقیم ندارند، بخواهند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، باید این کار را بصورت غیرمستقیم (از طریق مسیریابهای دیگر) انجام دهند. وقتی یک بسته داده در مسیر خود (از مسیریاب



شکل ۱-۹. ارتباط بین کامپیوترهای میزبان و LANها در یک زیرشبکه.



شکل ۱-۱۰. استریم (جریان) بسته‌ها از مبدأ به مقصد.

مبدأ به مسیریاب مقصد) از چند مسیریاب بینابینی عبور می‌کند، ابتدا بصورت کامل دریافت و ذخیره شده، و پس از آزاد شدن خط خروجی به سمت مقصد فرستاده می‌شود. زیر شبکه‌هایی که بر اساس این قاعده عمل می‌کنند، به زیر شبکه ذخیره-ارسال (store-and-forward) یا سوئیچ بسته (packet-switched) معروفند. تقریباً تمامی شبکه‌های WAN (بجز شبکه‌های ماهواره‌ای) از این نوع هستند. اگر اندازه بسته‌ها کوچک و یکسان باشد، به آنها سلول (cell) نیز گفته می‌شود.

به دلیل اهمیت مفهوم زیر شبکه سوئیچ بسته، لازمست کمی بیشتر درباره آن توضیح دهیم. وقتی پروسی در یک میزبان می‌خواهد پیامی به میزبان دیگر بفرستد، ابتدا آنرا به بسته‌های کوچکتر (که پشت سر هم شماره‌گذاری می‌شوند) تقسیم می‌کند. این بسته‌ها بصورت مستقل به طرف مقابل ارسال می‌شوند، و بعد از رسیدن تمامی آنها به مقصد، در آنجا دوباره به یکدیگر مونتاژ شده و پیام اصلی را می‌سازند (شکل ۱-۱۰ را ببینید).

در این شکل تمام بسته‌ها از طریق مسیر ACE به مقصد رسیده‌اند (در حالیکه مسیرهای ABDE و ACDE نیز وجود داشت). در برخی از شبکه‌ها این یک الزام است، یعنی تمام بسته‌های یک پیام باید از یک مسیر عبور کنند، در حالیکه در شبکه‌های دیگر این بسته‌ها می‌توانند از مسیرهای مختلف عبور کنند. البته، اگر مسیری بهترین مسیر ممکن باشد (مانند ACE در اینجا)، همه بسته‌ها از آن مسیر عبور خواهند کرد، حتی اگر شبکه چنین الزامی را تحمیل نکرده باشد.

تصمیم‌گیری درباره مسیر ارسال بسته‌ها امری داخلی است، یعنی هر مسیریاب خود درباره آن تصمیم می‌گیرد. وقتی یک بسته به مسیریاب A می‌رسد، این مسیریاب A است که تصمیم می‌گیرد آنرا از طریق خط متصل به B بفرستد یا از خط متصل به C. مسیریاب‌ها برای تصمیم‌گیری درباره مسیر بسته‌ها از الگوریتمهای مسیریابی (routing algorithm) استفاده می‌کنند، که درباره آنها در فصل ۵ صحبت خواهیم کرد.

تمام شبکه‌های WAN از نوع سوئیچ بسته نیستند، مانند سیستمهای ماهواره‌ای. در این سیستمها هر روتر آنتنی دارد که از طریق آن اطلاعات را به ماهواره می‌فرستد، یا اطلاعات ارسالی آن را دریافت می‌کند. تمام مسیریاب‌های این مجموعه می‌توانند به ماهواره گوش کنند (و حتی برخی از آنها به اطلاعات ارسالی از مسیریاب‌های همسایه نیز گوش می‌کنند). البته شبکه‌هایی هم وجود دارد که فقط برخی از مسیریاب‌های آن (و نه همه آنها) ارتباط ماهواره‌ای دارند. شبکه‌های ماهواره‌ای ذاتاً از نوع پخش هستند، و اغلب در جاهایی بکار می‌روند که این طریقه پخش اهمیت داشته باشد.

۲-۱ شبکه‌های بیسیم (Wireless Network)

مخابرات دیجیتال بیسیم ایده جدیدی نیست. کُد موری که فیزیکدان ایتالیایی گاگلیلمو مارکونی در سال ۱۹۰۱ از یک کشتی به ساحل مخابره کرد، را می‌توان اولین پیام دیجیتال بیسیم محسوب کرد. سیستمهای جدید مخابرات

بیسیم فقط کارایی بهتری دارند، اما ایده اصلی در واقع همان است. در ساده‌ترین صورت، شبکه‌های بیسیم را می‌توان به سه دسته بزرگ تقسیم کرد:

۱. ارتباطات بین سیستمی
۲. LAN های بیسیم
۳. WAN های بیسیم


ارتباطات بین سیستمی (system interconnection) یعنی برقراری ارتباط بین قطعات داخلی یک کامپیوتر با استفاده از امواج رادیویی کوتاه بُرد. تقریباً هر کامپیوتری یک مانیتور، صفحه کلید یا ماوس دارد که معمولاً با کابل به آن متصل می‌شوند. برای بسیاری از کاربران خانگی (و حتی اداری) وصل کردن این کابلها (با اینکه آنها طوری طراحی شده‌اند که نتوان هیچکدام را به دیگری وصل کرد) یک کار شاق است، و برای این کار دست به دامان تکنسین‌های کامپیوتر می‌شوند. به همین علت، برخی از شرکتهای سازنده کامپیوتر دور هم جمع شدند، و یک شبکه بیسیم با بُرد کوتاه بنام بلوتوث (Bluetooth) اختراع کردند که این قطعات را بدون استفاده از سیم به کامپیوتر متصل می‌کند. تکنولوژی بلوتوث اجازه می‌دهد تا دستگاههایی مانند چاپگر، دوربین دیجیتال، گوشی، و اسکتر نیز (با قرار گرفتن در بُرد امواج آن) به کامپیوتر متصل شوند. برای این کار به هیچ اتصال فیزیکی یا حتی نصب درایور نیاز نیست، و فقط کفایت دستگاه را روشن کرده و در بُرد کامپیوتر قرار دهید، تا کار کند. برای بسیاری از کاربران این یک مزیت خارق‌العاده است.

ارتباطات بین سیستمی اساساً بر الگوی اصلی-پیرو (master-slave) مبتنی است (شکل ۱-۱۱ الف). در این سیستم، کامپیوتر اصلی است و با وسایل جانبی بعنوان رعایای خود صحبت می‌کند. این کامپیوتر اصلی است که به رعایا می‌گوید از چه آدرسی استفاده کنند، کی حرف بزنند، چه مدت حرف بزنند، روی چه فرکانسی صحبت کنند، و مانند آن. در باره تکنولوژی بلوتوث در فصل ۴ مفصلاً صحبت خواهیم کرد.

نوع دیگر ارتباطات بیسیم، شبکه محلی بیسیم (یا LAN بیسیم) است. در این سیستم هر کامپیوتر یک مودم رادیویی و یک آنتن دارد، که به وسیله آن با کامپیوترهای دیگر ارتباط برقرار می‌کند. در اغلب این سیستمها یک آنتن مرکزی روی پشت بام وجود دارد (شکل ۱-۱۱ ب)، که ارتباط بین کامپیوترها را تسهیل می‌کند، اما اگر شبکه باندازه کافی کوچک باشد، آنها می‌توانند مستقیماً با هم حرف بزنند. این نوع شبکه در دفاتر کوچک، خانه‌ها و جاهایی که کابل‌کشی مشکل است، سرعت در حال گسترش است. مهمترین استاندارد LAN های بیسیم IEEE 802.11 نام دارد، که در اغلب سیستمها از آن استفاده می‌شود.

نوع سوم ارتباطات بیسیم، سیستمهای WAN بیسیم است. شبکه رادیویی بکار رفته در سیستمهای تلفن همراه از این نوع است. این سیستمها اکنون نسل سوم خود را پشت سر می‌گذارند. نسل اول آنالوگ بود و فقط برای صدا از آن استفاده می‌شد. نسل دوم با اینکه دیجیتال شده بود، ولی باز هم فقط از صدا پشتیبانی می‌کرد. نسل سوم نیز دیجیتال است، و اینک همزمان از صدا و دیتا پشتیبانی می‌کند. WAN های بیسیم اساساً تفاوتی با LAN بیسیم ندارند، و فقط بُرد آنها بیشتر و البته نرخ انتقال داده‌ها کمتر است. LAN های بیسیم می‌توانند داده‌ها را با سرعتهایی در حد 50 Mbps (در محدوده چند ده متر) منتقل کنند. نرخ انتقال داده‌ها در WAN های بیسیم بزحمت به 1 Mbps می‌رسد، ولی بُرد آنها بجای متر با کیلومتر سنجیده می‌شود. در فصل ۲ درباره این سیستمها بسیار خواهیم گفت.

علاوه بر این شبکه‌های کم سرعت، اکنون WAN های بیسیم پُر ظرفیت نیز در دست توسعه است. دسترسی پُر سرعت به اینترنت از منزل و دفتر کار بدون استفاده از خطوط تلفن، از اولین کاربردهای این شبکه‌هاست. استاندارد این سیستم (که به آن سرویس توزیع چند نقطه‌ای محلی گفته می‌شود) IEEE 802.16 نام دارد، که درباره آن در فصل ۴ بیشتر صحبت خواهیم کرد.




شکل ۱-۱۱. (الف) پیکربندی بلوتوث. (ب) LAN بیسیم.

تقریباً تمام شبکه‌های بیسیم باید در جایی به یک شبکه معمولی متصل شوند، تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند؛ این کار را به روشهای مختلف می‌توان انجام داد. برای مثال، در شکل ۱-۱۲ الف هواپیمایی رامی‌بینید، که در آن تعدادی از مسافران مودمهای خود را به تلفنهای تعبیه شده در صندلی‌های هواپیما وصل کرده‌اند؛ این تماسها بکلی از هم مستقلند. اما در شکل ۱-۱۲ ب روش بهینه‌تری را ملاحظه می‌کنید، که در آن هر صندلی یک اتصال اینترنت دارد، و مجموعه آنها تشکیل یک LAN معمولی می‌دهند؛ و این LAN به یک مسیر یاب بیسیم وصل است که ارتباط آنها را با دنیای خارج برقرار می‌کند.

بسیاری افراد فکر می‌کنند که بیسیم موج آینده است (برای مثال، Bi et al., 2001؛ Leeper, 2001؛ Varshey and Vetter, 2000)، ولی حداقل یک صدای مخالف هم وجود دارد. باب متکالف، مخترع اینترنت، می‌گوید: «کامپیوترهای موبایل بیسیم مثل دستشویی‌های متحرک هستند - آنها فقط بدرد بیک نیک، کارگاه‌های ساختمانی و اردوهای کوتاه مدت می‌خورند. نصیحت من اینست که در خانه خود کابل اینترنت بکشید، و منتظر آینده بمانید» (Metcalfe, 1995). شاید تاریخ بعدها این اظهار نظر را در کنار جمله تاریخی تی جی واتسون رئیس IBM در سال ۱۹۴۵ بگذارد، که در پاسخ اینکه چرا IBM وارد بازار کامپیوتر نمی‌شود، گفته بود: «دنیا تا سال ۲۰۰۰ به چهار یا پنج کامپیوتر بیشتر نیاز نخواهد داشت.»

۵-۲-۱ شبکه‌های خانگی (Home Network)

از هم اکنون می‌توان شبکه‌های خانگی را در افق آینده دید. ایده اصلی آن است که تمام یک وسایل یک خانه بتوانند



شکل ۱-۱۲. (الف) کامپیوترهای سفری منفرد. (ب) یک LAN پرنده.

با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، و بتوان آنها را از طریق اینترنت کنترل کرد. این یکی از آن چیزهایی است که هیچکس منتظر آن نبوده (مانند، کنترل از راه دور تلویزیون و تلفن همراه)، ولی وقتی آمد دیگر هیچکس نمی تواند زندگی بدون آن را تصور کند.

وسایل زیادی را می توان در یک شبکه به هم متصل کرد، که از واضحترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. کامپیوترها (رومیزی، سفری، PDA، وسایل جانبی)
۲. وسایل سرگرمی (تلویزیون، DVD، ویدئو، دوربین دیجیتال، استریو، MP3)
۳. وسایل مخابراتی (تلفن معمولی و همراه، فکس، دستگاههای ارتباط داخلی)
۴. لوازم خانگی (میکروویو، یخچال، ساعت، بخاری، تهویه مطبوع، چراغ)
۵. وسایل اندازه گیری از راه دور (آلارم دود یا دزدی، قرائت کنتور، ترموستات، دوربین اتاق بچه)

شبکه های خانگی به بسیاری از خانه ها راه یافته است؛ در این خانه ها وسایلی وجود دارد که یک ارتباط پرسرعت اینترنت را بین چند کامپیوتر به اشتراک می گذارند. با گسترش سرگرمی ها روی اینترنت، بزودی شاهد تلویزیونها و استریوهایی خواهیم بود که مستقیماً به اینترنت متصلند (و این ارتباط دو جانبه خواهد بود، چرا که شاید شما هم مایل باشید فیلمها و موزیکهای خود را با دوستان و آشنایان به اشتراک بگذارید). مخابرات بین المللی از هم اکنون یک کالای در دسترس است، ولی بزودی این سرویسها بصورت دیجیتال و از طریق اینترنت ارائه خواهند شد. امروزه کمتر خانه ای را می توان یافت که یک دوجین ساعت نداشته باشد، و با آمدن بهار و پائیز صاحبخانه مجبور است آنها را دستی جلو یا عقب بکشد؛ اگر تمام این ساعتها به اینترنت متصل باشند، می توان آنها را بصورت خودکار تنظیم کرد. کنترل خانه و مشاهده اتفاقاتی که در غیبت ما در آن می گذرد، یکی از آرزوهای دیرینه ماست، که اینک به واقعیت تبدیل شده است. (دیگر می توانید با خیال راحت به سینما بروید، و بچه ها در خانه تنها بگذارید!) شاید فکر کنید هر یک از این کاربردها به شبکه ای مجزا نیاز دارد، اما یکپارچه کردن آنها احتمالاً ایده بهتری است.

شبکه های خانگی تفاوت های ذاتی با سایر انواع شبکه دارد. اول اینکه نصب آن نباید پیچیده باشد. آنهایی که در این سالها درگیر کار نصب شبکه بوده اند، با جوابهای زیر (وقتی یک مشتری با مشکلی مواجه شده و به شما تلفن می زند) کاملاً آشنا هستند: (۱) دفترچه راهنما را با دقت بخوانید، (۲) کامپیوتر را دوباره بوت کنید، (۳) تمام سخت افزارها و نرم افزارهای اضافی - آنهایی که مال شرکت ما نیست! - را حذف کنید، (۴) جدیدترین درایور را از سایت وب ما بردارید و نصب کنید، و بالاخره وقتی هیچکدام از این کارها فایده ای نبخشید، (۵) کامپیوتر را فرمت و ویندوز را از نو نصب کنید. اگر به کسی که یک یخچال اینترنتی خریده، بگوئید آخرین ویرایش سیستم عامل یخچال اینترنتی را بار کرده و نصب کند، مسلماً باعث خوشحالی وی نخواهد شد! آنهایی که کامپیوتر می خرند، عادت دارند با سیستمهایی سر و کله بزنند که کار نمی کند، ولی خریداران اتومبیل، تلویزیون و یخچال این حرفها سرشان نمی شود؛ آنها انتظار دارند وسیله ای که خریده اند از اول بسماله بدون هیچ مشکلی کار کند.

دوم اینکه شبکه های خانگی باید بتوانند تحت هر شرایطی کار کنند. حتی همین حالا هم یک دستگاه کولر گازی با فقط چهار دکمه OFF، LOW، MEDIUM و HIGH، یک دفترچه راهنمای ۳۰ صفحه ای دارد. تصورش را بکنید وقتی این کولر اینترنتی شود، فقط قسمت امنیت آن دستکم ۳۰ صفحه خواهد بود! و این از حد تحمل قسمت اعظم کاربران این قبیل دستگاهها خارج است.

قیمت پائین سومین عامل برای موفقیت شبکه های خانگی است. خیلی از افراد حاضر نیستند ۵۰ دلار پول اضافه برای یک ترموستات اینترنتی بدهند، که چی، فقط درجه حرارت خانه خود را از اداره چک کنند! حتی ۵ دلار را هم شاید خیلی ها بزور بدهند.

از آنجائیکه دنیای آینده دنیای چندرسانه‌ایست، عامل چهارم در مقبولیت شبکه‌های خانگی بالا بودن پهنای باند آنهاست. مطمئن باشید هیچکس یک تلویزیون اینترنتی که فیلمها را با وضوح ۲۴۰×۳۲۰ پیکسل و ۱۰ فریم در ثانیه نشان می‌دهد، نخواهد خرید. حتی اینترنت (که در اغلب ادارات از آن استفاده می‌شود) نیز مناسب چندرسانه‌ای نیست. شبکه‌های خانگی برای آن که بتوانند فراگیر شوند، باید پهنای باند بیشتر را با قیمتی کمتر ارائه کنند.

پنجم، امکان گسترش شبکه‌های خانگی است. این به معنای آن است که جنگ استانداردها باید یک بار و برای همیشه حل شود. اگر امروز به مشتریان خود توصیه کنید وسایل IEEE 1394 (که به فایر وایر - FireWire - معروف است) را بخرند، و سال آینده بگویند امسال مد USB 2.0 است، مطمئن باشید همه آنها را پرانده‌اید. استانداردهای ارتباطی باید سالها (و کابل کشی، دهها سال) ثابت و بدون تغییر باقی بماند.

امنیت و قابلیت اعتماد ششمین عامل موفقیت شبکه‌های خانگی است. اینکه چند تا ایمیل و ویدیو از دست بدهید یک چیز است، و به باد رفتن تمام خانه در اثر لو رفتن کدهای امنیتی آن، یک چیز دیگر.

در این میان یکی از سوالات جالب اینست که شبکه‌های خانگی باید بیسیم باشند یا باسیم. همین حالا هم در اغلب خانه‌ها شش شبکه وجود دارد: شبکه برق، تلفن، تلویزیون کابلی، آب، گاز و فاضلاب. اضافه کردن شبکه هفتم به خانه‌های نوساز هزینه چندانی ندارد، ولی در خانه‌های موجود کاری پُرخرج خواهد بود. شبکه‌های بیسیم کم خرج تر هستند، ولی شبکه‌های کابلی از نظر امنیتی بسیار قابل اعتمادترند. امواج رادیویی بسادگی از محدوده خانه خارج می‌شوند، و شاید یک همسایه فصول بتواند ایمیل‌های شما را بخواند، و یا دزدکی از اشتراک اینترنت شما استفاده کند. در فصل ۸ درباره روشهای رمزنگاری برای مقابله با این مشکلات صحبت خواهیم کرد، ولی در شبکه‌های خانگی موضوع امنیت از اهمیت چندگانه‌ای برخوردار است.

بطور خلاصه، شبکه‌های خانگی علاوه بر امکاناتی که ارائه می‌کنند، چالشهایی را نیز با خود به همراه دارند. اغلب این چالشها به مدیریت ساده، قابلیت اعتماد، ایمنی بالا (به‌ویژه در مورد کاربران غیرحرفه‌ای)، کارایی بالا و قیمت پائین مربوط می‌شوند.

۶-۲-۱ شبکه شبکه‌ها (Internetwork)

شبکه‌های متعددی با نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای بسیار مختلف در سراسر دنیا وجود دارد، و بسیار پیش می‌آید که کاربری از یک شبکه بخواهد با کاربران شبکه‌های دیگر ارتباط برقرار کند. برای انجام این خواسته بایستی شبکه‌های مختلف (که بعضاً با هم ناسازگار هم هستند) با وسایلی بنام دروازه gateway - که می‌تواند سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری باشد - به هم متصل شده، و داده‌ها از فرمتی به فرمت دیگر تبدیل شود. به مجموعه‌ای از این شبکه‌های بهم پیوسته شبکه شبکه‌ها (internetwork یا internet) گفته می‌شود. کلمه internet وقتی با i نوشته می‌شود، معنای عام می‌دهد، ولی با I همان شبکه جهانی اینترنت از آن مستفاد می‌شود.

متداولترین شکل شبکه شبکه‌ها عبارتست از تعدادی LAN که با ارتباطات WAN به هم متصل شده‌اند. در حقیقت، اگر در شکل ۹-۱ WAN را به جای subnet (زیرشبکه) قرار دهیم، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. در این مورد تنها تفاوت تکنیکی بین WAN و subnet وجود یا عدم وجود کامپیوترهای میزبان (host) است: اگر سیستم تاحیه خاکستری فقط از مسیر یاب تشکیل شده باشد، این یک زیرشبکه است؛ اگر در آن میزبان هم وجود داشته باشد، یک WAN است. تفاوت واقعی در مالکیت و طرز استفاده است.

اغلب افراد مفاهیم زیرشبکه (subnet)، شبکه (network) و شبکه شبکه‌ها (internetwork) را با هم اشتباه می‌کنند. زیرشبکه (که بیشتر در شبکه‌های گسترده مفهوم پیدا می‌کند) مجموعه‌ایست از مسیر یاب‌ها و خطوط مخابراتی متعلق به راهبر شبکه. برای مقایسه، شبکه تلفن شهری از یک سری مراکز سوییچینگ، خطوط مخابراتی

پُرسرعت، و خطوط کم سرعت که مشترکان را به مرکز وصل می کند، تشکیل می شود. خطوط پُرسرعت و مراکز سونیچینگ (که متعلق به شرکت مخابرات هستند) همان زیرشبکه را می سازند. تلفنهای مشترکان که متعلق به افراد (و معادل میزبان) است، جزیی از زیرشبکه نیستند. مجموعه این دو (زیرشبکه و میزبانها) شبکه را می سازد. در شبکه های LAN (که فقط کامپیوتر و کابل است) زیرشبکه وجود ندارد.

وقتی چند تا از این شبکه ها به هم متصل می شوند، یک شبکه شبکه ها شکل می گیرد. با این تعریف، مجموعه دو LAN، یا یک LAN و یک WAN، را هم می توان شبکه شبکه ها نامید، ولی در صنعت کامپیوتر توافق یکپارچه ای درباره این اصطلاحات وجود ندارد. بعنوان یک قاعده کلی، اگر چند شرکت یا سازمان مختلف هر یک (به هزینه خود) قسمتی از یک شبکه را بنا کنند، با یک شبکه شبکه ها سروکار داریم. همچنین اگر تکنولوژی زیربنایی در قسمتهای مختلف متفاوت باشد، به احتمال زیاد دو شبکه داریم.

۳-۱ نرم افزار شبکه

در اولین شبکه های کامپیوتری سخت افزار از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، و به نرم افزار فقط بعنوان چیزی که باید بعداً به آن فکر می شد، نگاه می کردند. اما این استراتژی دیگر کارایی ندارد. امروزه نرم افزار شبکه بسیار ساخت یافته است، که در این قسمت آنرا بررسی می کنیم. روشهای مورد بحث در این قسمت سنگ بنای کتاب را تشکیل می دهند، و در آینده بسیار به آنها مراجعه خواهیم کرد.


۱-۳-۱ سلسله مراتب پروتکل ها

برای کاهش پیچیدگیهای طراحی، اغلب شبکه ها بصورت مجموعه ای از چند لایه (layer) یا سطح (level) - که هر کدام روی دیگری قرار می گیرند - طراحی می شوند. تعداد لایه ها، نام هر لایه، محتوای آن، و کاری که هر لایه انجام می دهد، از شبکه ای به شبکه دیگر متفاوت است. وظیفه هر لایه ارائه سرویسهای خاص به لایه های بالاتر، و پنهان کردن جزئیات کار از دید آنهاست. در این مفهوم، هر لایه یک ماشین مجازی (virtual machine) است که سرویسهای خاصی را در اختیار لایه های بالاتر می گذارد.

این یکی از مفاهیم آشنا و کلیدی در کلیه علوم کامپیوتری است، که با نامهایی از قبیل پنهان کردن اطلاعات (information hiding)، انواع داده مجرد (abstract data types)، کپسولی کردن داده ها (data encapsulation) و برنامه نویسی شیءگرا (object-oriented programming) شناخته می شود. ایده اصلی این است که یک قطعه نرم افزار (یا سخت افزار) سرویسی را به کاربران خود عرضه کند، ولی جزئیات کار (از قبیل حالت داخلی خود و الگوریتمهای بکار رفته) را از آنها مخفی نگه دارد.

لایه n یک ماشین همیشه با لایه n ماشین دیگر حرف می زند. قواعد و قراردادهای این ارتباط را پروتکل لایه n (layer n protocol) می نامند. در ساده ترین حالت، پروتکل (protocol) عبارتست از قراردادهای توافق شده بین دو طرف برای برقراری و پیشبرد یک ارتباط. بعنوان مقایسه، وقتی یک خانم به یک آقا معرفی می شود، آن خانم می تواند دستش را پیش بیاورد؛ و بنوبه خود آن آقا هم می تواند دست خانم را (اگر یک شاهزاده اروپایی در یک میهمانی رسمی باشد) ببوسد، یا فقط با او دست بدهد (اگر آن خانم یک وکیل امریکایی در یک جلسه کاری باشد). سرپیچی از پروتکل ها برقراری ارتباط را بسیار دشوار (اگر نگوئیم، غیرممکن) خواهد کرد.

در شکل ۱-۱۳ یک شبکه پنج لایه به تصویر کشیده شده است. به اجزایی که در یک لایه هستند، همتا (peer) گفته می شود. این همتاها می توانند پروسس های نرم افزاری، وسایل سخت افزاری، و یا حتی دو انسان باشند. عبارت دیگر، این همتاها هستند که با استفاده از پروتکل با هم رابطه برقرار می کنند.




شکل ۱-۱۳. لایه‌ها، پروتکل‌ها، واسط‌ها.

در حقیقت، داده‌ها هرگز مستقیماً از لایه n یک ماشین به لایه n ماشین دیگر منتقل نمی‌شوند. بلکه، هر لایه داده‌ها (و اطلاعات کنترلی) را به لایه زیرین خود می‌دهد، تا به پائین‌ترین لایه برسد. در زیر پائین‌ترین لایه (لایه ۱) رسانه فیزیکی (physical medium) قرار دارد، که داده‌ها را جایجا می‌کند. در شکل ۱-۱۳ ارتباط مجازی لایه‌ها با خط چین و ارتباط واقعی و فیزیکی با خط ممتد نشان داده شده است.

بین هر زوج از لایه‌های مجاور واسط (interface) قرار دارد. واسط مشخص می‌کند که هر لایه چه سرویسها و عملکردهای پایه‌ای در اختیار لایه بالاتر می‌گذارد. تعریف واسط‌های مناسب از مهمترین وظایف طراحان شبکه است. لازمه این امر آنست که وظایف هر لایه دقیقاً مشخص و شناخته شده باشد. علاوه بر به حداقل رساندن اطلاعات رد و بدل شده بین لایه‌ها، یک واسط شسته و رفته کار عوض کردن پیاده‌سازی لایه‌ها را نیز آسان می‌کند، چون تنها کاری که باید کرد این است که پیاده‌سازی جدید دقیقاً همان سرویسهای پیاده‌سازی قدیمی را به همسایگان خود ارائه کند. در حقیقت، پیاده‌سازیهای متعددی در شبکه‌های مختلف وجود دارد، که هیچ خللی در ارتباط لایه‌ها ایجاد نمی‌کنند.

به مجموعه لایه‌ها و پروتکل‌ها معماری شبکه (network architecture) می‌گویند. مشخصه‌های یک معماری باید آنچنان دقیق و جامع باشد که طراح شبکه بتواند نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم برای کارکرد صحیح آنرا فراهم آورد. جزئیات پیاده‌سازی و مشخصات واسط‌ها هرگز جزء معماری شبکه نیست، چون آنها باید در دل ماشین مخفی باشند (و از خارج دیده نشوند). حتی لازم نیست واسط‌ها در تمام ماشینهای یک شبکه یکسان باشند، مشروط باینکه تمام این ماشینها بتوانند از تمام پروتکل‌ها استفاده کنند. به مجموعه پروتکل‌هایی که در یک سیستم خاص بکار می‌روند (یک پروتکل در هر لایه)، پشته پروتکل (protocol stack) گفته می‌شود. پروتکل، پشته پروتکل و معماری شبکه از مهمترین موضوعات مورد بحث این کتاب هستند.

شاید یک مثال بتواند در روشن شدن مفهوم ارتباط چند لایه کمک کند. دو فیلسوف را، که اولی فقط زبانهای اردو و انگلیسی می‌داند و دیگری فقط چینی و فرانسه، در نظر بگیرید (آنها معادل پروسسهای هم‌تا در لایه ۳ هستند). از آنجائیکه این دو فیلسوف نمی‌توانند مستقیماً با هم حرف بزنند، دو مترجم استخدام می‌کنند



شکل ۱-۱۴. معماری فیلسوف-مترجم-منشی.

(پروسسهای همتا در لایه 2)، که آنها هم بنویسند خود هر کدام یک منشی دارند (پروسسهای همتا در لایه 1). فیلسوف 1 میل دارد علاقه خود به *oryctolagus cuniculus* را به فیلسوف 2 (همتای خود) ابلاغ کند. برای اینکار، از طریق واسط 2/3 یک پیام بزبان انگلیسی با مضمون "I like rabbits" به مترجم خود می فرستد (شکل 1-14 را ببینید). مترجم ها بین خود توافق کرده اند که به زبان هلندی حرف بزنند، پس پیام فوق به "Ik vind konijnen leuk" تبدیل می شود. انتخاب زبانی که همتهای لایه 2 با آن صحبت کنند، بر عهده خود آنان (پروسسهای این لایه) است.


مترجم، سپس، این پیام را به منشی خود می دهد تا مثلاً از طریق فکس (پروتکل لایه 1) ارسال شود. وقتی این پیام به منشی سمت مقابل رسید، آنرا به مترجم (لایه 2) تحویل داد، و مترجم نیز پس از ترجمه به زبان فرانسه آنرا، از طریق واسط 2/3، به فیلسوف 2 می دهد. توجه کنید که تا زمانیکه واسطها تغییر نکرده باشند، پروتکلها کاملاً از یکدیگر مستقل هستند. برای مثال، مترجمها می توانند زبان توافقی خود را به فنلاندی تغییر دهند، مشروط باینکه واسط آنها با لایه های 1 و 3 هیچ تغییری نکند. یا اینکه منشی ها می توانند از فکس به ایمیل یا تلفن سوئیچ کنند، بدون اینکه این کار هیچ تأثیری روی لایه های دیگر بگذارد. هر پروسس می تواند اطلاعات دلخواه خود را (که فقط بدرد پروسس همتای آن می خورد) به پیام اضافه کند. این اطلاعات به لایه های بالاتر منتقل نخواهند شد. حال یک مثال فنی تر را در نظر می گیریم: نحوه ارتباط در یک شبکه پنج لایه (شکل 1-15 را ببینید). برنامه ای

که در لایه ۵ اجرا می شود، یک پیام (M) تولید کرده و برای ارسال به لایه ۴ می دهد. لایه ۴ یک سرآیند (header) به این پیام اضافه، و آنرا به لایه ۳ تحویل می دهد. سرآیند حاوی اطلاعات کنترلی بین لایه های متناظر است؛ برای مثال، لایه ۴ می تواند به هر پیام یک عدد ترتیبی نسبت بدهد، تا اگر لایه های پائینتر آنها را بدون نظم و ترتیب ارسال کردند، لایه متناظر در سمت مقابل بتواند آنها را برترتیب صحیح بازیابی کند. در برخی از لایه ها، این سرآیندها حاوی اندازه بسته، زمان ارسال و اطلاعاتی از این قبیل است.

در بسیاری از شبکه اندازه پیام در لایه ۴ هیچ محدودیتی ندارد، ولی (تقریباً همیشه) این محدودیت در لایه ۳ وجود دارد. در نتیجه، لایه ۳ باید پیام را به قطعات کوچکتر بشکند، و به هر قطعه یک سرآیند لایه ۳ اضافه کند. در این مثال، پیام M به دو قطعه M_1 و M_2 شکسته شده است.

سپس، لایه ۳ این بسته ها را به لایه بعدی (یعنی لایه ۲) تحویل می دهد. لایه ۲ علاوه بر اضافه کردن سرآیند خاص خود به ابتدای هر بسته، به انتهای آنها نیز یک دنباله (trailer) چسبانده، و آنها را به لایه بعدی (که لایه انتقال فیزیکی است) می دهد. در سمت مقابل، ماشین که این بسته ها را دریافت می کند، آنها را لایه به لایه بالا می فرستد، و هر لایه (قبل از تحویل به لایه بالاتر) اطلاعات خاص خود را از بسته ها برمی دارد. بدین ترتیب، هیچ لایه ای سرآیندها و دنباله های زیرین خود را دریافت نخواهد کرد.

نکته مهمی که در شکل ۱-۱۵ باید بدان توجه کنید، رابطه ارتباطات مجازی و حقیقی بین ماشینها، و تفاوت پروتکل ها و واسطه هاست. برای مثال، پروتکل های همتا در لایه ۴ فکر می کنند که ارتباط بین آنها یک ارتباط «افقی» است، که با استفاده از پروتکل لایه ۴ برقرار می شود. هر یک از این پروتکل ها احتمالاً ابزارهایی بنام *SendToOtherSide* (برای ارسال پیام به سمت مقابل) یا *GetFromOtherSide* (برای دریافت پیام از سمت مقابل) نیز دارند، و حتی نمی دانند که پیامهای خود را از طریق واسطه ۳/۴ به لایه پائین تر می دهند، نه به طرف مقابل. تجربیدی بودن رابطه پروتکل های همتا یک نکته کلیدی در طراحی شبکه است. با این تمهید، کار بسیار پیچیده و دشواری مانند طراحی کامل یک شبکه به کارهای کوچکتر و ساده تری (مانند طراحی لایه های جداگانه) شکسته می شود.



شکل ۱-۱۵. انتقال اطلاعات در یک شبکه پنج لایه.

با اینکه نام این بخش «نرم افزار شبکه» است، اما باید متوجه باشید که لایه‌های پائین‌تر معمولاً بصورت سخت‌افزاری پیاده‌سازی می‌شوند. با این حال، اینها نیز الگوریتمهای پیچیده نرم‌افزاری هستند، که فقط در سخت‌افزار حک و ثابت شده‌اند.

۲-۳-۱ ملاحظات در طراحی لایه‌ها

برخی از مفاهیم کلیدی طراحی شبکه‌های کامپیوتری در لایه‌های مختلفی حضور دارند، که در زیر برخی از مهمترین آنها را بطور مختصر بررسی خواهیم کرد.

هر لایه به مکانیزمی برای شناسایی فرستنده (sender) و گیرنده (receiver) نیاز دارد. از آنجائیکه یک شبکه معمولاً تعداد زیادی کامپیوتر دارد، و در هر کامپیوتر پروسس‌های متعددی در حال اجرا هستند، باید ابزاری وجود داشته باشد که هر پروسس بتواند پروسس‌های خود را دقیقاً شناسایی و مشخص کند. بعبارت دیگر، برای تعیین دقیق مقصد به یک نظام آدرس‌دهی (addressing) نیاز داریم.

نحوه انتقال داده‌ها نیز نیازمند قواعد و مقررات خاص خود است. در برخی از سیستمها داده‌ها فقط در یک جهت حرکت می‌کنند، اما در برخی دیگر در هر دو جهت. همچنین پروتکل باید تعیین کند که هر ارتباط فیزیکی معادل چند کانال منطقی است، و اولویت‌بندی آنها چگونه است. در بسیاری از شبکه‌ها هر ارتباط فیزیکی حداقل دو کانال منطقی را شامل می‌شود، یکی برای داده‌های معمولی و دیگری برای داده‌های اضطراری.

مسئله مهم دیگر کنترل خطا (error control) است، چون هیچ ارتباط فیزیکی صد در صد کامل و عاری از خطا نیست. گداهای بسیاری برای کشف و تصحیح خطا وجود دارد، ولی هر دو طرف باید بر سر یکی از آنها توافق کنند. همچنین گیرنده باید بتواند به طریقی به فرستنده اعلام کند که کدام پیامها را درست دریافت کرده و کدامها را غلط.

همانطور که قبلاً هم گفتیم، در بسیاری از موارد بسته‌های تشکیل‌دهنده یک پیام بصورت منظم ارسال نمی‌شوند؛ در این حالت، پروتکل باید طوری طراحی شده باشد که گیرنده بتواند قطعات پیام را دوباره بنحو صحیح بهم بچسباند. یک راه حل شماره‌گذاری قطعات (بسته‌های) پیام است، ولی باز این سؤال باقیست که گیرنده باید چگونه با این بسته‌ها عمل کند.

یکی از مسائلی که در تمام لایه‌ها وجود دارد اینست که، فرستنده با چه سرعتی باید اطلاعات را ارسال کند تا گیرنده‌های گنبد در گرداب داده‌ها غرق نشوند. برای این مشکل نیز راه حل‌های مختلفی وجود دارد که بعداً مفصلاً درباره آنها توضیح خواهیم داد. برخی از این راه حل‌ها شامل نوعی فیدبک (بازخور) از گیرنده به فرستنده است، که در هر لحظه وضعیت گیرنده را (بطور مستقیم یا غیرمستقیم) به فرستنده اعلام می‌کند. در برخی دیگر، دو طرف از قبل بر سر نرخ انتقال اطلاعات توافق می‌کنند. این مبحث کنترل جریان (flow control) نام دارد.

مسئله دیگری که در لایه‌های متعدد باید حل شود اینست که، اغلب پروسسها قادر نیستند پیامهایی با هر طول دلخواه دریافت کنند. این وضعیت باعث شده تا مکانیزمهایی برای شکستن پیامها به قطعات کوچک، ارسال، و سپس مونتاژ آنها در مقصد ابداع شود. مشکل دیگری که از اینجا ناشی می‌شود آنست که برخی از پروسسها اصرار دارند پیامها را آنقدر ریز کنند، بگونه‌ایکه کارایی کل سیستم را مختل می‌کند. در اینجا راه حل چسباندن چند قطعه به یکدیگر و شکستن دوباره آنها در مقصد است.

در اغلب موارد ایجاد کانالهای ارتباطی جداگانه برای هر زوج پروسس کاری پرهزینه (و گاهی غیرممکن) است. در این موارد، لایه‌های پائین‌تر برای برقراری ارتباط بین چند پروسس مستقل، از یک کانال استفاده می‌کنند. این عمل (که مالتی‌پلکس - multiplexing - و دمالتی‌پلکس - demultiplexing - نام دارد) معمولاً بصورت شفاف انجام می‌شود، که در اینصورت می‌توان آنرا در هر لایه‌ای پیاده‌سازی کرد. برای مثال، وقتی تعداد خطوط

مخابراتی موجود محدود است، در لایه فیزیکی از تکنیکهای مالتی پلکس استفاده می شود. وقتی بین مبدأ و مقصد مسیرهای مختلفی وجود دارد، یکی از آنها باید انتخاب شود. گاهی تصمیم گیری در این مورد باید در چند لایه انجام شود. مثلاً، برای ارسال اطلاعات از لندن به ژنوا (در لایه های بالاتر) باید تصمیم بگیریم که از مسیر فرانسه استفاده کنیم یا از مسیر آلمان؛ سپس در لایه های پایینتر انتخاب مسیرهای خلوت تر از میان مسیرهای موجود پیش می آید. به این مبحث مسیریابی (routing) گفته می شود.

۳-۳-۱ سرویسهای اتصال-گرا و غیرمتصل

هر لایه می تواند دو نوع سرویس در اختیار لایه بالاتر از خود بگذارد: سرویس اتصال-گرا (connection-oriented) و سرویس غیرمتصل (connectionless). در این قسمت این سرویس ها و تفاوت های آنها را بررسی خواهیم کرد.

سرویس اتصال-گرا بر اساس مدل سیستمهای تلفن کار می کند. وقتی می خواهید با یک نفر تماس بگیرید، گوشی تلفن را برداشته، شماره می گیرید، صحبت می کنید، و بعد گوشی را می گذارید. در یک سرویس اتصال-گرا هم ابتدا اتصال برقرار شده، و بعد از تبادل اطلاعات مورد نظر، اتصال قطع می شود. مهمترین نکته در مورد سرویسهای اتصال-گرا اینست که آنها مانند یک لوله عمل می کنند: فرستنده از یک طرف داده ها (بیت ها) را به داخل لوله می فرستند، و گیرنده در طرف دیگر آنها را می گیرد. در اغلب موارد داده ها بهمان ترتیبی که فرستاده شده اند، دریافت می شوند.

در برخی موارد بعد از برقراری اتصال، فرستنده، گیرنده، زیر شبکه ابتدا یک سری مذاکرات اولیه (negotiation) انجام می دهند تا بر سر مواردی از قبیل حداکثر اندازه پیامها، کیفیت سرویس مورد نظر، و مانند آن توافق کنند. معمولاً، یک طرف پیشنهادی می دهد و طرفهای دیگر آنرا قبول یا رد کرده، و یا بکلی پیشنهاد جدیدی ارائه می کنند.

از سوی دیگر، سرویس غیرمتصل بر اساس مدل پست بنا شده است. هر پیام (نامه) دارای آدرس مشخصی است، و مسیری که برای رسیدن به مقصد طی می کند، کاملاً مستقل از پیامهای دیگر است. معمولاً وقتی دو نامه به یک مقصد می فرستید، اولین نامه زودتر از دومی به آنجا می رسد؛ ولی گاهی پیش می آید که اولی با تأخیر و بعد از دومی به مقصد برسد.

برای هر سرویس می توان یک کیفیت سرویس (quality of service) در نظر گرفت. برخی از سرویسها مطمئن و قابل اعتماد هستند، بگونه ای که هیچ داده ای در حین انتقال از بین نمی رود. یک سرویس قابل اعتماد معمولاً بگونه ای طراحی می شود که گیرنده دریافت صحیح داده ها را به فرستنده اعلام کند. این تصدیق دریافت (acknowledgement) باعث تحمیل یک بار اضافی و تأخیر در انتقال پیامها می شود، که اغلب ارزش آنرا دارد، ولی گاهی به زحمتش نمی ارزد.

انتقال فایل (file transfer) از جمله مواردیست که به یک سرویس مطمئن اتصال-گرا نیاز دارد؛ صاحب فایل معمولاً میل دارد تمام بیت های فایلش (با همان نظم و ترتیب) به مقصد برسد. کمتر کسی را پیدا می کنید که راضی شود یک فایل فرو قاطی دریافت کند، حتی اگر اینکار به معنای سرعت بیشتر باشد.

سرویس اتصال-گرای قابل اعتماد بر دو گونه مختلف است: توالی پیام (message sequence) و جریان بایت (byte stream). در سرویس توالی پیام حد و مرز پیامها همیشه حفظ می شود: وقتی دو پیام ۱۰۲۴ بایتی می فرستید، طرف مقابل همیشه دو پیام ۱۰۲۴ بایتی دریافت خواهد کرد، نه یک پیام ۲۰۴۸ بایتی، یا چهار پیام ۵۱۲ بایتی. اما در سرویس دوم، چیزی بنام حد و مرز پیام وجود ندارد، و فقط جریانی از بایتهای دیده خواهد شد. در این حالت وقتی ۲۰۴۸ بایت به مقصد می رسد، به هیچ طریقی نمی توان گفت که آیا این یک پیام ۲۰۴۸ بایتی بوده، یا دو

پیام ۱۰۲۴ بایتی، و یا ۲۰۴۸ بایتی. برای مثال، اگر بخواهید صفحات یک کتاب را به یک دستگاه حروفچینی الکترونیکی بفرستید، شاید برایتان مهم باشد که حد و مرز هر صفحه مشخص باشد. از طرف دیگر، وقتی از راه دور به یک کامپیوتر متصل می‌شوید، جریان بایت‌ها از کامپیوتر مبدأ به مقصد تمام آن چیز است که نیاز دارید، و حد و مرز پیامها هیچ اهمیتی ندارد.

اما همانطور که گفتیم، در برخی از موارد تأخیری که در نتیجه تصدیق دریافت (acknowledgement) پدید می‌آید، غیر قابل قبول است؛ مکالمه دیجیتال یکی از این موارد است. اغلب کاربران ترجیح می‌دهند گاهی صدای طرف مقابل را با نویز بشنوند، تا اینکه (در نتیجه مکانیزم تصدیق دریافت) مکالمه با تأخیر و وقفه انجام شود. و یا در کنفرانسهای ویدئویی کمی برفک و نویز قابل تحمل‌تر است، تا اینکه تصاویر با پرشهای اعصاب خردکن دریافت شود.

از طرف دیگر، همه کاربردها به ارتباط متصل نیاز ندارند؛ پست الکترونیک (ایمیل) یکی از مواردیست که نیازی به سرویس اتصال-گرا ندارد، و بویژه در مواقعی که هزینه عملی تعیین‌کننده است، سرویس قابل اعتماد نیز چندان الزامی نیست. در این موارد فقط کفایت اولویت تحویل پیام بالا باشد. سرویس غیرمتصل غیرقابل اعتماد (سرویس که به تصدیق دریافت از طرف مقابل متکی نیست) اغلب بعلت شباهتی که با سیستم تلگراف دارد، سرویس دیتاگرام (datagram service) نامیده می‌شود.

اما گاهی با اینکه نیازی به برقراری یک اتصال نیست (مثلاً برای ارسال یک پیام کوتاه)، ولی قابل اعتماد بودن ارتباط اهمیت دارد. در این قبیل موارد می‌توان از سرویس دیتاگرام همراه با تصدیق دریافت (acknowledged datagram service) استفاده کرد. این مانند پست کردن یک نامه سفارشی است، که فرستنده می‌خواهد از رسیدن نامه بدست گیرنده مطمئن شود. با دریافت این تأییدیه، فرستنده مطمئن می‌شود که نامه گم نشده و بدست طرف مقابل رسیده است.

سرویس دیگری نیز وجود دارد، که سرویس درخواست-پاسخ (request-reply service) نام دارد. در این سرویس، فرستنده دیتاگرامی که حاوی یک درخواست است ارسال می‌کند، و پاسخ آنرا می‌گیرد. برای مثال، وقتی پیامی به کتابخانه محلی می‌فرستید و سؤال می‌کنید که «زبان سواحیلی در کدام کشور تکلم می‌شود»، از این سرویس استفاده می‌کنید. از سرویس درخواست-پاسخ معمولاً در سیستمهای مشتری-سرویس دهنده استفاده می‌شود؛ مشتری درخواست خود را به سرویس دهنده فرستاده، و پاسخ آنرا دریافت می‌کند. در شکل ۱-۱۶ خلاصه‌ای از سرویسهای توضیح داده شده در این قسمت را مشاهده می‌کنید.

	سرویس	مثال
اتصال گرا	استریم پیام قابل اعتماد	چندصفحه متوالی
	استریم بایت قابل اعتماد	ورودازراه دور
	اتصال غیرقابل اعتماد	صدای دیجیتالی
غیرمتصل	دیتا گرام غیرقابل اعتماد	
	دیتا گرام تصدیق شده	ایمیل ثبت شده
	درخواست - پاسخ	جستجوی پایگاه داده

شکل ۱-۱۶. شش نوع سرویس مختلف.

شاید در نگاه اول تعجب کنید که اصولاً چرا باید از یک سرویس غیرقابل اعتماد استفاده کنیم، و اصلاً چه کسی چنین چیزی را لازم دارد؟ اول از همه اینکه، امکان دارد در مواردی سرویس قابل اعتماد اساساً در دسترس نباشد. برای مثال، اینترنت یک ارتباط قابل اعتماد نیست، و گاهی ممکنست داده‌ها در حین انتقال صدمه ببینند؛ این بر عهده پروتکل‌های لایه‌های بالاتر است که این مشکل را حل کنند. دوم اینکه، تأخیر ذاتی سرویس‌های مبتنی بر تصدیق دریافت در مواردی (مانند برنامه‌های چندرسانه‌ای) پذیرفتنی نیست. به این دلایل، وجود سرویس‌های قابل اعتماد و غیرقابل اعتماد هر دو لازم است.

۴.۳-۱ عملکردهای پایه سرویس

هر سرویس با یک سری عملکردهای پایه (primitives) که در اختیار کاربر خود می‌گذارد، شناخته می‌شود. این عملکردهای پایه یا خود کاری را انجام می‌دهند، و یا انجام کاری را در طرف مقابل گزارش می‌کنند. اگر پشته پروتکل (protocol stack) جزئی از سیستم عامل باشد (که اغلب نیز چنین است)، عملکردهای پایه نیز معمولاً جزء فراخوانی‌های سیستم (system call) هستند. این فراخوانی‌ها باعث فعال شدن کُدی در هسته سیستم عامل شده، و ارسال بسته‌های پیام انجام می‌شود.

عملکردهای پایه هر سرویس به خصیصه آن سرویس بستگی دارد. برای مثال، عملکردهای پایه یک سرویس اتصال-گرا متفاوت از سرویس‌های غیرمتصل است. در شکل ۱-۱۷ حداقل عملکردهای پایه لازم برای پیاده‌سازی یک سرویس اتصال-گرای جریان بابت قابل اعتماد را در یک محیط مشتری سرویس دهنده ملاحظه می‌کنید. طرز استفاده از این عملکردهای پایه مانند زیر است. ابتدا، کامپیوتر سرویس دهنده LISTEN را اجرا می‌کند تا نشان دهد که آماده پذیرش ارتباطات ورودی است. عملکرد LISTEN معمولاً بصورت یک فراخوانی مسدودشونده (blocking) پیاده‌سازی می‌شود؛ بدین معنا که بعد از اجرای این عملکرد، پروسس سرویس دهنده تا زمان دریافت درخواست اتصال مسدود می‌شود.

سپس، مشتری عملکرد CONNECT را اجرا می‌کند تا به سرویس دهنده متصل شود. فراخوانی CONNECT معمولاً باید مشخص کند که مقصد اتصال کجاست، بهمن دلیل ممکنست پارامتری داشته باشد که آدرس سرویس دهنده را بدست می‌دهد. با این عمل، سیستم عامل مشتری پیامی را به سمتای خود می‌فرستد، و درخواست اتصال می‌کند - این مرحله با شماره (1) در شکل ۱-۱۸ نشان داده شده است. پس از آن، پروسس مشتری تا زمان دریافت پاسخ به حالت تعلیق (suspend) درمی‌آید. وقتی این بسته به سرویس دهنده رسید، توسط سیستم عامل پردازش می‌شود، و وقتی می‌بیند یک درخواست اتصال است، بدنبال یک پروسس شتونده (listener) می‌گردد. اگر چنین پروسسی را پیدا کند، آنرا از حالت انسداد خارج کرده، و یک پیام تصدیق دریافت (acknowledgement) به مشتری پس می‌فرستد - مرحله (2). دریافت این پیام توسط مشتری باعث می‌شود تا پروسس از حالت تعلیق در آید. در این لحظه پروسس‌های سرویس دهنده و مشتری هر دو در حال اجرا هستند، و

مفهوم	عملکرد پایه
انتظار برای دریافت اتصال	LISTEN
برقراری ارتباط با سمتای منتظر	CONNECT
انتظار برای دریافت اتصال	RECEIVE
ارسال پیام به سمتا	SEND
پایان اتصال	DISCONNECT

شکل ۱-۱۷. پنج عملکرد پایه لازم برای پیاده‌سازی یک سرویس اتصال-گرای ساده.



شکل ۱-۱۸. تبادل بسته‌ها در یک شبکه اتصال-گرای مشتری-سرویس‌دهنده.

اتصال برقرار شده است. توجه به این نکته ضروریست که پیام تصدیق دریافت (2) توسط کُد پروتکل (که در سطح هسته - kernel level - اجرا می‌شود) ایجاد می‌شود، نه کُد عملکرد پایه (که یک پروسس سطح کاربر - user level - است). اگر هنگام دریافت درخواست اتصال توسط سرویس‌دهنده، هیچ پروسس شنونده‌ای وجود نداشته باشد، نتیجه نامشخص است. در برخی از سیستمها، این درخواست برای مدتی در صف (queue) می‌ماند، به امید اینکه شاید یک پروسس LISTEN اجرا شود.

این فرآیند بسیار شبیه تماس تلفنی مشتری با مدیر قسمت پشتیبانی مشتریان در یک شرکت است. نشستن مدیر قسمت پشتیبانی در کنار تلفن بنوعی اعلام آمادگی برای دریافت تقاضاها است (همان پروسس LISTEN). سپس یکی از مشتریان زنگ می‌زند (پروسس CONNECT)؛ و به محض اینکه مدیر پشتیبانی گوشی تلفن را برداشت، ارتباط برقرار می‌شود.

قدم بعدی را باید سرویس‌دهنده بردارد: اجرای عملکرد RECEIVE برای دریافت اولین درخواست. معمولاً سرویس‌دهنده این کار را بلافاصله بعد از برطرف شدن انسداد (و حتی قبل از اینکه پاسخ تصدیق دریافت آن به مشتری برسد) انجام می‌دهد. فراخوانی RECEIVE نیز جزء پروسسهای مسدودشونده است. وقتی مشتری اعلام آمادگی سرویس‌دهنده را دریافت کرد، درخواست خود را در قالب یک عملکرد SEND به آن می‌فرستد - مرحله (3).

رسیدن بسته SEND به سرویس‌دهنده آنرا از حالت انسداد خارج کرده، و باعث می‌شود تا بتواند به درخواست مشتری رسیدگی کند. پس از آماده شدن پاسخ، سرویس‌دهنده آنرا با اجرای عملکرد SEND به مشتری پس می‌فرستد - مرحله (4). رسیدن این بسته به مشتری باعث می‌شود تا از حالت انسداد خارج شده، و محتوای پاسخ را بررسی کند. اگر مشتری درخواست‌های بیشتری داشته باشد، آنها را در همین مرحله انجام می‌دهد؛ در غیر اینصورت، با اجرای عملکرد DISCONNECT اتصال را قطع می‌کند. فراخوانی DISCONNECT نیز معمولاً یک فراخوانی مسدودکننده است، و باعث تعلیق پروسس مشتری و اعلام پایان ارتباط به سرویس‌دهنده می‌شود - مرحله (5). پروسس سرویس‌دهنده با دریافت پیام DISCONNECT از مشتری، عملکرد DISCONNECT را در سمت خود اجرا کرده، و (پس از اعلام به مشتری) ارتباط را قطع می‌کند. وقتی بسته سرویس‌دهنده به مشتری رسید، مشتری نیز اتصال را رها می‌کند - مرحله (6). این بود ماجرای ساده یک ارتباط اتصال-گرا!

البته، زندگی همیشه این قدر شیرین نیست، و خیلی چیزها می‌تواند آنرا تلخ کند. برای مثال، فرض کنید عملکرد CONNECT قبل از LISTEN اجرا شود، یکی از بسته‌ها وسط راه گم شود، و اتفاقاتی از این قبیل. بعداً درباره این مسائل بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما فعلاً به همین ارتباط ساده شکل ۱-۱۸ دقت کنید. با توجه به این نکته که برای کامل شدن سیکل این پروتکل به شش بسته نیاز داریم، شاید بپرسید که چرا بجای آن از یک ارتباط غیرمتصل (که فقط به دو بسته - یک درخواست و یک پاسخ - نیاز دارد) استفاده نکنیم. جواب اینست

که در یک دنیای بی عیب و نقص می توان چنین کرد؛ اما آیا اوضاع همیشه بر وفق مراد ماست؟ اگر فایل ها خیلی بزرگ باشند، خط ارتباطی پُر از خطا باشد، بسته ها مدام گم شوند، چکار باید کرد؟ اگر پای صدها و هزارها بسته در میان باشد، و فقط چند بسته ناقابل گم شود، مشتری چگونه باید این موضوع را متوجه شود؟ مشتری از کجا بفهمد آخرین بسته ای که گرفته، واقعاً آخرین بسته بوده، یا خیلی ساده ارتباط قطع شده است؟ فرض کنید، مشتری فایل دومی را هم درخواست می کند، و بعد یکبار بسته ای می رسد که شماره ۱ دارد. آیا این اولین بسته فایل دوم است، یا اولین بسته فایل اول که تا حالا سرگردان بوده، و همین الان راه خود را پیدا کرده؟ خلاصه، در دنیای واقعی یک شبکه غیرقابل اعتماد مبتنی بر پروتکل درخواست-پاسخ نمی تواند کافی باشد. در فصل ۳ پروتکل هایی را که برای رفع این مشکلات ابداع شده اند، به تفصیل بررسی خواهیم کرد. فعلاً همین قدر کفایت بدانید که، گاهی پروتکل هایی که به روش جریان بایت با هم ارتباط برقرار می کنند، بهترین گزینه اند.

۵-۳-۱ رابطه سرویس و پروتکل


سرویس و پروتکل دو چیز متفاوتند، که اغلب افراد آنها را با هم اشتباه می گیرند. اما این تفاوت بقدری مهم است، که جا دارد باز هم بر آن تأکید کنیم. سرویس (service) عبارتست از مجموعه ای از عملکردهای پایه که یک لایه در اختیار لایه بالاتر از خود قرار می دهد. سرویس فقط می گوید که یک لایه چه کارهایی می تواند برای کاربر خود انجام دهد، ولی هیچ چیز درباره چگونگی آن نمی گوید. سرویس در واقع به واسطه بین دو لایه مربوط می شود، که در آن لایه پائین تر ارائه دهنده سرویس و لایه بالاتر مصرف کننده سرویس است.

اما، پروتکل (protocol) عبارتست از مجموعه قواعد حاکم بر فرمت، مفهوم و نحوه تبادل بسته ها و پیامها بین دو لایه همتا. در واقع این پروتکل است که سرویسهای تعریف شده در هر لایه را پیاده سازی می کند. همتایان هر لایه می توانند پروتکل ارتباطی خود را عوض کنند، مشروط بر اینکه سرویسهایی که به کاربران خود می دهند، تغییری نکنند. با این تعریف، سرویس و پروتکل کاملاً از هم مستقل هستند.

همانطور که در شکل ۱-۱۹ می بینید، سرویس به واسطه دو لایه مربوط می شود، در حالیکه پروتکل پیامهای مبادله شده بین دو لایه همتا (در دو کامپیوتر مختلف) را کنترل می کند. بسیار اهمیت دارد که این دو مفهوم را با هم مخلوط نکنید.

یک مثال مشابه از زبانهای برنامه نویسی می تواند در درک تمایز سرویس و پروتکل کمک کند. سرویس در واقع شبیه نوع داده (data type) یا شیء (object) در زبانهای شیءگرا است. با اینکه می دانیم یک شیء چه خواصی دارد، اما نمی دانیم آنها را چگونه پیاده سازی کرده است. این پیاده سازی همان پروتکل است که از چشم کاربر مخفی می ماند.

البته در بسیاری از پروتکل های قدیمی این تمایز بروشنی وجود ندارد. در این پروتکلها هر تغییری در پروتکل بلافاصله به چشم کاربر خواهد آمد. اما امروزه طراحان شبکه سعی می کنند این تمایز را رعایت کنند.




شکل ۱-۱۹. رابطه بین سرویس و پروتکل.

۱-۴ مدل های مرجع

حال که با شبکه های چند لایه بصورت تنوری آشنا شدید، وقت آنست که نگاهی به چند نمونه از این نوع شبکه ها بیندازیم. در دو قسمت آینده دو تا از مهمترین معماری های شبکه، مدل مرجع OSI و مدل مرجع TCP/IP، را بررسی خواهیم کرد. با اینکه پروتکل های مدل OSI امروزه بندرت مورد استفاده عملی دارند، اما این مدل همچنان معتبر، و مشخصات لایه های آن از اهمیت زیادی برخوردار است. وضعیت مدل TCP/IP بر عکس است: با اینکه خود این مدل کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، ولی پروتکل های آن کاربرد وسیعی دارند. به همین دلیل، مدل های فوق را مفصلاً مورد بررسی قرار داده ایم.

۱-۴-۱ مدل مرجع OSI

در شکل ۱-۲۰ مدل OSI را (منهای لایه رسانه فیزیکی) ملاحظه می کنید. این مدل بر اساس نظرات پیشنهادی سازمان بین المللی استاندارد (International Standards Organization - ISO) - بعنوان اولین استاندارد بین المللی شبکه های چند لایه - توسعه داده شد (Day and Zimmermann, 1983). این مدل در سال ۱۹۹۵ مورد تجدیدنظر قرار گرفت (Day, 1995). این مدل که نام کامل آن مدل مرجع ارتباطات سیستم های باز (ISO OSI - Open System Interconnection) است، با ارتباطات سیستم های باز - سیستم هایی که قادر به ارتباط با سیستم های دیگر هستند - سرو کار دارد؛ ولی ما آنرا بسادگی مدل OSI خواهیم نامید.



شکل ۱-۲۰. مدل مرجع OSI.

مدل OSI هفت لایه دارد. اما، چرا هفت لایه؟ برخی از مهمترین دلایل انتخاب هفت لایه عبارتند از:

۱. هر کجا به تجزیه خاصی نیاز باشد، باید یک لایه ایجاد کرد.
۲. هر لایه باید وظیفه کاملاً مشخصی را انجام دهد.
۳. وظیفه هر لایه باید با در نظر گرفتن تعریف پروتکل‌های استاندارد بین‌المللی انتخاب شود.
۴. مرزهای هر لایه باید طوری انتخاب شود، که کمترین انتقال اطلاعات از آنها لازم باشد.
۵. تعداد لایه‌ها باید آنقدر زیاد باشد، که نیازی به تعریف توابع مشابه در یک لایه نباشد؛ و باید آنقدر کم باشد که معماری شبکه بیش از حد بزرگ و پیچیده نشود.

در زیر لایه‌های مدل OSI را (از پائین به بالا) مورد بحث قرار داده‌ایم. توجه داشته باشید که مدل OSI خود یک معماری شبکه نیست، چون هیچ سرویس یا پروتکلی در آن تعریف نمی‌شود. این مدل فقط می‌گوید که هر لایه چه کاری باید انجام دهد. با اینکه سازمان استانداردهای بین‌المللی (ISO) پروتکل‌های هر لایه را نیز تعریف کرده است، ولی آنها جزء مدل OSI نیستند، و جداگانه بصورت استانداردهای بین‌المللی منتشر می‌شوند.

لایه فیزیکی

لایه فیزیکی (physical layer) وظیفه انتقال بیت‌های خام را از طریق کانال مخابراتی بر عهده دارد. مهمترین نکته در طراحی این لایه اینست که وقتی یک طرف یک بیت 1 می‌فرستد، طرف مقابل یک بیت 1 دریافت کند، نه یک بیت 0. سؤالات اساسی در این لایه عبارتند از اینکه، برای 1 و 0 از چه ولتاژهایی استفاده کنیم، هر بیت باید چند نانوثانیه (یک میلیاردیم ثانیه) روی خط دوام بیاورد، آیا انتقال همزمان در هر دو جهت امکانپذیر باشد یا خیر، اتصال اولیه چگونه شروع شود و چگونه پایان یابد، رابط شبکه (network connector) چند پایه باید داشته باشد و وظیفه هر پایه چیست. مسائل طراحی در این لایه عمدتاً از نوع مکانیکی، الکتریکی، تایمینگ (همزمانی)، و رسانه فیزیکی انتقال (که زیر لایه فیزیکی قرار دارد) هستند.

لایه پیوند داده

مهمترین وظیفه لایه پیوند داده (data link layer) عبارتست از تبدیل خط فیزیکی پُر از خطا به یک خط ارتباطی عاری از خطا برای لایه بالاتر، یعنی لایه شبکه. لایه پیوند داده این کار را با شکستن داده‌های ورودی به بسته‌های کوچک چند صد یا هزار بیتی (که فریم داده - data frame - نامیده می‌شوند)، و ارسال آنها انجام می‌دهد. وقتی گیرنده هر بسته را دریافت می‌کند، یک فریم تصدیق دریافت (acknowledgement frame) به فرستنده باز پس می‌فرستد، تا آنرا از دریافت صحیح بسته مطلع کند.

مسئله دیگری که در لایه پیوند داده (و حتی لایه‌های بالاتر) باید حل شود اینست که، چگونه یک گیرنده کند را با یک فرستنده سریع هماهنگ کند. برای این منظور باید مکانیزمی تعبیه شود تا فرستنده در هر لحظه از مقدار پافر (buffer - حافظه موقتی) گیرنده مطلع باشد. در اغلب موارد این دو ویژگی - کنترل جریان اطلاعات و مقابله با خطا - در هم ادغام می‌شوند.

لایه پیوند داده در شبکه‌های پخش (broadcast) باید با مسئله دیگری نیز دست و پنجه نرم کند: کنترل دسترسی به یک کانال مشترک. برای این منظور از زیرلایه‌ای بنام کنترل دسترسی رسانه (medium access control) در لایه پیوند داده استفاده می‌شود.

لایه شبکه

لایه شبکه (network layer) عملکرد زیرشبکه را کنترل می‌کند. یکی از مسائلی که باید در این لایه حل شود، نحوه مسیریابی بسته‌ها از مبدأ به مقصد است. این مسیرها می‌توانند مسیرهای استاتیک باشند (مسیرهایی که بطور

ثابت و بندرت متغیر در شبکه تعبیه شده‌اند)، یا مسیرهای نیمه‌استاتیک (مسیرهایی که در ابتدای هر نشست تعیین و مشخص می‌شوند)، و یا مسیرهای دینامیک (مسیرهایی که در هر لحظه و برای هر بسته از نو - و با توجه به بار شبکه - جستجو و مشخص می‌شوند).

اگر تعداد بسته‌های در حال حرکت در یک زیرشبکه بیش از حد باشد، آنها راه یکدیگر را بند آورده و وضعیتی را بوجود می‌آورند که به آن گلوگاه (bottleneck) یا ازدحام (congestion) گفته می‌شود. کنترل این وضعیت نیز بر عهده لایه شبکه است. به بیان کلی، کیفیت سرویس (تاخیر انتشار بسته‌ها، زمان انتقال آنها، و حالت‌های گذرا در شبکه) همگی جزء مسئولیت‌های لایه شبکه است.

اگر یک بسته برای رسیدن به مقصد خود باید از یک شبکه خارج و وارد شبکه دیگری شود، مسائل جدیدی بروز خواهد کرد. اول اینکه، امکان دارد آدرس دهی در این شبکه‌ها متفاوت باشد. دوم اینکه، ممکن است شبکه دوم این بسته را بکلی نپذیرد، چون مثلاً اندازه آن بیش از حد بزرگ است؛ و یا اینکه پروتکلها با هم فرق داشته باشند، و مسائلی از این قبیل. حل همه این مسائل (و بهم پیوستن شبکه‌های ناهمگن) نیز از وظایف لایه شبکه است. در شبکه‌های پهنی مسیریابی بسته‌ها ساده است، بهمین دلیل لایه شبکه با بسیار کوچک است یا اصلاً نیست

لایه انتقال

اصلی‌ترین وظیفه لایه انتقال (transport layer) گرفتن داده‌ها از لایه بالاتر، تقسیم آن به قطعات کوچکتر (در صورت نیاز)، ارسال آن به لایه شبکه، و حصول اطمینان از دریافت صحیح آنها در طرف مقابل است. علاوه بر آن، همه این کارها باید بگونه‌ای مؤثر و طوری انجام شود که لایه‌های بالاتر را از تغییرات اجتناب‌ناپذیر در سخت‌افزار ایزوله کند.

این لایه همچنین تعیین می‌کند که چه سرویس‌هایی باید در اختیار لایه نشست (و از آنجا، در اختیار کاربران شبکه) قرار گیرد. متداولترین نوع انتقال کانالهای نقطه-به-نقطه عاری از خطاست، که در آن باینها بهمان ترتیبی که فرستاده شده‌اند، در طرف مقابل دریافت می‌شوند. با این حال انواع دیگری از سرویس‌های انتقال وجود دارد، که از میان آنها می‌توان به انتقال پیام بدون اطمینان از دریافت منظم آنها، و ارسال همزمان پیامهای پهنی به چندین نقطه اشاره کرد. نوع این سرویسها در لحظه برقراری اتصال مشخص می‌شود. (البته باید تصریح کنیم که کانال عاری از خطا در دنیای واقعی وجود خارجی ندارد، و آنچه از این اصطلاح برداشت می‌شود پائین بودن نرخ خطاست، بگونه‌ای که بتوان در عمل آنرا نادیده گرفت).

لایه انتقال یک لایه نقطه-به-نقطه واقعی است، که در آن کامپیوتر فرستنده (مبدأ) مستقیماً با کامپیوتر گیرنده (مقصد) ارتباط دارد. در لایه‌های پائینتر ارتباط ماشین مبدأ معمولاً با ماشینهای همسایه (و نه ماشین مقصد) است. تفاوت لایه‌های ۱ تا ۳ (که بصورت زنجیره‌ای هستند) با لایه‌های ۴ تا ۷ (که نقطه-به-نقطه هستند) در شکل ۱-۲۰ نشان داده شده است.

لایه نشست

لایه نشست (session layer) اجازه می‌دهد تا بین کاربران در ماشینهای مختلف نشست برقرار شود. نشست سرویسهای مختلفی ارائه می‌کند، از جمله: کنترل دیالوگ (dialog control - کنترل اینکه نوبت چه کسی است)، مدیریت نشانه (token management - جلوگیری از تداخل اعمال مهم)، و سنکرون کردن (synchronization) - کنترل عملیات انتقال طویل‌المدت، و از سرگیری آن از نقطه قطع شده در صورت بروز اختلال).

لایه نمایش

بر خلاف لایه‌های پائینتر، که عمدتاً با بیت‌ها سروکار دارند، لایه نمایش (presentation layer) توجه خود را

روی ساختار پیامها و مفهوم آنها متمرکز می‌کند. برای اینکه کامپیوترهایی با ساختارهای متفاوت داده بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند، ساختار پیامهای مبادله شده بایستی کاملاً مشخص و استاندارد باشد. وظیفه لایه نمایش مدیریت این ساختارها در سطح بالاست.

لایه کاربرد

سیاری از پروتکل‌های مورد نیاز کاربران در لایه کاربرد (application layer) قرار دارد، که از معروفترین آنها می‌توان به پروتکل HTTP (HyperText Transfer Protocol) - پروتکل اصلی وب - اشاره کرد. وقتی مرورگر وب می‌خواهد صفحه‌ای را بار کند، نام آن صفحه را با استفاده از پروتکل HTTP به سرورس دهنده وب می‌فرستد؛ سرورس دهنده وب نیز با همین پروتکل صفحه را به مرورگر برمی‌گرداند. پروتکل انتقال فایل (FTP)، پروتکل انتقال خبر (NNTP)، و پروتکل‌های پست الکترونیک (SMTP و POP) نیز جزء پروتکل‌های کاربردی هستند.


۲-۴-۱ مدل مرجع TCP/IP

اکنون اجازه دهید به مدل مرجع بکار رفته در پدربزرگ شبکه‌های کامپیوتری، آرپانت (ARPANET)، و خلف آن اینترنت، بپردازیم. آرپانت یک شبکه تحقیقاتی بود که توسط DoD (وزارت دفاع ایالت متحده آمریکا) پایه‌ریزی شد. بتدریج صدها دانشگاه و مرکز دولتی بوسیله خطوط اجاره‌ای تلفن (leased line) به این شبکه ملحق شدند. با پیشرفت مخابرات رادیویی و ماهواره، مشکلاتی در پروتکل‌های ارتباطی آرپانت بوجود آمد، که انتخاب یک معماری مرجع جدید را الزامی می‌کرد. یکی از اولین هدفهای آرپانت ارتباط یکپارچه شبکه‌های مختلف بود، که بالاخره (بعد از بررسی چندین پروتکل) توسط مدل مرجع TCP/IP محقق شد. این مدل برای اولین بار توسط (Cerf and Kahn, 1974) تعریف شد، که در سال ۱۹۸۵ مورد تجدیدنظر قرار گرفت (Leiner et al., 1985). فلسفه طراحی مدل مرجع TCP/IP در (Clark, 1988) مورد بحث قرار گرفته است.

دغدغه همیشگی وزارت دفاع این بوده که بخشی از شبکه و وسایل با ارزش آن در یک لحظه (احتمالاً در یک حمله اتمی) نیست و نابود شود، و بهمین دلیل همواره تأکید داشته که این شبکه باید بگونه‌ای طراحی شود که حتی در صورت از بین رفتن بخشی از زیر شبکه‌های آن، بتواند بدون وقفه به کار خود ادامه دهد. بعبارت دیگر، هدف این است که دو کامپیوتر مادامیکه که کار می‌کنند، باید بتوانند با هم ارتباط داشته باشند (حتی اگر تعدادی از ماشینهای واسط بین آنها از مدار خارج شوند). علاوه بر آن، این مدل باید بتواند از عهده طیف وسیعی از کاربردهای متنوع (از انتقال فایل گرفته، تا مکالمه زمان واقعی) برآید.

لایه اینترنت

تمام این الزامات باعث شد تا در نهایت یک شبکه سوئیچینگ بسته (packet-switching) مبتنی بر یک لایه ارتباطات غیر متصل (connectionless) انتخاب شود. این لایه، که لایه اینترنت (internet layer) نام دارد، سنگ بنای معماری TCP/IP است. وظیفه این لایه اینست که به ماشینها اجازه دهد بسته‌های خود را روی شبکه و به سمت مقصد بفرستند. این لایه رسیدن پیامها را با همان ترتیبی که فرستاده شده‌اند، تضمین نمی‌کند؛ وظیفه مرتب کردن پیامها (در صورت نیاز) بر عهده لایه‌های بالاتر است. (دقت کنید که در اینجا «اینترنت» یک کلمه عام است.) لایه اینترنت تا حد زیادی شبیه سیستم پست است. اگر چند نامه را به مقصد کشوری دیگر در صندوق پست بیندازید، با کمی شانس همه آنها به دست گیرنده خواهند رسید. البته احتمال دارد که هر یک از این نامه از مسیر متفاوتی به مقصد رسیده باشد، که این موضوع از دید کاربران پنهان است (و علاقه‌ای هم به دانستن آن ندارند). فرمت بسته‌های پیام و پروتکل آنها در لایه اینترنت تعریف می‌شود، که IP (Internet Protocol) نام دارد.



شکل ۱-۲۱. مدل مرجع TCP/IP.

وظیفه لایه اینترنت اینست که بسته های IP را به مقصد برساند. مسیریابی بسته ها (و جلوگیری از ازدحام در مسیرهای شلوغ) برعهده این لایه است، که از این نظر می توان آنرا معادل لایه شبکه در مدل OSI دانست (شکل ۱-۲۱ را ببینید).

لایه انتقال


لایه بالای لایه اینترنت در مدل TCP/IP، لایه انتقال (transport layer) نام دارد. این لایه شبیه لایه انتقال در مدل OSI است، و اجازه می دهد تا عناصر همتا در کامپیوترهای مبدأ و مقصد با هم مکالمه انجام دهند. در این لایه دو پروتکل انتقال نقطه به نقطه تعریف شده است. پروتکل اول، که TCP (Transmission Control Protocol) نام دارد، یک پروتکل اتصال-گرای قابل اعتماد است که اجازه می دهد تا جریانی از بایتها بدون خطا از یک کامپیوتر در اینترنت به کامپیوتر دیگر فرستاده شود. این پروتکل جریان بایتها را بصورت بسته بسته در آورده، و به لایه اینترنت تحویل می دهد. در ماشین مقصد عکس این عمل انجام می شود: بسته ها به هم چسبانده شده، و بصورت جریانی از بایتها به لایه بالاتر فرستاده می شود. در پروتکل TCP کنترل جریان داده ها (flow control) نیز وجود دارد، بدین معنا که فرستنده داده ها را سریعتر از آنچه گیرنده توان دریافت آنرا دارد، ارسال نخواهد کرد.

پروتکل دوم این لایه، که UDP (User Datagram Protocol) نام دارد، یک پروتکل غیرمتصل غیر قابل اعتماد است، که در مواردی که نیازی به سخت گیریهای TCP نیست از آن استفاده می شود. این پروتکل بیشتر در مواردی که سرعت اهمیت بیشتری دارد تا دقت (مانند انتقال صوت و تصویر)، یا در جاهایی که فرآیند درخواست-پاسخ فقط یک بار انجام می شود، بکار می رود. در شکل ۱-۲۲ رابطه پروتکل های IP، TCP و UDP را مشاهده می کنید. پروتکل IP اکنون در شبکه های بسیاری پیاده سازی شده است.

لایه کاربرد

مدل TCP/IP لایه های نشست یا نمایش ندارد، یعنی در واقع معتقد است که نیازی به آنها نیست. تجربه مدل OSI نیز نشان می دهد که این نظر درست است، و این دو لایه بندرت کاربردی پیدا کرده اند.

در بالای لایه انتقال لایه کاربرد (application layer) قرار می گیرد، که تمام پروتکل های سطح بالا در آن قرار دارند. پروتکل های ترمینال مجازی (TELNET)، انتقال فایل (FTP) و پست الکترونیک (SMTP) از پروتکل هایی هستند که از سالها قبل در این لایه پیاده سازی شده اند (شکل ۱-۲۲). پروتکل ترمینال مجازی اجازه



شکل ۱-۲۲. پروتکل‌ها و شبکه‌ها در مدل TCP/IP.

می‌دهد تا کاربر وارد کامپیوترهای راه دور شده، و با آنها مانند یک کامپیوتر محلی کار کند. پروتکل انتقال فایل نیز ابزار است مؤثر برای انتقال اطلاعات از یک ماشین به ماشین دیگر. پست الکترونیک در ابتدا چیزی بیش از یک انتقال فایل ساده نبود، ولی بعدها یک پروتکل خاص بنام SMTP برای آن توسعه داده شد. اکنون پروتکل‌های معروف دیگری نیز در این لایه وجود دارند، که برخی از آنها عبارتند از: پروتکل نام ناحیه (DNS) برای ترجمه نام کامپیوترها به آدرس شبکه، پروتکل انتقال خبر (NNTP) برای خواندن مقالات یوزنت (USENET)، پروتکل انتقال صفحات ابرمتن (HTTP) برای خواندن صفحات وب، و دهها پروتکل دیگر.

لایه میزبان - به - شبکه

در زیر لایه اینترنت یک شکاف بزرگ دیده می‌شود؛ در واقع مدل TCP/IP درباره این قسمت تا حد زیادی سکوت کرده است، و فقط انتظار دارد که میزبان بنحوی به شبکه وصل شده، و بتواند بسته‌های IP را ارسال کند. پروتکل انجام این کار در مدل TCP/IP تعریف نمی‌شود، و در موارد مختلف متفاوت است (حتی کتابها و مقالاتی که درباره TCP/IP نوشته شده‌اند، بندرت در این باره صحبت می‌کنند).

۳-۴-۱ مقایسه مدل‌های OSI و TCP/IP

مدل‌های OSI و TCP/IP نقاط مشترک زیادی دارند. هر دوی آنها مبتنی بر مجموعه‌ای از پروتکل‌های مستقل هستند، و عملکرد لایه‌ها نیز تا حد زیادی شبیه یکدیگر است. برای مثال، در هر دو مدل لایه‌های بالای لایه انتقال (و از جمله خود آن) بصورت نقطه-به-نقطه عمل می‌کنند، مستقل از شبکه هستند، و سرویس‌های خود را (به شکلی کاربرد-گرا) در اختیار لایه‌های بالاتر می‌گذارند.

علیرغم شباهت‌های اساسی، این دو مدل تفاوت‌های بسیاری نیز با هم دارند، که در این قسمت به آنها خواهیم پرداخت. شایان ذکر است که ما در اینجا مدل‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم، نه مجموعه پروتکل‌های آنها را (در این باره نیز بعداً صحبت خواهیم کرد). برای یک مقایسه کامل و جامع بین TCP/IP و OSI به کتاب (Piscitello and Chapin, 1993) مراجعه کنید.

در مدل OSI سه مفهوم محوری وجود دارد:

۱. سرویس (service)
۲. واسط (interface)
۳. پروتکل (protocol)

شاید بزرگترین دستاورد مدل OSI روشن ساختن مفاهیم فوق (و تفکیک آنها) باشد. هر لایه سرویس‌هایی در اختیار لایه‌های بالاتر از خود قرار می‌دهد. تعریف این سرویسها فقط می‌گوید که یک لایه چه کاری انجام می‌دهد، و هیچ حرفی درباره نحوه انجام آنها و چگونگی استفاده از سرویسها نمی‌زند.

تعریف چگونگی دسترسی به سرویسهای یک لایه بر عهده واسطه است. واسطه پارامترهای ورودی لازم، و نتیجه‌ای را که باید منتظر آن باشید، تعریف می‌کند. حتی واسطه هم نمی‌گوید که یک لایه چگونه کار خود را انجام می‌دهد.

و بالاخره، کاری که لایه انجام می‌دهد را پروتکل‌های آن لایه تعریف می‌کنند. یک لایه مادامیکه کارش را بدرستی انجام دهد، می‌تواند از هر پروتکلی استفاده کند. تغییر پروتکل‌های یک لایه هیچ تأثیری روی ارتباط آن با لایه‌های بالاتر نخواهد گذاشت.

ایده‌های فوق بسیار شبیه مفاهیم مدرن برنامه‌نویسی شیء‌گرا هستند. هر شیء، مانند یک لایه، متدها (عملکردها)ی دارد که اشیاء دیگر از آنها استفاده می‌کنند. نحوه استفاده از این متدها در واقع همان سرویس‌هاییست که این شیء در اختیار دیگران می‌گذارد. ورودیها و خروجیهای شیء واسطه آن با دنیای خارج هستند. گد اجرایی شیء نیز شبیه همان پروتکل است، که نحوه عملکرد آن از دید دیگران مخفی است.

در مدل اولیه TCP/IP تمایز بین سرویسها، واسطه‌ها و پروتکلها واضح و مشخص نبود، اگرچه افرادی (با توجه به تجربه موفق OSI) سعی کرده بودند آنها هر چه بیشتر شبیه OSI کنند. برای مثال، لایه اینترنت فقط دو سرویس واقعی بنامهای SEND IP PACKET و RECEIVE IP PACKET داشت. با توجه به این وضع، پروتکل‌های OSI بهتر از TCP/IP مخفی شده‌اند، و امکان تغییر آنها براحتی وجود دارد، چیزی که هدف غایی طراحی لایه‌ای محسوب می‌شود.

مدل OSI قبل از اختراع پروتکل‌های آن طراحی و ابداع شد. این بدان معناست که مدل OSI وابستگی و تمایل خاصی به هیچ مجموعه پروتکلی ندارد، چیزی که در سایر مدلها بسیار دیده می‌شود. البته این وضعیت یک نقطه ضعف نیز دارد، و آن اینست که طراحان تجربه‌چندانی در زمینه موضوع کار ندارند، و واقعاً نمی‌دانند کدام عملکرد را باید در کدام لایه قرار دهند. برای مثال، لایه پیوند داده در ابتدا فقط برای شبکه‌های نقطه-به-نقطه طراحی شده بود، و وقتی شبکه‌های پخش‌ی وارد بازار شد، مجبور شدند یک زیرلایه به آن اضافه کنند.

وقتی افراد شروع به طراحی شبکه با استفاده از مدل OSI و پروتکل‌های موجود کردند، بزودی دریافتند که این شبکه‌ها با سرویسهای موردنیاز انطباق ندارند (۱)، بنابراین مجبور شدند زیرلایه‌های زیادی به آن وصله‌بینه کنند. بالاخره، کمیته استاندارد مقرر کرد که هر کشور برای خود یک شبکه منطبق با مدل OSI (تحت نظارت دولت) داشته باشد - شبکه‌ای که به هیچ عنوان آینده (اینترنت) در آن دیده نشده بود. خلاصه، کارها آنطوری که انتظار داشتند از آب در نیامد.

در مورد TCP/IP وضع بر عکس بود: اول پروتکلها اختراع و توسعه داده شدند، و سپس مدلی برای توصیف آنها ساخته شد. هیچ مشکلی در زمینه انطباق پروتکلها با مدل وجود نداشت؛ همه چیز جفت و جور بود. تنها مشکل این بود که این مدل با هیچ مجموعه پروتکل دیگری جور در نمی‌آمد. این بدان معنا بود که مدل TCP/IP بدرد توصیف شبکه‌های غیر TCP/IP نمی‌خورد.

جدای از مسائل فلسفی قضیه، تفاوت دیگر در تعداد لایه‌های این دو مدل است: مدل OSI هفت لایه دارد و مدل TCP/IP چهار لایه. لایه‌های شبکه، انتقال و کاربرد در هر دو مشترکند، ولی لایه‌های دیگر فرق دارند. تفاوت دیگر در زمینه ارتباطات اتصال-گرا و غیرمتصل است. مدل OSI از هر دو نوع ارتباط اتصال-گرا و غیرمتصل در لایه شبکه پشتیبانی می‌کند، ولی در لایه انتقال فقط سرویس اتصال-گرا دارد (چون این سرویس در

معرض دید کاربران است). مدل TCP/IP در لایه شبکه فقط سرویس غیرمتصل دارد، ولی در لایه انتقال از هر دو نوع ارتباط پشتیبانی می‌کند، و دست کاربر را برای انتخاب باز می‌گذارد (که بویژه برای پروتکل‌های ساده درخواست پاسخ بسیار مهم است).

۱-۴ نگاهی انتقادی به مدل OSI و پروتکل‌های آن

مدل‌های OSI و TCP/IP (و پروتکل‌هایشان) هیچکدام کامل نیستند، و جا دارد برخی از نقاط ضعف آنها را برشماریم. در این قسمت و قسمت آینده، برخی از نقاط ضعف مهم مدل‌های OSI و TCP/IP را بررسی خواهیم کرد. با مدل OSI شروع می‌کنیم.


در زمان چاپ ویرایش دوم این کتاب (سال ۱۹۸۹)، بسیاری از متخصصان برجسته شبکه بر این باور بودند که آینده در بست متعلق به مدل OSI و پروتکل‌های آن است، و هیچ چیز نمی‌تواند در مقابل پیشرفت آن مقاومت کند. اما این اتفاق نیفتاد. چرا؟ نگاهی به گذشته درسهای بسیاری برای چشمان عبرت‌بین دارد، که می‌توان آنها را چنین خلاصه کرد:

۱. زمان نامناسب
۲. تکنولوژی نامناسب
۳. پیاده‌سازی نامناسب
۴. سیاست‌های نامناسب

زمان نامناسب

اولین عامل شکست مدل OSI زمان نامناسب بود. زمانی که یک استاندارد وضع می‌شود، اهمیت حیاتی در موفقیت یا عدم موفقیت آن دارد. دیوید کلارک از دانشگاه M.I.T فرضیه‌ای در زمینه استانداردها دارد که به ملاقات فیل‌ها معروف است، و در شکل ۱-۲۳ آنرا مشاهده می‌کنید.

این شکل میزان فعالیتهای حول یک موضوع جدید را نشان می‌دهد. وقتی موضوعی برای اولین بار کشف می‌شود، گرداگرد آن سبلی از فعالیتهای تحقیقی (به شکل بحث، مقاله و سخنرانی) فرا می‌گیرد. بعد از مدتی این موج فروکش می‌کند، و بعد از اینکه صنعت به آن موضوع علاقمند شد، موج سرمایه‌گذاری‌ها از پی می‌آید. بسیار مهم است که در نقطه تلاقی این دو فیل (موج تحقیق و موج سرمایه‌گذاری) استانداردها بطور کامل وضع شوند. اگر استاندارد زودتر از موعد (قبل از پایان تحقیقات) نوشته شود، خطر آن هست که موضوع بدرستی



شکل ۱-۲۳. فرضیه ملاقات فیل‌ها

درک نشده باشد، و استاندارد ضعیف از آب در آید. اگر استاندارد دیرتر از موعد (بعد از شروع موج سرمایه‌گذاری) نوشته شود، شرکت‌های بسیاری قبلاً - در مسیرهای مختلف - در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، و این خطر هست که استاندارد آنها را نادیده بگیرد. اگر فاصله این دو فیل خیلی کم باشد (همه عجله داشته باشند که زودتر کار را شروع کنند)، خطر آن هست که استاندارد نویسان بین آنها له شوند.

اکنون معلوم شده است که پروتکل‌های استاندارد OSI بین فیله‌ها له شدند. وقتی پروتکل‌های OSI پایه عرصه وجود گذاشتند، پروتکل‌های رقیب (TCP/IP) مدتها بود که در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی پذیرفته شده بودند. با اینکه هنوز موج سرمایه‌گذاری صنعتی در TCP/IP شروع نشده بود، اما بازار آکادمیک آنقدر بزرگ بود که شرکت‌های بسیاری را تشویق به تولید محصولات TCP/IP کند. و وقتی OSI بالاخره از راه رسید، کسی نبود که داوطلبانه از آن پشتیبانی کند. همه منتظر بودند دیگری قدم اول را بردارد؛ قدمی که هرگز برداشته نشد، و OSI در نطفه خفه شد.

تکنولوژی نامناسب

دلیل دیگری که OSI هرگز با نگرش آن بود که، این مدل و پروتکل‌های آن هر دو ناقص و معیوب بودند. انتخاب هفت لایه برای این مدل بیشتر یک انتخاب سیاسی بود تا فنی، و در حالیکه دو لایه آن (نشست و نمایش) تقریباً خالی بودند، در لایه‌های دیگر (لینک داده و شبکه) جای نفس کشیدن نبود.

مدل OSI (و سرویس‌ها و پروتکل‌های آن) بطرزی باورنکردنی پیچیده است. اگر کاغذهای چاپی این استاندارد را روی هم بچینید، ارتفاع آن از نیم متر هم بیشتر خواهد شد! پیاده‌سازی پروتکل‌های OSI بسیار دشوار، و عملکرد آنها ناقص است. در این رابطه، نقل جمله جالبی از پاول موکاپتریس (Rose, 1993) خالی از لطف نیست:

سؤال: از ترکیب یک گانگستر با یک استاندارد بین‌المللی چه چیزی بدست می‌آید؟

جواب: کسی پیشنهادی به شما می‌کند که از آن سر در نمی‌آورد.

مشکل دیگر مدل OSI، علاوه بر غیر قابل فهم بودن آن، اینست که برخی از عملکردهای آن (مانند آدرس‌دهی، کنترل جریان داده‌ها، و کنترل خطا) در تمام لایه‌ها تکرار می‌شود. برای مثال، سالتزر و همکارانش (1984) نشان دادند که کنترل خطا باید در بالاترین لایه انجام شود تا بیشترین تأثیر را داشته باشد، بنابراین تکرار آن در لایه‌های پائینتر نه تنها غیر ضروری است، بلکه باعث افت کارایی هم خواهد شد.

پیاده‌سازی نامناسب

با توجه به پیچیدگی بیش از حد مدل OSI و پروتکل‌های آن، جای تعجب نبود که اولین پیاده‌سازیهای آن حجیم، سنگین و کند باشد. آنهایی که با این مدل کار کرده بودند، بزودی پشیمان شدند، و طولی نکشید که کلمه OSI مترادف شد با «کیفیت بد». بعدها محصولات بهتری به بازار آمد، اما آوازه منفی OSI فراموش نشد.

از طرف دیگر، اولین پیاده‌سازی TCP/IP (که بخشی از سیستم عامل یونیکس برکلی بود) بسیار خوب از کار در آمد (و لازم به گفتن نیست که مجانی هم بود). افراد بسیاری سرعت شروع به استفاده از آن کردند، هواخواه آن شدند، آنرا توسعه دادند، و این باعث شد که باز هم به خیل طرفداران آن اضافه شود. در اینجا، برخلاف OSI، ماریج رو به بالا می‌رفت، نه پائین.

سیاست‌های نامناسب

بدلیل اولین پیاده‌سازی TCP/IP، بسیاری از افراد (بویژه در محیط‌های دانشگاهی) تصور می‌کردند که TCP/IP جزئی از یونیکس است، و یونیکس هم در آن دوران محبوبیتی فوق‌العاده داشت.

از سوی دیگر، این عقیده رواج داشت که OSI یک مخلوق دولتی (مخصوصاً دولتهای اروپایی و آمریکایی) است البته این عقیده فقط تا حدی درست بود، اما همین تصور هم که عده‌ای دیوانسالار دولتی بخواهد یک

استاندارد فنی را بزور جا بیندازند، باعث شد تا برنامه‌نویسان و طراحان شبکه تمایلی به همکاری از خود نشان ندهند. زبانهای برنامه‌نویسی PL/1 (که در دهه ۱۹۶۰ از سوی IBM بعنوان زبان آینده توسعه داده شد) و Ada (که وزارت دفاع آمریکا حامی آن بود) بهمین دلیل دچار سرنوشتی مشابه شدند.

۵-۱-۵ نگاهی انتقادی به مدل TCP/IP

مدل TCP/IP و پروتکل‌های آن نیز مشکلات خاص خود را دارند. اول اینکه، در این مدل مفاهیم سرویس، واسط و پروتکل بروشنی از یکدیگر تفکیک نشده‌اند؛ کاری که در مدل OSI بخوبی انجام شده است. به همین دلیل نمی‌توان از TCP/IP بعنوان ابزاری برای طراحی و توسعه شبکه‌های جدید استفاده کرد.

دوم اینکه، مدل TCP/IP به هیچ عنوان یک مدل کلی نیست، و نمی‌توان از آن برای توصیف شبکه‌های غیر TCP/IP استفاده کرد. برای مثال، توصیف بلوتوث با مدل TCP/IP بکلی غیرممکن است. سوم اینکه، با در نظر گرفتن مفاهیم شبکه‌های چند لایه، لایه میزبان-به-شبکه اساساً یک لایه واقعی نیست، بلکه فقط یک واسط (بین لایه‌های شبکه و لینک داده) است. در واقع، این یکی از مهمترین جاهانیست که مدل TCP/IP مفاهیم واسط و لایه را با هم قاطی کرده است.

چهارم اینکه، در مدل TCP/IP هیچ تمایزی بین لایه‌های فیزیکی و لینک داده نیست (و حتی حرفی از آنها بمیان نیامده است). اینها دو لایه کاملاً متفاوت هستند - لایه فیزیکی با مشخصات کابل و فیبر نوری و کانالهای مخابراتی سروکار دارد، در حالیکه وظیفه لایه پیوند داده شکستن داده‌ها به قطعات کوچکتر و اطمینان از تحویل صحیح آنها به مقصد است. در یک مدل کامل این دو لایه باید از هم جدا باشند؛ کاری که در مدل TCP/IP انجام نشده است.

و بالاخره اینکه، اگر چه پروتکل‌های TCP و IP بسیار خوب طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند، بسیاری از دیگر پروتکل‌های این مدل چنین نیستند، و اغلب توسط دانشجویان کنجکاو (و در ساعات بیکاری) نوشته شده‌اند. این پروتکلها به علت انتشار سریع (که اغلب دلیلی جز مجانی بودن ندارد) بسرعت جامی افتند، و بهمین دلیل جایگزین کردن آنها بسیار دشوار می‌شود. برخی از این پروتکلها امروز چیزی جز شرمساری نیستند. مثلاً، پروتکل TELNET اساساً برای ترمینالهای کند و سنگین تله‌تایپ نوشته شد، و هیچ نشانی از گرافیک و ماوس در آن نیست. اما، بعد از ۲۵ سال خیلی‌ها همچنان از آن استفاده می‌کنند.

بطور خلاصه، مدل OSI (علیرغم برخی از مشکلات آن، و منهای لایه‌های نشست و نمایش) ثابت کرده که بهترین ابزار برای توصیف شبکه‌های کامپیوتریست - اما متأسفانه همچنان روی کاغذ باقی مانده است. از طرف دیگر، با اینکه چیزی بنام مدل TCP/IP در واقع وجود خارجی ندارد، اما پروتکل‌های آن در مقیاس وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجائیکه در دنیای کامپیوتر هر کسی حرف خود را می‌زند، ما هم در این کتاب از یک مدل اصلاح شده OSI استفاده خواهیم کرد، ولی توجه خود را بیشتر روی TCP/IP و پروتکل‌های وابسته به آن معطوف می‌کنیم - البته درباره پروتکل‌های جدید مانند 802، SONET و بلوتوث هم صحبت خواهیم کرد. در حقیقت، مدلی که ما در این کتاب از آن استفاده خواهیم کرد، یک مدل ترکیبی (شکل ۱-۲۴) است.

5	لایه کاربرد
4	لایه انتقال
3	لایه شبکه
2	لایه پیوند داده
1	لایه فیزیکی

شکل ۱-۲۴. یک مدل مرجع ترکیبی، که در این کتاب از آن استفاده خواهد شد.

۵-۱ شبکه های نمونه


بحث شبکه های کامپیوتری انواع مختلفی از شبکه ها (کوچک و بزرگ، شناخته شده و مهجور) را در بر می گیرد. این شبکه ها در اندازه، کاربرد و تکنولوژیهای بکار رفته با هم متفاوتند. برای آن که تصویری از تنوع موجود در شبکه های کامپیوتری داشته باشید، در این قسمت نگاهی به چند نمونه از آنها خواهیم انداخت. این قسمت را با معرفی اینترنت (که احتمالاً شناخته شده ترین شبکه هاست) شروع می کنیم، و نگاهی به تاریخچه، سیر تکامل و تکنولوژی آن خواهیم داشت. پس از آن به سراغ ATM (که تفاوتی چشمگیری با اینترنت دارد، و حتی می توان گفت ضد آن است) می رویم. و بالاخره، نگاهی به IEEE 802.11 (استاندارد شبکه های محلی بیسیم) می اندازیم.

۱-۵-۱ اینترنت

اینترنت (Internet) در واقع اصلاً یک شبکه نیست، بلکه مجموعه ایست از شبکه های مختلف که از پروتکل های خاصی استفاده کرده، و سرویسهای مشخصی را ارائه می کند. ویژگی غیرعادی اینترنت اینست که توسط فرد خاصی طراحی نشده، و هیچکس هم آنرا کنترل نمی کند. برای درک بهتر این مطلب، اجازه دهید ببینیم اینترنت از کجا شروع شد، و علت آن چه بود. یکی از جالبترین تاریخچه های اینترنت را می توانید در کتاب **جان نافتون - 2000** ببینید. این کتاب نه تنها برای افراد عادی، بلکه برای مورخان نیز جالب است؛ برخی از مطالب ذیل از این کتاب اقتباس شده است. البته کتابهای فنی بیشتری نیز درباره اینترنت و پروتکل های آن نوشته شده، که از آن میان می توان به (Maufer, 1999) اشاره کرد.

آرپانت (ARPANET)

داستان ما از اواخر دهه ۱۹۵۰ شروع می شود. در اوج جنگ سرد، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به فکر ایجاد یک شبکه فرماندهی و کنترل افتاد که بتواند حتی در مقابل حملات هسته ای دوام بیاورد. در آن زمان تمامی مخابرات نظامی به شبکه تلفن عمومی متکی بود، که مستعد آسیب تشخیص داده شده بود. با یک نگاه به شکل ۱-۲۵ (الف) می توانید مبنای این استدلال را دریابید. در این شکل نقاط سیاه نماینده مراکز سونیچینگ شهری



شکل ۱-۲۵. (الف) ساختار شبکه تلفن. (ب) طرح بارن برای یک سیستم سونیچینگ توزیع شده.

هستند که هزاران خط تلفن از آنها منشعب می‌شود. این مراکز نیز بنوبه خود به مراکز بین شهری بزرگتر متصل هستند، که در مجموع شبکه تلفن کشوری را می‌سازند. آسیب‌پذیری این سیستم از آنجا ناشی می‌شد که تخریب چند مرکز بین شهری کلیدی می‌توانست تماس تلفنی را در کل کشور مختل کند.

در سال ۱۹۶۰ وزارت دفاع قراردادی را با شرکت راند (RAND Corporation) امضا کرد، که در آن وظیفه یافتن یک راه‌حل به آن محول شده بود. یکی از متخصصان این شرکت، بنام پُل بارن (Paul Baran)، طرح یک شبکه توزیع شده (distributed) و تحمل‌پذیر خطا (fault-tolerant) را پیشنهاد کرد، که آنرا در شکل ۱-۲۵ (ب) می‌بینید. از آنجائیکه در این شبکه طول مسیر بین مراکز سونیچینگ طولانیتر از آن بود که بتوان از سیگنالهای آنالوگ استفاده کرد، بارن پیشنهاد کرد در این سیستم از تکنولوژی سونیچینگ بسته دیجیتال (digital packet-switching) استفاده شود. بارن گزارشات متعددی برای وزارت دفاع نوشت، و جزئیات سیستم پیشنهادی خود را تشریح کرد. مقامات رسمی پتاگون به ایده نهفته در این سیستم علاقمند شدند، و از AT&T (که در آن زمان انحصار شبکه تلفن کشوری را در دست داشت) خواستند که یک نمونه اولیه از آن بسازد. AT&T طرح بارن را رد کرد؛ بزرگترین و ثروتمندترین شرکت دنیا تحمل نمی‌کرد که یک جوان تازه از راه رسیده به آنها بگوید چگونه شبکه تلفن بسازند! آنها ادعا کردند که طرح بارن قابل اجرا نیست، و بدین ترتیب ایده آن را در نطفه خفه کردند.

سالها گذشت، و وزارت دفاع همچنان بدنبال سیستم فرماندهی و کنترل ایده‌آل خود بود. برای درک بهتر اتفاقات بعدی، باید کمی به عقب برگردیم: به اکتبر ۱۹۵۷، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی (سابق) با پرتاب اولین قمر مصنوعی بنام اسپوتنیک در مسابقه فضایی از ایالات متحده پیشی گرفت. آیزنهاور، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، در جستجو برای یافتن علت عقب‌افتادگی کشورش، با وحشت دریافت که نیروهای زمینی، دریایی و هوایی آمریکا مشغول دعوا بر سر تقسیم بودجه تحقیقاتی پتاگون هستند. وی بلافاصله تصمیم گرفت که یک مرکز واحد برای تحقیقات نظامی بوجود آورد؛ مرکزی که آرپا (آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته Advanced Research Projects Agency - ARPA) نام گرفت. آرپا هیچ دانشمند یا آزمایشگاهی نداشت؛ در واقع، آرپا چیزی نبود جز یک دفتر هماهنگی کوچک با بودجه‌ای ناچیز (البته با معیارهای پتاگون). آرپا کارش را با عقد قرارداد یا واگذاری امتیاز به شرکتها یا دانشگاههایی که ایده‌های جالبی داشتند، انجام می‌داد.

در سالهای اول، آرپا بیشتر سعی داشت خطوط کلی مأموریت خود را روشن و ترسیم کند، ولی در سال ۱۹۶۷ توجه مدیرعامل آن، لاری رابرتس، به موضوع شبکه جلب شد. او با متخصصان بسیاری مشورت کرد؛ و یکی از همین متخصصان، بنام وسلی کلارک، بود که پیشنهاد ایجاد یک زیرشبکه سونیچینگ بسته را مطرح کرد (شکل ۱-۱۰).

بعد از مقداری بحثهای اولیه، رابرتس ایده را پسندید و آنرا طی یک مقاله نسبتاً مبهم به گردهمایی اصول سیستم عامل (که در اواخر ۱۹۶۷ در گاتلین‌بورگ، تنسی برگزار شده بود) ارائه کرد (Roberts, 1967). در میان ناباوری رابرتس، مقاله دیگری نیز به این کنفرانس ارائه شده بود که نه تنها سیستم مشابهی را توصیف می‌کرد، بلکه حتی صحبت از پیاده‌سازی آن تحت مدیریت فردی بنام دونالد دیویس در آزمایشگاه ملی فیزیک (NPL) در انگلستان بمیان آمده بود. سیستم NPL در واقع سیستمی در سطح ملی نبود، بلکه فقط چند کامپیوتر را در محوطه NPL به هم متصل می‌کرد، اما نکته مهم این بود که نشان می‌داد سونیچینگ بسته در عمل کار می‌کند. از همه جالبتر اینکه، سیستم NPL بر اساس کارهای بارن پایه‌گذاری شده بود. وقتی رابرتس از گاتلین‌بورگ برگشت، دیگر مصمم بود چیزی را بسازد که بعدها به آرپانت (ARPANET) معروف شد.

این زیرشبکه تعدادی مینی‌کامپیوتر بنام (Interface Message Processor) IMP را با خطوط انتقال

56-kbps به هم متصل می‌کرد. برای رسیدن به قابلیت اعتماد بالا، هر IMP به حداقل دو IMP دیگر متصل می‌شد. این زیرشبکه در واقع یک زیرشبکه دیتاگرام (datagram subnet) بود، بنابراین اگر تعدادی از خطوط یا IMP ها از بین می‌رفتند، پیامها می‌توانستند از طریق مسیرهای جایگزین به مقصد برسند.


هر گره (node) این شبکه عبارت بود از یک کامپیوتر میزبان و یک IMP، که با سیمی کوتاه به هم وصل می‌شدند. هر میزبان می‌توانست پیامهایی تا سقف ۸۰۶۳ بیت به IMP خود بفرستد، و این IMP سپس پیام را به بسته‌های ۱۰۰۸ بیتی شکسته و آنها را بصورت مستقل به سمت مقصد می‌فرستاد. هر بسته قبل از اینکه به گره بعدی هدایت شود، بایستی بطور کامل دریافت می‌شد؛ بدین ترتیب، آرپانت اولین زیرشبکه سوئیچینگ بسته بود که بصورت ذخیره-هدایت (store-and-forward) کار می‌کرد.

پس از آن آرپا مناقصه‌ای برای ساخت این زیرشبکه اعلام کرد، که دوازده شرکت اسناد آنرا خریدند. بعد از بررسی پیشنهادات رسیده، در دسامبر ۱۹۶۸ آرپا شرکت BBN را (که یک شرکت مشاوره در کمبریج، ماساچوست بود) برای ساخت این زیرشبکه و نوشتن نرم‌افزارهای آن برگزید. شرکت BBN مینی‌کامپیوترهای اصلاح‌شده هانی‌ول DDP-316 را (که ۱۲ کیلوبایت حافظه ۱۶ بیتی داشت) بعنوان IMP انتخاب کرد. از آنجائیکه قطعات مکانیکی ذاتاً غیر قابل اعتماد فرض می‌شدند، این IMP ها اصلاً دیسک نداشتند، و با خطوط اجاره‌ای 56-kbps به هم متصل می‌شدند. با اینکه امروزه حتی بچه‌ها هم دیگر خطوط 56-kbps را قبول ندارند (و به کمتر از ADSL راضی نمی‌شوند)، آنروزها خطوط 56-kbps بالاترین چیزی بود که می‌شد آرزو کرد.


نرم‌افزار نیز در دو بخش مجزا طراحی شد: زیرشبکه، میزبان. نرم‌افزار زیرشبکه عبارت بود از پروتکل ارتباط IMP با میزبان، پروتکل IMP-IMP، و نرم‌افزاری برای بهبود ارتباط IMP مبدأ با IMP مقصد. در شکل ۱-۲۶ طراحی اولیه آرپانت را ملاحظه می‌کنید.

در خارج از زیرشبکه، میزبانها نیز به نرم‌افزار نیاز داشتند: پروتکل ارتباط میزبان با IMP، پروتکل میزبان-میزبان، و نرم‌افزارهای کاربردی. بزودی معلوم شد که BBN احساس می‌کند با گرفتن پیام در نقطه واسط میزبان-IMP، و تحویل آن در نقطه IMP-میزبان سمت مقابل کارش پایان یافته است.

اما رابرتس مشکل دیگری داشت: کامپیوترهای میزبان هم نیازمند نرم‌افزار بودند. برای حل این مشکل، در تابستان ۱۹۶۹ رابرتس همایشی از متخصصان شبکه (که عمدتاً دانشجویان تازه فارغ‌التحصیل بودند) در اسنوپرد، یوتا تشکیل داد. این دانشجویان فکر می‌کردند کسی وجود دارد که طرح کلی شبکه را برای آنها توضیح دهد، و بعد از آن می‌توانستند نوشتن نرم‌افزار را شروع کنند. آنها بسیار شگفت‌زده شدند وقتی فهمیدند که نه متخصصی برای توضیح طرح شبکه وجود دارد، و نه اساساً چیزی بنام طرح شبکه! آنها دریافتند که باید کار را از صفر شروع کنند.



شکل ۱-۲۶. طراحی اولیه آرپانت.



شکل ۱-۲۷. مراحل رشد آرپانت. (الف) دسامبر ۱۹۶۹. (ب) ژوئیه ۱۹۷۰. (ج) مارس ۱۹۷۱. (د) آوریل ۱۹۷۲. (ه) سپتامبر ۱۹۷۲.

با وجود همه این مشکلات، بالاخره آریا موفق شد در دسامبر ۱۹۶۹ یک شبکه آزمایشی متشکل از چهار گره (دانشگاههای UCSB، UCLA، SRI و یوتا) راهاندازی کند. علت انتخاب این چهار دانشگاه آن بود که همگی آنها قراردادهای متعددی با آریا داشتند، و از طرف دیگر (صرفاً برای زورآزمایی فنی) کامپیوترهای آنها بکلی با هم ناسازگار بود. با نصب IMP های جدید این شبکه گسترش یافت، و بزودی سراسر ایالات متحده را تحت پوشش گرفت. در شکل ۱-۲۷ رشد آرپانت را در طی سه سال پس از تولد آن ملاحظه می کنید.

آریا برای کمک به رشد این نوزاد تازه متولد شده (آرپانت)، در زمینه شبکه های ماهواره ای و مخابرات رادیویی نیز سرمایه گذاریهایی انجام داد. در یک آزمایش معروف، با استفاده از یک شبکه رادیویی پیامهایی از یک کامیون در حال حرکت در جاده های کالیفرنیا به دانشگاه SRI، و از آنجا از طریق آرپانت به ساحل شرقی ایالات متحده فرستاده شد، که سپس از آنجا از طریق شبکه ماهواره ای به دانشگاه کالج در لندن هدایت شد. بدین ترتیب محققانی که در کامیونی در جاده های کالیفرنیا نشسته بودند، توانستند با کامپیوترهایی در لندن کار کنند.

این آزمایش همچنین نشان داد که پروتکل های موجود آرپانت برای کار روی شبکه های مختلف مناسب نیستند. این نتایج منجر به تحقیقات بیشتر روی پروتکلها شد، که با اختراع TCP/IP و پروتکل های آن به اوج رسید (Cerf and Kahn, 1974). مدل TCP/IP بویژه برای ارتباطات روی شبکه های مختلف و ناهمگن (که آرپانت روز بروز به سمت آن حرکت می کرد) طراحی شده بود.

بمنظور تشویق و ترغیب پذیرش این پروتکل های جدید، آریا قراردادهایی با شرکت BBN و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی (UCB) منعقد کرد، تا این پروتکلها را با یونیکس برکلی یکپارچه کنند. محققان برکلی هم کار خود را با

نوشتن برنامه‌های واسط شبکه (که به سوکت - socket - معروف شدند)، و برنامه‌های کاربردی و مدیریتی بنحوی احسن انجام دادند.

زمانه نیز با TCP/IP یار بود؛ بسیاری از دانشگاهها تازه کامپیوترهای جدید VAX را خریده، و آنها را در شبکه‌های LAN به هم متصل کرده بودند، اما هیچ نرم‌افزاری برای شبکه کردن آنها نداشتند. وقتی یونیکس 4.2BSD (با پروتکل‌های TCP/IP، سوکتها و نرم‌افزارهای کمکی خود) بعنوان یک بسته نرم‌افزاری کامل به بازار آمد، بلافاصله مورد قبول جامعه دانشگاهی قرار گرفت. از همه مهمتر اینکه، با TCP/IP می‌شد به آرپانت وصل شد، اتفاقی که بسیاری منتظر آن بودند.

در دهه ۱۹۸۰ شبکه‌های بسیاری (به‌ویژه شبکه‌های محلی) به آرپانت ملحق شدند. با افزایش تعداد کامپیوترهای آرپانت مشکل جدیدی پدید آمد، و آن پیدا کردن یک کامپیوتر در میان خیل عظیم کامپیوترها بود. برای حل این مشکل سیستم نام ناحیه (Domain Name System - DNS) ابداع شد، که نام کامپیوترها را به آدرس IP آنها تبدیل می‌کرد. از آن به بعد، DNS تبدیل به یک پایگاه داده عمومی و توزیع شده شد، که علاوه بر آدرس IP کامپیوترها، اطلاعات دیگری را نیز در اختیار کاربران خود قرار می‌داد. در فصل ۷ درباره DNS مفصلاً صحبت خواهیم کرد.


NSFNET

در اواخر دهه ۱۹۷۰ بنیاد ملی علوم ایالات متحده (U.S. National Science Foundation - NSF) شاهد تأثیر روزافزون آرپانت بر تحقیقات دانشگاهی بود. اما هر دانشگاهی که می‌خواست به آرپانت دسترسی داشته باشد، بایستی قراردادی با وزارت دفاع داشته باشد (که بسیاری از آنها نداشتند). پاسخ NSF به این وضعیت، راه‌اندازی شبکه‌ای مشابه آرپانت بود که تمام دانشگاهها به آن دسترسی داشته باشند. بمنظور ایجاد زیربنایی محکم برای این شبکه، NSF با متصل کردن شش ابرکامپیوتر خود در دانشگاههای سان‌دیوگو، بولدر، کامپاین، پیتسبورگ، ایناکا و پرینستون، یک ستون فقرات (backbone) بوجود آورد. هر یک از این ابرکامپیوترها یک برادر کوچکتر (یک مینی‌کامپیوتر LSI 11، معروف به فازبال) داشت. این فازبال‌ها به خطوط اجاره‌ای 56-kbps متصل بودند، و زیرشبکه را می‌ساختند - یعنی، شبکه NSF از نظر سخت‌افزاری شبیه آرپانت بود. اما، تکنولوژی نرم‌افزاری آن با آرپانت متفاوت بود: فازبال‌ها از همان ابتدا به TCP/IP صحبت می‌کردند، که آنرا تبدیل به این اولین شبکه گسترده TCP/IP می‌کرد.

بعدها NSF تعداد زیادی شبکه منطقه‌ای تأسیس کرد، که به هزاران دانشگاه، آزمایشگاه تحقیقاتی، کتابخانه، و موزه اجازه می‌داد تا به هر یک از ابرکامپیوترهای آن دسترسی داشته باشند، یا اینکه مستقیماً با یکدیگر تماس برقرار کنند. این شبکه (شامل ستون فقرات و شبکه‌های محلی) NSFNET نامیده شد. از طریق لینکی بین یک IMP و یک فازبال در دانشگاه کارنگی-ملون، NSFNET به آرپانت نیز متصل شده بود. اولین ستون فقرات NSFNET را در شکل ۱-۲۸ مشاهده می‌کنید.

NSFNET یک موفقیت آنی بود، و از همان ابتدا با تراکم کاری روبرو شد. NSF بلافاصله به فکر گسترش NSFNET افتاد، و به همین منظور قراردادی با کنسرسیوم MERIT بست. برای ایجاد دومین ستون فقرات، کانالهای فیبرنوری با ظرفیت 448-kbps از MCI (که اکنون در WorldCom ادغام شده است) اجاره شد. برای مسیریاب‌های شبکه نیز از IBM PC-RT استفاده شد. این شبکه نیز بسیار زود با تراکم کاری روبرو شد، و در سال ۱۹۹۰ ظرفیت ستون فقرات آن به 1.5-Mbps ارتقاء داده شد.

با ادامه رشد NSFNET، بزودی NSF متوجه شد که دولت نمی‌تواند برای همیشه به سرمایه‌گذاری در شبکه ادامه دهد. از طرف دیگر، شرکتهای تجاری نیز مایل بودند به شبکه NSFNET ملحق شوند، ولی مقررات NSF



شکل ۱-۲۸. ستون فقرات NSFNET در سال ۱۹۸۸.

کاربردهای انتفاعی شبکه را ممنوع کرده بود. متعاقب آن، NSF بعنوان اولین قدم بسوی تجاری کردن شبکه، شرکت‌های IBM، MERIT و MCI را به ایجاد یک مؤسسه غیرانتفاعی (بنام Advanced Networks and Services - ANS) ترغیب کرد. در سال ۱۹۹۰، ANS کنترل NSFNET را بدست گرفت، و با ارتقاء لینک‌های 1.5-Mbps به 45-Mbps شبکه ANSNET را بوجود آورد. این شرکت بعد از ۵ سال کار به AOL (America Online) فروخته شد. اما در آن زمان دیگر شرکت‌های بسیاری سرویس‌های تجاری IP ارائه می‌کردند، و روشن شده بود که دولت باید پای خود را از تجارت شبکه بیرون بکشد.

برای تسهیل امور (و اطمینان از اینکه تمام شبکه‌های منطقه‌ای می‌توانند با هم تماس بگیرند)، NSF چهار قرارداد با شرکت‌های بزرگ برای ایجاد نقطه دسترسی شبکه (Network Access Point - NAP) امضا کرد. این چهار شرکت عبارت بودند از: PacBell (در منطقه سانفرانسیسکو)، Ameritech (در منطقه شیکاگو)، MFS (در منطقه واشینگتن دی.سی.)، Sprint (در منطقه نیویورک). هر اپراتور شبکه که بخواهد سرویس‌های ستون فقرات به شبکه‌های منطقه‌ای NSF بدهد، بایستی به تمام NAP ها متصل باشد.

بدین ترتیب، هر بسته که بخواهد از یک منطقه به منطقه دیگر برود، می‌تواند از هر یک از این ستون‌های فقرات استفاده کند، که نتیجه آن ایجاد رقابت برای سرویس بهتر و قیمت کمتر است. با این تمهید، ستون فقرات منحصر بفرد دولتی جای خود را به یک زیرساخت متنوع و رقابتی داد. بسیاری از افراد دولت فدرال را به گناه عدم خلاقیت سرزنش می‌کنند، ولی در واقع این بنیاد ملی علوم و وزارت دفاع بودند که زیرساخت‌های اینترنت را شکل داده و سپس اداره آنرا به بخش خصوصی سپردند.

در دهه ۱۹۹۰ مناطق و کشورهای بسیاری، با تأثیرپذیری از الگوی آرپانت و NSFNET، شبکه‌های ملی تحقیقاتی خود را بوجود آوردند. در اروپا، این شبکه‌ها (که EuropaNET و EBONE نام داشتند) از لینک‌های 2-Mbps شروع کردند، و به 34-Mbps ارتقاء یافتند. در آنجا نیز زیرساخت‌های شبکه بتدریج به بخش خصوصی محول شد.

کاربردهای اینترنت

بعد از آنکه در اول ژانویه ۱۹۸۳ TCP/IP بعنوان تنها پروتکل رسمی آرپانت معرفی شد، تعداد شبکه‌ها، کامپیوترها و کاربران متصل به آن بسرعت افزایش یافت؛ و وقتی آرپانت و NSFNET به هم متصل شدند، رشد آن

حالت نمایی بخود گرفت. بسیاری از مناطق و کشورها (از جمله کانادا، اروپا و اقیانوسیه) به شبکه ملحق شدند. در اواسط دهه ۱۹۸۰ دیگر افراد به این مجموعه به عنوان شبکه‌ای از شبکه‌ها (که بعدها به اینترنت معروف شد) نگاه می‌کردند، بدون آنکه هیچگونه بخشنامه رسمی در کار باشد، یا حتی مراسم افتتاحیه‌ای (با قیچی و نوارهای رنگی، و تشویق و هورا) برگزار شده باشد.

چسبی که اینترنت را به هم متصل نگه می‌دارد، مدل TCP/IP و مجموعه پروتکل‌های آن است. پذیرش TCP/IP باعث شد تا سرویسهای جهانی بتوانند جنبه عملی بخود بگیرند.

اما واقعاً «روی اینترنت بودن» چه معنایی دارد؟ طبق تعریف ما، ماشینی روی اینترنت است که مجموعه پروتکل‌های TCP/IP را اجرا کند، یک آدرس IP داشته باشد، و بتواند بسته‌های IP را به تمام ماشینهای دیگری که روی اینترنت هستند، بفرستد. صرف توانایی ارسال و دریافت ایمیل به معنای بودن روی اینترنت نیست، چون سرویسهای ایمیل می‌تواند به شبکه‌های خارج از اینترنت هدایت شود. با این حال، اوضاع با وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد (میلیونها کامپیوتر شخصی می‌توانند با مودم به یک ISP وصل شده، یک آدرس IP موقتی بگیرند، و بسته‌های IP رد و بدل کنند)، کمی مغشوش و مبهم است. اما، مادامیکه این کامپیوترها به مسیریاب ISP متصل هستند، پُر بیراه نیست که آنها را روی اینترنت بدانیم.

اینترنت سستی (از ۱۹۷۰ تا اوایل دهه ۱۹۹۰) چهار کاربرد عمده داشت:

۱. ایمیل (e-mail) - نوشتن، ارسال و دریافت نامه‌های پُست الکترونیک از همان روزهای اول آرپانت جزء سرویسهای آن بود، و همچنان یکی از محبوبترین‌هاست. امروزه بسیاری از افراد روزانه دهها و صدها ایمیل دریافت می‌کنند، و به آن بعنوان درجه‌ای برای ارتباط با دنیای خارج نگاه می‌کنند - بسیار بیشتر از تلفن یا پُست معمولی.
۲. اخبار (news) - گروه خبری (newsgroup) یک محفل اختصاص یافته برای تبادل پیام در یک زمینه خاص است. امروزه هزاران گروه خبری در زمینه‌های فنی و غیرفنی (از جمله کامپیوتر، علوم، هنر و سیاست) وجود دارند. هر گروه خبری برای خود قواعد و مقرراتی دارد، که سرپیچی از آنها را برنمی‌تابد.
۳. ورود از راه دور (remote login) - هر روز هزاران نفر در سراسر دنیا برای ورود به کامپیوترهای دیگر از طریق اینترنت (البته آنهایی که حق ورود به آنها را داشته باشند)، از برنامه‌هایی مانند rlogin، telnet یا ssh استفاده می‌کنند.
۴. انتقال فایل (file transfer) - با استفاده از برنامه‌های FTP، کاربران اینترنت می‌توانند فایل‌های خود را از یک ماشین به ماشین دیگر کپی کنند. جریان انتقال دانش از این طریق بسیار گسترده و متنوع است.

تا اوایل دهه ۱۹۹۰ اینترنت جولانگاه دانشگاهیان، کارمندان دولت و محققان صنعتی بود؛ اما یک برنامه کاربردی جدید بنام WWW (World Wide Web) این وضعیت را بکلی تغییر داد، و میلیونها نفر افراد عادی نیز توانستند به کاربران حرفه‌ای اینترنت ملحق شوند. این برنامه، که توسط تام برنرز-لی (Tom Berners-Lee) از فیزیکدانان مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا (CERN) ابداع شد، هیچ یک از سرویسهای اینترنت را عوض نکرد، ولی کاربرد آنها را ساده‌تر کرد. به کمک این تکنولوژی جدید، و برنامه مرورگر موزائیک (Mosaic browser)، که توسط مارک آندرسن در مرکز ملی کاربردهای ابرکامپیوتر (NCSA) نوشته شد، WWW ایجاد سایتی مشکل از صفحات مختلف (و با اطلاعاتی در قالبهای متن، تصویر، صدا، و حتی ویدئو)، با لینکهایی به صفحات دیگر را امکانپذیر کرد. با کلیک کردن روی یک لینک (link)، کاربر مستقیماً به صفحه‌ای که مشخص شده، می‌پرد. حتماً سایتی بسیاری متعلق به شرکتهای بزرگ را دیده‌اید، که می‌توانید با کلیک کردن هر یک از لینکهای آن، به صفحه مربوطه (مثلاً، صفحه مربوط به محصولات شرکت، لیست قیمت‌های آن، پشتیبانی فنی، فروش و غیره) وارد شوید. در زمانی کوتاه صفحات جدید و متنوعی به WWW اضافه شد، صفحاتی مانند نقشه شهرها و کشورها،


جدول قیمت سهام، کاتالوگ کارتهای کتابخانه‌ها، برنامه‌های رادیویی، و حتی متن کامل کتابهایی که از شمول قانون حق‌التألیف خارج شده‌اند (مانند کتابهای مارک تواین، چارلز دیکنز، و امثالهم). حتی بسیاری از افراد عادی نیز برای خود سایت (صفحات خانگی) ساخته‌اند.

موتور محرکه این رشد، شرکتهای ارائه‌دهنده سرویس اینترنت (ISP - Internet Service Provider) بودند. این شرکتها به افراد اجازه می‌دادند تا از خانه و با کامپیوترهای شخصی خود به اینترنت متصل شده، و از سرویسهای آن استفاده کنند. در دهه ۱۹۹۰، این شرکتها هر ساله برای دهها میلیون نفر امکان دسترسی اینترنت فراهم کردند، و چهره آنرا از محیطی دانشگاهی و نظامی به یک شبکه عمومی تغییر دادند. تعداد دقیق کاربران اینترنت در حال حاضر معلوم نیست، ولی محققاً سر به صدها میلیون نفر می‌زند، و خیلی زود از مرز یک میلیارد خواهد گذشت.

معماری اینترنت

در این قسمت سعی می‌کنیم تصویری کلی از اینترنت بدست دهیم (شکل ۱-۲۹ را ببینید). به دلیل شباهتها و تداخل وظایف زیادی که بین شرکتهای مخابرات و ISP ها وجود دارد، امروزه اوضاع بسیار در هم و مغشوش است، و بسختی می‌توان گفت کی چکاره است - به همین دلیل توضیحات ذیل ساده‌تر از آن چیز است که در واقعیت وجود دارد. اجازه دهید شکل ۱-۲۹ را جزء به جزء بررسی کنیم.

بهترین نقطه برای شروع، خانه مشتری (client) است. در اینجا فرض را بر این گذاشته‌ایم که مشتری با استفاده از یک مودم و خط تلفن به ISP متصل می‌شود. مودم (modem) وسیله‌ایست که سیگنالهای دیجیتالی کامپیوتر را به سیگنالهای آنالوگ تبدیل می‌کند، تا این سیگنالها بتوانند بدون اعوجاج روی خطوط تلفن مستقل شوند. این سیگنالها در نقطه تماس ISP (که به Point Of Presence - POP - معروف است) مجدداً تبدیل به سیگنالهای دیجیتال شده، و وارد شبکه منطقه‌ای ISP می‌شود. از این نقطه به بعد سیستم کاملاً دیجیتال است، و بر مبنای سوئیچ بسته کار می‌کند. اگر این ISP همان شرکت مخابرات باشد، POP در مرکز سوئیچینگ تلفن واقع



شکل ۱-۲۹. یک تصویر کلی از اینترنت.

خواهد بود؛ اما اگر ISP و شرکت مخابرات یکی نباشند، POP یک مرکز سونیچینگ کوچک بین راهی خواهد بود، که از آنجا به شبکه تلفن وصل می‌شود.

شبکه منطقه‌ای هر ISP از چند مسیر یاب، که به شهرهای مختلف تحت پوشش آن ISP سرویس می‌دهند، تشکیل می‌شود. اگر مقصد بسته ارسال شده از مشتری یکی از کامپیوترهای واقع در همان شبکه منطقه‌ای ISP باشد، بلافاصله به آن تحویل داده می‌شود. ولی اگر چنین نباشد، بسته به اپراتور ستون فقرات ISP داده خواهد شد. اپراتور ستون فقرات (backbone operator) بالاترین نقطه این زنجیره است (شرکتهای At&T و Sprint جزء اپراتورهای عمده هستند). هر اپراتور یک شبکه بزرگ از ستونهای فقرات بین‌المللی (مشکل از هزاران مسیر یاب که با فیبرهای نوری پرسرعت به هم متصلند) را اداره می‌کند. شرکتهای بزرگ و آنهایی که سرویسهای میزبانی اینترنت ارائه می‌کنند، معمولاً مستقیماً به ستون فقرات متصل هستند. اپراتورهای ستون فقرات این نوع خدمات را تشویق می‌کنند، و برای آن تسهیلات ویژه‌ای بنام کاریر کرایه‌ای فراهم می‌آورند، که باعث ارتباط نزدیک با ستون فقرات از سرعتهای بسیار بالایی برخوردارند.

اگر مقصد بسته ارسال شده یکی از ISP های متصل به ستون فقرات باشد، به نزدیکترین مسیر یاب فرستاده می‌شود و از آنجا بدست وی خواهد رسید. با این حال در دنیا ستونهای فقرات متعددی (با سرعتهای مختلف) وجود دارند، و احتمال دارد که این بسته وارد یکی از این شاهراههای رقیب شود. برای اینکه بسته‌ها بتوانند براحتی بین شاهراهها حرکت کنند، تمام آنها باید به یک NAP متصل باشند - NAP چیزی نیست بیش از اتاقی پُر از مسیر یاب‌های متعدد (حداقل یکی به ازای هر شاهراه)، که در یک LAN ساده به هم متصل شده‌اند. شاهراههای بزرگ، غیر از اتصال از طریق NAP، معمولاً بصورت مستقیم نیز به شاهراههای دیگر راه دارند (که به آن ارتباط دوجانبه گفته می‌شود). یکی از تناقضهای بزرگ اینترنت آن است که شرکتهایی که در انظار عموم با هم رقابت سخت دارند، در خفا با یکدیگر ارتباطات نزدیک و تنگاتنگ برقرار می‌کنند (Metz, 2001).

این هم از مرووری اجمالی بر اینترنت. البته در فصلهای آینده تک تک این اجزاء، الگوریتمها، و پروتکلها را مفصلاً بررسی خواهیم کرد. نکته‌ای که جالبست بدانید اینست که امروزه بسیاری از شرکتهای ارتباطات داخلی شبکه خود را بر اساس مدل و تکنولوژیهای اینترنت بنا می‌کنند، چیزی که به اینترانت (intranet) معروف است.

۲-۵-۱ شبکه‌های اتصال-گرا: X.25، Frame Relay و ATM

از همان اولین روزهایی که شبکه پا به عرصه وجود گذاشت، جنگ بین طرفداران زیرشبکه‌های اتصال-گرا و شبکه‌های غیرمتصل (دیتاگرام) نیز شروع شد. مهمترین برگ برنده طرفداران زیرشبکه‌های غیرمتصل همان آرپانت/اینترنت است. بیاد دارید که قصد اولیه وزارت دفاع آمریکا از بنیانگذاری آرپانت، ایجاد شبکه‌ای بود که بتواند در مقابل ضربات هسته‌ای (و منهدم شدن بخش بزرگی از خطوط و تجهیزات انتقال) دوام بیاورد (در واقع، هدف اصلی این طرح بالا بردن ضریب تحمل خرابی شبکه بود). این رهیافت منجر به طراحی شبکه‌ای شد که در آن هر بسته راه خود را مستقل از بسته‌های دیگر طی می‌کند. بدین ترتیب، اگر تعدادی از مسیر یاب‌های شبکه از مدار خارج شوند، مادامیکه شبکه بتواند مسیرهای جدید خود را از نو پیکربندی کند، در ارسال بسته‌ها از مبدأ به مقصد خللی پیش نخواهد آمد.

طرفداران زیرشبکه‌های اتصال-گرا معمولاً همان شرکتهای تلفن هستند. در این سیستم، آغازکننده ارتباط قبل از آنکه بتواند ارسال اطلاعات را شروع کند، بایستی منتظر برقراری ارتباط مستقیم با طرف مقابل بماند. این ارتباط فیزیکی در تمام طول تماس برقرار می‌ماند، و تمام بسته‌های اطلاعات از همین مسیر واحد عبور خواهند کرد. اگر هر یک از تجهیزات این مسیر به هر دلیلی از کار بیفتند، تماس قطع خواهد شد - چیزی که وزارت دفاع مسلماً نمی‌پسندد.

پس علت علاقه شرکت‌های تلفن به این سیستم چیست؟ دو دلیل اصلی این علاقه عبارتند از:

۱. کیفیت سرویس
۲. حسابرسی مصرف‌کنندگان

در شبکه‌های اتصال-گرا هر تماس مقداری از منابع زیرشبکه (از قبیل توان پردازشی مسیریاب‌ها) را بخود اختصاص می‌دهد، و در صورتیکه این منابع به حالت اشباع برسند، تماس جدید امکانپذیر نبوده، و کاربر با بوق اشغال روبرو خواهد شد. در این روش تماس‌ها (بدلیل اختصاص منابع کافی) از کیفیت بالایی برخوردار هستند. از طرف دیگر، اگر در شبکه‌های غیرمتصل تعداد زیادی بسته به یکباره وارد یک مسیریاب شوند، ممکنست برخی از آنها (بدلیل کمبود امکانات پردازشی) در داخل رواتر از بین بروند. البته فرستنده متوجه این نقص خواهد شد، و بسته‌های گمشده را از نو ارسال خواهد کرد، ولی همین موضوع باعث افت کیفیت شبکه (بویژه در مورد صدا و تصویر) می‌شود. لازم به گفتن نیست که شرکت‌های تلفن بیش از هر چیز نگران کیفیت صدا هستند، و به همین دلیل همچنان زیرشبکه‌های اتصال-گرا را ترجیح می‌دهند.

دلیل دومی که شرکت‌های تلفن سرویسهای اتصال-گرا را بیشتر می‌پسندند، امکان صدور صورتحساب برای مشترکان است (کاری که مدتهاست به آن عادت کرده‌اند). هزینه تماسهای بین شهری و خارج از کشور معمولاً بر حسب مدت مکالمه محاسبه می‌شود (علت اتخاذ این روش هم بیشتر سادگی آن بوده است). اگر تماس مستقیمی بین دو طرف مکالمه برقرار نباشد، طبعاً این شرکتها نمی‌توانند برای مشترکان خود صورتحساب صادر کنند.

سیستمهای محاسبه صورتحساب هزینه بسیار سنگینی به شرکت‌های تلفن تحمیل می‌کند. اگر یک شرکت تلفن بر اساس یک شارژ ثابت ماهیانه از مشترکان خود پول دریافت کند، علیرغم بالا رفتن مصرف مشترکان، می‌تواند پول زیادی صرفه‌جویی کند. اما عوامل زیادی (که بیشتر آنها هم سیاسی هستند) با اتخاذ این روش مخالفت می‌کنند. جالبست بدانید که در اغلب سیستمهای مشابه (مانند تلویزیونهای کابلی و برخی پارکهای تفریحی) از روش محاسبه ثابت استفاده می‌شود. در این سیستمها هم امکان پرداخت به ازای مصرف وجود دارد، ولی بدلیل هزینه بالای صدور صورتحساب معمولاً از آن اجتناب می‌شود.

به دلایل فوق، جای تعجب نیست که شرکت‌های تلفن طرفدار زیرشبکه‌های اتصال-گرا باشند؛ اما تعجب‌برانگیز این است که، اینترنت هم دارد به همین سمت پیش می‌رود - البته با این استدلال که این کار باعث بالا رفتن کیفیت سرویسهای صدا و تصویر آن خواهد شد. اکنون اجازه دهید چند شبکه اتصال-گرا را بهتر بشناسیم.

Frame Relay و X.25

اولین شبکه اتصال-گرا که وارد سرویس عمومی شد، شبکه X.25 بود. این شبکه در اوایل دهه ۱۹۷۰، و در زمانی طراحی شد که شرکت‌های تلفن بصورت انحصاری عمل می‌کردند، و هر کشور شبکه ملی خاص خود را داشت. برای استفاده از X.25، ابتدا کامپیوتر مبدأ با ماشین مقصد تماس تلفنی برقرار می‌کرد. از آنجائیکه در آن واحد تماسهای مختلفی می‌توانست وجود داشته باشد، به هر تماس تلفنی یک شماره داده می‌شد. بسته‌های داده بسیار ساده بودند: یک سرآیند ۳ بیتی و بدنه‌ای متشکل از ۱۲۸ بایت. سرآیند (header) تشکیل می‌شد از یک شماره تماس ۱۲ بیتی، یک شماره ترتیب بسته (packet sequence number)، یک عدد تصدیق دریافت (acknowledgement number)، و چند بیت متفرقه. شبکه‌های X.25 به مدت نزدیک به یک دهه با موفقیتی نسبی کار کردند.

در دهه ۱۹۸۰ شبکه‌های X.25 جای خود را به نوع جدیدی از شبکه‌های اتصال-گرا بنام frame relay (رله فریم) دادند. این شبکه جدید اساساً هیچ نوع کنترل خطا و کنترل جریان نداشت، و بسته‌ها به همان ترتیب


دریافت در مقصد تحویل می شدند (البته اگر به مقصد می رسیدند). این سه خصوصیت (فقدان کنترل خطا، فقدان کنترل جریان، و تحویل ترتیبی بسته ها) شبکه های frame relay را بسیار شبیه یک LAN بزرگ می کند، و در واقع بزرگترین کاربرد آن هم همین است: اتصال چند LAN دور از هم، و ایجاد یک LAN بزرگ. شبکه های frame relay هم نسبتاً موفق بودند، و هنوز در برخی جاها از آنها استفاده می شود.

حالت انتقال آسنکرون (ATM)


یکی دیگر از شبکه های اتصال-گرا (که اهمیت بسیار بیشتری نیز دارد) شبکه حالت انتقال آسنکرون (Asynchronous Transfer Mode - ATM) است. علت این نامگذاری عجیب آن است که در شبکه های تلفن اکثر تماسها بصورت سنکرون (synchronous - وابسته به پالس ساعت) هستند، در حالیکه ATM چنین نیست. شبکه ATM در اوایل دهه ۱۹۹۰ طراحی شد، و سرو صدای زیادی نیز بپا کرد (Ginburg, 1996; Gorlaski, 1995; Ibe, 1997; Kime et al., 1994; Stallings, 2000). شبکه های ATM با ادغام تمام انواع شبکه و سیستمهای مخابراتی (صدا، داده، تلویزیون کابلی، تلکس، تلگراف، کیبورهای نامه بر، قوطیهای حلیمی سیمی، طیفهای افریقای، علامتهای دودی سرخپوستان، و خلاصه هر چیزی که به نوعی اطلاعات منتقل می کند) به میدان آمدند - اتفاقی که هرگز نیفتاد. علت آن هم تا تقریباً شبیه همان بلایی بود که سر OSI آمد (زمان نامناسب، تکنولوژی بد، پیاده سازی نامناسب، و سیاستهای غلط). شرکت های اینترنتی که منتظر وسیله ای بودند تا شرکت های تلفن را در همان راند اول از پا در آورند، به ATM امید بستند. اما این امید دیری نپایید، و شرکت های اینترنتی (حتی سرسخت ترین آنها) بزودی دریافتند که تار رسیدن به سرویسهای مطلوب راه درازی در پیش دارند. البته ATM از OSI بسیار موفقتر بود، و حتی امروز هم در شبکه های تلفن (و برای انتقال بسته های IP) مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجائیکه این زیرشبکه فقط برای ارتباطات داخلی بکار می رود، اغلب کاربران معمولی از وجود آن اطلاعی ندارد، ولی ATM زنده و سر حال است.

مدار مجازی ATM

از آنجائیکه شبکه های ATM از نوع اتصال-گرا هستند، برای برقراری ارتباط اولیه ابتدا باید یک بسته خاص بفرستند. با عبور این بسته از زیرشبکه، تمام مسیر یاب هایی که در مسیر آن قرار دارند، آنرا در جدولهای خود ثبت می کنند و منابع لازم را برای آن کنار می گذارند. به ارتباطی که بدین طریق برقرار می شود، مدار مجازی (virtual circuit) می گویند، چون بسیار شبیه مدارهای فیزیکی در شبکه های تلفن است (شکل ۱-۳۰ را ببینید). بسیاری از شبکه های ATM از مدارهای مجازی دائمی بین دو نقطه پشتیبانی می کنند (که بسیار شبیه خطوط اجاره ای در سیستم تلفن معمولی است). هر اتصال (موقت یا دائم) دارای یک شماره شناسایی است. بعد از برقراری ارتباط، دو طرف می توانند شروع به فرستادن داده کنند. ایده اصلی در ATM ارسال داده ها در بسته های کوچک و با اندازه ثابت، بنام سلول (cell)، است. هر سلول ۵۳ بایت طول دارد، که ۵ بایت آن سرآیند، و



شکل ۱-۳۰. یک مدار مجازی.



شکل ۱-۳۱. یک سلول ATM.

۴۸ بایت باقیمانده داده هاست (شکل ۱-۳۱). شماره شناسایی اتصال در سرآیند سلولها نوشته می شود، بطوریکه تمام مسیرهای مسیریابی می توانند تشخیص دهند که هر سلول متعلق به کدام اتصال است، و چگونه باید آنرا هدایت کنند. هدایت سلولها بصورت سخت افزاری (و با سرعت فوق العاده بالا) صورت می گیرد - در واقع، علت اصلی اندازه ثابت سلولها در شبکه های ATM اینست که ساخت مسیرهای سخت افزاری برای آن بسیار ساده است (هدایت بسته های IP با اندازه متغیر به مسیرهای نرم افزاری نیاز دارد، که بسیار کندتر هستند).

مزیت دیگر ATM توانایی آن در ارسال همزمان یک سلول به مسیرهای مختلف است - که این ویژگی در سیستمهای پخش تلویزیونی بسیار مفید است. از طرف دیگر، کوچک بودن سلولها باعث می شود تا هیچ خطی برای مدت طولانی اشغال نشود، و کیفیت سرویس افزایش یابد.

در ATM تمام سلولها از یک مسیر به مقصد هدایت می شوند. البته تضمینی برای رسیدن یک سلول به مقصد وجود ندارد، ولی ترتیب آنها حتماً رعایت می شود. اگر سلول ۲ بعد از سلول ۱ فرستاده شده باشد، به همان ترتیب به مقصد می رسند، و هرگز سلول ۲ پیش از سلول ۱ به مقصد نخواهد رسید. اگر هر یک از این سلولها (با هر دوی آنها) در بین راه از بین بروند، این بر عهده پروتکل های لایه های بالاتر است که آنها را بازیابی کنند. از این نظر ATM حداقل یک پله بالاتر از اینترنت می ایستد (که نه ترتیب بسته ها ضمانت می شود، نه حتی رسیدن صحیح و سالم آنها).

سازماندهی شبکه های ATM شبیه WAN های قدیمی (متشکل از خطوط تلفنی و سونیچها) است. متداولترین سرعتها در شبکه های ATM عبارتند از 155-Mbps و 622-Mbps (البته ATM از سرعتهای بالاتر هم پشتیبانی می کند). علت انتخاب سرعت 155-Mbps آنست که تلویزیونهای با وضوح بالا (HDTV) به چنین سرعتی نیاز دارند - مقدار دقیق این سرعت 155.52-Mbps است، که دقیقاً معادل سرعت سیستم AT&T SONET می باشد. علت انتخاب سرعت 622-Mbps نیز اینست که از ترکیب چهار کانال 155.52-Mbps یک کانال 622-Mbps بوجود می آید.


مدل مرجع ATM

شبکه ATM برای خود یک مدل مرجع مستقل دارد، که با مدل های OSI و TCP/IP فرق دارد - این مدل را در شکل ۱-۳۲ ملاحظه می کنید. این مدل سه لایه دارد: لایه فیزیکی، لایه ATM، لایه انطباق ATM (و هر چند لایه که کاربر مایل باشد روی این لایه ها سوار کند).

لایه فیزیکی با مشخصات فیزیکی سیستم (ولتاژها، زمانبندی بیت ها و غیره) سرو کار دارد. مدل ATM هیچ پیشینازی در مورد این مشخصات ندارد، و می گوید که ارسال سلولها می تواند بصورت مستقیم یا از طریق سیستمهای انتقال دیگر انجام شود. بعبارت دیگر، ATM مستقل از سیستم انتقال است.

لایه ATM با خود سلولها و انتقال آنها سرو کار دارد. ایجاد و رها کردن مدار مجازی، تعریف فیلهای سرآیند سلول، و کنترل ازدحام (congestion control) از وظایف این لایه است.

از آنجائیکه اکثر برنامه های کاربردی تمایلی به کار کردن با بسته هایی به کوچکی سلولهای ATM ندارند، یک لایه دیگر بالای لایه ATM تعبیه شده تا این قبیل برنامه ها بتوانند بسته های بزرگتری به ATM بفرستند. این لایه



شکل ۱-۳۲. مدل مرجع ATM.

(در سمت فرستنده) بسته های داده را به سلولهای ۵۳ بایتی می شکند، و در طرف گیرنده آنها را دوباره سر هم می کند. نام این لایه، لایه انطباق ATM (ATM Adaptation Layer - AAL) است. بر خلاف مدل های قبلی که دو بُعدی بودند، مدل ATM یک مدل مرجع سه بُعدی است (شکل ۱-۳۲ را ببینید). صفحه کاربر (user plane) با انتقال داده، کنترل جریان، تصحیح خطا، و دیگر عملکردهای کاربر سروکار دارد. از طرف دیگر، صفحه کنترل (control plane) مدیریت اتصال را بر عهده دارد. وظیفه صفحه های مدیریت لایه (layer management) و مدیریت صفحه (plane management) مدیریت منابع سیستم و هماهنگ کردن لایه های بینایی است.

لایه های فیزیکی و AAL هر یک به دو زیر لایه تقسیم شده اند، یکی در پائین برای انجام عملکردهای محوله، و دیگری در بالا برای ارتباط با لایه بالاتر (که زیر لایه همگرایی - convergence sublayer - خوانده می شود). وظیفه هر یک از این لایه ها و زیر لایه ها را در شکل ۱-۳۳ ملاحظه می کنید.

OSI لایه	ATM لایه	ATM زیر لایه	کارکرد
3/4	AAL	CS	واسط استاندارد
		SAR	قطعه بندی و مونتاژ
2/3	ATM		کنترل جریان تولید سرآیند سلول مدار مجازی - مدیریت مسیر ماتری پلکس/ریالی پلکس سلول.
2	Physical	TC	ایزوله کردن سرعت سلول تولید مجموع تطبیقی تولید سلول بسته بندی و باز کردن بسته ها تولید فریم
1		PMD	زمان بندی بیت دسترسی فیزیکی

شکل ۱-۳۳. وظایف لایه ها و زیر لایه های ATM.

زیرلایه PMD (Physical Medium Dependent) مستقیماً به کابل شبکه وصل می‌شود، و کار آن ارسال و دریافت بیت‌ها و ایجاد همزمانی بین آنهاست. هر نوع کابل و سیستم انتقال زیرلایه PMD خاص خود را دارد. زیرلایه دیگر لایه فیزیکی، TC (Transmission Convergence) نام دارد. وقتی یک سلول ارسال می‌شود، لایه TC آنرا بصورت جریانی از بیت‌ها به لایه PMD می‌فرستد - که این کاری ساده است. در طرف گیرنده، لایه TC باید جریان بیت‌هایی را که از لایه PMD دریافت می‌کند، دوباره بصورت سلول در آورد - بعبارت دیگر باید بتواند ابتدا و انتهای هر سلول را بدرستی تشخیص دهد. در مدل ATM این کار در لایه فیزیکی انجام می‌شود، وظیفه‌ی که در مدل OSI (و تقریباً تمام مدل‌های دیگر) بر عهده لایه پیوند داده است.

مانطور که قبلاً هم گفتیم، لایه ATM مدیریت ایجاد و انتقال سلولها را بر عهده دارد. مهمترین بخش از وظایف ATM نیز در همین لایه صورت می‌گیرد. این لایه تلفیقی است از لایه‌های لینک داده و شبکه در مدل OSI - که در ضمن هیچ زیرلایه‌ای هم ندارد.

لایه AAL به دو زیرلایه SAR (Segmentation And Reassembly) و CS (Convergence Sublayer) تقسیم شده است. لایه پائینی (SAR) در طرف فرستنده بسته‌های داده را به سلول می‌شکند، و در طرف گیرنده دوباره آنها را به هم می‌چسباند. لایه بالایی (CS) وظیفه ارائه سرویسهای مختلف به برنامه‌های کاربردی را بر عهده دارد.


از آنجائیکه ATM در سرایشی زوال قرار دارد، در این کتاب بیش از این درباره آن صحبت نخواهیم کرد. با این حال، بدلیل نصب در مقیاس وسیع، به احتمال زیاد تا چند سال دیگر نیز دوام خواهد آورد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ATM به (Dobrowski and Grise, 2001; Gadecki and Heckart, 1997) مراجعه کنید.

۳-۵-۱ اینترنت

اینترنت و ATM هر دو شبکه‌های گسترده هستند، ولی در هر شرکت، سازمان و دانشگاه تعداد زیادی کامپیوتر وجود دارد که باید به هم متصل شوند. از همین جاست که نیاز به شبکه‌های محلی شکل می‌گیرد. در این قسمت می‌خواهیم کمی درباره متداولترین شبکه محلی، یعنی اینترنت (Ethernet)، صحبت کنیم.

داستان ما از ایالت بکر و دست نخورده‌ی هاوایی، در اوایل دهه ۱۹۷۰، شروع می‌شود - در اینجا منظور از بکر دست نخورده، فقدان شبکه تلفن است. با اینکه نبود شبکه تلفن برای کسانی که هاوایی را برای استراحت انتخاب می‌کردند، یک مزیت بود، ولی برای محقق بنام نورمن آبرامسون و همکارانش در دانشگاه هاوایی که می‌خواستند کاربران جزایر دورافتاده‌ی هاوایی را به کامپیوتر مرکزی در هونولولو (مرکز ایالت هاوایی) متصل کنند، چندان خوشایند نبود. کشیدن کابل از وسط اقیانوس آرام مسلماً نمی‌توانست راه حل مشکل آنها باشد، پس باید فکر دیگری می‌کردند.

یکی از راه‌حل‌هایی که آنها پیدا کردند، استفاده از امواج رادیویی با بُرد کوتاه بود. هر ترمینال به یک رادیوی کوچک وصل می‌شد، که دو فرکانس داشت: فرکانس ارسال (به کامپیوتر مرکزی)، فرکانس دریافت (از کامپیوتر مرکزی). وقتی کاربر می‌خواست به کامپیوتر مرکزی وصل شود، روی فرکانس ارسال یک بسته می‌فرستاد. اگر کس دیگری در همان لحظه در حال ارسال نبود، بسته مزبور به کامپیوتر مرکزی می‌رسید، و کاربر می‌توانست بسته تصدیق دریافت (acknowledgement) آنرا روی فرکانس دریافت بگیرد. اما اگر کانال اشغال بود، ترمینال بسته تصدیق دریافت را نمی‌گرفت، و متوجه می‌شد که باید دوباره سعی کند. از آنجائیکه روی کانال دریافت فقط یک کامپیوتر (کامپیوتر مرکزی) مجاز به ارسال اطلاعات بود، هرگز در آن انسداد پیش نمی‌آمد. این سیستم، که آلوهانت (ALOHA NET) نام گرفت، در شرایط ترافیک پائین خوب کار می‌کرد، ولی در ترافیک بالا بشدت ناکارآمد می‌شد.



شکل ۱-۳۴. معماری اترنت اولیه.

در همان زمان، دانشجویی بنام باب متکالف که تازه از M.I.T فارغ التحصیل شده بود، به قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا وارد دانشگاه هاروارد شد. باب در حین مطالعات خود با کارهای آبرامسون آشنا، و بشدت به آن علاقمند شد. این علاقه تا آن حد بود که باب تصمیم گرفت قبل از شروع به کار در مرکز تحقیقات زیراکس در پالو آلتو (Xerox PARC)، تابستان را در هاوایی بگذراند و با آبرامسون کار کند. وقتی باب متکالف به Xerox PARC برگشت، متوجه شد که محققان آنجا روی پروژه ای کار می کنند که بعدها به کامپیوتر شخصی (Personal Computer - PC) معروف شد. ولی این یک ماشین ایزوله و جدا از همه جا بود. باب، با استفاده از تجارب آبرامسون، و به کمک یکی از همکارانش بنام دیوید باگنز، اولین شبکه محلی را طراحی و پیاده سازی کرد (Metcalf and Boggs, 1976).

آنها این سیستم را (بیاد ماده ای خیالی بنام اتر - ether - که تا مدتها تصور می شد محیط انتشار امواج الکترومغناطیس است) اترنت نامیدند. (بعد از کشف معادلات انتشار امواج الکترومغناطیس توسط فیزیکدان بریتانیایی، جیمز کلارک ماکسول، دانشمندان فرض را بر این گذاشتند که این امواج در محیطی بنام اتر منتشر می شوند. فقط بعد از آزمایشات معروف مایکلسون-مورلی بود که فیزیکدانان دریافتند امواج الکترومغناطیس می توانند در خلاء منتشر شوند.)

رسانه انتشار در این سیستم خلاء نبود، بلکه از یک رشته کابل هم محور (coaxial) ضخیم بطول حداکثر ۲/۵ کیلومتر (با یک تکرارکننده در هر ۵۰۰ متر) استفاده می شد (این کابل در واقع همان اتر محسوب می شد) - شکل ۱-۳۴ را ببینید. حداکثر تا ۲۵۶ کامپیوتر را می شد به این کابل متصل کرد. به چنین کابلی، که چندین ماشین بصورت موازی به آن متصل شده اند، کابل چنداتصال (multidrop cable) گفته می شود. اترنت با سرعت 2.94 Mbps کار می کرد. اترنت یکی از اشکالات عمده آلهانت را نیز برطرف کرده بود: هر کامپیوتر قبل از ارسال بسته خود ابتدا به کابل گوش می کرد، تا مطمئن شود کس دیگری در همان لحظه در حال استفاده از آن نیست. اگر چنین بود، کامپیوتر تا خالی شدن خط کار خود را عقب می انداخت. بدین ترتیب، اترنت توانست با اجتناب از تداخل های بی مورد به کارایی بالاتری دست یابد. البته آلهانت امکان انجام چنین کاری را نداشت، چون فرستنده یک جزیره نمی توانست امواج فرستنده های جزایر دیگر را بشنود.

علیرغم اینکه کامپیوترهای اترنت تا وقتی خط خالی نباشد، اقدام به ارسال نمی کنند، اما مسئله دیگری ممکنست بروز کند: اگر چند کامپیوتر همزمان منتظر خالی شدن خط باشند، و به محض اینکه خط خالی شد، در یک لحظه شروع به ارسال اطلاعات خود کنند، چه خواهد شد؟ راه حل این مشکل آن است که هر کامپیوتر در تمام لحظات ارسال اطلاعات خود به خط گوش کند، و اگر متوجه تداخل امواج شد، ابتدا به دیگران اخطار می فرستد، و سپس برای مدتی کوتاه (که مقدار آنرا بطور تصادفی تعیین می کند) کنار می کشد، و بعد از این مدت دوباره سعی

می‌کند؛ اگر در مرتبه بعد باز هم تداخل پیش آمد، مدت انتظار را دو برابر می‌کند، تا بالاخره یکی از آنها فرصت ارسال امواج را پیدا کند.

اینترنت زیراکس چنان موفق بود که در سال ۱۹۷۸ شرکت‌های DEC، اینتل و زیراکس استاندارد DIX برای اینترنت 10-Mbps وضع کردند. استاندارد DIX در سال ۱۹۸۳ با دو تغییر جزئی به استاندارد IEEE 802.3 تبدیل شد.

متأسفانه زیراکس همواره یکی از شرکت‌هایی بوده است که اختراعات بسیار مهمی (مانند PC، اینترنت و مایوس) ز آنجا منشأ گرفته، ولی نتوانسته اقدامی برای تجاری کردن آنها بعمل آورد. وقتی زیراکس علاقه چندانی به اینترنت نشان نداد (و فقط در استاندارد کردن آن همکاری کرد)، باب متکالف شرکتی بنام 3Com تأسیس کرد تا بتواند برای PC ها کارت شبکه اینترنت تولید کند.


اینترنت به رشد و توسعه خود ادامه داد (رشدی که همچنان ادامه دارد)، و امروزه به سرعت‌های 100-Mbps و 1000-Mbps دست یافته است - سرعتی که انتظار می‌رود باز هم افزایش یابد. کابل کشی، سونیچینگ و سایر جنبه‌های اینترنت نیز بهبود یافته، و ویژگی‌های جدیدی به آن اضافه شده است. در فصل ۴ مفصلاً درباره اینترنت صحبت خواهیم کرد.

البته همین جا لازم به توضیح است که اینترنت (IEEE 802.3) تنها استاندارد LAN نیست. استانداردهای خط توکین (IEEE 802.4 - Token Bus) و حلقه توکین (IEEE 802.5 - Token Ring) نیز از جمله استانداردهای معروف LAN هستند. وجود سه استاندارد کمابیش ناسازگار برای شبکه‌های محلی بیشتر از اینکه مسئله‌ای فنی باشد، موضوعی سیاسی است. در همان زمان که اینترنت در حال استاندارد شدن بود، جنرال موتورز نیز در کار ایجاد شبکه‌ای بود که از همان توپولوژی اینترنت (یعنی کابل خطی) استفاده می‌کرد، ولی نوبت ارسال هر کامپیوتر با استفاده از بسته خاصی بنام توکین، که بین کامپیوترها دست به دست می‌گشت، تعیین می‌شد. هر کامپیوتر فقط زمانی می‌توانست اقدام به ارسال اطلاعات کند که توکین را در اختیار داشته باشد، و بدین ترتیب مشکل تداخل حل می‌شد. جنرال موتورز اعلام کرد که این تکنیک برای خط تولید کارخانجات اتومبیل‌سازی ضرورت مطلق دارد، و حاضر نبود حتی یک میلیمتر از موضع خود عقب‌نشینی کند. با وجود چنین ادعایی، 802.4 اکنون از صفحه روزگار محو شده است.

غول صنعت کامپیوتر، IBM هم سوگلی خود را داشت: حلقه توکین. تنها تفاوت این سیستم با شبکه جنرال موتورز آن بود که در اینجا کابل شبکه یک مسیر بسته (حلقه) را تشکیل می‌داد. برخلاف 802.4، 802.5 هنوز در برخی از سایت‌های IBM مورد استفاده است (ولی خارج از IBM هیچکس از آن استفاده نمی‌کند). تحقیقاتی در زمینه نسل جدید و پرسرعت حلقه توکین با سرعت گیگابیت (802.5v) در جریان است، ولی بنظر نمی‌رسد بتواند با اینترنت رقابت کند. خلاصه اینکه، در جنگی که بین اینترنت، خط توکین و حلقه توکین در گرفت، اینترنت پیروز شد، چون اولین و در ضمن از رقبایش بهتر بود.

۵-۱۱ شبکه‌های محلی بیسیم: 802.11

تقریباً همزمان با به بازار آمدن کامپیوترهای کتابی، بسیاری افراد این رویا را در سر می‌پروراندند که بتوانند به محض ورود به جایی که دسترسی اینترنت وجود دارد، بلافاصله و بنحوی جادویی کامپیوترشان به اینترنت متصل شود - و همیشه وقتی رویایی وجود دارد، افرادی هم هستند که به فکر محقق کردن آن بیفتند. عملی‌ترین رهیافتی که برای به فعل در آوردن این ایده وجود داشت، مجهز کردن کامپیوترها به فرستنده-گیرنده‌های رادیویی بُرد کوتاه بود - از همین جا بود که شرکت‌های متعددی بسرعت شبکه‌های محلی بیسیم را وارد بازار کردند.



شکل ۱-۳۵. شبکه بیسیم (الف) با ایستگاه مرکزی، و (ب) بدون ایستگاه مرکزی.

مشکل اصلی این بود که هیچکدام از این شبکه های بیسیم با هم سازگار نبودند، و کامپیوترهایی که به بیسیم های مختلف مجهز بودند، نمی توانستند با هم ارتباط برقرار کنند. بالاخره همه به این نتیجه رسیدند که استاندارد کردن شبکه های بیسیم می تواند ایده خوبی باشد، و بدنبال آن کمیته استاندارد IEEE مأمور تدوین این استاندارد شد - استاندارد 802.11 نام گرفت، و در میان عموم به WiFi معروف است. این یکی از استانداردهای مهم صنعت کامپیوتر است، و شایسته توجه کافی.

استاندارد پیشنهاد شده باید در دو حالت کار می کرد:

۱. در شرایط وجود یک ایستگاه مرکزی
۲. در شرایط فقدان ایستگاه مرکزی


در حالت اول، تمام پیامها باید از طریق ایستگاه مرکزی، که در استاندارد 802.11 به آن نقطه دسترسی (access point) گفته می شود، مبادله شوند. اما در حالت دوم، کامپیوترها مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. این دو حالت را در شکل ۱-۳۵ مشاهده می کنید.

شروع می شود، و اعداد 1 تا 10 قبلاً استفاده شده بود، نام این استاندارد 802.11 شد. ولی بقیه کار به همین سادگی نبود.

برخی از مهمترین چالشهایی که کمیته تدوین استاندارد با آنها روبرو بود، عبارت بودند از: انتخاب یک باند فرکانسی مناسب (که ترجیحاً بین المللی نیز باشد)؛ محدود بودن بُرد سیگنالهای رادیویی؛ تأمین ایمنی مناسب؛ عمر محدود باتری در کامپیوترهای کتابی؛ مسائل بهداشتی (هنوز این مسئله بدرستی روشن نشده که آیا امواج رادیویی سرطانزا هستند یا خیر)؛ پیامدهای متحرک بودن کامپیوترها؛ و بالاخره، ایجاد سیستمی که از نظر پهنای باند ارزش اقتصادی داشته باشد.

با توجه به غالب بودن اترنت در زمان تدوین این استاندارد، کمیته تصمیم گرفت که 802.11 باید در لایه های بالاتر از لایه پیوند داده با اترنت سازگار باشد. بویژه، ارسال بسته های IP در شبکه های بیسیم بایستی دقیقاً به همان روش اترنت باشد.

با این وجود، لایه های فیزیکی و لینک داده در این دو سیستم تفاوت های اساسی با هم دارند. اول اینکه، در اترنت هر کامپیوتر قبل از شروع به ارسال اطلاعات به اتر (کابل شبکه) گوش می کند، و فقط در صورت خالی بودن آن شروع به ارسال می کند. در شبکه های بیسیم کار به همین سادگی نیست. برای درک علت آن، به شکل ۱-۳۶ نگاه کنید. فرض کنید کامپیوتر A در حال ارسال اطلاعات به کامپیوتر B است، ولی بُرد امواج آن به کامپیوتر C نمی رسد. اگر در این لحظه C بخواهد چیزی به B بفرستد، باید به اتر (در اینجا، فضا) گوش کند، ولی آیا عدم



شکل ۱-۳۶. گاهی بُرد امواج رادیویی برای پوشش دادن به تمام شبکه کافی نیست.


در یافت امواج به معنای آن است که می‌تواند با اطمینان شروع به ارسال کند؛ مسلماً خیر. استاندارد 802.11 باید این مسئله را حل می‌کرد.

مسئله دومی که باید حل می‌شد این بود که اجسام سخت امواج رادیویی را منعکس می‌کنند، و یک موج می‌تواند چندین بار (و از مسیرهای مختلف) به گیرنده برسد. این تداخل امواج باعث بروز حالتی می‌شود که به آن محوشدگی چندمسیره (multipath fading) می‌گویند.

مسئله سوم این است که بسیاری از نرم‌افزارهای موجود اساساً با چنین وضعیتی (متحرک بودن کامپیوتر) آشنا نیستند. برای مثال، بسیاری از برنامه‌ها دارای لیستی از چاپگرها هستند که می‌توانند روی آنها چاپ کنند. وقتی یکی از این برنامه‌ها (که روی یک کامپیوتر کتابی نصب شده) وارد محیط جدیدی می‌شود، نمی‌تواند تشخیص دهد که فهرست قبلی چاپگرها دیگر در این وضعیت اعتبار ندارد.

مسئله چهارم این است که وقتی یک کامپیوتر از بُرد یک ایستگاه مرکزی خارج و وارد محدوده ایستگاه دیگری می‌شود، باید مکانیزمی برای این جابجایی وجود داشته باشد. با اینکه تلفنهای همراه دارای چنین مکانیزمی هستند، اما این اتفاق در اینترنت نمی‌افتد، و باید بطریقی حل شود. یکی از راه‌حل‌های این مسئله، متصل کردن ایستگاههای مرکزی به یکدیگر از طریق کابل است (شکل ۱-۳۷ را ببینید). از دید دنیای خارج، این شبکه کاملاً شبیه یک شبکه اینترنت واحد است. نقطه اتصال سیستم 802.11 با دنیای خارج را درگاه (portal) می‌گویند.

بعد از مدتی کار سخت، کمیته موفق به تدوین استاندارد شد که این مسائل (و بسیاری مسائل دیگر) در آن حل شده بود. این شبکه بیسیم با سرعت‌های 1-Mbps و 2-Mbps کار می‌کرد. تقریباً بلافاصله، همه لب به شکایت گشودند که این سرعتها بسیار کم است، و کار بر روی استانداردهای سریعتر آغاز شد. در همین زمان کمیته استاندارد به دو قسمت تقسیم شد، که در سال ۱۹۹۹ هر کدام استاندارد جداگانه‌ای وضع کردند. استاندارد



شکل ۱-۳۷. یک شبکه 802.11 چندسلولی.

802.11a از باند فرکانسی وسیعتری نسبت به 802.11 استفاده می‌کند، و سرعت آن به 54-Mbps می‌رسد. استاندارد 802.11b در همان باند فرکانسی 802.11 کار می‌کند، ولی با استفاده از مدولاسیون متفاوت به سرعت 11-Mbps دست می‌یابد. همانطور که می‌بینید، هر دوی این استانداردها از 802.11 (و حتی از اینترنت اولیه) سریعترند، ولی هنوز بدرستی معلوم نیست که کدامیک از آنها برنده نهایی این مسابقه‌اند. برای اینکه اوضاع از این هم پیچیده‌تر شود، کمیته 802.11 استاندارد جدیدی بنام 802.11g تدوین کرده، که در باند فرکانسی 802.11b، ولی با مدولاسیون 802.11a، کار می‌کند. در فصل ۴ مفصلاً درباره 802.11 صحبت خواهیم کرد.

شکی نیست که 802.11 انقلاب جدیدی در دنیای کامپیوتر و اینترنت بها کرده است. فرودگاهها، ایستگاههای قطار، بنادر، هتلها، فروشگاهها، دانشگاهها، مراکز آموزشی (و حتی کافه‌های کوچک) بسرعت در حال نصب شبکه‌های 802.11 هستند. در واقع، 802.11 همان چیزی را به اینترنت داده است، که کامپیوترهای کتابی به دنیای کامپیوتر دادند: تحرک پذیری.

۶-۱ استانداردهای شبکه

تعداد زیادی سازنده و تأمین‌کننده قطعات و تجهیزات شبکه وجود دارد، که فکر می‌کنند می‌دانند چگونه باید کار خود را انجام دهند. اما بدون یک عامل هماهنگ‌کننده، این وضعیت می‌تواند به یک آشوب واقعی بینجامد، و در نهایت هیچ کاری هم انجام نشود. تنها راه برای خلاصی از چنین وضعیتی، توافق بر سر استانداردهای شبکه است. استانداردها نه تنها اجازه می‌دهد تا تجهیزات مختلف بتوانند با هم کار کنند، بلکه فروش محصولات متعلق با استاندارد را نیز افزایش می‌دهند - و فروش بیشتر یعنی تولید انبوه، کاهش هزینه‌ها، طراحی بهتر، کاهش قیمت‌ها، و افزایش مجدد درخواست (و مگر اقتصاد چیزی غیر از این است). در این قسمت نگاهی به استانداردهای بین‌المللی (که از اهمیت زیادی برخوردارند، ولی کمتر شناخته شده‌اند) خواهیم داشت.

استانداردها بر دو نوعند: استانداردهای بالفعل (de facto)، و استانداردهای قانونی (de jure). استانداردهای بالفعل آنهایی هستند که بدون هیچ طرح رسمی بوجود آمده و پذیرفته شده‌اند. کامپیوترهای سازگار با IBM PC (که به اختصار PC خوانده می‌شوند) از جمله استانداردهای بالفعل هستند، چون شرکت‌های بسیاری تصمیم گرفتند تا کپی‌های دقیق و کاملی از این نوع کامپیوتر بسازند. یکی دیگر از استانداردهای بالفعل، سیستم عامل یونیکس (UNIX) است، که در دانشکده‌های کامپیوتر بعنوان سیستم عامل استاندارد پذیرفته شده است. از طرف دیگر، استانداردهای قانونی آنهایی هستند که توسط مراجع مسئول بین‌المللی پذیرفته شده‌اند. مراجع بین‌المللی استاندارد به دو دسته تقسیم می‌شوند: آنهایی که طبق معاهدات بین‌المللی تأسیس شده‌اند، و آنهایی که بصورت داوطلبانه شکل گرفته‌اند. در زمینه استانداردهای شبکه‌های کامپیوتری، سازمانهایی از هر دو دسته وجود دارند، که در زیر آنها را معرفی خواهیم کرد.

۶-۱-۱ مراجع مسئول استانداردهای مخابرات

وضعیت قانونی شرکت‌های تلفن از کشوری به کشور دیگر بطرز چشمگیری متفاوت است. در یک سو ایالات متحده آمریکا قرار دارد، که در آن متجاوز از ۱۵۰۰ شرکت خصوصی در این زمینه مشغول به کار هستند. شرکت AT&T، قبل از آنکه در سال ۱۹۸۴ طبق قانون ضد تراست به دو بخش تقسیم شود، بزرگترین شرکت خصوصی دنیا بود، و مخابرات این کشور را تحت سلطه کامل خود داشت. این شرکت سرویس تلفن ۸۰ درصد مناطق آمریکا را تأمین می‌کرد، در حالیکه بقیه شرکتها تنها ۲۰ درصد بازار (آن هم اغلب در مناطق روستایی) را در اختیار داشتند. بعد از تقسیم AT&T، این شرکت اجازه یافت تا فقط در مخابرات راه دور فعالیت کند (آن هم در رقابت با

سایر شرکتها). هفت شرکت منطقه‌ای بل (Bell)، که از AT&T منشعب و با شرکتهای دیگر متحد شده بودند، نیز خدمات تلفن شهری و تلفن همراه را برعهده گرفتند. بدلیل ادغامها و انشعابات متعدد، صنعت مخابرات در ایالات متحده اکنون از وضعیت ثابتی برخوردار است.

در ایالات متحده، به شرکتهایی که سرویسهای مخابراتی در اختیار عموم قرار می‌دهند، کاریر عمومی گفته می‌شود. نوع سرویسها و تعرفه خدمات این شرکتها توسط کمیسیون فدرال مخابرات (برای تماسهای بین ایالتی و بین‌المللی) و کمیسیونهای ایالتی (برای تماسهای داخل ایالتی) تعیین می‌شود.

در سوی دیگر، کشورهایی قرار دارند که در آنها تمامی سرویسهای مخابراتی (از جمله، پست، تلگراف، تلفن، و حتی رادیو و تلویزیون) تحت انحصار مطلق دولت قرار دارد. اکثر کشورهای دنیا هم از این دسته‌اند. در برخی از این کشورها، مخابرات را یک شرکت ملی اداره می‌کند، و در برخی دیگر دولت مستقیماً (از طریق وزارتخانه‌ای بنام پ.ت.ت: پست-تلگراف-تلفن) کارها را در دست دارد. اما، در کل دنیا حرکت یکپارچه‌ای به سمت آزادسازی، رقابت و حذف انحصار دولت آغاز شده است. امروزه اکثر کشورهای اروپایی مخابرات خود را به بخش خصوصی سپرده‌اند، و در دیگر کشورها این فرآیند (هر چند کند و بطنی) ادامه دارد.

با این همه شرکت و سرویسهای مخابراتی، وجود نوعی استاندارد بین‌المللی برای تضمین ارتباط بین افراد (و کامپیوترها) از کشوری به کشور دیگر ضروری بنظر می‌رسد. البته این نیاز از مدتها قبل آشکار شده بود: در سال ۱۸۶۵، نمایندگانی از کشورهای مختلف اروپایی آنچه را که امروز ITU (اتحادیه بین‌المللی مخابرات - International Telecommunication Union) نامیده می‌شود، بنا نهادند. وظیفه این اتحادیه استاندارد کردن مخابرات بین‌المللی (که در آن زمان فقط شامل تلگراف می‌شد) بود. حتی در آن زمان نیز مشخص بود که اگر کلیه کشورها در مورد استفاده از یک کد یکسان (که همان کد مورس بود) به توافق نرسند، مشکلات عدیده‌ای بروز خواهد کرد. با ورود تلفن به صحنه مخابرات بین‌المللی، ITU وظیفه استاندارد کردن آنرا نیز برعهده گرفت. در سال ۱۹۴۷، ITU بصورت یکی از سازمانهای تابعه سازمان ملل متحد در آمد. اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) سه بخش عمده دارد:

۱. بخش مخابرات رادیویی (ITU-R)
۲. بخش تدوین استانداردهای مخابراتی (ITU-T)
۳. بخش توسعه (ITU-D)

وظیفه ITU-R تخصیص فرکانسهای رادیویی به متقاضیان در سراسر دنیاست. بخش ITU-T (که بیشتر مند نظر ماست) وظیفه تدوین استاندارد برای سیستمهای مخابراتی (تلفن و داده) را برعهده دارد. از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۹۳، ITU-T با نام CCITT (که از نام فرانسوی آن - Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique - گرفته شده بود) شناخته می‌شد. در اول مارس ۱۹۹۳، CCITT برای کاهش بوروکراسی ساختار اداری‌اش را تغییر داد، و نام خود را نیز ITU-T گذاشت. ITU-T و CCITT هر دو توصیه‌هایی را در زمینه مخابرات تلفنی و داده منتشر می‌کردند. امروزه نیز افراد بسیاری به توصیه‌های CCITT مراجعه می‌کنند، اگر چه از سال ۱۹۹۳ این توصیه‌ها نام ITU-T را بر خود دارند. اعضای ITU-T به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

۱. دولتها
۲. اعضای بخش
۳. اعضای وابسته
۴. نمایندگی‌ها

تقریباً تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد (یعنی حدود ۲۰۰ کشور) در ITU-T عضویت دارند. از آنجائیکه ایالات متحده آمریکا وزارتخانه ای بنام «پست و تلگراف و تلفن» ندارد، فرد دیگری باید نمایندگی آنرا در ITU-T بر عهده بگیرد، که این وظیفه به وزارت امور خارجه محول شده است (شاید به این دلیل که با کشورهای خارجی سروکار دارد). تعداد اعضای بخش در ITU-T به حدود ۵۰۰ می رسد، که شرکتهای تلفن (مانند AT&T، و دافون، ورلدکام)، تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی (مانند سیسکو، نوکیا، نورتل)، تولیدکنندگان کامپیوتر (مانند کامپک، سان، توشیبا)، سازندگان چیپ های میکروالکترونیک (مانند اینتل، موتورولا، IT)، شرکتهای رسانه ای (مانند AOL Time Warner، CBS، سونی)، و سایر شرکتهای علاقمند (مانند بوئینگ، سامسونگ، زیراکس) از آن جمله اند. تعدادی از سازمانهای علمی غیرانتفاعی و کنسرسیوم های صنعتی (مانند IFIP و IATA) نیز در ITU-T عضو بخش هستند. اعضای وابسته شرکتهای کوچکتری هستند، که به یکی از مباحث خاص ITU-T علاقمند هستند. نمایندگی ها نیز آنهایی هستند که بر امور مخابراتی نظارت دارند، مانند کمیسیون مخابرات فدرال ایالات متحده (FCC).

وظیفه ITU-T ارائه توصیه های فنی در زمینه تلفن، تلگراف و مخابرات داده است. این توصیه ها اغلب بصورت استانداردهای جهانی پذیرفته می شوند، مانند V.24 (در ایالات متحده به نام EIA RS-232 نیز شناخته می شود) که نقش و وظیفه پایه های رابط های مودمها و ترمینالهای آسنکرون را مشخص می کند.

این نکته را باید تذکر داد که ITU-T فقط توصیه های فنی ارائه می کند، و دولتها می توانند آنها را بپذیرند یا نپذیرند (همانطور که می دانید دولتها مثل بچه های ده-یازده ساله هستند، یعنی دوست ندارند کسی به آنها دستور بدهد). البته کشوری که استاندارد غیر از استاندارد سایر کشورها را قبول کند، در عمل خود را از سایر کشورهای دنیا ایزوله کرده است - کاری که شاید فقط کره شمالی مایل به انجام آن باشد. احتمالاً نامگذاری استانداردهای ITU-T بنام «توصیه» فقط کلکی برای آرام کردن ملی گرایان کشورهای مختلف است.

کار واقعی ITU-T توسط ۱۴ گروه مطالعاتی (که اغلب آنها نزدیک به ۴۰۰ نفر عضو دارند) انجام می شود. سرفصل هایی که این گروه های مطالعاتی بررسی می کنند، از استانداردهای تهیه صورت حساب تلفن گرفته تا سرویسهای چندرسانه ای متغیر است. برای اینکه هر گروه بتواند کار خود را بهتر انجام دهد، به چند دسته کاری تقسیم می شود، که هر یک از این دسته ها بنوبه خود به چند تیم کارشناسی، و هر تیم تخصصی نیز به گروه های تخصصی تقسیم می شوند. (مثل اینکه هیچ وقت نمی توان از بوروکراسی خلاص شد!) علیرغم این بوروکراسی، ITU-T کار خود را بخوبی انجام می دهد، و از اول تأسیس آن تاکنون نزدیک به ۳۰۰۰ توصیه (که بالغ بر ۶۰،۰۰۰ صفحه می شود) تدوین کرده است، که بسیاری از آنها بطور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته اند. برای مثال، استاندارد V.90 (که درباره مودمهای 56-kbps است) از توصیه های ITU-T می باشد.

با رشد و توسعه روزافزون مخابرات راه دور و جهانی شدن آن، استانداردها روز به روز اهمیت بیشتری می یابند، و سازمانهای بیشتری مایلند در تدوین آنها شرکت داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ITU (Irmer, 1994) مراجعه کنید.

۲-۶-۱ مراجع مسئول استانداردهای بین المللی

استانداردهای بین المللی توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) - که البته نام واقعی آن سازمان بین المللی برای تدوین استاندارد، IOS است - تهیه و منتشر می شوند. ISO یک سازمان غیربیمانی داوطلبانه است، در سال ۱۹۴۶ تأسیس شده، و دارای ۸۹ عضو می باشد. سازمانهای استاندارد ایالات متحده آمریکا (ANSI)، انگلستان (BSI)، فرانسه (AFNOR)، آلمان (DIN) و هشتاد و پنج کشور دیگر از اعضای ISO هستند.

تنوع استانداردهایی که ISO منتشر می‌کند، واقعاً جالب و حیرت‌آور است - استانداردهایی وجود دارد که کسی حتی فکر استاندارد بودن آنها را نمی‌کند، مانند استاندارد دانه‌های کاکائو (ISO 2451)، تورهای ماهیگیری (ISO 1530)، لباسهای زیر زنانه (ISO 4416) و غیره. تعداد استانداردهای ISO بالغ بر ۱۳,۰۰۰ است (که استانداردهای OSI نیز از آن جمله‌اند). ISO نزدیک به ۲۰۰ کمیته فنی (TC) دارد، که بترتیب زمان ایجاد شماره‌گذاری شده‌اند و هر کدام در موضوعی خاص تخصص دارند. برای مثال، TC1 با استانداردهای پیچ و مهره سروکار دارد، و TC97 با استانداردهای صنعت کامپیوتر و پردازش اطلاعات. هر TC به چند زیرکمیته (SC) و هر زیرکمیته به چند گروه کاری (WG) تقسیم می‌شود.

کار اصلی ISO در WG ها (که متجاوز از ۱۰۰,۰۰۰ عضو داوطلب در سراسر دنیا دارند) انجام می‌شود. بسیاری از این «داوطلبان» در استخدام شرکت‌هایی هستند که محصول آنها قرار است استاندارد شود؛ برخی دیگر نیز مقامات رسمی کشورهای هستند که مایلند روش ساخت محصولات کشورشان بصورت استانداردهای جهانی در آید. در برخی از WG ها مقامات متخصصان دانشگاهی نیز حضور دارند.

در زمینه استانداردهای صنعت مخابرات، ISO و ITU-T اغلب با یکدیگر تشریک مساعی دارند (در واقع، یکی از اعضای ITU-T است)، تا از توسعه استانداردهای ناسازگار اجتناب شود.

نماینده ایالات متحده آمریکا در ISO مؤسسه ملی استانداردهای آمریکا (ANSI) است، که بر خلاف نامش یک مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی است، و اعضای آن عبارتند از تولیدکنندگان، کاربرهای عمومی و شرکت‌های ذینفع. ISO اغلباً استانداردهایی که توسط ANSI وضع می‌شود، را بعنوان استانداردهای بین‌المللی می‌پذیرد. رویه‌ای که در ISO برای پذیرش استانداردها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بگونه‌ایست که بیشترین توافق اعضا را بدنبال داشته باشد. این رویه با اعلام نیاز یکی از سازمانهای عضو به یک استاندارد جدید آغاز می‌شود. بدنبال آن یک گروه کاری تشکیل می‌شود، تا برای استاندارد جدید یک پیش‌نویس کمیته (CD) تهیه کند. این CD بین سازمانهای عضو توزیع می‌شود، و آنها شش ماه فرصت دارند تا انتقادات خود را مطرح کنند. اگر اکثریت اعضا با این CD موافق باشند، یک سند اصلاح شده بنام پیش‌نویس استاندارد جهانی (DIS) برای اظهار نظر و رأی‌گیری منتشر می‌شود. بر اساس نتایج بدست آمده از این دور، متن نهایی بعنوان استاندارد جهانی (IS) تنظیم، اصلاح و منتشر می‌شود. در مورد استانداردهایی که اختلاف نظر جدی بین اعضا وجود داشته باشد، امکان دارد CD یا DIS چندین بار اصلاح و به رأی گذاشته شود، تا بتواند رأی کافی بدست آورد، و این فرآیندی است که ممکنست سالها طول بکشد.

در ایالات متحده آمریکا، مؤسسه ملی استانداردها و تکنولوژی (National Institute of Standards and Technology - NIST) که از توابع وزارت بازرگانی است، سازمان ملی استاندارد محسوب می‌شود، و تمام خریدهای دولتی (به استثنای خریدهای نظامی، که استانداردهای خاص خود را دارند) بایستی مطابق استانداردهای آن باشد.

یکی دیگر از بازیگران بزرگ در صحنه استانداردهای جهانی، مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) است، که بزرگترین سازمان حرفه‌ای دنیا محسوب می‌شود. علاوه بر انتشار کتب و مجلات متعدد و برگزاری صدها کنفرانس علمی در سال، IEEE یک گروه تدوین استاندارد نیز دارد که در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر فعالیت می‌کند. برای مثال، کمیته 802 وظیفه تدوین استاندارد شبکه‌های LAN را در IEEE بر عهده دارد، که گروه‌های کاری آنرا در شکل ۱-۳۸ ملاحظه می‌کنید. میزان موفقیت گروه‌های کاری 802 چندان بالا نیست، و داشتن عدد 802.x تضمینی برای موفقیت یک استاندارد نیست. البته استثناهایی هم در این زمینه وجود دارد، که استانداردهای 802.3 و 802.11 از آن جمله‌اند.

شماره	سرفصل
802.1	معماری LAN
802.2 ↓	کنترل لینک منطقی
802.3 *	اترنت
802.4 ↓	باس توکن
802.5	حلقه توکن
802.6 ↓	دو باس-دو صف
802.7 ↓	گروه مشورتی تکنولوژی های پخش
802.8 †	گروه مشورتی تکنولوژی های فیبرنوری
802.9 ↓	LAN ایزو سنکرون (برای کاربردهای زمان واقعی)
802.10 ↓	شبکه مجازی و امنیتی
802.11 *	LAN بی سیم
802.12 ↓	تقدم تقاضا (خاص)
802.13	عدد نحس! (کسی آنرا نمی خواهد)
802.14 ↓	مودم کابلی
802.15 *	شبکه های شخصی (بلو توث)
802.16 *	بی سیم باند وسیع
802.17	حلقه بسته برگشتی

شکل ۱-۳۸. گروه های کاری 802. گروه های مهم با * مشخص شده اند. آنهایی که با ↓ مشخص شده اند، به خواب زمستانی رفته اند، و گروه هایی که با † مشخص شده اند، مدت ها است از صفحه روزگار محو شده اند.

۱-۶-۳ مراجع مسئول استانداردهای اینترنت

اینترنت نیز مکانیزم های استانداردسازی خاص خود را دارد، که با ISO و ITU-T بسیار متفاوت است. مهمترین تفاوت آنها اینست که افرادی که در گردهمایی های ISO و ITU-T شرکت می کنند، کت و شلوار رسمی می پوشند، ولی شرکت کنندگان در نشست های استانداردسازی اینترنت لباس جین به تن می کنند (البته اگر تابستان نباشد، و محل اجلاس هم کنار دریا نباشد).

در گردهمایی های ISO و ITU-T اغلب نمایندگان شرکتها و دولتها (که استانداردسازی شغل آنهاست) شرکت می کنند. آنها به استاندارد بعنوان «یک چیز آسمانی» نگاه می کنند، و حاضرند از جانشان برای آن مایه بگذارند. از طرف دیگر، اینترنتی ها بی نظمی را به عنوان یک اصل پذیرفته اند. اما از آنجائیکه بدون حداقلی از اشتراکات اصولاً امکان برقراری هیچ نوع تماسی وجود ندارد، استاندارد را (در کمال تأسف) چیزی لازم می دانند. وقتی آرپانت بوجود آمد، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا کمیته ای رسمی را مأمور نظارت بر آن کرد. در سال ۱۹۸۳، این کمیته به هیئت نظارت بر فعالیتهای اینترنتی (Internet Activity Board - IAB) تغییر نام داد، و وظیفه همسو نگه داشتن آرپانت و اینترنت بر عهده آن گذاشته شد (کاری که می توان آنرا به چوپانی یک گله گربه تشبیه کرد!). بعدها نام این کمیته به هیئت مدیره معماری اینترنت (Internet Architecture Board) تغییر کرد، بگونه ای که حروف اختصاری آن همچنان IAB باقی ماند.

به هر یک از نزدیک به ده عضو IAB موضوع مهمی برای دنبال کردن محول شد. این اعضا سالی چند بار با هم ملاقات و تبادل نظر می کردند، و گزارش کار خود را به NFS و وزارت دفاع (که پشتیبانی مالی آنرا بر عهده داشتند) ارائه می کردند. وقتی نیاز به تدوین استاندارد جدیدی حس می شد، اعضای IAB آنرا با جار و جنجال زیاد اعلام

می‌کردند، تا دانشجویانی که موتور نرم‌افزاری اینترنت محسوب می‌شدند، بتوانند آنرا پیاده‌سازی کنند. تبادل اطلاعات فنی توسط مقالات و گزارشهایی بنام نظرخواهی (Request For Comment - RFC) انجام می‌شد. این RFC ها (که به ترتیب انتشار شماره‌گذاری می‌شوند) در سایت www.ietf.org/rfc نگهداری می‌شوند، تا همه کسانی که مایلند بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند. هم‌اکنون متجاوز از RFC ۳۰۰۰ در این سایت موجود است، که در این کتاب به بسیاری از آنها اشاره خواهیم کرد.

تا سال ۱۹۸۹ اینترنت چنان گسترش یافته بود، که این روش نسبتاً رسمی دیگر نمی‌توانست بکار آید. در آن زمان شرکتهای بسیاری محصولات TCP/IP خود را وارد بازار کرده بودند، و نمی‌خواستند آنها را بصرف اینکه چند پژوهشگر به خیال خود ایده‌های بهتری دارند، عوض کنند. در تابستان ۱۹۸۹، ساختار سازمانی IAB تغییر کرد، و به دو بخش نیروی پژوهشی اینترنت (Internet Research Task Force - IRTF) و نیروی مهندسی اینترنت (Internet Engineering Task Force - IETF) تقسیم شد، و نیروهای جدیدی (غیر از مجامع تحقیقاتی) وارد آن شدند. در سالهای اول این سازمان‌ها دارای گردش بسته بودند: هر عضو برای دو سال انتخاب می‌شد، و اعضای جدید فقط توسط اعضای قدیمی منسوب می‌شدند. بعدها، انجمن اینترنت (Internet Society) بوجود آمد، که تمامی علاقمندان اینترنت می‌توانستند در آن عضویت یابند. انجمن اینترنت از جهاتی شبیه IEEE یا ACM است، و توسط یک هیئت امنای انتخابی، که اعضای IAB را منسوب می‌کند، اداره می‌شود. هدف از تقسیم IAB آن بود که IRTF بتواند به تحقیقات بلند مدت مشغول شود، در حالیکه IETF به کارهای مهندسی کوتاه مدت اشتغال دارد. IETF خود به چند گروه کاری تقسیم می‌شد، که هر یک روی موضوعی خاص کار می‌کردند. به منظور هماهنگ کردن فعالیتهای این گروهها، مدیران گروههای کاری نشستهای متعددی برگزار می‌کردند. سرفصلهایی که گروههای کاری IETF روی آنها کار می‌کردند، عبارت بودند از: برنامه‌های کاربردی جدید، گردآوری اطلاعات کاربران، یکپارچه‌سازی OSI، هدایت و آدرس‌دهی، امنیت، مدیریت شبکه، و استانداردسازی. تعداد این گروههای کاری بتدریج افزایش یافت، و اکنون متجاوز از ۷۰ گروه کاری ذیل IETF مشغول به کار هستند.

علاوه بر آن، فرآیند استانداردسازی رسمی‌تری (که شبیه ISO بود) پذیرفته شد. برای آن که یک ایده جدید به صورت استاندارد پیشنهادی (Proposed Standard) در آید، بایستی بطور کامل در یک RFC تشریح شود، و در جامعه اینترنت نیز علاقه کافی نسبت به آن وجود داشته باشد. سپس، برای آنکه این استاندارد به مرحله پیش‌نویس استاندارد (Draft Standard) ارتقاء یابد، بایستی بصورت واقعی پیاده‌سازی شده و به مدت حداقل ۴ ماه در ۲ سایت اینترنتی بطور همه‌جانبه تست شود. اگر IAB متقاعد شود که ایده اصلی خوب است و نرم‌افزار نیز بخوبی کار می‌کند، می‌تواند این RFC را رسماً بعنوان یک استاندارد اینترنتی اعلام کند. برخی از این استانداردها حتی بصورت استانداردهای نظامی (MIL-STD) در آمده‌اند، و رعایت آنها در محصولاتی که به وزارت دفاع فروخته می‌شوند، اجباریست. دیوید کلارک نقل قول جالبی درباره استانداردهای اینترنت دارد که اکنون بسیار معروف است: «اجماع نظری ناقص، به‌مراه کُدی که کار می‌کند.»

۲. واحدهای اندازه‌گیری

برای اجتناب از هرگونه سوء تفاهم، لازم است تأکید کنیم که در این کتاب بجای واحدهای اندازه‌گیری انگلیسی (با آن اندازه‌ها و ضرایب عجیب و غریب) از سیستم متریک استفاده شده است. در شکل ۱-۳۹ پیشنندهای اصلی سیستم متریک را مشاهده می‌کنید. اغلب از حروف اختصاری این پیشنندها استفاده خواهیم کرد، و واحد اعداد بزرگتر از 1 با حروف بزرگ می‌نویسیم، مانند KB و MB (البته با یک استثناء تاریخی: حروف اختصاری

پیشوند	عدد اعشاری	توان	پیشوند	عدد اعشاری	توان
Kilo	1,000	10^3	milli	0.001	10^{-3}
Mega	1,000,000	10^6	micro	0.000001	10^{-6}
Giga	1,000,000,000	10^9	nano	0.000000001	10^{-9}
Tera	1,000,000,000,000	10^{12}	pico	0.000000000001	10^{-12}
Peta	1,000,000,000,000,000	10^{15}	fermto	0.000000000000001	10^{-15}
Exa	1,000,000,000,000,000,000	10^{18}	atto	0.000000000000000001	10^{-18}
Zetta	1,000,000,000,000,000,000,000	10^{21}	zepto	0.000000000000000000001	10^{-21}
Yotta	1,000,000,000,000,000,000,000,000	10^{24}	yocto	0.000000000000000000000001	10^{-24}

شکل ۱-۳۹. پیشوندهای اصلی سیستم متریک.

کیلوبیت/ثانیه بصورت kbps نوشته می شود. برای مثال، یک خط انتقال 1-Mbps در هر ثانیه 10^6 بیت اطلاعات را منتقل می کند، و 100 psec معادل 10^{-10} ثانیه است. برای تمایز بین پیشوندهای «میلی» و «میکرو» - که هر دو با m شروع می شوند - اولی را با "m" و دومی را با "μ" نمایش می دهیم.

همچنین اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که، واحدهایی که در صنعت کامپیوتر برای اندازه گیری ظرفیت حافظه، دیسک، و فایل بکار برده می شوند، کمی با سایر واحدها تفاوت دارند. در اینجا، «کیلو» بجای 10^3 (معادل 1000) معنای 2^{10} (یا 1024) می دهد، چون ظرفیت حافظه همیشه توانی از ۲ است - بنابراین، وقتی گفته می شود 1-KB، بمعنای ۱۰۲۴ بایت است، نه ۱۰۰۰ بایت. به همین ترتیب، 1-MB معادل 2^{20} (1,048,576 بایت) است، 1-GB معادل 2^{30} (1,073,741,824 بایت)، و 1-TB معادل 2^{40} (1,099,511,627,776 بایت). از طرف دیگر، در صحبت از سرعت انتقال داده ها، دیگر اعداد توانی از ۲ نیستند؛ برای مثال، خط 1-kbps دقیقاً 1000 بیت/ثانیه داده منتقل می کند، و یک شبکه 1-Mbps دقیقاً با سرعت 1,000,000 بیت/ثانیه کار می کند. متأسفانه، بسیاری از افراد قادر به تفکیک این دو نیستند (بویژه در مورد ظرفیت دیسکها). برای اجتناب از هر گونه ابهام، در این کتاب واحدهای KB، MB، و GB بترتیب معادل 2^{10} ، 2^{20} ، و 2^{30} بایت، و واحدهای kbps، Mbps، و Gbps بترتیب معادل 10^3 ، 10^6 ، و 10^9 بیت/ثانیه در نظر گرفته خواهند شد.

۸-۱ طرح کلی مباحث کتاب

در این کتاب شبکه های کامپیوتری از جنبه نظری و عملی مورد بررسی قرار گرفته اند. اکثر فصول کتاب با بحث در کلیات موضوع مورد نظر شروع شده، و با بررسی مثالها و نمونه های عملی ادامه می یابد. این نمونه ها از اینترنت و شبکه های بیسیم انتخاب شده اند، چون در عین اهمیت بسیار با یکدیگر تفاوت های اساسی نیز دارند. هر گاه لازم بوده به مثالهای دیگر نیز استناد کرده ایم.

در این کتاب کار خود را بر اساس مدل ترکیبی شکل ۱-۲۴ بنا نهاده ایم، و از فصل آینده بحث درباره سلسله مراتب پروتکل های این مدل را (از پائین به بالا) شروع خواهیم کرد. در فصل ۲ ابتدا پیش زمینه ای درباره سیستم های مخابرات داده (که شامل سیستم های کابلی، بیسیم و ماهواره ای می شود) بدست خواهیم داد. این سیستم ها که به لایه فیزیکی مربوط می شوند، بیشتر از جنبه معماری مورد بحث قرار گرفته اند تا جنبه سخت افزاری. در این فصل نمونه های متعددی را مورد بررسی قرار داده ایم، از شبکه های سونیچینگ تلفن معمولی و تلفن همراه گرفته، تا

شبکه‌های تلویزیون کابلی.

در فصل ۳ لایه پیوند داده و پروتکل‌های آن (بهمراه تحلیل این پروتکلها) به کمک مثالهای متعدد مورد بحث قرار گرفته است. پس از آن، تعدادی از پروتکل‌های مهم این لایه، از جمله HDLC (که در شبکه‌های با سرعت کم تا متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد) و PPP (که در اینترنت کاربرد دارد) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فصل ۴ با زیرلایه دسترسی داده (که بخشی از لایه پیوند داده است) سروکار دارد. بحث اصلی در اینجا نحوه دسترسی به شبکه در جاهانیست که کانالهای فیزیکی شبکه به صورت اشتراکی مورد استفاده قرار می‌گیرند (مانند شبکه‌های LAN و برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای). در این فصل نیز نمونه‌های متعددی (از جمله اترنت، LAN بیسیم، MAN بیسیم، بلوتوث، و شبکه‌های ماهواره‌ای) مورد بررسی قرار گرفته است. درباره پل (bridge) و سوئیچ (switch) نیز در همین فصل صحبت کرده‌ایم.

فصل ۵ به لایه شبکه، بویژه مسیریابی (routing) و الگوریتم‌های آن (استاتیک و دینامیک)، اختصاص دارد. حتی با بهترین الگوریتم‌های مسیریابی، اگر بار بیش از حد به یک شبکه تحمیل شود، امکان بروز ازدحام (congestion) در آن وجود دارد، بنابراین یکی از مباحث مهم این فصل ازدحام و راه‌های جلوگیری از آن (و از آن هم فراتر، تضمین نوعی کیفیت سرویس) است. نحوه اتصال شبکه‌های غیرمتجانس و رفع مشکلات آن از دیگر مباحث این فصل است. لایه شبکه از اهمیت زیادی در اینترنت برخوردار است.

در فصل ۶ درباره لایه انتقال (و بویژه پروتکل‌های اتصال-گرا) مفصلاً صحبت خواهیم کرد. حتی یکی از سرویس‌های ساده این لایه بصورت عملی (بهمراه کد آن) ارائه شده است، تا با نحوه پیاده‌سازی آن بیشتر آشنا شوید. پروتکل‌های اینترنتی TCP و UDP (و کارایی آنها) نیز مفصلاً در این فصل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از دیگر مباحثی که در فصل ۶ مطرح خواهد شد، شبکه‌های بیسیم است.

فصل ۷ با لایه کاربرد (و پروتکلها و برنامه‌های آن) سروکار دارد. اولین مبحث این فصل، دفترچه تلفن اینترنت یعنی DNS است. ایمیل و پروتکل‌های آن مبحث بعدی فصل ۷ است. پس از آن سراغ وب می‌رویم، و مباحثی مانند محتویات استاتیک و دینامیک، فعل و انفعالات سمت مشتری و سرور دهنده، پروتکل‌های آن، کارایی وب، و وب بیسیم را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در پایان نیز، درباره شبکه‌های چندرسانه‌ای (صدا و تصویر جویباری - streaming -، و رادیوی اینترنتی) صحبت خواهیم کرد.

فصل ۸ درباره امنیت شبکه است. از آنجائیکه مباحث این فصل با تمام لایه‌ها سروکار دارد، آنرا در آخر (بعد از پایان بحث لایه‌های شبکه) آورده‌ایم. این فصل را با معرفی تکنولوژیهای رمزنگاری (cryptography) آغاز کرده‌ایم، و نشان داده‌ایم که چگونه می‌توان به کمک این تکنولوژیها امنیت مخابرات داده، ایمیل و وب را تأمین کرد. این فصل را با بحثی درباره تقابل بین امنیت و حریم خصوصی افراد، آزادی بیان، سانسور (و سایر موضوعاتی که با امنیت شاخ به شاخ می‌شوند) به پایان رسانده‌ایم.

در فصل ۹ مقالات و کتابهایی را که می‌توانید برای مطالعه بیشتر درباره موضوعات هر فصل به آنها مراجعه کنید، به همان ترتیب فصول کتاب آورده‌ایم. در این فصل یک کتابنامه مفصل در زمینه موضوعات مطرح شده در کتاب نیز آورده شده است.

در سایت وب مؤلف کتاب

<http://www.prenhall.com/tanenbaum>

می‌توانید لینک‌های متعددی به درسامه‌ها، صفحات پرسش و پاسخ، شرکتها، کنسرسیومهای صنعتی، سازمانهای حرفه‌ای، سازمانهای استاندارد، تکنولوژیها، و مقالات تخصصی پیدا کنید.

۹-۱ خلاصه

از شبکه‌های کامپیوتری می‌توان برای مقاصد مختلفی (در شرکتها، یا برای افراد عادی) استفاده کرد. در شرکتها، شبکه می‌تواند دسترسی به منابع اطلاعاتی را برای تمام کارکنان فراهم آورد. در این شبکه‌ها معمولاً از مدل مشتری-سرویس‌دهنده (که در آن منابع مشترک روی کامپیوترهای قدرتمندی موسوم به سرویس‌دهنده - server - قرار می‌گیرند) استفاده می‌شود. شبکه برای افراد عادی امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی یا تفریحی را فراهم می‌آورد. امروزه افراد بسیاری با یک مودم از منزل خود به شرکتهای خدمات اینترنتی (ISP) متصل شده، و از امکانات آن استفاده می‌کنند. یکی از زمینه‌هایی که امروزه سرعت رو به گسترش است، شبکه‌های بیسیم است، که امکان دسترسی به اینترنت را حتی از تلفنهای همراه به افراد می‌دهد.

در یک تقسیم‌بندی بسیار کلی، شبکه‌ها را می‌توان به شبکه‌های محلی (LAN)، شبکه‌های شهری (MAN)، شبکه‌های گسترده (WAN) و شبکه‌های (internetwork) تقسیم کرد، که هر کدام برای خود دارای ویژگیها، سرعت، تکنولوژی و جایگاه خاصی می‌باشد. شبکه محلی (LAN) سرعت بالایی دارد، ولی معمولاً به یک ساختمان منفرد محدود می‌شود. محدوده جغرافیایی شبکه شهری (MAN) - همانطور که از نام آن برمی‌آید - یک شهر است؛ تلویزیون کابلی نمونه‌ای از شبکه‌های شهری است. شبکه‌های گسترده (WAN) یک کشور یا قاره را در بر می‌گیرند. شبکه‌های LAN و MAN سوییچ نشده هستند (یعنی، مسیریاب - router - ندارند)، در حالیکه شبکه‌های WAN سوییچ شده‌اند. امروزه شبکه‌های بیسیم (به‌ویژه LAN بیسیم) از محبوبیت روزافزونی برخوردارند. از اتصال چند شبکه به یکدیگر نیز یک شبکه‌های شبکه‌ها شکل می‌گیرد.

نرم‌افزار شبکه از پروتکلها (که قواعد حاکم بر ارتباط پروتکلها را تعیین می‌کنند) تشکیل می‌شود. پروتکلها یا اتصال-گرا (connection-oriented) هستند یا غیرمتصل (connectionless). اغلب شبکه‌ها از مدل سلسله مراتبی پروتکلها استفاده می‌کنند، که در آن هر لایه سرویسهایی را در اختیار لایه‌های بالاتر قرار می‌دهد، و آنرا از جزئیات کار در لایه‌های پایینتر ایزوله می‌کند. مجموعه پروتکل (protocol stack) های مهم امروزی عمدتاً بر مبنای دو مدل OSI و TCP/IP بنا شده‌اند. هر دوی این مدلها دارای لایه‌های شبکه، انتقال و کاربرد هستند، ولی در لایه‌های دیگر با هم فرق دارند. هنگام طراحی پروتکلها باید به مسائلی از قبیل مالتی‌پلکس کردن (multiplexing)، کنترل جریان (flow control)، کنترل خطا (error control) و مانند آنها توجه ویژه مبذول داشت. (بخش عمده‌ای از این کتاب به پروتکلها و طراحی آنها اختصاص دارد).

وظیفه شبکه ارائه سرویس به کاربران است، که این سرویسها نیز می‌توانند اتصال-گرا یا غیرمتصل باشند. در برخی شبکه‌ها، یک لایه سرویس غیرمتصل در اختیار می‌گذارد، در حالیکه لایه بالاتر سرویس اتصال-گرا ارائه می‌کند.

معروفترین شبکه‌های موجود عبارتند از: اینترنت، ATM، اترنت و LAN بیسیم (IEEE 802.11). اینترنت محصول تکامل شبکه آرپانت (ARPANET - شبکه سوییچ بسته وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا) بود. اینترنت در واقع امروزه شبکه‌ایست از هزاران شبکه دیگر، نه یک شبکه واحد. مشخصه اصلی اینترنت استفاده از مجموعه پروتکل TCP/IP است. شبکه‌های ATM بیشتر در سیستمهای تلفن، و برای مخابرات راه دور، بکار می‌روند. اترنت (Ethernet) نیز محبوبترین تکنولوژی LAN است، که در اغلب شرکتها و دانشگاهها از آن استفاده می‌شود. و بالاخره، شبکه‌های LAN بیسیم که (با سرعت خیره‌کننده 54 Mbps) سرعت در حال گسترش هستند.

برای آنکه چند کامپیوتر بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند، مهمترین موضوع وجود استانداردهای متعدد (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) است. وظیفه تدوین استاندارد برای شبکه‌های کامپیوتری بر عهده سازمانهایی از قبیل IEEE، ISO، ITU-T و IAB گذلشته شده است.

مسائل

۱. فرض کنید سگی از نژاد سنت برنارد (نوعی سگ قوی هیکل که در کشور کوهستانی سوئیس برای نجات کوهنوردان ساخته شده) پناهی پرنی دارید، و او را برای حمل جعبه‌ای حاوی سه نوار 8mm آموزش داده‌اید (به هر حل پُر شدن دیسک هم نوعی موقعیت اورژانس است). هر نوار 7 GB ظرفیت دارد، و پرنی می‌تواند تحت هر شرایطی با سرعت 18 km/h حرکت کند. تا چه فاصله‌ای نرخ انتقال اطلاعات پرنی همچنان از خط انتقالی با سرعت 150 Mbps (بدون در نظر گرفتن سرآیند) بیشتر است؟
۲. یکی از گزینه‌های رقیب شبکه‌های LAN سیستم‌های تسهیم زمانی (time sharing) بزرگ (بهمراه نرم‌نالیایی که کاربران از آنها استفاده می‌کنند) است. دو مزیت شبکه‌های LAN مبتنی بر مدل مشتری-سرویس‌دهنده را نسبت به سیستم‌های فوق بیان کنید.
۳. کارایی سیستم‌های مشتری-سرویس‌دهنده به دو ویژگی مهم شبکه وابسته است: پهنای باند (bandwidth - حداکثر تعداد بیت‌هایی که شبکه می‌تواند در هر ثانیه منتقل کند)، و زمان تأخیر (latency time - مدت زمانی که طول می‌کشد تا اولین بیت از مشتری به سرویس‌دهنده - یا بالعکس - برسد). دو مثال از شبکه‌ای با پهنای باند زیاد و زمان تأخیر زیاد، و پهنای باند کم و زمان تأخیر کم بزنید.
۴. غیر از پهنای باند زیاد و زمان تأخیر کم، چه شرایط دیگری باید فراهم باشد تا یک شبکه کیفیت مناسبی برای سرویس صدای دیجیتال داشته باشد؟
۵. یک از عوامل مهم در میزان تأخیر سیستم‌های سوئیچینگ بسته مبتنی بر مدل ذخیره-هدایت، مدت زمان نیست که صرف ذخیره و هدایت بسته در یک سوئیچ می‌شود. آیا زمان سوئیچینگ 10 μsec برای یک سیستم مشتری-سرویس‌دهنده که بین کالیفرنیا و نیویورک کار می‌کند، عامل مهمی محسوب می‌شود. سرعت انتشار امواج الکترومغناطیس در سیم مسی را 0.667 سرعت نور در نظر بگیرید.
۶. یک سیستم مشتری-سرویس‌دهنده از شبکه ماهواره‌ای، که ماهواره آن در ارتفاع 40,000 km سطح زمین قرار گرفته، استفاده می‌کند. زمان تأخیر پاسخ در بهترین حالت چقدر است؟
۷. در آینده‌ای نه چندان دور مردم می‌توانند مستقیماً از طریق ترینالهای متصل به شبکه‌های کامپیوتری به لوابح و طرح‌های قانونی رأی بدهند، و دیگر نیازی به مجالس قانونگذاری وجود نخواهد داشت. جنبه‌های مثبت چنین دموکراسی مستقیمی نسبتاً روشن است؛ کمی دربارهٔ نقاط منفی آن بحث کنید.
۸. می‌خواهیم پنج مسیر یاب را در یک زیرشبکه نقطه-به-نقطه به هم وصل کنیم. هر زوج از این مسیر یاب‌ها را می‌توان با یک خط پُرسرعت، خطی با سرعت متوسط، و یا یک خط کم سرعت به هم متصل کرد، و یا اینکه اصلاً آنها را به هم وصل نکرد. اگر یک کامپیوتر بتواند هر توپولوژی را در 100 ms طراحی و بررسی کند، چه مدت طول می‌کشد تا تمام توپولوژی‌های ممکن را بررسی کند؟
۹. تعداد 1 - 2ⁿ مسیر یاب در یک درخت باینری متقارن (یک مسیر یاب در هر گره) به هم متصل شده‌اند. مسیر یاب i برای ارتباط با مسیر یاب j، باید ابتدا پیام خود را به ریشهٔ این درخت بفرستد، تا از آنجا بدست مسیر یاب j برسد. (با فرض اینکه تمام مسیر یاب یکسان هستند) عبارتی بنویسید که تعداد متوسط پرش‌های لازم برای رسیدن پیام یک مسیر یاب به مسیر یاب دیگر را (برای n های بزرگ) بدست دهد.
۱۰. یکی از نقاط منفی زیرشبکه‌های پخشیه ظرفیتی است که در اثر اقدام به پخش همزمان توسط چند کامپیوتر از دست می‌رود (تصادم - collision). اجازه دهید مسئله را ساده کرده، و فرض کنیم زمان به برش‌های مساوی تقسیم شده، و در هر برش زمانی n کامپیوتر با احتمال p اقدام به پخش روی شبکه می‌کنند. چه

- کسری از برشهای زمانی در اثر بروز حالت تصادم تلف خواهند شد؟
۱۱. دو دلیل برای استفاده از پروتکل‌های لایه‌ای ارائه کنید.
 ۱۲. رئیس یک شرکت رنگسازی ایده جدیدی برای تولید یک محصول بدیع و نو ظهور دارد. موضوع را با اداره حقوقی شرکت در میان می‌گذارد، و آنها هم از اداره مهندسی درخواست کمک می‌کنند. سرپرست اداره مهندسی درباره زوایای مختلف این طرح با یکی از هم‌تایان خود در شرکتی دیگر مشورت می‌کند، که وی نیز موضوع را به اداره حقوقی شرکت خود منتقل می‌کند. در پایان نیز، رؤسای دو شرکت بر سر جزئیات مالی معامله با یکدیگر به مذاکره می‌پردازند. آیا می‌توان این سناریو را مطابق با پروتکل‌های چند لایه مدل OSI دانست؟
 ۱۳. دو تفاوت عمده بین ارتباطات اتصال-گرا و غیرمتصل چیست؟
 ۱۴. دو شبکه سرویس‌های اتصال-گرای قابل اعتماد ارائه می‌کنند: یکی از آنها بصورت استریم بایت، و دیگری بصورت استریم پیام. آیا این دو یکسان هستند؟ اگر پاسخ مثبت است، چه دلیلی برای نامگذاری جداگانه آنها وجود دارد؟ اگر خیر، تفاوت آنها در چیست؟
 ۱۵. در بحث پروتکل‌های شبکه، «مذاکره» (negotiation) چه معنایی دارد؟ یک مثال بزنید.
 ۱۶. در شکل ۱-۱۹ یک سرویس نشان داده شده است. آیا سرویس دیگری در این شکل وجود دارد؟ اگر آری، کجا؟ اگر خیر، چرا؟
 ۱۷. در برخی از شبکه‌ها، لایه پیوند داده با درخواست ارسال مجدد فریم‌هایی که بدرستی دریافت نشده‌اند، نوعی کنترل خطا انجام می‌دهد. اگر احتمال خراب شدن یک فریم p باشد، متوسط تعداد دفعاتی که یک فریم باید فرستاده شود، چقدر است؟ فرض کنید فریم‌های تصدیق دریافت (acknowledgement) هرگز خراب نمی‌شوند.
 ۱۸. کدامیک از لایه‌های OSI وظایف ذیل را بر عهده دارند:
(الف) تقسیم استریم بیت‌ها به فریم
(ب) تعیین مسیری در زیرشبکه، که باید از آن استفاده شود
 ۱۹. اگر واحد تبادل داده در لایه پیوند داده فریم، و در لایه انتقال بسته نام داشته باشد، فریم‌ها در بسته پیچیده می‌شوند، یا بسته‌ها در فریم؟ توضیح دهید.
 ۲۰. ساختار سلسله مراتبی پروتکل‌های یک سیستم n لایه دارد. برنامه‌های کاربردی در این سیستم پیام‌هایی بطول M بایت تولید می‌کنند، و در هر لایه یک سرآیند h بایتی به پیام لایه بالاتر اضافه می‌شود. چه کسری از پهنای باند شبکه را این سرآیندها اشغال می‌کنند؟
 ۲۱. دو شباهت و دو تفاوت مدل‌های مرجع را OSI و TCP/IP را بیان کنید.
 ۲۲. تفاوت اصلی TCP و UDP چیست؟
 ۲۳. زیرشبکه شکل ۱-۲۵ (ب) طوری طراحی شده که در مقابل حملات هسته‌ای دوام بیاورد. چند بمب اتمی لازم است تا این زیرشبکه به دو قسمت کاملاً مجزا تقسیم شود؟ فرض کنید برای نابود کردن هر گره و تماء لینک‌های متصل به آن یک بمب اتمی کفایت.
 ۲۴. تخمین زده شده است که اینترنت هر ۱۸ ماه دو برابر می‌شود. (و با اینکه کسی واقعاً تعداد آنها را نمی‌داند) طبق برآوردهای تخمینی در سال ۲۰۰۱ تعداد کامپیوترهای اینترنت ۱۰۰ میلیون بوده است. با استفاده از این

- مفروضات، تعداد کامپیوترهای اینترنت در سال ۲۰۱۰ را محاسبه کنید. آیا این عدد را باور می‌کنید؟ توضیح دهید.
۲۵. هنگام تبادل فایل بین دو کامپیوتر، دو استراتژی تصدیق دریافت ممکن است. در روش اول، فایل به قطعاتی تقسیم شده، و برای هر قطعه تصدیق دریافت جداگانه مطالبه می‌شود، اما برای کل فایل، خیر. در روش دوم، برای تک تک قطعات تصدیق دریافت مطالبه نمی‌شود، ولی در پایان دریافت کل فایل باید به تأیید طرف مقابل برسد. درباره این دو روش بحث کنید.
۲۶. چرا ATM از سلولهای کوچک و با اندازه ثابت استفاده می‌کند؟
۲۷. هر بیت در استاندارد اولیه 802.3 چند متر طول داشت؟ سرعت کار این شبکه را 10 Mbps، و سرعت سیگنالهای الکتریکی در کابل کواکسیال را 2/3 سرعت نور در خلاء فرض کنید.
۲۸. ابعاد یک تصویر 1024 × 768 پیکسل است، و هر پیکسل آن 3 بایت جا می‌گیرد (و فرض کنید این تصویر فشرده نشده است). انتقال این تصویر روی یک خط 56-kbps چقدر طول می‌کشد؟ روی یک خط 1-Mbps چقدر؟ روی شبکه اینترنت 10-Mbps چقدر؟ و روی شبکه اینترنت 100-Mbps چقدر؟
۲۹. اینترنت و شبکه‌های بیسیم شباهتها و تفاوتهایی دارند. یکی از ویژگیهای اینترنت اینست که در هر لحظه فقط یک فریم می‌تواند روی شبکه منتقل شود. آیا در شبکه‌های 802.11 نیز چنین است؟ توضیح دهید.
۳۰. نصب شبکه‌های بیسیم بسیار ساده است، که همین باعث ارزان‌ی آنها شده است، چون معمولاً هزینه‌های نصب در مقابل هزینه تجهیزات رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. با این حال، این نوع شبکه معایبی نیز دارد. دو تا از این معایب را نام ببرید.
۳۱. دو مزیت و دو عیب برای استاندارد کردن پروتکل‌های شبکه بشمارید.
۳۲. وقتی یک سیستم از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل می‌شود (مانند درایو CD، و دیسک CD-ROM)، استاندارد کردن آن از اهمیت زیادی برخوردار است، تا محصولات شرکتهای مختلفی که این قطعات را تولید می‌کنند، با هم سازگار باشد. سه مثال از خارج صنعت کامپیوتر بزنید، که چنین استانداردی در آنها وجود دارد. حال سه مثال از خارج صنعت کامپیوتر بزنید، که چنین استانداردی در آنها وجود نداشته باشد.
۳۳. تمام فعالیتهای خود را که در طول شبانه روز بنحوی با شبکه سروکار دارد، فهرست وار بنویسید. اگر این شبکه‌ها به یکباره از کار بیفتند، چه تأثیری روی زندگی شما خواهد گذاشت؟
۳۴. شبکه‌هایی را که در محل کار یا تحصیل خود می‌شناسید (بهمراه نوع، توپولوژی، و روش سونچینگ آنها)، مشخص کنید.
۳۵. برنامه ping به شما اجازه می‌دهد تا بسته‌ای را به یک مقصد مشخص فرستاده، و زمان رفت و برگشت آنرا محاسبه کنید. از این برنامه برای تعیین زمان رفت و برگشت بسته‌ها به چند نقطه مختلف استفاده کنید. با استفاده از این اطلاعات، نمودار زمان انتقال بسته‌ها روی اینترنت (در جهت رفت) را بر حسب فاصله رسم کنید. بهتر است برای این منظور از دانشگاههای مهم و سرشناس (که محل آنها دقیقاً مشخص است) استفاده کنید. برای مثال، سایت berkeley.edu در برکلی-کالیفرنیا است، سایت mit.edu در کمبریج-ماساچوست،

سایت vu.nl در آمستردام-هلند، سایت www.usyd.edu.au در سیدنی-استرالیا، و سایت www.uct.ac.za در کیپ تاون-آفریقای جنوبی.

۳۶. سری به سایت IETF (به آدرس www.ietf.org) بزنید، و ببینید چکار می کنند. یکی از پروژه هایی را که به آن علاقه دارید، انتخاب کرده، و درباره آن مقاله ای نیم صفحه ای بنویسید.

۳۷. استانداردسازی در دنیای شبکه های کامپیوتری بسیار مهم است، و همانطور که دیدید سازمانهای ITU و ISO این وظیفه را بر عهده دارند. به سایت وب این سازمانها (www.iso.org و www.iyu.org) رفته، و با کارهای استانداردسازی آنها آشنا شوید. گزارش کوتاهی درباره انواع چیزهایی که این دو سازمان استاندارد کرده اند، بنویسید.

۳۸. اینترنت از تعداد زیادی شبکه های مختلف تشکیل شده است، که آرایش آنها توپولوژی اینترنت را مشخص می کند. در خود اینترنت اطلاعات زیادی در زمینه توپولوژی آن وجود دارد. با استفاده از یک موتور جستجو (search engine) در باره این موضوع تحقیق کرده، و خلاصه ای از یافته های خود را در یک گزارش بنویسید.

لایه فیزیکی



در این فصل پانین ترین لایه سلسله مراتب شکل ۱-۲۴ را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مشخصات مکانیکی، الکتریکی و تایمینگ (همزمانی) شبکه در این لایه تعریف می شود. برای شروع کمی درباره تئوری مخابرات صحبت می کنیم، فقط برای اینکه نشان دهیم دست طبیعت چه محدودیتهایی را در زمینه انتقال داده ها به ما تحمیل کرده است.

سپس با رسانه های فیزیکی که برای انتقال داده ها از آنها استفاده می شود، آشنا می شوید: رسانه های هدایت پذیر (مانند سیم مسی و فیبر نوری)، بیسیم (امواج رادیویی زمینی)، و ماهواره. آشنایی با این رسانه ها برای شناخت تکنولوژیهای مدرن مخابراتی اهمیت اساسی دارد.

در ادامه سه نمونه از سیستمهای مخابراتی که در شبکه های کامپیوتری کاربرد گسترده ای دارند، را مفصلاً مورد بررسی قرار خواهیم داد: سیستم تلفن ثابت، شبکه تلفن همراه، و تلویزیون کابلی. در تمام این سیستمها از فیبر نوری بعنوان ستون فقرات (backbone) استفاده می شود، ولی تکنولوژی بکار رفته در آخرین قطعه اتصال (از مرکز تلفن یا ایستگاه توزیع تا مصرف کننده) در آنها متفاوت است.

۱-۲ مبانی نظری مخابرات داده

برای انتقال اطلاعات روی سیم می توان از متغیرهای الکتریکی مانند ولتاژ یا جریان استفاده کرد. با نمایش تغییرات این ولتاژ یا جریان بصورت تابعی از زمان، می توان رفتار سیگنال را مدل سازی و تحلیل ریاضی کرد. موضوع این بخش تحلیل ریاضی سیگنالهای الکتریکی است.

۱-۱-۲ آنالیز فوریه

در اوایل قرن نوزدهم میلادی، ریاضیدان فرانسوی ژان باپتیست فوریه ثابت کرد که هر تابع متناوب، $g(t)$ ، با دوره تناوب T را می توان به صورت مجموع بینهایت جمله سینوسی و کسینوسی نوشت:

$$g(t) = \frac{1}{T} c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(\gamma \pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(\gamma \pi n f t) \quad (1-2)$$

که در آن $f = 1/T$ فرکانس اصلی، a_n و b_n ضرایب هارمونی (جمله) n ام تابع سینوس و کسینوس، و c یک عدد ثابت است. به تجزیه یک تابع به مجموع بینهایت جمله سینوسی و کسینوسی سری فوریه (Fourier series) گفته می شود. اگر ضرایب جملات سری فوریه یک تابع و دوره تناوب آن (T) معلوم باشد، می توان این تابع را با

استفاده از معادله (۲-۱) ایجاد کرد.

اگر یک سیگنال داده دارای دوره محدودی باشد (که همیشه هم چنین است)، می‌توان آنرا تکرار بینهایت یک الگوی مشخص فرض کرد (بعبارت دیگر، این موج در فاصله زمانی T تا $2T$ با فاصله 0 تا T کاملاً یکسان است). برای محاسبه ضرایب a_n کفایت دو طرف معادله (2-1) را در $\sin(2\pi kft)$ ضرب کرده، و سپس در فاصله 0 تا T از آن انتگرال بگیریم. از آنجائیکه

$$\int_0^T \sin(\gamma \pi kft) \sin(\gamma \pi nft) dt = \begin{cases} 0 & \text{for } k \neq n \\ T/\gamma & \text{for } k = n \end{cases}$$

فقط جمله‌ای که ضریب a_n دارد، باقی می‌ماند، و جملات b_n بکلی از بین خواهند رفت. به همین ترتیب، اگر دو طرف معادله (2-1) را در $\cos(2\pi kft)$ ضرب کرده، و سپس در فاصله 0 تا T از آن انتگرال بگیریم، ضریب b_n بدست خواهد آمد. برای بدست آوردن ثابت c هم کفایت از تابع $g(t)$ در همین فاصله زمانی انتگرال بگیریم. خلاصه عملیات فوق را در فرمولهای ذیل مشاهده می‌کنید:

$$a_n = \frac{\gamma}{T} \int_0^T g(t) \sin(\gamma \pi nft) dt \quad b_n = \frac{\gamma}{T} \int_0^T g(t) \cos(\gamma \pi nft) dt \quad c = \frac{\gamma}{T} \int_0^T g(t) dt$$

۲-۱-۲ محدودیت پهنای باند

اما برای اینکه ببینید اینها چه ربطی به مخابرات داده دارد، اجازه دهید یک مثال بزیم: مخابرات کاراکتر آسکی حرف "b" که بصورت ۸ بیتی کُد شده است. حرف "b" در استاندارد آسکی ۸ بیتی بصورت 01100010 کُد می‌شود، و اینها بیتهایی هستند که باید مخابره شوند. در نمودار سمت چپ شکل ۲-۱ الف) ولتاژهای خروجی کامپیوتر برای حرف "b" را می‌بینید. با استفاده از آنالیز فوریه، ضرایب ثابت این سیگنال بصورت زیر بدست می‌آیند:


$$a_n = \frac{1}{\pi n} [\cos(\pi n/4) - \cos(3\pi n/4) + \cos(6\pi n/4) - \cos(7\pi n/4)]$$

$$b_n = \frac{1}{\pi n} [\sin(3\pi n/4) - \sin(\pi n/4) + \sin(7\pi n/4) - \sin(6\pi n/4)]$$


$$c = 3/4$$

در نمودار سمت راست شکل ۲-۱ الف) مقدار rms ضرایب فوریه، یعنی $\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ ، چند هارمونی اول این سیگنال را مشاهده می‌کنید. علت اهمیت این ضرایب آنست که انرژی انتشار سیگنال با مجذور آنها (در یک فرکانس خاص) متناسب است.


از طرف دیگر می‌دانیم که هیچ سیستم پخشی بدون اتلاف انرژی نیست، ولی اگر تمام ضرایب فوریه به یکسان تضعیف شوند، سیگنال حاصله فقط ضعیفتر می‌شود، و بهیچوجه دچار اعوجاج (تغییر شکل) نخواهد شد. متأسفانه، در سیستمهای پخش مختلف ضرایب فوریه به میزانهای متفاوت تضعیف می‌شوند، و همین باعث بروز اعوجاج در شکل موج خواهد شد. معمولاً، تضعیف موج فقط از فرکانس خاصی به بالا (که به فرکانس قطع - f_c معروف است و با هرتز - Hz - یا سیکل بر ثانیه - cycles/sec - سنجیده می‌شود) روی می‌دهد، و زیر این فرکانس تضعیف موج وجود ندارد. طیف فرکانسی که موج می‌تواند بدون تضعیف منتشر شود، به پهنای باند (bandwidth) معروف است. از آنجائیکه در عمل فرکانس قطع عددی دقیق و قطعی نیست، پهنای باند بعنوان فرکانسی که در آن فقط نیمی از انرژی موج عبور می‌کند، تعریف می‌شود.




(الف)




(ب)



(ج)



(د)



(ه)

شکل ۲-۱. (الف) یک سیگنال باینری و ضرایب فوریه rms آن. (ب)-(ه) تقریب‌های متوالی سیگنال اولیه.

پهنای باند یکی از خواص فیزیکی رسانه انتقال است، و معمولاً به نوع، شکل، ضخامت و طول آن بستگی دارد. در برخی موارد با قرار دادن یک فیلتر پهنای باندی را که در اختیار مشتری است، عملاً محدود می‌کنند. برای مثال، پهنای باند یک خط تلفن در فواصل کوتاه می‌تواند به 1 MHz برسد، ولی شرکت‌های تلفن با قرار دادن

فیلترهای ویژه آنرا به حدود 3100 Hz محدود می کنند. این پهنای باند برای انتقال واضح و مفهوم صدا کافیست، و از اتلاف منابع نیز جلوگیری می کند.

حال اجازه دهید ببینیم اگر پهنای باند خط انتقال آنقدر کم باشد که فقط فرکانسهای پائین بتوانند منتقل شوند (بعبارت دیگر فقط هارمونی های اول معادله (2-1) اجازه عبور داشته باشند)، سیگنال شکل ۱-۲ (الف) به چه صورتی در می آید. در شکل ۱-۲ (ب) شکل موج را در حالتی که فقط هارمونی اول (هارمونی اصلی، f) اجازه عبور دارد، می بینید. در شکل های ۱-۲ (ج)-(ه) نیز شکل موج برای پهنای باندهای بالاتر نشان داده شده اند.

اگر نرخ انتقال اطلاعات b bits/sec باشد، زمان لازم برای ارسال (مثلاً) ۸ بیت معادل $8/b$ sec است، بنابراین فرکانس هارمونی اصلی $b/8$ Hz خواهد بود. همانطور که گفتیم، فرکانس یک خط تلفن معمولی (که به خط رده صوتی - voice-grade - معروف است) بصورت مصنوعی کمی بالای 3000 Hz نگه داشته می شود. این محدودیت باعث می شود تا بالاترین هارمونی که می تواند از این خط عبور کند، تقریباً $3000/(b/8)$ یا $24000/b$ باشد.

در شکل ۲-۲ اعداد محاسبه شده برای برخی از مهمترین نرخهای انتقال را می بینید. همانطور که از این شکل برمی آید، اگر بخواهیم داده ها را با سرعت 9600 bps روی یک خط رده صوتی بفرستیم، موج ما از شکل ۱-۲ (الف) به شکل ۱-۲ (ه) تبدیل خواهد شد - که باعث می شود تشخیص بیت های اولیه قدری مشکل شود. از همینجا پیداست که برای سرعت های بالای 38.4 kbps هیچ شانس برای ارسال داده های باینری وجود ندارد (حتی اگر خط ما کاملاً بدون نویز باشد). بعبارت دیگر، محدود کردن پهنای باند باعث محدود شدن نرخ انتقال اطلاعات (حتی در بهترین کانالها) خواهد شد. با این حال، راههایی وجود دارد (مثلاً، استفاده از چند سطح ولتاژ بجای دو سطح ولتاژ) که می توان به نرخهای انتقال بالاتری دست یافت، و در ادامه همین فصل درباره آنها صحبت خواهیم کرد.

۳-۱-۲ حداکثر نرخ داده در یک کانال

در سال ۱۹۲۴ یکی از مهندسان AT&T بنام هنری نایکوئیست دریافت که حتی بهترین کانال انتقال هم ظرفیت محدودی دارد، و توانست معادله حداکثر نرخ انتقال داده یک کانال بدون نویز را برای یک پهنای باند مشخص بدست آورد. در سال ۱۹۴۸ کلود شانون کار نایکوئیست را تکمیل کرد، و معادله وی را برای حالتی که کانال در معرض نویز تصادفی (نویز ترمودینامیک یا حرارتی) است، توسعه دهد (Shannon, 1948). در این قسمت کارهای این دو دانشمند را بطور مختصر بررسی خواهیم کرد.

Bps	T (msec)	اولین هارمونی (Hz)	تعداد هارمونی فرستاده شده
300	26.67	37.5	80
600	13.33	75	40
1200	6.67	150	20
2400	3.33	300	10
4800	1.67	600	5
9600	0.83	1200	2
19200	0.42	2400	1
38400	0.21	4800	0

شکل ۲-۲. رابطه بین نرخ انتقال داده و هارمونی ها.

نایکونیست ثابت کرد که اگر سیگنالی از یک فیلتر پائین گذر (low-pass filter) با پهنای باند H عبور داده شود، سیگنال خروجی (فیلتر شده) را می توان با داشتن فقط $2H$ نمونه در ثانیه بازسازی کرد. نمونه برداری از خط با نرخ بالاتر از $2H$ دقت بیشتری به همراه نخواهد داشت، چون فرکانسهای بالاتری که بدین ترتیب می توان بازیابی کرد، قبلاً توسط فیلتر حذف شده اند. اگر این سیگنال دارای V سطح مجزا باشد، طبق قضیه نایکونیست:

$$\text{maximum data rate} = 2H \log_2 V \text{ bits/sec}$$

برای مثال، یک کانال 3-kHz بدون نویز نمی تواند سیگنالهای باینری (دو سطح ولتاژ) بالاتر از 6000 bps را انتقال دهد.

تا اینجا کانالها را بدون نویز فرض کردیم، که در واقع چنین نیست. اگر در کانال انتقال نویز تصادفی (حرارتی) وجود داشته باشد، اوضاع سرعت رو به وخامت خواهد گذاشت (و می دانیم که هیچ گریزی از نویز حرارتی، که حاصل حرکت مولکولهاست، نیست). مقدار نویز حرارتی با نسبت توان سیگنال به توان نویز سنجیده می شود، و به نسبت سیگنال به نویز (signal-to-noise ratio) معروف است. اگر توان سیگنال را با S و توان نویز را با N نشان دهیم، نسبت سیگنال به نویز S/N خواهد بود. معمولاً آنچه که به عنوان نسبت سیگنال به نویز داده می شود، نه خود S/N بلکه $10 \log_{10} S/N$ است، که به دسی بل (decibel) معروف است و با dB نشان داده می شود. اگر نسبت سیگنال به نویز 10 باشد، معادل 10 دسی بل خواهد بود، نسبت 100 معادل 20 دسی بل است، نسبت 1000 معادل 30 دسی بل، و الی آخر. سازندگان تقویت کننده های استریو اغلب پهنای باندی را که دستگاه آنها بصورت خطی عمل می کند، بصورت فرکانس 3 دسی بل در هر انتهای طیف مشخص می کنند (فرکانس 3 دسی بل فرکانسی است که ضریب تقویت دستگاه نصف می شود، چون $\log_{10} 3 = 0.5$).

شانون معادله نایکونیست را برای کانالهای نویزدار بصورت زیر تصحیح کرد:

$$\text{maximum number of bits/sec} = H \log_2 (1 + S/N)$$

که در آن H پهنای باند کانال (بر حسب هرتز)، و S/N نسبت سیگنال به نویز است. برای مثال، در کانالی با پهنای باند 3000 Hz که دارای نویز حرارتی 30 dB است (نویز معمول در بخش آنالوگ سیستمهای تلفن)، هرگز نمی توان بیش از 30,000 bps داده ارسال کرد (بدون توجه به اینکه تعداد سطوح ولتاژ این سیگنال یا تعداد نمونه برداری ها چقدر باشد).

معادله شانون از تئوری اطلاعات (information theory) استنتاج شده، و برای هر کانالی که تحت تاثیر نویز حرارتی باشد صادق است. کانالی که این قاعده را نقض کند، باید معادل یک ماشین حرکت دائم فرض کرد (ماشینی که طبق اصول ترمودینامیک نمی تواند وجود خارجی داشته باشد). البته باید توجه داشته باشید که این عدد فقط حد بالای ظرفیت کانال را مشخص می کند، و سیستمهای واقعی بندرت به این حد دست پیدا می کنند.

۲-۲ رسانه انتقال هدایت پذیر

وظیفه لایه فیزیکی انتقال بیت های خام از یک ماشین به ماشین دیگر است. برای اینکار از رسانه های فیزیکی مختلفی می توان استفاده کرد، که هر کدام پهنای باند، تأخیر انتشار، هزینه، و سهولت نصب و نگهداری خاص خود را دارند. این رسانه ها را می توان به دو دسته کلی هدایت پذیر (مانند سیم مسی یا فیبر نوری) و هدایت ناپذیر (مانند امواج رادیویی و لیزری) تقسیم بندی کرد. در قسمتهای آینده این رسانه ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱-۲-۲ رسانه مغناطیسی

یکی از متداولترین راههای انتقال اطلاعات از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر، نوشتن آنها روی نوار مغناطیسی، دیسک، CD یا DVD و سپس خواندن آنها در کامپیوتر مقصد است. اگرچه این روش بخوبی استفاده از مخابرات

ماهوره‌ای نیست، ولی هزینه آن بسیار کمتر است، بویژه در مواردی که پهنای باند زیاد و قیمت کم جزء عوامل کلیدی باشند.

اجازه دهید با یک مثال ساده مطلب را روشن‌تر کنیم. امروزه نوارهای مغناطیسی با ظرفیت 200 GB بوفور در بازار یافت می‌شوند، و یک جعبه مقوایی به ابعاد $60 \times 60 \times 60$ cm می‌تواند 1000 تا از این نوارها را در خود جای دهد، که بدین ترتیب ظرفیت آن به 200 TB (تراپایت، معادل هزار گیگابایت) یا 1600 Tbit (که معادل 1.6 Pbit - پتابایت - است) می‌رسد. این بسته را می‌توان با استفاده از پست سریع‌السیر در کمتر از ۲۴ ساعت به هر نقطه‌ای در ایالات متحده آمریکا تحویل داد. بدین ترتیب، پهنای باند مؤثر این سیستم انتقال 1600 terabits/86,400 sec یا 19 Gbps است - و اگر فاصله این دو نقطه فقط یک ساعت باشد، پهنای باند تا 400 Gbps نیز افزایش خواهد یافت. هیچ شبکه کامپیوتری حتی نمی‌تواند به این سرعت نزدیک شود.

برای شبکه‌های بانکی که در هر روز باید چندین گیگابایت اطلاعات را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل کنند (تا در صورت بروز فجایع طبیعی نیز بتوانند به کار خود ادامه دهند) هیچ چیز نمی‌تواند جای نوار مغناطیسی را بگیرد. البته شبکه‌ها هر روز سریعتر می‌شوند، ولی ظرفیت نوارهای مغناطیسی نیز رو به افزایش است.

در مورد هزینه نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. قیمت هر نوار مغناطیسی 200 GB چیزی حدود 40 دلار است (البته در خریدهای عمده). و از هر نوار می‌توان حداقل ۱۰ بار استفاده کرد. بنابراین، هزینه هر بار استفاده از جعبه نوار ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار خواهد شد. اگر 1000 دلار نیز برای حمل و نقل به آن اضافه کنیم (که البته معمولاً بسیار کمتر است)، هزینه کل به 5000 دلار برای انتقال 200 TB اطلاعات می‌رسد - و این یعنی ۳ سنت (معادل 0.01 دلار) برای هر گیگابایت، که هیچ شبکه‌ای نمی‌تواند با آن رقابت کند. نتیجه اخلاقی داستان:

هرگز پهنای باند کامیونی پُر از نوارهای مغناطیسی را که بسرعت در بزرگراه در حال حرکت است، دست کم نگیرید.

۲-۲-۲ زوج تابیده

با اینکه پهنای باند نوار مغناطیسی بسیار عالیست، تأخیر انتشار آن (زمانی که طول می‌کشد تا اولین بیت اطلاعات به مقصد برسد) ناامیدکننده است - در شبکه‌ها معمولاً با میلی‌ثانیه سروکار داریم نه روز و ساعت! در بسیاری از کاربردها برقرار بودن دائمی ارتباط یک امر حیاتی است. یکی از قدیمی‌ترین (و همچنان متداولترین) رسانه‌های انتقال زوج تابیده (twisted pair) است. زوج تابیده عبارتست از یک زوج سیم مسی عایق‌دار (بضخامت 1 mm)، که صورت مارپیچ به دور یکدیگر تابیده‌اند (مانند زنجیره مولکول DNA). علت تابیدن سیمها آنست که دو سیم مسی معمولی مانند یک آنتن عمل کرده، و انرژی تلف می‌کنند. در حالت تابیده امواج سیمها یکدیگر را خنثی کرده، و تشعشع به حداقل می‌رسد.

بیشترین کاربرد زوج تابیده در شبکه‌های تلفن است: تقریباً تمام تلفنها با استفاده از زوج تابیده به مرکز تلفن وصل می‌شوند. از زوجهای تابیده می‌توان بطول چندین کیلومتر بدون نیاز به تقویت‌کننده استفاده کرد، ولی برای مسافتهای طولانیتر به تکرارکننده (repeater) نیاز هست. تعداد زیادی زوج تابیده که در یک غلاف محافظ جمع شده باشند، تشکیل یک کابل زوج تابیده را می‌دهند. اگر سیمهای این کابل بصورت دو به دو به یکدیگر نتابیده باشند، تداخل شدیدی بین آنها بوجود خواهد آمد.

از زوجهای تابیده برای انتقال سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال می‌توان استفاده کرد. پهنای باند این خطوط به ضخامت سیمها و مسافت بستگی دارد، و در فواصل کوتاه (دو تا سه کیلومتر) می‌توان به پهنای باند چندین مگابیت بر ثانیه دست یافت. بدلیل کارایی کافی و هزینه پائین، از زوج تابیده بنحو گسترده‌ای استفاده شده است، و بنظر می‌رسد تا سالها نیز این وضعیت ادامه یابد.



(الف)

(ب)

شکل ۲-۳. (الف) زوج تاییده Cat 3. (ب) زوج تاییده Cat 5.

انواع مختلفی از کابلهای زوج تاییده وجود دارد، که دو تا از آنها در شبکه های کامپیوتری از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در کابلهای Category 3 (که به Cat 3 نیز معروف است) سیمها با شدت کمتری به هم تاییده اند. کابل Cat 3 از چهار زوج تاییده، که در یک غلاف پلاستیکی قرار می گیرند، تشکیل می شود. تا قبل از سال ۱۹۸۸ تقریباً در همه جا از این نوع کابل استفاده می شد. کابل Cat 3 می توانست چهار خط تلفن معمولی (یا دو خط تلفن مرکب) را از ایستگاه تلفن به نقطه مورد نظر برساند.


در سال ۱۹۸۸ کابل پیشرفته تر Category 5 (یا همان Cat 5) وارد بازار شد. این کابل شبیه Cat 3 است، با این تفاوت که تعداد دورهای آن در واحد طول بیشتر بوده، و به همین دلیل تداخل سیگنال در آن کاهش یافته و برای شبکه های پرسرعت مناسبتر است. کابلهای Cat 6 و Cat 7 نیز در حال آمدن به بازار هستند، که سرعت آنها پرتیب به 250 MHz و 600 MHz می رسد (برای مقایسه، سرعت کابلهای Cat 3 و Cat 5 پرتیب 16 MHz و 100 MHz است).

تمام این کابلها در بازار بنام UTP (زوج تاییده بدون زره - Unshielded Twisted Pair) شناخته می شوند، تا از کابلهای STP (زوج تاییده زره دار - Shielded Twisted Pair) که IBM در اوایل دهه ۱۹۸۰ معرفی کرد (و بدلیل گرانی و سختی کار با آن، استقبال چندانی از این نوع کابل نشد)، متمایز باشند. در شکل ۲-۳ دو نوع زوج تاییده Cat 3 و Cat 5 (و تفاوت آنها) را ملاحظه می کنید.

۳-۲-۲ کابل کواکسیال

یکی دیگر از رسانه های رایج کابل کواکسیال (هم محور - coaxial) است (که اغلب به آن کابل کواکس می گویند). این کابل بدلیل داشتن زره (غلاف فلزی) کارایی بهتری نسبت به زوج تاییده (هم از نظر سرعت، هم از نظر مسافت) دارد. کابل کواکسیال دو نوع دارد. اولی کابل 50-ohm است، که از ابتدا برای مخابرات دیجیتال در نظر گرفته شده؛ و دومی کابل 75-ohm، که ابتدا برای مخابرات آنالوگ و تلویزیون کابلی بکار می رفت، ولی امروزه با گسترش اینترنت کابلی از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. این تمایز بیش از آن که فنی باشد، جنبه تاریخی دارد: امپدانس آنتنهای دوقطبی قدیمی 300-ohm بود، و ترانسفورماتورهای تطبیق امپدانس 4:1 بوفور در بازار یافت می شد.

کابل کواکسیال تشکیل می شود از یک سیم مسی سخت بعنوان هسته (core)، یک لایه عایق استوانه ای به دور این هسته، یک لایه توری فلزی که به دور عایق بافته شده، و لایه پلاستیکی محافظ خارجی (شکل ۲-۴).



شکل ۲-۴. ساختمان کابل کواکسیال.

ساختمان و نحوه عایق بندی کابل کواکسیال باعث شده تا این نوع کابل از نظر سرعت و مصونیت در مقابل نویز کارایی بسیار خوبی داشته باشد. پهنای باند کابل های کواکسیال به کیفیت مواد آن، طول کابل و نسبت سیگنال به نویز امواج ارسالی بستگی دارد، و در کابل های جدید به 1 GHz نیز می رسد. از کابل کواکسیال بیشتر در سیستم های تلفن راه دور استفاده می شد، که امروزه بتدریج جای خود را به فیبر های نوری می دهد. با این حال، در شبکه های شهری و تلویزیون کابلی هنوز هیچ رقیبی برای کابل کواکس وجود ندارد.

۴-۲-۲ فیبر نوری

بسیاری از افرادی که در صنعت کامپیوتر کار می کنند، از شتاب خیره کننده رشد تکنولوژی آن به خود می بالند. اولین کامپیوتر شخصی (PC) که IBM در سال ۱۹۸۱ به بازار عرضه کرد، با سرعت ساعت 4.77 MHz کار می کرد؛ بعد از گذشت بیست سال، امروزه PC ها می توانند با سرعتی متجاوز از 2 GHz کار کنند، و این یعنی ۲۰ برابر شدن سرعت در هر ۱۰ سال - چندان هم بد نیست!


در همین دوره، سرعت مخابرات راه دور از 56-kbps (آرپانت) به 1 Gbps (مخابرات نوری جدید) رسیده است - این یعنی رشدی معادل ۱۲۵ برابر در هر دهه (در حالیکه میزان خطا هم از یک بیت در هر 10^8 بیت به تقریباً صفر رسیده).

اما پیشرفت هم مرزهای فیزیکی خاص خود را دارد؛ CPU ها مدتست با موانعی از قبیل محدودیت سرعت نور و مشکل اتلاف گرما روبرو هستند. در حالیکه این مسائل در مخابرات وجود ندارد، و تکنولوژی فیبر نوری می تواند براحتی به پهنای باندی فراتر از 50,000 Gbps (یا 50 Tbps) دست یابد (و از هم اکنون بسیاری افراد با جدیت بدنبال تکنولوژی های بهتر نیز هستند). سرعت فعلی مخابرات فیبر نوری به چیزی در حدود 10 Gbps محدود می شود، ولی علت اصلی آن محدودیت سرعت تبدیل سیگنال های الکتریکی به پالس های نوری است، نه محدودیت ذاتی فیبر های نوری (البته در آزمایشگاهها به سرعت 100 Gbps نیز دست یافته اند).

در مسابقه بین کامپیوتر و مخابرات، مسلماً مخابرات برنده است. البته هنوز عده زیادی از دانشمندان و مهندسان کامپیوتر (که به قانون ناپکوئیست و شانون فکر می کنند، و نمی دانند که این قانونها مربوط به سیم های مسی است) نمی توانند تصور پهنای باند نامحدود را به ذهن خود راه دهند. قانون آینده باید این باشد که سرعت کامپیوترها هرگز به گرد شبکه ها نیز نخواهد رسید، و باید از هر نوع پردازشی روی اطلاعات شبکه خودداری کرد (حتی اگر به معنای تلف شدن مقداری از پهنای باند باشد). اما اجازه دهید ببینیم فیبر نوری چگونه کار می کند.

یک سیستم انتقال نوری سه مولفه کلیدی دارد: منبع نور، رسانه انتقال، آشکارساز. طبق قرارداد، یک پالس نوری معادل بیت 1 و فقدان نور معادل بیت 0 است. رسانه انتقال یک رشته (فیبر) فوق العاده نازک شیشه است. آشکارساز (detector) نیز دستگاهیست که با برخورد نور به آن یک پالس الکتریکی تولید می کند. با قرار دادن یک منبع نور در یک سر فیبر نوری و یک آشکارساز در سمت دیگر، یک سیستم انتقال نوری یکطرفه خواهیم داشت که سیگنال الکتریکی را گرفته، آنرا به پالس های نوری تبدیل کرده، و در طرف دیگر پالس دریافتی را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند.

اما می دانیم که نور از شیشه خارج می شود، و چنین سیستمی بکلی بی فایده خواهد بود. اینجاست که یکی از قوانین جالب فیزیک نور به کمک ما می آید. این قانون (که به قانون شکست نور معروف است) می گوید که وقتی پرتو نور از یک محیط (مثلاً، شیشه) وارد محیط دیگر (مثلاً، هوا) می شود، در مرز این دو محیط دچار خمیدگی یا شکست (refraction) می شود. به شکل ۲-۵ (الف) نگاه کنید؛ در این شکل یک پرتو نور می بینید که با زاویه α به مرز شیشه و هوا برخورد کرده، و با زاویه β از شیشه خارج و وارد هوا می شود. مقدار خمیدگی یا شکست پرتو نور به خواص فیزیکی دو محیط (بویژه ضریب شکست آنها) بستگی دارد. اگر زاویه برخورد نور از یک مقدار



شکل ۲-۵. (الف) سه مثال از پرتوهای نوری که به مرز شیشه-هوا برخورد کرده، و شکسته می‌شوند. (ب) پرتو نور بدلیل شکست کلی در داخل شیشه گرفتار شده است.

بحرانی بیشتر باشد، پرتو نور دچار شکست کلی شده و دوباره به داخل شیشه برمی‌گردد، و هرگز وارد هوا نخواهد شد. نوری که با این زاویه (یا بیشتر از آن) به داخل شیشه تابانده شود، برای همیشه در آن محبوس می‌شود، و می‌تواند مسافت‌های طولانی را بدون اتلاف انرژی در فیبر نوری ببیماید - شکل ۲-۵ (ب) را ببینید. در شکل ۲-۵ (ب) فقط یک پرتو نور نشان داده شده است، ولی از آنجائیکه هر پرتو نوری که با زاویه بالاتر از زاویه بحرانی به مرز شیشه و هوا برخورد کند به داخل شیشه برمی‌گردد، در هر لحظه پرتوهای متعددی با زاویه‌های مختلف در داخل فیبر نوری به بالا و پائین حرکت می‌کنند، و اصطلاحاً گفته می‌شود که هر یک از این پرتوها دارای حالت (mode) خاص خود است. به فیبری که چنین ویژگی داشته باشد، فیبر چندحالتی (multimode fiber) گفته می‌شود.

ولی اگر قطر فیبر فقط چند برابر طول موج نور باشد، پرتو نور فقط می‌تواند در جهت مستقیم (بدون جهش به بالا و پائین) حرکت کند. به چنین فیبری که بصورت یک موج‌بر (wave guide) عمل می‌کند، فیبر تک‌حالتی (single-mode fiber) گفته می‌شود. فیبرهای تک‌حالتی گرانتر از فیبرهای چندحالتی هستند، ولی در مسافت‌های طولانی اغلب از این نوع فیبرها استفاده می‌شود. فیبرهای تک‌حالتی امروزی می‌توانند با ظرفیتهایی تا 50 Gbps و بطول 100 کیلومتر بدون نیاز به تقویت‌کننده کار کنند. (در آزمایشگاهها برای مسافت‌های کوتاهتر به پهنای باند بالاتری نیز دست یافته‌اند.)


عبور نور در دورن فیبر نوری

فیبرهای نوری از شیشه ساخته می‌شوند و خود شیشه هم از شن، ماده‌ای که بوفور در طبیعت یافت می‌شود. شیشه برای اولین بار در مصر باستان ساخته شد، ولی این شیشه‌ها بقدری کدر بودند که در ضخامت‌های بیشتر از 1 mm نور را از خود عبور نمی‌دادند. شیشه‌ای که برای استفاده در پنجره‌ها مناسب باشد، در دوره رنسانس ساخته شد. شیشه‌ای که در ساخت فیبرهای نوری بکار می‌رود آنقدر شفاف است که اگر اقیانوس را با آن پُر کنیم، کف آن بوضوح دیده خواهد شد.

تضعیف نور (attenuation) در شیشه به طول موج آن و برخی از خواص فیزیکی شیشه بستگی دارد. در شکل ۲-۶ میزان تضعیف نور در فیبرهای نوری بر حسب دسی‌بل بر کیلومتر (خطی) نشان داده شده است. معادله تضعیف نور چنین است:

$$\text{attenuation (dB)} = 10 \log_{10} \frac{\text{transmitted power}}{\text{received power}}$$

برای مثال، اگر قدرت دریافتی در خروجی نصف قدرت ورودی باشد، میزان تضعیف سیگنال ۱۰ log₁₀ 2 = 3 dB است. در شکل ۲-۶ نمودار تضعیف نور را در ناحیه مادون قرمز طیف، که در عمل نیز از آن



شکل ۲-۶. تضعیف نور عبوری از فیبر نوری در ناحیه مادون قرمز.

استفاده می شود، می بینید. طول موج نور مرئی (0.4-0.7 میکرون، یا 400-700 نانومتر) قدری کوتاهتر از نور مادون قرمز است ($1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$ و $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$).


برای مخابرات نوری سه باند از طول موجهای نور مادون قرمز مورد استفاده قرار می گیرد، که بترتیب حول طول موجهای 0.85، 1.30 و 1.55 میکرون متمرکز شده اند. دو باند آخر دارای مشخصات تضعیف خوبی (کمتر از ۵ درصد در هر کیلومتر) هستند. باند 0.85 میکرون میزان تضعیف بالاتری دارد، ولی در این طول موج می توان تجهیزات نوری و الکترونیکی را از یک ماده نیمه هادی واحد (گالیوم آرسنید) ساخت. پهنای این باندها همگی بین 25,000 GHz تا 30,000 GHz است.

وقتی پالسهای نور از فیبر نوری عبور می کنند، پهنای آنها زیاد می شود، که این پدیده به پراکنش کروماتیک (chromatic dispersion) معروف است، و مقدار آن به طول موج نور بستگی دارد. یکی از راههای جلوگیری از تداخل این پالسهای پهن شده، افزایش فاصله آنهاست، و این کار نیز فقط با کاهش نرخ ارسال سیگنال ممکن است. خوشبختانه با کشف این موضوع که می توان با تولید پالسهایی که تقارن کسینوس هذلولی دارند، اثر پراکنش کروماتیک را بکلی حذف کرد، امکان آن بوجود آمده که پالسهای نوری را بدون تغییر شکل محسوس تا مسافتهای هزاران کیلومتری مخابره کرد. امروزه تلاشهای زیادی در دست انجام است تا این پالسها را، که به آنها سولیتون (soliton) گفته می شود، از حالت آزمایشگاهی خارج و در عمل بکار بگیرند.

کابل فیبر نوری

کابل فیبر نوری بسیار شبیه کابل کواکسیال است، با این تفاوت که غلاف توری فلزی بیرونی را ندارد (به شکل ۲-۷ الف نگاه کنید). رشته شیشه ای که نور از آن عبور می کند، در مرکز کابل قرار دارد. در فیبرهای چندحالتی قطر این رشته معمولاً $50 \mu\text{m}$ (تقریباً معادل ضخامت موی سر انسان) است، و در فیبرهای تکحالتی قطر آن به 8 تا 10 میکرون می رسد.

هسته فیبر نوری با یک روکش شیشه ای (با ضریب شکست کمتر) پوشانده می شود، تا تمام نور در رشته مرکزی باقی بماند. پوشش بیرونی نیز (که اغلب پلاستیکی است) نقش محافظ را بازی می کند. معمولاً چند کابل تک رشته را در یک غلاف گرد هم می آورند (شکل ۲-۷ ب) را ببینید).



شکل ۲-۷. (الف) نمای کناری یک فیبر منفرد. (ب) سطح مقطع کابلی با سه فیبر.

کابلهای زمینی معمولاً در عمق یک متری سطح زمین دفن می‌شوند (که در آنجا از آسیب بیلهای مکانیکی یا موشهای جویده در امان نیستند). در قسمتهای کم عمق ساحل، کابلهای زیر دریایی را در کانالهای مخصوص پنهان می‌کنند، ولی در آبهای عمیق (که کندن کانال عملی نیست) آنها را آزاد در کف دریا رها می‌کنند (و با این کار آنها را در معرض آسیب از طرف کشتی‌های ماهیگیری و اسکوئیدهای غول پیکر قرار می‌دهند).

سه روش برای متصل کردن فیبرهای نوری وجود دارد. در روش اول، به انتهای کابل پایانه‌های مخصوص وصل کرده، و آنها را به سوکت فیبر نوری متصل می‌کنند. این پایانه‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد نور را تلف می‌کنند، ولی کار با آنها بسیار ساده است.

دوم اینکه، می‌توان رشته‌ها را بطور مکانیکی بهم متصل کرد. در این روش دو سر رشته‌ها را که با دقت بریده شده‌اند، در یک غلاف روبروی هم قرار می‌دهند، و آنها را در جای خود محکم می‌کنند. در این روش با عبور دادن نور و تنظیم رشته‌ها می‌توان به حداکثر سیگنال عبوری دست یافت. اتلاف نور در این روش فقط ۱۰ درصد است، و یک فرد تعلیم دیده می‌تواند در عرض ۵ دقیقه چنین اتصالی را بوجود آورد.

در روش سوم، دو سر رشته‌ها ذوب و در هم فرو برده می‌شود، تا یک اتصال یکپارچه بوجود آید. این بهترین نوع اتصال است، چون رشته‌ها در واقع یکی می‌شوند، ولی حتی در این روش هم مقداری افت توان وجود دارد. در هر سه روش فوق، محل اتصال می‌تواند مقدارن از نور را بازتابش کند، که این نور با سیگنال اصلی تداخل خواهد کرد.

تبدیل سیگنالهای الکتریکی به پالسهای نوری معمولاً به دو روش صورت می‌گیرد: لیزرهای نیمه‌هادی و LED (Light Emitting Device). هر کدام از این منابع نوری ویژگیهای خاص خود را دارند (به شکل ۲-۸ نگاه کنید). طول موج یک منبع نور را می‌توان با قرار دادن تداخل‌سنج (interferometer) هایی از نوع فابری-پروت (Fabry-Perot) یا ماخ-زندر (Mach-Zehnder) بین منبع نور و فیبر نوری تنظیم کرد. تداخل‌سنج فابری-پروت یک حفره تشدید (resonant cavity) ساده است، که از دو آینه موازی تشکیل می‌شود. نور بصورت عمود به این آینه‌ها تابانده می‌شود، و فقط طول موجهایی که مضرب صحیحی از طول حفره باشند، می‌توانند از آن خارج شوند. در تداخل‌سنج ماخ-زندر نور به دو پرتو جداگانه تقسیم می‌شود، که پس از طی مسافتی کوتاه دوباره با هم ترکیب می‌شوند؛ این دو پرتو فقط در طول موجهای خاصی با یکدیگر هم‌فاز هستند. در انتهای دیگر فیبر نوری یک فتودیود (photodiode) قرار می‌گیرد، که با هر پالس نوری یک سیگنال الکتریکی تولید می‌کند. زمان پاسخ این نوع دیودها معمولاً ۱ nsec است ($1 \text{ nsec} = 10^{-9} \text{ sec}$)، که باعث می‌شود نرخ داده‌ها به 1 Gbps محدود شود. از آنجائیکه نویز حرارتی در اینجا هم می‌تواند باعث بروز مشکل می‌شود، پالس نوری باید آنقدر انرژی داشته باشد که بتوان آنرا از نویز تشخیص داد (در فیبرهای نوری می‌توان ضریب خطا را با افزایش انرژی پالسهای نوری بمیزان دلخواه پائین آورد).

لیزر نیمه هادی	LED	آیتم
زیاد	کم	سرعت داده
چند حالت یا تک حالت	چند حالت	نوع فیبر
بلند	کوتاه	فاصله
کم	زیاد	طول عمر
قابل توجه	کم	حساسیت به دما
زیاد	کم	قیمت

شکل ۲-۸. مقایسه‌ای بین لیزرهای نیمه‌هادی و LED بعنوان منبع نور.

شبکه‌های فیبر نوری


از فیبر نوری، علاوه بر مخابرات راه دور، در شبکه‌های محلی نیز می‌توان استفاده کرد - اگرچه این کار نسبت به اینترنت با مشکلات بیشتری همراه است. یک شبکه حلقوی را در نظر بگیرید (شکل ۲-۹) - این شبکه در واقع مجموعه‌ایست از چند اتصال نقطه-به-نقطه. هر کامپیوتر یک اتصال T (T junction) به شبکه دارد، که می‌تواند پالسهای نور را از خود عبور دهد، یا آنها را دریافت کند.

دو نوع اتصال وجود دارد: غیرفعال (passive) و فعال (active). در اتصال غیرفعال دو تویی به فیبر اصلی متصل می‌شود، که یکی LED یا دیود لیزری دارد (برای ارسال)، و دیگری فتودیود (برای دریافت). خود تویی هیچ عنصر فعالی ندارد و به همین دلیل فوق‌العاده قابل اعتماد است، چون خراب شدن LED یا فتودیود باعث قطعی شبکه نخواهد شد و فقط همان یک کامپیوتر از شبکه قطع می‌شود.


اتصال دیگری که در شکل ۲-۹ می‌بینید، تکرارکننده فعال (active repeater) است. در اینجا، نور ورودی ابتدا به سیگنال الکتریکی تبدیل شده، در صورت نیاز تقویت و دوباره بصورت نور منتشر می‌شود. اتصال به کامپیوتر توسط یک سیم مسی ساده که از تقویت کننده سیگنال منشعب شده، برقرار می‌شود. امروزه تقویت کننده‌های تمام نوری (که مرحله تبدیل به سیگنال الکتریکی - و بالعکس - در آنها حذف شده) نیز به بازار آمده‌اند؛ پهنای باند این تکرارکننده‌ها بسیار بالاست.

اگر یک تکرارکننده فعال خراب شود، حلقه شکسته شده و کل شبکه از کار می‌افتد. از طرف دیگر به علت تقویت سیگنال، فاصله کامپیوترها در این شبکه می‌تواند به چندین کیلومتر برسد، و از نظر تعداد کامپیوترها هم هیچ محدودیتی وجود ندارد. (در نوع غیرفعال، هر اتصال مقداری از توان نوری را هدر می‌دهد، بنابراین تعداد کامپیوترها و طول کل حلقه بشدت محدود است.)

توپولوژی حلقه تنها راه برای ایجاد شبکه‌های محلی با فیبر نوری نیست، و می‌توان به کمک سخت‌افزارهای خاص (انتشار دهنده‌های نوری) ساختاری موسوم به ستاره غیرفعال (passive star) بوجود آورد (شکل ۲-۱۰).



شکل ۲-۹. یک شبکه حلقوی فیبر نوری، با تکرارکننده‌های فعال.



شکل ۲-۱۰. شبکه‌ای با ساختار ستاره غیرفعال.

انتشاردهنده نوری یک استوانه شیشه‌ای خاص است، که فیبرهای ورودی (گیرنده) به یک طرف و فیبرهای خروجی (فرستنده) به طرف دیگر آن جوش خورده‌اند. وقتی یک کامپیوتر سیگنالی می‌فرستد، پالس نوری حاصله از طریق این استوانه در تمام فیبرهای متصل به گیرنده‌ها پخش می‌شود. در واقع، ستاره غیرفعال پالسهای ورودی را ترکیب کرده، و نور حاصله را روی تمام فیبرها می‌فرستد. از آنجائیکه انرژی نوری دریافتی در ستاره غیرفعال بین تمام رشته‌ها پخش می‌شود، تعداد کامپیوترهای متصل به این شبکه محدود (و وابسته به حساسیت فتودیودها) است.

مقایسه فیبر نوری و سیم مسی

در اینجا بد نیست مقایسه‌ای بین فیبر نوری و سیم مسی داشته باشیم؛ حتماً آموزنده خواهد بود. فیبر نوری مزایای متعددی نسبت به سیم مسی دارد. از همه مهمتر اینکه پهنای باند آن بسیار بیشتر از سیم مسی است، و همین دلیل کفایت تا در شبکه‌های پرسرعت انتخاب اول باشد. دیگر اینکه بدلیل اتلاف قدرت ناچیز فقط در هر ۵۰ کیلومتر به تکرارکننده نیاز دارد، در حالیکه این مسافت برای سیم مسی ۵ کیلومتر بیشتر نیست، که این باعث صرفه‌جویی زیادی در هزینه‌ها خواهد شد. مزیت دیگر فیبر نوری عدم تأثیرپذیری آن نسبت به نویز و تداخل‌های الکترومغناطیسی است. مقاومت عالی شیشه در مقابل خوردگی‌های شیمیایی نیز یکی دیگر از نقاط قوت فیبر نوری محسوب می‌شود.

جالب است بدانید که علت علاقه شرکت‌های تلفن به فیبر نوری اساساً چیز دیگریست: نازکی و سبکی. کانالهای زیرزمینی که شرکت‌های تلفن به نقاط مختلف حفر کرده‌اند، اکنون تا حد اشباع پُر شده‌اند، و دیگر جای خالی برای اشعاعات جدید ندارند. جایگزین کردن کابل‌های مسی با فیبر نوری، علاوه بر خالی کردن این کانالها، درآمد جدیدی نیز برای این شرکتها بهمراه دارد: فروش مس خالص به پالایشگاههای مس. علاوه بر آن، فیبرهای نوری بسیار سبکتر از سیمهای مسی هستند: هر کیلومتر از کابل مسی با هزار زوج تابیده نزدیک به ۸۰۰۰ کیلوگرم وزن

دارد، در حالیکه وزن کابل فیبر نوری با همان ظرفیت فقط ۱۰۰ کیلوگرم است. کاهش وزن نیز معادل است با کاهش نیاز به وسایل مکانیکی سنگین برای نصب و پشتیبانی سیستم، بگونه ای که امروزه دیگر در مسیرهای جدید فقط از فیبر نوری استفاده می شود.

آخر اینکه، نور از فیبرهای نوری نشت نمی کند، و گرفتن انشعاب غیرمجاز از آن بسیار مشکل است. این ویژگی باعث شده تا فیبر نوری از ایمنی بسیار بالایی در مقابل سارقان اطلاعات برخوردار باشد.

البته فیبر نوری چندان بی عیب و نقص هم نیست. اول اینکه، این تکنولوژی هنوز بسیار جدید است و حتی بسیاری از مهندسين نیز توانایی کار با آن را ندارند. دیگر اینکه فیبر نوری بسیار آسیب پذیرتر از سیم مسی است، و حتی خم کردن بیش از حد باعث خرابی آن می شود. از آنجائیکه انتقال نوری ذاتاً یک طرفه است، برای ارتباط دوطرفه باید از دو رشته فیبر (با یک رشته فیبر با دو باند فرکانسی) استفاده کرد. دست آخر اینکه، تجهیزات ارتباطی نوری گرانتر از انواع الکتریکی آن است. با این وجود، آینده مخابرات در فواصلی حتی بیش از چند متر از آن فیبرهای نوری است. برای بحثی جامع درباره جنبه های مختلف فیبر نوری و شبکه های آن، به (Hecht, 2001) مراجعه کنید.

۳-۲ انتقال بیسیم

یکی از پدیده های عصر ما معنادان اینترنتی است: کسانی که می خواهند بیست و چهار ساعته بر خط (on-line) باشند. برای این قبیل افراد (که دائماً در حال جابجا شدن هستند) دیگر زوج ثابت، کابل کوکس و فیبر نوری کاربرد ندارد. آنها می خواهند بدون مقید شدن به هیچیک از سیستمهای مخابراتی دست و پا گیر، اطلاعات مورد نیازشان را روی کامپیوتر کیفی، جیبی و حتی مچی (I) دریافت کنند؛ و مخابرات بیسیم تنها چیزیست که می تواند توقعات اینها را برآورده کند. در این قسمت نگاهی کلی به مخابرات بیسیم خواهیم انداخت، نه فقط بخاطر اینکه عده ای دوست دارند کنار دریا هم از دوستان اینترنتی شان جدا نشوند، بلکه به دلیل آنکه این تکنولوژی نقش مهمی در زندگی امروزی ما بازی می کند.

برخی افراد معتقدند که در آینده فقط دو نوع مخابرات وجود خواهد داشت: فیبر نوری و بیسیم. تمام تجهیزات ثابت (کامپیوترهای رومیزی، تلفن و فکس) از فیبر نوری، و تجهیزات متحرک از بیسیم بهره خواهند گرفت. حتی در مواردی می توان از بیسیم برای تجهیزات ثابت استفاده کرد. مثلاً، اگر کابل کشی به یک ساختمان (بعلت وجود موانع طبیعی مانند کوه، جنگل و باتلاق) مشکل باشد، استفاده از بیسیم ترجیح دارد. همانطور که قبلاً هم گفتیم، مخابرات بیسیم دیجیتال برای اولین بار در مجمع الجزایر هاوایی بکار گرفته شد.

۱-۳-۲ طیف الکترومغناطیس

امواج الکترومغناطیس حاصل حرکت الکترونها هستند، که می توانند در فضا (حتی در خلأ) منتشر شوند. وجود چنین امواجی اولین بار بصورت تئوری در سال ۱۸۶۵ توسط فیزیکدان انگلیسی جیمز کلرک ماکسول پیش بینی شد، و در سال ۱۸۸۷ فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز موفق شد آنها را مشاهده کند. تعداد نوسانهای یک موج در ثانیه فرکانس، f ، نامیده می شود، و واحد آن (به افتخار هاینریش هرتز) هرتز (Hz) نامگذاری شده است. فاصله بین دو قله (یا حضیض) متوالی موج را نیز طول موج می گویند، و آنرا با حرف یونانی λ نشان می دهند.

اگر آنتنی با اندازه مناسب به یک مدار الکتریکی وصل شود، می تواند امواج الکترومغناطیسی منتشر کند، که این امواج را می توان در فواصل مناسب دریافت کرد. تمام سیستمهای مخابرات بیسیم بر این اساس کار می کنند.

امواج الکترومغناطیسی (صرفنظر از فرکانس آنها) در خلأ با سرعت ثابتی (سرعت نور) حرکت می کنند، که مقدار تقریبی آن 3×10^8 m/sec است، و با c نشان داده می شود (سرعت نور حد در طبیعت است، یعنی

هیچ چیز نمی تواند سریعتر از آن حرکت کند.) سرعت این امواج در سیم مسی یا فیبر نوری به حدود $\frac{2}{3}c$ کاهش می یابد، که تا حدی نیز به فرکانس وابسته است.


رابطه اساسی بین f ، λ و c (در خلأ) چنین است:

$$\lambda f = c \quad (2-2)$$

از آنجائیکه c ثابت است، با داشتن f می توان λ را محاسبه کرد، و بالعکس. اگر λ را برحسب متر و f را برحسب MHz داشته باشیم، رابطه بالا بصورت $300 \approx \lambda f$ در می آید. برای مثال، در فرکانس 100-MHz طول موج 3 m است، که در فرکانس 1000-MHz طول موج آن به 0.3 m کاهش می یابد؛ موجی با طول موج 0.1 m فرکانسی معادل 3000-MHz (در خلأ) دارد.

در شکل ۲-۱۱ طیف الکترومغناطیس را ملاحظه می کنید. از ناحیه های رادیویی، مایکروبو، مادون قرمز، و مرئی این طیف می توان (با مدولاسیون دامنه، فرکانس، و فاز) برای انتقال اطلاعات استفاده کرد. نور ماوراء بنفش، اشعه X و اشعه گاما بدلیل فرکانس بالاتر برای منظور بهتر هستند، ولی از آنجائیکه تولید و مدولاسیون آنها مشکل است، از اجسام غیرشفاف عبور نمی کنند، و برای سلامتی موجودات زنده خطرناکند، کاربرد مخابراتی ندارند. باندهایی که در پائین شکل ۲-۱۱ می بینید، رسماً توسط ITU (برحسب طول موج) تقسیم بندی و نامگذاری شده اند. اصطلاحات LF، MF و HF بترتیب معادل فرکانس پائین، فرکانس متوسط و فرکانس بالا هستند. پیداست وقتی این نامگذاریها انجام می شد، کسی تصور فرکانسهای بالاتر از 10 MHz را هم نمی کرد، و بهمین دلیل امروزه برای باندهای بالاتر از آن از نامهای VHF (فرکانس خیلی بالا)، UHF (فرکانس بسیار بالا)، SHF (فرکانس فوق العاده بالا)، EHF (فرکانس شدیداً بالا)، و THF (فرکانس خارق العاده بالا) استفاده می شود - خوشبختانه برای فرکانسهای بالاتر هنوز نامی انتخاب نشده، و شما هم می توانید ذوق خود را در این زمینه امتحان کنید.

مقدار اطلاعاتی که یک موج الکترومغناطیس می تواند حمل کند، به پهنای باند آن بستگی دارد. با تکنولوژی امروزی، می توان در فرکانسهای پائین بازای هر هرتز از پهنای باند ۲ تا ۳ بیت، و در فرکانسهای بالا تا ۸ بیت



شکل ۲-۱۱. طیف الکترومغناطیس و کاربردهای مخابراتی آن.

اطلاعات منتقل کرد، بنابراین یک کابل کواکسیال با پهنای باند 750 MHz می تواند در هر ثانیه تا چندین گیگابیت اطلاعات منتقل کند. با یک نگاه به شکل ۲-۱۱ می توان براحتی دریافت که چرا فیبر نوری این همه طرفدار دارد.

اگر معادله (2-2) را برای f حل کرده و سپس از آن نسبت به λ دیفرانسیل بگیریم، خواهیم داشت

$$\frac{df}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}$$

حال اگر بجای دیفرانسیل تفاضل محدود و قدر مطلق مقادیر را در نظر بگیریم، داریم

$$\Delta f = \frac{c\Delta\lambda}{\lambda^2}$$

بنابراین با داشتن پهنای یک باند، $\Delta\lambda$ ، می توان فرکانس متناظر با آن باند، Δf ، و از آنجا نرخ داده آن، را محاسبه کرد. هر چه پهنای یک باند بزرگتر باشد، نرخ انتقال داده آن باند بیشتر است. برای مثال، باند $1.30 \mu\text{m}$ را در شکل ۲-۶ در نظر بگیرید. در اینجا، $\lambda = 1.3 \times 10^{-6} \text{ m}$ و $\Delta\lambda = 0.17 \times 10^{-6} \text{ m}$ است، بنابراین Δf تقریباً 30 THz خواهد شد. با چنین پهنای باندی (و با فرض 8 bits/Hz) می توان به نرخ انتقال داده 240 Tbps دست یافت. در اکثر سیستمهای انتقال از باندهای فرکانس باریک استفاده می شود (یعنی، $\frac{\Delta f}{f} \ll 1$)، تا گیرنده بتواند بیشترین توان را دریافت کند. اما گاهی نیز استفاده از باند فرکانسی وسیع ضروریست، که بر دو نوع است. در نوع طیف گسترده با پرش فرکانسی (frequency hopping spread spectrum)، فرستنده در هر ثانیه صدها بار فرکانس خود را عوض می کند (بعبارت دیگر از فرکانسی به فرکانس دیگر می پرد). این تکنیک بویژه در مخابرات نظامی کاربرد دارد، چون تشخیص فرکانس فرستنده بسیار مشکل است و پارازیت انداختن روی آن نیز تقریباً غیرممکن است. در این روش تضعیف موج در اثر انعکاس نیز وجود ندارد، چون وقتی موج انعکاسی (کمی بعد از موج اصلی) به گیرنده می رسد، فرکانس آن تغییر کرده است و فرکانسهای قبلی را دیگر قبول نمی کند. در سالهای اخیر این تکنیک در محصولات تجاری هم کاربرد پیدا کرده است - برای مثال، بلوتوث و 802.11 هر دو از این تکنیک استفاده می کنند.

اختراع این تکنیک نیز داستانی جالب دارد، که شنیدن آن خالی از لطف نیست. یکی از دو مخترع تکنیک طیف گسترده با پرش فرکانسی، خانم هدی لامار هنرپیشه اتریشی الاصل است. شوهر اول این خانم، که سازنده تسلیحات نظامی بود، برای وی توضیح داد که چگونه می توان با استفاده از سیگنالهای رادیویی از درها و موشکها را کنترل کرد. وقتی خانم لامار فهمید که شوهرش به هیتلر اسلحه می فروشد، دچار وحشت شد، با لباس مبدل گریخت، و به هالیوود رفت تا به حرفه موردعلاقه اش یعنی هنرپیشگی ادامه دهد. لامار به کمک دوستش جورج آنتیل (که یک آهنگساز بود) و برای کمک به متفقی، تکنیک پرش فرکانسی را اختراع کرد. طرح اولیه آنها دارای ۸۸ فرکانس (به تعداد کلیدهای پیانو) بود، که به شماره 2,292,387 در اداره ثبت اختراعات ایالات متحده آمریکا به ثبت رسید. با این حال، آنها نتوانستند مفید و عملی بودن این اختراع را به نیروی دریایی آمریکا بقبولانند، و هرگز پولی بابت آن دریافت نکردند. تنها سالها پس از سپری شدن از حق الاختراع آن بود که این تکنیک مورد توجه محافل علمی قرار گرفت.

نوع دوم باندهای فرکانسی وسیع، طیف گسترده با توالی مستقیم (direct sequence spread spectrum) نام دارد، که در آن سیگنال روی طیف وسیعی از فرکانسها پخش می شود. این تکنیک نیز امروزه، بویژه در تلفنهای همراه نسل دوم، کاربردهای تجاری پیدا کرده است، و با آمدن نسل سوم تلفنهای همراه تسلط آن بر بازار کامل خواهد شد، زیرا دارای کارایی طیفی خوب، مصنویت در برابر نویز عالی و بسیاری ویژگیهای دیگر است. در برخی از شبکه های محلی بیسیم نیز از تکنیک طیف گسترده با توالی مستقیم استفاده شده است. در قسمتهای آینده همین

فصل باز هم به مبحث طیف گسترده برمی گردیم؛ اگر به تکنیکهای مخابرات طیف گسترده و تاریخچه آن علاقمند هستید، کتاب (Scholtz, 1982) را جالب خواهید یافت.

فعالاً فرض را بر این می گذاریم که همه جا از باند فرکانسی باریک استفاده می شود، و بحث خود را با کاربرد بخشهای مختلف طیف الکترومغناطیس شکل ۲-۱۱ ادامه می دهیم - از رادیو شروع می کنیم.

۲-۳-۲ مخابرات رادیویی

امواج رادیویی کاربرد گسترده ای در مخابرات (در فضاهای سرپوشیده یا باز) دارند، چون باسانی می توان آنها را تولید کرد، بُرد زیادی دارند، و از ساختمانها و موانع عبور می کنند. امواج رادیویی همه-طرفه هستند، یعنی در تمام جهات منتشر می شوند، بنابراین نیازی به تنظیم دقیق موقعیت گیرنده و فرستنده نسبت بیکدیگر نیست.

البته همه-طرفه بودن امواج رادیویی همیشه هم خوب نیست. در دهه ۱۹۷۰، شرکت جنرال موتورز تصمیم گرفت اتومبیلهای کادیلاک جدید خود را به ترمز ضد-قفل کامپیوتری (ABS) مجهز کند. در این سیستم وقتی راننده ترمز می گیرد، کامپیوتر مرکزی پالسهای به ترمزها می فرستد، که آنها را چندین بار در ثانیه باز و بسته می کند، و ترمزها دیگر قفل نمی کنند. مدتی بعد در یک روز آفتابی، یکی از پلیسهای گشت بزرگراه ایالت اوهایو تصمیم گرفت رادیوی بیسیم جدید خود را امتحان کرده و با مرکز فرماندهی تماس بگیرد. با این کار، اتومبیل کادیلاکی که در نزدیکی وی حرکت می کرد، بلافاصله مثل یک اسب چموش شروع به حرکات عجیبی کرد. وقتی افسر پلیس اتومبیل خاطی را متوقف کرد، راننده ادعا کرد که هیچ کاری انجام نداده و اتومبیل بیکپاره دیوانه شده است.


کمی بعد ماجرا روشتتر شد: اتومبیلهای کادیلاک همه جا خوب کار می کردند، و فقط در بزرگراههای ایالت اوهایو، آن هم وقتی پلیس می دیدند، دیوانه می شدند. تا مدتها جنرال موتورز سرگردان بود و نمی توانست بفهمد چرا کادیلاک در همه جا جز بزرگراههای ایالت اوهایو خوب کار می کند (کادیلاک حتی در خیابانها و جاده های معمولی اوهایو هم خوب کار می کرد). فقط بعد از تحقیقات گسترده بود که معلوم شد، مدارهای سیمکشی کادیلاک برای فرکانس سیستم رادیویی جدید پلیس بزرگراه اوهایو تبدیل به یک آنتن خوب می شود، و پالسهای این رادیو سیستم ABS را فعال می کند.

ویژگیهای امواج رادیویی به فرکانس آنها وابسته است. در فرکانسهای پائین، امواج براحتمی از موانع عبور می کنند، ولی توان آنها بر حسب فاصله بر سرعت افت می کند (با ضریب $1/r^2$). در فرکانسهای بالا، امواج رادیویی به خط مستقیم حرکت می کنند، و در برخورد با موانع منعکس می شوند. حتی قطرات باران هم امواج با فرکانس بالا را جذب می کند. امواج رادیویی در تمام فرکانسها در معرض تداخل ناشی از کارکرد وسایل الکتریکی (مانند موتور) هستند.

بدلیل بُرد زیاد امواج رادیویی، خطر تداخل آنها در سرتاسر دنیا وجود دارد، بهمین دلیل دولتها نحوه استفاده از فرستنده های رادیویی را (البته با یک استثنا) بشدت کنترل می کنند.

امواج رادیویی در باندهای VLF، LF و MF از انحناهای زمین تبعیت می کنند - به شکل ۲-۱۲ (الف) نگاه کنید. این امواج نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتر بُرد دارند. ایستگاههای رادیویی AM در باند MF کار می کنند، و بهمین دلیل بُرد آنها چنین زیاد است. امواج رادیویی در این باند براحتمی از موانع و ساختمانها عبور می کنند، و علت دریافت آنها در داخل ساختمانها نیز همین است. تنها مشکل این امواج پهنای باند کم آنهاست (معادله ۲-۳ را ببینید).

در باندهای HF و VHF، آن قسمت از امواج رادیویی که نزدیک سطح زمین حرکت می کنند، جذب زمین می شوند. ولی بخشی از امواج که به سمت فضا می روند، پس از برخورد با یونوسفر (ionosphere) - لایه ای از جو زمین به ارتفاع ۱۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر، که حاوی ذرات باردار است) به طرف زمین برمی گردند؛ شکل ۲-۱۲ (ب) را



شکل ۲-۱۲. (الف) در باندهای VLF، LF و MF امواج رادیویی از انحناى زمین تبعیت می کنند. (ب) در باندهای HF و VHF آنها بین زمین و یونسفر رفت و برگشت می کنند.

نگاه کنید. در شرایط خاصی این امواج می توانند چندین بار بین زمین و یونسفر رفت و برگشت کرده، و صدها کیلومتر دورتر دریافت شوند. طرفداران رادیو آماتوری و مخابرات نظامی از باندهای HF و VHF استفاده می کنند.

۳-۳-۲ مخابرات مایکروویو

در فرکانسهای بالای 100 MHz امواج تقریباً به خط مستقیم حرکت می کنند، و می توان آنها را دقیقاً روی یک نقطه متمرکز کرد. متمرکز کردن تمام انرژی موج در یک پرتو باریک (با استفاده از آنتنهای بشقابی) باعث بالا رفتن نسبت سیگنال به نویز می شود، ولی از طرف دیگر لازم است تا گیرنده و فرستنده بدقت تنظیم شوند. علاوه بر آن، باریک بودن پرتوها باعث می شود تا تداخل فرستنده ها به حداقل برسد، مشروط بر اینکه کمی با هم فاصله داشته باشند. تا قبل از اختراع فیبر نوری، این امواج (که به مایکروویو معروفند) ستون فقرات مخابرات راه دور محسوب می شدند. در واقع، یکی از شرکتهای رقیب AT&T بنام MCI شبکه گسترده ای از برجهای مایکروویو با فواصل دهها کیلومتر ایجاد کرده بود (حتی نام این شرکت - Microwave Communications, Inc. - هم بنوعی گویای استفاده از امواج مایکروویو است). MCI مدتهاست به فیبر نوری روی آورده، و اکنون در WorldCom ادغام شده است.

از آنجائیکه امواج مایکروویو به خط مستقیم حرکت می کنند، اگر فاصله ایستگاه مبدأ و مقصد زیاد باشد، انحناى زمین مانع از رسیدن امواج خواهد شد. به همین دلیل لازم است تا در فاصله بین آنها از برجهای تکرارکننده استفاده شود. هر چه ارتفاع این برجها بیشتر باشد، فاصله آنها می تواند زیادتر باشد. فاصله دو ایستگاه تقریباً با توان دوم ارتفاع آنها رابطه دارد؛ برای مثال، دو برج ۱۰۰ متری می توانند چیزی در حدود ۸۰ کیلومتر فاصله داشته باشند. امواج مایکروویو، برخلاف امواج رادیویی فرکانس پائین، نمی توانند بخوبی از موانع عبور کنند. علاوه بر این، با وجود متمرکز شدن موج در فرستنده، امواج مایکروویو در طول مسیر دچار پراکندگی جزئی می شوند. قسمتی از موج مایکروویو نیز که توسط لایه های پائین جو منعکس می شود، فاصله بیشتری را طی کرده و هنگام رسیدن به گیرنده دیگر با موج اصلی هم فاز نیست، و باعث خشی شدن آن می شود. این پدیده که به محوشدگی چندمسیره (multipath fading) معروف است، یکی از مشکلات جدی در مخابرات رادیویی محسوب می شود، و به وضع هوا و فرکانس موج بستگی دارد. در برخی از موارد، ۱۰ درصد ظرفیت کانال برای مقابله با این وضعیت کنار گذاشته می شود، تا در صورت بروز محوشدگی چندمسیره بتوانند موقتاً از فرکانسهای جایگزین استفاده کنند.

تقاضا برای پهنای باند بیشتر باعث شده تا فرکانسها هر روز بالا و بالاتر برود. امروزه باندهای 10 GHz نیز در حال کار هستند، ولی از فرکانس 4 GHz به بالا مشکل جدیدی خودنمایی می کند: جذب شدن انرژی امواج توسط

آب. طول موج این قبیل امواج فقط چند سانتی متر است، و براحتی جذب قطرات باران می شوند. این پدیده شاید برای کسانی که می خواهند یک اجاق مایکروویو بزرگ بسازند و پرندگان را در هوا کباب کنند خوب باشد، ولی برای مخابرات مایکروویو یک مشکل جدی است. تنها راه حل این مشکل (مانند محوشدگی چندمسیره) قطع کردن کانالهای باران زده، و استفاده از کانالهای جایگزین است.

خلاصه اینکه، استفاده از امواج مایکروویو در مخابرات راه دور، تلفنهای همراه، و تلویزیون چنان گسترش یافته، که امروزه دیگر در طیف مایکروویو جایی برای استفاده بیشتر نمانده است. مخابرات مایکروویو مزایای زیادی نسبت به فیبر نوری دارد. اول اینکه نیازی به تصرف زمین برای حفر کانال و کشیدن کابل نیست، و با خرید چند تکه زمین کوچک در فواصل ۵۰ کیلومتری و نصب چند برج مایکروویو، می توان یک سیستم مخابراتی مستقل ایجاد کرد. بهمین خاطر بود که MCI توانست سرعت بعنوان یکی از غولهای صنعت تلفن راه دور قد علم کند. (یکی دیگر از شرکتهای بزرگ مخابراتی یعنی Sprint، مسیر کاملاً متفاوتی در پیش گرفت: این شرکت که متعلق به راه آهن پاسیفیک جنوبی بود، از زمینهای حاشیه خطوط آهن استفاده کرده، و کابلهای خود را در آنجا دفن کرد.)

دیگر اینکه، مایکروویو نسبتاً ارزان است. نصب چند برج ساده برای نصب آنتنها (که می تواند فقط یک دکل ساده با چهار سیم مهارکننده باشد)، بسیار ارزانتر از خرید زمین در مناطق شلوغ شهری یا صعب العبور کوهستانی (و یا حتی اجاره خطوط تلفنی از شرکتهای تلفن) است.

طیف الکترومغناطیس و سیاست

برای جلوگیری از هرج و مرج و آشوب، توافقی در سطح ملی و بین المللی برای نحوه استفاده از فرکانسها شکل گرفته است. از آنجائیکه هر کس پهنای باند بیشتری می خواهد، دولتها مجبور به دخالت هستند، و پهنای باند لازم برای رادیوی AM و FM، تلویزیون، تلفنهای همراه، شرکتهای تلفن، پلیس، ناوبری هوایی و دریایی، مصارف نظامی و دولتی (و خلاصه، همه آنها) که فرکانس می خواهند) را به آنها اختصاص می دهند. در سطح بین المللی نیز یکی از شعبات ITU-R (بنام WARC) به هماهنگی این اقدامات اختصاص یافته، تا کارکرد وسایل مخابراتی را در کشورهای مختلف تضمین کند. با این همه، توصیه های ITU-R الزام آور نیست، و گاهی پیش می آید که FCC (Federal Communication Commission) - سازمانی که مسئول تخصیص باندهای فرکانسی در ایالات متحده آمریکا است) توصیه های آنرا نادیده بگیرد، تا (مثلاً) یک طیف فرکانسی را به یک گروه قدرتمند سیاسی اختصاص دهد.

علاوه بر اختصاص قسمتی از طیف فرکانسی به یک کاربرد خاص (مثلاً، تلفن همراه)، باید مشخص شود که کدام حامل (carrier) ها مجاز به استفاده از این فرکانسها هستند. در گذشته، برای این منظور سه روش کاربرد گسترده تری داشت. در قدیمی ترین آنها، که به مسابقه زیبایی معروف بود، هر حامل بایستی توضیح می داد که چرا پیشنهاد آنها بیشترین نفع را برای جامعه دارد - و این مقامات دولتی بودند که بهترین پیشنهاد را انتخاب می کردند. از آنجائیکه انتخاب یک حامل منافع میلیاردری برای آن در بر داشت، در این روش رشوه، فساد و پارتی بازی پیداد می کرد. علاوه بر آن، حتی وقتی یک کارمند وظیفه شناس تشخیص می داد که پیشنهاد یک شرکت خارجی بهتر از شرکتهای داخلی است، قبولاندن آن به مقامات بالاتر کار ساده ای نبود.

مشکلات روش انتخاب دولتی، به روش دوم منجر شد: قرعه کشی بین حامل های متقاضی یک طیف فرکانسی. مشکل این روش آن بود که حتی شرکتهایی که هیچ نفعی در استفاده از طیف نداشتند، می توانستند در قرعه کشی شرکت کنند. بدین ترتیب حتی صاحب یک رستوران یا کفش فروشی هم می توانست برنده قرعه کشی شده، و بعد با خیال راحت و بدون هیچ خطری امتیاز خود را به شرکتهای ذینفع بفروشد و سود کلانی به جیب بزند.

بخشیدن چنین ثروتهای بادآورده ای به افراد زرنگ و هوشیار، باعث انتقادات زیادی شد، و منجر به اتخاذ روش سوم اعطای امتیاز حامل طیفهای فرکانسی گردید: حراج کردن پهنای باند. وقتی انگلستان در سال ۲۰۰۰ طیف فرکانسی تلفنهای همراه نسل سوم را به حراج گذاشت، پیش بینی می کرد که از این راه چهار میلیارد دلار عایدی داشته باشد. ولی در واقع از این مزایده چهل میلیارد دلار سود برد، چون شرکتهای زیادی (از ترس اینکه از قافله تلفن همراه عقب بمانند) به تکاپوی خرید طیف فرکانسی افتادند. این حادثه طمع سایر دولتها را تحریک کرد، و آنها هم به فکر راه انداختن مزایده فروش طیف فرکانسی افتادند. شرکتهای بسیاری به همین دلیل تا مرز ورشکستگی پیش رفتند، و آنهایی که ماندند باید سالها تلاش کنند تا پول از دست رفته را جبران کنند.


روش دیگر تخصیص فرکانس این است که اصلاً آنرا به کسی اختصاص ندهند: اجازه دهید هر کس با هر فرکانسی که می خواهد کار کند، فقط توان فرستنده های آنها را بگونه ای کنترل کنید که بُرد کمی داشته باشند، و با فرستنده های دیگر تداخل نکنند. بسیاری از دولتها بخشی از طیف فرکانسی خود را (که به باند ISM : صنعتی، علمی، پزشکی معروف است) با همین نیت آزاد می گذارند تا هر کس که مایل است از آنها استفاده کند. در باز کن های برقی، تلفنهای بیسیم خانگی، اسباب بازی های کنترل از راه دور، و بسیاری از وسایل خانگی مجهز به کنترل رادیویی از باندهای ISM استفاده می کنند. برای به حداقل رساندن تداخل بین این دستگاهها، FCC و سایر دولتها سازندگان این قبیل وسایل را مجبور می کنند تا از تکنیکهای طیف گسترده استفاده کنند.

محل طیف ISM از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برای مثال، در ایالات متحده آمریکا وسایلی با توان تشعشعی کمتر از ۱ وات می توانند (بدون نیاز به اخذ مجوز FCC) از باندهای مشخص شده در شکل ۲-۱۳ استفاده کنند. باند 900-MHz بهترین کارایی را دارد، ولی علاوه بر اینکه خیلی شلوغ است، در تمام دنیا هم آزاد نیست. باند 2.4-GHz در اغلب کشورهای دنیا آزاد است، ولی در معرض تداخل امواج اجاقهای مایکروویو و تأسیسات رادار قرار دارد. بلوتوث و برخی از شبکه های محلی 802.11 در این باند کار می کنند. باند 5.7-GHz نسبتاً جدید است و وسایل آن هنوز گران هستند، ولی از آنجائیکه استاندارد 802.11a در این باند کار می کند، بزودی شاهد رواج آن خواهیم بود.

۲-۳ امواج مادون قرمز و میلیمتری

امواج هدایت نشده مادون قرمز و میلیمتری کاربرد زیادی در مخابرات بُرد کوتاه دارند. دستگاههای کنترل از راه دور وسایل صوتی و تصویری همگی از امواج مادون قرمز استفاده می کنند. این دستگاهها جهت دار، ارزان و ساده هستند، ولی یک عیب عمده دارند: امواج مادون قرمز از اجسام صلب عبور نمی کند (بین دستگاه کنترل از راه دور و تلویزیون خود بایستید، و ببینید هنوز کار می کند یا نه). در حالت کلی، هر چه به سمت فرکانسهای طیف مرئی نور برویم، امواج بیشتر شبیه نور (و کمتر شبیه امواج رادیویی) عمل می کنند.

از طرف دیگر، عبور نکردن امواج مادون قرمز از موانع سخت یک مزیت محسوب می شود: شما که نمی خواهید تلویزیونتان با کنترل از راه دور همسایه روشن و خاموش شود. استراق سمع امواج مادون قرمز نیز



شکل ۲-۱۳. باندهای ISM در ایالات متحده آمریکا.

مشکلتر از امواج رادیویی است، و بهمین دلیل از ایمنی بالاتری برخوردار است. بر خلاف امواج رادیویی، استفاده از امواج مادون قرمز هیچ نیازی به کسب مجوز از مقامات رسمی ندارد. با وجود برخی کاربردهای امواج مادون قرمز در صنعت کامپیوتر (مانند اتصال ماوس و چاپگر)، این امواج در صحنه مخابرات حرفه‌ای برای گفتن ندارند.

۵-۳-۲ مخابرات امواج نوری

ارسال علائم نوری قرنهای گذشته شناخته شده و بکار برده می‌شود. امروزه برای متصل کردن دو شبکه که در ساختمانهای جداگانه قرار دارند، از لیزرهایی که روی پشت بام ساختمانها قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود. پرتوهای لیزر اساساً یکطرفه هستند، بنابراین هر ساختمان باید فرستنده و گیرنده لیزری جداگانه داشته باشد. پهنای باند این روش بسیار بالا و هزینه آن نیز بسیار پایین است، و علاوه بر اینکه نصب ساده‌ای (نسبت به تجهیزات مایکروویو) دارد، نیازی به مجوز FCC نیز ندارد.

البته مزیت اصلی پرتو لیزر (یعنی باریک بودن آن) در اینجا یک نقطه ضعف محسوب می‌شود. هدفگیری یک پرتو لیزر به قطر ۱ میلی‌متر روی هدفی باندازه‌ی سه سون در فاصله ۵۰۰ متری حتی برای قهرمان تیراندازی المپیک هم دشوار است. در این سیستمها معمولاً از عدسیهای خاصی برای پراکنده کردن نور لیزر و پهن کردن پرتوهای آن استفاده می‌شود.


یکی دیگر از معایب لیزر اینست که نمی‌تواند در روزهای بارانی و مه‌آلود بخوبی عمل کند، ولی برای هوای صاف و آفتابی ایده‌آل است. تجربه جالبی که مؤلف این کتاب از چنین سیستمی دارد، می‌تواند آموزنده باشد. چندی قبل در یک کنفرانس علمی که در یکی از هتل‌های مدرن اروپایی ترتیب یافته بود، شرکت داشتم. مسئولین با درایت کنفرانس تعدادی کامپیوتر در یک اتاق نصب کرده بودند، تا مدعوین بتوانند در حین شرکت در سخنرانی‌ها ایمیل خود را نیز چک کنند. از آنجائیکه شرکت مخابرات محلی حاضر نشده بود تعداد زیادی خط تلفن را فقط برای سه روز برگزاری کنفرانس در اختیار برگزارکنندگان آن قرار دهد، آنها یک دستگاه لیزر روی پشت بام هتل قرار داده بودند، تا آنجا را به ساختمان دپارتمان کامپیوتر دانشگاه که در چند کیلومتری آن محل قرار داشت، وصل کنند. سیستم شب قبل از افتتاح کنفرانس تست شده بود، و همه چیز مرتب بنظر می‌رسید. ساعت ۹ صبح روز بعد (که روزی صاف و آفتابی بود) ارتباط بکلی قطع شد، و تمام آن روز نیز وصل نشد. عصر همان روز، برگزارکنندگان کنفرانس دوباره سیستم را تست کردند، و این بار هم همه چیز درست و عالی بود. اما صبح روز بعد (و روز بعد از آن) دوباره همان اتفاق تکرار شد. فقط بعد از پایان کنفرانس بود که علت کشف شد.

با شروع روز، گرمای خورشید باعث گرم شدن بام ساختمان شده، و هوای گرم به بالا صعود می‌کرد (شکل ۱۴-۲). این جریان هوای آشفته باعث می‌شد تا پرتو لیزر به مقدار ناچیز منحرف شده، و تمرکز آن روی گیرنده ساختمان هدف بهم بخورد. این دقیقاً همان پدیده‌ایست که باعث می‌شود تا ستارگان در شب چشمک بزنند، و یا در روزهای داغ تابستان در جاده‌ها همه چیز مواج بنظر برسد.

۴ ماهواره‌های مخابراتی

در سالهای ۱۹۵۰ و اوایل ۱۹۶۰ برخی افراد تلاش کردند تا با استفاده از بالونهای هوای گرم که پوششی فلزی داشتند، نوعی سیستم انعکاس امواج رادیویی بسازند. متأسفانه سیگنال برگشتی چنان ضعیف بود که به هیچ دردی نمی‌خورد. سپس نیروی دریایی آمریکا متوجه بالونی شد که همیشه در آسمان است؛ ماه؛ سیستمی که ساخته شد با استفاده از انعکاس امواج از ماه، بین کشتی‌ها و پایگاههای ساحلی ارتباط برقرار می‌کرد.

پیشرفت بیشتر در مخابرات فضایی فقط زمانی ممکن شد که انسان اولین ماهواره‌های مخابراتی را به فضا




شکل ۲-۱۴. جریانهای همرفتی می تواند باعث انحراف پرتوهای لیزر شود.

پرتاب کرد. تفاوت کلیدی بین ماهواره های مصنوعی و اجسام فضایی این بود که ماهواره های ساخته دست بشر می توانستند قبل از برگشت دادن سیگنال آنها تقویت کنند - بدین ترتیب، یک گنجگاو عجیب تبدیل به یکی از ارکان زندگی بشر شد.

ماهواره های مخابراتی چند ویژگی دارند که آنها را برای کاربردهای مختلف جذاب می کند. یک ماهواره مخابراتی، در ساده ترین شکل خود، یک تکرارکننده میکروویو بزرگ در آسمان است. چنین ماهواره ای دارای چندین ترانسپاندر (تکرارکننده - transponder) است، که به فرکانسهای خاصی گوش می کنند، سیگنال دریافتی را تقویت کرده، و سپس آنها را با فرکانس متفاوتی برمی گردانند (تا با سیگنال ورودی تداخل نکند). پرتو برگشتی می تواند وسیع باشد و بخش بزرگی از سطح کره زمین را بپوشاند، یا اینکه باریک باشد و فقط منطقه ای به قطر چند صد کیلومتر مربع را پوشش دهد. به این حالت شیپور خمیده (bent pipe) گفته می شود.

طبق قانون کپلر، دوره گردش مداری یک ماهواره با توان $\frac{3}{4}$ شعاع مدار آن متناسب است - هر چه مدار ماهواره بالاتر باشد، دوره گردش آن بیشتر است. در مدارهای نزدیک زمین دوره گردش ماهواره ها معمولاً ۹۰ دقیقه است، و آنها بسرعت از دید ایستگاههای زمینی خارج می شوند. برای پوشش دادن تمام سطح کره زمین با چنین ماهواره هایی، به تعداد زیادی از آنها نیاز است. در مداری به ارتفاع 35,800 km دوره گردش ماهواره ۲۴ ساعت (معادل یک دور گردش زمین به دور خود) است. اگر ارتفاع ماهواره را تا 384,000 km بالا ببریم، دوره گردش آن یک ماه خواهد شد - اگر باور ندارید، به ماه نگاه کنید؛ ارتفاع مداری ماه از سطح زمین دقیقاً همین مقدار است. دوره گردش ماهواره اهمیت زیادی دارد، ولی تنها عاملی نیست که تعیین می کند ماهواره کجا باید قرار گیرد. عامل مهم دیگر، وجود کمربند وان آلن (Van Allen belt) است - کمربند وان آلن لایه ای از ذرات پرتوهای پرانرژی است که توسط میدان مغناطیسی زمین بدام افتاده اند. هر ماهواره ای که در داخل این لایه پرواز کند،



شکل ۲-۱۵. ماهواره‌های مخابراتی و برخی از ویژگیهای آنها، از جمله ارتفاع از سطح زمین،

زمان تأخیر رفت و برگشت سیگنال، و تعداد ماهواره‌های که برای پوشش کل زمین لازم است.

بسرعت توسط ذرات باردار پُرانرژی آن از بین می‌رود. از ترکیب این دو عامل سه ناحیه مشخص می‌شود، که می‌توان ماهواره‌ها را با اطمینان خاطر در آنها قرار داد (شکل ۲-۱۵ را ببینید). در قسمتهای آینده ماهواره‌هایی را که در هر یک از این ناحیه‌ها قرار داده می‌شوند، تشریح خواهیم کرد.

۱-۴-۲ ماهواره‌های زمین ثابت

در سال ۱۹۴۵، نویسنده‌ی داستانهای علمی-تخیلی آر تور سی. کلارک با محاسبات خود نشان داد که اگر ماهواره‌ای در یک مدار استوایی و در ارتفاعی معادل 35,800 km قرار گیرد، نسبت به زمین ثابت بنظر خواهد رسید، و نیازی نیست که ایستگاه زمینی آنرا تعقیب کند (Clarke, 1945). وی در این مقاله یک سیستم کامل مخابراتی را با استفاده از این ماهواره‌های زمین ثابت (geostationary satellites) تشریح کرده بود، و از جمله مدار آنها، پانلهای خورشیدی (برای تأمین انرژی مورد نیاز)، فرکانسهای رادیویی، و نحوه پرتاب ماهواره‌ها را بدقت توضیح داده بود. متأسفانه، وی در این مقاله نتیجه گرفته بود که این طرح غیر عملی است، چون قرار دادن تقویت‌کننده‌های لامپ خلاء (که بسیار پرمصرف، حجیم و شکننده بودند) در مدار زمین غیر ممکن است، و هرگز این ایده را دنبال نکرد، اگر چه چند داستان علمی-تخیلی در این زمینه نوشت.

اختراع ترانزیستور همه چیز را تغییر داد، و اولین ماهواره مخابراتی بنام تل استار (Telstar) در ژوئیه ۱۹۶۲ به فضا پرتاب شد. از آن زمان به بعد، ماهواره‌های مخابراتی صنعتی چندمیلیارد دلاری را بوجود آورده‌اند، که تنها زمینه سودآور تحقیقات فضایی است. به این ماهواره‌های بلند پرواز اغلب ماهواره‌های GEO (Geostationary Earth Orbit) گفته می‌شود.

با تکنولوژی موجود (برای جلوگیری از تداخل امواج) حداقل فاصله دو ماهواره زمین ثابت نمی‌تواند کمتر از ۲ درجه در صفحه استوایی باشد. بدین ترتیب، در هر زمان بیش از $360 / 2 = 180$ نمی‌توانند در مدار باشند. با این حال برای بالا بردن پهنای باند در دسترس، می‌توان در هر ترانسپاندر از فرکانسها و پولاریزاسیونهای مختلف استفاده کرد.

در این مورد هم برای جلوگیری از هرج و مرج در مدار زمین، تخصیص مکانهای مداری توسط ITU انجام می‌شود. پای سیاست به اینجا هم باز شده است: کشورهایی که بزحمت از عصر حجر فاصله گرفته‌اند، سهم خود

را از مکانهای مداری طلب می کنند، تا بعد بتوانند آنرا به قیمت خوب به متقاضیان اجاره بدهند. کشورهایی هم هستند که ادعا می کنند قلمرو خاک آنها تا کره ماه ادامه دارد، و هیچکس حق ندارد در آسمان بالای سر آنها ماهواره داشته باشد. و برای شلوغی بیشتر اوضاع، فقط مخابراتی ها نیستند که بر سر تصاحب مدارها می جنگند: تلویزیونهای ماهواره ای، دولتها، و نظامیها هم می خواهند سهمی از مدارهای زمین داشته باشند.

ماهواره های امروزی بسیار بزرگ هستند، که وزن آنها گاهی به ۴۰۰۰ کیلوگرم می رسد، و دهها کیلووات انرژی الکتریکی مصرف می کنند (انرژی که توسط پانلهای خورشیدی تولید می شود). مدار و موقعیت این ماهواره ها تحت تأثیر جاذبه خورشید، ماه و سایر سیارات منظومه شمسی پیوسته در حال تغییر است، که این تأثیرات توسط موتورهای موشکی کوچکی که در آنها تعبیه شده، خنثی می شود (به این کار نگهداری ایستگاه - station keeping - می گویند). از آنجائیکه سوخت این موتورها محدود است، بعد از مدتی (که معمولاً حدود ۱۰ سال است) ماهواره بکلی از کنترل خارج و بلااستفاده می شود. ارتفاع چنین ماهواره هایی بتدریج کاهش می یابد، و پس از ورود به جو زمین می سوزند، و یا در برخورد با سطح زمین متلاشی می شوند.

مکانهای مداری تنها چیزی نیست که سر آن دعواست. فرکانسها نیز خواهان زیادی دارد، چون احتمال تداخل فرکانسهای ارسالی از ماهواره (downlink) با فرکانسهای زمینی وجود دارد. برای رفع این مشکل، ITU چند باند فرکانسی را به کاربردهای ماهواره ای اختصاص داده است، که آنها را در شکل ۲-۱۶ ملاحظه می کنید. باند C اولین باندهای تجاری اختصاص یافته است. این باند دو محدوده دارد: محدوده پائینی که برای ارسال از ماهواره (downlink) استفاده می شود، و محدوده بالایی که به ارسال به ماهواره (uplink) تخصیص یافته است. این باندها بسیار شلوغ هستند، چون در مخابرات مایکروویو زمینی هم از آنها استفاده می شود. باندهای L و S در سال ۲۰۰۰ طبق توافقات بین المللی اضافه شدند، اما این باندها نیز بسیار باریک و شلوغ هستند.

باند بعدی که در اختیار مخابرات تجاری قرار دارد، باند Ku (K under) است. این باند هنوز پُر نشده، و در فرکانسهای آن می توان ماهواره ها را تا فاصله ۱ درجه مداری به هم نزدیک کرد، ولی یک مشکل عمده دارد: باران. آب جاذب خوبی برای انرژی امواج در این طول موج است. خوشبختانه، طوفانهای بزرگ معمولاً به یک منطقه کوچک محدود هستند، و اگر بجای یک ایستگاه زمینی از چندین ایستگاه با فواصل زیاد استفاده کنیم، این مشکل مرتفع خواهد شد (که البته این راه حل هزینه بسیار بالایی دارد). باند Ka (K above) نیز به مصارف تجاری تخصیص یافته، ولی تجهیزات آن هنوز بسیار گران است. علاوه بر این باندهای تجاری، دهها باند دولتی و نظامی نیز وجود دارد.

یک ماهواره امروزی در حدود ۴۰ ترانسپاندر دارد، که پهنای باند هر کدام از آنها 80-MHz است. معمولاً هر ترانسپاندر بعنوان یک شیور خمیده عمل می کند، ولی در ماهواره های جدیدتر (که امکانات پردازشی بیشتری دارند) می توان بگونه ای دیگر نیز عمل کرد. در ماهواره های اولیه، تقسیم ترانسپاندرها به کانالهای مختلف استاتیک بود: پهنای باند بصورت ساده به چند باند فرکانسی ثابت تقسیم می شد. امروزه، پرتو ترانسپاندر به بُرشهای زمانی

مشکلات	پهنای باند	ارسال به ماهواره	دریافت از ماهواره	باند
پهنای باند کم به شلوغ	15 MHz	1.6 GHz	1.5 GHz	L
پهنای باند کم به شلوغ	70 MHz	2.2 GHz	1.9 GHz	S
تداخل زمینی	500 MHz	6.0 GHz	4.0 GHz	C
باران	500 MHz	14 GHz	11 GHz	Ku
باران با قیمت بالای تجهیزات	3500 MHz	30 GHz	20 GHz	Ka


شکل ۲-۱۶. باندهای ماهواره ای.

تقسیم می‌شود، و هر کاربر می‌تواند بنوبت از آن استفاده کند. در قسمتهای آینده همین فصل این دو تکنیک (مالتی پلکس تقسیم فرکانسی و مالتی پلکس تقسیم زمانی) را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

اولین ماهواره‌های زمین ثابت یک پرتو فضایی واحد داشتند، که تقریباً $\frac{1}{3}$ سطح زمین را می‌پوشاند (به این ناحیه جای پای ماهواره - footprint - گفته می‌شود). اما با افت شدید قیمت، اندازه، و توان مصرفی وسایل میکروالکترونیک، استراتژیهای هوشمندانه‌تری امکان پذیر گردید. هر ماهواره به چندین آنتن و ترانسپاندر مجهز شد، و پرتو ارسالی از ماهواره چنان باریک شد که فقط منطقه کوچکی را در بر می‌گرفت، و بدین ترتیب امکان مخابرات همزمان چندین سیگنال بوجود آمد. این پرتوهای نقطه‌ای (spot beam) معمولاً بیضی شکل هستند، و می‌توان آنها را بقدری باریک کرد که فقط ناحیه‌ای به قطر چند صد کیلومتر را پوشش دهند. برای مثال، یک ماهواره مخابراتی که فقط برای ایالات متحده آمریکا به فضا پرتاب شده، را می‌توان طوری تنظیم کرد که یک پرتو برای ۴۸ ایالت خاک اصلی آمریکا، یک پرتو برای آلاسکا، و یکی برای هاوایی داشته باشد.

یکی از پیشرفتهای جدید در دنیای مخابرات ماهواره‌ای، ایستگاههای ارزان قیمتی هستند که VSAT (ترمینال با پاریکه بسیار کوچک - Very Small Aperture Terminal) نامیده می‌شوند (Abramson, 2000). این ترمینالهای بسیار کوچک آنتهایی بقطر ۱ متر یا کمتر دارند (برای مقایسه، قطر آنتنهای استاندارد GEO ۱۰ متر است)، و قدرت تشعشعی آنها در حدود ۱ وات است. سرعت ارسال این سیستمها در حدود 19.2-kbps است، ولی می‌توانند تا 512-kbps یا بیشتر دریافت کنند. تلویزیونهای ارسال مستقیم ماهواره‌ای (DB-SAT) معمولاً از این تکنولوژی استفاده می‌کنند.

در بسیاری از سیستمهای VSAT، ایستگاههای زمینی بدلیل توان پائین نمی‌توانند مستقیماً با هم ارتباط برقرار کنند (البته از طریق ماهواره). در این موارد، از یک ایستگاه زمینی خاص، با آنتنی بزرگ و قوی بعنوان هاب (hub)، برای رله کردن سیگنالها از یک VSAT به VSAT دیگر استفاده می‌کنند (شکل ۲-۱۷). در این حالت، یکی از طرفین باید آنتنی بزرگ با یک تقویت کننده قوی داشته باشد. زمان تأخیر سیگنال در این روش بیشتر از ارتباط



شکل ۲-۱۷. چند سیستم VSAT به همراه یک هاب.

مستقیم است، ولی کاربران معمولاً هزینه کمتر را به کمی تأخیر ترجیح می‌دهند. سیستمهای VSAT بیشترین کاربرد را در مناطق روستایی دارد. متأسفانه، هنوز نیمی از جمعیت دنیا به تلفن دسترسی ندارند، و کشیدن خطوط تلفن به هزاران دهکده کوچک و دورافتاده از توان اغلب کشورهای جهان سوم خارج است - ولی نصب یک آنتن VSAT یک متری (که با سلولهای خورشیدی کار کند) کار چندان مشکلی نیست. VSAT تکنولوژی است که می‌تواند همه مردم دنیا را به هم وصل کند.

مخابرات ماهواره‌ای ویژگیهایی دارد که بشدت با ارتباطات نقطه-به-نقطه زمینی متفاوتند. اولین ویژگی اینست که، با آنکه سیگنالهای ماهواره‌ای با سرعت نور (نزدیک $300,000 \text{ km/sec}$) حرکت می‌کنند، (بعلمت فاصله زیاد ماهواره تا سطح زمین) ارتباط با ماهواره‌های GEO دارای زمان تأخیر سیگنال قابل ملاحظه‌ای است. بسته به فاصله کاربر از ایستگاه زمینی و زاویه ماهواره نسبت به افق در آن محل، زمان ارتباط نقطه-به-نقطه بین 25° تا 30° میلی‌ثانیه متغیر است. زمان متوسط این تأخیر 27° میلی‌ثانیه است (که برای سیستمهای VSAT دارای هاب به دو برابر، یعنی 54° میلی‌ثانیه، می‌رسد).

برای مقایسه بد نیست بدانید که، زمان تأخیر انتشار در لینکهای میکروویو زمینی حدود $3 \mu\text{sec/km}$ ، و برای کابلهای کواکسیال و فیبر نوری تقریباً $5 \mu\text{sec/km}$ است (امواج الکترومغناطیس در هوا سریعتر از مواد جامد حرکت می‌کنند).

ویژگی مهم دیگر ماهواره‌ها اینست که آنها ذاتاً رسانه‌های پخش هستند؛ فرستادن پیام برای یک نفر هیچ تفاوتی با هزاران نفر ندارد. در برخی از کاربردها (مانند تبلیغات اینترنتی) این ویژگی بسیار مفید است. با اینکه بوسیله ارتباطات نقطه-به-نقطه هم می‌توان چنین وضعیتی را شبیه سازی کرد، ولی این کار با استفاده از ماهواره بسیار ارزاتر تمام می‌شود. از سوی دیگر، از دیدگاه امنیت و حفظ حریم خصوصی افراد، ماهواره یک فاجعه تمام عیار است: هر کسی می‌تواند پیامهای خصوصی دیگران را بشنود. اینجاست که اهمیت رمزنگاری (encryption) روشن می‌شود.

در مخابرات ماهواره‌ای، هزینه انتقال پیام به فاصله فرستنده و گیرنده بستگی ندارد: تماس با آن سوی اقیانوسها از نظر هزینه هیچ فرقی با تماس با خانه روبرویی ندارد. مخابرات ماهواره‌ای از نظر نرخ خطا بسیار عالیست، و زمان به بهره‌برداری رسیدن آن نیز بسیار کوتاه است (نکته‌ای که در مخابرات نظامی بسیار اهمیت دارد).

۲-۴-۲ ماهواره‌های مدار متوسط

در مداری بسیار پائینتر از مدار زمین ثابت، و بین دو کمربند وان‌الن، ماهواره‌های مدار متوسط که به MEO (Medium-Earth Orbit) معروفند، قرار می‌گیرند. این ماهواره‌ها بطور متوسط هر ۶ ساعت یکبار دور زمین می‌گردند، و بهمین دلیل ایستگاه زمینی باید آنها را تعقیب کند. بعلمت ارتفاع پائین، ماهواره‌های MEO جای پای کوچکتری نسبت به ماهواره‌های GEO دارند، ولی توان تشعشعی لازم برای ارسال به آنها نیز بسیار کمتر است. در حال حاضر از این ماهواره‌ها برای مقاصد مخابراتی استفاده نمی‌شود، بنابراین ما هم درباره آنها بیش از این صحبت نخواهیم کرد. ماهواره‌های ۲۴ گانه GPS (سیستم مکان‌یابی جهانی - Global Positioning System) که در ارتفاع 18,000 km پرواز می‌کنند، در این دسته قرار می‌گیرند.

۳-۴-۲ ماهواره‌های مدار پائین

اگر باز هم پائینتر بیانیم، به ماهواره‌های مدار پائین (Low-Earth Orbit) LEO می‌رسیم. بدلیل سرعت زیاد گردش مداری این ماهواره‌ها، برای ایجاد سیستمی با پوشش جهانی به تعداد زیادی از آنها نیاز داریم. از طرف دیگر، بدلیل ارتفاع کم ماهواره‌های LEO، برای ارتباط با آنها به توان کمی نیاز است، و زمان رفت و برگشت

سیگنال نیز بسیار کم (در حدود چند میلی‌ثانیه) خواهد بود. در این قسمت سه سیستم ماهواره‌ای LEO را - که دو تای آنها به سرویس صدا و یکی به سرویسهای اینترنت اختصاص دارند - مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ایریدیوم

همانطور که گفتیم بعلت سرعت زیاد گردش مداری ماهواره‌های LEO - و عبور سریع از مقابل آنتنهای زمینی - تا همین اواخر از این ماهواره‌ها برای مقاصد مخابراتی استفاده نمی‌شد. این وضعیت در سال ۱۹۹۰ تغییر کرد: در این سال موتورولا درخواستی برای دریافت مجوز پرتاب ۷۷ ماهواره مخابراتی LEO به FCC ارائه کرد - این پروژه ایریدیوم (Iridium) نام داشت (ایریدیوم عنصر ۷۷ام جدول تناوبی است). بعدها این پروژه تغییر کرد، و قرار شد از فقط ۶۶ ماهواره استفاده شود - بالطبع نام پروژه را هم باید به دیسپروسیوم (عنصر ۶۶ام جدول تناوبی) تغییر می‌دادند، اما نام دیسپروسیوم بیشتر شبیه یک بیماری خطرناک است تا یک سیستم ماهواره‌ای! ایده اصلی در این سیستم آن است که به محض خارج شدن یک ماهواره از دید آنتن زمینی، ماهواره دیگری بلافاصله جای آنرا می‌گیرد. این پیشنهاد به یک هیجان عمومی در میان شرکتهای مخابراتی دامن زد، و همه خواهان آن بودند که زنجیره‌ای از ماهواره‌های LEO به فضا پرتاب کنند.


بعد از هفت سال اشتراک مساعی فنی و مالی بین چند شرکت بزرگ، بالاخره ماهواره‌های ایریدیوم در سال ۱۹۹۷ به فضا پرتاب شدند، و از نوامبر ۱۹۹۸ سرویسهای مخابراتی آنها شروع بکار کرد. اما متأسفانه بدلیل گسترش شبکه تلفنهای همراه، تقاضای ناچیزی برای این سرویسها در بازار وجود داشت، و متعاقب آن در آگوست ۱۹۹۹ پروژه ایریدیوم (طی یکی از فاجعه‌بارترین ورشکستگی‌های تاریخ) متوقف شد. ماهواره‌ها و سایر تجهیزات این پروژه (که ۵ میلیارد دلار ارزش داشت) به قیمت ۲۵ میلیون دلار به یک سرمایه‌گذار فروخته شد؛ در واقع، پروژه ایریدیوم را باید بزرگترین بازار اسقاطی فضایی بشمار آورد. سرویسهای ایریدیوم از مارس ۲۰۰۱ دوباره راه‌اندازی شد.

کار اصلی ایریدیوم ارائه سرویسهای مخابراتی از طریق تجهیزاتی که مستقیماً با ماهواره ارتباط برقرار می‌کنند، بود (و هست). ایریدیوم سرویسهای صدا، داده، فکس، پیجر، و هدایت و ناوبری را در تمام نقاط زمین (خشکی، دریا و هوا) در اختیار کاربران خود می‌گذارد. کاربران این سرویسها را عمدتاً دریانوردان، هوانوردان، کارکنان سکویهای اکتشاف نفت، و مسافران و جهانگردانی که به مناطق فاقد زیرساختهای مخابراتی (مانند کوه، صحرا، جنگل، و برخی از کشورهای جهان سوم) سفر می‌کنند، تشکیل می‌دهند.

ماهواره‌های ایریدیوم در مدار قطبی و در ارتفاع ۷۵۰ کیلومتری زمین پرواز می‌کنند. این ماهواره‌ها بصورت کمربندهایی که از قطبهای شمال-جنوب زمین می‌گذرند، آرایش یافته‌اند، و با یکدیگر ۳۲ درجه عرض جغرافیایی فاصله دارند - شکل ۲-۱۸ (الف) را ببینید. برای پوشش دادن تمام سطح زمین شش تا از این حلقه‌ها کفایت می‌کند. آنهایی که کمی با شیمی آشنا باشید، می‌توانند این ماهواره‌ها را الکترونهای یک اتم گول‌آسای دیسپروسیوم فرض کنند که بدور هسته اتم (کره زمین) در گردشند.

هر ماهواره حداکثر ۴۸ سلول (پرتو نقطه‌ای) دارد، که بدین ترتیب تعداد کل سلولها به ۱۶۲۸ می‌رسد، و می‌توانند کل سطح زمین را پوشش دهند - شکل ۲-۱۸ (ب) را ببینید. هر ماهواره ایریدیوم ۳۸۴۰ کانال - و کل سیستم ۲۵۳،۴۴۰ کانال - ظرفیت دارد، و می‌توان از آنها برای سرویسهای مختلف استفاده کرد.


یکی از نکات جالب در مورد ایریدیوم اینست که ارتباط کاربرانی که از یکدیگر فاصله زیادی دارند، در فضا صورت می‌گیرد (بعبارت دیگر، رله کردن اطلاعات بین ماهواره‌ها در فضا انجام می‌شود)؛ شکل ۲-۱۹ (الف) را ببینید. همانطور که در این شکل می‌بینید، وقتی کاربری در قطب شمال بخواهد با قلب جنوب تماس بگیرد، سیگنال را به ماهواره‌ای که بالای سرش قرار دارد، می‌فرستد. سپس این سیگنال از یک ماهواره به ماهواره دیگر رله می‌شود، تا به قطب جنوب برسد.



شکل ۲-۱۸. (الف) ماهواره های ابریدیوم شش حلقه بدور زمین می سازند. (ب) تعداد سلولهای متحرک ابریدیوم به ۱۶۲۸ می رسد.

گلوبال استار

یکی از طرحهای رقیب ابریدیوم، پروژه گلوبال استار (Globalstar) است. این پروژه از ۴۸ ماهواره LEO تشکیل شده، ولی روش سونیچینگ آن با ابریدیوم فرق دارد، و در آن از سونیچینگ زمینی استفاده می شود - شکل ۲-۱۹ (ب) را ببینید. در اینجا سیگنالها از ماهواره مبدأ به یک ایستگاه زمینی بزرگ واقع در سانتا ورک شاپ هدایت شده، و از آنجا به نزدیکترین ایستگاه زمینی نزدیک مقصد فرستاده می شوند، تا بالاخره (بعد از ارسال به ماهواره) به گیرنده برسند. مزیت این روش آنست که (بر خلاف ابریدیوم) قسمت پیچیده کار روی زمین انجام می شود، و مدیریت آن ساده تر است. همچنین، با آنتنهای بزرگ زمینی (که سیگنالهای قویتری می فرستند، و می توانند سیگنالهای ضعیفتری دریافت کنند) از تجهیزات انفرادی ساده تری می توان استفاده کرد (توان شعشی تلفنها در حد چند میلی وات است، و حتی بعد از تقویت در ماهواره باز هم چندان قوی نیست).



شکل ۲-۱۹. (الف) رله سیگنال در فضا. (ب) رله سیگنال روی زمین.

تله‌دزیک

کاربران اصلی ایریدیوم افرادی هستند که به جاهای پرت و دورافتاده می‌روند. نمونه دیگر سیستمهای ماهواره‌ای تله‌دزیک (Teledesic) است، که کاربران اینترنت پرسرعت را (در تمام دنیا) هدف گرفته است. ایده این سیستم به کریگ مک‌کاو (پیشگام صنعت تلفنهای همراه) و بیل گیتس (بنیانگذار مایکروسافت) تعلق دارد، که از سرعت لاک‌پشتی دسترسی اینترنت ناراضی بودند. هدف سیستم تله‌دزیک فراهم آوردن دسترسی به اینترنت با سرعتهای بالا (تا 100-Mbps ارسال، و تا 720-Mbps دریافت) برای میلیونها کاربر همزمان است. این سیستم از آنتنهای کوچک و ثابت (شبيه VSAT) استفاده می‌کند، و هیچ نیازی به ارتباطات تلفنی معمولی ندارد.

در طرح اولیه سیستم تله‌دزیک قرار بود از ۲۸۸ ماهواره پرتو باریک، که در دوازده گروه در ارتفاع ۱۳۵۰ کیلومتری (درست زیر کمربند وان‌آلن تحتانی) پرواز می‌کنند، استفاده شود. ولی این طرح بعدها به ۳۰ ماهواره با جای پای بزرگتر تغییر کرد. ماهواره‌ها در باند نسبتاً خلوت Ka و بصورت سونیچینگ بسته‌ای کار خواهند کرد، و می‌توانند بسته‌ها را بین خود رد و بدل کنند. وقتی یک کاربر به پهنای باند نیاز پیدا می‌کند، درخواست خود را بصورت یک بسته می‌فرستد، و ۵۰ میلی‌ثانیه بعد پهنای باند مورد نیاز بصورت خودکار به وی اختصاص داده می‌شود. اگر همه چیز طبق نقشه پیش برود، این سیستم در سال ۲۰۰۵ عملیاتی خواهد شد.

۲-۴-۴ ماهواره یافیبر؟

مقایسه‌ای بین مخابرات ماهواره‌ای و زمینی آموزنده خواهد بود. تا همین ۲۰ سال پیش هیچکس شک نداشت که آینده مخابرات متعلق به ماهواره‌هاست، چون سیستمهای تلفن در ۱۰۰ سال گذشته تغییر عمده‌ای نکرده بودند، و بنظر نمی‌رسد در ۱۰۰ سال بعدی هم هیچ اتفاق خاصی بیفتد. شرکت‌های تلفن سرویسهای صوتی خوب (با قیمت مناسب) ارائه می‌کردند، و سرمایه‌گذاری آنها سودی تضمین شده داشت. برای آنها هم که سرویس داده می‌خواستند، مودمهای 1200-bps موجود بود - و این تمام بضاعت شرکت‌های تلفن بود.

اما در سال ۱۹۸۴ آتش رقابت ایالات متحده آمریکا و اروپا را در بر گرفت، و اوضاع تغییر کرد. شرکت‌های تلفن در سرویسهای راه‌دور فیبرهای نوری را جایگزین کابلهای مسی کردند، و سرویسهای با پهنای باند زیاد مانند ADSL (خط دیجیتال نامتقارن) در اختیار کاربران خود قرار دادند. تغییر اساسی دیگر کاهش نرخهای مخابرات راه‌دور بود، که تا آن زمان بطور مصنوعی و به نفع کاربران محلی بالا نگه داشته شده بود. بنظر می‌رسید فیبر نوری برنده جنگ باشد، ولی ماهواره هم مزایایی دارد که فیبر نمی‌تواند (و احتمالاً نخواهد توانست) با آنها رقابت کند. اول اینکه، پهنای باند فیبر (که شاید یک رشته آن از تمام ماهواره‌های پرتاب شده بیشتر باشد) در اختیار اغلب کاربران نیست. فیبر نوری بیشتر در مخابرات راه‌دور و برای متصل کردن شبکه‌های تلفن بکار می‌رود، تا رساندن پهنای باند بالا به کاربران منفرد. در حالیکه ماهواره‌ها (به کمک یک آنتن ساده در بالای پشت بام) می‌توانند مستقیماً و بدون هیچ واسطه‌ای پهنای باند زیاد را در اختیار تک تک کاربران قرار دهند. سیستم تله‌دزیک بر اساس همین ایده شکل گرفته است.

مخابرات سیار دیگر قلمرو دست‌نیافتنی ماهواره‌هاست. امروزه بسیاری از افراد مایلند در حال قدم‌زدن، اتومبیل‌سواری، و حتی قایقرانی و پرواز به سرویسهای مخابراتی دسترسی داشته باشند. اینجا دیگر فیبر نوری بکلی بی‌استفاده است، و فقط مخابرات ماهواره‌ای می‌تواند راه چاره باشد. البته برای آنها هم که شعاع حرکتشان محدود است، می‌توان از ترکیب فیبر و بیسیمهای رادیویی استفاده کرد، ولی در هوا و دریا این روش هم دیگر کارایی ندارد.

مزیت دیگر ماهواره در مخابرات پخش (broadcasting) است. وقتی بخواهید یک پیام را در آن واحد به هزاران نفر برسانید (مانند ارسال نرخ کالا و ارز، یا قیمت سهام و اوراق قرضه)، هیچ چیز جای ماهواره را (از نظر

سهولت و هزینه) نمی‌گیرد.

پراکندگی جمعیت و سرزمین از دیگر عواملیست که بکارگیری مخابرات ماهواره‌ای را مقرون بصرفه می‌کند. برای مثال، کشور اندونزی برای هدایت ترافیک تلفن داخلی خود نیز از ماهواره استفاده می‌کند، چون پرتاب یک ماهواره بسیار ساده‌تر است، تا کشیدن کابل‌های زیر دریایی به ۱۳۶۷۷ جزیره‌ای که این کشور را تشکیل می‌دهند. در جاهایی که تملک زمین برای کشیدن کابل زمینی دشوار (و یا پرهزینه) است، نیز ماهواره مزیت نسبی دارد. سرعت نصب و راه‌اندازی سیستم نیز یکی از جاهانیست که ماهواره بر کابل زمینی پیروز می‌شود. وقتی جنگی در می‌گیرد، و نیروهای نظامی به تماس با نقاط جدید نیاز پیدا می‌کنند، پرتاب یک ماهواره معمولاً سریعترین راه‌حل ممکن است.

بطور خلاصه، بنظر می‌رسد که جریان اصلی مخابرات در آینده بر فیبرهای نوری و تلفنهای همراه متکیست، ولی در برخی از کاربردهای خاص ماهواره‌ها برتری دارند. اما همه آنها تابع یک چیز هستند: اقتصاد. با اینکه فیبر نوری پهنای باند بیشتری ارائه می‌کند، اما حرف آخر را قیمت می‌زند. اگر تکنولوژی جدیدی اختراع شود که هزینه پرتاب ماهواره‌ها را بشدت کاهش دهد (مانند شاتل‌های فضایی که بتوانند هر بار دهها ماهواره را به مدار ببرند)، یا کاربرد غیرمتنظره‌ای برای ماهواره‌های مدار پائین پیدا شود، معلوم نیست که فیبر نوری در تمام زمینه‌ها برنده باشد.

۵-۲ شبکه تلفن عمومی

اگر بخواهیم دو کامپیوتر را که نزدیک به هم و یا در یک ساختمان هستند، به یکدیگر متصل کنیم، کار بسیار ساده است و فقط کافیست یک رشته کابل بین آنها بکشیم - این همان شبکه محلی یا LAN است. اما اگر فاصله کامپیوترها زیاد باشد، یا کابل بایستی از املاک خصوصی یا شهری عبور داده شود، هزینه انجام کابل کشی معمولاً به مانعی بزرگ تبدیل می‌شود (البته اگر این کار غیرقانونی نباشد، که در اغلب کشورها هست). در نتیجه، طراحان شبکه به تأسیسات مخابراتی موجود روی می‌آورند.


این تأسیسات بویژه شبکه تلفن عمومی - (Public Switched Telephone Network) PSTN - سالها قبل و با هدفی دیگر طراحی شده‌اند: انتقال صدای انسان بگونه‌ای کمابیش قابل تشخیص. کارایی این تجهیزات برای ارتباط کامپیوتر-کامپیوتر در بهترین حالت اغلب حاشیه‌ای است، اما با به بازار آمدن فیبر نوری و تکنولوژیهای دیجیتال این وضعیت سرعت در حال تغییر است. در هر حال، سیستم تلفن عمومی چنان با شبکه‌های (گسترده) کامپیوتری عجین است، که جا دارد وقت بیشتری به بررسی آن اختصاص دهیم.

برای بهتر شکافتن صورت مسئله، اجازه دهید مقایسه‌ای کلی (ولی روشن‌کننده) بین ارتباط دو کامپیوتر از طریق کابل مستقیم شبکه و از طریق خطوط تلفن داشته باشیم. کابل مستقیم شبکه می‌تواند داده‌ها را با سرعتی معادل 10^9 bps (یا حتی بیشتر) منتقل کند، در حالیکه حداکثر سرعت یک خط تلفن 56-kbps بیشتر نیست - تفاوتی در حد ۲۰,۰۰۰ برابر. تفاوت این دو مانند تفاوت سرعت یک مرغابی که سلانه سلانه در علفزار راه می‌رود، با موشکی است که به طرف ماه پرواز می‌کند. اگر به جای خط تلفن از اتصال ADSL استفاده کنیم، تفاوت سرعت به ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ برابر خواهد رسید.

ناگفته پیداست که چنین سطح از تفاوتی برای طراحان سیستمهای کامپیوتری مشکل ساز است، و آنان تمام تلاش خود را برای بهینه کردن آن متمرکز کنند. در قسمتهای آینده سیستم تلفن و طرز کار آن را تشریح خواهیم کرد؛ برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به (Bellamy, 2000) مراجعه کنید.

۱۵.۲ ساختار سیستم تلفن

بلافاصله بعد از آن که آلکساندر گراهام بل در سال ۱۸۷۶ (و درست چند ساعت زودتر از رقیبش، الیساگری)



شکل ۲-۲۰. (الف) شبکه‌ای با اتصالات داخلی کامل. (ب) سونیچ مرکزی. (ج) سلسله مراتب دو سطحی.

اختراع خود را به ثبت رساند، سیل تقاضا برای آن سرازیر شد. تلفنهای اولیه صورت جفتی کار می‌کردند، و مشتریان مجبور بودند بین خودشان یک رشته سیم بکشند (مسیر برگشت الکترونها از زمین بود). اگر کسی می‌خواست با n نفر تماس تلفنی داشته باشد، مجبور بود به این n نقطه سیم بکشد. در کمتر از یک سال شهرها تبدیل شدند به جنگلی از سیمهای تو در تو که از خانه‌ای به خانه دیگر (از فراز ساختمانها و درختها) کشیده شده بود. خیلی زود معلوم شد که مدل اتصال هر تلفن به تمام تلفنهای دیگر مدلی عملی نیست - شکل ۲-۲۰ (الف). خوشبختانه بل خیلی زود متوجه این مشکل شد، و با تأسیس شرکتی بنام شرکت تلفن بل، اولین مرکز سونیچینگ را در سال ۱۸۷۸ (در نیویورک، کانتیکات) راه‌اندازی کرد. این شرکت یک رشته کابل به خانه یا دفتر هر مشتری می‌کشید. برای برقراری تماس، مشتری دسته تلفن را می‌چرخاند تا زنگی در مرکز تلفن بصدا در آید و توجه اپراتور جلب شود؛ سپس این اپراتور ارتباط وی را توسط یک رشته کابل با مقصد موردنظر برقرار می‌کرد. این مدل را در شکل ۲-۲۰ (ب) ملاحظه می‌کنید.

بزودی در هر شهر و دهکده‌ای مراکز سونیچینگ بل دایر شد، و بل مجبور شد برای برقراری تماسهای راه دور این مراکز را نیز به یکدیگر متصل کند. اما در اینجا هم همان مشکل قبلی خود را نشان داد: ارتباط مستقیم هر مرکز سونیچینگ با تمام مراکز دیگر غیرممکن بود، بنابراین مراکز سونیچینگ سطح دوم اختراع شد. پس از مدتی کوتاه تعداد مراکز سطح دوم نیز بشدت افزایش یافت - شکل ۲-۲۰ (ج) را ببینید. بعدها این سلسله مراتب تا پنج سطح بالا رفت.

تا سال ۱۸۹۰ این سیستم تلفن سه بخش عمده داشت: مراکز سونیچینگ، سیمهایی که بین مراکز سونیچینگ و مشترکان کشیده می‌شد (این سیمها دیگر سیمهای لخت با برگشت زمین نبود، بلکه تبدیل به سیمهای زوج تابیده عایق‌دار شده بود)، و اتصالات راه دور بین مراکز سونیچینگ. با آن که پیشرفتهایی در هر یک از این سه بخش صورت گرفته، اما مدل اولیه بل در ۱۰۰ سال گذشته تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. برای دیدن تاریخچه‌ای مختصر از سیستم تلفن بل، به (Hawley, 1991) نگاه کنید.

تا قبل از دو پاره شدن AT&T در سال ۱۹۸۴، سیستم تلفن سیستمی با سلسله مراتب چندسطحی (و با پراکندگی زیاد) بود. در بحث زیر این ساختار تا حد زیادی ساده شده، ولی عصاره اصلی آن همچنان حفظ شده است. هر تلفن با دو رشته سیم مسی به نزدیکترین ایستگاه پایانی (end office یا local central office) وصل می‌شود. فاصله این دو معمولاً بین ۱ تا ۱۰ کیلومتر است (و در شهرها کمتر از مناطق روستاییست). فقط در ایالات متحده آمریکا نزدیک به ۲۲,۰۰۰ ایستگاه پایانی وجود دارد. به اتصال دو سیمه بین ایستگاه پایانی و مشترک تلفن

اصطلاحاً مدار پایانی (local loop) گفته می‌شود. اگر مدارهای پایانی موجود در سراسر دنیا را بدنبال هم ردیف کنند، می‌تواند هزار بار فاصله زمین تا ماه را بپیماید.


طبق یکی از تخمین‌ها، ۸۰ درصد ارزش سرمایه AT&T مس موجود در مدارهای پایانی آن است - بدین ترتیب، می‌توان AT&T را بزرگترین معدن مس دنیا بحساب آورد. خوشبختانه بورس کالا از این موضوع اطلاع چندانی ندارد - اگر اینرا می‌دانستند، بلافاصله AT&T را می‌خریدند، تمام سرویسهای تلفن را قطع می‌کردند، مس‌ها را در می‌آوردند، و دوباره به صنایع مس می‌فروختند.

وقتی یک مشترک به مشترک دیگری که به همان ایستگاه پایانی وصل است تلفن می‌زند، دستگاههای سوئیچینگ بین این دو مدار پایانی یک ارتباط الکتریکی مستقیم برقرار می‌کنند - این ارتباط مستقیم در تمام طول تماس برقرار می‌ماند.

اما اگر مشترک موردنظر متعلق به ایستگاه پایانی دیگری باشد، روش کار فرق می‌کند. هر ایستگاه پایانی دارای چند خط ارتباطی با یک یا چند مرکز سوئیچینگ، که اصطلاحاً ایستگاه بین شهری (toll office) نامیده می‌شوند، است - اگر این ایستگاه‌ها در یک منطقه باشند، به آنها ایستگاه شریک (tandem office) نیز گفته می‌شود. این خطوط ارتباطی را ترانک‌های مرتبط کننده بین شهری (toll connecting trunks) می‌نامند. اگر ایستگاههای پایانی تلفن کننده و تلفن شونده به یک ترانک وصل باشند (که در صورت نزدیکی آنها بسیار محتمل است)، امکان دارد ارتباط در همان ایستگاه بین شهری برقرار شود. در شکل ۲-۲۰ (ج) یک شبکه تلفن ساده را می‌بینید، که در آن تلفنها با نقاط سیاه کوچک، ایستگاههای پایانی با نقاط سیاه بزرگ، و ایستگاههای بین شهری با مربع نشان داده شده‌اند.

اگر تلفن کننده و تلفن شونده دارای ایستگاه بین شهری مشترک نباشند، مسیر ارتباطی بایستی در سطح بالاتری برقرار شود. ایستگاههای بین شهری از طریق ایستگاههای اولیه (primary office)، ناحیه‌ای (sectional office) و منطقه‌ای (regional office) به هم متصل می‌شوند. اتصال این ایستگاه‌ها از طریق ترانک بین شهری (intertoll trunk یا interoffice trunk) برقرار می‌شود. نوع مراکز سوئیچینگ و توپولوژی آنها (مثلاً، اینکه دو ایستگاه ناحیه‌ای می‌توانند مستقیماً به یکدیگر وصل شوند، یا باید این ارتباط از طریق یک ایستگاه منطقه‌ای باشد؟) از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند، و به تراکم تلفن در آن کشور بستگی دارد. در شکل ۲-۲۱ نحوه هدایت یک تماس راه دور را ملاحظه می‌کنید.

در مخابرات راه دور از رسانه‌های مختلفی استفاده می‌شود. امروزه در مدارهای پایانی از کابل Cat 3 استفاده می‌شود، در حالیکه در سالهای اولیه اختراع تلفن از سیمهای بدون پوششی که با فاصله ۲۵ سانتیمتر بر فراز تیرهای تلفن کشیده می‌شد، استفاده می‌کردند. بین مراکز سوئیچینگ معمولاً کابل کواکسیال، مایکروویو یا فیبر نوری بکار برده می‌شود.



شکل ۲-۲۱. مدار هدایت یک تماس راه دور.

در گذشته انتقال سیگنالهای تلفن بصورت آنالوگ بود: ابتدا صدا به ولتاژ الکتریکی تبدیل شده، و سپس همین سیگنال روی خط تلفن ارسال می‌شد. با اختراع فیبر نوری، الکترونیک دیجیتال و کامپیوتر، امروزه دیگر تمام ترانک‌ها و سوئیچها دیجیتال هستند، و تنها قسمتی که هنوز از تکنولوژی آنالوگ استفاده می‌کند، همان مدار پایانی است. مزیت انتقال دیجیتال در اینست که دیگر مشکل اعوجاج سیگنال در تقویت‌کننده‌های مختلف وجود ندارد، و فقط کفایت بتوانیم 0 را از 1 تشخیص دهیم. انتقال دیجیتال مطمئنتر، ارزاتر، و نگهداری آن ساده‌تر است.

بطور خلاصه، سیستم تلفن از سه قسمت عمده تشکیل شده است:

۱. مدارهای پایانی (زوجهای تابیده آنالوگ که به خانه‌ها و دفاتر کشیده می‌شوند)
۲. ترانک‌ها (فیبرهای نوری دیجیتال که مراکز سوئیچینگ را به یکدیگر متصل می‌کنند)
۳. مراکز سوئیچینگ (مراکزی که تماسهای تلفنی را از یک خط اصلی به خط دیگر هدایت می‌کنند)

اجازه دهید قبل از پرداختن به ادامه این بحث، کمی هم درباره تلفن و سیاست صحبت کنیم. بعد از آن خواهیم دید که مدارهای پایانی و ترانک‌ها چگونه عمل می‌کنند، و سوئیچینگ چگونه انجام می‌شود.


۲-۵-۲ تلفن و سیاست

تا قبل از سال ۱۹۸۴ برای چندین دهه انحصار تلفن شهری و راه دور ایالات متحده آمریکا در انحصار شرکت بل سیستم بود. در دهه ۱۹۷۰ دولت فدرال به این نتیجه رسید که این انحصار غیرقانونی است، و برای شکستن آن به دادگاه شکایت کرد. در اول ژانویه ۱۹۸۴ رأی دادگاه به نفع دولت فدرال صادر شد، و شرکت AT&T به شرکت‌های AT&T Long Lines، BOC ۲۳ (شرکت‌های Bell Operating Company)، و چند شعبه کوچک دیگر شکسته شد. شرکت‌های BOC برای آن که بتوانند در بازار رقابت کنند، هفت گروه منطقه‌ای (RBOC) تشکیل دادند. این رأی (که به Modified Final Judgment - MFJ - معروف است) مخابرات راه دور ایالات متحده را یک شبه دچار دگرگونی اساسی کرد.

دستور MFJ منجر به تغییرات مهمی در سرویسهای مخابراتی شد: افزایش رقابت بین شرکت‌های مخابراتی، بهبود سرویسها، و کاهش قیمت مخابرات راه دور. از طرف دیگر قیمت سرویسهای شهری بشدت بالا رفت، چون این شرکتها بایستی بنوعی کاهش درآمد خود را (که قبلاً از درآمد مخابرات راه دور تأمین می‌شد) جبران می‌کردند. بسیاری از کشورهای دیگر نیز در حال پیروی از این مدل هستند.

برای آن که مشخص شود چه کسی مجاز به انجام چه کاریست، ایالات متحده به ۱۶۴ LATA (مناطق محلی دسترسی و انتقال - Local Access and Transport Area) تقسیم شد. تقسیم‌بندی LATA ها تا حد زیادی (اما نه کاملاً) بر گندهای منطقه (area code) منطبق است. هر LATA دارای یک LEC (کاربر تبادل محلی - Local Exchange Carrier) است که انحصار کامل سرویسهای تلفن در آن منطقه را در اختیار دارد. مهمترین این LEC ها همان BOC ها هستند، ولی در برخی از مناطق شرکت‌های مستقل نیز (که تعداد آنها به ۱۵۰۰ می‌رسد) فعالیت دارند.

کلیه ترافیک بین LATA ها توسط شرکت‌هایی بنام IXC (کاربر تبادل - IntereXchange Carrier) انجام می‌شود. تا مدتی قبل AT&T Long Lines تنها IXC فعال در بازار بود، ولی اکنون شرکت‌های بزرگی مانند WorldCom و Sprint نیز در این زمینه فعال هستند. یکی از دغدغه‌هایی که بعد از شکسته شدن AT&T وجود داشت آن بود که IXC ها در زمینه کیفیت خط، تعرفه‌ها، و تعداد رقمهای پیش‌شماره یکسان باشند. روش این در شکل ۲-۲۲ نشان داده شده است؛ در این شکل سه LATA با تعدادی ایستگاه پایانی می‌بینید. LATA های ۲ و ۳ با ایستگاه‌های بین شهری نیز ارتباط دارند.



شکل ۲-۲۲. ارتباط بین LATA ها و LEC ها و IXC ها

هر IXC که بخواهد مجری تماسهای یک LATA باشد، یک ایستگاه سونیچینگ بنام POP (نقطه تماس - Point Of Presence) در آنجا تأسیس می کند. وظیفه برقراری تماس IXC با ایستگاههای پایانی بر عهده LEC آن منطقه است (خواه بصورت مستقیم مانند LATA های ۱ و ۳، یا بصورت غیرمستقیم مانند LATA ۲). تماس (خواه فنی یا مالی) باید برای تمام IXC ها یکسان باشد. بدین ترتیب، مشترکی که مثلاً در LATA ۱ است، می تواند تصمیم بگیرد توسط کدام IXC با مشترکی در LATA ۳ تماس بگیرد.

در MFJ تصریح شده است که IXC ها نباید وارد بازار تلفن محلی شوند، و LEC ها هم از حضور در سرویسهای راه دور منع شده اند (البته آنها می توانند هر کار دیگری انجام دهند، مثلاً چیپس و پفک بفروشند). در سال ۱۹۸۴ این دستور نسبتاً واضح بود، ولی تکنولوژی همواره راههای جالبی برای منسوخ کردن قوانین پیدا می کند. از آنجائیکه تلفنهای همراه و تلویزیون کابلی مشمول دستور MFJ نمی شوند، LEC ها و IXC ها بسمت خرید این شرکتها (یا ادغام با آنها) روی آوردند.

در سال ۱۹۹۵ کنگره متوجه شد که جدا نگه داشتن حوزه فعالیت شرکتهای مختلف دیگر عملی نیست، و بهمین دلیل با تصویب یک لایحه به شرکتهای تلفن شهری، راه دور و تلویزیون کابلی اجازه داد تا وارد بازارهای یکدیگر شوند. ایده اصلی این لایحه اینست که سرویسهای صدا، داده و تلویزیون کابلی را یکپارچه کرده، و باعث رقابت بین شرکتهای مختلف (برای سرویس بهتر و قیمت کمتر) شود. این قانون از فوریه ۱۹۹۶ به اجرا گذاشته شد، و باعث شد تا تعدادی از BOC ها وارد حوزه IXC شوند، و از طرف دیگر شرکتهای تلویزیون کابلی نیز به ارائه سرویسهای تلفن بپردازند (و با LEC ها رقابت کنند).

یکی از نکات جالب قانون ۱۹۹۶ آنست که LEC ها بایستی شماره های تلفن را بگونه ای تنظیم کنند که قابل انتقال باشند. این بدان معناست که یک مشترک می تواند از این منطقه به منطقه دیگر برود، بدون آنکه نیازی باشد شماره تلفنش را عوض کند. این ویژگی باعث می شود تا افراد آزادی بیشتری در عوض کردن LEC خود داشته باشند، و در نتیجه تنور رقابت داغتر شود. با قانون ۱۹۹۶، مخابرات ایالات متحده دستخوش تغییرات ساختاری شدیدی شده است. کشورهای بسیاری نیز ترغیب شده اند تا دست به چنین اقداماتی بزنند. البته در اغلب


موارد کشورهای دیگر صبر می کنند تا نتیجه کار در ایالات متحده مشخص شود: اگر نتیجه مثبت بود، همان راه را می روند؛ اگر نتیجه منفی بود، راه دیگری را امتحان می کنند.

۲-۵-۲ مدارهای پایانی: مودم، ADSL، ویسیم

اکنون زمان آن است که تا به بررسی نحوه کار سیستم تلفن پردازیم. بخشهای اصلی این سیستم در شکل ۲-۲۳ نشان داده شده است. در این شکل مدارهای پایانی، ترانکها، ایستگاههای بین شهری و ایستگاههای پایانی را می بینید. هر ایستگاه پایانی (در ایالات متحده و کشورهای بزرگ) تا ۱۰,۰۰۰ مدار پایانی دارد. در حقیقت تا همین اواخر، کد منطقه + شماره ناحیه مشخص کننده ایستگاه پایانی بود - برای مثال، 601-XXXX (212) یک ایستگاه پایانی با ۱۰,۰۰۰ مشترک (از 0000 تا 9999) است. با ایجاد شدن امکان رقابت بر سر سرویسهای محلی دیگر این وضعیت عملی نیست، چون شرکتهای زیادی طالب بدست آوردن کدهای محلی هستند. روشهای شماره گذاری نیز بایستی بکلی عوض شود، چون اغلب کدهای منطقه ای مصرف شده اند.

اجازه دهید با بخشی که بیشتر مردم با آن آشنا نیستند، شروع کنیم: دو رشته سیمی که از ایستگاه پایانی شرکت تلفن به محل مشترک (خانه یا محل کار) کشیده می شود. به این دو رشته سیم اغلب «کیلومتر آخر» گفته می شود، اگرچه طول آن ممکنست به چندین کیلومتر هم برسد. در طول یکصد سال گذشته در این بخش از سیگنالهای آنالوگ استفاده شده است، و (بدلیل هزینه زیاد تجهیزات دیجیتال) احتمالاً در چند سال آینده نیز وضع به همین منوال خواهد بود. با این حال، در این آخرین سنگر آنالوگ نیز تغییرات شروع شده است. در این قسمت مدارهای پایانی و آخرین تحولات آنرا (با تأکید بر مخابرات داده بین کامپیوترها) بتفصیل بررسی خواهیم کرد.

وقتی یک کامپیوتر می خواهد داده های دیجیتال را روی یک خط تلفن آنالوگ ارسال کند، ابتدا باید آنها را به سیگنالهای آنالوگ تبدیل کند - کاری که با دستگاهی بنام مودم (modem) انجام می شود. در ایستگاه پایانی این اطلاعات مجدداً به سیگنالهای دیجیتال تبدیل شده، و برای ارسال روی ترانک راه دور (trunk) آماده می شود. اگر مقصد اطلاعات یک کامپیوتر باشد، سیگنال مجدداً به آنالوگ تبدیل می شود تا بتوان آنرا روی مدار پایانی



شکل ۲-۲۳. ترکیبی از انتقال دیجیتال و آنالوگ برای تماس کامپیوتر با کامپیوتر. تبدیل سیگنال بوسیله مودمها و کدکها انجام می شود.

آن ارسال کرد؛ و در مقصد یک مودم دیگر اطلاعات را از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می‌کند. در شکل ۲-۲۳، ISP 1 (ارائه‌دهنده سرویس‌های اینترنتی) یک بانک مودم دارد، که هر کدام از آنها به یک خط تلفن (مدار پایانی) مستقل متصلند. این ISP می‌تواند در آن واحد به تعداد مودم‌های خود به افراد مختلف سرویس بدهد (البته با این فرض که کامپیوترهایش به اندازه کافی قوی باشند). این آرایش تا وقتی که مودم‌های 56-kbps وارد بازار شدند، آرایش متداولی بود (بزودی علت آنرا خواهید فهمید).


در مخابرات آنالوگ برای انتقال اطلاعات از ولتاژی که با زمان تغییر می‌کند، استفاده می‌شود. اگر رسانه انتقال کامل و بدون نقص باشد، گیرنده دقیقاً همان سیگنالی را دریافت خواهد کرد که فرستنده ارسال کرده است. اما متأسفانه چنین نیست، و گیرنده همان سیگنال ارسالی را دریافت نمی‌کند - و در مخابرات دیجیتال این یعنی خطا. انتقال سیگنال‌های الکتریکی روی خطوط انتقال با سه مشکل عمده روبروست: تضعیف سیگنال، اعوجاج تأخیری، و نویز. وقتی یک سیگنال در رسانه انتقال منتشر می‌شود، انرژی خود را از دست می‌دهد که به آن تضعیف (attenuation) می‌گویند، و بر حسب دسی‌بل بر کیلومتر اندازه‌گیری می‌شود. میزان تضعیف یک سیگنال به فرکانس آن بستگی دارد. شاید فکر کنید که این وابستگی به فرکانس اشکال زیادی ایجاد نمی‌کند، ولی وقتی یک موج را بصورت مجموعه‌ای از مؤلفه‌های فوریه در نظر بگیرید، تأثیر وابستگی به فرکانس خود را نشان خواهد داد. در واقع هر یک از مؤلفه‌های فوریه بگونه‌ای متفاوت تضعیف می‌شوند، و ترکیب مجدد آنها در گیرنده موج کاملاً متفاوتی ایجاد می‌کند.

اما وضع از این هم بدتر است، چون مؤلفه‌های فوریه با سرعت‌های متفاوتی در رسانه انتقال (سیم) منتشر می‌شوند. این تفاوت سرعتها باعث اعوجاج تأخیری (delay distortion) سیگنال در گیرنده می‌شود. مشکل دیگر نویز (noise) - انرژی ناخواسته از منابعی غیر از فرستنده - است. نویز حرارتی حاصل حرکات تصادفی الکترون‌ها در سیم است، و بکلی نمی‌توان از آن اجتناب کرد. نویز القایی نیز حاصل القای ولتاژ در اثر عبور جریان از سیم‌های مجاور است. گاهی پیش آمده که وقتی تلفنی با کسی صحبت می‌کنید، مکالمه دیگری را نیز در زمینه می‌شنوید؛ علت این پدیده (که به هم‌نشوایی - crosstalk - مشهور است) نویز القایی می‌باشد. در اثر قطع و وصل خطوط قدرت نویز دیگری بنام نویز ضربه‌ای روی خطوط مخابراتی القا می‌شود، که می‌تواند چندین بیت از اطلاعات را از بین ببرد.

مودم

بدلیل مشکلاتی که در بالا گفته شد (بویژه وابستگی تضعیف سیگنال و سرعت انتشار آن به فرکانس)، سعی می‌شود از سیگنال‌هایی با محدوده فرکانسی پائین استفاده شود. متأسفانه، شکل موج مربعی سیگنال‌های دیجیتال دارای طیف فرکانسی وسیعی است، و بشدت در معرض تضعیف و اعوجاج تأخیری قرار دارد. این تأثیرات باعث شده تا سیگنال‌های بیس‌باند (DC) فقط برای سرعت‌های پائین و مسافت‌های کوتاه مناسب باشد.

برای حل مشکل سیگنال‌های DC بویژه در خطوط تلفن، از سیگنال AC استفاده می‌شود. در این جا یک تون ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ هرتزی بعنوان موج حامل سینوسی (sine wave carrier) بکار برده می‌شود. برای انتقال اطلاعات می‌توان دامنه، فرکانس یا فاز این موج حامل را مدوله کرد. در مدولاسیون دامنه (amplitude modulation) از دو دامنه متفاوت بعنوان 0 و 1 استفاده می‌شود. در مدولاسیون فرکانس (frequency modulation) - که به کُدگذاری با شیفت فرکانس (frequency shift keying) نیز معروف است - از دو تون متفاوت برای 0 و 1 استفاده می‌شود. (در صنعت مخابرات، اصطلاحات مدولاسیون و کُدگذاری معادل یکدیگرند.) در مدولاسیون فاز (phase modulation) موج حامل در فواصل یکنواخت 0 یا 180 درجه شیفت پیدا می‌کند. با استفاده از شیفتهای 45 ، 135 ، 225 یا 315 درجه‌ای می‌توان در هر فاصله زمانی بجای یک بیت، ۲



شکل ۲-۲۴. (الف) سیگنال باینری. (ب) مدولاسیون دامنه. (ج) مدولاسیون فرکانس. (د) مدولاسیون فاز.

بیت اطلاعات منتقل کرد. همچنین، وجود تغییر فاز در انتهای هر فاصله زمانی تشخیص مرزهای آنها را برای گیرنده آسانتر می‌کند.

شکل ۲-۲۴ این سه نوع مدولاسیون را نشان می‌دهد. در شکل ۲-۲۴ (ب) یکی از دامنه‌ها صفر و دیگری غیر صفر است. در شکل ۲-۲۴ (ج) از دو فرکانس متفاوت برای نمایش 0 و 1 استفاده شده است. در شکل ۲-۲۴ (د) در هر فاصله زمانی وجود (یا عدم وجود) تغییر فاز نشان‌دهنده تغییر مقدار بیت (یا عدم تغییر آن) است.

دستگاهی که جریان بیت‌ها را بعنوان ورودی گرفته، و با ایجاد یک موج حامل و اعمال یکی از انواع مدولاسیون (یا ترکیبی از آنها) یک خروجی آنالوگ تولید می‌کند (و یا بر عکس، با گرفتن موج آنالوگ اطلاعات دیجیتال را از آن استخراج می‌کند)، مودم (modulator-demodulator) نامیده می‌شود. مودم بین کامپیوتر (دیجیتال) و سیستم تلفن (آنالوگ) قرار می‌گیرد.


بالا بردن سرعت بسادگی و فقط با زیاد کردن نرخ نمونه‌برداری (sampling rate) ممکن نیست. قضیه ناپکونیست می‌گوید که برای یک خط کامل 3000 Hz (که خطوط تلفن مسلماً چنین نیستند)، حداکثر نرخ نمونه‌برداری 6000 Hz است. در عمل، اکثر مودمها با نرخ 2400 times/sec نمونه‌برداری می‌کنند، ولی سعی می‌کنند در هر نمونه‌برداری بیت‌های بیشتر را بخوانند.

به تعداد نمونه ها در ثانیه باد (baud) گفته می شود، و در هر باد یک سمبل (symbol) فرستاده می شود. بنابراین، یک خط n -baud در هر ثانیه n سمبل ارسال می کند (برای مثال، یک خط 2400-baud در هر 416.667 μsec یک سمبل می فرستد). اگر این سمبل فقط حاوی ولتاژ 0 v (برای نمایش 0 منطقی) یا 1 v (برای نمایش 1 منطقی) باشد، سرعت مودم 2400 bps خواهد بود. اما اگر از ولتاژهای 0، 1، 2، و 3 ولت استفاده کنیم، هر سمبل می تواند حاوی 2 بیت باشد، و سرعت انتقال اطلاعات مودم به 4800 bps می رسد. در مدولاسیون فاز چهار درجه ای نیز می توان در هر سمبل 2 بیت ارسال کرد، و بدین ترتیب سرعت ارسال داده دو برابر سرعت باد خواهد بود. این تکنیک که کاربرد زیادی گسترده ای نیز دارد، (کدگذاری با شیفت فاز چهارگانه - Quadrature Phase Shift Keying) نامیده می شود.

مفاهیم پهنای باند، باد، سمبل، و نرخ بیت بسیار با هم اشتباه می شوند، بنابراین اجازه دهید یک بار دیگر آنها را بیان کنیم. پهنای باند یک رسانه محدوده فرکانسی است که می تواند سیگنال را با کمترین تضعیف عبور دهد. این یکی از ویژگیهای فیزیکی رسانه انتقال است، و با هر تر (Hz) سنجیده می شود. به تعداد نمونه برداری در هر ثانیه باد گفته می شود، و هر نمونه حاوی یک قطعه از اطلاعات (یا سمبل) است. بنابراین، نرخ باد (baud rate) و نرخ سمبل (symbol rate) در واقع یکی هستند. تعداد بیت بر سمبل توسط نوع مدولاسیون (مثلاً، QPSK) تعیین می شود. نرخ بیت (bit rate) مقدار اطلاعاتیست که روی یک کانال فرستاده می شود، و برابر است با نرخ سمبل (symbol/sec) \times تعداد بیت در هر سمبل (bits/symbol).


تمام مودمهای پیشرفته برای ارسال بیشترین بیتهای ممکن در هر باد، از مدولاسیونهای ترکیبی (چند دامنه ای و چند فازی) استفاده می کنند. در شکل ۲-۲۵ (الف) نقاطی را می بینید که در فواصل یکسان از مبدأ مختصات (دامنه یکسان)، و با زاویه ها (فازها) 45، 135، 225، و 315 درجه قرار گرفته اند (فاز هر نقطه زاویه ایست که با جهت مثبت محور x می سازد). در شکل ۲-۲۵ (الف) چهار ترکیب معتبر وجود دارد، که بدین ترتیب می توان در هر سمبل 2 بیت ارسال کرد - این همان QPSK است.

در شکل ۲-۲۵ (ب) مدولاسیون دیگری را می بینید، که در آن از چهار دامنه و چهار فاز مختلف استفاده شده و ترکیب معتبر بدست می دهد. با این مدولاسیون می توان در هر سمبل چهار بیت ارسال کرد، و به آن QAM-16 (مدولاسیون دامنه چهارگانه - Quadrature Amplitude Modulation) گفته می شود (گاهی نیز 16-QAM خوانده می شود). با مدولاسیون QAM-16 می توان روی یک خط 2400-baud تا سرعت 9600 bps داده ارسال کرد.



شکل ۲-۲۵. (الف) مدولاسیون QPSK. (ب) مدولاسیون QAM-16. (ج)

مدولاسیون QAM-64.



شکل ۲-۲۶. (الف) استاندارد V.32 برای 9600 bps. (ب) استاندارد V.32 bis برای 14,400 bps.

در شکل ۲-۲۵ (د) مدولاسیون دیگری را می بینید که شامل دامنه های بیشتری است. در این طرح ۶۴ ترکیب ممکنه وجود دارد، که بدین ترتیب می توان به ازای هر سمبل ۶ بیت را ارسال کرد. این مدولاسیون QAM-64 نام دارد (از مدولاسیون QAM با مراتب بالاتر نیز استفاده می شود).

دیاگرامهایی مانند شکل ۲-۲۵ که ترکیبات ممکنه دامنه و فاز را نشان می دهند، به دیاگرام فلکی (constellation diagram) معروفند. هر استاندارد مودمهای سرعت-بالا دارای دیاگرام فلکی خاص خود است، و فقط قادر به ارتباط با مودمهاییست که دارای دیاگرام مشابهی باشند (البته این مودمها می توانند تمام سرعتهای پایینتر را شبیه سازی کنند).

با بالا رفتن تعداد نقاط در دیاگرام فلکی حتی نویزهای کوچک نیز می توانند باعث بروز خطا در آشکارسازی دامنه یا فاز سیگنال شوند، که بدنبال آن بیتهای زیادی از دست می رود. برای کاهش احتمال خطا، در مودمهای سرعت-بالا با اضافه کردن بیت های اضافی نوعی تصحیح خطا (error correction) انجام می شود. به این روش TCM (مدولاسیون کدگذاری تاروپودی - Trellis Coded Modulation) می گویند. برای مثال، استاندارد V.32 از ۳۲ نقطه فلکی برای ارسال ۴ بیت داده و یک بیت برابری (parity) در هر سمبل استفاده کرده، و با نرخ 2400-baud به سرعت 9600 bps (با تصحیح خطا) دست می یابد. دیاگرام فلکی این استاندارد را در شکل ۲-۲۶ (الف) مشاهده می کنید. (چرخش ۴۵ درجه ای حول محور مختصات فقط بدلیل مهندسی اتخاذ شده است، و هیچگونه تأثیری روی ظرفیت اطلاعات ندارد).

بعد از 9600 bps قدم بعدی 14,400 bps است، که استاندارد آن V.32 bis نامیده می شود. برای رسیدن به این سرعت باید (با نرخ 2400-baud) در هر سمبل ۶ بیت داده و ۱ بیت برابری ارسال شود. دیاگرام فلکی این مودم را، که (وقتی از QAM-128 استفاده شود) ۱۲۸ نقطه دارد، در شکل ۲-۲۶ (ب) می بینید. مودمهایی که قابلیت فکس دارند، برای ارسال فکس از این استاندارد استفاده می کنند. مدولاسیون QAM-256 در هیچ یک از مودمهای تلفنی استفاده نمی شود، ولی در شبکه های کابلی کاربرد دارد (بعدها آنرا خواهید دید).

استاندارد مودم تلفنی بعدی V.34 است، که با سرعت 28,800 bps (12 data bits/symbol در 2400-baud) کار می کند. آخرین مودم در این سری استاندارد V.34 bis نام دارد، که به سرعت 33,600 bps (14 data bits/symbol در 2400-baud) دست پیدا می کند.

برای رسیدن به سرعتهای بیشتر، بسیاری از مودمها از تکنیکهای فشرده سازی استفاده می کنند تا به سرعتهای

بالتر از 33,600 bps برسند. از سوی دیگر، تقریباً تمام مودمها قبل از شروع ارسال داده‌ها کیفیت خط را چک می‌کنند، و اگر نقصی در کیفیت خط وجود داشته باشد، سرعت خود را آنقدر پائین می‌آورند تا ارسال مطمئن داده‌ها امکانپذیر باشد. بهمین دلیل، سرعت مؤثر یک مودم می‌تواند کمتر، مساوی، و یا بیشتر از سرعت رسمی آن باشد.

تمام مودمهای جدید (با استفاده از فرکانسهای متفاوت برای ارسال و دریافت) اجازه می‌دهند تا ارسال و دریافت همزمان انجام شود. به چنین ارتباطی دو-طرفه همزمان (full duplex) گفته می‌شود، مانند یک اتوبان دو-سبانه. اگر در هر لحظه فقط از یک طرف ارتباط ممکن باشد، به آن دو-طرفه ناهمزمان (half duplex) گفته می‌شود (مانند راه‌آهن‌های یک-خطه). و اگر ارتباط فقط در یک جهت مجاز باشد، به آن یکطرفه (simplex) می‌گویند (مانند یک خیابان یکطرفه). یک رشته فیبر نوری که در یک سمت فقط دیود لیزری و در سمت دیگر فقط آشکارساز نوری دارد، نیز سیستمی یکطرفه است.

همانطور که قبلاً گفتیم، طبق قانون شانون سرعت انتقال روی خطوط تلفن از 35-kbps نمی‌تواند فراتر رود، بهمین مودمهای استاندارد از سرعت 33,600 bps بالاتر نمی‌روند. شاید بپرسید پس مودمهای 56-kbps چطور کار می‌کنند؟ کمی صبر کنید، به آن هم خواهیم رسید.

اما این حد 35-kbps از کجا آمده است؟ این محدودیت به طول متوسط مدارهای پایانی و کیفیت آنها بستگی دارد. به شکل ۲-۲۳ نگاه کنید: ارتباطی که از کامپیوتر سمت چپ شروع شده و به 1 ISP ختم شود، از دو مدار پایانی آنالوگ (یکی در مبدأ و دیگری در مقصد) عبور می‌کند. هر یک از این حلقه‌ها میزان نویز سیگنال را بالا می‌برند. اگر بتوانیم یکی از این حلقه‌ها را حذف کنیم، می‌توانیم حداکثر سرعت را به دو برابر برسانیم.

این دقیقاً همان کاریست که 2 ISP انجام داده: این ISP ارتباط خود با نزدیکترین ایستگاه پایانی را بصورت کاملاً دیجیتال در آورده است. سیگنال دیجیتال ترانک مستقیماً به 2 ISP فرستاده شده، و مودمها و کدکهای آنالوگ بکلی حذف شده‌اند. بدین ترتیب، حداکثر سرعت ارتباط با این ISP می‌تواند به 70-kbps نیز برسد. بین دو نقطه که از مودم و خطوط آنالوگ استفاده می‌کنند، حداکثر سرعت همان 33.6 kbps است.

اما علت اینکه مودمهای 56-kbps می‌توانند در عمل کار کنند، به قضیه نایکوئیست برمی‌گردد. پهنای باند کانالهای تلفنی (بانضمام باند محافظ) 4000 Hz است، و طبق قضیه نایکوئیست حداکثر نرخ نمونه‌برداری در چنین کانالی 8000 خواهد بود. در ایالات متحده آمریکا تعداد بیت‌های هر نمونه ۸ است، که (با احتساب یک بیت کنترلی) حداکثر سرعت مجاز به 56,000 bits/sec می‌رسد. در اروپا از بیت کنترلی استفاده نمی‌شود، و می‌توان تمام بیتها را به داده‌ها اختصاص داد، بنابراین حداکثر سرعت در آنجا می‌تواند تا 64,000 bits/sec افزایش یابد، ولی طبق یک توافق بین‌المللی همان سرعت 56,000 انتخاب شده است.

این استاندارد V.90 نامیده می‌شود. در این استاندارد سرعت ارسال کاربر به ISP همان 33.6 kbps است، ولی سرعت دریافت از ISP به 56-kbps می‌رسد (چون معمولاً آنچه که کاربر از ISP می‌گیرد، بسیار بیشتر از آن چیزیست که به آن می‌فرستند). از لحاظ نظری امکان رساندن کانال ارسال به ISP تا 56-kbps نیز وجود داشت، ولی (بعلت نویزی بودن خطوط تلفنی) تصمیم گرفته شد تا این کانال به 33.6 kbps محدود شده، و پهنای باند آن به کانال دریافت از ISP داده شود تا احتمال رسیدن آن به سرعت 56-kbps افزایش یابد.

قدم بعدی در این بازی استانداردها، V.92 است. مودمهای این استاندارد می‌توانند تا 48-kbps روی کانال ارسال داده بفرستند (البته مشروط باینکه خط تلفن توانایی آنرا داشته باشد). زمان شناسایی کیفیت خط و تعیین سرعت مناسب در این استاندارد نیز بسیار کمتر از مودمهای دیگر است (تقریباً نصف ۳۰ ثانیه‌ای که مودمهای دیگر صرف این کار می‌کنند). و بالاخره، مودمهای استاندارد V.92 اجازه می‌دهند تا یک تماس تلفنی بتواند تماس اینترنتی را قطع کند، مشروط باینکه خط دارای سرویس انتظار مکالمه (call waiting) باشد.

خط مشترک دیجیتال (DSL)

وقتی شرکت‌های تلفن بالاخره موفق شدند سرویس 56-kbps ارائه کنند، خیلی به خود غره شدند؛ اما در همان حال، شرکت‌های تلویزیون کابلی ارتباطاتی با سرعت 10 Mbps (و ماهواره‌ها سرعت ارسال 50 Mbps) عرضه می‌کردند. با داغ شدن بازار اینترنت، شرکت‌های تلفن (LEC) دریافتند که برای رقابت به محصول جدیدی نیاز دارند. پاسخ آنها به این وضعیت ارائه سرویس‌های دیجیتال روی مدارهای پایانی بود. این سرویس‌ها پهنای باند بیشتری داشتند و به آنها سرویس باند-وسیع (broadband) گفته می‌شد (اگرچه این نامگذاری بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، تا فنی).

در ابتدا این سرویس‌ها بسیار متنوع بودند، و تحت نام xDSL (خط مشترک دیجیتال: Digital Subscriber Line - که در آن x نوع سرویس را مشخص می‌کند) دسته بندی می‌شدند. مهمترین این سرویس‌ها - که عامل اصلی موفقیت آن هم بود - ADSL (DSL نامتقارن - Asymmetric DSL) نام دارد، که در زیر با آن آشنا خواهید شد. از آنجائیکه ADSL هنوز در حال توسعه و تکامل است و استانداردهای آن هنوز بطور کامل تدوین نشده، ممکنست در آینده تغییراتی در آن رخ دهد، ولی تصویر کلی همان است که خواهید دید. برای اطلاعات بیشتر درباره ADSL به (Summers, 1999; Vetter et al., 2000) نگاه کنید.


علت آن که مودمها اینقدر کُند هستند اینست که، شبکه تلفن اساساً برای انتقال صدای انسان طراحی و توسعه داده شده، و سرویس‌های داده فرزندخوانده آن محسوب می‌شود. در نقطه‌ای که مدار پایانی وارد ایستگاه پایانی تلفن می‌شود، فیلترهایی قرار داده شده که تمام فرکانسهای زیر 300 Hz و بالای 3400 Hz را تضعیف می‌کنند. البته قطع فرکانس بیکباره صورت نمی‌گیرد - از لحاظ فنی، 300 Hz و 3400 Hz نقاط 3 dB هستند - بهمین دلیل پهنای باند را معمولاً 4000 Hz فرض می‌کنند، اگرچه فاصله نقاط 3 dB فقط 3100 Hz است. داده نیز به همین باند باریک محدود است.

برای اجتناب از این وضعیت در سرویس xDSL، خط مشترک بدون عبور از فیلترهای مزبور مستقیماً به نوع خاصی از سوییچها متصل می‌شود، تا بتواند از تمام ظرفیت مدار پایانی استفاده کند. در این حالت دیگر محدودیت پهنای باند فقط به خواص فیزیکی مدار پایانی بستگی دارد، نه به محدوده‌ای که فیلترها بطور مصنوعی برای آن بوجود آورده‌اند.

متأسفانه، ظرفیت مدار پایانی نامحدود نیست، و به عواملی از قبیل طول خط، ضخامت سیم، و کیفیت کلی آن بستگی دارد. در شکل ۲-۲۷ نمودار پهنای باند بر حسب مسافت را ملاحظه می‌کنید - در اینجا فرض شده که سایر عوامل پهنه هستند (سیمهای نو، کابل‌های نه چندان قُطور، و غیره).

نمودار فوق مشکل اصلی شرکت‌های تلفن را بخوبی نشان می‌دهد: شعاع ارائه این سرویس به مشترکان بشدت محدود است. این بدان معناست که وقتی کاربری که خارج از این شعاع زندگی می‌کند، برای دریافت سرویس xDSL مراجعه کند، باید با کمال تأسف از او عذرخواهی کنیم که امکان ارائه سرویس به وی را نداریم. برای بیشتر کردن شعاع سرویس، باید سرعت آنرا پائین بیاوریم، ولی پائین آوردن سرعت همان و از دست دادن جذابیت همان. اینجاست که تکنولوژی مغلوب اقتصاد می‌شود. (راه حل دیگر آنست که ایستگاه‌های کوچک و پراکنده‌ای در نقاط نزدیک به هم تأسیس کنیم، که البته این هم اقتصادی نیست).

سرویس xDSL با اهداف مشخصی طراحی شده است: اول اینکه، این سرویس‌ها باید بتوانند با خطوط زوج تأییده Cat 3 کار کنند؛ دوم اینکه، این سرویس‌ها نباید هیچ اختلالی در دستگاههای تلفن و فکس معمولی بوجود آورند؛ سوم اینکه، باید از 56-kbps سریعتر باشند؛ و چهارم اینکه، این سرویس‌ها باید دائماً برقرار باشند، و هزینه آنها هم ثابت (و مثلاً ماهیانه) باشد - نه مانند تلفنهای معمولی، بصورت دقیقه‌ای.




شکل ۲-۲۷. نمودار پهنای باند سرویس DSL بر حسب طول سیم در کابل Cat 3 UTP.

اولین سرویس ADSL توسط AT&T ارائه شد، که در آن پهنای باند موجود در مدار پایانی (که تقریباً 1.1 MHz است) به سه باند تقسیم شده بود: باند POTS (سرویس تلفن معمولی - Plain Old Telephone Service)، باند ارسال از کاربر (به ایستگاه پایانی)، و باند ارسال به کاربر (از ایستگاه پایانی). تکنیک تقسیم پهنای باند به فرکانسهای مختلف مالتی پلکس تقسیم فرکانس (frequency division multiplexing) نام دارد، که بعداً درباره آن مفصلاً صحبت خواهیم کرد. شرکتهای بعدی برای ارائه این سرویس از تکنیک متفاوتی استفاده کردند، و از آنجائیکه احتمالاً این روش غالب خواهد شد، ابتدا آنرا توضیح می دهیم.

این روش که DMT (تون چندگانه گسسته - Discrete MultiTone) نامیده می شود، در شکل ۲-۲۸ نشان داده شده است. در حقیقت، کاری که در اینجا انجام شده تقسیم پهنای باند موجود (1.1 MHz) به 256 کانال مستقل 4312.5 Hz است. از کانال 0 بعنوان POTS (سرویس تلفن معمولی) استفاده می شود. کانالهای 1-5 خالی رها شده اند، تا تداخلی بین صدا و داده پیش نیاید. از 250 کانال باقیمانده، یکی برای کنترل ارسال از کاربر و یکی برای کنترل ارسال به کاربر تخصیص یافته، و از بقیه کانالها می توان برای داده استفاده کرد.

در تئوری می توان از هر یک از این کانالها برای ارتباط دو-طرفه همزمان استفاده کرد، ولی هارمونیکها، همشنوایی و اثرات دیگر باعث می شود تا در عمل ظرفیت سیستم بسیار کمتر باشد. این ارائه دهنده سرویس است که تعیین می کند چند کانال برای ارسال از کاربر اختصاص یافته، و چند کانال برای ارسال به کاربر. از نظر تکنیکی می توان این نسبت را بصورت 50-50 تعریف کرد، ولی از آنجائیکه اغلب کاربران اطلاعات دریافتی خیلی بیشتری دارند، ۸۰ الی ۹۰ درصد پهنای باند به دریافت اختصاص داده می شود. از اینجا است که حرف "A" (بمعنای




شکل ۲-۲۸. عملکرد ADSL با مدولاسیون تون چندگانه گسسته.

"نامتقارن" در ADSL ظاهر می‌شود. در اغلب موارد ۳۲ کانال به ارسال کاربر، و بقیه به دریافت آن اختصاص می‌یابد. به منظور افزایش پهنای باند، امکان اختصاص چند کانال فوقانی به ارتباط دوطرفه نیز وجود دارد، ولی این روش به تجهیزات اضافی برای خشنی کردن پژواک (echo) در خط نیاز دارد.

در استاندارد ADSL (ANSI T1.413 و ITU G.992.1) تا 8 Mbps برای دریافت کاربر و تا 1 Mbps برای ارسال کاربر مجاز است. اما، کمتر شرکتی پیدا می‌کنید که چنین سرویسهایی ارائه کند. در عمل، این سرویسهها معمولاً بصورت 512 kbps دریافت و 64 kbps ارسال (سرویس معمولی)، و 1 Mbps دریافت و 256 kbps ارسال (سرویس ویژه) ارائه می‌شوند.

در هر کانال از مدولاسیونی شبیه V.34 (با نرخ نمونه برداری 4000-baud بجای 2400-baud) استفاده می‌شود. کیفیت خط در هر کانال مستقلاً (و بصورت پیوسته) ارزیابی شده، و در صورت نیاز سرعت مجدداً تنظیم می‌شود، بنابراین سرعت کانالها می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. برای ارسال داده‌ها از مدولاسیون QAM با نرخ 15 bits/ baud (شبیه شکل ۲-۲۵ ب) استفاده می‌شود. برای مثال، اگر 224 کانال دریافت با نرخ 15 bits/ baud در 4000-baud داشته باشیم، پهنای باند دریافتی معادل 13.44 Mbps خواهیم داشت. در عمل، نرخ سیگنال به نویز هرگز آنقدر خوب نیست که اجازه چنین سرعت‌های را بدهد، ولی در مسافت‌های کوتاه و با کابل‌کشی مناسب می‌توان به سرعت 8 Mbps رسید، که همین برای استقبال عامه کافیتست.

در شکل ۲-۲۹ یک طرح ADSL را مشاهده می‌کنید. در این طرح، تکنسین شرکت تلفن بایستی یک NID (دستگاه واسط شبکه - Network Interface Device) در محل سکونت مشتری نصب کند. این جعبه پلاستیکی کوچک انتهای مایملک شرکت تلفن و شروع مایملک مشتری را مشخص می‌کند. کنار NID (یا حتی گاهی بصورت ترکیبی با آن) یک تقسیم‌کننده (splitter - فیلتر آنالوگی که باند POTS را از باند داده جدا می‌کند) نصب می‌شود. سیگنال POTS به دستگاه تلفن، و سیگنال داده به یک مودم ADSL داده می‌شود. مودم ADSL در واقع یک DSP (پردازشگر سیگنال دیجیتال - Digital Signal Processor) است، که بگونه‌ای تنظیم شده تا بعنوان مودم QAM موازی (با فرکانسهای مختلف) کار کند. از آنجائیکه اکثر مودمهای ADSL بصورت خارج از



شکل ۲-۲۹. یک طرح ساده ADSL.

کامپیوتر هستند، ارتباط آنها با کامپیوتر نیز باید از نوع پرسرعت باشد. برای این منظور از پورتهای اترنت یا USB استفاده می شود. بدون شک در آینده شاهد به بازار آمدن مودمهای داخلی ADSL نیز خواهیم بود. در انتهای دیگر خط (در ایستگاه پایانی)، یک تقسیم کننده متناظر قرار می گیرد. در اینجا، سیگنال صدا (0-4000 Hz) از داده جدا شده و به سونچهای معمولی تلفن فرستاده می شود. سیگنال بالای 26 kHz نیز جدا شده، و به دستگاهی بنام DSLAM (مالتی پلکسر دسترسی DSL - DSL Access Multiplexer) که بسیار شبیه مودم ADSL است، می رود. پس از تبدیل این سیگنال به جریان بیهیهای دیجیتال، از آنجا به ISP فرستاده می شود. جداسازی کامل سیستم صدا از ADSL، پیاده سازی آنرا برای شرکتهای تلفن بسیار ساده کرده است: تمام کاری که باید انجام دهد اینست که در سمت خود یک تقسیم کننده و DSLAM، و در سمت مشتری یک تقسیم کننده ساده نصب کند. در سیستمهای پرسرعت دیگر (مانند، ISDN) تجهیزات بسیار پیچیده تری باید نصب شود.

یکی از معایب طرح شکل ۲-۲۹ وجود تجهیزاتی است که باید در محل سکونت مشترک نصب شود (NID و تقسیم کننده). این کار مستلزم آنست که یک تکنسین به آنجا مراجعه کرده، و وسایل را نصب کند. به همین دلیل استاندارد جدیدی که به تقسیم کننده نیازی ندارد، توسعه داده شده است. نام غیررسمی این استاندارد G.lite است، ولی رسماً به آن ITU G.992.2 گفته می شود. این طرح شبیه شکل ۲-۲۹ است، که فقط تقسیم کننده حذف شده، و از خط تلفن بهمان صورت موجود استفاده می شود. تنها تفاوت اینست که باید میکروفیلترهایی را بین پریز تلفن و تجهیزات (دستگاه تلفن و مودم ADSL) قرار داد. میکروفیلتر تلفن یک فیلتر پائین گذر (low-pass) است که فرکانسهای بالای 3400 Hz را حذف می کند؛ میکروفیلتر مودم ADSL یک فیلتر بالاگذر (high-pass) است که فرکانسهای زیر 26 kHz را حذف می کند. با این حال کارایی G.lite مانند زمانی که تقسیم کننده بکار می رود، نیست و تنها می تواند به سرعت 1.5 MHz برسد (ولی هزاران مراجعه مستقیم به منازل مشترکان را حذف می کند). در استاندارد G.lite به تقسیم کننده ایستگاه پایانی همچنان نیاز هست.

باید بیاد داشت که، ADSL یک استاندارد لایه فیزیکی است، و آنچه که روی آن اجرا می شود به کاربر تلفن بستگی دارد. یکی از این کاربردها ATM است، چون در ATM امکان کنترل کیفیت وجود دارد و بسیاری از شرکتهای تلفن زیرساختهای آنرا در اختیار دارند.

مدار پایانی بیسیم

از سال ۱۹۹۶ در ایالات متحده آمریکا (و کمی بعد در کشورهای دیگر)، شرکتهایی که مایل بودند وارد رقابت با انحصارگر تلفن شهری (که به ILEC شهرت داشت) شوند، اجازه آنرا یافتند. شرکتهای تلفن راه دور (IXC ها) اولین کسانی بودند، که وارد گود شدند. هر IXC که می خواست وارد بازار تلفن شهری شود، باید کارهای ذیل را انجام می داد. اول، زمین یا ساختمانی برای تأسیس ایستگاه پایانی (end office) بخرد یا اجاره کند. دوم، تجهیزات و سونچهای لازم را خریداری و در ایستگاه پایانی نصب کند. سوم، یک (یا چند) رشته فیبر نوری بین این ایستگاه پایانی و نزدیکترین ایستگاه بین شهری (tool office) بکشد، تا مشترکان آن بتوانند به شبکه تلفن کشوری دسترسی داشته باشند. چهارم، در صدد جلب مشتری برآید (با تبلیغ و ارائه سرویسهای بهتر و قیمت کمتر). و قسمت سخت کار همین جاست.

فرض کنید یک مشتری پیدا شده و می خواهد از شرکت تلفن شهری جدید (که آنرا CLEC می نامیم) سرویس تلفن بخرد. این شرکت چگونه باید مشتری را به ایستگاه پایانی خود - که خیلی هم برای آن خرج کرده - وصل کند؟ خریدن زمین در تمام طول مسیر، کندن کانال، و کشیدن یک خط تلفن بسیار پرهزینه است. بسیاری از این CLEC ها راه ساده تر و کم هزینه تری پیدا کرده اند: WLL (مدار پایانی بیسیم - Wireless Local Loop).


از یک نظر تلفنهای ثابت با مدار پایانی بیسیم شبیه تلفنهای همراه هستند، ولی سه تفاوت فنی مهم و اساسی با آنها دارند: اول، مشترکان WLL دسترسی اینترنت پرسرعت (با سرعتی حداقل معادل ADSL) می‌خواهند. دوم، این قبیل مشترکان انتظار ندارند (و اغلب اجازه نمی‌دهند) یک آنتن بشقابی بزرگ بالای بام خانه‌هایشان نصب شود. سوم، جای این تلفن‌ها اساساً ثابت است، و مشکلات جابجا شدن سیگنال را (که در تلفنهای همراه وجود دارد، و بعداً در همین فصل با آنها آشنا خواهید دید) ندارند. بدین ترتیب یک صنعت کاملاً جدید متولد می‌شود: بیسیم ثابت (سرویس تلفن معمولی و اینترنت روی مدار پایانی بیسیم).

با اینکه آغاز بکار جدی WLL از سال ۱۹۹۸ است، ولی منشأ آن به سال ۱۹۶۹ برمی‌گردد. در این سال، FCC دو کانال تلویزیونی (هر یک با پهنای باند 6 MHz در فرکانس 2.1 GHz) به مصارف آموزشی اختصاص داد. در سالهای بعد تعداد این کانالها به ۳۳ (و پهنای باند مجموع آنها به 198 MHz در 2.5 GHz) افزایش یافت.

تلویزیون آموزشی هرگز پا نگرفت و در سال ۱۹۹۸، FCC این کانالها را پس گرفت و به ارتباطات رادیویی دوطرفه اختصاص داد - که بلافاصله در مدارهای پایانی بیسیم بکار گرفته شد. در این فرکانسها، طول موج امواج 10-12 cm است. بُرد این امواج حدود ۵۰ کیلومتر است، و از گیاهان و قطرات باران نسبتاً خوب عبور می‌کنند. سرویس جدیدی، که MMDS (سرویس توزیع چندکاناله چندنقطه‌ای - Multichannel Multipoint Distribution Service) نام گرفت، تمامی پهنای باند 198 MHz را مصرف کرد؛ MMDS را می‌توان (مانند پسر عمویش LMDS - که در همین قسمت آنرا توضیح می‌دهیم) یک شبکه شهری (MAN) در نظر گرفت. مزیت بزرگ این سرویس تکنولوژی جا افتاده و موجود بودن تجهیزات آن است؛ و بزرگترین عیب آن این است که پهنای باند متوسطی دارد، که آن هم باید بین افراد زیادی در یک محدوده جغرافیایی وسیع به اشتراک گذاشته شود.

پهنای باند پائین MMDS باعث جذب شرکتهای تلفن به امواج میلیمتری شد. در فرکانسهای 28-31 GHz در آمریکا (و 40 GHz در اروپا) تمام باندها آزاد هستند، چون تکنولوژی تجهیزات نیمه‌هادی که در این فرکانسها کار کنند، پیچیده و گرانقیمت است. اما این مشکل هم با اختراع مدارات مجتمع گالیوم-آرسناید (Ga-As IC) حل شده، و راه برای ارتباطات رادیویی در باندهای میلیمتری هموار شده است. در پاسخ به تقاضاهای موجود، FCC یک پهنای باند 1.3 GHz به سرویس بیسیم جدید بنام LMDS (سرویس توزیع چندنقطه‌ای محلی - Local Multipoint Distribution Service) اختصاص داد - که این بزرگترین پهنای باندی بود که FCC تا به آن روز به یک کاربرد خاص اختصاص می‌داد. پهنای باند مشابهی نیز در اروپا (در فرکانس 40 GHz) به این سرویس اختصاص داده شده است.

عملکرد LMDS را در شکل ۲-۳۰ ملاحظه می‌کنید. در این شکل یک برج مخابراتی می‌بینید، که تعدادی آنتن در جهت‌های مختلف روی آن نصب شده است. از آنجائیکه امواج میلیمتری بشدت خطی هستند، هر آنتن زاویه محدودی (که به قطاع معروف است) را پوشش می‌دهد، که مستقل از سایر آنتنهاست. در این فرکانس، بُرد امواج 2-5 km است، و بهمین دلیل برای پوشش کامل یک شهر به تعداد زیادی از این برجهای مخابراتی نیاز هست. در سرویس LMDS نیز، مانند ADSL، تخصیص پهنای باند نامتقارن (و به نفع کانال دریافت) است. با تکنولوژی موجود، هر قطاع می‌تواند تا 36 Mbps روی کانال دریافت کاربر و تا 1 Mbps روی کانال ارسال کاربر ظرفیت داشته باشد، که بین تمام کاربران موجود در آن قطاع به اشتراک گذاشته می‌شود. اگر هر کاربر در هر دقیقه سه صفحه 5-KB دریافت کند، بطور متوسط 2000 bps از پهنای باند را اشغال می‌کند، که بدین ترتیب همزمان حداکثر 18,000 کاربر می‌توانند در هر قطاع کار کنند. البته برای قابل قبول بودن سرویس، نباید در هر لحظه بیش از ۹۰۰۰ کاربر فعال داشته باشیم. با فرض داشتن چهار قطاع در یک برج (مانند شکل ۲-۳۰)، تعداد کاربرانی که در



شکل ۲-۳۰. معماری یک سیستم LMDS.

هر لحظه می توانند فعال باشند به ۳۶,۰۰۰ می رسد - و اگر فرض کنیم در ساعات اوج مصرف از هر سه کاربر یکی فعال است، تعداد کل مشترکانی که یک برج مخابراتی در شعاع ۵ کیلومتری می تواند پوشش دهد، به ۱۰۰,۰۰۰ بالغ می شود. (بر مبنای همین محاسبات بود که تعداد زیادی از CLEC ها به این نتیجه رسیدند که با یک سرمایه گذاری متوسط در برجهای مخابراتی امواج میلیمتری، می توانند در بازار تلفن شهری و اینترنت با شرکتهای تلویزیون کابلی رقابت کنند.)

اما، LMDS هم مشکلات خاص خود را دارد. اول اینکه، امواج میلیمتری کاملاً خطی هستند، و هیچ مانعی در خط دید برج مخابراتی و آنتن گیرنده ناپستی وجود داشته باشد. دیگر اینکه، برگ درختان جاذب خوبی برای این امواج است، بنابراین برج فرستنده بایستی آنقدر مرتفع باشد که درختان مانع امواج آن نشوند (و باید توجه داشت مسیری که در زمستان صاف است، ممکنست در تابستان که درختان پر از برگ هستند، چنین نباشد). باران نیز امواج میلیمتری را جذب می کند. این مشکل را می توان تا حدی با کدهای تصحیح خطا، و افزایش توان تشعشعی فرستنده در روزهای بارانی جبران کرد. معهذاً، سرویس LMDS در مناطق خشک شانس بیشتری برای موفقیت دارد، تا مناطق مرطوب و پُر باران.

مدار پایانی بیسیم بدون وجود استانداردهای معتبر شانس برای موفقیت ندارد، چون فقط در صورت وجود این استانداردهاست که سازندگان تجهیزات الکترونیکی رغبت ساخت وسایل مورد نیاز این صنعت را پیدا می کنند، و مشترکان نیز می توانند با خیال راحت (بدون نگرانی از اینکه با عوض کردن شرکت تلفن، وسایل را هم باید تعویض کنند) مشترک این سرویسها شوند. بمنظور تدوین استانداردهای LMDS، کمیته 802.16 توسط IEEE تأسیس شد، که این استاندارد را (که شبکه شهری بیسیم نامیده می شود) در آوریل ۲۰۰۲ عرضه کرد.

استاندارد IEEE 802.16 تلفن دیجیتال، دسترسی اینترنت، ارتباط بین شبکه های محلی، ایستگاههای پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی (و چندین کاربرد دیگر) را در بر می گیرد. در فصل ۴ درباره این استاندارد بیشتر صحبت خواهیم کرد.

۴-۵-۲ ترانک‌ها و مالتی‌پلکس کردن

ساخت و ساز نقش مهمی در اقتصاد سیستمهای تلفن بازی می‌کند. نصب یک خط اصلی با پهنای باند زیاد (high-bandwidth trunk) بین دو مرکز سوییچینگ به همان اندازه یک خط اصلی با پهنای باند کم (low-bandwidth trunk) پول لازم دارد، چون هزینه اصلی در اینجا هزینه حفر کانالهاست نه هزینه کابل مسی یا فیبر نوری. بهمین دلیل، شرکت‌های تلفن از روشهای پیچیده‌ای برای ارسال همزمان چندین مکالمه روی یک خط فیزیکی استفاده می‌کنند، که به این روشها مالتی‌پلکس (multiplex) گفته می‌شود. تکنیکهای مالتی‌پلکس کردن به دسته بزرگ تقسیم می‌شوند: FDM (مالتی‌پلکس تقسیم فرکانس - Frequency Division Multiplexing) و TDM (مالتی‌پلکس تقسیم زمان - Time Division Multiplexing). در FDM، طیف فرکانسی به باندهای مختلفی تقسیم می‌شود، و هر کاربر انحصاراً از یک باند استفاده می‌کند. در TDM، هر کاربر برای لحظه‌ای کوتاه (برش کوچکی از زمان) کل پهنای باند را در اختیار می‌گیرد.

در رادیوهای AM هر دو نوع مالتی‌پلکس دیده می‌شود. طیف تخصیص داده شده به هر کانال (ایستگاه) در حدود 1 MHz (تقریباً بین 500-1500 kHz) است، و هر ایستگاه در باند اختصاصی خود کار می‌کند. بین ایستگاهها نیز آنقدر فاصله وجود دارد، که با هم تداخل نکنند. این سیستم نمونه‌ای از FDM است. علاوه بر آن، در برخی از کشورها هر ایستگاه دارای دو زیرکانال منطقی است: کانال موزیک و کانال آگهی. فرستنده در برشهای کوتاه زمانی (و بصورت یک در میان) موزیک و آگهی پخش می‌کند، که در این حالت بصورت TDM کار می‌کند. در ادامه، ابتدا مالتی‌پلکس تقسیم فرکانس (و کاربرد آن در فیبرهای نوری، که به مالتی‌پلکس تقسیم طول موج معروفست) را خواهید دید. سپس با مالتی‌پلکس تقسیم زمان (و یکی از کاربردهای پیشرفته آن در فیبرهای نوری، بنام SONET) آشنا می‌شوید.


مالتی‌پلکس تقسیم فرکانس

در شکل ۲-۳۱ مالتی‌پلکس ۳ کانال صوتی با استفاده از FDM نشان داده شده است. پهنای باند هر کانال با استفاده از فیلترهای مخصوص به 3100 Hz محدود شده، ولی هنگام مالتی‌پلکس کردن پهنای هر کانال 4000 Hz در نظر گرفته می‌شود تا بین آنها تداخل پیش نیاید. در اولین قدم، فرکانس هر کانال به مقدار مشخصی (که با سایر کانالها متفاوت است) بالا برده می‌شود. سپس می‌توان این کانالها را با هم ترکیب کرد، چون دیگر هیچکدام از آنها فرکانس یکسانی ندارند و با هم مخلوط نمی‌شوند. دقت کنید که با وجود در نظر گرفتن یک حاشیه امنیتی برای هر کانال، آنها تا حدی روی هم می‌افتند، چون نقطه قطع فیلترها کاملاً تیز نیست. این روی هم افتادگی باعث بروز نوعی نویز غیرحرارتی در کانالهای مجاور می‌شود.

روشهای FDM که در سرتاسر دنیا بکار برده می‌شوند، تا حدی استاندارد شده‌اند. یکی از این استانداردها مالتی‌پلکس کردن دوازده کانال صوتی 4000-Hz روی باند 60-108 kHz است. این واحد گروه (group) نامیده می‌شود. گاهی اوقات از باند 12-60 kHz نیز بعنوان یک گروه استفاده می‌شود. بسیاری از شرکت‌های تلفن سرویسهای خطوط اجاره‌ای 48 kbps تا 56 kbps را بصورت همین گروه‌ها به مشتریان خود ارائه می‌کنند. از مالتی‌پلکس پنج گروه (یعنی ۶۰ کانال صوتی) یک فوق‌گروه (supergroup) بوجود می‌آید؛ و از مالتی‌پلکس پنج (در استاندارد CCITT) یا ده (در استاندارد شرکت پل) فوق‌گروه یک ابرگروه (mastergroup) شکل می‌گیرد. در برخی از استانداردها حتی تا ۲۳۰,۰۰۰ کانال صوتی در یک باند مالتی‌پلکس می‌شود.

مالتی‌پلکس تقسیم طول موج

برای کانالهای فیبر نوری از نوع دیگری از مالتی‌پلکس تقسیم فرکانس استفاده می‌شود، که مالتی‌پلکس تقسیم




شکل ۲-۳۱. مالتی پلکس تقسیم فرکانس. (الف) کانالهای اولیه. (ب) بالا بردن فرکانس کانالها. (ج) کانالهای مالتی پلکس شده.

طول موج (Wavelength Division Multiplexing) نام دارد. اصول WDM در شکل ۲-۳۲ نشان داده شده است. در اینجا پرتوهای چهار فیبر نوری، که هر کدام طول موج متفاوتی دارند، وارد یک ترکیب کننده نوری شده، و برای ارسال آماده می شوند. در انتهای دیگر نیز عمل عکس انجام شده، و پرتوها مجدداً تفکیک می شوند. این کار توسط فیلترهای مخصوصی که فقط به یک طول موج اجازه عبور می دهند، انجام می شود.

در واقع هیچ چیز جدیدی در این تکنیک وجود ندارد، و این یک مالتی پلکس تقسیم فرکانس در فرکانسهای بسیار بالاست. مادامیکه هر کانال دارای فرکانس (یا، طول موج) خاص خود باشد، می توان آنها را با هم ترکیب (مالتی پلکس) کرد. تنها فرق این روش با FDM الکتریکی اینست که در سیستمهای نوری از فیلترهای انکساری منفعل استفاده می شود، که بسیار قابل اطمینان هستند.

سرعت پیشرفت تکنولوژی WDM آنقدر زیاد است که صنعت کامپیوتر به گرد آن هم نمی رسد. این تکنولوژی در سال ۱۹۹۰ اختراع شد، و اولین سیستم تجاری WDM دارای هشت کانال 2.5 Gbps بود. در سال ۱۹۹۸، سیستمهایی با ۴۰ کانال 2.5 Gbps به بازار عرضه شد، و در سال ۲۰۰۱ شاهد سیستمهایی با ۹۶ کانال 10 Gbps بودیم، که ظرفیت کل آنها به 960 Gbps می رسد (این پهنای باند برای ارسال ۳۰ فیلم کامل - با فرمت MPEG-2 - در هر ثانیه کفایت). در آزمایشگاهها سیستمهایی با ۲۰۰ کانال نیز تست شده اند. وقتی تعداد کانالها خیلی زیاد باشد، و طول موجها فاصله کمی (در حد 0.1 nm) با هم داشته باشند، به آن DWDM (چگال - Dense WDM) گفته می گویند.

علت محبوبیت سیستمهای WDM اینست که انرژی هر فیبر نوری فقط چند گیگاهرتز پهنای دارد. چون در حال حاضر امکان تبدیل سریعتر سیگنالهای الکتریکی به پالسهای نوری (و بالعکس) وجود ندارد. با ترکیب چند کانال با طول موجهای مختلف، پهنای باند بصورت خطی افزایش پیدا می کند. از آنجائیکه پهنای باند یک فیبر نوری در حدود 25,000 GHz است (شکل ۲-۶ را ببینید)، ظرفیت آن می تواند به ۲۵۰۰ کانال 10-GHz برسد - و این



شکل ۲-۳۲. مالتی پلکس تقسیم طول موج.

در bit/Hz است، که البته نرخهای بالاتر هم امکان دارد.


پیشرفت جدیدی که در این زمینه بدست آمده، تقویت کننده های تمام نوری است. در گذشته، لازم بود تا در فواصل ۱۰۰ کیلومتری پالسهای نوری به سیگنالهای الکتریکی تبدیل شده، و پس از تقویت دوباره به پالسهای نوری تبدیل و ارسال شوند. امروزه، تقویت کننده های تمام نوری می توانند (بدون نیاز به تبدیل کننده های نوری-الکتریکی) عمل تقویت را در هر ۱۰۰۰ کیلومتر انجام دهند.

مثال شکل ۲-۳۲ یک سیستم ثابت است: بیت های فیبر ۱ به خروجی ۳ می روند، بیت های فیبر ۲ به خروجی ۱ می روند، و الی آخر. ولی، ساخت سیستم های سونیچینگ WDM نیز امکان پذیر است. در این قبیل دستگاهها، می توان فیلترهای خروجی را با استفاده از تداخل سنجهای فابری-پروت یا ماخ-زندر تنظیم کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه WDM و کاربرد آن در سونیچینگ بسته اینترنت، به (Elmirghani and Moustafa, 2000; Hunter and Andonovic, 2000; Listani et al., 2001) مراجعه کنید.

مالتی پلکس تقسیم زمان

تکنولوژی WDM بسیار جالب و مهیج است، ولی هنوز هزاران هزار کیلومتر سیم مسی در شبکه تلفن موجود است که باید فکری هم بحال آنها کرد. با اینکه FDM هنوز کاربرد گسترده ای در کابلهای مسی و کانالهای مایکروویو دارد، اما این تکنولوژی اساساً آنالوگ است و نمی توان آنرا با کامپیوتر انجام داد. ولی TDM (مالتی پلکس تقسیم زمانی - Time Division Multiplexing) را می توان بطور کامل دیجیتالی کرد، و بهمین دلیل در سالهای اخیر کاربرد گسترده ای یافته است. متأسفانه، از TDM فقط برای داده های دیجیتال می توان استفاده کرد، و از آنجائیکه مدارهای پایانی سیگنالهای آنالوگ تولید می کنند، باید این سیگنالها را در ایستگاه پایانی به دیجیتال تبدیل کرده، و سپس روی ترانکها (که دیجیتال هستند) ارسال کرد.

در این قسمت نحوه دیجیتالی کردن سیگنالهای آنالوگ صدا، و ترکیب آنها برای ارسال روی ترانکهای دیجیتال را توضیح می دهیم - سیگنالهایی که کامپیوترها از طریق مودم ارسال می کنند نیز آنالوگ است، بنابراین توضیحات زیر در مورد آنها هم صادق است. سیگنالهای آنالوگ در ایستگاه پایانی توسط دستگاهی بنام کدیک (codec) دیجیتالی شده، و یکسری اعداد ۸ بیتی تولید می شود. این کدک در هر ثانیه ۸۰۰۰ نمونه می گیرد (در هر



شکل ۲-۳۳. کاربرد T1 (1.544 Mbps).

۱۲۵ میکروثانیه یک نمونه). چون طبق قضیه نایکوئیست این مقدار برای گرفتن تمام اطلاعات کانالی با پهنای ماند 4-kHz کافیت - با نرخ نمونه برداری پائینتر اطلاعات از دست می رود، و با نرخ بالاتر اطلاعات بیشتری بدست نمی آید. این تکنیک که PCM (مدولاسیون کد پالس - Pulse Code Modulation) نامیده می شود، قلب سیستمهای جدید تلفن است. در نتیجه، تمام فواصل زمانی در سیستمهای تلفن مضاربی از 125 μsec هستند. با ورود تکنولوژی مخابرات دیجیتال، CCITT نتوانست بر سر استاندارد بین المللی برای آن به توافق برسد، بهمین دلیل سیستمهای دیجیتال متعددی در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفتند که عمدتاً با هم ناسازگار بودند. تکنیکی که در آمریکای شمالی و ژاپن از آن استفاده شد، کاربرد T1 است که آنرا در شکل ۲-۳۳ ملاحظه می کنید. (بخواهیم دقیقتر صحبت کرده باشیم، این فرمت DS1 و کاربرد آن T1 خوانده می شوند، ولی در اینجا قصد نداریم با آنچه در صنعت جا افتاده مخالفت کنیم) هر کاربرد T1 عبارتست از ۲۴ کانال صوتی که با یکدیگر مالتی پلکس شده اند. معمولاً، این سیگنالهای آنالوگ در فواصل زمانی منظم و متوالی به یک کدک داده شده و دیجیتالیز می شوند (بجای آنکه از ۲۴ کدک استفاده کرده، و خروجی آنها را ترکیب کنیم). هر یک از این ۲۴ کانال بنوبت ۸ بیت به خروجی می دهند. با احتساب ۷ بیت داده و یک بیت کنترل، در هر کانال $7 \times 8000 = 56,000$ bps داده و $1 \times 8000 = 8000$ bps اطلاعات کنترلی خواهیم داشت.

هر فریم دارای $24 \times 8 = 192$ بیت است، که (با احتساب یک بیت اضافی برای فریم بندی) 193 بیت در هر 125 μsec خواهیم داشت، که بدین ترتیب نرخ داده 1.544 Mbps به می رسد. بیت ۱۹۳ ام برای سنکرون کردن فریم مورد استفاده قرار می گیرد. این بیت شکل 0101010101... بخود می گیرد، و گیرنده بکمک این بیت می تواند از سنکرون بودن اطلاعات اطمینان یابد. اگر گیرنده همزمانی خود را با فرستنده از دست دهد، می تواند با جستجوی این طرح بیت دوباره با فرستنده سنکرون شود. کاربر آنالوگ بکلی نمی تواند چنین طرحی از بیتها تولید کنند، چون این طرح بیت معادل موج سینوسی 4000-Hz است که حذف خواهد شد. کاربر آنالوگ دیجیتال می تواند چنین طرحی را تولید کنند، ولی مشکل اینجاست که این طرح با لغزش فریم نیز می تواند ظاهر شود. برای بازیابی سریعتر سیستم در صورت بروز چنین لغزشهایی، هنگامی که از T1 فقط برای ارسال داده استفاده می شود، کانال ۲۴ ام به یک طرح خاص سنکرون کردن اختصاص می یابد (و فقط در ۲۳ کانال داده ارسال می شود).

وقتی بالاخره CCITT بر سر استانداردهای PCM بتوافق دست یافت، احساس کرد که ۸۰۰۰ بیت کنترلی

خیلی زیاد است. بنابراین استاندارد 1.544-Mbps بر اساس بسته‌های داده ۸ بیتی بنا شده نه ۷ بیتی؛ بعبارت دیگر، هر سیگنال آنالوگ بجای ۱۲۸ سطح به ۲۵۶ سطح مجزا دیجیتایز می‌شود. دو ویرایش (ناسازگار) از این استاندارد تهیه شد. در سیگنالینگ کانال مشترک (common-channel signaling) بیت اضافی (که در اینجا بجای ابتدا به انتهای فریم ۱۹۳ بیتی چسبانده می‌شود) در فریمهای فرد مقدار 10101010... بخود می‌گیرد، و در فریمهای زوج (تمام کانالها) حاوی اطلاعات سیگنالینگ است.

در ویرایش دیگر، سیگنالینگ وابسته به کانال (channel-associated signaling)، هر کانال دارای زیرکانال سیگنالینگ مخصوص بخود است. در هر زیرکانال یک بیت از هر هشت بیت داده در هر شش فریم به سیگنالینگ اختصاص داده می‌شود. بنابراین از هر شش فریم پنج نای آنها ۸ بیتی و یکی ۷ بیتی است. یکی دیگر از پیشنهادات CCITT، کاربرد PCM با ظرفیت 2.048 Mbps است که E1 نام دارد. این کاربرد دارای ۳۲ بسته ۸ بیتی در هر 125 μ sec است، که ۳۰ نای آنها برای داده و دو تا برای سیگنالینگ بکار می‌روند. در هر گروه چهار فریمی ۶۴ بیت سیگنالینگ وجود دارد، که نیمی از آن به سیگنالینگ وابسته به کانال اختصاص داده شده، و نیمی دیگر برای سنکرون کردن فریمها کنار گذاشته شده است (کشورهای مختلف می‌توانند از این نیمه بدخواه استفاده کنند). خارج از آمریکای شمالی و ژاپن بجای T1 از کاربرد E1 استفاده می‌شود.


بعد از دیجیتایز کردن سیگنال صوتی، می‌توان با استفاده از تکنیکهای آماری تعداد بیتهای مورد نیاز هر کانال را کاهش داد (فشرده‌سازی). از این تکنیکها برای دیجیتایز کردن هر نوع سیگنال آنالوگ می‌توان استفاده کرد. تمام تکنیکهای فشرده‌سازی بر این اصل استوارند که تغییرات سیگنال نسبت به فرکانس نمونه‌برداری نسبتاً کمتر است، بنابراین قسمت اعظم سطوح دیجیتال ۷ یا ۸ بیتی تکراری و زائد هستند.

در یکی از این روشها، که مدولاسیون کُد پالس تفاضلی (differential pulse code modulation) نام دارد، نه خود دامنه دیجیتایز شده بلکه تفاوت آن با مقدار قبلی بکار برده می‌شود. از آنجائیکه در یک مقیاس ۱۲۸ تایی پرشهایی بیشتر از ± 16 ممکن نیست، بجای ۷ بیت به فقط ۵ بیت نیاز داریم. اگر سیگنال در مواردی خاص بیش از ۱۶ سطح اختلاف داشته باشد، برای نمونه‌برداری آن به بیش از یک دوره زمانی نیاز هست. خطایی که بدین ترتیب روی می‌دهد، در دیجیتایز کردن صدا قابل چشم‌پوشی است.

در نوع اصلاح شده این تکنیک فشرده‌سازی، هر نمونه باید با نمونه قبلی ± 1 اختلاف داشته باشد. در این شرایط بیتی که فرستاده می‌شود برای آنست که مشخص کند، نمونه جدید بیشتر از قبلی است یا کمتر از آن. این تکنیک را، که مدولاسیون دلتا (delta modulation) نامیده می‌شود، در شکل ۲-۳۴ ملاحظه می‌کنید. مانند سایر تکنیکهای فشرده‌سازی (که فرض را بر تغییرات اندک در سیگنال آنالوگ می‌گذارند) مدولاسیون دلتا هم در تغییرات شدید سیگنال دچار خطا می‌شود (که در چنین مواردی اطلاعات از دست می‌رود).

روش بهبود یافته PCM تفاضلی بر پیش‌بینی مقدار بعدی سیگنال با استفاده از برون‌یابی چند مقدار قبلی، و سپس محاسبه تفاضل این مقدار پیش‌بینی شده با مقدار واقعی سیگنال استوار است - به این روش کُد کردن پیشگویانه (predictive encoding) گفته می‌شود. البته در این روش فرستنده و گیرنده هر دو باید از روش پیش‌بینی یکسانی استفاده کنند. روش کُد کردن پیشگویانه باعث کم شدن اندازه اعدادی که باید کُد شوند، می‌شود و بهمین دلیل تعداد بیتهای ارسالی کاهش خواهد یافت.

تکنیک TDM اجازه می‌دهد تا چندین کاربرد T1 روی یک کاربرد مرتبه بالاتر مالتی‌پلکس شوند - در شکل ۲-۳۵ این تکنیک را ملاحظه می‌کنید. در اینجا چهار کانال T1 (سمت چپ) روی یک کانال T2 مالتی‌پلکس شده‌اند. در کانال T1 مالتی‌پلکس بصورت بایت به بایت انجام می‌شود، ولی از T2 به بعد مالتی‌پلکس بیت به بیت صورت می‌گیرد. چهار استریم T1 که هر کدام 1.544 Mbps هستند، بایستی خروجی 6.167 Mbps تولید کند،



شکل ۲-۳۴. مدولاسیون دلتا.


ولی ظرفیت T2 در واقع 6.312 Mbps است. بیت های اضافی برای فریم بندی و بازیابی کانال در صورت لغزش کاربر منظور شده اند. کاربرهای T1 و T3 در میان مشترکین شناخته شده تر هستند، چون T2 و T4 بیشتر برای مصارف داخلی سیستم تلفن بکار می رود.

در مرحله بعد، هفت استریم T2 بصورت بیت به بیت روی یک استریم T3 مالتی پلکس می شوند؛ از ترکیب شش استریم T3 هم یک T4 بوجود می آید. در هر مرحله مقدار کمی سرآیند نیز برای فریم بندی و تصحیح خطای لغزش کاربر اضافه می شود.

همانطور که بر سر کاربر اصلی توافق کمی بین ایالات متحده و سایر کشورهای جهان وجود دارد، نحوه مالتی پلکس آنها نیز استاندارد دقیقی ندارد. کمتر کسی را در دنیا پیدا می کنید که با ضرایب پیشنهادی آمریکا (۴، ۷ و ۶) موافق باشد، به همین دلیل CCITT از مضرب یکنواخت ۴ در تمام مراحل استفاده می کند. همچنین نحوه فریم بندی و بازیابی کانال هم در ایالات متحده و CCITT متفاوت است. در استاندارد پیشنهادی CCITT تعداد کانالها به ترتیب ۳۲، ۱۲۸، ۵۱۲، ۲۰۴۸ و ۸۱۹۲ است، که با سرعت های 2.048 Mbps، 8.848 Mbps، 34.304 Mbps، 139.264 Mbps و 565.148 Mbps کار می کنند.

SONET/SDH

در روزهای اولیه فیبر نوری، هر شرکت تلفن برای خود یک سیستم TDM نوری اختصاصی داشت. بعد از تجزیه



شکل ۲-۳۵. مالتی پلکس استریم T1 روی کاربرهای مرتبه بالاتر.

AT&T در سال ۱۹۸۴، شرکتهای تلفن شهری مجبور شدند به کاربرهای بین شهری مختلف که هر کدام سیستم TDM نوری خاص خود را داشت متصل شوند، بهمین دلیل به فکر استاندارد کردن آن افتادند. در ۱۹۸۵، شرکت Bellecore (بازوی تحقیقاتی شرکتهای RBOC) کار روی استاندارد بنام SONET (شبکه نوری سنکرون - Synchronous Optical Network) را شروع کرد. بعدها CCITT نیز وارد این معرکه شد، که نتیجه آن استانداردهای موازی SONET، G.707 و G.709 بود. توصیه های CCITT که SDH (سلسله مراتب دیجیتال سنکرون - Synchronous Digital Hierarchy) خوانده می شوند، فقط چند تفاوت جزئی با SONET دارند. امروزه تقریباً تمامی ترافیک تلفن راه دور در ایالات متحده و اکثر نقاط دنیا، از SONET در لایه فیزیکی ترانک استفاده می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SONET به (Bellamy, 2000; Goralski, 2000; Shepard, 2001) مراجعه کنید.

در طراحی SONET چهار هدف اصلی مد نظر بوده است. اول و از همه مهمتر، SONET بایستی کاری می کرد که کاربرهای مختلف بتوانند با هم کار کنند. برای رسیدن به این هدف به یک استاندارد سیگنالینگ (در زمینه های طول موج، تایمینگ، ساختار فریم بندی و غیره) نیاز بود.

دوم، SONET باید راهی برای یکپارچه کردن سیستمهای دیجیتال آمریکایی، اروپایی و ژاپنی (که همگی از کانالهای 64-kbps PCM، ولی با روشهای مختلف و ناسازگار، استفاده می کردند) پیدا می کرد.

سوم، SONET باید راهی برای مالتی پلکس کردن کانالهای دیجیتال متعدد پیدا می کرد. در زمان تدوین SONET سریعترین کاربر دیجیتال، که کاربرد گسترده ای در ایالات متحده داشت، T3 با سرعت 44.736 Mbps بود. کاربر T4 تعریف شده، ولی هنوز بطور کامل عملیاتی نشده بود (برای بالاتر از آن هم هنوز کسی فکری نکرده بود). بخشی از مأموریت SONET ادامه راه تا gigabits/sec و بالاتر بود. همچنین باید راهی برای مالتی پلکس کردن کانالهای کندتر در یک کانال SONET پیش بینی می شد.


چهارم، SONET باید از یک سیستم جامع عملیات، مدیریت و نگهداری (OAM) پشتیبانی می کرد - وظیفه ای که در سیستمهای قبلی توجه چندانی به آن نشده بود.

از همان ابتدا تصمیم بر آن شد تا SONET یک سیستم ساده TDM باشد، بگونه ای که تمام پهنای باند فیبر نوری یک کانال واحد را تشکیل دهد، و هر زیرکانال برای کسری از ثانیه کانال را در اختیار بگیرد. بدین ترتیب، SONET یک سیستم سنکرون خواهد بود، که توسط یک ساعت اصلی (با دقت 1 در 10^9) کنترل می شود. در یک خط SONET بیت ها با فواصل زمانی فوق العاده دقیق (که توسط ساعت اصلی کنترل می شود) ارسال می شوند. وقتی بعدها سوئیچینگ سلول بعنوان مبنای ATM انتخاب شد، برای تمایز آن با روش سنکرون SONET، از کلمه آسنکرون (Asynchronous Transfer Mode) استفاده شد. در SONET، فرستنده و گیرنده به یک ساعت مشترک وابسته اند، در حالیکه در ATM چنین نیست.

در SONET فریمها 810 بیتی هستند، که در فواصل زمانی $125 \mu\text{sec}$ ارسال می شوند. از آنجائیکه SONET یک سیستم سنکرون است، خواه داده ای باشد یا نباشد، فریمها روی خط فرستاده می شوند. با این نرخ (8000 frames/sec)، SONET کاملاً با کانالهای PCM سازگار خواهد بود.

فریمهای ۸۱۰ بیتی SONET را می توان جدولی با ۹۰ ستون و ۹ سطر فرض کرد. بنابراین در هر ثانیه ۸۰۰۰ فریم $64800 = 810 \times 80$ بیتی ارسال می شود، که سرعت کل آنرا به 51.84 Mbps می رساند. این کانال پایه SONET است، که STS-1 (سیگنال انتقال سنکرون 1 - Synchronous Transport Signal-1) نامیده می شود. تمام ترانک های SONET مضاربی از STS-1 هستند.

همانطور که در شکل ۲-۳۶ می بینید، سه ستون اول هر فریم به اطلاعات مدیریت سیستم اختصاص یافته اند.



شکل ۲-۳۶. دو فریم متوالی SONET.

در سه سطر اول این بایتها محتوی سرآیند قسمت (section overhead) هستند، و در شش سطر بعدی محتوی سرآیند خط (line overhead). سرآیند قسمت در ابتدا و انتهای هر قسمت ایجاد و چک می شود، و سرآیند خط در ابتدا و انتهای خط.

فرستنده SONET فریمهای ۸۱۰ بیتی را بصورت متوالی (back-to-back) ارسال می کند، حتی اگر هیچ داده ای در کار نباشد - که در این حالت اطلاعات ساختگی ارسال می شود. از دید گیرنده این یک استریم پیوسته از بیتهاست، پس چگونه می تواند تشخیص دهد ابتدای هر فریم کجاست؟ پاسخ اینست که دو بایت ابتدایی هر فریم طرح خاصی دارند، که گیرنده می تواند آنها را تشخیص دهد. بمحض یافتن این طرح، گیرنده با فرستنده سنکرون می شود. شاید بگوئید که احتمال دارد این طرح بیتها در داده های کاربر نیز وجود داشته باشد، اما از آنجائیکه داده های چندین کاربر در یک فریم مالتی پلکس می شوند (و به دلایل دیگر) این اتفاق نخواهد افتاد.

ستونهای باقیمانده (۸۷ ستون) حاوی داده های کاربر هستند ($87 \times 9 \times 8 \times 8000 = 50.112$ Mbps)، که به آنها SPE (بسته کاری سنکرون - Synchronous Payload Envelope) گفته می شود. اما داده های کاربر همیشه از سطر ۱ ستون ۴ شروع نمی شوند - SPE می تواند از هر کجای فریم شروع شود. اشاره گر نقطه شروع SPE در اولین سطر از سرآیند خط نوشته می شود. اولین ستون SPE سرآیند مسیر (path overhead) است - که سرآیند نیست برای پروتکل های نقطه به نقطه.

با این تمهید (شروع SPE از هر نقطه فریم SONET، و امکان ادامه آن در فریمهای بعدی) انعطاف پذیری سیستم بسیار بالا می رود (شکل ۲-۳۶ را ببینید). برای مثال، اگر پس از شروع یک فریم SONET (و ارسال مقداری اطلاعات ساختگی) داده های واقعی از راه برسند، می توان بجای انتظار تا شروع فریم بعدی، آنها را از همان نقطه وارد فریم کرد.

سلسله مراتب مالتی پلکس SONET را در شکل ۲-۳۷ ملاحظه می کنید؛ نرخها از STS-1 تا STS-192 تعریف شده اند. هر STS-n یک کاربر نوری متناظر بنام OC-n دارد، که بیت به بیت با آن یکسان است (باستثنای یک جابجایی کوچک که برای سنکرون شدن لازم است). نامگذاری در استاندارد SDH متفاوت است و از OC-3 شروع می شود، چون در سیستمهای CCITT نزدیکی به 51.84 Mbps وجود ندارد. علت وجود کاربر OC-9 هم وجود یک خط اصلی پُرسرعت در ژاپن است، که چنین سرعتی دارد. از کاربرهای OC-9 و OC-18

SONET		SDH		سرعت داده (Mbps)	
الکترونی	نوری	نوری	ناخالص	SPE	کاربر
STS-1	OC-1		51.84	50.112	49.536
STS-3	OC-3	STM-1	155.52	150.336	148.608
STS-9	OC-9	STM-3	466.56	451.008	445.824
STS-12	OC-12	STM-4	622.08	601.344	594.432
STS-18	OC-18	STM-6	933.12	902.016	891.648
STS-24	OC-24	STM-8	1244.16	1202.688	1188.864
STS-36	OC-36	STM-12	1866.24	1804.032	1783.296
STS-48	OC-48	STM-16	2488.32	2405.376	2377.728
STS-192	OC-192	STM-64	9953.28	9621.504	9510.912

شکل ۲-۳۷. نرخهای مالتی پلکس SONET و SDH.

در ژاپن استفاده می شود. نرخ داده ناخالص شامل تمام سرآیندها می شود؛ در نرخ داده SPE سرآیندهای قسمت و خط حذف شده اند؛ و در نرخ داده کاربر تمام سرآیندها حذف، و فقط ۸۶ ستون محاسبه شده است. اگر یک کاربر مالتی پلکس نشده و فقط شامل داده های یک منبع باشد، یک حرف c (بمعنای پیوسته) به انتهای نام آن اضافه می شود. برای مثال، OC-3 نشان دهنده یک کاربر 155.52-Mbps است که از مالتی پلکس شدن سه خط OC-1 حاصل شده، ولی OC-3c استریمی است از یک منبع واحد با نرخ 155.52 Mbps. سه استریم OC-1 در یک استریم OC-3 بصورت ستون-در-میان چیده می شوند: ستون ۱ از استریم ۱، سپس ستون ۱ از استریم ۲، سپس ستون ۱ از استریم ۳، بدینال آن ستون ۲ از استریم ۱، و الی آخر - که بدین ترتیب فریمی مرکب از ۲۷۰ ستون و ۹ سطر بوجود می آید.


۵-۵-۲ سوئیچینگ

از دید اکثر مهندسان مخابرات، شبکه تلفن دو بخش عمده دارد: خارجی (مدارهای پایانی و ترانک ها - تجهیزاتی که در فضای باز و بیرون مرکز تلفن نصب می شوند) و داخلی (سوئیچها - تجهیزاتی که در فضای بسته و داخل مرکز تلفن نصب می شوند). تا اینجا با بخش خارجی آشنا شدیم؛ اکنون وقت آنست که نگاهی به داخل مرکز تلفن بیندازیم.

امروزه از دو تکنیک متفاوت سوئیچینگ استفاده می شود: سوئیچینگ مداری (circuit switching) و سوئیچینگ بسته ای (packet switching). ابتدا هر دو تکنیک را مختصراً معرفی می کنیم، و سپس مفصلاً به سوئیچینگ مداری (که تکنیک اصلی شبکه تلفن است) می پردازیم. در فصلهای آینده درباره سوئیچینگ بسته ای بیشتر صحبت خواهیم کرد.

سوئیچینگ مداری

وقتی یک تماس تلفنی می گیرید، دستگاههای سوئیچینگ سیستم تلفن در صدد یافتن یک مسیر فیزیکی بین شما و تلفن مقصد بر می آیند. به این تکنیک که آنرا در شکل ۲-۲۸ (الف) ملاحظه می کنید، سوئیچینگ مداری گفته می شود. هر یک از مستطیلهایی که در این شکل می بینید، یک مرکز سوئیچینگ (شهری، بین شهری، و غیره) است. در این مثال، هر مرکز سوئیچینگ سه خط ورودی و سه خط خروجی دارد. وقتی تماس تلفنی از یکی از این مراکز سوئیچینگ می گذرد، یک ارتباط فیزیکی بین آن خط ورودی و یکی از خطوط خروجی برقرار می شود، که در این



شکل ۲-۳۸. (الف) سوئیچینگ مداری. (ب) سوئیچینگ بسته ای.

شکل با خط چین نشان داده شده است.

در روزهای اولیه تلفن، این ارتباط توسط اپراتور و یکمک یک سیم فیزیکی که پریش ورودی را به خروجی متصل می کرد، انجام می شد. اختراع دستگاه سوئیچینگ خودکار تلفن داستان جالبی دارد: این دستگاه در قرن نوزدهم در ایالت میسوری توسط فردی بنام آلمون ب. استراوگر، که شغل وی کفن و دفن بود، اختراع شد. در آن روزها وقتی کسی می مرد، یکی از بازماندگان وی با اپراتور تلفن شهر تماس می گرفت و می گفت، «لطفاً مرا به یک مؤسسه کفن و دفن وصل کنید». در شهر آقای استراوگر دو مؤسسه کفن و دفن وجود داشت، و از شانس بد این آقا اپراتور تلفن همسر رقیب بود. آقای استراوگر خیلی زود دریافت که اگر می خواهد ورشکست نشود، باید یک دستگاه سوئیچینگ خودکار تلفن اختراع کند - و این کار را کرد. همه آنهايي که در سراسر دنیا با دستگاههای سوئیچینگ خودکار تلفن سروکار دارند، آنها را با نام «دستگاه استراوگر» می شناسند. (تاریخ نمی گوید آیا این خانم بعد از بیکار شدن توانست شغلی مانند اپراتور اطلاعات تلفن - که باید به سؤالاتی از قبیل «لطفاً شماره یک مؤسسه کفن و دفن را بدهید،» پاسخ دهد - بدست آورد یا خیر؟)

البته شکل ۲-۳۸ (الف) بسیار ساده شده است، چون مسیر فیزیکی بین دو تلفن می تواند از لینکهای مایکروویو یا فیبر نوری (که هزاران تماس تلفنی روی آنها مالتی پلکس می شود) عبور کند. با این حال مفهوم کلی آن همچنان معتبر است: وقتی تماس تلفنی برقرار می شود، یک مسیر فیزیکی بین دو دستگاه تلفن بوجود می آید که تا آخر تماس باقی می ماند.


در شکل ۲-۳۸ (ب) روش جایگزین سوئیچینگ مداری، که سوئیچینگ بسته ای نام دارد، را می بینید. در این تکنولوژی هر بسته مستقلاً فرستاده می شود، بدون آنکه از قبل مسیری به آن اختصاص داده شده باشد؛ این بر عهده هر بسته است که راه خود را به سمت مقصد پیدا کند.

مهمترین ویژگی سوئیچینگ بسته‌ای اینست که قبل از ارسال هر گونه داده‌ای، بایستی یک مسیر نقطه-به-نقطه بین مبدأ و مقصد برقرار شده باشد. فاصله زمانی بین شماره‌گیری در مبدأ و زنگ خوردن تلفن مقصد برآحتی می‌تواند به ۱۰ ثانیه برسد (که این زمان در تماسهای راه‌دور و بین‌المللی حتی بیشتر است). در این مدت سیستم تلفن بدنبال یافتن یک مسیر مناسب است (شکل ۲-۳۸ الف) را ببینید). توجه داشته باشید که قبل از شروع ارسال داده، سیگنال درخواست (request) باید تمام مسیر را تا مقصد طی کرده، و تصدیق (acknowledgement) آن بازگردد. این تأخیر در بسیاری از کاربردهای کامپیوتری (مانند بررسی اعتبار مشتری در خریدهای اعتباری) قابل قبول نیست.

اما بمحض آنکه مدار برقرار شد، دیگر تأخیر چندانی بین گیرنده و فرستنده وجود ندارد (فقط زمان تأخیر انتشار امواج الکترومغناطیس، که آن هم چیزی در حدود $5 \mu\text{sec}/\text{km}$ است). دیگر اینکه (بدلیل وجود مدار اختصاصی)، در سوئیچینگ مداری پدیده‌ای بنام ازدحام (congestion) وجود ندارد (البته بدلیل اینکه ظرفیت خطوط و مراکز سوئیچینگ نامحدود نیست، قبل از برقراری مدار همیشه احتمال شنیدن بوق اشغال وجود دارد).

سوئیچینگ پیام

یکی دیگر از اشکال سوئیچینگ، که آنرا در شکل ۲-۳۹ (ب) ملاحظه می‌کنید، سوئیچینگ پیام



شکل ۲-۳۹. همزمانی رویدادها در (الف) سوئیچینگ مداری، (ب) سوئیچینگ پیام،

(ج) سوئیچینگ بسته‌ای.

(message switching) است. در این نوع از سوییچینگ نیز مسیر فیزیکی ثابتی بین فرستنده و گیرنده وجود ندارد. وقتی فرستنده یک بلوک از داده ها را ارسال می کند، این داده ها در اولین مرکز سوییچینگ (که همان راتر است) ذخیره شده (store) و سپس به مرکز بعدی هدایت (forward) می شود. هر بلوک ابتدا بطور کامل دریافت شده، از نظر خطا بررسی و سپس ارسال می شود. همانطور که در فصل قبل هم گفتیم، به شبکه ای که با این روش کار می کند شبکه ذخیره-هدایت (store-and-forward) گفته می شود.

اولین تجهیزات مخابرات الکترومغناطیسی تجهیزات سوییچینگ پیام بودند، که برای ارسال تلگرام بکار گرفته شدند. پیام ابتدا در اداره تلگراف روی نوارهای کاغذی سوراخ می شد، و بعد از خوانده شدن توسط دستگاههای خاص به مرکز بعدی فرستاده می شد، که در آنجا بصورت یک نوار کاغذی سوراخ شده از دستگاه بیرون می آمد. اپراتور مسئول دستگاه کاغذ را پاره کرده، و در یک دستگاه نوارخوان (tape reader) می گذاشت تا بتواند پیام را بخواند (هر خط مخابراتی یک دستگاه نوارخوان داشت). این هم در واقع نوعی سوییچینگ است، که به سوییچینگ نوار پاره (torn tape switching) معروف بود. نوارهای کاغذی و سوییچینگ پیام مدتهاست که از دور خارج شده اند، و ما هم بیش از این درباره آنها صحبت نخواهیم کرد.

سوییچینگ بسته ای

اندازه پیام در شبکه سوییچینگ پیام هیچ محدودیتی ندارد، و این به آن معناست که دستگاههای مسیریاب برای نگهداری پیامها به وسایل ذخیره سازی (از قبیل، دیسک) نیاز دارند. پیامد دیگر این روش آنست که یک پیام واحد می تواند آنقدر بزرگ باشد که برای دقایقی خط مسیریاب-مسیریاب را اشغال کند، که بدین ترتیب کاربرد سوییچینگ پیام را در ارتباطات تعاملی (interactive) بشدت محدود می کند. برای حل این مشکل، سوییچینگ بسته ای (packet switching) اختراع شد. در شبکه های سوییچینگ بسته ای روی اندازه بسته ها محدودیت شدیدی اعمال می شود، و به همین دلیل مسیریابها نیازی به دیسک برای ذخیره کردن بسته ها ندارند، و می توانند آنها در حافظه اصلی خود ذخیره کنند. با محدود کردن اندازه بسته ها، و اطمینان از اینکه یک کاربر نمی تواند خط انتقال را برای مدتی طولانی - که البته در اینجا منظور از طولانی بیش از چند میلی ثانیه است - به انحصار خود در آورد، شبکه های سوییچینگ بسته ای برای کاربردهای تعاملی بسیار مناسبند. با مقایسه شکل های ۲-۳۹ (ب) و (ج) یکی دیگر از مزایای روش سوییچینگ بسته ای بر سوییچینگ پیام را مشاهده می کنید: بسته اول یک پیام چندبسته ای می تواند حتی قبل از رسیدن بسته دوم به مسیریاب بعدی فرستاده شود، که این زمان تأخیر را کاهش داده و کارایی سیستم را بالا می برد. به دلایل فوق، شبکه های کامپیوتری اغلب از سوییچینگ بسته ای استفاده می کنند؛ سوییچینگ مداری نیز در موارد خاصی بکار برده می شود، ولی سوییچینگ پیام هیچ کاربردی در شبکه های کامپیوتری ندارد.

سوییچینگ مداری و سوییچینگ بسته ای تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. برای مثال، در یک شبکه سوییچینگ مداری قبل از ارسال اطلاعات بایستی مدار فیزیکی بین فرستنده و گیرنده برقرار شده باشد، در حالیکه در شبکه های سوییچینگ بسته ای چنین الزامی وجود ندارد و ارسال بسته ها می تواند بلافاصله شروع شود. پیامد لزوم برقراری مدار ثابت در سوییچینگ مداری، اختصاص پهنای باند در تمام طول مسیر بین فرستنده و گیرنده است: تمام بسته ها باید از این مسیر عبور کنند. از طرف دیگر وقتی تمام بسته ها مجبور به عبور از یک مسیر باشند، نمی توانند خارج از ترتیبی که ارسال شده اند، به مقصد برسند. در سوییچینگ بسته ای هیچ مسیر ثابتی وجود ندارد، و بسته های می توانند از هر مسیری که (در آن لحظه خاص) در شبکه موجود است عبور کنند، و حتی خارج از نظم و ترتیب اولیه به مقصد برسند.

ویژگی تحمل خطا در شبکه های سوئیچینگ بسته ای بسیار بهتر از شبکه های سوئیچینگ مداری است - و در واقع دلیل اختراع آن هم همین بوده است. وقتی در شبکه سوئیچینگ بسته ای یک مسیریاب از کار می افتد، بسته ها می توانند از مسیرهای دیگری که وجود دارد، استفاده کرده و مسیریاب مرده را دور بزنند.

البته وجود یک پهنای باند اختصاصی در شبکه های سوئیچینگ مداری این مزیت را دارد که بسته ها بمحض رسیدن به یک مسیریاب به مسیریاب بعدی فرستاده می شود، و زمان تأخیر ارسال بشدت کاهش می یابد؛ در حالیکه در شبکه های سوئیچینگ بسته ای چنین پهنای باندی اختصاصی وجود ندارد، و بسته ها باید تا رسیدن نوبت ارسال در صف منتظر بمانند.

وجود مدار اختصاصی در شبکه های سوئیچینگ مداری بدان معناست که (بعد از برقراری مدار) دیگر حالت ازدحام - انتظار برای باز شدن راه - بروز نخواهد کرد. البته همیشه این احتمال وجود دارد که در شروع ارتباط بدلیل شلوغی شبکه، امکان اختصاص مدار وجود نداشته باشد؛ این نوع دیگری از ازدحام - انتظار برای تخصیص مدار - است.

پهنای باندی که به یک کاربر تخصیص داده می شود، در تمام مدت در اختیار وی است، حتی اگر هیچ چیز برای ارسال نداشته باشد. امکان استفاده از این مدار برای کاربران دیگر وجود ندارد. در شبکه های سوئیچینگ بسته ای اتلاف پهنای باند به شکل فوق وجود ندارد. و بهمین دلیل کارایی کلی آن بسیار بهتر است. درک این تفاوت بین سوئیچینگ بسته ای و سوئیچینگ مداری بسیار مهم است: تفاوت تضمین سرویس به قیمت اتلاف منابع، با استفاده بیهوده از منابع به قیمت عدم تضمین سرویس.

سوئیچینگ بسته ای از تکنیک ذخیره - هدایت استفاده می کند. در این روش هر بسته قبل از ارسال به مسیریاب بعدی باید بطور کامل دریافت و در حافظه مسیریاب ذخیره شود. این روش تأخیر نسبتاً قابل ملاحظه ای ایجاد می کند؛ در حالیکه در سوئیچینگ مداری، بیت ها بطور پیوسته روی مدار منقل می شوند و چنین تأخیری وجود ندارد.

تفاوت دیگر اینست که سوئیچینگ مداری بطور کامل شفاف است: فرستنده و گیرنده می توانند از هر نرخ بیت، فرمت، و یا روش فریم بندی که می خواهند استفاده کنند؛ کاربر در این مورد هیچ چیز نمی داند، و به آن اهمیتی هم نمی دهد. اما در سوئیچینگ بسته ای این کاربر است که پارامترهای اصلی را تعیین می کند. تفاوت این دو تقریباً مانند جاده و راه آهن است: در جاده این مسافر است که سرعت، اندازه و نوع وسیله نقلیه را انتخاب می کند، در حالیکه در راه آهن انتخاب این پارامترها بر عهده شرکت مسافربری (کاربر) است. همین شفافیت است که به سیستم تلفن اجازه می دهد انواع اطلاعات (صوت، فکس و داده) را منتقل کند.

آخرین تفاوت سوئیچینگ مداری و سوئیچینگ بسته ای روش محاسبه هزینه است. در سوئیچینگ مداری (بدلیل تاریخی) هزینه بر اساس مسافت و مدت محاسبه می شود. در تلفنهای همراه، مسافت (البته با استثنای مکالمات بین المللی) نقشی ندارد، و مدت مکالمه نیز نقش ناچیزی دارد (برای مثال، تفاوت هزینه مکالمه در روز، شب یا ایام تعطیل). در سوئیچینگ بسته ای، اساساً چیزی بنام مدت مکالمه وجود ندارد، و فقط گاهی حجم ترافیک نقشی در هزینه ها بازی می کند. در مصارف خانگی، معمولاً هزینه ها بصورت ماهیانه ثابت اخذ می شود، چون این روش برای ISP ها ساده تر است و کاربران نیز راحتتر با آن کنار می آیند، ولی کاربرهای اصلی شبکه هزینه ها را بر اساس حجم ترافیک دریافت می کنند. تفاوتی را که در این قسمت برشمردیم، بصورت خلاصه در شکل ۲-۴۰ ملاحظه می کنید.

سوئیچینگ مداری و بسته آنقدر مهم هستند که بزودی دوباره به این مبحث برگشته، و تکنولوژیهای مختلف آنها را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

سوییچینگ بسته‌ای	سوییچینگ مداری	آیتم
لازم ندارد	لازم دارد	برقراری تماس
خیر	بلی	مسیر فیزیکی اختصاصی
خیر	بلی	تمام بسته ها از یک مسیر عبور می‌کنند
خیر	بلی	بسته ها به ترتیب دریافت می‌شوند
خیر	بلی	خرابی سوییچ مرگ‌آور است
متغیر	ثابت	پهنای باند موجود
در هر بسته	در لحظه شروع	زمان ازحام احتمالی
خیر	بلی	پهنای باند تلف شده
بلی	خیر	ذخیره - هدایت
خیر	بلی	شفافیت
به ازای هر بسته	در دقیقه	هزینه

شکل ۲-۴۰. مقایسه شبکه‌های سوییچینگ مداری و سوییچینگ بسته‌ای.

۶-۲ شبکه تلفن همراه

سیستم تلفن معمولی (حتی اگر سرعت آن به دهها کیگابایت برسد) دسته خاصی از کاربران را هرگز راضی نخواهد کرد: آنهایی که در یک جا بند نمی‌شوند. امروزه مردم می‌خواهند از هر جایی که هستند (داخل هواپیما، سوار بر اتومبیل، کنار دریا، نوک قله کوهها و یا از اعماق جنگل) تلفن بزنند - و حتماً تا چند سال دیگر انتظار دارند از این نقاط ایمیل خود را نیز چک کنند، و یا در وب گشت بزنند. پیامد این گرایش رشد چشمگیر تلفنهای غیر ثابت در سالهای اخیر است. در این قسمت قصد داریم مبحث تلفن همراه را بررسی کنیم.

تلفنهای غیر ثابت به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شوند: گوشی بیسیم (cordless phone)، و تلفن همراه (mobile phone) - که گاهی به آن تلفن سلولی (cell phone) نیز گفته می‌شود. گوشی بیسیم عبارتست از یک دستگاه مرکزی و یک گوشی متحرک، که برای مصارف خانگی (مسافتهای کوتاه) طراحی شده است. این وسیله هرگز کاربردی در شبکه نداشته، و ما هم بیش از این به آن نخواهیم پرداخت. تلفن همراه، که امروزه کاربرد گسترده‌ای در ارتباطات صدا و داده دارد، موضوع اصلی بحث ماست.

تکامل تلفنهای همراه سه نسل را با تکنولوژیهای متفاوت پشت سر گذاشته است:

۱. صدای آنالوگ
۲. صدای دیجیتال
۳. صدای دیجیتال و داده (اینترنت، ایمیل، و غیره)

با اینکه بیشتر تکنولوژی این سیستمها مورد علاقه ماست، اما جالبست بدانید که سیاست و تصمیمات اقتصادی چه تأثیری بر تکامل این سیستمها دارد. اولین سیستم تلفن همراه در ایالات متحده آمریکا و توسط AT&T اختراع شد، که FCC هم بلافاصله آنرا در تمام کشور اجباری کرد. در نتیجه، تمام ایالات متحده صاحب یک سیستم واحد تلفن همراه (آنالوگ) شد، و تلفنی که در کالیفرنیا خریده شده بود، در نیویورک هم کار می‌کرد. اما در اروپا اوضاع کاملاً عکس این بود، و هر کشوری سیستم خاص خود را طراحی کرد، که نتیجه آن یک هرج و مرج کامل بود.

اروپا از اشتباه خود درس گرفت و وقتی نوبت تلفن همراه دیجیتال رسید، تمام شرکتهای مخابرات دولتی دور

هم جمع شده و بر سر یک استاندارد واحد (GSM) به توافق رسیدند، که در نتیجه تلفنهای موبایل اروپایی در تمام نقاط این قاره کار می‌کند. در همان زمان ایالات متحده به این نتیجه رسیده بود که دولت نباید در موضوع استاندارد دخالت کند، و در نتیجه سرنوشت تلفن همراه دیجیتال به بازار سپرده شد. این تصمیم باعث شد تا انواع مختلفی از تلفن همراه دیجیتال تولید و وارد بازار شود - ایالات متحده اکنون دو سیستم بزرگ تلفن همراه دیجیتال (بعلاوه یک سیستم کوچکتر) دارد، که هیچکدام با دیگری سازگار نیست.

اروپا فقط در یک دوره زمانی کوتاه در زمینه تعداد کاربران تلفن همراه از آمریکا عقب بود، ولی اکنون از آن بسیار پیش افتاده است، که یکی از دلایل آن سیستم یکپارچه تلفن همراه در اروپاست، اما دلایل دیگری هم برای آن وجود دارد. تفاوت دیگر سیستم تلفن همراه آمریکا و اروپا (که باعث سرافکنندگی آمریکایی‌هاست) شماره‌های آنهاست. در ایالات متحده شماره‌های تلفن همراه با شماره تلفنهای معمولی (ثابت) مخلوط است. هیچ راهی برای تماس گیرنده وجود ندارد تا تشخیص دهد شماره‌ای که دارد می‌گیرد (مثلاً، 234-5678 (212))، یک شماره معمولی (کم‌هزینه) است یا یک شماره تلفن همراه (با هزینه زیاد). برای عصبی‌تر کردن مردم، شرکت‌های تلفن قرار گذاشته‌اند تا هزینه تماسها را به پای صاحب تلفن همراه بنویسند. بهمین دلیل اغلب مردم در خرید تلفن همراه تردید دارند، و از صورتحسابهای نجومی که ممکنست (در نتیجه تماس دیگران) برای آنها بیاید، می‌ترسند. در اروپا، شماره‌های تلفن همراه کد ناحیه مشخصی دارند (مانند تلفنهای 800 یا 900)، و بسادگی از تلفنهای معمولی قابل تشخیص هستند. هزینه تماس هم مثل تلفنهای معمولی به پای تماس گیرنده نوشته می‌شود (البته با استثنای تماسهای بین‌المللی، که هزینه تماس بین دو طرف تقسیم می‌شود).

دلیل دیگری که باعث پذیرش گسترده تلفن همراه در اروپا شده، ابداع تلفنهای همراه از پیش پرداخت شده (pre-paid) است، که تا ۷۵٪ تلفنهای این قاره را در برخی نقاط شامل می‌شود. این تلفنها را می‌توان در هر فروشگاهی (بدون هیچگونه تشریفات خاص) خرید - فقط پولش را بده و استفاده کن. این تلفنها معمولاً با اعتبار ۲۰ یا ۵۰ یورو (واحد پول اروپا) عرضه می‌شوند، و بعد از صفر شدن اعتبار می‌توان آنها را (با استفاده از یک PIN code سری) دوباره شارژ کرد. امروزه هر نوجوان (و حتی بچه‌ای) در اروپا یک چنین تلفن همراهی دارد، و والدین وی می‌توانند بسادگی محلی او را پیدا کنند (بدون اینکه از صورتحسابهای نجومی آن بترسند). این تلفنها (البته اگر از آنها برای تماس گرفتن استفاده نشود) ماهها دوام می‌آورند، چون نه هزینه ماهیانه دارند نه برای تلفنهایی که به آنها می‌شود، اعتباری کسر می‌شود.

۱۶-۲ تلفن‌های همراه نسل اول: صدای آنالوگ

صحبت از سیاست و روشهای بازاریابی دیگر پس است؛ اجازه دهید به کار اصلی خود یعنی تکنولوژی بپردازیم. حتی از اوایل قرن بیستم نیز تلفنهای متحرک رادیو-سیسم در زمینه‌های نظامی و مسافرتی دریایی کارایی خود را به اثبات رسانده بودند. در سال ۱۹۴۶، اولین تلفنهای مخصوص اتومبیل در سنت لوئیس راه‌اندازی شدند. در این سیستم آنتنهای (فرستنده-گیرنده) بزرگی روی ساختمانهای بلند نصب شده بود، و ارسال و دریافت روی یک کانال واحد صورت می‌گرفت. صحبت کردن و شنیدن در آن واحد امکان نداشت: برای صحبت کردن باید یک دکمه را فشار می‌دادید، و با رها کردن آن دیگر نمی‌توانستید حرف بزنید. تا اوایل دهه ۱۹۵۰، این سیستم، که به فشار بده-حرف بزن (push-to-talk) معروف بود، در بسیاری از شهرهای بزرگ آمریکا نصب شد. این سیستم امروزه هم در اتومبیلهای پلیس و تاکسی تلفنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در دهه ۱۹۶۰، IMTS (سیستم تلفن همراه بهبود یافته - Improved Mobile Telephone System) نصب و راه‌اندازی شد. این سیستم نیز از فرستنده-گیرنده‌های قوی (۲۰۰ وات) در نقاط مرتفع استفاده می‌کرد، ولی برای ارسال و دریافت دو فرکانس متفاوت داشت، که بدین ترتیب نیازی به دکمه «فشار بده-حرف بزن» نبود. علاوه بر


آن، برای ارسال نیز از فرکانسهای متعددی استفاده می‌شد، و خطر شنیده شدن صحبت دیگران (بر خلاف تلفنهای تاکسی تلفنی) نیز وجود نداشت.

سیستم IMTS از ۲۳ کانال (در طیف 150-450 Mhz) پشتیبانی می‌کرد. بدلیل کم بودن تعداد این کانالها، کاربران مجبور بودند برای شنیدن بوق آزاد مدت زیادی صبر کنند. همچنین بدلیل قدرت زیاد فرستنده-گیرنده‌های این سیستم، تا شعاع چند صد کیلومتری در سیستمهای رادیویی اختلال ایجاد می‌کردند. همه این دلایل IMTS را به سیستمی غیر عملی تبدیل کرده بود.

سیستم تلفن همراه پیشرفته

در سال ۱۹۸۲، با اختراع AMPS (سیستم تلفن همراه پیشرفته - Advanced Mobile Phone System) توسط شرکت Bell Labs اوضاع تغییر کرد. این سیستم در انگلستان (با نام TACS) و ژاپن (با نام MCS-L1) نیز نصب و بکار گرفته شد. با آنکه این سیستم دیگر تکنولوژی برتر محسوب نمی‌شود، اما از آنجائیکه بمنظور سازگاری با گذشته بسیاری از ویژگیهای بنیادی آن در تلفن همراه دیجیتال (DAMPS) لحاظ شده است، قدری درباره آن صحبت خواهیم کرد.

در تمام سیستمهای تلفن همراه، یک منطقه جغرافیایی به تعدادی سلول (cell) تقسیم می‌شود - که بهمین دلیل به آن تلفن سلولی (cell phone) نیز می‌گویند. در AMPS هر سلول ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر قطر دارد؛ در سیستمهای دیجیتالی این سلولها کوچکترند. هر سلول دارای تعدادی فرکانس است، که سلولهای همسایه از آنها استفاده نمی‌کنند. ایده کلیدی در سیستمهای سلولی که باعث شده تا ظرفیت آنها بسیار بیشتر از سیستمهای قبلی باشد، استفاده از سلولهای نسبتاً کوچک و بکارگیری فرکانسها در سلولهای نزدیک هم (البته، نه سلولهای مجاور) است. در حالیکه یک سیستم IMTS با قطر ۱۰۰ کیلومتر می‌تواند روی هر فرکانس یک تماس داشته باشد، یک سیستم AMPS قادر است (با جدا کردن فرکانس سلولهای مجاور) روی هر فرکانس ۱۰ تا ۱۵ تماس برقرار کند. هر چه اندازه سلولها کوچکتر (و تعداد آنها بیشتر) باشد، ظرفیت سیستم بالاتر خواهد رفت. با کوچکتر شدن سلولها می‌توان قدرت فرستنده-گیرنده‌ها را نیز کمتر کرد، و از تجهیزات ساده‌تر و ارزاتری استفاده کرد. طبق مقررات FCC، حداکثر قدرت تشعشعی دستگاههای تلفن همراه 0.6 وات، و فرستنده-گیرنده‌های مخصوص اتومبیل 3 وات تعیین شده است.



شکل ۲-۴۱. (الف) فرکانسهای سلولهای مجاور یکسان نیستند. (ب) برای افزایش تعداد کاربران، می‌توان از سلولهای کوچکتر استفاده کرد.

ایده تکرار فرکانسها را در شکل ۲-۴۱ (الف) ملاحظه می کنید. سلولها تقریباً به شکل دایره هستند، ولی برای سادگی کار بهتر است آنها را شش ضلعی فرض کنیم. در این شکل تمام سلولها هم اندازه اند، و در گروههای هفت تایی دسته بندی شده اند. هر حرف نشان دهنده مجموعه ای از فرکانسها است. توجه کنید که هر مجموعه فرکانسی با نزدیکترین سلول مشابه حداقل و سلول فاصله دارد، که این باعث به حداقل رسیدن تداخل فرکانسها خواهد شد.

یکی از بزرگترین معضلات سیستمهای تلفن همراه، یافتن نقاط مناسب برای نصب آنتنهای مرکزی سلولهاست. این مشکل باعث شده تا شرکتهای تلفن برای استفاده از مناره های رفیع کلیساها دست بدامن آنها شوند. وقتی در یک منطقه تعداد کاربران افزایش می یابد و سیستم دیگر جوابگوی بار مکالمات نیست، (با کم کردن قدرت آنتنها) هر سلول به سلولهای کوچکتر (microcell) تقسیم می شود، تا بتوان از فرکانسها بدفعات بیشتر استفاده کرد - شکل ۲-۴۱ (ب) را ببینید. در مواقعی که تعداد زیادی تلفن همراه برای مدتی کوتاه در یک نقطه گرد می آیند (مانند مسابقات ورزشی و کنسرتها موسیقی)، شرکتهای تلفن با استقرار آنتنهای متحرک (که ارتباط ماهواره ای دارند) موقتاً سلولهای کوچکتری ایجاد می کنند. اینکه اندازه یک سلول چقدر باید باشد، مسئله پیچیده ایست که در (Hac, 1995) درباره آن بحث شده است.

در مرکز هر سلول یک ایستگاه قرار دارد که تمام تلفنهای داخل سلول امواج خود را به آن می فرستند. در سیستمهای کوچک، تمام این ایستگاهها به یک دستگاه مرکزی بنام MTSO (مرکز سوییچینگ تلفن همراه - Mobile Telephone Switching Office) یا MSC (مرکز سوییچینگ همراه - Mobile Switching Center) متصل می شوند. در سیستمهای بزرگتر چندین MTSO وجود دارند، که بنوبه خود به یک MTSO بالاتر متصلند. MTSO ها، در واقع، همان ایستگاههای پایانی سیستم تلفن همراه هستند، که به حداقل یک ایستگاه پایانی سیستم تلفن ثابت نیز ارتباط دارند. ارتباط MTSO ها با تلفنهای همراه، با یکدیگر و با مراکز PSTN از طریق یک شبکه سوییچینگ بسته ای صورت می گیرد.

هر تلفن همراه در هر لحظه در یک سلول (و تحت کنترل ایستگاه مرکزی آن) قرار دارد. وقتی این تلفن سلول را ترک می کند، ایستگاه مرکزی متوجه ضعیف شدن سیگنال آن شده و از تمام ایستگاههای مجاور میزان قدرت دریافتی از این تلفن را می پرسد. سپس، این ایستگاه کنترل تلفن مزبور را به ایستگاهی که بیشترین قدرت را گزارش کرده (و در واقع، تلفن وارد آن شده)، تحویل می دهد. رئیس جدید نیز به تلفن همراه اطلاع می دهد که (اگر مایل به ادامه مکالمه است) کانال خود را عوض کند (چون فرکانس قبلی آن در هیچیک از سلولهای همسایه وجود ندارد). این فرآیند (که به آن پاس کاری - handoff - گفته می شود) تقریباً 300 msec طول می کشد. تخصیص کانال توسط MTSO صورت می گیرد (چون ایستگاههای مرکزی چیزی جز رله های رادیویی ساده نیستند).

پاس کاری می تواند به دو طریق صورت گیرد. در پاس کاری نرم (soft handoff) تلفن همراه قبل از آن که ایستگاه قدیم آنرا قطع کند، به ایستگاه جدید متصل می شود. در این روش کاربر هیچ نوع قطعی احساس نمی کند. اما مشکل این روش آنست که دستگاه تلفن همراه باید بتواند در آن واحد خود را روی دو فرکانس (ایستگاه قبلی و ایستگاه جدید) تنظیم کند. تلفنهای همراه نسل اول و دوم هیچکدام قادر به انجام چنین کاری نیستند.

در پاس کاری سخت (hard handoff) ایستگاه قدیمی قبل از اتصال تلفن همراه به ایستگاه جدید، آنرا قطع می کند. اگر ایستگاه جدید به هر دلیلی (مثلاً، نداشتن باند خالی) نتواند تلفن را تحویل بگیرد، ارتباط کاربر یکباره قطع خواهد شد. این یکی از مشکلات اجتناب ناپذیر تلفنهای همراه نسل اول و دوم است.

کانال ها

سیستم AMPS دارای ۸۳۲ کانال دو-طرفه همزمان است، که هر کانال خود از دو کانال یکطرفه ساده تشکیل می شود (۸۳۲ کانال دریافت و ۸۳۲ کانال ارسال). کانالهای یکطرفه دریافت روی فرکانسهای 824-849 MHz و کانالهای یکطرفه ارسال روی فرکانسهای 869-894 MHz کار می کنند (پهنای باند هر کانال 30 kHz است). همانطور که می بینید، AMPS از FDM برای تقسیم پهنای باند استفاده می کند.

امواج در فرکانس 800 MHz طول موجی در حدود 40 cm دارند، و به خط مستقیم حرکت می کنند. درختان و گیاهان این امواج را جذب می کنند، و در برخورد با زمین نیز منعکس می شوند. موجی که به ایستگاه مرکزی سلول می رسد، می تواند مستقیماً از گوشی تلفن همراه آمده باشد، و یا انعکاس آن از سطح زمین یا ساختمانها باشد، که این می تواند باعث پژواک (echo) یا محوشدگی چندمسیره (multipath fading) شود. گاهی حتی امکان شنیدن مکالماتی که در مسافتی طولانی چندین بار به سطح زمین خورده و منعکس شده، نیز وجود دارد.

۸۳۲ کانال AMPS به چهار دسته تقسیم می شوند:

۱. کانالهای کنترل (ایستگاه به تلفن همراه) برای مدیریت سیستم
۲. کانالهای فراخوانی (ایستگاه به تلفن همراه) برای اعلام اینکه مکالمه ای در انتظار کاربر است
۳. کانالهای دسترسی (دو طرفه) برای برقراری مکالمات و تخصیص کانال
۴. کانالهای داده (دو طرفه) برای صدا، فکس، یا داده

تعداد کانالهای کنترل ۲۱ عدد است، که بطور ثابت در PROM تلفنهای همراه نوشته شده است. از آنجائیکه استفاده از فرکانسهای مشابه در سلولهای مجاور مجاز نیست، تعداد کانالهای قابل استفاده در هر سلول بسیار کمتر از ۸۳۲ (و در واقع، چیزی نزدیک به ۴۵ کانال) است.

مدیریت مکالمه

هر تلفن همراه در سیستم AMPS دارای یک شماره سریال ۳۲ بیتی و یک شماره تلفن ۱۰ رقمی است، که در PROM آن نوشته شده است. شماره تلفن همراه دارای یک کد ناحیه ۳ رقمی (که بصورت ۱۰ بیتی کد شده) و یک شماره مشترک ۷ رقمی (که بصورت ۲۴ بیتی کد شده) - مجموعاً ۳۴ بیت - است.

وقتی تلفن روشن می شود، ۲۱ کانال کنترل از پیش برنامه ریزی شده را اسکن می کند، تا قویترین سیگنال را پیدا کند. سپس، شماره سریال ۳۲ بیتی و شماره تلفن ۳۴ بیتی خود را منتشر می کند. تمام اطلاعات کنترلی در AMPS دیجیتال هستند (برخلاف کانالهای صدا، که آنالوگ می باشند)، و این اطلاعات به دفعات و همراه با کدهای تصحیح خطا منتشر می شوند.

وقتی ایستگاه مرکزی سلول این اعلام را دریافت کرد، آنرا به MTSO می فرستد، که آن هم (پس از ثبت کاربر جدید) محل وی را به نزدیکترین MTSO اعلام می کند. در حالت عادی، یک تلفن همراه هر ۱۵ دقیقه خود را به ایستگاه مرکزی معرفی می کند.

برای برقراری یک تماس، کاربر (بعد از روشن کردن تلفن) شماره مورد نظر را وارد کرده، و دکمه CALL را فشار می دهد. تلفن این شماره را به همراه کد شناسایی خود روی یکی از کانالهای دسترسی (access channel) به ایستگاه مرکزی می فرستد. (اگر تداخلی پیش آید، تلفن این عملیات را بعداً تکرار می کند). وقتی ایستگاه مرکزی سلول این درخواست را دریافت کرد، به MTSO اطلاع می دهد. اگر تماس گیرنده یکی از مشترکین آن MTSO باشد، MTSO بدنبال یک کانال خالی می گردد تا به وی تخصیص دهد. اگر کانال خالی موجود بود، شماره آن روی کانال کنترل به تلفن برگشت داده می شود. با گرفتن کانال دسترسی از MTSO، تلفن همراه بطور خودکار به آن

کانال سوئیچ کرده و منتظر می ماند تا طرف مقابل گوشی را بردارد.

تماسهای ورودی به طریق دیگری عمل می کنند. تلفنهایی که بیکار هستند، دائماً به کانال فراخوانی (paging channel) گوش می کنند، تا پیامهایی را که برای آنان می رسد دریافت کنند. وقتی یک شماره تلفن همراه گرفته می شود (خواه از یک تلفن ثابت یا یک تلفن همراه دیگر)، یک بسته به MTSO ی آن تلفن ارسال می شود تا محل وی را پیدا کند. MTSO نیز که محل تمام مشترکین فعال خود را می داند، یک بسته به ایستگاه مرکزی آن تلفن می فرستد، که آن هم بتوبه خود یک پیام (با مضمون: «تلفن 14، تو آنجایی؟») روی کانال فراخوانی منتشر می کند. تلفن مقصد هم با ارسال پاسخ "Yes" روی کانال دسترسی جواب می دهد. وقتی ایستگاه مرکزی پاسخ "Yes" را دریافت کرد، با پیامی مانند این عکس العمل نشان می دهد: «تلفن 14، روی کانال 3 به تماس جواب بده». در اینجا، تلفن همراه به کانال 3 سوئیچ کرده، و شروع به زنگ زدن (با نواختن یکی از ملودیهای عجیب و غریبی که این روزها همه جا شنیده می شود) می کند.

۲-۶-۲ تلفن های همراه نسل دوم: صدای دیجیتال


تلفن همراه نسل اول آنالوگ بود، و تلفن همراه نسل دوم دیجیتال. همانطور که نسل اول استاندارد جهانی نداشت، نسل دوم هم چنین استاندارد جهانشمولی ندارد. امروزه چهار سیستم تلفن همراه نسل دوم مشغول بکار هستند: D-AMPS، GSM، CDMA و PDC. در این قسمت سه سیستم اول را بررسی خواهیم کرد؛ PDC فقط در ژاپن راه اندازی شده، و در واقع همان D-AMPS است که برای سازگاری با سیستمهای نسل اول آنالوگ ژاپن تغییراتی در آن صورت گرفته است. اصطلاح PCS (سرویسهای مخابرات شخصی - Personal Communications Services) از لحاظ فنی به معنای تلفن همراه دیجیتال با فرکانس 1900 MHz است، اما امروزه این کلمه عمدتاً به سیستمهای نسل دوم (یعنی، دیجیتال) تعبیر می شود.

D-AMPS : سیستم تلفن همراه پیشرفته دیجیتال

نسل دوم سیستمهای AMPS (که کاملاً دیجیتال است) D-AMPS (سیستم تلفن همراه پیشرفته دیجیتال - Digital Advanced Mobile Phone System) نام دارد. این سیستم تحت استاندارد بین المللی IS-54 (و خلف آن تحت استاندارد IS-136) تعریف شده است. سیستم D-AMPS بگونه ای طراحی شده که با AMPS سازگاری کامل داشته باشد، به همین دلیل تلفنهای نسل اول و دوم می توانند همزمان در یک سلول کار کنند. D-AMPS از همان کانالهای 30 kHz نسل اول (و دقیقاً با همان فرکانسها) استفاده می کند، بنابراین در یک سلول یک کانال می تواند آنالوگ کار کند، در حالی که کانال مجاور در حال کار بصورت دیجیتال است. این MTSO ی مسئول سلول است که (بر اساس نسبت تلفنهای نسل اول و دوم در هر سلول) تعیین می کند کدام کانالها آنالوگ و کدام کانالها دیجیتال کار کنند - و (با تغییر این نسبت) می تواند ترکیب کانالها را بصورت دینامیک تغییر دهد.

بعد از عملیاتی شدن سرویسهای D-AMPS و بمنظور پاسخگویی به تقاضای رو به فزونی بازار، باند فرکانسی جدیدی به آن تخصیص داده شد. کانالهای دریافت از کاربر (upstream) در محدوده 1850-1910 MHz، و کانالهای ارسال به کاربر (downstream) در محدوده 1930-1990 MHz هستند. طول موج در این باند فقط 16 cm است، بنابراین آنتن استاندارد (آنتن یک چهارم طول موج) تلفنهایی که در این باند کار می کنند، فقط 4 cm خواهد بود، و به همین دلیل این تلفنها می توانند بسیار کوچکتر ساخته شوند. با این حال، اغلب تلفنهای D-AMPS هر دو باند فرکانسی (850 MHz و 1900 MHz) را پشتیبانی می کنند.

در یک تلفن همراه D-AMPS، سیگنال خروجی میکروفون بعد از دیجیتایز شدن با استفاده از مدلهایی که بسیار بهینه تر از مدولاسیون دلتا (delta modulation) و کد کردن پیشگویانه (predictive encoding) هستند،



شکل ۲-۴۲. (الف) یک کانال D-AMPS با سه کاربر. (ب) یک کانال D-AMPS با شش کاربر.

فشرده می‌شود. این مدل‌های فشرده‌سازی با استفاده از خصوصیات دستگاه صوتی انسان، پهنای باند لازم را از 56-kbps به 8 kbps یا کمتر تقلیل می‌دهند. این کار که توسط دستگاهی بنام vocoder انجام می‌شود (Bellamy, 2000) را ببینید)، در دستگاه تلفن صورت می‌گیرد نه در ایستگاه مرکزی، که بدین ترتیب تعداد بیت‌های منتقل شده روی لینک هوایی کاهش خواهد یافت. در تلفنهای ثابت این تکنیک هیچ مزیتی بدنال ندارد، چون کاستن از ترافیک مدار پایانی هیچ تأثیری روی ظرفیت کل سیستم نخواهد داشت.

فشرده کردن صدای دیجیتال تلفنهای همراه (همان کاری که در D-AMPS انجام می‌شود) مزیت فوق‌العاده‌ای به همراه دارد، چون می‌توان با استفاده از حالتی پلکس تقسیم زمانی (TDM) یک زوج فرکانسی (ارسال و دریافت) را بین سه کاربر به اشتراک گذاشت. هر زوج فرکانسی از 25 frame/sec (هر فریم معادل 40 msec) پشتیبانی می‌کند. هر فریم نیز بنوبه خود به شش بُرش زمانی 6.67 msec تقسیم می‌شود (شکل ۲-۴۲ (الف) را ببینید).

هر فریم به سه کاربر سرویس (ارسال و دریافت) می‌دهد، که به نوبت از آن استفاده می‌کنند. برای مثال در بُرش زمانی 1 در شکل ۲-۴۲ (الف)، کاربر ۱ می‌تواند در حال ارسال به ایستگاه مرکزی باشد، در حالیکه در همان زمان کاربر ۳ در حال دریافت است. هر بُرش زمانی طولی معادل 324 بیت دارد، که 64 بیت آن برای مصارف کنترلی اختصاص یافته، و بقیه 260 بیت در اختیار کاربر است. از این 260 بیت، 101 بیت برای گداهای تصحیح خطا (که در لینکهای هوایی پرنویز بسیار هم لازمند) بکار می‌رود، که بدین ترتیب فقط 159 بیت برای انتقال صدا باقی می‌ماند. با احتساب 50 بُرش زمانی در هر ثانیه، پهنای باند موجود برای صدای فشرده فقط 8 kbps (پهنای باند PCM) است.

با استفاده از الگوریتمهای فشرده‌سازی بهتر، می‌توان پهنای باند لازم را حتی به 4 kbps کاهش داد، تا شش کاربر بتوانند در آن واحد از یک فریم استفاده کنند (شکل ۲-۴۲ ب). از دید شرکتهای تلفن، توانایی فشرده کردن سه یا شش کاربر D-AMPS در کانالی که فقط یک کاربر AMPS می‌تواند از آن استفاده کند، یک بُرد واقعی است و دلیل محبوبیت PCM نزد شرکتهای تلفن همراه نیز همین است. البته کیفیت صدای 4 kbps هرگز به پای صدای 56 kbps نمی‌رسد، اما شرکتهای تلفن همراه هم کمتر روی کیفیت صدای سرویسهای خود تبلیغ می‌کنند. در مورد سرویسهای داده، کیفیت یک خط 8 kbps حتی با مودمهای 9600-bps نیز قابل مقایسه نیست.

ساختار کنترلی D-AMPS نسبتاً پیچیده است: هر ۱۶ فریم تشکیل یک ابرفریم (superframe) می‌دهند، که اطلاعات کنترلی بدفعات محدود در این ابرفریم گنجانده می‌شوند. در کل ۶ کانال کنترلی مورد استفاده قرار


می‌گیرد: پیکربندی سیستم، کنترل بی‌درنگ (real-time) و غیر بی‌درنگ (nonreal-time)، فراخوانی (paging)، پاسخ دسترسی (access response) و پیام کوتاه (short message). طرز کار D-AMPS از نظر مفهومی شبیه AMPS است. وقتی گوشی تلفن همراه روشن می‌شود، با ایستگاه مرکزی تماس گرفته و بعد از معرفی خود، به کانالهای کنترلی گوش می‌کند. در این سیستم هم تعیین محل (سلول) تلفن همراه بر عهده MTSO است. یکی از تفاوت‌های D-AMPS با AMPS در نحوه پاس‌کاری است. در AMPS این کار بطور کامل بر عهده MTSO است و دستگاه تلفن هیچ دخالتی در آن ندارد. اما همانطور که در شکل ۲-۴۲ دیده می‌شود، در D-AMPS در $\frac{1}{4}$ از کل زمان تماس دستگاه تلفن هیچ کاری انجام نمی‌دهد، و می‌تواند از این زمان خالی برای اندازه‌گیری کیفیت خط استفاده کند. وقتی تلفن متوجه می‌شود که قدرت سیگنال در حال کاهش است، به MTSO اطلاع داده و MTSO هم ارتباط را قطع می‌کند، که در این لحظه تلفن می‌تواند به یک ایستگاه (فرکانس) قویتر سوییچ کند - به این تکنیک MAHO (پاس‌کاری یکمک تلفن همراه - Mobile Assisted HandOff) می‌گویند. در D-AMPS نیز (مانند AMPS) این فرآیند حدوداً 300 msec طول می‌کشد.

GSM : سیستم سراسری مخابرات همراه

سیستم D-AMPS بصورت گسترده در ایالات متحده (و بصورت اصلاح شده در ژاپن) در حال استفاده است. اما تقریباً در تمام نقاط دیگر دنیا از سیستمی بنام GSM (سیستم سراسری مخابرات همراه - Global System for Mobile Communications) استفاده می‌کنند، و حتی در آمریکا نیز این سیستم در نقاط محدودی راه‌اندازی شده است. GSM و D-AMPS از چند نظر شبیه یکدیگرند: هر دوی آنها سیستمهای سلولی هستند؛ هر دوی آنها از FDM و فرکانسهای متفاوت برای ارسال و دریافت (که فرکانس دریافت تلفن بیشتر از فرکانس ارسال آن است - 80 MHz بالاتر در D-AMPS و 55 MHz بالاتر در GSM) استفاده می‌کنند؛ و در هر دو سیستم چندین تلفن با استفاده از TDM مشترکاً از یک زوج فرکانس استفاده می‌کنند. اما در GSM پهنای کانالها بسیار بیشتر از D-AMPS (200 kHz در مقابل 30 kHz) و تعداد کاربران هر کانال نیز نسبتاً کمتر است (8 کاربر در مقابل 3 کاربر)، که در نتیجه نرخ داده آن بسیار بهتر از D-AMPS خواهد بود. در زیر توضیح مختصری درباره ویژگیهای اصلی GSM خواهیم داد. اما توجه داشته باشید که استاندارد چاپی GSM متجاوز از ۵۰۰۰ برگ است، و در آن جنبه‌های فنی و مهندسی این سیستم به تفصیل تشریح شده، که ما در اینجا بدانها نخواهیم پرداخت.

همانطور که قبلاً هم گفته شد (و در شکل ۲-۴۳ می‌بینید)، هر باند فرکانسی 200 kHz پهنای دارد. هر سیستم GSM دارای ۱۲۴ زوج کانال یکطرفه ساده (simplex) است، که هر کانال 200 kHz پهنای دارد و از ۸ ارتباط همزمان (بصورت مالتی‌پلکس تقسیم زمانی) پشتیبانی می‌کند. به هر ایستگاه فعال در هر بُرش زمانی یک زوج کانال تخصیص داده می‌شود، که بدین ترتیب تعداد کانالهای موجود به 992 می‌رسد. البته (بدلیل جلوگیری از تداخل فرکانسی ایستگاههای مجاور) این تعداد کانال برای تمام ایستگاهها قابل استفاده نیست. در شکل ۲-۴۳، هشت بُرش زمانی خاکستری می‌بینید که همگی متعلق به یک تماس هستند (۴ تا برای ارسال، و ۴ تا برای دریافت). ارسال و دریافت همزمان انجام نمی‌شود، چون دستگاههای رادیویی GSM برای سوییچ کردن فرکانس به زمان نیاز دارند، و نمی‌توانند همزمان هر دو کار را انجام دهند. اگر به یک ایستگاه فرکانس 890.4/935.4 MHz اختصاص داده شده باشد و بُرش زمانی 2 بخواند چیزی به این ایستگاه بفرستد، باید از بُرشهای خاکستری رنگ قسمت پائین تصویر (به هر تعداد که نیاز دارد) برای کار خود استفاده کند.

بُرشهای TDM نشان داده شده در شکل ۲-۴۳ بخشی از یک سلسله مراتب پیچیده فریم‌بندی هستند. هر بُرش TDM دارای ساختار خاصیت که ترکیب آنها نیز به روشی خاص تشکیل یک فریم چندگانه می‌دهد. در شکل ۲-۴۴ شکل ساده شده‌ای از این ساختار سلسله مراتبی را ملاحظه می‌کنید. همانطور که در این شکل




شکل ۲-۲۳. GSM از ۱۲۴ کانال فرکانسی استفاده می کند، که هر یک از آنها به ۸ بترش زمانی تقسیم می شود.

می بینید، هر بترش TDM از یک فریم داده ۱۴۸ بیتی تشکیل می شود، که کانال را برای مدت $577 \mu\text{sec}$ (شامل $30\text{-}\mu\text{sec}$ زمان حفاظت در هر بترش) به اشغال خود در می آورد. بمنظور همزمان کردن فریمها، هر فریم داده با ۳ بیت 0 شروع و ختم می شود. هر فریم دو فیلد اطلاعاتی (Information) ۵۷ بیتی دارد، که هر کدام دارای ۱ بیت کنترلی هستند که مشخص می کند این فیلد اطلاعاتی حاوی داده است یا صد. بین این فیلدهای اطلاعاتی یک فیلد نظم دهنده (Sync) ۲۶ بیتی وجود دارد که گیرنده از آن برای همزمان شدن با فرستنده استفاده می کند. ارسال هر فریم داده $547 \mu\text{sec}$ طول می کشد، ولی از آنجائیکه هر کانال بین ۸ ایستگاه به اشتراک گذاشته شده، فرستنده فقط در هر 4.615 msec می تواند یک فریم بفرستد. نرخ داده (ناخالص) هر کانال $270,833 \text{ bps}$ است که ۸ کاربر مشترکاً از آن استفاده می کنند. با یک تقسیم ساده مشخص می شود که نرخ داده ناخالص هر کاربر 33.854 kbps (بیش از دو برابر سیستمهای D-AMPS، یعنی 16.2 kbps) است. اما در اینجا هم مانند AMPS سرآیندها بخش زیادی از پهنای باند را می بلعند، و در نهایت 24.7 kbps برای داده واقعی کاربر (قبل از تصحیح خطا) باقی می ماند. آنچه پس از تصحیح خطا برای صدا باقی می ماند، 13 kbps است که باز هم کیفیت صدای بسیار بهتری نسبت به D-AMPS بدست می دهد (البته به قیمت مصرف پهنای باند بسیار بیشتر).

همانطور که در شکل ۲-۲۴ می بینید، هر ۸ فریم تشکیل یک فریم TDM و هر ۲۶ فریم TDM تشکیل یک فریم چندگانده 120-msec را می دهند. از ۲۶ فریم TDM، فریم ۱۲ برای کارهای کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد، فریم ۲۵ نیز برای مصارف آتی کنار گذاشته شده است، و فقط ۲۴ فریم برای ارسال و دریافت باقی می ماند.

علاوه بر ساختار ۲۶ فریمی شکل ۲-۲۴، در GSM از ساختار دیگری با ۵۱ فریم نیز استفاده می شود. در این ساختار نیز برخی از فریمها کارکرد کنترلی (مدیریت سیستم) دارند. کانال کنترل پخش (broadcast control channel) یکی از این کانالهاست، که استریم خروجی پیوسته ایست که از ایستگاه مرکزی منتشر می شود و شامل هویت ایستگاه و اطلاعاتی درباره وضعیت کانالهای آن می شود. تمام دستگاههای تلفن همراه دائماً قدرت این سیگنال را چک می کنند تا بتوانند موقعیت خود را در میان سلولها تشخیص دهند.

کانال کنترل اختصاصی (dedicated control channel) یکی دیگر از کانالهای کنترلی است که برای به روز در آوردن موقعیت تلفنهای همراه، ثبت آنها و برقراری تماس بکار می رود. بویژه، هر ایستگاه مرکزی دارای پایگاه



شکل ۲-۴۴. بخشی از ساختار فریم بندی GSM.

داده‌ای از تمام تلفنهای موجود در محدوده قدرت خود است، که با استفاده از اطلاعاتی که روی این کانال فرستاده می‌شود، به روز در می‌آید.

دیگر کانال کنترلی، کانال کنترل مشترک (common control channel) است که به سه زیرکانال تقسیم می‌شود. اولین زیرکانال، کانال فراخوانی (paging channel) است که ایستگاه مرکزی از آن برای اعلام تماس ورودی استفاده می‌کند (و هر تلفن دائماً این کانال را چک می‌کند تا ببیند آیا تماسی دارد یا خیر). زیرکانال دوم، کانال دسترسی تصادفی (random access channel) است، که اجازه می‌دهد تا کاربران درخواستی برای یک بُرش از کانال کنترلی اختصاصی را روی آن ارسال کنند؛ کاربران از این بُرش برای برقراری تماس با دیگران استفاده می‌کنند. اگر دو کاربر همزمان وارد این کانال شوند، تداخل پیش می‌آید و باید (پس از کمی تأخیر) عملیات را از نو تکرار کنند. بُرش اختصاص داده شده به کاربر روی زیرکانال سوم، کانال اختصاص دسترسی (access grant channel)، به وی اعلام می‌شود.

CDMA : دسترسی چندگانه با تقسیم کد

سیستمهای GSM و D-AMPS هر دو سیستمهایی نسبتاً سستی و معمولی هستند، که از FDM و TDM برای تقسیم طیف فرکانسی به کانالها و تقسیم کانالها به بُرشهای زمانی استفاده می‌کنند. اما بازیگر سومی بنام CDMA (دسترسی چندگانه با تقسیم کد - Code Division Multiple Access) نیز در این صحنه حاضر است، که به روشی کاملاً متفاوت بازی می‌کند. وقتی CDMA برای اولین بار در صنعت مطرح شد، همان واکنشی را برانگیخت که پیشنهاد کریستف کلمب برای رسیدن به هندوستان از راه سفر به غرب. اما در نتیجه پایداری و مقاومت یک شرکت بنام Qualcomm، اکنون CDMA به جایی رسیده که نه تنها بعنوان یک سیستم قابل قبول مطرح است، بلکه به آن به چشم تنها مبنای مطمئن برای سیستمهای تلفن همراه نسل سوم نگاه می‌کنند. در ایالات متحده، CDMA حتی اکنون (در سیستمهای نسل دوم) نیز بعنوان رقیبی جدی برای D-AMPS مطرح است - برای مثال، شرکت Sprint PCS از CDMA استفاده می‌کند، در حالیکه AT&T Wireless از D-AMPS. استاندارد CDMA در سند IS-95 تدوین شده، و گاهی به این نام هم شناخته می‌شود؛ نام cdmaOne نیز یکی از نامهای تجاری آن است.

CDMA بکلی از AMPS، D-AMPS و GSM متفاوت است: بجای تقسیم طیف فرکانسی به کانالهای باریک، CDMA اجازه می دهد تا تمام تلفن ها و ایستگاهها از تمام طیف فرکانسی برای ارسال و دریافت استفاده کنند. و برای تفکیک آنها از یکدیگر از تنوری رمزگذاری (coding theory) استفاده می کنند. در سیستمهای CDMA این فرض که فریمهای تداخل کرده غیر قابل استفاده اند را نیز بکلی کنار می گذارد. و بجای آن فرض می کند که این سیگنالها بصورت خطی با هم جمع می شوند.

برای درک بهتر CDMA از یک مثال آشنا استفاده می کنیم: سالتی پر از جمعیت که دو به دو مشغول صحبت هستند. TDM مانند آن است که این افراد را وسط سالن جمع کنید، ولی فقط به نوبت به آنها اجازه صحبت کردن بدهید. FDM مانند آن است که این افراد را با فاصله زیاد از یکدیگر بچینید. و به آنها اجازه دهید دو به دو همزمان (و البته مستقل) با هم صحبت کنند. CDMA نیز مانند این است که همه افراد را وسط سالن جمع کنید، ولی آنها (همزمان) به زبانهای مختلف با هم صحبت کنند. برای مثال، دو نفری که به فرانسه با هم حرف می زنند، هر چیزی غیر از کلمات فرانسوی را بعنوان پارازیت (نویز) شنیده می گیرند. نکته کلیدی در CDMA همین استخراج سیگنال مورد نظر (و دور ریختن هر چیز دیگر) است. در زیر روش کار یک سیستم ساده شده CDMA را توضیح می دهیم.

در CDMA، هر بیت به m فاصله زمانی کوتاه. موسوم به چیب (chip)، تقسیم می شود معمولاً هر بیت دارای ۶۴ یا ۱۲۸ چیب است، ولی در اینجا برای سادگی هر بیت را به فقط ۸ چیب تقسیم کرده ایم. به هر تلفن همراه (یا ایستگاه) یک کد m بیتی منحصر بفرد، که به آن توالی چیب (chip sequence) می گویند، اختصاص داده می شود. برای ارسال بیت ۱، ایستگاه توالی چیب خود را می فرستد، و برای ارسال بیت ۰ مکمل یک (one's complement) توالی چیب خود را - یک ایستگاه مجاز نیست هیچ چیز دیگری بفرستد. برای مثال، با فرض $m = 8$ ، اگر ایستگاهی بنام A دارای توالی چیب 00011011 باشد، برای ارسال بیت ۱ توالی 00011011 و برای ارسال 0 توالی 11100100 را می فرستد.

افزایش مقدار اطلاعات ارسالی از b bits/sec به mb chips/sec فقط وقتی امکان پذیر است که پهنای باند موجود m برابر شود، که بدین ترتیب CDMA به سیستمی با طیف گسترده تبدیل می شود. اگر پهنای باند موجود برای ۱۰۰ ایستگاه 1 MHz باشد، با تکنیکهای FDM هر ایستگاه فقط 10 kHz در اختیار خواهد داشت و می تواند حداکثر 10 kbps (با فرض 1 bit/Hz) ارسال کند. با CDMA هر ایستگاه می تواند از تمامی پهنای باند 1-MHz استفاده کند، و به سرعت 1 megachips/sec برسد. اگر تعداد چیب بر بیت کمتر از ۱۰۰ باشد، پهنای باند مؤثر CDMA باز هم بیشتر از FDM است (و مشکلات تخصیص کانال نیز دیگر وجود ندارد).

در این قسمت برای درک بهتر مطلب روش دو-علامتی را بکار می بریم، یعنی بجای 0 باینری از -1 و بجای 1 باینری از +1 استفاده خواهیم کرد. توالی چیبها را نیز در پرانتز نمایش می دهیم، که بدین ترتیب توالی چیب ایستگاه A به (+1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1) تبدیل می شود. در شکل ۲-۴۵ (الف) توالی چیب چهار ایستگاه بنامهای A، B، C و D را می بینید؛ در شکل ۲-۴۵ (ب) نیز همین توالیها را به روش دو-علامتی نشان داده ایم. هر ایستگاه توالی چیب خاص خود را دارد. فرض می کنیم S بردار m چیبی ایستگاه S، و \bar{S} بردار منفی (مکمل یک) آن است. تمام بردارهای توالی چیب متعامد (orthogonal) هستند، بعبارت دیگر ضرب داخلی نرمال شده هر دو بردار S و T (S • T) صفر است. با استفاده از روشی بنام کدهای والش (Walsh codes) می توان چنین بردارهایی تولید کرد. متعامد بودن دو بردار را به زبان ریاضی می توان چنین نوشت:

$$S \cdot T \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0$$

همانطور که خواهید دید، متعامد بودن بردارها یکی از ویژگیهای کلیدی این سیستم است. توجه داشته باشید که اگر $S \cdot T = 0$. آنگاه $S \cdot \bar{T} = 0$. ضرب داخلی نرمال شده هر بردار در خودش نیز 1 است:

$$S \cdot S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$

از آنجائیکه هر یک از جملات این دنباله 1 است، مجموع m جمله آن معادل m می شود، که بعد از ضرب در $\frac{1}{m}$ به عدد 1 خواهیم رسید. همچنین توجه داشته باشید که، $S \cdot \bar{S} = -1$.

همانطور که گفتیم، هر ایستگاه می تواند برای ارسال بیت 1 توالی چیب خود، و برای ارسال بیت 0 مکمل یک توالی چیب خود را بفرستد، و یا اصلاً سکوت کند و چیزی نفرستد. فعلاً فرض را بر این می گذاریم که تمام ایستگاهها سنکرون هستند، یعنی ارسال توالی های خود را در یک زمان شروع می کنند.

وقتی دو یا چند ایستگاه بطور همزمان شروع به ارسال می کنند، سیگنال دو-علامتی آنها بصورت خطی با هم جمع می شود. برای مثال، اگر (در دوره زمانی یک چیب) سه ایستگاه سیگنال +1 و یک ایستگاه سیگنال -1 بفرستند، مجموع آنها +2 خواهد شد. می توان این وضعیت را مانند جمع ولتاژها تصور کرد: مجموع سه ولتاژ +1 ولت و یک ولتاژ -1 ولت معادل +2 ولت می شود. در شکل ۲-۴۵ (ج) شش نمونه از ارسال همزمان یک یا چند ایستگاه را ملاحظه می کنید. در مثال اول، ایستگاه C مبادرت به ارسال یک بیت 1 می کند، بعبارت دیگر توالی چیب خود (01011100) را می فرستد. در مثال دوم، هر دو ایستگاه B و C یک بیت 1 می فرستند، که بدین ترتیب مجموع توالی های دو-علامتی آنها چنین خواهد شد:

$$(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1) + (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1) = (-2 \ 0 \ 0 \ 0 +2 +2 \ 0 \ -2)$$

A: 00011011
B: 00101110
C: 01011100
D: 01000010

(الف)

A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
B: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)
D: (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

(ب)

شش مثال:

-- 1 -	C	$S_1 = (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)$
- 1 1 -	B + C	$S_2 = (-2 \ 0 \ 0 \ 0 +2 +2 \ 0 \ -2)$
1 0 --	A + B	$S_3 = (0 \ 0 \ -2 +2 \ 0 \ -2 \ 0 +2)$
1 0 1 -	A + B + C	$S_4 = (-1 +1 -3 +3 +1 -1 -1 +1)$
1 1 1 1	A + B + C + D	$S_5 = (-4 \ 0 \ -2 \ 0 +2 \ 0 +2 \ -2)$
1 1 0 1	A + B + C + D	$S_6 = (-2 \ -2 \ 0 \ -2 \ 0 \ -2 +4 \ 0)$

(ج)

$S_1 \cdot C = (1 +1 +1 +1 +1 +1 +1)/8 = 1$
 $S_2 \cdot C = (2 +0 +0 +0 +2 +2 +0 +2)/8 = 1$
 $S_3 \cdot C = (0 +0 +2 +2 +0 \ -2 +0 \ -2)/8 = 0$
 $S_4 \cdot C = (1 +1 +3 +3 +1 \ -1 +1 \ -1)/8 = 1$
 $S_5 \cdot C = (4 +0 +2 +0 +2 +0 \ -2 +2)/8 = 1$
 $S_6 \cdot C = (2 \ -2 +0 \ -2 +0 \ -2 \ -4 +0)/8 = -1$

(د)

شکل ۲-۴۵. (الف) توالی چیب باینری چهار ایستگاه. (ب) توالی چیب دو-علامتی همان ایستگاهها. (ج) شش نمونه از ارسال همزمان ایستگاهها. (د) استخراج سیگنال ایستگاه C.

در مثال سوم، ایستگاه A یک بیت 1 و ایستگاه B یک بیت 0 می فرستد، و بقیه ایستگاهها ساکت هستند. در مثال چهارم، ایستگاههای A و C یک بیت 1 و ایستگاه B یک بیت 0 می فرستند. در مثال پنجم، هر چهار ایستگاه یک بیت 1 می فرستند؛ و بالاخره در مثال آخر، ایستگاههای A ، B و D یک بیت 1 می فرستند و ایستگاه C یک بیت 0. توجه داشته باشید که در تمام مثالهای فوق، توالی های S_1 تا S_6 فقط یک بیت را نشان می دهند.

برای تشخیص و استخراج استریم بیت های یک ایستگاه باید توالی چیب آن ایستگاه را از قبل بدانیم. این کار را می توان با محاسبه ضرب داخلی نرمال شده توالی چیب دریافت شده (جمع خطی سیگنال تمام ایستگاهها در آن لحظه) با توالی چیب ایستگاه مورد نظر انجام داد. اگر توالی دریافت شده را S بنامیم، و بخواهیم توالی چیب (سیگنال ارسالی) ایستگاه C را از آن بیرون بکشیم، کافیت ضرب داخلی نرمال شده $S \cdot C$ را محاسبه کنیم.

برای اینکه ببینید این روش چگونه کار می کند، مثال چهارم شکل ۲-۴۵ (ج) را در نظر بگیرید. چیزی که گیرنده دریافت می کند، $S = A + \bar{B} + C$ است. و برای استخراج سیگنال C بایستی عبارت $S \cdot C$ را محاسبه کند:

$$S \cdot C = (A + \bar{B} + C) \cdot C = A \cdot C + \bar{B} \cdot C + C \cdot C = 0 + 0 + 1 = 1$$

همانطور که می بینید، دو جمله اول (بدلیل متعامد بودن بردارها) صفر شده اند. از اینجا می توانید علت انتخاب بردارهای متعامد را دریابید.

این وضعیت را می توان بصورت سه سیگنال مستقل نیز در نظر گرفت: سیگنالها بصورت مستقل و جدا از هم دریافت شده، و پس از محاسبه ضرب داخلی، با هم جمع می شوند. بعلت متعامد بودن بردارها، تمام ضربهای داخلی (بجز $C \cdot C$) صفر خواهند شد. بعبارت دیگر، تقدم ضرب داخلی یا جمع تأثیری بر نتیجه نهایی ندارد.

برای درک بهتر روش از رمز خارج کردن سیگنالها به شکل ۲-۴۵ (د) نگاه کنید. فرض کنید گیرنده می خواهد از شش سیگنال S_1 تا S_6 بیت های ارسال شده از ایستگاه C را استخراج کند. برای این کار، گیرنده تک تک سیگنالهای S را در بردار C (شکل ۲-۴۵ ب) ضرب کرده، و سپس $1/8$ آنرا محاسبه می کند (چون، $m = 8$). همانطور که می بینید، گیرنده توانسته است بطور صحیح بیتهای ارسالی از C را استخراج کند.

در یک سیستم ایده آل (بدون نویز) CDMA تعداد ایستگاهها را می توان به تعداد دلخواه زیاد کرد (همانگونه که در یک کانال بدون نویز نایکونیست می توان نرخ نمونه برداری را بدلدخواه افزایش داد). اما در عمل، محدودیتهای فیزیکی ظرفیت سیستم را بشدت پائین می آورند. اول اینکه، فرض کردیم تمام چیبها از نظر زمانی سنکرون هستند، در حالیکه این وضعیت عملاً غیر ممکن است. بهترین کاری که می توان کرد اینست که فرستنده با ارسال یک توالی چیب از پیش تعریف شده (که باندازه کافی طولانی است) به گیرنده امکان دهد تا خود را با فرستنده سنکرون کند. در این حالت تمام سیگنالهای غیرسنکرون بعنوان نویز تلقی خواهند شد. اگر تعداد این سیگنالهای غیرسنکرون چندان زیاد نباشد، الگوریتم فوق همچنان بخوبی کار خواهد کرد. در زمینه بر هم نهی (superposition) توالی های چیب با سطح نویز تحقیقات تئوریک مفصلی انجام شده است (Pickholtz et al., 1982). همانطور که می توان انتظار داشت، هر چه توالی چیب طولانی تر باشد، احتمال استخراج آن در محیط های پرنویز بیشتر خواهد بود. حتی می توان در توالی بیت ها از گدهای تصحیح خطا نیز استفاده کرد - البته در توالی چیب هرگز از گدهای تصحیح خطا استفاده نمی شود.

یکی دیگر از مفروضات ضمنی بحث فوق یکسان بودن قدرت سیگنالها نیست که به گیرنده می رسند. در سیستمهای تلفن همراه (و از جمله CDMA) فاصله تلفنهای همراه از ایستگاه مرکزی (و در نتیجه قدرت تشعشعی آنها) متغیر است، و قدرت سیگنالهایی که از تلفنها به ایستگاه مرکزی می رسد یکسان نیست. یکی از روشهای ابتکاری برای حل این مشکل آنست که تلفنهای همراه با کاهش سطح سیگنال دریافتی از ایستگاه مرکزی، توان تشعشعی خود را بالا ببرند؛ بعبارت دیگر، هر چه از ایستگاه مرکزی دور می شوند، سیگنال قویتری بفرستند.

ایستگاه مرکزی نیز می‌تواند صریحاً به تلفنهای همراه فرمان دهد تا (بسته به فاصله‌شان از ایستگاه) قدرت سیگنالهای خود را افزایش یا کاهش دهند.

همچنین فرض کردیم که گیرنده از هویت فرستنده آگاه است. از نظر تنوری این امکان هست که (با فرض وجود قدرت محاسباتی)، یک گیرنده به تمام سیگنالها گوش دهد و الگوریتمهای از رمز خارج کردن را روی تمام آنها اجرا کند. اما مثل معروفی هست که می‌گوید، «حرف زدن همیشه از عمل کردن ساده‌تر است.» CDMA پیچیدگیهای دیگری نیز دارد، که در این بحث مختصر آنها را نادیده گرفتیم. با این حال، CDMA یکی از هوشمندانه‌ترین سیستمهای مخابرات بیسیم محسوب می‌شود، که سرعت در حال گسترش است. این سیستم معمولاً از یک باند 1.25 MHz (برخلاف 30 kHz در D-AMPS، و 200 kHz در GSM) استفاده می‌کند، و تعداد کاربرانی که پشتیبانی می‌کند، از هر دو سیستم قبلی بیشتر است. در عمل، پهنای باند موجود برای هر کاربر در سیستمهای CDMA حتی از GSM هم بهتر است.

یکی از بهترین منابع موجود در این زمینه (Lee and Miller, 1998) است. روشهای دیگری نیز در (Crespo et al., 1995) و (Sari et al., 2000) تشریح شده‌اند، که البته فهم آنها به دانش زیادی در زمینه مهندسی مخابرات نیاز دارد.

۳-۶-۲ تلفن‌های همراه نسل سوم: صدای دیجیتال و داده

آینده تلفن همراه چیست؟ اجازه دهید نگاه سریعی به آن بیندازیم. صنعت تلفن همراه عوامل محرک و پیشبرنده متعددی دارد. اول، ترافیک داده مدتهاست از ترافیک صدا پیشی گرفته و همچنان به رشد تصاعدی خود ادامه می‌دهد، ولی ترافیک صدا سالهاست دیگر رشد چندانی را تجربه نمی‌کند. بسیاری از متخصصان پیش‌بینی می‌کنند که بزودی در تلفنهای همراه نیز شاهد پیشی گرفتن ترافیک داده از ترافیک صدا خواهیم بود. دوم، صنایع تلفن، تفریحات و کامپیوتر همگی دیجیتالی شده‌اند و روز بروز بیشتر به یکدیگر نزدیک می‌شوند. مردم مدتهاست با شور و هیجان از دستگاه کوچک، سبک و قابل حملی صحبت می‌کنند که بتواند بعنوان تلفن، پخش CD، پخش DVD، ترمینال ایمیل و وب، وسیله بازی و سرگرمی، واژه‌پرداز (و غیره و غیره) کار کند، و قادر باشد در هر نقطه‌ای بصورت بیسیم و با پهنای باند بالا به اینترنت متصل شود. این دستگاه رؤیایی همان تلفن همراه نسل سوم است؛ برای اطلاعات بیشتر (Huber et al., 2000; 2000) and Sarikaya را ببینید.

در سال ۱۹۹۲، ITU کوشید این رؤیا را کمی بیشتر به واقعیت نزدیک کند، و به همین منظور طرح اولیه‌ای بنام IMT-2000 (که IMT مخفف سیستم مخابرات تلفن همراه بین‌المللی - International Mobile Telecommunication - است) منتشر کرد. عدد 2000 سه چیز را نشان می‌داد: (۱) سالی که این سیستم بایستی عملیاتی شود، (۲) فرکانسی (بر حسب MHz) که سیستم تحت آن کار می‌کند، و (۳) پهنای باند این سرویس (بر حسب kHz).

البته IMT-2000 به هیچیک از این اهداف نرسید. در سال ۲۰۰۰ هیچ سیستمی نصب و راه‌اندازی نشد. ITU پیشنهاد کرده بود که دولتها طیف 2 GHz را برای این منظور کنار بگذارند تا این سرویس بتواند بین کشورهای مختلف بدون اشکال کار کند؛ تنها کشوری که به این توصیه عمل کرد، چین بود. و بالاخره، مشخص شد که در حال حاضر پهنای باند 2 Mbps برای کاربرانی که بیش از حد متحرک هستند، عملی نیست (علت آن هم دشواری پاس‌کاری این قبیل کاربران است). پهنای باند عملی‌تر عبارتست از 2 Mbps برای کاربران ثابت خانگی (که می‌تواند با ADSL رقابت کند)، 384 kbps برای کاربرانی که قدم می‌زنند، و 144 kbps برای آنهایی که سوار اتومبیل هستند. با این حال، حوزه فعالیت 3G (نسل سوم) بسیار پُر جنب و جوش است. نسل سوم شاید کمی دیرتر از راه برسد و کمی کمتر از آنچه که انتظار می‌رود باشد، ولی حتماً می‌آید.

سرویسهایی که قرار است شبکه IMT-2000 در اختیار کاربران خود بگذارد، عبارتند از:

۱. انتقال صدا با کیفیت عالی.
۲. پیام رسانی (سرویسی که جایگزین ایمیل، فکس، SMS، chat و غیره خواهد شد).
۳. مالتی مدیا (پخش موسیقی، تماشای ویدئو، فیلم، تلویزیون و غیره).
۴. دسترسی اینترنت (گشت و گذار در وب، از جمله صفحاتی که صدا، تصویر و فیلم دارند)

سرویسهای دیگری از قبیل کنفرانس ویدئویی (video conferencing)، حضور از راه دور (telepresence)، بازیهای گروهی و تجارت-همراه (m-commerce): پرداخت بهای اجناس خریداری شده در فروشگاه با نزدیک کردن تلفن همراه به صندوق) را نیز می توان از این شبکه انتظار داشت. علاوه بر آن، تمام این سرویسها بین المللی خواهند بود (یعنی در تمام نقاط دنیا می توان به آنها دسترسی داشت: در جاهایی که خطوط ارتباطی زمینی وجود ندارد، تلفن همراه بطور خودکار از لینکهای ماهواره ای استفاده خواهد کرد)، و همیشه با کیفیت تضمین شده در دسترس هستند.

ITU برای IMT-2000 تکنولوژی واحدی را در نظر گرفته است، بگونه ای که تلفنهای همراه بتوانند در هر نقطه ای از دنیا کار کنند (مانند دستگاههای ضبط صوت و پخش CD، نه تلویزیونها و تلفنهای همراه امروزی). یکسان شدن تکنولوژی، علاوه بر تسهیل کار شرکتهای مخابرات، افراد بیشتری را به استفاده از این سرویسها تشویق خواهد کرد. جنگ تکنولوژیها (مانند آنچه بین ویدئوهای Betamax و VHS رخ داد) هیچگاه به نفع صنعت و تجارت نبوده است.

پیشنادهای متعددی ارائه شد، که بعد از غربال شدن آنها، سرانجام دو طرح باقی ماند. طرح اول، بنام W-CDMA (CDMA پهن باند - Wideband CDMA)، از طرف شرکت سوئدی اریکسون ارائه شد. این طرح از توالی مستقیم با طیف گسترده (مانند آنچه در بالا گفتیم) استفاده می کند. این سیستم در یک باند 5-MHz کار می کند، و بگونه ای طراحی شده که بتواند با شبکه های GSM (البته نه GSM قدیمی) کار کند. تلفنهای این سیستم می توانند بدون اختلال در ارتباط یک سلول W-CDMA را ترک کرده و وارد یک سلول GSM شوند. اتحادیه اروپا بشدت از این سیستم پشتیبانی می کند، و به آن نام UMTS (سیستم مخابرات تلفن همراه جهانی - Universal Mobile Telecommunications System) را داده است.

طرح دیگر که از طرف شرکت Qualcomm (مخترع CDMA) پیشنهاد شده، CDMA2000 نام دارد. این سیستم نیز اساساً همان توالی مستقیم با طیف گسترده (شکل اصلاح شده استاندارد IS-95) است، که با آن سازگاری دارد. CDMA2000 نیز از یک باند 5-MHz استفاده می کند، ولی نمی تواند با سلولهای GSM (و طبیعتاً، با سلولهای D-AMPS) پاس کاری انجام دهد. CDMA2000 تفاوتهای دیگری، از قبیل نرخ چیب، زمان فریم، طیف فرکانسی، و روش سنکرون شدن، نیز با W-CDMA دارد.

اگر مهندسان اریکسون و Qualcomm را در اتاقی حبس کنند و از آنها بخواهند یک سیستم مشترک طراحی کنند، به احتمال زیاد می توانند. بهر حال، هر دو سیستم از تکنیکهای CDMA و یک کانال 5-MHz استفاده می کنند، و چیزهای دیگر هم مسلماً ارزش خودکشی ندارند. در اینجا هم (مثل همیشه) مشکل نه فنی و مهندسی بلکه سیاسی است. اروپا سیستمی می خواهد که با GSM سازگاری داشته باشد، و ایالات متحده آمریکا دنبال سیستمی است که با IS-95 سازگار باشد. هر دو نیز از شرکتهای محلی خود دفاع می کنند: اروپا از اریکسون (که شرکتی سوئدی است) و آمریکا از Qualcomm (که در کالیفرنیا است). اریکسون و Qualcomm دعواهای حقوقی بیشماری نیز بر سر حق اختراع CDMA داشته اند.

بالاخره در مارس ۱۹۹۹ اریکسون Qualcomm را خرید، و دعوای خاتمه یافت. آنها بر سر یک استاندارد 3G نیز به توافق رسیدند، ولی این استاندارد ناسازگاری‌های زیادی داشت. اما این منازعات بالاخره به پایان می‌رسد، و بزودی شاهد تلفن‌ها و سرویس‌های 3G خواهیم بود.

در باره سیستم‌های 3G مطالب زیادی نوشته شده، و برخی آنرا بعنوان یکی از بزرگترین اختراعات بشری ستوده‌اند. برای نمونه به: (Collins and Smith, 2000; De Vriendt et al., 2002; Harte et al., 2002; 2002; Lu, and Sarikaya, 2000) اشاره می‌کنیم. اما 3G متقدانی نیز دارد که معتقدند اساساً راه را اشتباه می‌رود، و می‌توان از میان آنها از (Garber, 2002; and Goodman, 2000) نام برد.

عده‌ای هم که از جنگ 3G خسته شده‌اند، به فکر افتادند تا قدم کوچکی به سمت آن بردارند، و نام آنرا هم 2.5G گذاشتند (اگر چه شاید نام 2.1G برای آن مناسب‌تر است). یکی از این سیستم‌ها EDGE (نسخ داده بهبود یافته برای تکامل GSM - Enhanced Data rates for GSM Evolution) نام دارد، که اساساً چیزی نیست جز همان GSM با bits/ baud بیشتر. مشکل اینجا است که bits/ baud بیشتر یعنی خطای بیشتر، و به همین دلیل EDGE در سرعت‌های متفاوت از 9 روش مختلف برای مدولاسیون و تصحیح خطا استفاده می‌کند.

یکی دیگر از طرح‌های 2.5G، GPRS (سرویس عمومی بسته رادیویی - General Packet Radio Service) نام دارد، که عبارتست از یک شبکه سوئیچینگ بسته‌ای که روی GSM یا D-AMPS کار می‌کند. این سیستم اجازه می‌دهد تا تلفن‌های همراه در سلول‌های صوتی بسته‌های IP رد و بدل کنند. GPRS برای این منظور از بُرش‌های زمانی و فرکانس‌های اختصاصی استفاده می‌کند، که تعداد و محل آنها (به نسبت ترافیک صوت و داده در سلول) بطور دینامیک توسط ایستگاه مرکزی تعیین می‌شود.

بُرش‌های زمانی موجود به چندین کانال منطقی تقسیم شده، و به مصارف مختلف می‌رسند. تخصیص بُرش‌های زمانی به هر کانال توسط ایستگاه مرکزی صورت می‌گیرد. یکی از این کانال‌های منطقی برای ارسال بسته‌ها از ایستگاه مرکزی به تلفن‌های همراه است، و هر بسته می‌داند که مقصد آن کجاست. برای ارسال یک بسته IP، تلفن همراه درخواستی برای تخصیص یک یا چند بُرش زمانی به ایستگاه مرکزی می‌فرستد. اگر این درخواست بدون مشکل به ایستگاه مرکزی برسد، ایستگاه مرکزی فرکانس و بُرش‌های زمانی تخصیص یافته را به تلفن همراه اعلام می‌کند. همین که بسته‌های IP ارسالی از تلفن همراه به ایستگاه مرکزی رسید، ایستگاه مرکزی (از طریق ارتباطاتی که دارد) آنها را به اینترنت منتقل می‌کند. از آنجائیکه GPRS فقط لایه‌ایست روی سیستم‌های صوتی موجود، می‌توان آنرا در بهترین حالت یک قدم به سمت 3G بشمار آورد.

با اینکه شبکه‌های 3G هنوز بطور کامل راه‌اندازی نشده‌اند، برخی از محققان آنرا موضوعی تحقق یافته (که دیگر ارزش توجه ندارد) تلقی کرده و سراغ سیستم‌های نسل چهارم (4G) رفته‌اند (Berezdivin et al., 2002; Guo and Chaskar, 2002; Huang and Zhuang, 2002; Kellerer et al., 2002; and Misra et al., 2002). برخی از مشخصات پیشنهادی سیستم‌های 4G عبارتند از: پهنای باند زیاد، دسترسی در همه جا، یکپارچگی کامل با شبکه‌های کابلی (و بویژه شبکه‌های IP)، مدیریت تطبیقی منابع و طیف فرکانسی، رادیویی نرم‌افزاری، و سرویس‌های مالتی مدیا با کیفیت عالی.

از سوی دیگر، با توجه به تعداد بسیار زیاد شبکه‌های محلی بیسیم 802.11 که امروزه نصب شده، برخی معتقدند 3G به دنیا نیامده، مرده است. اینها می‌گویند، «هر جا که بروید بالاخره تحت پوشش یک شبکه 802.11 هستید، و این همان چیز است که 3G می‌خواهد با آن همه منت به شما بدهد.» پنج سال دیگر معلوم می‌شود حق با چه کسی بوده است.

۷-۲ تلویزیون کابلی

تا اینجا سیستمهای تلفن ثابت و بیسیم را بررسی کردیم. هر دوی این سیستمها مسلماً نقش مهمی در آینده شبکه بازی خواهند کرد. اما بازیگر دیگری نیز در زمینه شبکه های ثابت وارد صحنه شده، و هر روز اهمیت بیشتری می یابد: تلویزیون کابلی (Cable TV). امروزه افراد بسیاری سرویسهای تلویزیون و اینترنت خود را از طریق کابل دریافت می کنند، و شرکت های تلویزیون کابلی نیز با جدیت پدنبال سهم بیشتری از بازار هستند. در این قسمت تلویزیون کابلی را از دیدگاه شبکه مورد بررسی دقیقتر قرار خواهیم داد. برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می توانید به (Laubach et al., 2001; Louis, 2002; Ovadia, 2001; and Smith, 2002) مراجعه کنید.

۱-۷-۲ تلویزیون با آنتن مرکزی


تلویزیون کابلی در اواخر دهه ۱۹۴۰ بعنوان راهی برای ارائه سرویسهای بهتر به مناطق روستایی و کوهستانی ابداع شد. این سیستم عبارت بود از یک آنتن بزرگ بر فراز نقطه ای مرتفع (برای دریافت امواج تلویزیونی)، یک تقویت کننده (موسوم به جعبه تقسیم - head end) برای تقویت سیگنال، و یک رشته کابل کواکسیال برای انتقال سیگنال تلویزیون به منازل؛ شکل ۲-۴۶ را ببینید.

در آن سالها به این سیستم تلویزیون با آنتن مرکزی (Community Antenna Television) گفته می شد. این سیستم بقدری ساده بود که هر کسی با کمترین تجربه سیمکشی نیز می توانست آنرا راه بیندازد، و هزینه آن هم معمولاً بین مشترکین سرشکن می شد. با اضافه شدن مصرف کنندگان فقط کافی بود انشعابهای بیشتری از کابل اصلی گرفته (و احیاناً تقویت کننده های بیشتری نصب) شود. این سیستم اساساً یکطرفه (از جعبه تقسیم سیگنال به مشترکین) بود، و تا دهه ۱۹۷۰ هزاران نمونه از آن نصب شده بود.

در سال ۱۹۷۴ شرکت رسانه ای تایم کانال جدیدی بنام Home Box Office راه اندازی کرد که فیلمهای سینمایی پخش می کرد، و فقط از طریق کابل قابل دسترسی بود. کانالهای کابلی دیگر نیز سرعت راه افتادند که اخبار، مسابقات ورزشی، آشپزی (و بسیاری موضوعات دیگر) پخش می کردند. این تحول باعث دو تغییر اساسی در صنعت تلویزیون شد. اول اینکه، شرکت های بزرگ شروع به خریدن شبکه های کابلی موجود در شهرها کردند، و در بسیاری جاها نیز خود رأساً شروع به کابل کشی و جذب مشترکین جدید کردند. دوم اینکه، برای ارائه سرویس در سراسر کشور لازم بود بین شهرها نیز کابل کشی شود، پس شرکت های مزبور شروع به متصل کردن شهرها به یکدیگر کردند. این وضعیت درست مانند شبکه تلفن در ۸۰ سال قبل بود، که شرکت های تلفن برای ارائه سرویسهای راه دور بین شهرها کابل تلفن کشیدند.

۲-۷-۲ اینترنت کابلی

در طول سالها سیستمهای کابلی رشد کرد، و بین شهرهای مختلف فیبرهای نوری با پهنای باند زیاد کشیده شد. این




شکل ۲-۴۶. یک سیستم تلویزیون کابلی اولیه.


سیستم که ترکیبی بود از فیبر نوری (بین شهرها) و کابلهای کواکسیال (از مراکز توزیع تا منازل) HFC (آمیخته فیبر-کواکس - Hybrid Fiber Coax) نام دارد. در نقاطی که گره فیبر (fiber node) خوانده می‌شوند، سیگنالهای نوری به الکترونیکی (و بالعکس) تبدیل می‌شود. از آنجائیکه پهنای باند فیبر نوری بسیار بیشتر از کواکس است، یک گره فیبر می‌تواند تعداد زیادی کابل کواکسیال را تغذیه کند. در شکل ۲-۴۷ (الف) یک سیستم HFC مدرن را ملاحظه می‌کنید.

در سالهای اخیر، بسیاری از شرکتهای کابلی تصمیم گرفته‌اند وارد تجارت دسترسی اینترنت (و همچنین تلفن) شوند. با این حال تفاوت‌های فنی شبکه‌های کابلی و تلفن چنان است که تاکنون مانع از تحقق کامل این خواسته شده است. یکی از مشکلاتی که می‌توان بعنوان نمونه به آن اشاره کرد، تقویت‌کننده‌های یکطرفه‌ای است که باید با تقویت‌کننده‌های دوطرفه جایگزین شوند.

اما تفاوت مهمتری بین سیستم HFC شکل ۲-۴۷ (الف) و سیستم تلفن (شکل ۲-۴۷ ب) وجود دارد، که برطرف کردن آن بسیار مشکلتر است. در سیستم HFC یک رشته کابل کواکسیال بین خانه‌های متعددی مشترک



(الف)



(ب)

شکل ۲-۴۷. (الف) تلویزیون کابلی. (ب) سیستم تلفن ثابت.

است، در حالیکه در سیستم تلفن شهری هر خانه دارای یک اتصال (مدار پایانی) خاص خود است. در پخش برنامه های تلویزیونی این مشترک بودن کابل اهمیت چندانی ندارد: یک برنامه پخش می شود، و اهمیتی ندارد که ۱۰ نفر آنرا می بینند یا ۱۰,۰۰۰ نفر. اما وقتی پای دسترسی اینترنت به میان می آید، ۱۰ نفر با ۱۰,۰۰۰ نفر فرق بسیاری با هم دارند. اگر یکی از کاربران بخواهد فایل بزرگی را از اینترنت بگیرد، پهنای باند لازم برای این کار از کاربران دیگر گرفته می شود. هر چه تعداد کاربران بیشتر شود، رقابت بر سر پهنای باند شدیدتر خواهد بود. در سیستم تلفن چنین مشکلی وجود ندارد: اگر شما مشغول گرفتن یک فایل بزرگ روی خط ADSL خود باشید، تأثیری روی کار همسایه تان نخواهد گذاشت. از طرف دیگر، پهنای باند یک کابل کواکس بسیار بیشتر از زوج-تاییده است.

شرکتهای کابلی برای غلبه بر این مشکل، کابلهای بلند را تکه تکه کرده و هر کدام را مستقیماً به یک گره فیبر متصل می کنند. اگر تعداد کاربران هر کابل کواکس خیلی زیاد نباشد، پهنای باند فیبر نوری عملاً نامحدود خواهد بود و می توان ترافیک را بخوبی مدیریت کرد. امروزه هر کابل کواکس به ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر سرویس می دهد، ولی با زیاد شدن تعداد مشترکین این سیستم شاید لازم باشد از کابلها و گره های فیبر بیشتری استفاده کرد.


۳-۷-۲ تخصیص طیف فرکانسی

حذف تمام کانالهای تلویزیونی و بکارگیری زیرساخت های کابلی برای دسترسی اینترنت باعث نارضایتی تعداد زیادی از مشترکین خواهد شد، و به همین دلیل شرکتهای کابلی در این کار تردید دارند. علاوه بر آن، در اغلب شهرها قوانین سختگیرانه ای برای کنترل آنچه روی کابلها فرستاده می شود، وجود دارد، و حتی اگر شرکتهای کابلی واقعاً هم بخواهند اجازه چنین کاری را ندارند. در نتیجه، آنها باید راهی برای همزیستی تلویزیون کابلی و اینترنت روی یک کابل می یافتند.

کانالهای تلویزیون کابلی در منطقه آمریکای شمالی در ناحیه 54-550 MHz طیف قرار دارند (البته با استثنای محدوده 88-108 MHz که به رادیوی FM اختصاص دارد). هر کانال (با احتساب باندهای محافظ) 6 MHz پهنا دارد. در اروپا، حد پائین طیف معمولاً 65 MHz است و کانالها نیز 6-8 MHz پهنا دارند، چون سیستمهای تلویزیونی PAL و SECAM کیفیت بالاتری دارند. از قسمت پائین این باند استفاده نمی شود. کابلهای جدید می توانند بالاتر از 550 MHz (اغلب تا 750 MHz) نیز کار کنند. راه حل انتخاب شده این بود که کانالهای ارسال به اینترنت (upstream) در باند 5-42 MHz (در اروپا، کمی بالاتر) و کانالهای دریافت از اینترنت (downstream) در فرکانسهای بالاتر تعریف شوند. در شکل ۲-۴۸ طیف فرکانسی کابل کواکسیال را ملاحظه می کنید.

از آنجائیکه سیگنالهای تلویزیونی فقط در یک جهت (مرکز توزیع به منازل) منتشر می شوند، تقویت کننده های ارسال فقط در باند 5-42 MHz، و تقویت کننده های دریافت فقط در باند بالاتر از 54 MHz کار می کنند. همانطور که می بینید، بین باندهای ارسال و دریافت یک عدم تقارن بوجود آمده، و باند دریافت از اینترنت بسیار وسیعتر است (البته این وضعیت چندان هم بد نیست، چون اغلب ترافیک اینترنت در همین جهت است). قبلاً هم دیدید که شرکتهای تلفن عمداً (و بدون اینکه اجبار تکنیکی وجود داشته باشد) سرویس DSL را بصورت نامتقارن درمی آورند.

توانایی کابلهای بلند کواکسیال در انتقال سیگنالهای دیجیتال چندان بهتر از سیمهای زوج-تاییده نیست، و به همین دلیل آنها هم به نوعی مدولاسیون آنالوگ احتیاج دارند. برای مدولاسیون هر کانال 6 MHz (یا 8 MHz) از روش QAM-64 (و اگر کیفیت کابل فوق العاده خوب باشد، از QAM-256) استفاده می شود. با یک کانال 6-MHz و مدولاسیون QAM-64، نرخ انتقال داده ای معادل 36 Mbps بدست می آید، که اگر سرآیند از آن کسر شود، تقریباً 27 Mbps باقی می ماند. با مدولاسیون QAM-256 نرخ انتقال داده (بعد از کسر سرآیند) 39 Mbps



شکل ۲-۴۸. تخصیص فرکانس در یک سیستم تلویزیون کابلی برای دسترسی اینترنت.

خواهد بود. (ظرفیت سیستمهای اروپایی 1/3 بیشتر است.)

در کانالهای ارسال به اینترنت بدلیل وجود نویز بالا (از منابع مایکروویو زمینی، و رادیوهای محلی) حتی QAM-64 نیز بخوبی کار نمی کند، و باید از روشهای محافظه کارانه تری (مانند QPSK) استفاده کرد. روش QPSK ظرفیت بسیار کمتری نسبت به مدولاسیون QAM دارد (شکل ۲-۲۵ را ببینید) - 2 bits/ baud بجای 6-8 bits/ baud. با این اوصاف، عدم تقارن کانالهای ارسال و دریافت حتی از آنچه در شکل ۲-۴۸ دیده می شود، نیز بیشتر است. شرکت های کابلی مجبور شدند تقویت کننده های ساده خود را نیز با سیستم های دیجیتالی هوشمند جایگزین کنند. نام این تجهیزات نیز از جعبه تقسیم (headend) به CTMS (سیستم پایانه ای مودم کابلی - Cable Modem Termination System) تغییر کرده است، ولی ما در قسمتهای آتی همچنان از اصطلاح «جعبه تقسیم» برای اشاره به این تقویت کننده ها استفاده خواهیم کرد.

۲-۷-۴ مودمهای کابلی

مودم کابلی (cable modem) دستگاهیست با دو سر: یک سر به کامپیوتر وصل می شود، و سر دیگر به شبکه کابلی. در سالهای اولیه اینترنت کابلی، هر شرکت مودم کابلی خاصی داشت، که توسط تکنسینهای آن نصب می شد. اما یزودی معلوم شد که وجود سیستمی با استاندارد باز موجب گسترش رقابت در بازار، کاهش قیمتها، و در نتیجه اقبال عمومی به این سرویسها خواهد شد. علاوه بر آن، خریدن یک مودم از فروشگاه و نصب آن توسط خود مشتری بسیار ساده تر از مراجعه یک تکنسین برای نصب هر مودم است (که هزینه بسیار بالایی نیز دارد). در نتیجه، شرکت های کابلی بزرگ برای تولید یک مودم کابلی استاندارد (و تست سازگاری آنها) با شرکتی بنام CableLabs متحد شدند. این استاندارد که DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) نام داشت، فقط نقطه شروعی بود برای جایگزینی مودمهای متنوع و ناسازگار - ویرایش اروپایی این استاندارد نیز EuroDOCSIS نام گرفت. اما ایده استاندارد کردن مودمهای کابلی برای همه شرکت های کابلی جالب نبود، چون آنها پول خوبی بابت اجاره دادن مودم به علاقمندان این سرویسها به جیب می زدند. یک استاندارد باز پای دهها تولیدکننده جدید را به این قلمرو باز می کرد، و به این تجارت پُر منفعت پایان می داد. ارتباط مودم به کامپیوتر ساده و سراسر است: در حال حاضر از اینترنت 10-Mbps (و گاهی هم USB) برای این منظور استفاده می شود. بطور مسلم در آینده شاهد کارتهای مودم کابلی (شبهه کارتهای V.9x فعلی) نیز خواهیم بود.

ارتباط در سر دیگر پیچیده تر است، و بخش عمده ای از استاندارد آن به مهندسی رادیو مرتبط می شود (که از

حاصله این کتاب خارج است). تنها نکته ای که باید بیاد داشته باشید این است که، یک مودم کابلی (مانند مودمهای ADSL) همیشه روشن و متصل است. ارتباط این مودمها به محض روشن شدن برقرار شده و تا زمان خاموش شدن در همین حالت باقی می ماند (هزینه آنها نیز بر حسب زمان محاسبه نمی شود).

برای درک بهتر طرز کار مودمهای کابلی، اجازه دهید ببینیم با روشن کردن آنها چه اتفاقی می افتد. مودم بمحض روشن شدن تمام کانالهای دریافت را برای پیدا کردن بسته خاصی که در فواصل منظم از طرف منبع ارسال می شود (و حاوی پارامترهای سیستم برای مودمهایی که تازه روشن شده اند، می باشد) جستجو می کند. پس از پیدا کردن این بسته، مودم جدید حضور خود را از طریق یکی از کانالهای ارسال به منبع اعلام می کند. منبع نیز با تخصیص کانالهای ارسال و دریافت پاسخ مودم را می دهد. البته این کانالها هر زمان که منبع لازم ببیند (مثلاً، برای متعادل کردن بار)، می توانند عوض شوند.


• سپس مودم با ارسال یک بسته خاص به منبع و محاسبه زمان رفت و برگشت آن، فاصله خود با منبع را تعیین می کند؛ به این کار تعیین فاصله (ranging) گفته می شود. این کار برای کارکرد صحیح کانالهای ارسال و همزمانی لازم است. این فاصله زمانی به ریزبُرشها (minislots) تقسیم می شود؛ هر بسته باید دقیقاً در یک یا چند ریزبُرش متوالی جا شود. منبع در فواصل منظم دور جدیدی از ریزبُرشها را اعلام می کند، ولی (بدلیل یکسان نبودن فاصله مودمها از منبع) این شلیک شروع مسابقه همزمان در تمام مودمها شنیده نخواهد شد. هر مودم، با دانستن فاصله خود از منبع، می تواند بفهمد که اولین ریزبُرش واقعاً در چه زمانی شروع شده است. طول ریزبُرشها به شبکه بستگی دارد (و ظرفیت آن معمولاً معادل ۸ بایت است).

در حین آماده سازی اولیه، منبع به هر مودم یک ریزبُرش تخصیص می دهد که می تواند از آن برای درخواست بهنای پاند ارسال استفاده کند. فاعداً تعداد مودمها از ریزبُرشها بیشتر است و یک ریزبُرش به چند مودم اختصاص داده می شود، که این می تواند موجب کشمکش بین آنها شود. وقتی کامپیوتر اطلاعاتی را برای ارسال به مودم می فرستد، مودم تعداد ریزبُرشهای لازم را محاسبه کرده و درخواست تخصیص آنها را از منبع می کند. اگر این درخواست پذیرفته شود، منبع ریزبُرشهای تخصیص داده شده را (روی یک از کانالهای دریافت) به مودم اعلام می کند. مودم نیز در ریزبُرشهای اختصاص یافته اطلاعات خود را ارسال می کند (و اگر به ریزبُرشهای بیشتری نیاز داشت، می تواند آنها را از طریق یکی از فیلدهای سرآیند درخواست کند).

اگر جوابی از منبع نرسید (که درخواست همزمان چند مودم می تواند یکی از علت های آن باشد)، مودم مدتی صبر کرده و دوباره اقدام خواهد کرد. اگر اقدام دوباره هم با شکست مواجه شد، مودم زمان انتظار را بیشتر می کند (بیاد دارید که این همان روش تخصیص بُرش زمانی در شبکه ALOHA است؛ از تکنیکهای اینترنت نمی توان استفاده کرد، چون مودم راهی برای گوش کردن به رسانه و تشخیص تصادم ندارد در فصل ۴ این مبحث را مصلحت بررسی خواهیم کرد).

مدیریت کانالهای دریافت از اینترنت بکلی متفاوت است. اول اینکه، در اینجا فقط یک فرستنده وجود دارد (منبع)، و بالطبع کشمکشی هم در میان نیست و منبع می تواند از تکنیکهای مالتی پلکس تقسیم زمانی آماری استفاده کند. دیگر اینکه، ترافیک دریافت از اینترنت معمولاً بسیار بیشتر از ترافیک ارسال به اینترنت است، و به همین دلیل از بسته هایی با طول ثابت (۲۰۴ بایت) استفاده می شود. قسمتی از این بسته سرآیندهاست (کُد تصحیح خطای Reed-Solomon و مانند آن). و در نهایت ۱۸۴ بایت برای داده های کاربر باقی می ماند. این عدد برای سازگاری با تلویزیون دیجیتال MPEG-2 انتخاب شده، بنابراین فرمت کانالهای دریافت از اینترنت و تلویزیون یکسان است (شکل ۲-۴۹ را ببینید).

به فرآیند آماده سازی مودم برگردیم؛ همین که مودم فاصله خود را با منبع مشخص کرد، و کانالهای ارسال و



شکل ۲-۴۹. کانالهای ارسال و دریافت در منطقه آمریکای شمالی.

دریافت و ریزبرشها را گرفت، آماده است تا اطلاعات خود را بفرستد. اولین بسته‌ای که مودم می‌فرستد، بسته خاصیت حاوی درخواست یک آدرس IP از ISP با استفاده از پروتکل DHCP (که در فصل ۵ درباره آن توضیح خواهیم داد). همچنین وقت دقیق نیز از منبع پرسیده شد، و منبع به آن جواب می‌دهد.

در قدم بعد ایمنی اطلاعات بایستی تضمین شود. از آنجائیکه کابل مودم بین تعداد زیادی از افراد مشترک است، هر کسی می‌تواند اطلاعات تمام کاربران دیگر را بخواند. برای جلوگیری از سرک کشیدن دیگران، ترافیک در هر دو جهت (ارسال و دریافت) رمز می‌شود. بخشی از فرآیند آماده‌سازی مودم شامل ایجاد کلیدهای رمز است. شاید در نگاه اول این کار غیرممکن بنظر برسد؛ چگونه می‌توان در روز روشن و زیر نگاه هزاران غریبه کلیدهای رمز را رد و بدل کرد؟ این کار با استفاده از الگوریتمی بنام دیفی-هلمان (Diffie-Hellman) ممکن است، اما اجازه دهید توضیحات بیشتر را به فصل ۸ موکول کنیم.

در پایان، مودم هویت منحصر بفرد (شامل نام کاربر و کلمه عبور) خود را روی کانالی که اکنون از امنیت کافی برخوردار است، به ISP اعلام می‌کند. در اینجا فرآیند آماده‌سازی به پایان می‌رسد، و کاربر می‌تواند به کار عادی خود ادامه دهد.

به همین توضیح مختصر درباره مودمهای کابلی بسنده می‌کنیم، ولی می‌توانید اطلاعات تکمیلی را در (Adams and Dulchinos, 2001; Donaldson and Jones, 2001; and Dutta-Roy, 2001) بیابید.

۵-۷-۲ مودم کابلی یا ADSL ؟

کدامیک بهتر است: ADSL یا مودم کابلی؟ این مانند آنست که پرسید کدام سیستم عامل، یا کدام زبان بهتر است. جواب به کسی که این سؤال را از او می‌پرسید، بستگی دارد. اما اجازه دهید ADSL و مودم کابلی را از چند نقطه نظر با هم مقایسه کنیم. هر دوی این سیستمها در بخش ستون فقرات از فیبر نوری استفاده می‌کنند، ولی بخش انتهایی آنها متفاوت است. مودم کابلی در بخش انتهایی (مدار پایانی) از کابل کواکسیال استفاده می‌کند، و ADSL از زوج-تابیده. از نظر تئوری، ظرفیت کواکس صدها برابر زوج-تابیده است. اما، تمام این ظرفیت در اختیار کاربر اینترنت نیست، چون پهنای باند کابل صرف چیزهای بدرندخوری (مثل برنامه‌های تلویزیونی) هم می‌شود.

در عمل، مقایسه ظرفیت این سیستمها بسیار مشکل است. در ADSL، شرکت سرویس دهنده ظرفیت خط را به صراحت مشخص می‌کند (مثلاً، 1 Mbps دریافت از اینترنت و 256 kbps ارسال به اینترنت)، و در اغلب موارد ۸۰٪ این ظرفیت نیز محقق می‌شود. اما شرکت‌های کابلی هرگز درباره ظرفیت سرویس خود صحبت نمی‌کنند، چون این ظرفیت به تعداد کاربرانی که در هر لحظه روی یک کابل هستند، بستگی دارد. گاهی کابل بهتر از ADSL است، و گاهی بدتر. اما چیزی را نمی‌توان از قبل پیش‌بینی کرد (و این از همه آزاردهنده‌تر است). در یک لحظه

کیفیت کابل خوب است، و لحظه بعد (وقتی یکی از آن خوره‌های اینترنت کامپیوتر خود را روشن می‌کند) غیر قابل تحمل.

در ADSL افزایش تعداد کاربران تأثیری روی کیفیت خط کاربران موجود نخواهد گذاشت، چون هر کاربر دارای یک خط مستقل است. در حالیکه در کابل این افزایش موجب افت کیفیت می‌شود. تنها راه مقابله با این مشکل هم انشعاب کابل‌های بیشتر از گره فیبر، و کم کردن تعداد کاربران هر خط است. اما این یعنی هزینه بیشتر، چیزی که صاحبان شرکت‌های کابلی در برابر آن مقاومت می‌کنند.

سیستم‌های تلفن همراه هم وضعیتی شبیه مودم کابلی دارد؛ گروهی از کاربران بطور مشترک از یک بخش خاص از پهنای باند استفاده می‌کنند. از آنجائیکه ترافیک صدا نسبتاً یکنواخت است، تقسیم پهنای باند بین کاربران (که با تکنیک‌های FDM و TDM انجام می‌شود) نیز یکنواخت و ثابت است. اما در ترافیک داده، تقسیم ثابت به‌یچوجه کارایی ندارد، چون توزیع زمانی استفاده هر کاربر از کانال اختصاصی (روشی که در مودم کابلی بکار می‌رود) یکنواخت نیست، و موجب هدر رفتن منابع خواهد شد. با این همه، مودم کابلی حتی از این نظر نیز بیشتر شبیه تلفن همراه است تا تلفن ثابت.

سهولت دستیابی یکی دیگر از تفاوت‌های ADSL و مودم کابلی است. هر کاربری یک خط تلفن دارد، اما همه آنها آنقدر به ایستگاه تلفن نزدیک نیستند که بتوانند ADSL بگیرند. از طرف دیگر، کابل نیز چیزی نیست که همه داشته باشند، اما اگر از قبل کابل دارید و شرکت طرف قرارداد شما دسترسی اینترنت هم عرضه می‌کند، باید گفت شانس آورده‌اید. در اینجا دیگر فاصله تا گره فیبر یا منبع اهمیتی ندارد. باید خاطر نشان کرد که، از آنجائیکه کابل اساساً رسانه‌ای تلویزیونی است (و از ابتدا برای این منظور نصب شده)، در اغلب شرکتها و دفاتر اداری وجود ندارد.

خطوط ADSL (بدلیل ماهیت نقطه-به-نقطه آنها) ذاتاً از ایمنی بالاتری نسبت به کابل برخوردارند. هر کاربری که به کابل دسترسی داشته باشد، می‌تواند تمام بسته‌های منتشر شده روی آنرا بخواند. البته همانطور که قبلاً گفتیم، تمام شرکت‌های معتبر سرویس‌های کابلی ترافیک را در هر دو جهت رمز می‌کنند. اما همین که کسی بتواند اطلاعات رمز شده شما را هم بگیرد، ضریب ایمنی را پائین می‌آورد.

سیستم تلفن عموماً قابل اعتمادتر از کابل است. برای مثال، شرکت‌های تلفن دارای سیستم‌های برق اضطراری هستند، و سرویس‌های آنها حتی در صورت بروز خاموشی کامل هم قطع نمی‌شود. اما در سیستم‌های کابلی، اگر برق هر یک از تقویت‌کننده‌های میانی در یکی از زنجیره‌ها قطع شود، ترافیک دریافت آن خط بکلی متوقف خواهد شد.

و بالاخره اینکه، اغلب شرکت‌هایی که سرویس ADSL ارائه می‌کنند، انتخاب ISP را بر عهده خود شما می‌گذارند (در برخی نقاط حتی اجبار قانونی برای این کار وجود دارد). در مورد شرکت‌های کابلی، اغلب خود آنها ارائه‌دهنده سرویس اینترنت هم هستند، و دست شما برای انتخاب ISP باز نیست. نتیجه نهایی این بحث آنست که، ADSL و کابل بیشتر به هم شبیه‌اند تا متفاوت. آنها سرویس‌های مشابهی ارائه می‌کنند، و با افزایش رقابت قیمت آنها هم احتمالاً روز بروز به یکدیگر نزدیکتر خواهد شد.

۸-۲ خلاصه

لایه فیزیکی اساس تمام شبکه‌هاست. طبیعت دو محدودیت بنیادی به تمام کانال‌های ارتباطی تحمیل کرده، و همین محدودیت‌هاست که پهنای باند آنها را مشخص می‌کند. این دو محدودیت عبارتند از: حد نایکوئیست (Nyquist limit) که با کانال‌های بدون نویز سروکار دارد، و حد شانون (Shannon limit) که به کانال‌های نویزدار مربوط می‌شود.