

سال انتشار:

۱۳۹۰

ایمنی انواع جرثقیل

خلاصه :

تقریباً در تمامی صنایع نیاز به نقل و انتقال اجسام سنگین وجود دارد، یکی از متداول‌ترین دستگاههایی که در این رابطه مورد استفاده قرار می‌گیرد جراثقال می‌باشد که به لحاظ پیچیدگی سیستم‌ها و نوع کار خاص، دانستن موارد زیر و بکارگیری آنها از نظر ایمنی الزامی است. ایمنی مهمترین مسئله ای است که راننده جراثقال باید به خاطر داشته باشد، چون با یک اشتباه ساده چندین نفر از کارگران کارگاه را خواهد کشت یا جراحاتی به آنها وارد خواهد نمود، که با هیچ قیمتی قابل جبران نخواهد بود. مسائل مطرح شده در ذیل نکات ایمنی است که باید یک راننده جراثقال رعایت کند و کوتاهی و قصور در آن جرم خواهد بود و شخص راننده مسئول و پاسخگو خواهد بود.

منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما هستیم :

از طریق پست الکترونیک (Email) :

و از طریق ارسال پیام کوتاه (SMS) به شماره : ۱۰۰۰۹۱۲۵۷۱۶۰۷۲

منتشر شده از :

سایت هرچهار متخصصان سلامت، ایمنی و محیط زیست

WWW.HSEEXPERT.COM



ایمنی جراثقال

تقریباً در تمامی صنایع نیاز به نقل و انتقال اجسام سنگین وجود دارد، یکی از متدالول ترین دستگاههایی که در این رابطه مورد استفاده قرار می‌گیرد جراثقال می‌باشد که به لحاظ پیچیدگی سیستم‌ها و نوع کار خاص، دانستن موارد زیر و بکارگیری آنها از نظر ایمنی الزامی است. ایمنی مهمترین مسئله ای است که راننده جراثقال باید به خاطر داشته باشد، چون با یک اشتباه ساده چندین نفر از کارگران کارگاه را خواهد کشت یا جراحاتی به آنها وارد خواهد نمود، که با هیچ قیمتی قابل جبران نخواهد بود. مسائل مطرح شده در ذیل نکات ایمنی است که باید یک راننده جراثقال رعایت کند و کوتاهی و قصور در آن جرم خواهد بود و شخص راننده مسئول و پاسخگو خواهد بود.

انواع جراثقال

جراثقال شامل انواع مختلفی می‌باشد که متدالول ترین آنها بدین شرح است:

۱. نوع **تلسکوپی**: بوم آن به صورت کشویی بوده و قابلیت ازدیاد طولی دارد. در این نمونه برای

استقرار جراثقال در هنگام کار حتماً باید از جک استفاده گردد

۲. نوع **بوم خشک (Out Rigging)**: بوم آن بصورت قطعات فلزی می‌باشد که بوسیله پین و

اشپیل به یکدیگر متصل می‌شوند بیشتر آنها دارای چرخهای زنجیری می‌باشد.

۳. نوع **tower crane**: این نوع جراثقال در جایی ثابت می‌گردد و بوم آن دارای حرکت دور

می‌باشد.

۴. نوع **سقفی**: این نوع جراثقالها بیشتر در shop مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۵. نوع **ثبت برجی**: این نوع جرثقیل در جایی ثابت نصب می‌گردد یا در روی ریل می‌تواند حرکت

نماید. بوم آن ثابت بوده ولی هوک آن می‌تواند به صورت کشویی جابجا شود.

انواع جرثقیلهای کارگاهی

۱. جرثقیل های متحرک (Mobile crane) (تک کابین)
۲. جرثقیل نصب بر روی حمل کننده (دو کابین)
۳. جرثقیل بوم خشک (مشبك) (زنگیری)
۴. جرثقیل بوم خشک نصب بر روی حمل کننده
۵. جرثقیل نصب بر روی کامیون (کفی)

متعلقات جراحتقال

جراحتقال از قسمت های اصلی زیر تشکیل شده است:

• سیستم های هیدرولیک

○ شامل:

۱. اهرم های اصلی کنترل و جابجایی دستگاه که در کابین تعبیه شده است.
۲. سیلندرهای باز کننده تلسکوپ بوم
۳. اهرم کشویی بوم
۴. سیلندر بالا و پایین بر بوم
۵. سیستم چرخش دستگاه حول محور ۳۶۰ درجه
۶. اهرم آزاد سازی کابلها و اهرم ترمز
۷. پمپ هیدرولیک (swing)

- قطعات گردندہ

○ شامل:

۱. قرقره هایی که کابل‌ها روی آن حرکت می‌کنند یا بدور آن جمع می‌شوند.
۲. محور SWING که قسمت کابین و بوم حول محور ۳۶۰ درجه حرکت می‌کند.
۳. درام، که وایر دور آن پیچانده می‌شود.

- قلاب دستگاه

که به آن هوک گفته می‌شود و با یک ضامن نگاهدارنده (safety latches) که در آن تعییه شده است برای متصل نمودن بکسل با تسمه به آن استفاده می‌شود.

- سیستم‌های برق

○ شامل:

۱. سوئیچ قطع کننده (LIMIT SWITCH) که وظیفه آن متوقف کردن هوک در فاصله معین از بوم و جلوگیری از قطع شدن کابل‌های مربوطه می‌باشد.
۲. چراغهای هشدار دهنده و نور دستگاه
۳. بوق و غیره

- جکهای تعادل (OUT RIGGER)

که بیشتر در نمونه تلسکوپی در زمان استقرار دستگاه و حفظ تعادل آن در زمان کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع جرثقیل نوع تلسکوپی: بوم آن به صورت کشویی بوده و قابلیت ازدیاد طولی بوم را دارد. در این نمونه برای استقرار جرثقیل در زمان کار از جکهای تعادلی استفاده می‌شود. نوع بوم ثابت: بوم آن به صورت قطعات فلزی که بوسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل بوده و برای ازدیاد بوم باید این قطعات به

یکدیگر متصل شوند. بیشتر انواع آن دارای چرخهای زنجیری می‌باشند که در این صورت به جک‌های تعادلی نیاز ندارد.

(Overhead Crane) نکات ایمنی در جرثقیلهای سقفی

۱. جرثقیلهای Overhead Crane مانند جرثقیلهای سقفی جرثقیلهای Jib Crane بازویی که به شکل سه گوش بیشتر برای کارهای سبک و تعمیرگاهی بکار می‌رود.
۲. جرثقیلهای Boom Crane که شامل جرثقیلهای متحرک، کارگاهی و... می‌شود.
۳. میزان بار مجاز SWL روی بدنه حک شده باشد.
۴. مسیر حرکت برای جابجایی اجسام واضح و تعریف شده باشد.
۵. از جابجایی اجسام روی نفرات و تجهیزات حساس خودداری شود.
۶. در انتهای ریل حرکت Ends Stop ترمز‌های انتهای ریل تعییه شده باشد تا دستگاه از ریل خارج نشود.
۷. آلام هشداردهنده حرکت برای دستگاه در نظر گرفته شود و بطوریکه صدا و مفهوم آن برای کارکنان بطور واضح شنیده و درک شود.
۸. چراغ هشداردهنده رنگ زرد یا قرمز هنگام حرکت دستگاه روشن و خاموش شود.
۹. تمامی وسایل برقی مجهز به سیم اتصال زمین یا ارت شوند.
۱۰. پدینگ ضد ضربه (لاستیکی) در انتهای ریل برای جلوگیری از آسیب به دستگاه نصب شود.
۱۱. از تمامی تجهیزات و وسایل قبل از شروع کار بازدید شود.
۱۲. مسیر حرکت اجسام با رنگ زرد روی کف کارگاه مشخص شود.
۱۳. راه دسترسی ایمن برای تردد راننده در نظر گرفته شود.
۱۴. تجهیزات لازم رادیویی (بیسیم) برای راننده و ریگر در صورت نیاز فراهم شود.

۱۵. آموزش لازم به راننده وریگر (باربند) و نفرات مربوطه قبل از کار داده شود.
۱۶. پانل کنترل دستگاه فقط در اختیار افراد مجاز باشد و برای جلوگیری از حوادث احتمالی حتماً به قفل مجهز بوده و کلید آن در اختیار مسئول مربوطه قرار گیرد.
۱۷. نشانه‌های راهنمای حرکت دستگاه (چپ، راست، بالا و پایین) همراه با شکل علامت روی پانل کنترل نصب شود.

۸۰ نکته ایمنی کار با جرثقیل

۱. دستگاه شما بایستی مجوز سلامت فنی Certificate را از مرکز مجاز اخذ که پس از کنترل تمامی قسمتهای دستگاه برای مدت معین صادر می‌شود.
۲. پیش از شروع کار با دستگاه از نشتی روغن، سالم بودن سیم بکسل‌ها و کلید قطع کننده و ترمز ها مطمئن شوید.
۳. قبل از شروع کار هوک واهرم‌ها را امتحان کنید.
۴. پیش از جک زدن، محل را بازرسی نموده و حتماً در زیر جکها الوار قرار دهید.
۵. مطمئن شوید در بالای سر شما شبکه برق وجود ندارد.
۶. حداقل فاصله ایمن از جریان برق ۶ متر است.
۷. پیش از بلند کردن بار، با بوق زدن دیگران را مطلع سازید.
۸. مطمئن شوید که ریگر شما علائم و قوانین مربوط به کار خود را دقیقاً می‌داند و اطلاعات فنی در مورد کار خود را دارد.
۹. راننده باید طرز کار با جدول بار (Load chart) را بداند.
۱۰. اگر وزن بار به اندازه ظرفیت نهایی جرثقیل باشد، با کنترل واحد ایمنی جابجا گردد.
۱۱. روی بدن تمامی وسایل بالابرند باید میزان بار مجاز (Safe Working Load - S.W.L) نوشته شده باشد.

تقسیم بندی مواد سمی و روش‌های ورود مواد سمی به بدن

۱۲. در هوای طوفانی یا بادهای شدید کار باید متوقف گردد.
۱۳. راندگان جرثقیل بایستی دارای گواهینامه معتبر باشند و معاینه پزشکی شوند.
۱۴. بارهای سنگین با نظارت مسئولین ایمنی وحتماً صبح نصب گردد تا در صورت بروز اشکال در نصب زمان کافی برای رفع آنها وجود داشته باشد.
۱۵. نفراتی که در ارتفاع کار می‌کنند بایستی بوسیله MAN BASKET جابجا شوند و از آویزان شدن به هوک خودداری نمایند.
۱۶. در زمان تخلیه وبارگیری راننده باید در کابین خود نشسته باشد.
۱۷. هنگام کار گوش کردن به ضبط صوت و.. توسط راننده ممنوع است.
۱۸. تمامی عملیات بارگیری و تخلیه بایستی به آرامی صورت گیرد.
۱۹. تحت هیچ شرایطی بار نبایستی برای مدت طولانی به صورت معلق در هوانگه داشته شود.
۲۰. پس از اتمام کار بوم جمع شود و در کابین قفل شود.
۲۱. در نوع بوم خشک اگر طول بوم زیاد است به صورت افقی روی زمین قرار گیرد.
۲۲. در زمان استفاده از تک واير اهرم سقوط آزاد را که سبب می‌شود سیم بکسل با سرعت زیاد حرکت نماید بکار نگیرید. در زمان استفاده از JIB به مقدار باری که می‌توان بلند کرد توجه نمایید.
۲۳. راننده باید فقط فرمان ریگر را برای جابجایی بارها رعایت نماید.
۲۴. ریگر بایستی یک نفر باشد.
۲۵. تحت هیچ شرایطی نفر بین بار و جسم دیگر قرار نگیرد.
۲۶. چنانچه تعادل جرثقیل بهم بخورد در نوع تلسکوپی می‌توان بوم راجمع کرد در نوع بوم خشک بوم بایستی به سمت بالا کشیده شود.
۲۷. کلیه بارها و نیز سبد حمل نفر در زمان جابجایی بوسیله طناب مهار (Tag Line) کنترل شوند.
۲۸. Tag Line نبایستی به هوک، بکسل و شکل بسته شود.



تقسیم بندی مواد سمی و روش‌های ورود مواد سمی به بدن

۲۹. بارهای مختلف از نظر سایز بایستی جداگانه حمل شوند.
۳۰. هرگز زیر و روی بار معلق نایستید.
۳۱. از تسمه‌ها، شگل، وایر، هوک و... ای که استاندارد S.W.L. دارد، استفاده نمایید.
۳۲. نصب کپسول آتش نشانی در اتاق راننده الزامی بوده و راننده وریگر بایستی نحوه کار کردن با آن را بدانند.
۳۳. در زمان پارک کردن جرثقیل حتماً از جکهای تعادلی استفاده نمایید.
۳۴. جکهای تعادلی در حین کار بایستی کاملاً بیرون آمده و با یکدیگر موازی باشند.
۳۵. هیچ وسیله هیدرولیکی مانند جکهای تعادلی، بازوهای بالابرند و... نبایستی نشتی روغن داشته باشند.
۳۶. در زمان حرکت دستگاه هیچ فردی سوار دستگاه نشود، حتی ریگر!
۳۷. ضامن نگهدارنده هوک که به اصطلاح Safety Latches گفته می‌شود نقش مهمی در جلوگیری از سقوط بار دارد.
۳۸. شرایط بد جوی می‌تواند در زمان انتقال بار، شرایط کار را به نحوی تغییر دهد که سبب ایجاد حادثه گردد.
۳۹. در زمان بلند کردن بار، بایستی کاملاً در مرکز ثقل دستگاه قرار داشته باشد در غیر این صورت بار می‌تواند بر جرثقیل اعمال نیرو کرده و تعادل آنرا بهم بزند (بار بصورت پاندولی در می‌آید).
۴۰. در زمان نقل و انتقال بار کسی روی بار یا قلاب جرثقیل آویزان نشود.
۴۱. در زمان جابجایی بار تا حد امکان به سطح زمین نزدیک باشد.
۴۲. تسمه (Belt) قبل از کار چک شوند تازدگی یا پارگی نداشته باشند.
۴۳. در گوشه‌های تیز بار برای جلوگیری از صدمه به بلت و زنجیر از پدینگ یا Softener استفاده شود.

تقسیم بندی مواد سمی و روش‌های ورود مواد سمی به بدن

۴۴. هرگز بلت یا زنجیر را از زیر بار نکشید.
۴۵. مواطبه باشید که بلت، بکسل، زنجیر زیر بار سنگین قرار نگیرند.
۴۶. تسمه، سیم بکسل، زنجیر (Belt,Wire,Chain)، در جای خشک و مناسبی نگهداری شوند.
۴۷. حداقل فاصله بین جرثقیل در حال گردش و اجسام ثابت ۶۰۰ میلیمتر است.
۴۸. راننده باید دقیقاً بار را ببیند و در جایی که راننده دید ندارد از رادیوبی سیم یا وسیله دیگر برای ارتباط استفاده نماید.
۴۹. راننده باید از نظر بینایی و شنوایی در وضع خوبی قرار داشته باشد.
۵۰. تمامی دستورات و تصمیم‌ها، دقیق، واضح، روشن و شفاف بیان شوند.
۵۱. ریگر باید علامتهای استاندارد ریگری را بداند و با راننده هماهنگ باشند.
۵۲. برای جابجایی بارهایی که سنگین هستند ابتدا به اندازه ۱۵۰ میلیمتر از زمین بلند کنید و اگر اتفاقی نیفتاد با احتیاط کامل بار را جابجا نمایید.
۵۳. وسایل مانند آجر یا سنگ توسط بسکتها یی که کاملاً محکم و ارتفاع مناسبی دارند جابجا شوند تا از سقوط بار جلوگیری شود.
۵۴. اطراف محوطه Lifting کاملاً توسط نوار خطر و تابلوهای هشدار دهنده نظیر (خطر سقوط بار و ...) مشخص و معین شوند.
۵۵. افرادی که داخل Man Basket ها نیز باید دارای S.W.L باشند.
۵۶. افرادی که داخل Man Basket کار می‌کنند بایستی از Harness استفاده نمایند. دستگیره داخلی در Man Basket تعییه شده باشد. جهت جلوگیری از سقوط اشیا تمهیدات ایمنی در نظر گرفته شود. به Man Basket طناب مهار بسته شود.
۵۷. از گره زدن زنجیرها برای کوتاه کردن طول آنها خودداری شود.
۵۸. تمامی قسمتهای جرثقیل به شکل روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه بررسی و در برگه ثبت شود.

۵۹. تسمه های اتصال (Sling) دو یا سه ساقه با یستی توسط حلقه به شگل وصل شوند.
۶۰. زاویه بین ساقه ها ۹۰ درجه می باشد.
۶۱. بکسلها و سیم هایی که ضربه خورده اند نبایستی بکار برده شوند.
۶۲. برای افزایش طول زنجیر از پیچ و مهره استفاده نکنید.
۶۳. سیم بکسلها در صورت زدگی، زنگ زدگی و پارگی یک رشته از ۲۰ رشته (بیش از ۵ درصد) نباید مورد استفاده قرار گیرند.
۶۴. طنابهای طبیعی و مصنوعی نبایستی به مواد شیمیایی (اسید، باز و ...) آلوده شوند.
۶۵. تسمه های اتصال (Sling) با یستی کاملاً صاف و بدون تاب خوردگی باشند.
۶۶. استفاده از بکسل بدون انتهای مسدود نشده (Endless) را کنار بگذارید.
۶۷. بار را روی الوار باریک بگذارید تا بلت و بکسلها زیر بار نمانند.
۶۸. محوطه عملیات Lifting با یستی کاملاً آزاد، خلوت و راننده فضای کافی برای انجام عملیات را داشته باشد.
۶۹. روش‌نایی محوطه عملیات Lifting با یستی فراهم گردد.
۷۰. چراغ های جرثقیل شامل بوم، جلو، عقب، خطر، ترمز، و ... باید سالم باشند.
۷۱. مانعی بین راه رسیدن بار به محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
۷۲. قبل از شروع کار، محل بارگیری و فرود بار را بررسی نمایید.
۷۳. هنگام کار در سراشیبی مراقب سقوط بار و جرثقیل باشد.
۷۴. OUT RIGGER جکهای تعادلی را از برخورد با موانع محافظت نمایید.
۷۵. موقعی که بار را جابجا می کنید کاملاً مراقب باشد تا افراد زیر بار نباشند.
۷۶. درمورد جرثقیلهای برجی:
- .۱. وزنه های تعادلی کاملاً محکم شده باشند.

- .ii مقاومت زمین و سستی خاک را در نظر بگیرید.
 - .iii محل فرود بار تا جای ممکن مسطح و صاف باشد.
 - .iv لازم را از اینمی بگیرید. Permit
 - .v از تاب خوردن بار جلوگیری نمایید.
 - .vi رادیو بیسیم خود را چک نمایید.
 - .vii با دید کامل کار نمایید.
۷۷. سیم بکسلها کاملا در درام قرار گرفته باشند و روی یکدیگر پیچ نخورده باشند.
۷۸. بار را طوری روی هم بچینید که امکان برداشتن این آن وجود داشته باشد و فضای کافی برای ترددماشین آلات بین آن در نظر گرفته شود.
۷۹. سیم بکسلها نبایستی خم شوند.
۸۰. سیم بکسلها طبق توصیه سازنده روغن کاری شوند و از تماس آنها با اسیدها و فلزات داغ و مواد خورنده جلوگیری شود.

ایمنی قلاب جرثقیل (Hook) طبق استاندارد ASME B30.10, CHAPTER ۱۰-۲,۱۳

در مورد قلاب جرثقیل موارد زیر از لحاظ ایمنی قابل ذکر است:

۱. استفاده از ضامن (Safety Latches) در قلاب جرثقیل، برای جلوگیری از خارج شدن بکسل از درون قلاب الزامیست.
۲. مشخصات کامل کارخانه سازنده روی بدنه قلاب می بایست حک شود؛ از قبیل: نوع فلز بکار رفته، ریخته گری شده یا اهنگری شده؛ و مهر موم شده باشد. میزان بار مجاز(SWL) روی بدنه درشت در جایی که در معرض دید بوده و خوردگی و فشار کمی به آن محل وارد می شود حک شود.
۳. ترکیب ساختمانی فلز قلاب جرثقیل باید از موادی باشد که در عین استحکام خاصیت نرمی داشته و قبل از تغییر شکل قلاب حین کار، کاملا تخریب شود، تا از بروز حوادث بعدی جلوگیری شود.

۴. SWL قلاب و ضمایم آن شامل بولت، آئی بولت، رینگ و طناب سیمی آن با هم متناسب باشد.
۵. از بلند کردن بار فراتر از ظرفیت قلاب خودداری نمایید. مگر در حین Load Test که بازرس مجبوب بر نحوه کار ناظارت دارد.
۶. بازررسی اولیه: بازرس مجبوب قبل از بکار بدن قبل از قبلاً نو و یا تازه تعمیر شده آنرا کاملاً بررسی می‌ماید و طبق مقررات ASME EB^{۳۰.۱۰} SECTION ۱۰-۲.۲ ثبت و نگهداری می‌شود.
۷. بازررسی روزانه: کاربر (راننده جرثقیل و ریگر) قبل از شروع کار از تمامی اجزای قلاب بازررسی می‌کنند که ترک، شکاف، ضربه‌یدگی، تغییر شکل، لاغری گلویی و بولت و تماس با مواد شیمیایی و خورنده و در معرض گرما و حرارت زیاد قرار نداشته باشد. ضامن دستگاه سالم بوده و حالت فنریت داشته باشد. در صورت رویت مشکلی بازرس مجبوب تصمیم گیرنده خواهد بود.
۸. بازررسی دوره‌ای: کاربر دستگاه بصورت دوره‌ای در فواصل زمانی معین نیز از تمامی اجزای دستگاه بازررسی کرده و نیازی نیست که سوابق در جایی ثبت شود.
۹. برای جابجایی بارهای سبک بصورت ماهیانه بازدید شود بارهای سنگین به شکل هفتگی و بارهای خیلی سنگین به شکل روزانه.
۱۰. در صورتی که قلاب نواقص زیر را داشته باشد بایستی تعویض و دستور تعمیرات اساسی داده شود:
 - الف) هر نوع خمیدگی و تغییر فرم بیش از ۱۰ درجه بیشتر از شکل اولیه
 - ب) باز شدن گلویی دستگاه بیش از ۱۵٪ نسبت به شکل اول سازنده
 - ج) پارگی، ساییدگی و تغییر در قطر و ابعاد بولت و آئی بولت بیش از ۱۰٪ نسبت به شکل اولیه سازنده
۱۱. طبق دستور بازرس برای دقیق و اطمینان بیشتر از تست‌های غیر مخرب (N.D.T) در محلهای که جوشکاری شده استفاده شود.

۱۲. باز شدن گلویی قلاب را توسط کولیس دیجیتالی اندازه گیری نمایید و طبق جدول سازنده اقدام در صورت نیاز تعمیر نمایید.
۱۳. از ضربه شدید به قلاب و بار جدا خودداری نمایید.
۱۴. در صورتیکه قلاب تحت فشار زیاد قرار گرفته باشد در قسمت گلویی (قطرور ترین محل قلاب) و دهانه قلاب حالت بازشدنگی به وجود می آید که می بایست هر چه زودتر قلاب از رده خارج شود.